

Manual do Utilizador do Nokia X2-05

Índice	
Segurança	4
Introdução	5
Teclas e componentes	5
Inserir um cartão SIM e a bateria	6
Inserir um cartão de memória	7
Carregar a bateria	8
Ligar ou desligar o telemóvel	9
Antena GSM	10
Colocar uma correia	10
Utilização básica	10
Códigos de acesso	10
Bloquear as teclas	11
Indicadores	11
Copiar contactos ou fotografias do seu telemóvel antigo	12
Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo	13
Utilizar o telemóvel offline	13
Chamadas	13
Efectuar uma chamada	13
Efectuar uma chamada para o último número marcado	13
Ver as chamadas não atendidas	14
Contactos	14
Gravar um nome e número de telefone	14
Utilizar a marcação rápida	14
Enviar as suas informações de contacto	15
Escrever texto	15
Alternar entre modos de introdução de texto	15
Escrever utilizando a introdução de texto tradicional	16
Utilizar a introdução assistida de texto	16
Mensagens	17
Enviar uma mensagem	17
Ouvir mensagens de voz	18
Enviar uma mensagem de áudio	18
Personalizar o telefone	18
Acerca do ecrã principal	18
Personalizar o ecrã principal	19
Personalizar os tons do telefone	19
Conectividade	20
Bluetooth	20
Cabo de dados USB	21
Relógio	21
Alterar a hora e a data	21
Despertador	21
Música e áudio	22
Media Player	22
Rádio FM	24
Mail e Chat	25
Acerca do Mail	25
Enviar um mail	26
Ler e responder a um mail	26
Acerca do Chat	26
Converse com os seus amigos	26
Navegar na Web	27
Acerca do navegador da Web	27
Navegar na Web	27
Adicionar um favorito	28
Ajustar uma página web ao visor do telemóvel	28
Poupar nos custos de dados	28
Limpar o historial de navegação	29
Serviços Nokia	29

Serviços Nokia	29
Disponibilidade e custos dos Serviços Nokia	29
Aceder aos Serviços Nokia	30

Fotografias e vídeos 30

Tirar uma fotografia	30
Gravar um vídeo	30
Enviar uma fotografia ou um vídeo	30

Obter ajuda 31

Suporte	31
Subscrever o serviço Dicas e ofertas	31
Manter o telemóvel actualizado	31

Proteger o ambiente 34

Poupe energia	34
Recycle	34

Informações sobre o produto e segurança 35**Índice remissivo 41**

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.


PROTEJA A SUA AUDIÇÃO




Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução

Teclas e componentes





- 1 Conector do auricular/conector AV Nokia (3,5 mm)
- 2 Auscultador
- 3 Ecrã
- 4 Teclas de selecção
- 5 Tecla Chamar
- 6 Teclado
- 7 Orifício da correia de pulso
- 8 Micro-conector USB
- 9 Conector do carregador
- 10 Tecla de Alimentação/Terminar
- 11 Tecla de navegação




- 12 Lentes da câmara
- 13 Altifalante
- 14 Ranhura do cartão de memória

Inserir um cartão SIM e a bateria

 **Nota:** Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.

 **Importante:** Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.




 **Importante:** Para evitar danos no cartão SIM, remova sempre a bateria antes de inserir ou remover o cartão.

Este telemóvel deve ser utilizado com uma bateria BL-5CB. Utilize sempre baterias Nokia originais.


- 1 Coloque o dedo na reentrância na parte de baixo do telefone e cuidadosamente levante e retire a tampa traseira (1). Se a bateria estiver inserida, levante-a.



- 2 Abra o suporte do cartão SIM (2) e insira o cartão SIM (3). Certifique-se de que a área de contacto do cartão está voltada para baixo.




- 3 Alinhe os contactos da bateria com o compartimento da bateria e introduza a bateria (4). Para voltar a colocar a tampa posterior, alinhe os encaixes superiores na direcção das respectivas ranhuras (5) e prima até os encaixes da tampa ficarem seguros no local (6).



Inserir um cartão de memória


Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

O seu telemóvel suporta cartões de memória com uma capacidade máxima de 32 GB.



- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Certifique-se de que a área de contacto do cartão está voltada para cima. Introduza o cartão até este encaixar no devido lugar.
- 3 Feche a tampa.

Remover o cartão de memória


 **Importante:** Não retire o cartão de memória quando este estiver a ser utilizado por uma aplicação. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Pode remover ou colocar novamente o cartão de memória sem desligar o telemóvel.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Empurre o cartão na ranhura para o soltar e retire o cartão.
- 3 Feche a tampa.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez. Se o telemóvel indicar bateria fraca, efectue o seguinte procedimento:



- 1 Ligue o carregador a uma tomada.
- 2 Ligue o carregador ao telefone.
- 3 Assim que o telemóvel indicar que a bateria está totalmente carregada, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada.


Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto está a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Ligar ou desligar o telemóvel

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação



Poderá ser-lhe pedido para obter as definições de configuração junto do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Antena GSM




A área da antena está realçada.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Colocar uma correia

- 1 Retire a tampa posterior.
- 2 Entrelace a correia de pulso e aperte-a.



Utilização básica

Códigos de acesso

O código de segurança ajuda a proteger o telemóvel de utilizações não autorizadas. Pode criar e alterar o código e configurar o telemóvel para solicitar o código. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel.

Caso se esqueça do código e o seu telemóvel bloquear, necessitará de assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

O código PIN fornecido com o cartão SIM protege o cartão contra utilização indevida. O código PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a determinados serviços. Se introduzir o código PIN ou PIN2 incorrectamente três vezes consecutivas, ser-lhe-á pedido o código PUK ou PUK2. Se não os possuir, contacte o seu fornecedor de serviços.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança do cartão SIM. O PIN de assinatura poderá ser necessário para a assinatura digital. É necessária uma senha de restrição quando é utilizado o serviço de restrição de chamadas.

Para definir a forma como o telefone utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, seleccione **Menu > Definições > Segurança**.

Bloquear as teclas

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando o seu telefone estiver no bolso ou na mala, bloqueie as teclas.

Escolha **Menu** e, em seguida, prima *.








Desbloquear as teclas









Escolha **Desbloq.** e, em seguida, prima *.

Definir o bloqueio automático das teclas

- 1 Escolha **Menu > Definições e Dispositivo > Prot. aut. teclado > Activar**.
- 2 Defina o período de tempo após o qual as teclas são bloqueadas automaticamente.


Indicadores

- | | |
|---|---|
|  | Tem mensagens não lidas. |
|  | Tem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou. |
|  | O teclado está bloqueado. |
|  | O telemóvel não toca quando são recebidas chamadas ou mensagens de texto. |
|  | Existe um alarme definido. |
| G ou E | O telemóvel está registado na rede GPRS ou EGPRS. |
|  ou  | Está aberta uma ligação GPRS ou EGPRS. |

-  ou  A ligação GPRS ou EGPRS está suspensa (retida).
-  O Bluetooth está activado.
-  As chamadas recebidas são todas desviadas para outro número.
-  As chamadas estão limitadas a um grupo de utilizadores restritos.
-  O perfil actualmente activo é temporário.
-  Existe um auricular ligado ao telemóvel.
-  O telemóvel está ligado a outro dispositivo através de um cabo de dados USB.

Copiar contactos ou fotografias do seu telemóvel antigo

Pretende copiar o conteúdo do seu telemóvel compatível Nokia anterior e começar a utilizar rapidamente o novo telemóvel? Pode copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotografias para o seu novo telemóvel, gratuitamente.



- 1 Active o Bluetooth em ambos os telemóveis.
Escolha **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth > Activar.**
- 2 Escolha **Menu > Definições > Sincr. e cóp. seg..**
- 3 Escolha **Troca entre tims. > Copiar para este.**
- 4 Escolha o conteúdo a copiar e **Efectuada.**
- 5 Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista.
- 6 Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. A senha é fixa em determinados telemóveis. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

- Se lhe for pedido, aceite os pedidos de ligação e de cópia.

Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo

Prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no seu ouvido.

Activar o altifalante durante uma chamada

Escolha Altifalant..

Utilizar o telemóvel offline

Em locais onde não tem permissão para efectuar ou receber chamadas, pode activar o perfil de voo e jogar jogos ou ouvir música.

Seleccione **Menu > Definições > Perfis**.

Seleccione **Voo > Activar**.

→ indica que o perfil de voo está activo.



Aviso:

Quando o perfil "Flight" (voo) está activado, não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efectuar uma chamada, active outro perfil.

Chamadas

Efectuar uma chamada

- No ecrã principal, introduza o número de telefone.
Para apagar um número, escolha **Limpar**.
Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.
- Para efectuar a chamada, prima a tecla **Chamar**.
- Para terminar a chamada, prima a tecla **fim**.

Efectuar uma chamada para o último número marcado

Está a tentar efectuar uma chamada para alguém mas não estão a atender? É fácil repetir a chamada.

No ecrã principal, prima a tecla de chamar, escolha o número da lista e prima novamente a tecla de chamar.

Ver as chamadas não atendidas

Pretende ver quem é o autor da chamada não atendida?

No ecrã inicial, escolha **Ver**. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e se o telemóvel estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Responder à chamada do contacto ou do número

Vá para o contacto ou para o número e prima a tecla de chamar.

Ver as chamadas não atendidas mais tarde

Escolha **Menu > Contactos > Registo e Chams. n/ atend..**

Contactos

Gravar um nome e número de telefone

Escolha **Menu > Contactos**.

Escolha **Juntar nova** e introduza o número e o nome.

Adicionar ou editar os detalhes de um contacto

- 1 Escolha **Nomes** e um contacto.
- 2 Escolha **Opções > Juntar detalhe**.

Sugestão: Para adicionar um tom de toque ou uma fotografia a um contacto, escolha o contacto e **Opções > Juntar detalhe > Multimédia**.

Utilizar a marcação rápida

Pode efectuar rapidamente uma chamada para os seus amigos e familiares quando atribuir os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Seleccione **Menu > Contactos > Mais > Marc. rápidas**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Vá para uma tecla numérica e escolha **Atribuir**. A tecla 1 está reservada para a caixa de correio de voz.
- 2 Introduza um número ou procure um contacto.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Vá para uma tecla numérica e escolha **Opções** > **Apagar** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada

No ecrã principal, prima, sem soltar, uma tecla numérica.

Desactivar a marcação rápida

Escolha **Menu** > **Definições e Chamadas** > **Marcação rápida** > **Desactivada**.

Enviar as suas informações de contacto

Pretende enviar o seu número de telefone ou o endereço de mail para uma pessoa que acabou de encontrar? Adicione as suas informações de contacto à lista de contactos e envie um cartão de visita a essa pessoa.



Escolha **Menu** > **Contactos e Nomes**.

- 1 Escolha a entrada da lista de contactos que contém as suas informações.
- 2 Escolha **Opções** > **Mais** > **Cartão visita** e o tipo de envio.

Gravar um cartão de visita recebido

Escolha **Mostrar** > **Gravar**.

Escrever texto**Alternar entre modos de introdução de texto**

Quando escreve texto, pode utilizar a introdução de texto  tradicional ou  assistida.

Abc abc e ABC indicam os diferentes tipos de letra. 123 indica que o modo numérico está activado.

Activar ou desactivar o modo de introdução assistida de texto

Escolha **Opções** > **Previsão** > **Activar previsão** ou **Desactivar previsão**. Nem todos os idiomas são suportados pela introdução assistida de texto.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Prima **#**.

Activar o modo numérico

Prima, sem soltar, **#** e escolha **Modo numérico**. Para voltar ao modo alfabético, prima, sem soltar **#**.

Sugestão: Para introduzir rapidamente um número individual, prima, sem soltar, a tecla numérica.

Definir o idioma de escrita

Escolha **Opções > Idioma de escrita**.

Sugestão: Para activar o modo numérico, activar ou desactivar o modo de introdução assistida de texto ou definir o idioma de escrita, também pode premir, sem soltar, # e escolher a opção apropriada.

Escrever utilizando a introdução de texto tradicional

- 1 Prima uma tecla numérica (2-9) repetidamente até ser apresentado o carácter pretendido.
- 2 Insira o carácter seguinte. Se estiver localizado na mesma tecla, aguarde até que o cursor seja apresentado ou mova o cursor.

Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado.

Mover o cursor

Prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita.

Inserir um sinal de pontuação normal

Prima **1** repetidamente.

Inserir um carácter especial

Prima *****, e escolha o carácter desejado.

Introduzir um espaço

Prima **0**.

Utilizar a introdução assistida de texto

Escrever utilizando a introdução assistida de texto

O dicionário incorporado sugere palavras à medida que prime as teclas numéricas.

- 1 Prima cada tecla numérica (2-9) uma vez para cada carácter.
- 2 Prima ***** repetidamente e escolha a palavra pretendida a partir da lista.
- 3 Para confirmar a palavra, mova o cursor para a frente.

Adicionar uma palavra em falta ao dicionário

Se ? for apresentado quando está a escrever uma palavra utilizando a introdução assistida de texto, isso quer dizer que a palavra não está no dicionário. Pode adicioná-la ao dicionário incorporado.

- 1 Escolha **Letras**.
- 2 Escreva a palavra utilizando a introdução de texto tradicional.
- 3 Escolha **Gravar**.

Escrever uma palavra composta

- 1 Escreva a primeira parte da palavra. Para confirmar a palavra, mova o cursor para a frente.
- 2 Escreva a parte seguinte da palavra e confirme novamente.

Mensagens

Enviar uma mensagem

Mantenha-se em contacto com os seus familiares e amigos com as mensagens de texto e multimédia. Pode anexar fotografias, vídeos e cartões de visita à sua mensagem.

Escolha **Menu > Mensagens**.

- 1 Escolha **Criar mensagem**.
- 2 Escreva a mensagem.
- 3 Para adicionar um anexo, escolha **Opções > Inserir objecto**.
- 4 Escolha **Enviar p/**.
- 5 Para introduzir um número de telefone ou um endereço de mail manualmente, escolha **N.º ou mail**. Introduza um número de telefone ou escolha **Mail** e introduza um endereço de mail. Para escolher um destinatário ou um grupo de contactos, escolha **Contactos** ou **Grupos contactos**.
- 6 Escolha **Enviar**.

Sugestão: Para inserir um carácter especial ou um sorriso, escolha **Opções > Inserir símbolo**.

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Ouvir mensagens de voz

Quando não puder atender, pode desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz e ouvir as mensagens mais tarde.

Pode precisar de uma assinatura de caixa de correio de voz. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços.

- 1 Escolha **Menu > Mensagens > Mais > Msgs. de voz e Nº caixa correio voz.**
- 2 Introduza o número da caixa de correio de voz e escolha **OK.**
- 3 Para ligar para a caixa de correio de voz, no ecrã principal, prima, sem soltar, **1.**

Enviar uma mensagem de áudio

Não tem tempo para escrever uma mensagem de texto? Grave e envie antes uma mensagem de áudio!

Escolha **Menu > Mensagens.**

- 1 Escolha **Mais > Outras msgs > Msg. áudio.**
- 2 Para gravar a mensagem, escolha **●.**
- 3 Para parar a gravação, escolha **■.**
- 4 Escolha **Enviar p/** e um contacto.

As mensagens devem ter um tamanho inferior a 300 kilobytes.

Verificar o tamanho de uma mensagem

Depois de escrever uma mensagem multimédia ou de áudio, escolha **Opções > Pré-visualizar > Opções > Mostrar conteúdos.** São apresentados detalhes de partes individuais da mensagem.

Personalizar o telefone

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal, pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações favoritas
- Adicionar atalhos para diferentes funcionalidades, tal como escrever uma mensagem

Personalizar o ecrã principal

Pretende ver a sua paisagem favorita ou as fotografias favoritas da sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar este papel de parede e reordenar os itens no ecrã principal, para o personalizar a seu gosto.

Escolha Menu > Definições e Visor.

Alterar o papel de parede

Escolha **Papel de parede**, uma pasta e uma fotografia. Também pode tirar uma fotografia com a câmara do telemóvel e utilizar essa fotografia.

Sugestão: Descarregue mais papéis de parede da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Adicionar, alterar ou remover o conteúdo do ecrã principal

Escolha **Ecrã principal** > **Opções** > **Personalizar visualiz.** > **Alterar** e escolha um item na lista.

Sugestão: Para aumentar o tamanho do tipo de letra nas aplicações Mensagens e Contactos, quando navegar na Web ou no menu principal, escolha **Tamanho das letras**.

Personalizar os tons do telefone

Pode personalizar os tons de toque e os tons das teclas e de aviso de cada perfil.

Escolha Menu > Definições e Tons.

Alterar o tom de toque

Escolha **Tom de toque:** > **Opções** > **Alterar** e escolha o tom de toque.

Sugestão: Descarregue mais tons de toque da Loja Nokia. Para obter mais informações sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Alterar o volume dos tons do teclado

Escolha **Tons do teclado:**, e desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Conectividade

Bluetooth


Acerca da conectividade Bluetooth

Escolha Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth > Activar.

Utilize o Bluetooth para se ligar sem fios a dispositivos compatíveis, tal como outros dispositivos móveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode igualmente enviar itens a partir do seu dispositivo, copiar ficheiros de um PC compatível e imprimir utilizando uma impressora compatível.

O Bluetooth utiliza ondas de rádio para estabelecer a ligação e os dispositivos têm de estar a uma distância de 10 metros entre si. As obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos, poderão causar interferência.



Enviar uma fotografia ou outro conteúdo para outro dispositivo por Bluetooth

Utilize o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita e outro conteúdo criado por si para o seu computador ou para o dispositivo compatível de um amigo.

- 1 Escolha o item a enviar.
- 2 Escolha **Opções > Enviar > Por Bluetooth**.
- 3 Escolha o dispositivo ao qual pretende ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, escolha **Nova procura** para o procurar. Os dispositivos Bluetooth dentro de alcance são apresentados.
- 4 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. A senha é fixa em determinados dispositivos. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

As opções disponíveis podem variar.

Cabo de dados USB

Copiar conteúdo entre o seu telemóvel e um computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para copiar as suas fotografias e outro conteúdo entre o seu telefone e um computador compatível.

- 1 Utilize um cabo de dados USB para ligar o telemóvel a um computador.
- 2 Escolha um dos seguintes modos:

Nokia Ovi Suite — O Nokia Suite está instalado no seu computador.

Transf. multimédia — O Nokia Suite não está instalado no seu computador. Se pretender ligar o seu telefone a um sistema de entretenimento ou impressora, utilize este modo.

Armaz. de massa — O Nokia Suite não está instalado no seu computador. O telefone é apresentado como um dispositivo portátil no seu computador. Certifique-se de que está inserido um cartão de memória. Se pretender ligar o seu telemóvel a outros dispositivos, tal como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, utilize este modo.

- 3 Para copiar o conteúdo, utilize o gestor de ficheiros do computador.
Para copiar os seus contactos, ficheiros de música, vídeos ou fotografias, utilize o Nokia Suite.

Relógio

Alterar a hora e a data

Escolha Menu > Definições e Data e hora.

Alterar o fuso horário quando viaja

- 1 Escolha Defs. de data e hora > Fuso horário.
- 2 Para escolher o fuso horário da sua localização, desloque-se para a esquerda ou direita.
- 3 Escolha Gravar.

A hora e data são definidas de acordo com o fuso horário. Isto faz com que o seu telemóvel apresente a hora de envio correcta de mensagens de texto ou multimédia recebidas.

Por exemplo, GMT -5 indica o fuso horário de Nova Iorque (EUA), 5 horas a ocidente de Greenwich, Londres (Reino Unido).

Despertador

Pode definir um alarme para tocar na hora pretendida.

Definir o alarme

- 1 Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Despertador**.
- 2 Para activar o alarme, desloque-se para a esquerda ou direita.
- 3 Para introduzir a hora do alarme, desloque-se para cima.
- 4 Para repetir um alarme em determinados dias da semana, vá para **Dias de repetição** e marque os dias desejados da semana.
- 5 Para escolher o tom do alarme, vá para **Tom de alarme** e prima a tecla de deslocação para a esquerda ou para a direita.
- 6 Para definir a duração do tempo limite de repetição, vá para **Tempo lim. repetição** e introduza o texto pretendido.
- 7 Seleccione **Gravar**.

Parar o alarme

Seleccione **Parar**. Se deixar o alarme tocar durante um minuto ou escolher **Repetir**, o alarme pára na duração do tempo de espera de repetição e, em seguida, torna a tocar.

Música e áudio

Media Player

Reproduzir uma música

Reproduzir música armazenada na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

Escolha **Menu** > **Música** > **As minh. músicas** e **Todas as músicas**.

- 1 Escolha uma música.
- 2 Escolha **Reprod.**
- 3 Para pausar ou retomar a reprodução, prima a tecla de deslocamento.

Avançar para o início da faixa actual

Desloque-se para a esquerda.

Retroceder para a música anterior

Desloque-se para a esquerda duas vezes.

Passar para a música seguinte

Desloque-se para a direita.

Avançar ou retroceder rapidamente

Prima, sem soltar, a tecla de deslocamento para a direita ou esquerda.

Silenciar ou activar o leitor de música

Prima #.

Fechar o leitor de música

Prima a tecla de fim.

Definir o leitor de música para reproduzir em segundo plano

Escolha **Opções** > **Repr. segundo plano**.

Fechar o leitor de música quando está a reproduzir em segundo plano

Prima, sem soltar, a tecla fim.

Reproduzir um vídeo

Reproduzir vídeos armazenados na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

Escolha **Menu** > **Música** > **As minh. músicas e Vídeos**.

- 1 Escolha um vídeo.
- 2 Escolha **Reprod.**.
- 3 Para pausar ou retomar a reprodução, prima a tecla de deslocamento.

Avançar ou retroceder rapidamente

Prima, sem soltar, a tecla de deslocamento para a direita ou esquerda.

Fechar o leitor de multimédia

Prima a tecla de fim.

Ligar altifalantes ao seu telemóvel

Ouça música no seu telemóvel através de altifalantes compatíveis (vendidos separadamente).

Passe a ter uma biblioteca de música portátil e ouça as suas músicas favoritas sem cabos. Com a tecnologia sem fios Bluetooth, pode efectuar streaming de música a partir do telemóvel onde esta está armazenada para o dispositivo de reprodução.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Ligar altifalantes com fios

Ligue os altifalantes ao conector de 3,5 mm AV no seu telemóvel.

Ligar altifalantes Bluetooth

- 1 Escolha Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth > Activar e Activar.
- 2 Ligue os altifalantes.
- 3 Para emparelhar o seu telemóvel com os altifalantes, escolha Ligar acessório áudio.
- 4 Escolha os altifalantes.
- 5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador dos altifalantes.

Rádio FM

Acerca do Rádio

Escolha Menu > Música > Rádio.

Pode ouvir estações de rádio FM com o seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.



Ouvir rádio

Ligue um auricular compatível ao telemóvel. O auricular funciona como uma antena.

Escolha Menu > Música > Rádio.

Alterar o volume

Desloque-se para cima ou para baixo.

Fechar o rádio

Prima, sem soltar, a tecla fim.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano

Escolha **Opções** > **Repr. segundo plano**.

Fechar o rádio quando está a reproduzir em segundo plano

Prima, sem soltar, a tecla fim.

Encontrar e gravar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e grave-as para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Procurar a estação disponível seguinte

Prima, sem soltar, a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

Gravar uma estação

Escolha **Opções** > **Gravar canal**.

Procurar automaticamente estações de rádio.

Escolha **Opções** > **Procur. todos canais**. Para obter os melhores resultados, efectue a procura no exterior ou perto de uma janela.

Mudar para uma estação gravada

Desloque-se para a esquerda ou direita.

Mudar o nome de uma estação

- 1 Escolha **Opções** > **Canais**.
- 2 Escolha a estação e **Opções** > **Mudar o nome**.

Sugestão: Para aceder a uma estação directamente a partir da lista de estações gravadas, prima a tecla numérica correspondente ao número da estação.

Mail e Chat**Acerca do Mail**

Escolha **Menu** > **Mail**.

Pode utilizar o telemóvel para ler e enviar mail a partir das suas contas de mail de diferentes fornecedores de serviços de mail.

Se ainda não tiver uma conta de mail, pode criar uma conta de Mail Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Enviar um mail

Escolha **Menu** > **Mail** e uma conta de mail.

- 1 Escolha **Opções** > **Compor nova**.
- 2 Introduza o endereço de mail do destinatário e o assunto e escreva a mensagem.
- 3 Para anexar um ficheiro, por exemplo, uma fotografia, escolha **Opções** > **Anexar** > **Anexar ficheiro**.
- 4 Para tirar uma fotografia para anexar ao mail, escolha **Opções** > **Anexar** > **Anexar nova imagem**.
- 5 Escolha **Enviar**.

Ler e responder a um mail

Escolha **Menu** > **Mail** e uma conta de mail.

- 1 Escolha um mail.
- 2 Para responder ou reencaminhar um mail, escolha **Opções**.

Acerca do Chat

Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Chat**.

Pode trocar mensagens instantâneas com os seus amigos. Chat é um serviço de rede. Se não tiver uma conta de chat, pode criar uma conta Nokia e utilizar o Chat da Nokia.

Pode deixar a aplicação Chat em execução em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades do telemóvel e continuar a ser notificado quando recebe mensagens instantâneas.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Converse com os seus amigos

Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Chat**.

Pode ter conversas a decorrer com diversos contactos ao mesmo tempo.

- 1 Se estiverem disponíveis vários serviços de chat, escolha o serviço desejado.
- 2 Inicie sessão no serviço.
- 3 Na sua lista de contactos, escolha o contacto com quem pretende conversar.
- 4 Escreva a sua mensagem na caixa de texto na parte inferior do ecrã.
- 5 Escolha **Enviar**.

Navegar na Web

Acerca do navegador da Web

Selecione Menu > Internet.

Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador da web para ver páginas web na internet.

O navegador da web comprime e otimiza o conteúdo web para o seu telemóvel, para que possa navegar na web mais rapidamente e poupar custos de dados.

Para navegar na web, é necessário estar ligado à internet.

Para obter mais informações sobre a disponibilidade, preços e instruções, contacte o seu fornecedor de serviços.

Poderá receber as definições de configuração necessárias para navegar como uma mensagem de configuração do fornecedor de serviços.

Navegar na Web

Escolha Menu > Internet.

Visualizar o historial de navegação, sites em destaque ou favoritos

Para alternar entre os separadores Histórico, Em destaq. e Favoritos, prima a tecla de deslocação para a esquerda ou para a direita.

Ir para um Web site

Escolha a barra do endereço e introduza o endereço.

Ampliar

Selecione a secção pretendida numa página Web e escolha a área.

Reduzir

Escolha P/ trás.

Pesquisar na Internet

Escolha o campo de procura e introduza uma palavra de procura. Se solicitado, escolha o motor de busca predefinido.

Voltar a uma página Web anteriormente visitada

Abra o separador Histórico e escolha a página Web.

Sugestão: Pode descarregar aplicações Web a partir da Loja Nokia. Quando abrir uma aplicação Web pela primeira vez, esta é adicionada como um favorito. Para mais informações, vá para www.nokia.com.

Adicionar um favorito

Se visitar sempre os mesmos Web sites, adicione-os como favoritos para aceder facilmente a estes.

Escolha **Menu** > **Internet**.

Ao navegar, escolha **Opções** > **Adicionar aos favoritos**.

Ir para um Web site favorito

Abra o separador Favoritos e escolha um favorito.







Ajustar uma página web ao visor do telemóvel

O navegador da web pode otimizar páginas web, ajustando-as ao visor do telemóvel. Em vez de ter de a ampliar, a página Web é apresentada numa única coluna com texto e imagens maiores e de mais fácil leitura.

Escolha **Menu** > **Internet**.

Escolha **Opções** > **Ferramentas** > **Vista vertical**.

Para ir rapidamente para diferentes secções de uma página Web, escolha entre as seguintes opções:

-  /  Vá para a secção anterior ou seguinte da página Web.
-  Entre na página Web.
-  Vá para a secção principal da página Web.
-  Procure na página Web.
-  Leia feeds RSS.

As opções disponíveis podem variar.

Esta vista não está disponível em web sites concebidos para utilização em telemóveis.

Poupar nos custos de dados

Quer navegar na Web de forma mais económica? Se não tem um plano de tarifa fixa, pode reduzir a qualidade de imagem. Também pode controlar a quantidade de dados que está a utilizar.

Selecione **Menu** > **Internet**.

O seu browser da web utiliza uma qualidade de imagem reduzida por predefinição. Aumentar a qualidade de imagem pode resultar em custos de tráfego de dados mais elevados.

Alterar a qualidade de imagem

Escolha **Opções** > **Ferramentas** > **Definições** > **Qualid. imagem** e a qualidade de imagem pretendida.

Verificar a quantidade de dados descarregados ou exportados

Selecione **Opções** > **Ferramentas** > **Utilização dados**.

Limpar o historial de navegação

Escolha **Menu** > **Internet**.

Abra o separador **Histórico** e escolha **Opções** > **Limpar histórico**.

Limpar cookies armazenados ou texto gravado em formulários da Web

Escolha **Opções** > **Ferramentas** > **Definições** > **Limpar cookies** ou **Limpar preench. auto.**.

Serviços Nokia

Serviços Nokia

Com os Serviços Nokia, pode encontrar novos locais e serviços, e manter-se em contacto com os seus amigos. Pode, por exemplo:

- Descarregar jogos, aplicações, vídeos e tons de toque para o telemóvel
- Obtenha uma conta Mail Nokia gratuita
- Obter música

Alguns itens são gratuitos, outros poderão ter de ser pagos.

Os serviços disponíveis podem igualmente variar consoante o país ou região e nem todos os idiomas são suportados.

Para utilizar os Serviços Nokia, necessita de uma conta Nokia. Quando aceder a um serviço do seu telemóvel, é-lhe solicitado que crie uma conta.

Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Disponibilidade e custos dos Serviços Nokia

A disponibilidade dos Serviços Nokia poderá variar consoante a região.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Para saber mais, vá para www.nokia.com/support.

Aceder aos Serviços Nokia

Escolha Menu > Aplicações > As minhas aplics. e o serviço pretendido.

Fotografias e vídeos

Tirar uma fotografia

- 1 Escolha Menu > Fotos > Câmara.
- 2 Para ampliar ou reduzir, desloque-se para cima ou para baixo.
- 3 Escolha Capturar.
As fotografias são gravadas em Menu > Fotos > As minhas fotos.

Fechar a câmara

Prima a tecla de fim.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu telemóvel, pode também capturar os seus melhores momentos como vídeos.

Escolha Menu > Fotos > Câmara de vídeo.

- 1 Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, escolha Opções > Câmara de vídeo.
- 2 Para iniciar a gravação, escolha Gravar.
Para ampliar ou reduzir, desloque-se para cima ou para baixo.
- 3 Para parar a gravação, escolha Parar.

Os vídeos são gravados em Menu > Fotos > Os meus vídeos.

Fechar a câmara

Prima a tecla fim.

Enviar uma fotografia ou um vídeo

Quer partilhar as suas fotografias e vídeos com os seus familiares ou amigos? Envie uma mensagem multimédia ou envie uma fotografia utilizando Bluetooth.

Escolha Menu > Fotos.

- 1 Escolha a pasta que contém a fotografia ou o vídeo.
- 2 Vá para a fotografia ou vídeo a enviar e escolha **Opções** > **Enviar** e o método de envio.

Enviar várias fotografias ou vídeos ao mesmo tempo

- 1 Escolha a pasta que contém as fotografias ou os vídeos.
- 2 Escolha **Opções** > **Marcar** e marque os itens.
- 3 Escolha **Opções** > **Enviar marcados** e o método de envio.

Obter ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o produto ou se tiver dúvidas acerca do funcionamento do seu telemóvel, leia o manual do utilizador atentamente.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o seu problema não for resolvido, contacte a Nokia para se informar acerca das opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o seu telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados.

Subscrever o serviço Dicas e ofertas

Dicas e ofertas é um serviço prático que o ajuda a tirar o máximo partido do seu telemóvel, oferecendo-lhe dicas e mensagens de suporte, bem como actualizações para os seus jogos e aplicações.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **As minhas apps.** > **Dicas e ofertas.**

Poderão aplicar-se custos de mensagens de texto quando subscrever ou anular a subscrição. Para obter informações acerca dos termos e condições, consulte o manual do utilizador do telemóvel ou vá para www.nokia.com/mynokia.

Manter o telemóvel actualizado

Saiba como gerir ficheiros e aplicações no telemóvel e como actualizar o software do telemóvel.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o telemóvel

Pretende melhorar o desempenho do seu telemóvel e obter actualizações de aplicações e novas funcionalidades fantásticas? Actualize o software regularmente para tirar o máximo partido do seu telemóvel. Pode também definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações.



Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Seleccione **Menu > Definições**.



- 1 Seleccione **Dispositivo > Actual. do dispos..**
- 2 Para apresentar a versão de software actual, escolha **Detalhes sw. actual**.
- 3 Para fazer download e instalar uma actualização de software, escolha **Descarreg. sw. dispos..** Siga as instruções apresentadas.
- 4 Se a instalação foi cancelada após o download, escolha **Instalar actual. softw..**

A actualização de software pode demorar vários minutos. Se ocorrerem problemas com a instalação, contacte o seu fornecedor de serviços.

Verificar actualizações de software automaticamente

Escolha **Actualiz. auto. softw.** e defina a frequência de verificação da existência de novas actualizações de software.

O seu fornecedor de serviços de rede poderá enviar actualizações do software do telemóvel "over-the-air" directamente para telemóvel. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

- 1 Termine todas as chamadas e ligações.
- 2 Escolha **Menu > Definições e Repor defs. fábr. > Apenas as definições.**
- 3 Introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de repor as definições originais, o seu telemóvel desliga-se e volta a ligar-se. Pode demorar mais tempo do que é habitual.

Organizar ficheiros

É possível mover, copiar e apagar ficheiros e pastas, ou criar novas pastas na memória do telemóvel ou no cartão de memória. Se organizar os seus ficheiros nas respectivas pastas, isso poderá ajudá-lo a encontrar os ficheiros no futuro.

Escolha **Menu > Aplicações > Galeria.**

Criar uma nova pasta

Na pasta onde pretende criar uma subpasta, escolha **Opções > Juntar pasta.**

Copiar ou mover um ficheiro para uma pasta

Selecione o ficheiro e escolha **Opções > Mover.**

Sugestão: Pode também reproduzir música ou vídeos ou ver fotografias na Galeria.

Criar cópia de segurança das suas fotografias e outro conteúdo num cartão de memória

Pretende certificar-se de que não perderá ficheiros importantes? Pode criar uma cópia de segurança da memória do seu telemóvel num cartão de memória compatível.

Escolha Menu > Definições > Sincr. e cóp. seg..

Escolha Criar cóp. segur..

Repor uma cópia de segurança

Escolha Rest. cópia seg..

Proteger o ambiente

Poupe energia

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Desactive sons desnecessários, como os tons das teclas.

Recicle



Quando este telemóvel chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar os sites de recolha, vá até www.nokia.com/wecycle, ou ligue para o Centro de Contacto da Nokia.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do telemóvel, vá até www.nokia.com/ecoprofile.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização na redes (E)GSM 900, 1800 MHz.

Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de otimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling . .

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10 e OMA DRM 1.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no

dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BL-5CB. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3. O número exacto do modelo do carregador Nokia pode variar, dependendo do tipo de conector identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Podem ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
 - Insira um cartão SIM.
 - Desactive as restrições de chamadas que activou para o dispositivo, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
 - Certifique-se de que o perfil "flight" (voo) não está activado.
- 3 Prima a tecla terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
- 4 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 5 Prima a tecla de chamada.
- 6 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.



Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição



Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e

distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,25 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434

CE 0168

A Nokia está a mudar de Órgão Certificador da UE e este produto foi aprovado de acordo com as regulamentações da UE com ambos os Órgãos Certificadores. Ambas as marcas CE podem aparecer no produto durante este período de transição.

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-772 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi e WE: logótipo são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

A disponibilidade dos serviços Nokia poderá variar consoante a região.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

Índice remissivo

A

activar/desactivar	9
actualização de software	32
actualizações	
— software do telemóvel	32
agenda	20
altifalante	13, 23
antenas	10

B

bateria	6, 36
— carregar	8
bloquear	
— teclas	11
bloqueio do teclado	11
Bluetooth	20

C

caixa de correio	
— voz	18
câmara	
— enviar fotografias e vídeos	30
— gravar vídeos	30
— tirar fotografias	30
carregar a bateria	8, 36
cartão de memória	7
cartão SIM	6
cartões de visita	15, 20
chamadas	
— efectuar	13
— emergência	37
— registo	13, 14
chamadas de emergência	37
código de segurança	10
código PIN	10
códigos de acesso	10
conectividade	20

contactos	
— adicionar	14
— copiar	12
— enviar	15
— gravar	14
copiar conteúdos	12, 21
correia de pulso	10
criar cópia de segurança de dados	33

D

data e hora	21
definições	
— repor	33
definições de fábrica, repor	33
despertador	21
dicionário	17
dispositivos	
— activar/desactivar	9

E

ecrã principal	18, 19
----------------	--------

F

favoritos	28
fotografias	
— copiar	12, 21
— enviar	20, 30
— tirar	30

G

gestão de ficheiros	33
gravar	
— vídeos	30

H

hora e data	21
-------------	----

I

indicadores	11
Informações sobre o suporte Nokia	31
Internet	

Consulte <i>navegador da Web</i>	
introdução assistida de texto	15, 16, 17
introdução de texto	15, 16, 17

L

ligação por cabo	21
ligação USB	21
ligações de dados	
— Bluetooth	20
— custos	28
— dados por pacotes	28
ligar/desligar	9

M

mail	25
— criar	26
— enviar	26
— ler e responder a	26
mails	25
marcação rápida	14
mensagens	
— áudio	18
— enviar	17
mensagens de texto	17
mensagens de voz	18
mensagens multimédia	17
MI (mensagens instantâneas)	26
MMS (serviço de mensagens multimédia)	17
música	22

N

navegador	
Consulte <i>navegador da Web</i>	
navegador da Web	27, 28
— cookies	29
— favoritos	28
— percorrer páginas	27, 28

P

perfil offline	13
----------------	----

perfil Voo	13
perfis	
— personalizar	19
personalizar o telemóvel	19
procurar	
— estações de rádio	25

R

rádio	24, 25
rádio FM	25
Rádio FM	24
reciclar	34
relógio	21
repor as definições	33
repor dados	33

S

senhas	10
serviço Dicas e ofertas	31
serviços de chat (MI)	26
Serviços Nokia	29, 30
SMS (serviço de mensagens curtas)	17
sugestões ambientais	34
suporte	31

T

teclas e componentes	5
telemóvel	
— activar/desactivar	9
temas	19
tirar fotografias	
Consulte <i>câmara</i>	

tons

— personalizar	19
tons de toque	19
transferir conteúdos	12, 21
troca de telefone	12

V

vídeos	
— copiar	12, 21

— enviar	20, 30
— gravar	30
— reproduzir	23
volume	13