



FUNÇÕES

- Compatível com sistema FSK/DTMF de identificação de chamadas;
- 38 memórias para chamadas recebidas e 5 memórias para chamadas efetuadas;
- Visor LCD de cristal líquido com 12 dígitos
- Funções de verificação de chamadas recebidas e efetuadas, rediscagem, apagar, armazenagem;
- Funções de data e horário, "Flash" e "Mute";
- Discagem Tom/Pulso;
- Controle de volume de campainha alto/baixo);
- Chave de bloqueio de chamadas;
- Não necessita de pilhas.

INSTALAÇÃO

Escolha um local seco, ventilado, sem interferência magnética. Evite local úmido. Para limpeza utilize pano levemente umedecido.

1. Cabo espiral – Conecte cada extremidade no "soquete cabo espiral", conforme a figura.
2. Cabo liso-chato – Conecte uma extremidade no "soquete do cordão liso" e a outra extremidade na rede local. Caso seja necessário, use um adaptador telefônico modular.
3. Pilhas – O telefone funciona sem o uso de pilhas, mas as informações de data, horário e memórias gravadas poderão ser perdidas em caso de variação na tensão ou falta de luz. Para maior segurança e melhor contraste no visor, pode-se utilizar 3 pilhas tamanho AAA. **As pilhas não são fornecidas com o aparelho.**
4. Modo de discagem – Verifique o modo de discagem da linha telefônica. Utilize a chave seletora de pulso/tom (P/T – decádico/multifrequencial), localizado na lateral do produto.
5. Campainha – Selecione o nível de campainha em L/H (baixo/alto). Utilize a chave seletora de campainha, na lateral.

PROGRAMAÇÃO

1. Programação de data e horário

- Pressione a tecla AJUSTA. Aparecerá no visor a mensagem SET 1 DATE.
- Pressione a tecla AJUSTA novamente. O ano irá piscar no visor. Utilize as teclas ▲ e ▼ (cima/baixo) para alterar.
- Pressione a tecla AJUSTA novamente. O mês irá piscar no visor. Da mesma forma como acima, utilize as teclas ▲ e ▼ (cima/baixo) para alterar.
- Continue com o mesmo procedimento para escolher e alterar dia, horas e minutos.

Observação: Para sair pressione a tecla APAGA.

2. Programação de código de área

O código de área é um filtro, que tira os prefixos enviados pela empresa telefônica local, nas chamadas recebidas.

Como exemplo, São Paulo, com prefixo "111", e Rio de Janeiro com "121", ou seja, o número "1" seguido do código local. Este procedimento permite a rediscagem de números locais recebidos.

- Pressione a tecla AJUSTA e utilize as teclas ▲ e ▼ (cima/baixo) para selecionar SET 2 CODE.
- Pressione a tecla AJUSTA para confirmar a opção.
- Utilize as teclas p e q (cima/baixo) para alterar o código de área, inserindo "1" seguido do código local. Para saltar utilize a tecla AJUSTA. Para sair pressione a tecla APAGA.

Observação: É errado usar "0" como prefixo, pois é código de chamada interurbana.

3. Código de pré-discagem

O código de pré-discagem acrescenta um prefixo ao número discado, o que facilita efetuar chamadas em PABX, onde um ramal utiliza os números "0" ou "9" para acesso à linha externa. Como exemplo, em um PABX que utiliza "0" para linha externa, caso seja cadastrado "0" no código de pré-discagem, ao discar "3948-0000", o telefone discará "0 3948-0000".

- Pressione a tecla AJUSTA e utilize as teclas ▲ e ▼ (cima/baixo) para selecionar SET 3 PCODE.
- Pressione a tecla AJUSTA para confirmar a opção.
- Utilize as teclas ▲ e ▼ (cima/baixo) para alterar o código de pré-discagem. Para saltar utilize a tecla APAGA.

4. Serviço auto IP

É um serviço para utilização com 2 ou mais operadoras, e não está disponível.

5. Ativar e desativar alarme/alerta

Este serviço não está disponível.

OPERAÇÃO COM O TELEFONE NO GANCHO**1. Receber nova chamada**

Ao receber uma chamada aparecerá o símbolo de nova chamada (NEW), que continuará até que seja verificada. Se a mesma chamada ocorrer novamente, o mostrador indicará o símbolo repetir (REPEAT). O sistema guardará todo novo número, com horário.

2. Verificar chamadas recebidas

Pressione as teclas ▲ e ▼ (cima/baixo) para rever as chamadas recebidas. Poderá ser visto no visor o número, horário e data.

Pressione a tecla REDISCA para rediscar o número escolhido.

Para apagar um número específico, durante a verificação, basta pressionar a tecla APAGA. Se for pressionado por 3 segundos, todas as chamadas serão apagadas.

3. Verificar chamadas efetuadas

Pressione a tecla EFETUA (chamadas efetuadas) para rever as chamadas efetuadas. Aparecerá no visor o tempo utilizado na chamada.

Para apagar um número específico, durante a verificação, basta pressionar a tecla APAGA. Se for pressionado por 3 segundos, todas as chamadas serão apagadas.

4. Número pré-discado

Com a chave de gancho pressionado, teclé o número desejado, utilizando a tecla APAGA para corrigir.

Pressione a tecla REDISCA para discar o número teclado.

5. Número VIP

Para que chamadas recebidas importantes não sejam perdidas posteriormente, existe um recurso chamado números VIP. Ao verificar uma chamada recebida, pressione a tecla AJUSTA. Aparecerá um símbolo de cadeado no canto esquerdo do visor, indicando que o número será guardado como VIP. Para retirar esta qualidade basta pressionar o botão AJUSTA novamente.

OPERAÇÃO COM TELEFONE FORA DO GANCHO**1. Verificar chamadas recebidas e efetuadas**

Levante o monofone e pressione as teclas ▲ e ▼ (cima/baixo).

2. Cronômetro automático

6 segundos após discagem de um número telefônico, o aparelho estará registrando automaticamente o tempo de conversação.

3. Função MUTE

A tecla MUTE (mudo), ao ser pressionado, desliga o microfone, impedindo que o outro lado escute a conversação. Para voltar à conversação basta soltar a tecla.

CHAVE DE BLOQUEIO

O telefone é fornecido com chave de bloqueio, que pode impedir o usuário de fazer chamadas interurbanas, internacionais e serviços 0900.

· O ponto vermelho indica sem restrições. O ponto verde bloqueia chamada com inicial "0", ou seja, interurbanas, internacionais e serviços 0900. O ponto amarelo bloqueia todos os tipos de chamadas, inclusive local.

Observação: Em caso de utilização da chave de bloqueio (pontos verde ou amarelo), aparecerá um ícone "cadeado" no canto esquerdo do visor.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Identificação de Chamadas – A identificação de chamadas recebidas somente poderá ser utilizada após o cadastro do serviço na empresa telefônica local.

GARANTIA

Este produto possui 12 meses de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não estão incluídos os defeitos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.); mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.); instalação inadequada (cabos em curto, falta de isolamento, fuga C.A. 110v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

Para sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados, estas são as condições deste Termo de Garantia.

Nome do cliente

Assinatura do cliente

Número da nota fiscal

Data da compra

Modelo

Número de série

Revendedor

A **MULTITOC** se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.



TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA
CNPJ: 69.054.930/0001-24 www.multitoc.com.br