



GLOBAL EQUIPAMENTOS

Tele vendas:
16 3242 2074

CRONÔMETROS XL-009 E PC396 MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

Configuração:

Os Cronômetros são compostos por 3 botões de ações: **Mode**, **Start/Stop (Date)** e **Split/Reset (Alarm)**

- Pressione 1 vez **Mode** -> Cronômetro
 - Para iniciar a contagem: pressione o botão **Start/Stop**;
 - Para pausar a contagem: pressione o botão **Start/Stop** ou **Split/Reset**;
 - Para recomençar a contagem: caso tenha pressionado o botão **Start/Stop** pressione-o de novo e depois pressione botão **Split/Reset** se não somente o **Split/Reset**;
 - Para parar a contagem: pressione o botão **Start/Stop**;
 - Para zerar o cronômetro: com ele cronometrando pressione o botão **Start/Stop** para parar a contagem e depois o botão **Split/Reset**;
 - Para sair do cronômetro pressione **Mode** 3 vezes.
- Pressione 2 vezes **Mode** -> Alarme
 - Para alterar o Alarme: para a hora pressione **Start/Stop** para que o número de horas avance, para alterar os minutos pressione o botão **Split/Reset** e depois pressione **Start/Stop** para que o número de minutos avance. Lembrando que a letra ao lado dos minutos representa: A = AM (Manhã); P = PM (Tarde) e H = Hora (Sem demarcação de estado Manhã/Tarde/Noite), para alterar o estado é só avançar as horas e verificar a mudança na frente dos minutos;
 - Para ativar/desativar o alarme: saia do **Mode** o pressionando de forma que fique aparecendo somente o relógio, segure pressionado o botão **Split/Reset** e pressione um vez **Start/Stop** para ativá-lo, para desativá-lo realize o mesmo procedimento;
- Pressione 3 vezes **Mode** -> Configuração da Data e Hora começando pelos segundos.
 - Para os segundos pressione **Start/Stop** para que o número de segundos avance, para alterar os minutos pressione o botão **Split/Reset** e depois pressione **Start/Stop** para que o número de minutos avance, para alterar as horas pressione o botão **Split/Reset** e depois pressione **Start/Stop** para que o número de horas avance. Lembrando que a letra ao lado da hora representa: A = AM (Manhã); P = PM (Tarde) e H = Hora (Sem demarcação de estado Manhã/Tarde/Noite), para alterar o estado é só avançar as horas e verificar a mudança na frente dos minutos;
 - Depois de configurar o relógio pressione o botão **Split/Reset** para configurar a data começando pelo Dia pressionando o botão **Start/Stop** para que o número de Dia avance, após arrumar o dia pressione de novo o botão **Split/Reset** para configurar o mês usando o botão **Start/Stop** para que o número de Mês avance, pressione de novamente o botão **Split/Reset** para configurar o dia da semana usando o botão **Start/Stop**. Terminado pressione o botão **Mode**.



**GLOBAL TRADE
TECHNOLOGY**

contato@globaltradebr.com.br
www.globaltradebr.com.br