

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Mondial Electronic reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

MONDIAL
ELECTRONIC



**rádio relógio
sleep star**



ZZZ FUNÇÃO SNOOZE
O despertador toca novamente depois de programado.

AM / FM

Rádio Relógio SLEEP STAR

Parabéns pela escolha de um produto **Mondial Electronic**. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade garantindo o melhor desempenho e durabilidade.

Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A **Mondial Electronic** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que o mesmo pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, MANUSEIO E LIMPEZA, DISPOSITIVOS UTILIZADOS, O MEIO AMBIENTE e PRECAUCÕES QUANTO À SEGURANÇA**, são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

Muitos dos “problemas”, que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa o desconhecimento em relação ao aparelho ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento. O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções. Antes de levar seu aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**, consulte o Manual de Instruções, a seção Soluções de Problemas ou ligue para o **SAC 0800-55 03 93**. Nunca realize operações não descritas nesse Manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho invalidando a sua garantia.

O Manual de Instruções é um guia de referência para esclarecer dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. O Termo de Garantia contém a descrição detalhada dos prazos de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados mais próximos.

Você deve guardá-lo para ser consultado sempre que ocorrerem eventuais problemas com o aparelho.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o aparelho da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento do produto, além da perda da garantia.
- Se o aparelho não for ser utilizado por um longo período de tempo, retire a pilha para evitar danos potenciais devidos a um possível vazamento.
- Para substituir qualquer peça danificada, procurar um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic** produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, tais como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes fortes, pois esses podem danificar o acabamento da superfície do aparelho.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilizar força em demasia para acionar as teclas de operação no produto. Isto poderá danificar as teclas e comprometer o funcionamento.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**

Bateria

Todos os tipos de baterias devem receber atenção especial. Uma só bateria contamina o solo por muitos anos.

As baterias incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Baterias e pilhas nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes, que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, manter a mesma consciência ecológica inicial e não destiná-lo ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica deve depender de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO

- 1 Display digital
- 2 Facilidade no manuseio
- 3 Rádio AM/FM
- 4 Relógio (24hrs)
- 5 Função SNOOZE (Soneca + 9 min)
- 6 Função Sleep
- 7 Bateria Backup (**Não fornecida**)
- 8 Despertar em duas opções "BIP ou RÁDIO"
- 9 Bivolt 127V / 220V

VISTA FRONTAL

- 1) DISPLAY DO RELÓGIO
- 2) INDICADOR DE FREQUÊNCIA

VISTA SUPERIOR

- 3) **ALARM** - botão de ajuste do alarme.
- 4) **TIME** - botão de ajuste do relógio.
- 5) **SLEEP** - botão da função adormecendo com música.
- 6) **VOL** - controle do nível do volume.
- 7) **AUTO/ON/OFF/BUZZ** - Chave de função.
- 8) **HOUR** - botão de ajuste da hora.
- 9) **MIN** - botão de ajuste de minutos.
- 10) **TUNING** - controle de sintonia.
- 11) **FM/AM** - chave seletora de banda.
- 12) **SNOOZE** - botão da função soneca.
- 13) **LED INDICADOR DE ALARME LIGADO**
- 14) **ALTO FALANTE.**

VISTA INFERIOR

- 15) COMPARTIMENTO DA BATERIA DE BACKUP (9 VOLTS).
- 16) CONECTOR DA BATERIA DE BACKUP.
- 17) CHAVE SELETORA DE TENSÃO 127/220V.
- 18) CABO FORÇA.
- 19) ANTENA DE FM.



OPERAÇÃO DO APARELHO

MODO RÁDIO

Este aparelho permite sintonizar estações de rádio AM e FM. Seguir as instruções abaixo para a correta utilização dele:

IMPORTANTE

- O circuito demodulador de frequências desse aparelho é projetado para sintonizar estações de rádio cujo sinal é transmitido por geradoras brasileiras. A utilização desse aparelho em outro país poderá causar recepção pobre ou até mesmo nula.
- 1 Deslizar a chave de funções para a posição ON e a chave BAND para a banda desejada (AM/FM). Esticar a antena para melhor recepção de FM em locais com sinal fraco.
 - 2 Sintonizar a estação girando o controle de sintonia (TUNING).
 - 3 Para acompanhar se a frequência do aparelho está próxima à da estação desejada, visualizar o indicador de frequência na parte frontal do aparelho.
 - 4 Ajustar o nível de volume num nível confortável.
 - 5 Para desligar o rádio, deslizar a chave de funções para a posição OFF (desligado).

AJUSTES E CONFIGURAÇÕES

AJUSTAR O HORÁRIO

1. Manter pressionado o botão TIME.
2. Enquanto estiver pressionado o botão TIME, pressionar o botão HOUR para avançar a hora, e o botão MIN para avançar o minuto.

3. Quando tiver a hora correta, soltar o botão TIME.

IMPORTANTE

- O horário do aparelho é no padrão de 24hs.

AJUSTAR A HORA DE DESPERTAR

1. Manter pressionado o botão ALARM.
2. Enquanto estiver pressionado o botão ALARM, pressionar o botão HOUR para avançar a hora, e o botão MIN para avançar o minuto.
3. Quando tiver a hora correta, soltar o botão ALARM.

IMPORTANTE

- O horário do aparelho é no padrão de 24hs.

DESPERTAR COM O RÁDIO

1. Deslizar a chave BAND para a posição AM / FM.
2. Ajuste a sintonia girando o controle de sintonia TUNING.
3. Ajuste o VOLUME a um nível agradável.
4. Deslize a chave de funções para a posição AUTO.

O rádio começará a tocar automaticamente no horário ajustado para despertar.

DESPERTAR COM O ALARME

Para que o usuário desperte com um BIP, basta programar a hora do alarme conforme mostrado anteriormente e deslize a chave de funções para a posição BUZZ. O led indicador de alarme irá acender.

BATERIA DE BACKUP (Não Inclusa)

Modelo - Pilha quadrada 9V ref.: 6LR61"

Caso não seja instalada a bateria de Backup, em caso falta de energia elétrica ou o plugue seja desconectado da tomada, todos os ajustes de hora e alarme programados anteriormente irão se apagar da memória interna do Rádio.

A bateria de Backup deve-se ser substituída após 6 meses ou quando sua carga estiver esgotada"

Caso o produto fique desconectado da tomada durante um longo período de tempo, a memória interna do rádio irá consumir a bateria de backup por completo, e por consequência a memória interna irá se apagar.

Este produto não recarrega a baterias, logo mesmo utilizando baterias recarregáveis estas irão se esgotar durante o uso, devendo ser recarregadas em dispositivo próprio para esta finalidade.

IMPORTANTE

- O "BIP" soará até que seja pressionado o botão ALARM.
- Se o usuário pressionar o botão SNOOZE o "BIP" cessará, voltando a soar após aproximadamente 9 minutos.
- Se o usuário pressionar o botão SLEEP, o "BIP" cessará e começará tocar no modo RÁDIO.

FUNÇÃO SNOOZE (SONECA)

Para dormir mais 9 minutos quando o despertador começar a tocar, pressione levemente o botão SNOOZE.

O aparelho ficará em silêncio e voltará a tocar após 9 minutos.

FUNÇÃO SLEEP

Pressionar o botão SLEEP para o rádio toque pelo período de tempo que você especificar e então, seja desligado automaticamente.

1. Pressionar o botão SLEEP e mantê-lo pressionado. O mostrador indicará 59 minutos.
2. Enquanto estiver pressionado o botão SLEEP, pressionar o botão HOUR para avançar a hora, e o botão MIN para avançar o minuto.
3. O aparelho tocará pelo tempo determinado e então será automaticamente desligado.

IMPORTANTE

- Para evitar influir sobre o horário pré-ajustado para despertar, assegurar-se de que a chave de funções esteja na posição AUTO., para que o despertador toque no horário.
- Este produto está destinado ao uso em redes elétricas com frequência em 60Hz, caso seja instalado em redes de 50Hz o produto irá marcar as horas erroneamente (atrasado).

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Muitos dos "problemas" encontrados na utilização de produtos eletrônicos têm como causa a falta de conhecimento das características e funcionamento do aparelho ou até mesmo uma instalação incompleta ou incorreta. A solução para problemas de operação ou funcionamento podem ser resolvidas apenas com uma consulta ao Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronics**, verifique se a tabela abaixo pode lhe ajudar a solucioná-lo.

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES

1. O que acontece se eu ligar o aparelho configurado para 220V na rede 110V?
R: Caso isso aconteça, o aparelho provavelmente irá ligar, mas o seu funcionamento ficará afetado. Por exemplo, o volume no modo rádio irá ficar baixo e o Display funcionará com falhas.

2. O que fazer quando o rádio AM está difícil de sintonizar?

R: Para obter uma melhor sintonia do rádio AM, movimentar o aparelho de lugar girando lentamente o botão de sintonia (TUNING). Isso porque a antena AM é interna, ou seja, a antena que você pode ver funciona apenas para a rádio FM.

3. O que fazer quando o rádio FM está difícil de sintonizar?

R: Para obter uma melhor sintonia do rádio FM, esticar totalmente a antena para obter uma melhor recepção do sinal.