

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NUNCA DEIXE AS CHAVES DE EMERGÊNCIA CODIFICADAS  
DENTRO DO COFRE.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LOCAL SEGURO

# COFRE 75EG

# COFRE 100EG



Rua Mário Corradi, nº 209  
Erechim/RS CEP 99700-000  
C. Postal 376  
Telefone: (54) 3520.9900  
Fax: (54) 3520.9920  
E-mail: astecnica@menno.com.br



[www.menno.com.br](http://www.menno.com.br)

Código MENNO:9574 Revisão 00

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

# Menno

### **Ao abrir o cofre pela primeira vez**

Remova a tampa plástica no centro da porta do cofre (entre o botão e o painel eletrônico);

Insira a chave de emergência e gire em sentido anti-horário, após gire o botão no sentido horário para abrir a porta;

**ESTA OPERAÇÃO É PADRÃO EM CASO DE ESQUECIMENTO DA SENHA OU PILHAS DESCARREGADAS.**

Coloque as pilhas na parte traseira da porta (para abrir o compartimento, pressione e arraste a tampa);

Retire a chave de emergência codificada e guarde-a em lugar seguro.

### **Abrir o cofre usando senha**

Colocar o código 159 (padrão de fábrica), então pressione o botão (\*) ou (#). A luz verde irá acender. Gire o botão chave e puxe para fora, a porta irá abrir. Este procedimento deve ser realizado em até 4 segundos, após ele trava.

Em caso de três tentativas consecutivas de abertura do cofre com senha incorreta o cofre emite um alarme sonoro e luminoso (led amarelo piscando) por 30 segundos.

### **Fechar o cofre**

Gire o botão chave anti-horário para fechar o cofre.

### **Mudar o código**

Com a porta aberta, pressione o botão de restauração (localizado atrás da porta junto a dobradiça) e a luz amarela acenderá. digite o novo código (1 à 8 dígitos) e, em seguida, pressione o botão (\*) ou (#). Vai ser confirmado por dois sinais sonoros a criação do código com sucesso. Se a buzina emitir três vezes o sinal sonoro significa que a nova senha é inválida e deve ser redefinida novamente.

Mantenha a porta aberta para habilitação da sua senha.

### **Trocar a bateria (pilhas)**

Se a luz vermelha está ligada junto com a luz verde, está indicando que você deve trocar a bateria, este fato porém confirma que a bateria (pilhas) estão instaladas corretamente. Por favor, façam um teste antes de fechar as portas.

### **Observações**

A senha irá se perder depois de 4 horas após o término da carga da bateria (pilhas), por favor substitua-as e logo após restaure a senha do cofre.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COFRE 75EG**

- Dimensões: 75x50x44cm (AxLxP)
- Peso: 53kg
- Em chapa aço bitola 19 e porta bitola 3/16"
- Côr: preto ou bege
- Puxador da porta metálico cromado
- Prateleira: 2 (uma móvel) revestidas com proteção
- Fundo falso móvel
- Abertura mecânica deslizante com 3 ferrolhos
- Painel eletrônico com teclado tipo telefônico e membrana de borracha
- Destramento eletrônico com senha de 1 a 8 dígitos e solenóide 6v
- Destramento mecânico com chave de 50 segredos
- Alimentação 4 pilhas AA (não inclusas)
- Acompanha 2 chaves
- Acompanha 4 conjuntos parafusos/buchas para fixação na parede ou no chão

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COFRE 100EG**

- Dimensões: 100x50x44cm (AxLxP)
- Peso: 70kg
- Em chapa aço bitola 19 e porta bitola 3/16"
- Côr: preto ou bege
- Puxador da porta metálico cromado
- Prateleira: 2 (uma móvel) revestidas com proteção
- Fundo falso móvel
- Gaveta 9x19x34cm (AxLxP) e 2 compartimentos falsos
- Abertura mecânica deslizante com 3 ferrolhos
- Painel eletrônico com teclado tipo telefônico e membrana de borracha
- Destramento eletrônico com senha de 1 a 8 dígitos e solenóide 6v
- Destramento mecânico com chave de 50 segredos
- Alimentação 4 pilhas AA (não inclusas)
- Acompanha 2 chaves
- Acompanha 4 conjuntos parafusos/buchas para fixação na parede ou no chão