

Leia e guarde estas instruções.

Instruções Gerais

Ilustrações das Peças



Interruptor de Toque Musical
Botão de Desligamento & Volume de Saída



Tampa do Reservatório
para Sabonete Líquido
Tampa do Compartimento
de Pilhas
Orifício para Instalação
Reservatório de Distribuição

Compartimentos de Sabonete Líquido e Pilhas

Colocando o Líquido no Reservatório

Para abrir o reservatório, pressione seu polegar contra a parte dentada, localizada na extremidade superior da tampa, levante e remova a tampa.

Encha o compartimento com sabonete líquido, xampu ou creme.

Instalando ou Substituindo as Pilhas

IMPORTANTE: Para evitar a saída acidental de sabonete, instale as pilhas antes de encher o compartimento de líquido.



Tampa do Reservatório
de Sabonete Líquido
É levantada e removida
a partir da parte superior.

Compartimento de Pilhas
Move-se para cima e para fora
do corpo da unidade.

Controles e Funcionamento

1. Para abrir o compartimento de pilhas, levante e remova a tampa do reservatório para sabonete líquido.
2. Use seu polegar para pressionar para cima o círculo reforçado localizado na parte inferior da tampa do compartimento de pilhas, e em seguida, incline a tampa do compartimento e remova-a por cima.
3. Instale 4 pilhas AA, conforme indicado no compartimento.
4. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas abaixando a parte superior e inclinando a parte inferior na direção do aparelho até que ela trave.
5. Recoloque a tampa do reservatório para sabonete líquido.



Ativando e Ajustando o Volume de Saída

1. Quando o controle de **DISPENSE VOLUME** (Volume de Saída) estiver totalmente para a direita, o aparelho estará desligado e o sabonete não será distribuído.
2. Para ligar o aparelho e ajustar a quantidade de líquido que sairá em cada vez que o aparelho for ativado, use o controle **DISPENSE VOLUME** (Volume de Saída).

Dica útil: Certifique-se de deslizar o botão giratório do DISPENSE VOLUME (Volume de Saída), localizado na lateral do aparelho. Este procedimento evita ativação desnecessária.

Ativando ou Desativando o Tom de Confirmação Musical

Use o interruptor do TOM (Chime) localizado na base do bico de saída do sabonete para ativar ou desativar o tom.

O tom é divertido especialmente para as crianças e ajuda os pais a confirmarem se o sabonete tem sido usado na lavagem das mãos.



Interruptor do TOM
Botão de Desligamento
& Volume de Saída

Opções de Instalações

O Porta-Sabonete pode ser colocado em pé, em uma superfície plana ou fixado em uma parede.

Para instalá-lo na parede, o Porta-Sabonete Líquido possui um orifício de encaixe que deve ser usado para fixá-lo no suporte de parede (incluso).

Atarraxe o suporte de instalação na parede, com segurança, e prenda o Porta-Sabonete ao suporte.

Adesivos

Se for usada uma fita adesiva de instalação ou outro tipo de adesivo para fixar o suporte na parede ou no chuveiro, verifique as instruções que acompanham o produto antes de tentar instalar o suporte. Verifique se o adesivo agüentará o peso deste produto considerando as condições esperadas do local onde este será afixado.

Exemplo: Se instalar no chuveiro, certifique-se de que o adesivo continuará a segurar quando estiver úmido.



Orifício para
Instalação