

SEQUÊNCIA	MARCA/MODELO
Ⓢ	PIONEER
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	PANASONIC
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	JVC
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	LG
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	PHILCO 1
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	PHILCO 2
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 4000 - 4100 - 5100
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 3000
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 5300
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 7100
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 8000
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 9150 - 9200 - 9300
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 9250
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 9500
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 9450 - D2000 - D3000
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 9210
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 9560
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 7900AV
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	H-BUSTER - 9700
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	KENWOOD
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	POSITRON SP3310
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	POSITRON SP4110
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	POSITRON SP4120
⊕ ⊖ ⊕ ⊖	PHILIPS

SEQUÊNCIA	MARCA/MODELO
▲ — ◀ ◃	ROADSTAR RS 4190 - LINESX 1
▼ — ◀ ◃	VEGA DVD
◀ ◃ ▼ —	NAPOLI 9000
◀ ◃ ▼ — ◃	NAPOLI 9905-9981-9982-7550
◀ ◃ ◃ ▲	NAPOLI 7490 - 8480 - BOOSTER 1
▼ — ◃ ▲	NAPOLI 1950 - 9981
▲ — ◃ ◃	NAPOLI 4203 4335 5333 -
◀ ◃ ▼ ▲	NAPOLI 9912 - 9913
▲ — ◃ ◃	NAPOLI 9975 - 9485 - 9486 - 9985 - 9996
▲ — ◃ ▼	NAPOLI 8490 - 9580
▲ — ◃ ▲	NAPOLI 5333 - 5133 / BOOSTER 8400
◃ — ◃ ▼ ◃	NAPOLI 8787
◃ — ◃ ▼ —	BOOSTER 7950 - 7680 - 6850
◃ — ◃ ◃ ◃	BOOSTER 8400-8762-8550 LENOX 2
▲ — ◃ ◃ ◃	BOOSTER 7650-7650 - CYBER 1
◃ — ◃ ▼ ▲	BOOSTER 2 - CYBER2
◃ — ◃ ▼ ▼	CYBER 3
◃ — ◃ ▼ ◃	BOOSTER 8570
◃ — ◃ ▲ ▲	BOOSTER 8500
◃ — ◃ ◃	AR 70 - 1
▼ ▲ — ◃	AR 70 - 2
◃ — ◃ ◃	ALPINE
▼ ▲ ◃ ◃	CLARION
◃ — ◃ ◃ ◃	CASKA MULTIMIDIA
▼ ▲ ▲ ▲	SONY

[illegible]

DATA E LOCAL DE VENDA

UNO

INFRATRON

MANUAL DE INSTRUÇÃO

(VEJA EM: WWW.INFRATRON.COM.BR o vídeo com a forma correta de selecionar um modelo)