



MANUAL DE INSTRUÇÕES THUNDER (Z06.DM.680000)

Este manual serve para os modelos SM15002 / SM15011 / SM15020

Resistente à água

FUNÇÕES.

Horas AM/PM, com minutos e segundos;
Calendário com dia/mês/semana;
12/24hs, com minutos e segundos;
Dual Time;
02 Alarmes;
Cronômetro progressivo com décimos de segundos;
Função LAP, com capacidade de marcar 10 (dez), voltas mais o tempo total;
Função Recall;
Função Pacer;
Cronômetro Regressivo;
Função CHIME (bip em horas cheias);
Luz;

S 4

S 2

CORREÇÃO DAS HORAS/CALENDÁRIO/12-24h

- Certifique-se que seu produto está no módulo de horas pressionando **S4**, até o display exibir as horas juntamente com o calendário.
- Para correção das horas, pressionado o botão **S3** durante cinco segundos, o dígito do segundos começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para zerar os segundos;
- Pressione **S4**, os minutos começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para fazer a correção dos minutos;
- Pressione **S4**, as horas começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para correção das horas;
- Pressione **S4**, os dígitos da semana começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para correção dos dígitos da semana;
- Pressione **S4**, os dígitos do ano começará a piscar;
- Pressione **S1**, para correção dos dígitos do ano;
- Pressione **S4**, os dígitos dos meses começará a piscar;
- Pressione **S1**, para correção dos meses;

- Pressione **S4**, os dígitos dos dias começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para correção dos dias;
- Pressione **S3**, para fixar os dígitos.

DIAS DA SEMANA

- S U (SUNDAY) – DOMINGO
- MO (MONDAY) – SEGUNDA-FEIRA
- TU (TUESDAY) – TERÇA-FEIRA
- WE (WEDNESDAY) – QUARTA-FEIRA
- TH (THURSDAY) QUINTA-FEIRA
- FA (FRIDAY) – SEXTA-FEIRA
- SA (SATURDAY) – SÁBADO

FUNÇÃO 12/24 H

- **Esta função permite que você possa optar entre o horário “12 horas” 1,2,3,4,5....horas, ou o horário “24 horas” 12,13,14,15....horas;**
- Pressione **S3**, para a escolha entre 12 ou 24hs;
- Quando a opção for 12 horas, observe que o display exibirá a letra **“A”** (*Período da manhã*) ou **“P”** (*período pós meio dia*);
- Quando o display não exibir nenhuma das letras o produto está programado para 24hs.

CORREÇÃO DO DUAL TIME (SEGUNDO HORÁRIO)

- Certifique-se que seu produto está no módulo de horas pressionando **S4**, até o display exibir as horas juntamente com o calendário.
- Pressione **S4** uma vez, o display exibirá **TIME2**.
- Para correção das horas mantenha pressionado o **S3**, durante cinco segundos, os dígitos das horas começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para correção das horas;
- Pressione **S3**, para fixar os dígitos;
- **P.S.: – OS MINUTOS NÃO SERÃO CORRIGIDOS;**
- Para voltar ao estágio normal, pressione **S4**, até o display exibir as horas juntamente com o calendário.

CORREÇÃO DO ALARME 1:

- Na função hora normal, pressione **S4** duas vezes, até o display exibir a palavra **“ALARM 1”**;
- Pressione e mantenha pressionado **S3**, os minutos do alarme 1 começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para correção dos minutos;
- Pressione **S4**, as horas começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para correção das horas;
- Pressione **S3**, para fixação dos dígitos;

PARA ATIVAR OU DESATIVAR O ALARME 1

- Pressione **S1**, até o display exibir o sinal **“((((1”**

- Este símbolo indica que o alarme está ativado
- Para desativar faça o processo inverso
- Para voltar ao estágio normal pressione **S4**, até o display exibir as horas juntamente com o calendário.

CORREÇÃO DO ALARME 2

- Na função hora normal, pressione **S4** três vezes, até o display exibir a palavra “**ALARM 2**” ;
- Pressione e mantenha pressionado **S3**, os minutos do alarme começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para correção dos minutos;
- Pressione **S4**, as horas começarão a piscar;
- Pressione **S1**, para correção das horas;
- Pressione **S3**, para fixação dos dígitos;

PARA ATIVAR OU DESATIVAR O ALARME 2

- Pressione **S1**, até o display exibir o sinal “((((2”
- Este símbolo indica que o alarme está ativado
- Para desativar faça o processo inverso
- Para voltar ao estágio normal pressione **S4**, até o display exibir as horas juntamente com o calendário.

CRONOMETRO PROGRESSIVO

- Esta função permite você cronometrar o tempo para prática de determinado esporte;
- Na função hora normal, pressione **S4** quatro vezes, até o display exibir a palavra “**CHRONO**”
- Para ativar a função pressione **S1**;
- Para desativar pressione novamente **S1**;
- Para zerar a função pressione **S3**;
- Para voltar ao estágio normal pressione **S4**, até o display exibir as horas juntamente com o calendário.

FUNÇÃO LAP

- O que é a função LAP?
- Esta função permite você cronometrar DEZ voltas, conhecendo o tempo individual de cada uma delas, ficando registrada todas as 10 voltas na memória, mais o tempo final, com capacidade de busca individual de cada uma delas.
- Na função hora normal, pressione **S4** quatro vezes, o display exibirá a palavra “**CHRONO**”
- Para ativar a função pressione **S1**;
- A cada toque no botão **S3**, o cronômetro estará marcando uma nova volta, sendo que a capacidade máxima é de 10 voltas;
- Quando a capacidade máxima de acumulação ultrapassar as **10** voltas, o display exibirá a letra “**F**”, e **passará a marcar novos registros, porém os mesmos não ficarão armazenados na memória;**
- Para desativar a função pressione **S1**;

- Pressione **S3**, para zerar o cronômetro;

FUNÇÃO RECALL

- Pressione S4, uma vez para conhecer o tempo individual de cada volta;
- A cada toque no botão S1, você terá acesso aos registros das voltas;
- P.S: – Observe o canto superior esquerdo do display o numero da volta indicada
- Observe que os números GRANDES, estarão sempre marcando o tempo total das voltas correspondentes;

DESATIVANDO A FUNÇÃO RECALL

- Pressione **S4** sete vezes, o display exibirá a função CHRONO;
- Pressione **S3**, para zerar a função;
- Pressione **S1**, para ativar a função chrono;
- Pressione **S1**, para desativar a função chrono;
- Pressione **S3**, para zerar a função chrono;
- Neste momento todos os registros desaparecerão da função “RECALL”;
- Para voltar ao estágio normal, pressione **S4**, **até o display exibir as horas juntamente com o calendário.**

FUNÇÃO PACER

- Esta função permite que você determine um ritmo sob uma caminhada / corrida, podendo variar de 40 à 160 Bips por minuto, que de 40 a 100, poderá ser ajustado de cinco e cinco Bips por minuto, e de 100 a 160 será ajustado de 10 a 10 bips por minuto.
- Na função hora normal, pressione S4 cinco vezes (**se a função RECALL, estiver ativada, pressione S4 seis vezes**), o display exibira a função PACER;
- Pressione S3, para determinar o ritmo desejado;
- Pressione S1, para ativar a função;
- Neste momento o produto passará a emitir Bips, conforme a sua programação;
- Pressione S1 para desativar a função;
- Para voltar ao estágio normal, pressione **S4**, **até o display exibir as horas juntamente com o calendário.**

CRONOMETRO REGRESSIVO

- Na função hora normal, pressione **S4** seis vezes, (**se a função RECALL, estiver ativada, pressione S4 sete vezes**), aparecerá a palavra “TIMER” (Tempo Regressivo);
- Esta função permite que você escolha um tempo de exercício e ao final deste soe o alarme, avisando que o tempo se esgotou, sendo o tempo máximo é de **9HS – 59’ - 59”**;
- Mantenha pressionado S3, os segundos começaram a piscar;
- Pressione S1, para fazer a opção desejada;
- Pressione S4, os minutos começaram a piscar;
- Pressione S1, para fazer a opção desejada;
- Pressione S4, as horas começaram a piscar;
- Pressione S1, para a opção desejada;
- Pressione S3, para fixar os dígitos;
- Pressione S1, para ativar a função;

- Ao final do tempo soará um alarme durante 20 segundos, sendo que o mesmo continuará progressivamente;
- Pressione S1, para desativar a função;
- Pressione S3, para verificar o tempo programado;
- Para voltar ao estágio normal, pressione **S4, até o display exibir as horas juntamente com o calendário.**

FUNÇÃO CHIME

- Esta função permite que a cada hora cheia, soe um bip;
- Para ativar a função, o seu produto deverá estar no modulo de horas,
- Pressione S1, observe que o display exibirá um “sininho”, indicando que a função esta ativada;
- Para desativar pressione novamente S1, para o “sininho” desaparecer.

LUZ COM OPÇÃO DE NIGHT LIGHT:

- Este produto vem com opção de “NIGHT LIGHT”, que a cada toque em qualquer um dos botões acionar a luz, permitindo desta forma uma melhor visualização em ambientes escuros;
- Para ativar a função, mantenha pressionado S2, observe que o display exibirá um desenho de uma “**lâmpada**”, indicando que a função esta ativada;
- Para desativar proceda da forma inversa.
- **OBS – SE A FUNÇÃO NÃO FOR UTILIZADA A MESMA SERÁ DESATIVADA AUTOMATICAMENTE.**