

## FUNÇÃO DESCONGELAR

Esta função é programada para descongelar e tostar o pão congelado.

1. Coloque o pão a ser tostado na Abertura (1).
2. Deslize a Alavanca de Acionamento(2) até travar.
3. Aperte o botão DESCONGELAR (7). A Lâmpada Piloto (8) correspondente a essa função se acenderá.
4. Gire o Seletor de Tostagem (4) para a posição desejada. A Alavanca de Acionamento (2) voltará para a posição inicial.

## Dicas de Segurança

- Não tente tirar o alimento quando a torradeira estiver em funcionamento.
- Para retirar alimentos caso fiquem presos, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e vire-o ao contrário. Cuidado com as partes quentes para não se queimar.
- Não introduza garfos ou instrumentos afiados. Recomenda-se a utilização de pegadores de madeira para a retirada das fatias de pão torrado.
- Não encostar objetos de metal, tais como facas, pegadores e anéis nas partes metálicas da torradeira para evitar choques elétricos e queimaduras.

## COMO LIMPAR O SEU TOSTADOR MAX TOAST MONDIAL

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho esfrie.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- Se necessário, abra a Bandeja para Migalhas para limpeza. Limpe-a bem com um pano ligeiramente úmido. Enxugue a Bandeja antes de fechá-la. Verifique se ela ficou bem fechada.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Repita a operação sempre que o seu **TOSTADOR MAX TOAST MONDIAL** ficar sem ser utilizado por um tempo prolongado.

## COMO GUARDAR O SEU TOSTADOR MAX TOAST MONDIAL

- Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Lave e seque todas as peças desmontáveis.
- Monte o aparelho corretamente.
- Enrole o Cabo Plugue no Guarda-Fio (11) na parte inferior do aparelho antes de guardá-lo para não danificá-lo.
- Guarde-o em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

# 1 ANO DE GARANTIA

## SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

### LIGUE GRÁTIS 0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.  
Sábado, das 8h às 18h.

**M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.**  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.eletrdomesticosmondial.com.br](http://www.eletrdomesticosmondial.com.br)

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

11/12 Rev.02

# MONDIAL



## Manual de Instruções

T-04

# max toast



Modelo: 3470-01 (127V)

Modelo: 3470-02 (220V)

## TOSTADOR MAX TOAST MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **TOSTADOR MAX TOAST MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida e que desconheçam as instruções de uso ou suas características.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes
- Sempre posicione o seu aparelho em superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Este aparelho não deve ser utilizado em lugares enclausurados, não deve ser coberto, e nem ficar nas proximidades de combustíveis inflamáveis.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em áreas desabrigadas.
- Não utilize o aparelho sob armários ou inserido em nichos pequenos, pois ele gera que poderá danificar móveis, paredes ou superfícies sensíveis a calor ou umidade.
- Pães podem inflamar. Por esta razão, não utilize o aparelho próximo ou embaixo de materiais inflamáveis, como cortinas."
- Não ligue simultaneamente, mais de um aparelho na mesma tomada.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Para evitar riscos nunca use o produto com o Cabo Plugue e/ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Sempre que descartar a utilização imediata do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeços e quedas.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto. Sempre manipule as partes aquecidas de seu aparelho com o uso de luvas térmicas ou acessórios protetores de calor.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

Obs.:

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



### ANTES DE UTILIZAR O SEU TOSTADOR MAX TOAST MONDIAL

- Retire cuidadosamente o saco plástico que envolve o produto e os acessórios.
- Descarte o material da embalagem corretamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- É recomendável lavar todas as peças desmontáveis com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto.

- Passe um pano seco e macio no corpo do aparelho e ele estará pronto para ser usado.
- Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.

### COMO UTILIZAR O SEU TOSTADOR MAX TOAST MONDIAL

Este aparelho foi projetado para tostar, aquecer e descongelar diversos tipos de pães, bolos, rosas, etc. Porém não é recomendável sua utilização no preparo de sanduíches, pães recheados ou untados com manteiga, margarina, geléia, mel, etc. que podem derreter e escorrer danificando o aparelho e comprometendo sua garantia e segurança.

1. Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
2. Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
3. Certifique-se que o pão possui o tamanho de acordo com a Abertura (1) do aparelho.
4. Escolha o tipo de tostagem utilizando o Seletor de Tostagem(4).
5. Coloque o pão a ser tostado na Abertura (1) e deslize a Alavanca de Acionamento (2) para baixo até ouvir o click de travamento. A Lâmpada Piloto (8) se acenderá.
6. O aparelho se desliga automaticamente quando estiver pronto. A Alavanca de Acionamento (2) voltará para a posição inicial. A Lâmpada Piloto se apagará (8).
7. Se for necessário você pode interromper a operação apertando o Botão Cancela (5). A Alavanca de Acionamento (2) voltará para a posição inicial e a tostagem será interrompida.
8. Após o uso, remova o plugue da tomada e utilize o Guarda Fio para armazená-la.
9. Este aparelho não é destinado para ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

### IMPORTANTE:

- A alavanca de acionamento (2) só trava se o produto estiver conectado à tomada elétrica.
- O Seletor de Tostagem (4) não retorna para a posição inicial após o término do preparo.

### FUNÇÃO REAQUECER

Esta função é programada para reaquecer pães já torrados, sem torrá-los ainda mais e sem a necessidade de utilizar o Seletor de Temperatura.

1. Coloque o pão a ser tostado na Abertura (1).
2. Deslize a Alavanca de Acionamento (2) até travar.
3. Aperte o botão REAQUECER (6). A Lâmpada Piloto (8) correspondente a essa função se acenderá.
4. A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo. A Alavanca de Acionamento (2) voltará para a posição inicial.