

MANUAL DE INSTRUÇÕES

lavadora **Ágile**

lavadora **Family mais**

lavadora **Family Stile**

A Mueller agradece a preferência por nossos produtos. Ao adquirir a Lavadora Mueller, você escolheu um produto de qualidade e fabricado com alta tecnologia.

Este manual contém todas as instruções de instalação e uso adequado do produto, bem como informações voltadas a sua segurança. Leia com atenção.

Mueller, sua família merece! Um compromisso assumido com você consumidor, há mais de 60 anos!

SEGURANÇA

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- A Mueller Eletrodomésticos Ltda. não se responsabilizará por atos praticados sem observância as instruções de uso, precauções e advertências.
- Antes de ligar sua lavadora, verifique se ela possui a mesma voltagem da tomada. Verifique também se a instalação elétrica (fio, tomada e disjuntor) de sua residência é adequada ao produto. Em caso de dúvida, entre em contato com um electricista.
- Não utilize extensões ou benjamins para ligar sua lavadora na tomada. Isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência.
- Assim como qualquer eletrodoméstico, não opere a lavadora com os pés descalços, evitando o risco de choque elétrico.
- No caso de queda de energia ou variação na voltagem da sua residência, desligue imediatamente sua lavadora.
- Nunca deixe o aparelho conectado à rede elétrica quando não estiver em uso, durante sua limpeza ou manutenção.
- Não ligue a lavadora com pouca água e muita roupa, isso provocará o desgaste prematuro do produto e da roupa.
- A abertura da tampa não promove o desligamento automático da lavadora, portanto não é recomendado manusear o produto enquanto estiver ligado.
- Não desloque a lavadora durante o funcionamento.
- Não utilize a lavadora com o cabo de alimentação ou plugue danificado. Para evitar riscos, a substituição do cabo de alimentação deve ser feita na Assistência Técnica Mueller.

INSTALAÇÃO

A instalação da sua lavadora é simples e prática, não necessitando de técnico especializado. Você mesmo pode instalá-la, seguindo corretamente as instruções a seguir:

- Para uma maior vida útil de sua lavadora, instale-a em local bem ventilado, longe da exposição do sol, de fontes de calor e da chuva. De preferência, posicione a lavadora próxima a um ralo, de modo que a mangueira de saída de água tenha fácil acesso a ele.
- Instale a lavadora sobre uma superfície plana e cuide para que tapetes ou outros objetos não possam obstruir as aberturas de ventilação da base.
- Conecte a mangueira de entrada de água na torneira que fornecerá água para a lavadora. Certifique-se que esteja bem apertada para que não ocorram vazamentos.

INSTRUÇÕES DE USO

Lavar:

- Verifique se a mangueira de saída de água está fixada no engate localizado na parte superior traseira da lavadora, para evitar o vazamento de água.
- Separe a roupa pelo tipo de tecido, cor e grau de sujeira.
- Coloque as roupas, distribuindo ao redor da cuba.
- Antes de iniciar o processo de lavagem, altere a chave seletora para SABÃO.
- Abasteça o dispenser com o sabão e amaciante de sua preferência até o nível correspondente à quantidade de roupa na cuba.
- A entrada e saída de água desta lavadora é manual.
- Abra a torneira para entrada da água até o nível desejado: Baixo, Médio ou Alto.
- Gire o timer no sentido horário até o programa desejado.
- Caso queira interromper o processo, gire o timer no sentido anti-horário até a posição "Desligado".
- Para retirar a água da cuba deve-se baixar a mangueira de saída de água num ralo ou balde.

Enxaguar:

- Antes de iniciar o processo de enxágue alterar a chave seletora para AMACIANTE.
- Para enxaguar a roupa, coloque água e gire o timer até o programa Lavagem Curta/Enxágue.
- Se necessário repita o processo para realizar um novo enxágue adicionando amaciante dissolvido.

Filtro para Fiapos:

- Para limpar o filtro para fiapos de sua lavadora, pressione com os dedos o porta filtro localizado no turbilhonor e puxe-o para cima. Desencaixe o filtro do porta-filtro e faça a limpeza nas peças necessárias. Após a limpeza, encaixe o filtro para fiapos no turbilhonor e pressione a peça para baixo até fazer o som do clique.



Dispenser para Sabão em Pó e Amaciante:



- O dispenser é facilmente removível, devendo ser limpo periodicamente para evitar a obstrução da passagem do amaciante. Para remoção do dispenser posicione a chave seletora na função amaciante, aperte a trava do dispenser e puxe para baixo.

Novidade:



- Sua lavadora possui níveis inteligentes no dispenser e na cuba que auxiliam na dosagem do sabão em pó, amaciante e água, evitando assim desperdícios. O dispenser conta ainda com uma chave seletora que deve ser acionada manualmente em momento oportuno na operação de enxágue.

Dica:

Para lavar roupas muito sujas é aconselhável deixá-las de molho com a máquina desligada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo Family	Ágile	Mais	Stile
Cor	Branca	Branca	Preta
Capacidade de roupa seca	7 Kg	10 Kg	
Dimensões: Altura x Largura x Profundidade	96 cm x 55 cm x 54 cm	96 cm x 55 cm x 54 cm	
Peso líquido	11 kg	11 kg	
Tensão	127 / 220 V	127 / 220 V	
Potência	127 V - 524 W / 220 V - 453 W	127 V - 550 W / 220 V - 500 W	
Capacidade de água na cuba (nível máximo)	96 litros	96 litros	
Consumo de energia (ciclo lavagem normal)	0,10 kW/h	0,13 kW/h	

Tabela de Programas:

Programa	Tempo Médio *
Lavagem Curta / Enxágue	2 min
Lavagem Delicada	8 min
Lavagem Rápida	9 min
Lavagem Normal	16 min
Lavagem Pesada	18 min
Lavagem Super Pesada	20 min**

* O tempo médio não considera os minutos da entrada de água na lavadora.
** Recomendamos que sejam lavados neste ciclo apenas tapetes pequenos, não felpudos e edredons de casal até o tamanho 230x260cm.

Protetor Térmico

O motor de sua lavadora possui um protetor térmico que o protege de uma possível queima, desligando o sistema elétrico. Isto ocorre quando existir situações críticas como: excesso de roupa, travamento do turbilhonor, alta ou baixa tensão da rede elétrica. Caso o protetor térmico desligar a lavadora, ele levará 15min para ligá-la novamente. Se ocorrer com frequência, deverá ser chamada a assistência técnica.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Lavadora

- Para limpar sua lavadora use apenas um pano ou esponja macia com água e sabão neutro. Evite que o timer e o motor sejam molhados, pois a água danifica estes componentes.
- Nunca utilize solvente, benzina, ou outros produtos químicos para limpeza.
- Nunca utilize água com temperatura acima de 60° C, evitando assim danos à sua lavadora.

Importante:

Para a segurança do usuário e aumento da vida útil do produto é extremamente importante que sejam rigorosamente observadas às recomendações contidas neste manual, além de submeter o produto a uma revisão preventiva anualmente, junto a uma Assistência Técnica Autorizada (SAM). Esta revisão não é coberta pela garantia.

RESPEITE O MEIO AMBIENTE

Fundada em 1949, a Mueller é uma das mais tradicionais e inovadoras fabricantes de eletrodomésticos da linha branca no Brasil. Está inteiramente voltada à fabricação de produtos que satisfaçam as mais variadas necessidades da família brasileira e o mais importante, sem poluir.

Desde o desenvolvimento do projeto até a conclusão de cada produto em seu parque fabril, a Mueller preocupa-se em exercer sua responsabilidade social e ambiental, utilizando matéria-prima reciclável e processos avançados que reduzem o desperdício, evidenciando assim a sustentabilidade e contribuindo para preservação do meio ambiente. A embalagem do produto é produzida com materiais que podem ser reciclados, ou reutilizados. Ao descartá-la, dê a destinação correta aos resíduos, ajudando-nos a promover a sustentabilidade. Ao final da vida útil, o produto deve ser descartado em conformidade com a legislação vigente, encaminhando-o para local adequado a estes fins, reduzindo a agressão ambiental.

Em caso de dúvidas entre em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC – 0800 47 1692) para obter maiores orientações.

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

A Mueller Eletrodomésticos Ltda. projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor. Para sua orientação e garantia deste produto é importante ler o Manual de Instruções de Uso. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Consideradas as condições estabelecidas por este manual, a Mueller Eletrodomésticos Ltda. certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-o por 12 meses corridos contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela Lei Nº 8.078, de 11/set/1990. Os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Mueller Eletrodomésticos Ltda., como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.

2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão-de-obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo defeitos de material ou de fabricação.

3. Os reparos necessários em nosso produto devem ser efetuados pelos Postos de Serviço Autorizado Mueller - SAM. Sendo assim, a mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos dentro do período de garantia é gratuita.

3.1 As visitas serão gratuitas no perímetro urbano das cidades onde temos Postos de Serviços Autorizados Mueller – SAM.

3.2 Fora do perímetro urbano e nas cidades não constantes na Relação de Postos Autorizados será cobrada uma taxa de locomoção, ou custo de transporte (ida e volta) até o município do consumidor.

3.3 Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário. Neste caso, o valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado de preferência antes da retirada do produto.

4. Esta garantia fica automaticamente anulada se:

4.1 O uso do produto não for exclusivamente doméstico;

4.2 Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;

4.3 O produto for mal usado, apresentar sinais de descuido ou ainda, tiver sofrido alterações ou consertos realizados por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Eletrodomésticos Ltda;

4.4 Quaisquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original;

4.5 Houver remoção e/ou adulteração da etiqueta de identificação do aparelho.

5. A garantia não cobre:

5.1 Despesas com instalação do produto, mesmo que realizada pelo Serviço Autorizado Mueller - SAM, tais como: transporte, mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica, aterramento, entre outros;

5.2 Produto ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidente transporte ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza;

5.3 Falhas de funcionamento do produto decorrentes de: instalação em rede elétrica imprópria, problemas com abastecimento de água e/ ou energia elétrica, instalação efetuada em desacordo com as instruções descritas neste manual, falta de limpeza, excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

5.4 Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, tais como filtros, etc.

6. Considerações Gerais:

6.1 A Mueller Eletrodomésticos Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas;

6.2 As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;

6.3 A Mueller Eletrodomésticos Ltda., se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor;

6.4 Este termo de garantia é válido somente para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para sua tranquilidade, mantenha bem guardados o manual e a nota fiscal de compra do produto.



0800 47 1692

Horário de Atendimento
Segunda a sexta-feira
das 07:30hs às 12hs
e das 13hs às 18:20hs

 **mueller**
Sua família merece.

www.mueller.ind.br