



Ligando o Mundo com Qualidade



TELEFONE MELCOM PHOENIX LIGHT
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Você acaba de adquirir o aparelho PHOENIX LIGHT da MELCOM.

Ao retirar seu aparelho da embalagem, deverão constar os seguintes itens:

- 1 base
- 1 monofone
- 1 cabo espiral longo para o fone
- 1 cabo liso para a linha
- 1 certificado de garantia

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

- Conectar o cabo liso de conexão da rede de telecomunicação local e encaixe a outra extremidade na base do aparelho
- Conecte o cabo espiral no monofone e na base do aparelho
- Selecione o modo de discagem (T – P)

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Evite a exposição do telefone a luz solar
- Mantenha o telefone a uma distância mínima de 80 cm de equipamentos que possam causar interferência (telefone sem fio, televisão, rádio, etc)
- Antes de limpar, desligue o aparelho
- Limpe o telefone com um pano umedecido com água, não utilize pano seco ou produtos de limpeza abrasivos (álcool, solvente, etc)
- Evite áreas onde há muita poeira para que não ocorra mau contato no telefone

CARACTERÍSTICAS DO TELEFONE PHOENIX LIGHT

- Função de rediscagem;
- Função Flash;
- Função Mute;
- Função Hold(musica de espera);
- Função Pausa;
- Volume da campainha HI, OFF ou LOW
- Modo Pulso/Tone;
- Mesa e Parede.

FUNÇÕES DO SEU TELEFONE PHOENIX LIGHT

- Chave Pulso/Tom

O telefone sai programado de fábrica em modo pulso (decadico), a chave modo (P/T) que está localizada na lateral do telefone, permite que você possa mudar a seleção para tom (multifrequencial) caso possua uma linha CPA.

- Tecla Flash

Esta opção é usada quando o aparelho esta conectado com o sistema de PABX, ajudará a transferir a ligação para outros ramais. A velocidade do Flash pode variar de 100, 250 ou 600ms.

- Tecla Rediscagem (REDIAL)

Esta função é útil nos casos que precise ligar novamente para o ultimo numero discado

- Tecla Pausa

Serve para obter um intervalo entre dois números, Por exemplo, se discar 123 "PAUSA" 456, terá um intervalo de 3,6 segundos entre 123 e 456.

- Tecla MUTE

Serve para quando você estiver em uma conversa e não querer que o outro lado escute. A conversa é retomada quando você soltar o botão.

- Tecla HOLD

Selecione essa tecla quando você não quiser ouvir o outro lado da conversa. Para isso, pressione a tecla HOLD, coloque o monofone na base e quando quiser retomar a conversa, retire o monofone e fale novamente.

- Volume da Campainha(RINGER)

Deslize a campainha para LOW e tenha um toque baixo, HI e tenha um toque alto e deixe o botão no meio dos dois para a campainha não tocar (OFF). Você saberá que estará tocando pelo Led indicador de toque que estará piscando.

- Montagem em parede

Fixe os parafusos na parede através de buchas, obedecendo a distancia entre os furos. Retire o pino sob o fone. Flip e instale-o novamente no mesmo lugar. As buchas e os parafusos não são fornecidos.