

MANUAL DE INSTRUÇÕES - SET DE PANEAS ENERGY STONE

INSTRUÇÕES PARA USO

- 1 – Para a primeira utilização, preparar previamente o interior do recipiente lavando-o e untando-o com óleo. Esta operação deve ser repetida de tempos em tempos.
- 2 – Cozinhar com fogo moderado e não superaquecer o recipiente sem nada. Utilizar um fogão adequado às dimensões do recipiente.
- 3 – Aconselha-se utilizar luvas e/ou proteções para manusear o utensílio enquanto estiver quente.
- 4 – Para a limpeza não usar produtos abrasivos. Este produto pode ser lavado na máquina de lavar louça, embora seja aconselhada a lavagem a mão para manter inalteradas as características dos revestimentos.
- 6 - Não usar utensílios de cozinha afiados ou aguçados que poderiam estragar a superfície antiaderente.
- 7 – Caso o óleo ou a gordura do alimento escorra para fora da panela/frigideira durante seu uso, a mesma deve ser limpa imediatamente, evitando manchas na pintura externa.
- 8 – Sempre mantenha as panelas/frigideiras longe do alcance das crianças e com os cabos voltados para dentro o centro do fogão.



www.imeltron.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES - SET DE PANEAS ENERGY STONE

INSTRUÇÕES PARA USO

- 1 – Para a primeira utilização, preparar previamente o interior do recipiente lavando-o e untando-o com óleo. Esta operação deve ser repetida de tempos em tempos.
- 2 – Cozinhar com fogo moderado e não superaquecer o recipiente sem nada. Utilizar um fogão adequado às dimensões do recipiente.
- 3 – Aconselha-se utilizar luvas e/ou proteções para manusear o utensílio enquanto estiver quente.
- 4 – Para a limpeza não usar produtos abrasivos. Este produto pode ser lavado na máquina de lavar louça, embora seja aconselhada a lavagem a mão para manter inalteradas as características dos revestimentos.
- 6 - Não usar utensílios de cozinha afiados ou aguçados que poderiam estragar a superfície antiaderente.
- 7 – Caso o óleo ou a gordura do alimento escorra para fora da panela/frigideira durante seu uso, a mesma deve ser limpa imediatamente, evitando manchas na pintura externa.
- 8 – Sempre mantenha as panelas/frigideiras longe do alcance das crianças e com os cabos voltados para dentro o centro do fogão.



www.imeltron.com.br