



Soluções em Suprimentos e Equipamentos de Mergulho



Manual de Instruções

Intercomunicador ASCOM II e ASCOM IIC

Índice

Ítens do Equipamento.....	2
Informações do Painel	3
Sobre o ASCOM II.....	4
Possíveis Ligações.....	4
Comunicação.....	5
Operações.....	5
Comunicação Câmara X Antecâmara X Operador.....	5

Obrigado por adquirir nosso produto.
Tenha certeza que você está adquirindo um produto
em que foi utilizado a mais alta tecnologia para ser confeccionado,
proporcionando um produto de qualidade, confiabilidade. e durabilidade.

Por favor, leia este manual antes de usar este produto.

Ítens que acompanham o equipamento:
1 Fonte
1 manual de instruções impresso
1 manual em pdf



Obs: A diferença das informações entre o Intercomunicador ASCOM II e ASCOM IIC é apenas na nomenclatura dos itens 12 e 13.

INFORMAÇÕES DO PAINEL

- 1 - Power - liga o Intercomunicador
- 2 - Falante - reproduz o som para o supervisor
- 3 - PTT - pressione para falar (manual)
- 4 - Battery - luz indicadora da bateria
- 5 - Bateria Externa 12 VDC - entrada para bateria externa 12 VDC
- 6 - Microfone - entrada para microfone
- 7 - Headset - entrada para headset
- 8 - PTT - pressione para falar (remoto)
- 9 - Volume Supervisor
- 10 - Volume/Mergulhador
- 11 - Gravar - conectar RCA com gravador
- 12 - Mergulhador 1 / Câmara - liga/desliga
- 13 - Mergulhador 2 / Antecâmara- liga/desliga
- 14 - Entrada de Audio do Umbilical do Mergulhador 1
- 15 - Entrada de Audio do Umbilical do Mergulhador 2

SOBRE O ASCOM II e ASCOM IIC

Os Intercomunicadores ASCOM II e ASCOM IIC são fabricados com o máximo de qualidade para que lhe proporcione o máximo de durabilidade. A fabricação do seus painéis é feita com alumínio escovado anodizado com 2mm de espessura e suas outras partes com o que há de melhor no mercado offshore.

PESO : 3,4 kg

MEDIDAS : 195 x 295 x 180mm

CONSUMO : 1 Amper (Máximo)

VOLTAGEM: 110 VCA / 220 VCA / 12 VCC

FREQUÊNCIA : 60 Hz

POTÊNCIA AUTO FALANTE : 10W / 8 ohms

OBS:

As fontes são específicas para os Intercomunicadores ASCOM II e ASCOM IIC.

A voltagem 110-220 VCA é para ligar a fonte do radio.

POSSÍVEIS LIGAÇÕES

Os Intercomunicadores ASCOM II e ASCOM IIC podem ser ligados da seguinte forma:

110/220 VCA

12 VCC

Bateria Externa

COMUNICAÇÃO

Você pode comunicar-se com a câmara e ante-câmara através de um head set ou diretamente pelo autofalante externo do Intercomunicador ASCOM II. Para isso, siga as seguintes instruções:

Câmara - Coloque o Plug no conector fêmea da câmara que se encontra no painel do Intercomunicador.

Ante-câmara - Coloque o Plug no conector fêmea da câmara que se encontra no painel do Intercomunicador.

OPERAÇÕES

- 1- Ligue o Intercomunicador apertando o botão POWER;
- 2- Ligue o Auto-Falante;
- 3- OPERADOR - Aumenta a saída de áudio do rádio.
- 4- CÂMARA/ANTE-CÂMARA - Aumenta a saída de áudio
- 5 - Posicione os botões dos respectivos para a posição ON, caso queira falar simultaneamente com CÂMARA e ANTE-CÂMARA

OBS: A CÂMARA/ANTE-CÂMARA tem comunicação constante com o OPERADOR, cancelada somente quando a chave FALAR é acionada.

COMUNICAÇÃO CÂMARA/ANTECÂMARA X OPERADOR

PTT – Quando acionado, permite a comunicação com os respectivos.



End Escrit.: Rua Verônica Martins, 48 sl 1 e 2 - Centro - Rio das Ostras
End Oper: Rua Campo de Albacora, 15 - Jardim Atlântico - Rio das Ostras
CEP 28890-000 - RJ - BRASIL

Phone +55²² 27609242 / 27606014
Cell +55²² 88238808 / 88087546 - Nextel +55²² 78114705 / ID 82*117056
Email: comercial@allasolutions.com.br / skype: alla.solutions

www.allasolutions.com.br