

PRANCHA TURMALINA FAET



MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Mod. PR-105.

PRANCHA PARA USO EM CABELO SECO.

Manual de instruções.

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho.

Para reduzir o risco de acidentes, tome as seguintes **precauções**:

1- Sempre desligue o aparelho da tomada após o uso.

2- Nunca use o aparelho durante o banho.

3- Sempre coloque o aparelho de modo que não possa cair onde houver água ou outro líquido.

4- Se o aparelho cair na água ou em outro líquido, **NÃO TOQUE NELE**. Em primeiro lugar, retire imediatamente o cabo de alimentação da tomada.

5- Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso.

6- Retire o aparelho da tomada antes de limpá-lo. Não deixe o aparelho ligado sem a sua presença. Verifique se o cabo não está em contato com superfície excessivamente aquecida.

7- Não use o aparelho quando o cabo de alimentação, a tomada e outros componentes estiverem danificados. O cabo de alimentação só poderá ser substituído nos postos de **Assistência Técnica Autorizada FAET**.

8- Use o aparelho para finalidade descrita no manual de instruções. Pode ser perigoso usar acessórios que não sejam vendidos ou recomendados pelo fabricante.

9- Não coloque as partes aquecidas do aparelho sobre superfícies que não seja à prova de calor.

10- O aparelho está em funcionamento quando quente. Para evitar possíveis queimaduras, não coloque as partes aquecidas próximo à pele.

11- Jamais guarde o aparelho quando ainda estiver quente.

12- **ADVERTÊNCIA:** Não use este aparelho próximo à água, em banheiras, pias ou outros recipientes.

Este aparelho adota a mais avançada tecnologia e PTC (coeficiente positivo de temperatura) com elemento aquecedor. Isto permite uma temperatura estável sem influência de outras condições externas.

IMPORTANTE.

Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30 mA. Consulte seu instalador para assessoria.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO.

1- Conecte o plugue na tomada, deslize o botão para a posição "I" ligado, e o indicador luminoso acenderá; após 2 minuto de pré-aquecimento é possível usar o aparelho. Para desligar faça a operação inversa.

2- Para um melhor resultado, o cabelo deverá ser separado em mechas e estar limpo, seco, desembaraçados, sem cremes, spray, etc.

Inicie a modelagem pelas mechas de baixo, passe para as laterais, e finalize com as mechas da parte da frente.

Pegue mechas de 3 a 5 centímetros de largura, coloque-as entre as placas, comprima e deslize suavemente da raiz até as pontas do cabelo.

3- Abra a prancha e prenda o cabelo a 2,5 cm do couro cabeludo. Mantenha-o nessa posição por 5 a 10 segundos para cabelos finos ou 10 a 12 segundos para cabelo espesso ou crespo.

4- Cuidadosamente vá soltando os cabelos do aparelho e deixe o cabelo deslizar nas placas.

5- Repita o tratamento até o resultado desejado.

6- Depois de utilizar o aparelho, retire-o da tomada.

7- Deixe o cabelo esfriar naturalmente. Não penteie ou escove o cabelo, pois isto desmanchará o penteado.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA.

Desconecte o aparelho e aguarde até que ele esfrie. Utilize um pano macio e ligeiramente úmido para limpar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

Desconecte o aparelho, deixe esfriar e guarde-o na caixa original em local fresco. Nunca armazene o aparelho quente ou ainda ligado. Nunca enrole o fio apertado em volta do aparelho.

Garantia

A Noventa S/A assegura ao proprietário / consumidor deste produto, garantia pelo prazo de um ano, contado a partir da Data da aquisição, contra todo e qualquer defeito de fabricação.

Se necessário, procure um Posto de Serviço Autorizado mais próximo a fim de ser providenciado o conserto.

A Noventa S/A declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho for utilizado de maneira incorreta, em desacordo com as Instruções de uso, ou se sofrer dano resultante de acidente ou decorrente de caso fortuito ou de força maior e, ainda, por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria tensão, se apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante ou se tiver sido utilizada outras peças que não as originais.

A Noventa S/A se obriga a prestar os serviços acima referidos, dentro do prazo de garantia, nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

O consumidor residente em outra localidade ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do produto, para conduzi-lo ao posto de sua escolha, não se responsabilizando a Noventa S/A pelos riscos de transporte.

Data da Venda ____ / ____ / ____

Carimbo da loja

Nota Fiscal Nº

Controle de Qualidade

Série



Noventa S/A
C.N.P.J 33.053.315/0001-56
Rua Barão de Petrópolis, 347/381
Rio Comprido, Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20251-061



*Dúvidas, sugestões, reclamações ou
informações sobre assistência técnica.*

0800 023 88 22



sacfaet@faetsa.com.br



Visite nosso site www.faet.com.br