

GUIA RÁPIDO MODO FÁBRICA

TV PH14

Philco



- 1 Deixar o volume da TV em (0) zero, pressionado tecla "**VOL -**" na televisão e simultaneamente a tecla "**DISPLAY**" no controle remoto, aparecerá na tela **FAC01**.
- 2 Em seguida pressionar a tecla "**OK**" aparecerá na tela **FAC01 - MENU TOP**.
- 3 Através das teclas do controle remoto **CH-/CH+ VOL-/VOL+** selecionar as opções dos menus FAC 01 até O FAC 25.
- 4 Para sair do modo serviço pressionar a tecla "**STANDBY**".

TV PH14C/PH21B/PH21US A1/PH29

Philco



- 1 Pelo controle acionar a tecla "**MENU**".
- 2 Em seguida a seqüência numérica "**6-4-8-3**" aparecerá, no canto superior da tela a letra "**M**".
- 3 Pressionar a tecla "**MUTE**" para alterar as opções de ajustes M0-M1-M2.
- 4 Na tela M2- posicionar o modo "SETUP SELECT 1" e na tecla "MENU". Altera-se as tabelas de M3 A M9
- 5 Para sair do modo serviço pressionar a tecla "**STANDBY**".

TV TV14D/PH21C/PH21D/PH21E/PH29B/PH29C

Philco



- 1 Pelo controle remoto pressionar a tecla "**MENU**".
- 2 Em **IMAGEM** com cursor deslocar até o **CONTRASTE**.
- 3 Em seguida pressionar a seqüência numérica "**9-7-3-5**". aparecerá no canto superior da tela a descrição **NONE**.
- 4 Através das teclas do controle remoto **CH-/CH+ VOL-/VOL+** altera-se os valores.
- 5 Para sair do modo serviço acionar a tecla "**MENU**".

GUIA RÁPIDO MODO FÁBRICA

TV PH21A/TV14B

Philco



- 1 Pelo controle remoto acionar a tecla **"MENU"**.
- 2 Em seguida a sequência numérica **"6-4-8-3"**, aparecerá na tela a descrição **FACTORY**.
- 3 Acionar novamente a sequência numérica **"6-4-8-3"** aparecerá na tela a descrição **B/W BALANCE**.
- 4 Para acessar as demais telas de serviços, tecla **"MENU"** aparecerá na tela a descrição **ADJUST**.
- 5 Através das teclas do controle remoto **CH-/CH+ VOL-/VOL+** altera-se os valores.
- 6 Para sair do modo de serviço tecla **"MENU"**(2X).

TV LCD 22/LCD19

Philco



- 1 Pelo controle remoto acionar a tecla **"MENU"**.
- 2 Em seguida a sequência numérica **"7-1-0-0"**, aparecerá na tela a descrição **GENERAL SETTING**.
- 3 Através das teclas do controle remoto **CH-/CH+ VOL-/VOL+** altera-se os valores.
- 4 Para sair do modo de serviço tecla a a sequência inversa **"0-0-1-7 MENU"**.

TV LCD 32

Philco



- 1 Pelo controle remoto acionar a tecla **"MUTE"** em seguida a tecla **"MENU"** posicionar o cursor no **MODOS ÁUDIO** em **BALANÇO**.
- 2 Em seguida pressionar a tecla **"VOL+"** e a sequência numérica **"2-0-0-8"**.
- 3 Através das teclas do controle remoto **CH-/CH+ VOL-/VOL+** altera-se os valores.
- 4 Para sair do modo serviço pressionar a tecla **"STANDBY"**.

GUIA RÁPIDO MODO FÁBRICA

TV PH32B LCD

Philco



- 1 Pelo controle remoto acionar a tecla **"SOURCE"**.
- 2 Em seguida a seqüência numérica **"2-5-8-0"**. Aparecerá na tela a descrição **FACTORY MENU**.
- 3 Através das teclas do controle remoto **CH-/CH+ VOL-/VOL+** selecionar as opções dos menus de 0 até 11.
- 4 Para sair do modo de serviço pressione a tecla **EXIT**.

Philco