

Equipamento: Refrigerador Vertical

Mod.: 04 e 06 portas



**\*\*\* Prezado cliente, antes de ligar seu equipamento, leia com atenção as instruções abaixo:**

- Verifique se a voltagem do equipamento é a mesma da rede elétrica.
- Não mexa no controlador térmico digital, pois o mesmo já está programado e travado de fábrica na temperatura ideal de funcionamento de acordo com as normas sanitárias.
- O refrigerador funciona entre +2°C a + 6°C.
- Embaixo do refrigerador existe um suporte com uma bandeja, para reter o possível excesso de água, proveniente do degelo. Se possível conecte-o a um ralo usando uma mangueira.
- Para desligar o equipamento, não há necessidade de tirar o pino de tomada da rede elétrica, apenas mova o interruptor para a posição “DESLIGA”, localizado no painel frontal.
- Este equipamento possui sistema de degelo automático, portanto pode ser que o motor pare por alguns minutos mesmo com o equipamento ligado.

- Para higienizar o equipamento, desligue-o da tomada e faça a limpeza com um pano macio e sabão neutro.

- Fio terra: para sua segurança, ligue corretamente o fio terra. Se o local de instalação não possuir um aterramento, providencie consultando um eletricista de sua confiança.

**Manutenção preventiva:** Para um melhor rendimento do equipamento e também da vida útil do motor é importante que seja feito o serviço abaixo:

- Faça uma vez por mês a limpeza do condensador (parecido com um radiador de carro) que fica ao lado do motor. Desligue o equipamento. Pegue uma escova seca de lavar roupa e passe sempre no sentido das aletas, cuidando para não amassar, retirando o excesso de poeira ali fixado.

Antes de solicitar a assistência técnica, verifique as possíveis causas do problema, algumas vezes você mesmo poderá resolvê-lo.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	Falta energia elétrica	Falta de energia na rede ou disjuntor desligado
	Tomada com defeito	Chame um eletricista para corrigir o defeito
	Plugue fora da tomada	Coloque-o na tomada
	Interruptor desligado	Ligue o interruptor
Refrigeração insuficiente	Saída de ar do evaporador obstruída por produtos	Desobstrua as saídas de ar ao redor do evaporador
	Portas abertas por muito tempo	Instrua as pessoas para abrirem as portas o mínimo necessário
	Condensador sujo	Faça a limpeza conforme consta em manutenção preventiva.
	Evaporador bloqueado com gelo	Faça o degelo forçado desligando o equipamento por algumas horas
Aquecimento externo ao redor das portas	É normal para evitar a condensação do lado externo do refrigerador	-
Condensação (suor) externa ao redor das portas	Mesmo com o aquecimento, é possível que ocorra em dias com a umidade elevada.	-
	Vedação deficiente das borrachas magnéticas deixando vaziar o ar frio.	Regular os pés estabilizadores de forma a facilitar o fechamento das portas e/ou trocar as borrachas.

## TERMO DE GARANTIA

A INDUSFRIO, fabricante de equipamentos destinados a cozinhas industriais, compromete-se em garantir seus equipamentos contra possíveis defeitos de fabricação durante 12 (Doze) meses, contados a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de venda.

O presente TERMO DE GARANTIA limita-se a substituir componentes defeituosos, excluindo-se toda a parte elétrica e ou eletrônica, que além de não estar garantida pela INDUSFRIO, fica sujeito às condições e normas dos fabricantes originais dos produtos ou componentes avariados.

Todos os componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação serão consertados ou substituídos, conforme o caso, gratuitamente pela INDUSFRIO, ou qualquer empresa indicada por esta, dentro do período de garantia e com a apresentação do atual TERMO DE GARANTIA, devidamente preenchido e Nota Fiscal correspondente.

Não será assegurado pelo presente TERMO DE GARANTIA, danos ou defeitos provocados por:

- Má utilização do equipamento.
- Falta de conservação e manutenção.
- Estocagem inadequada.
- Falta de funcionamento por período prolongado.
- Não observância das informações contidas no manual do equipamento.
- A alteração do equipamento ou substituição por componentes indevidos, não originais, bem como o término do prazo de garantia, torna sem efeito o presente TERMO DE GARANTIA.

A INDUSFRIO reserva-se ao direito de modificar e ou alterar os equipamentos e seus componentes sem prévio aviso, sem necessidade de efetuar o mesmo nos equipamentos já vendidos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETO DA FÁBRICA:

E-mail: [assistencia@indusfrio.com.br](mailto:assistencia@indusfrio.com.br)

Fone (43) 3378-4100 - depto. assistência técnica

### DADOS PARA COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

PRODUTO \_\_\_\_\_

Nome do cliente \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Uf \_\_\_\_\_

Nota Fiscal nº. \_\_\_\_\_ Data Emissão \_\_\_\_\_

Nome do responsável pelo preenchimento \_\_\_\_\_

*INDUSFRIO INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.*

Av. Brasília, 7.000 - Indústrias Leves – Cep 86.030-280

LONDRINA – PR – BRASIL – Fone (43) 3378-4100

CNPJ: 77.704.120/0001-02 --- I.E. 60.113.801-80

E-mail: [indusfrio@indusfrio.com.br](mailto:indusfrio@indusfrio.com.br) --- site: [www.indusfrio.com.br](http://www.indusfrio.com.br)