

Equipamento: Bebedouro industrial

Mod.: 70 e 120L



***** Prezado cliente, antes de ligar seu equipamento, leia com atenção as instruções abaixo:**

- Primeiramente instale o bebedouro em lugar adequado sem exposição direta ao calor ou raio solar.
- Libere a entrada de água para o reservatório, o qual é controlado através de uma bóia (ligado ao tubo flexível), que se fechará assim que o mesmo atingir o nível.
- Verifique se a voltagem do equipamento é a mesma da rede elétrica.
- Conecte o cabo que se encontra junto ao motor, na rede elétrica.
- O automático de temperatura (fixado atrás junto ao motor), já está pré-regulado na posição 5, que manterá a água do reservatório na temperatura variando entre +8°C e +14°C.
- Após abastecer o bebedouro pela primeira vez, libere a água para consumo somente após 8 horas para que seja possível o resfriamento da mesma.

Manutenção preventiva: Para um melhor rendimento do equipamento e também da vida útil do motor é importante que seja feito o serviço abaixo:

- Faça uma vez por mês a limpeza do condensador (parecido com um radiador de carro) que fica ao lado do motor. Desligue o equipamento. Pegue uma escova seca de lavar roupa e passe sempre no sentido das aletas, cuidando para não amassar, retirando o excesso de poeira ali fixado.

- **Higienização:** Em condições normais de uso, higienize o reservatório sempre que necessário. A água armazenada não possui cloro, pois ele foi retido pelo filtro, por isso é importante que o bebedouro seja higienizado, seguindo as seguintes instruções:

- * retire o plugue da tomada
- * Feche o registro de água e esvazie completamente o reservatório.
- * Prepare uma solução clorada (encha com água limpa e 1 litro de água sanitária)
- * Aguarde 10 minutos para que a solução faça efeito e depois esgote pelas torneiras
- * Enxágüe o reservatório com água corrente.
- * Para religar, siga as instruções iniciais de uso.

Antes de solicitar a assistência técnica, verifique as possíveis causas do problema, algumas vezes você mesmo poderá resolvê-lo.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga	Falta energia elétrica	Falta de energia na rede ou disjuntor desligado
	Tomada com defeito	Chame um electricista para corrigir o defeito
	Termostato na posição desligado	Gire o botão do termostato para a posição desejada
Não gela a água	Termostato na posição “mín.” ou desligado	Gire o botão do termostato para a posição 5 ou então maior.
	Condensador sujo / bloqueado	Veja manutenção preventiva
Água com gosto indesejado	Limpeza feita com produto não recomendado	Siga corretamente o item limpeza
Vazamento	Mangueira mal conectada	Conecte adequadamente a mangueira
	Pressão d'água da rede muito alta e a boia não suporta.	Instalar uma válvula reguladora de pressão
Não sai água pelas torneiras	Registro de água fechado	Abra o registro de água e verifique se há água na rede
	Água do reservatório congelada	Gire o botão do termostato para a posição menos frio.
	Filtro sujo demais	Troque o refil do filtro

TERMO DE GARANTIA

A INDUSFRIO, fabricante de equipamentos destinados a cozinhas industriais, compromete-se em garantir seus equipamentos contra possíveis defeitos de fabricação durante 12 (Doze) meses, contados a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de venda.

O presente TERMO DE GARANTIA limita-se a substituir componentes defeituosos, excluindo-se toda a parte elétrica e ou eletrônica, que além de não estar garantida pela INDUSFRIO, fica sujeito às condições e normas dos fabricantes originais dos produtos ou componentes avariados.

Todos os componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação serão consertados ou substituídos, conforme o caso, gratuitamente pela INDUSFRIO, ou qualquer empresa indicada por esta, dentro do período de garantia e com a apresentação do atual TERMO DE GARANTIA, devidamente preenchido e Nota Fiscal correspondente.

Não será assegurado pelo presente TERMO DE GARANTIA, danos ou defeitos provocados por:

- Má utilização do equipamento.
- Falta de conservação e manutenção.
- Estocagem inadequada.
- Falta de funcionamento por período prolongado.
- Não observância das informações contidas no manual do equipamento.
- A alteração do equipamento ou substituição por componentes indevidos, não originais, bem como o término do prazo de garantia, torna sem efeito o presente TERMO DE GARANTIA.

A INDUSFRIO reserva-se ao direito de modificar e ou alterar os equipamentos e seus componentes sem prévio aviso, sem necessidade de efetuar o mesmo nos equipamentos já vendidos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETO DA FÁBRICA:

E-mail: assistencia@indusfrio.com.br

Fone (43) 3378-4100 - depto. assistência técnica

DADOS PARA COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

PRODUTO _____

Nome do cliente _____

Endereço _____ Cidade _____ Uf _____

Nota Fiscal nº. _____ Data Emissão _____

Nome do responsável pelo preenchimento _____

INDUSFRIO INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

Av. Brasília, 7.000 - Indústrias Leves – Cep 86.030-280

LONDRINA – PR – BRASIL – Fone (43) 3378-4100

CNPJ: 77.704.120/0001-02 --- I.E. 60.113.801-80

E-mail: indusfrio@indusfrio.com.br --- site: www.indusfrio.com.br