



# *Manual do Proprietário*

## **Certificado de Garantia**




# ATENÇÃO!

## Nível de Óleo

Verifique o nível de óleo do motor diariamente, antes de pilotar a motocicleta, e adicione se necessário.

Consulte a página 6-6 para mais informações.



---

### Revisões Periódicas

Efetue as revisões periódicas dentro dos prazos recomendados e **SOMENTE** nas Concessionárias Autorizadas Honda. A garantia de sua motocicleta será cancelada se qualquer das revisões periódicas for realizada em oficinas independentes ou multimarcas.

Verifique no final deste manual a listagem completa de Concessionárias Autorizadas Honda, ou ligue para 0800-7013432.

---

Parabéns por escolher uma motocicleta Honda. Quando você adquire uma Honda, automaticamente passa a fazer parte de uma família de clientes satisfeitos, ou seja, de pessoas que apreciam a responsabilidade da Honda em produzir produtos da mais alta qualidade.

Sua motocicleta é uma verdadeira máquina de precisão. E como toda máquina de precisão, necessita de cuidados especiais para garantir um funcionamento tão perfeito como aquele apresentado ao sair da fábrica.


As concessionárias autorizadas Honda terão a maior satisfação em ajudá-lo a manter e conservar sua motocicleta. Elas estão preparadas para oferecer toda a assistência técnica necessária com pessoal treinado pela fábrica, peças e equipamentos originais.

Leia atentamente este manual do proprietário. Ele contém informações básicas para que sua Honda seja bem cuidada, desde a inspeção diária até a manutenção periódica, além de apresentar instruções sobre funcionamento e pilotagem segura.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a escolha de uma Honda e desejamos que sua motocicleta possa render o máximo em economia, desempenho, emoção e prazer.

**MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.**

## CBX250 TWISTER



Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão.

A **Moto Honda da Amazônia Ltda.** se reserva o direito de alterar as características da motocicleta a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>2-1</b>	<b>PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO</b>	<b>5-1</b>
Notas importantes .....	2-1	Pilotagem com segurança .....	5-1
Assistência ao cliente .....	2-3	Transformação de categoria para transporte de cargas .....	5-5
Dados dos proprietários .....	2-4	Acessórios e carga .....	5-7
<b>LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES</b>	<b>3-1</b>	Inspeção antes do uso .....	5-8
<b>COMANDOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4-1</b>	Partida do motor .....	5-9
Instrumentos e indicadores .....	4-1	Amaciamento .....	5-10
Interruptor de ignição .....	4-3	Pilotagem .....	5-11
Chaves .....	4-4	Frenagem .....	5-12
Interruptor do motor .....	4-4	Estacionamento .....	5-13
Interruptor de partida .....	4-4	Como prevenir furtos .....	5-14
Comutador do farol .....	4-5	Vibrações .....	5-14
Lampejador do farol .....	4-5	<b>MANUTENÇÃO E AJUSTES</b>	<b>6-1</b>
Interruptor das sinaleiras .....	4-5	Plano de manutenção preventiva .....	6-1
Interruptor da buzina .....	4-5	Cuidados na manutenção .....	6-4
Trava da coluna de direção .....	4-5	Jogo de ferramentas .....	6-4
Espelhos retrovisores .....	4-5	Filtro de ar .....	6-5
Tampa lateral esquerda .....	4-6	Respiro do motor .....	6-5
Suporte do capacete .....	4-6	Óleo do motor .....	6-6
Assento .....	4-7	Vela de ignição .....	6-9
Porta-documentos .....	4-7	Folga das válvulas .....	6-10
Registro de combustível .....	4-8	Embreagem .....	6-10
Tubo de drenagem do carburador .....	4-8	Acelerador .....	6-12
Tanque de combustível .....	4-9	Marcha lenta .....	6-12

## 1-2 ÍNDICE

---

Suspensão .....	6-17
Freios .....	6-18
Interruptor da luz do freio .....	6-21
Pneus .....	6-21
Roda dianteira .....	6-23
Roda traseira .....	6-25
Bateria .....	6-26
Fusíveis .....	6-28
Lâmpadas .....	6-30
Farol .....	6-31

### **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO** 7-1

Cuidados com a motocicleta .....	7-1
Lavagem .....	7-1
Conservação de motocicletas inativas .....	7-3

### **TRANSPORTE** 8-1

Reboque .....	8-2
---------------	-----

### **PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE** 9-1

Economia de combustível .....	9-2
Nível de ruídos .....	9-3
Programa de controle de poluição do ar .....	9-4
Controle de emissões .....	9-4

### **ESPECIFICAÇÕES** 10-1

Identificação da motocicleta .....	10-4
------------------------------------	------

### **MANUAL DO CONDUTOR**

### **CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS HONDA**

## Notas importantes

- As ilustrações apresentadas no manual destinam-se a facilitar a identificação dos componentes. Elas podem diferir um pouco dos componentes de sua motocicleta.
- Este manual deve ser considerado parte permanente da motocicleta, devendo permanecer com a mesma em caso de revenda.
- Esta motocicleta foi projetada para transportar piloto e passageiro. Nunca exceda a capacidade máxima de carga (pág. 5-7) e verifique sempre a pressão recomendada para os pneus (pág. 6-21).
- Esta motocicleta foi projetada para ser pilotada somente em estradas pavimentadas.

- Ao longo do manual você encontrará informações importantes colocadas em destaque, como mostrado abaixo. Leia-as atentamente.

### CUIDADO

Indica, além da possibilidade de dano à motocicleta, risco ao piloto e ao passageiro se as instruções não forem seguidas.

### ATENÇÃO

Indica a possibilidade de dano à motocicleta se as instruções não forem seguidas.

### NOTA

Fornece informações úteis.

## Limpeza, conservação de motocicletas inativas e oxidação

### ATENÇÃO

- Os procedimentos descritos no capítulo 7 são fundamentais para manter a motocicleta em perfeitas condições de uso e aumentar sua vida útil. Siga rigorosamente as instruções apresentadas.
- Materiais de limpeza e cuidados inadequados podem danificar sua motocicleta.
- Danos causados pela conservação inadequada da motocicleta não são cobertos pela garantia.

## 2-2 INTRODUÇÃO

---

### Garantia

A garantia Honda é concedida pelo período de 1 ano sem limite de quilometragem a partir da data de compra, dentro das seguintes condições:

1. Todas as revisões periódicas devem ser executadas somente nas concessionárias autorizadas Honda.
2. Não devem ser instalados acessórios não originais.
3. Não são permitidas alterações não previstas ou não autorizadas pelo fabricante nas características da motocicleta.

### Itens não cobertos pela garantia Honda:

- peças de desgaste natural, como vela de ignição, pneus, câmaras de ar, lâmpadas, bateria, corrente de transmissão, pinhão, coroa, lonas e pastilhas de freio, sistema de embreagem e cabos em geral;

- descoloração, manchas e alteração nas superfícies pintadas ou cromadas (exemplo: escapamento);
- corrosão do produto.

Veja o verso do Certificado de Garantia para mais informações.

### Revisões gratuitas

As revisões gratuitas (1.000 km e 3.000 km) serão efetuadas pela quilometragem percorrida com tolerância de 10% (até 1.100 km e até 3.300 km) ou pelo período após a data de compra da motocicleta (6 meses ou 12 meses, o que ocorrer primeiro).

### Nível de óleo do motor

Sempre verifique o nível de óleo do motor, antes de pilotar a motocicleta, e adicione se necessário.

Consulte a página 6-6 para mais informações.

### Aquecimento do motor

Como a motocicleta é arrefecida a ar, é necessária a troca de calor com o ambiente. Por isso, evite andar em velocidades baixas por longos períodos ou deixar a motocicleta ligada, quando parada, para evitar o superaquecimento do motor.

### Gasolina adulterada

O uso de gasolina de baixa qualidade ou adulterada pode:

- diminuir o desempenho da motocicleta;
- aumentar o consumo de combustível e óleo;
- comprometer a vida útil do motor e causar o seu travamento em casos extremos.

Defeitos decorrentes do uso de combustível inadequado não serão cobertos pela garantia.

## **Assistência ao cliente**

A Honda se preocupa não só em oferecer motocicletas econômicas e de excelente qualidade e desempenho, mas também em mantê-las em perfeitas condições de uso, contando para isso com uma rede de concessionárias autorizadas. Consulte sempre uma de nossas concessionárias autorizadas toda vez que tiver dúvidas ou houver necessidade de efetuar algum reparo.

Caso o atendimento não tenha sido satisfatório, notifique o Gerente de Serviços da concessionária. Anote o nome do Gerente de Pós-Venda ou Gerente Geral para sua referência.

Se ainda assim o problema não for solucionado, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Honda, que tomará as providências para assegurar sua satisfação.

---

### **NOTA**

Para facilitar o atendimento, tenha em mãos as seguintes informações:

- nome, endereço e telefone do proprietário;
  - número do chassi;
  - ano e modelo da motocicleta;
  - data de aquisição e quilometragem da motocicleta;
  - concessionária na qual efetuou o serviço.
- 

## **SAC**

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

08000 55 22 21

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira das 08h30 às 18h (dias úteis)

## 2-4 INTRODUÇÃO

---

### Dados dos proprietários

Preencha os quadros abaixo com os dados dos 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> proprietários.

Nome:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Tel:

Data da compra:

Nome:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Tel:

Data da compra:

Nome:

Endereço:

Cidade:


Estado:

CEP:

Tel:



Data da compra:

1. Espelho retrovisor
2. Lanterna do farol
3. Alavanca do afogador
4. Velocímetro
5. Indicadores
6. Tacômetro
7. Reservatório de fluido do freio dianteiro
8. Interruptor do motor
9. Alavanca do freio dianteiro
10. Manopla do acelerador
11. Interruptor de partida
12. Interruptor de ignição
13. Tampa do tanque de combustível
14. Painel multifunção
15. Interruptor das sinaleiras
16. Interruptor da buzina
17. Comutador do farol
18. Alavanca da embreagem




## 3-2 LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES

1. Jogo de ferramentas
2. Porta-documentos
3. Tampa/vareta medidora do nível de óleo
4. Pedal do freio traseiro
5. Pedal de apoio do piloto
6. Pedal de apoio do passageiro



7. Registro de combustível
8. Bateria/fusível
9. Trava do assento/suporte do capacete
10. Cavalete lateral
11. Pedal de câmbio



## Instrumentos e indicadores

Localizam-se no painel de instrumentos.

1. Velocímetro: indica a velocidade da motocicleta em km/h.
2. Painel multifunção (veja ao lado.)
3. Tacômetro: indica as rotações do motor em rpm.
4. Faixa vermelha do tacômetro


### ATENÇÃO

O motor pode ser danificado se o ponteiro do tacômetro atingir a faixa vermelha, mesmo após o amaciamento.

5. Indicador das sinaleiras (âmbar): pisca quando a sinaleira é ligada.
6. Indicador do ponto morto (verde): acende-se quando a transmissão está em ponto morto.
7. Indicador do cavalete lateral (âmbar): acende-se quando o cavalete está abaixado, indicando que o corte da ignição está ativado (pág. 6-16).
8. Botão reset: ajusta o relógio e zera o hodômetro parcial (pág. 4-2).
9. Botão minutos: ajusta os minutos do relógio (pág. 4-2).
10. Botão horas: ajusta as horas do relógio (pág. 4-2).
11. Indicador do farol alto (azul): acende-se quando a luz alta é acionada.

### NOTA

Os ponteiros do velocímetro e do tacômetro oscilam até a escala máxima do mostrador ao ligar a ignição.



## Painel multifunção

Todas as funções e segmentos do painel são apresentados por alguns segundos, quando o interruptor de ignição é ligado, para verificar o funcionamento da tela.

1. Relógio
2. Hodômetro
3. Hodômetro parcial
4. Indicador de combustível


## 4-2 COMANDOS E EQUIPAMENTOS

### Relógio digital (1)

Indica as horas e minutos.

#### Ajuste

1. Ligue o interruptor de ignição.
2. Pressione e segure os botões horas (5) e minutos (6) por mais de 2 segundos. Os números piscarão.
3. Para ajustar as horas, pressione e solte o botão horas até que a hora e os divisores desejados, AM ou PM, sejam indicados.
4. Para ajustar os minutos, pressione e solte o botão minutos até que os minutos desejados sejam indicados. A indicação retornará a "00" quando atingir "60" minutos, sem afetar a hora.




#### NOTA

- Cada toque no botão avança o relógio em uma hora ou um minuto.
- Manter o botão pressionado avança as horas ou minutos mais rapidamente.

5. Para finalizar, pressione e segure o botão reset (7) ou desligue o interruptor de ignição.

#### NOTA

O relógio será reajustado em 1:00 AM se a bateria for desconectada.




### Hodômetro (2)

Registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta.

### Hodômetro parcial (3)

Registra a quilometragem percorrida por percurso.

Para zerá-lo, mantenha o botão reset (7) pressionado por mais de 2 segundos.




#### Indicador de combustível (4)

Indica a quantidade de combustível no tanque.

Quando o indicador F (8) se acende, com a motocicleta na vertical, isso significa que há cerca de **16,5 litros** de combustível, incluindo a reserva.

Abasteça assim que o indicador E (9) começar a piscar, o que significa que há cerca de **2,5 litros** de combustível (valor de referência, varia conforme posição da motocicleta).



#### Interruptor de ignição (1)

Possui três posições e encontra-se abaixo do painel de instrumentos.

**LOCK (trava):** Travamento do guidão. O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.


**OFF (desligado):** O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

**ON (ligado):** O motor e as luzes podem ser acionados. A chave não pode ser removida.

#### NOTA

O farol e a lanterna traseira se acendem quando o interruptor de ignição é ligado (ON). Se a motocicleta ficar parada com a ignição ligada e o motor desligado, o farol e a lanterna permanecerão acesos, descarregando a bateria.

## 4-4 COMANDOS E EQUIPAMENTOS




### Chaves

O número de série **(1)**, gravado nas duas chaves que acompanham a motocicleta, é necessário para a obtenção de cópias. Anote-o no espaço abaixo para sua referência.

Se necessitar de cópias da chave, procure uma concessionária autorizada Honda.

Nº de série da chave



### Interruptor do motor (1)

Posicionado próximo à manopla do acelerador, deve ser colocado na posição  para ligar o motor. A posição  impede que o motor seja acionado.

Considerado um item de segurança, deve normalmente permanecer na posição .

#### NOTA

Se a motocicleta permanecer parada com o interruptor de ignição ligado e o interruptor do motor em , o farol e a lanterna traseira ficarão acesos, descarregando a bateria.


### Interruptor de partida (2)

Localiza-se abaixo do interruptor do motor e aciona o motor de partida ao ser pressionado.

#### NOTA

Após a partida, o farol se apagará automaticamente, mas as lanternas traseiras permanecerão acesas.

Consulte a página 5-9 para os procedimentos de partida do motor.



### Comutador do farol (1)

Posicione em ☰ para obter luz alta ou em ☷ para obter luz baixa.

### Lampejador do farol (2)


Quando pressionado, o farol pisca para advertir motoristas em sentido contrário, em cruzamentos e nas ultrapassagens.

### Interruptor das sinaleiras (3)

Posicione em ← para sinalizar conversões à esquerda e em → para sinalizar conversões à direita. Pressione para desligar.

### Interruptor da buzina (4)

Pressione para acionar a buzina.



### Trava da coluna de direção


Localiza-se no interruptor de ignição.

Para travar, gire o guidão totalmente à esquerda ou direita. Pressione (A) e gire a chave de ignição (1) para a posição LOCK (B). Remova a chave.

Para destravar, gire a chave para a posição OFF (C).

### **⚠ CUIDADO**

Para evitar perda de controle da motocicleta, não gire a chave para a posição LOCK durante a pilotagem.



### Espelhos retrovisores


Para regular, sente-se na motocicleta num local plano. Vire o espelho até obter o melhor ângulo de visão, de acordo com sua altura, peso e posição de pilotagem.

Consulte o Manual do Condutor para mais detalhes.

### **NOTA**

Nunca force o espelho retrovisor contra a haste de suporte durante a regulagem. Se necessário, solte a porca de fixação e movimente a haste para facilitar o ajuste.


## 4-6 COMANDOS E EQUIPAMENTOS



### Tampa lateral esquerda

Para remover, retire o assento (pág. 4-7) e remova o parafuso A (1) e os parafusos B (2). Solte o pino (3) da borracha (4) e remova a tampa lateral.

Para instalar, alinhe o pino com a borracha e pressione a tampa lateral na posição. Instale e aperte os parafusos A e B.




### Suporte do capacete (1)

Localiza-se no lado esquerdo da motocicleta, abaixo do assento. Para destravar, insira a chave de ignição (2) no suporte e gire-a no sentido horário. Coloque o capacete no gancho (3).

Para travar, gire a chave no sentido anti-horário e remova-a.

### CUIDADO

Não pilote a motocicleta com o capacete no suporte. Use-o somente durante o estacionamento. Do contrário, o capacete poderá entrar em contato com a roda traseira, causando perda de controle.


**ATENÇÃO**

Certifique-se de que o assento esteja travado firmemente na posição após a instalação.

**Assento**

Para remover, insira a chave de ignição (1) na trava (2) e gire-a no sentido anti-horário. Com a chave nesta posição, empurre o assento para trás e para cima.

Para instalar, insira o gancho dianteiro (3) no suporte dianteiro (4) e os ganchos traseiros (5) nos suportes traseiros (6). Empurre a parte traseira do assento para a frente e para baixo.


**Porta-documentos (1)**

Localizado sob o assento, deve ser usado para guardar o manual do proprietário e outros documentos.

**NOTA**

- Não guarde luvas, capas de chuva ou outros objetos sob o assento. A abertura da admissão do filtro de ar pode ficar obstruída, prejudicando a partida e o funcionamento da motocicleta.
- Ao lavar a motocicleta, tenha cuidado para não molhar o porta-documentos.

## 4-8 COMANDOS E EQUIPAMENTOS



### Registro de combustível (1)

Localiza-se no lado esquerdo do tanque, próximo ao carburador, e possui três estágios.

**ON (aberto):** o combustível flui normalmente do suprimento principal para o carburador.

**OFF (fechado):** o combustível não passa do tanque para o carburador. Mantenha o registro nesta posição quando a motocicleta não estiver em uso.

**RES (reserva):** o combustível flui da reserva para o carburador. Use a reserva somente após o suprimento principal acabar. Reabasteça o mais rápido possível.

**Reserva de combustível:**  
**aproximadamente 2,5 litros**  
(valor de referência, varia conforme posição da motocicleta).

### ⚠ CUIDADO

- Aprenda a acionar o registro de modo que possa operá-lo durante a pilotagem para evitar parar, em meio ao trânsito, por falta de combustível.
- Cuidado para não tocar em nenhuma parte quente do motor ao acionar o registro.

### NOTA

Não pilote com o registro na posição RES após ter reabastecido. Você poderá ficar sem combustível e sem nenhuma reserva.

### Tubo de drenagem do carburador

Protege o motor de eventuais excessos de combustível.

Ao estacionar, feche o registro de combustível (OFF) para evitar vazamento. Um pequeno gotejamento de combustível pela saída do tubo é normal.

### ATENÇÃO


Nunca obstrua o tubo de drenagem para evitar danos ao motor.

## Tanque de combustível

### Combustível recomendado: Gasolina comum (sem aditivo)

Não há registro de danos causados pela utilização de gasolina aditivada de procedência confiável. No entanto, é importante observar que sua motocicleta foi desenvolvida para uso com gasolina sem aditivação, desde que de boa qualidade.

O uso de gasolina de baixa qualidade pode comprometer o funcionamento e durabilidade do motor. A gasolina deteriorada (envelhecida) é prejudicial ao sistema de alimentação e demais componentes relacionados ao motor; o uso ou a presença de gasolina deteriorada no tanque, pode provocar perda de desempenho e danos ao motor.



Para abrir a tampa (1), abra a capa da fechadura (2), insira a chave de ignição (3) e gire-a no sentido horário. A tampa será levantada.

Para fechar, encaixe e pressione a tampa até travá-la. Remova a chave e feche a capa da fechadura.

**Capacidade do tanque:**  
**16,5 litros (incluindo a reserva)**

### ⚠ CUIDADO

- Não abasteça em excesso para evitar vazamento pelo respiro da tampa. Não deve haver combustível no gargalo do tanque (4). Se o nível de combustível ultrapassar a borda inferior do gargalo, retire o excesso imediatamente.
- Após abastecer, verifique se a tampa do tanque está bem fechada.

### NOTA

É normal uma leve “batida de pino” ao operar sob carga elevada.

## 4-10 COMANDOS E EQUIPAMENTOS

### ATENÇÃO

Se ocorrer “batida de pino” ou detonação com o motor em velocidade constante e carga normal, use gasolina de outra marca. Se o problema persistir, procure uma concessionária autorizada Honda. Caso contrário, o motor poderá sofrer danos que não são cobertos pela garantia.

### CUIDADO

- A gasolina é inflamável e explosiva sob certas condições. Abasteça sempre em locais ventilados e com o motor desligado. Não permita a presença de cigarros, chamas ou faíscas na área de abastecimento.
- A gasolina é um solvente forte e pode causar danos se permanecer em contato com as superfícies pintadas. Caso derrame gasolina sobre a superfície externa do tanque ou de outras peças pintadas, limpe o local atingido imediatamente.

### CUIDADO

- Tome cuidado para não derramar combustível. O combustível derramado ou seu vapor podem se incendiar. Em caso de derramamento, certifique-se de que a área atingida esteja seca antes de ligar o motor.
- Evite o contato prolongado ou repetido com a pele, ou a inalação dos vapores de combustível.
- Mantenha o combustível afastado de crianças.

## Pilotagem com segurança

### CUIDADO

- Pilotar uma motocicleta requer certos cuidados para garantir sua segurança. Leia atentamente todas as informações a seguir e também o Manual do Condutor, antes de pilotar.
- Este manual menciona as legislações relacionadas ao uso de motocicletas. Além do manual que acompanha esta motocicleta, leia também o texto integral dessas legislações para o correto atendimento dos requisitos.

## Regras gerais de segurança

### CUIDADO

- Para evitar danos e acidentes, sempre inspecione a motocicleta (págs. 5-8 e 5-9) antes de acionar o motor.
- Pilote somente se for habilitado. Não empreste sua motocicleta a pilotos inexperientes.
- Obedeça as leis de trânsito e respeite os limites de velocidade.

- Nunca deixe a motocicleta sozinha com o motor ligado.
- Pilote em baixa velocidade e respeite as condições do tempo e das estradas.
- Faça a manutenção corretamente e nunca pilote com pneus gastos.

## Equipamentos de proteção

### CUIDADO

- Para reduzir as chances de ferimentos fatais, a resolução CONTRAN nº 203, de 29/09/2006, estabelece a obrigatoriedade do uso do capacete pelo piloto e passageiro. O não cumprimento desta implicará nas sanções previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
- Use somente capacetes com o selo do INMETRO. Ele garante que o capacete atende aos requisitos de segurança previstos pela legislação brasileira. A viseira do capacete deve ser transparente (não deve apresentar película) e deve estar totalmente abaixada durante a pilotagem.




Capacete com viseira e adesivo refletivo




Capacete sem viseira com óculos de proteção

- O uso de óculos de proteção é obrigatório por lei com capacetes que não possuem viseiras.
- Escolha um capacete de cor clara e visível com adesivos refletivos de segurança na frente, nas laterais e na traseira do casco. Ao utilizar a motocicleta para transporte remunerado de cargas, devem ser utilizados os refletivos obrigatórios para capacete, colete do piloto e baú, conforme a resolução CONTRAN nº 219 de 11/01/2007.
- O capacete deve ajustar-se bem à sua cabeça. Prenda-o firmemente ao colocá-lo.

## 5-2 PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO




- Esta motocicleta atende à resolução CONTRAN nº 228 de 02/03/2007 e utiliza sistema de exaustão de parede dupla com protetor de escapamento conforme ilustração (1). Use roupas que protejam as pernas e os braços. Não toque no motor e escapamento mesmo após desligar o motor.
- Mantenha sua motocicleta sempre equipada com as peças originais do modelo.
- Use botas ou calçados fechados e resistentes. Use também luvas e roupas de cor clara e visível, de tecido resistente ou couro. O passageiro necessita da mesma proteção.
- Não use roupas soltas que possam se enganchar nas peças móveis.




### Visão

A visão é responsável por 90% das informações necessárias para sua segurança.

- Antes de sair, regule os espelhos retrovisores (pág. 4-5).
- Não fixe o olhar num único ponto; movimente os olhos constantemente. A velocidade também diminui o seu campo de visão.



- Use os espelhos retrovisores e olhe sobre os ombros para cobrir as áreas fora do seu campo visual antes de sair, mudar de faixa ou fazer conversões.



### Apareça


Na maioria dos acidentes, os motoristas alegam não ter visto a motocicleta. Para evitar que isso aconteça:

- sinalize antes de fazer conversões ou mudar de pista. O tamanho e a manobrabilidade da motocicleta podem surpreender outros motoristas;
- não se coloque no ponto cego de outros veículos.



### Distância de seguimento

São necessários dois segundos para identificar o perigo e acionar o freio. Por isso, mantenha sempre uma distância segura de outros veículos. Quando a traseira do veículo à sua frente passar por um ponto fixo, comece a contar "cinquenta e um, cinquenta e dois". Se ao terminar de contar, a roda dianteira da motocicleta passar pelo mesmo ponto, você estará a uma distância segura. Em dias de chuva, dobre essa distância.



### Cruzamentos

- A maioria dos acidentes ocorre em cruzamentos. As situações acima são as mais comuns. Tome muito cuidado, especialmente nas conversões à esquerda em ruas de mão dupla (fig. 4). Sempre que possível, faça um retorno para maior segurança.
- Fique atento aos outros motoristas nos cruzamentos e também em vias expressas, rodovias, entradas e saídas de estacionamentos.

## 5-4 PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO

### Postura

■ Mantenha as duas mãos no guidão e os pés nos pedais de apoio ao pilotar. O passageiro deve se segurar com as duas mãos no piloto e manter os pés nos pedais de apoio.

■ Para reduzir a fadiga e melhorar o desempenho, mantenha sempre uma postura adequada:

**Cabeça:** em posição vertical, olhando para a frente.

**Braços e ombros:** relaxados e com cotovelos apontados para baixo.


**Mãos:** punhos abaixados em relação às mãos, segurando o centro da manopla.

**Quadril:** junto ao tanque, em posição que permita virar o guidão sem esforço dos ombros.

**Joelhos:** pressionando levemente o tanque de combustível.

**Pés:** paralelos ao chão, com o salto do sapato encaixado no pedal de apoio; pontas dos pés sobre os pedais do freio e do câmbio.

Nas curvas, incline o corpo junto com a motocicleta.



Quanto maior a velocidade e menor o raio da curva, maior deve ser a inclinação. Incline mais a motocicleta que o corpo em manobras rápidas e curvas fechadas.

### Pilotagem sob más condições de tempo

#### CUIDADO

Pilotar sob más condições de tempo, como na chuva ou neblina, requer técnicas de pilotagem diferentes devido à redução da visibilidade e aderência dos pneus.

### Alagamentos

Evite a entrada de água pelo filtro de ar. Isso pode causar o efeito de calço hidráulico e conseqüentes danos ao motor.

Se a água entrar no motor, contaminando o óleo, desligue o motor imediatamente e procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar a troca do óleo.

### Modificações

#### CUIDADO

A modificação ou remoção de peças originais da motocicleta pode reduzir a segurança e infringir as leis de trânsito. Obedeça as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

### Opcionais

Procure uma concessionária autorizada Honda para informações sobre os opcionais disponíveis para sua motocicleta.


## Transformação de categoria para transporte de cargas

Para a utilização desta motocicleta com o propósito de transporte remunerado de cargas, devem ser atendidos integralmente os requisitos da Resolução CONTRAN nº 219, de 11/01/2007. Entre os principais requisitos, destacam-se:


- alterar o registro do veículo para a categoria “aluguel” junto ao DETRAN;
- instalar placa de identificação na cor vermelha;
- atender às dimensões máximas de altura, largura e comprimento para os dispositivos de transporte de carga (bagageiro tipo grelha ou baú);
- não exceder a carga máxima recomendada para o veículo;
- instalar os dispositivos de transporte de carga somente nos pontos de fixação recomendados pelo fabricante do veículo;
- utilizar os refletivos luminosos especificados na legislação nos capacetes, coletes e baú.

## Instalação e dimensões máximas dos dispositivos de transporte de carga (instalados na motocicleta)

### Para transporte exclusivo de carga:



### Para transporte de carga e passageiro:



## Dimensões máximas permitidas para os dispositivos de carga

### Baú:

Largura: 60 cm

Comprimento: Não exceder a extremidade traseira da motocicleta.

Altura: 70 cm, a partir do assento

### Grelha:

Largura: 60 cm

Comprimento: Não exceder a extremidade traseira da motocicleta.

Altura: 40 cm, a partir do assento (carga transportada)

### NOTA

No caso do dispositivo tipo aberto (grelha), as dimensões da carga a ser transportada não podem exceder a largura e o comprimento da grelha.

## 5-6 PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO

### Capacidade máxima de carga

(peso do dispositivo para transporte de carga instalado somado ao peso da carga transportada)

- com dispositivo para transporte exclusivo de carga: **20 kg** (baú ou grelha que se sobrepõe à área de assento do passageiro).
- com dispositivo para transporte de carga e passageiro: **7 kg** (baú ou grelha que não obstrui o assento e permite transporte de carga simultâneo ao transporte de passageiro).

### NOTA


- Para assegurar o perfeito atendimento dos requisitos legais, leia com atenção todo o conteúdo da Resolução CONTRAN nº 219, de 11/01/2007, disponível no site [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br).
- A Moto Honda da Amazônia Ltda. não se responsabiliza pela instalação de acessórios não originais de fábrica ou por danos causados à motocicleta pela utilização destes, mesmo que fixados nos pontos recomendados.

### NOTA

- A responsabilidade por problemas em acessórios não originais de fábrica ou na motocicleta, em decorrência da utilização destes, caberá exclusivamente ao instalador/fornecedor do acessório.

### Pontos de fixação dos dispositivos de transporte de carga

- 4 pontos de fixação das alças traseiras no chassi




Assegure-se de que o dispositivo de transporte de carga esteja firmemente fixado e que o torque de fixação dos parafusos estejam dentro da faixa especificada, para sua segurança.

### Torque:

**Parafusos Dianteiros:**  
**26 N.m (2,7 kgf.m)**

**Parafusos Traseiros:**  
**12 N.m (1,2 kgf.m)**

Em qualquer montagem, certifique-se de que as roscas dos parafusos utilizados nos pontos de fixação das alças traseiras penetrem por completo conforme ilustração abaixo e substitua os parafusos se necessário para garantir a perfeita fixação entre as partes.



## Acessórios e carga

### CUIDADO

Cuidado ao pilotar com acessórios ou carga. Eles podem prejudicar a estabilidade e o desempenho da motocicleta. Para evitar acidentes, sobrecarga e danos, siga as diretrizes apresentadas a seguir.

### Recomendação de acessórios

- Use somente acessórios originais Honda.
- Verifique frequentemente a instalação dos acessórios.
- Não instale sidecars ou reboques na motocicleta.
- Não instale alarmes. A garantia será cancelada se for constatado o uso de algum tipo de alarme.

- Certifique-se de que o acessório não:
  - afete o farol, lanterna traseira, sinaleiras, placa de licença, distância mínima do solo (no caso de protetores), ângulo de inclinação da motocicleta, curso da direção e das suspensões dianteira e traseira, visibilidade do piloto, acionamento dos controles, estrutura da motocicleta (chassi), torque de porcas, parafusos e fixadores, sistema de arrefecimento;
  - afaste as mãos e os pés dos controles;
  - seja muito grande ou inadequado para a motocicleta;
  - restrinja o fluxo de ar para o motor;
  - exceda a capacidade do sistema elétrico da motocicleta.

## Capacidade de carga e distribuição de peso

Piloto + passageiro = máximo 156 kg



Distribua a soma dos pesos uniformemente entre A (assento dianteiro), B (pedal de apoio dianteiro), C (assento traseiro) e D (pedal de apoio traseiro).

### CUIDADO

Trafegar acima da capacidade máxima de carga pode alterar as características de conforto, dirigibilidade e estabilidade da motocicleta, afetando a segurança.

## 5-8 PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO

### Recomendação de carga

- Não exceda a capacidade de carga da motocicleta.
- Mantenha o peso da bagagem perto do centro da motocicleta. Distribua o peso uniformemente dos dois lados da motocicleta. Quanto mais afastado o peso estiver do centro do veículo, mais a dirigibilidade será afetada.
- Ajuste a pressão dos pneus (pág. 6-21) de acordo com a carga.
- Verifique freqüentemente se a bagagem está bem fixada.
- Não prenda objetos grandes ou pesados no guidão, garfos ou pára-lama.

### ATENÇÃO

- Procure uma concessionária autorizada Honda se tiver dúvida sobre como calcular o peso da carga que pode ser transportada sem causar sobrecarga e danos estruturais.
- Danos causados pelo excesso de carga não são cobertos pela garantia.
- Para uso comercial: o aperto de porcas, parafusos e elementos de fixação deve ser executado com mais freqüência do que o indicado no *Plano de Manutenção Preventiva*.

### Inspeção antes do uso

#### CUIDADO

Se a inspeção antes do uso não for efetuada, podem ocorrer sérios danos à motocicleta ou acidentes.

Sempre inspecione a motocicleta antes de pilotar. Isso requer apenas alguns minutos. Se algum ajuste ou manutenção for necessário, consulte a seção apropriada neste manual.

1. Motor – verifique o nível do óleo e complete, se necessário (pág. 6-6). Verifique se há vazamentos. Acione o motor e verifique se há ruídos estranhos.
2. Combustível – abasteça o tanque, se necessário (pág. 4-9). Verifique se há vazamentos.
3. Pneus – verifique a pressão e o desgaste dos pneus (pág. 6-21).
4. Corrente de transmissão – verifique as condições e a folga. Ajuste e lubrifique, se necessário (pág. 6-13).

5. Freios – verifique o funcionamento. Verifique o desgaste das pastilhas dianteiras e se há vazamentos. Ajuste a folga do freio traseiro, se necessário, e verifique o desgaste das sapatas (pág. 6-18 a 6-20).
6. Embreagem – verifique o funcionamento e a folga da alavanca. Ajuste, se necessário (pág. 6-10).
7. Acelerador – verifique o funcionamento, a posição dos cabos e a folga da manopla em todas as posições do guidão (pág. 6-12).
8. Sistema elétrico – verifique se todas as luzes e a buzina funcionam corretamente.
9. Interruptores – verifique o funcionamento dos interruptores, especialmente do interruptor do motor (pág. 4-4).
10. Sistema de corte da ignição do cavalete lateral: verifique o funcionamento (pág. 6-16).
11. Fixações: verifique o aperto de todos os parafusos, porcas e fixadores.

Corrija qualquer anormalidade antes de pilotar. Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda se não for possível solucionar algum problema.

## Partida do motor

### CUIDADO

Nunca ligue o motor em áreas fechadas ou sem ventilação. Os gases do escapamento contêm monóxido de carbono, que é venenoso.

### NOTA

- Não abra o acelerador repetidamente, pois isso pode afogar o motor.
- Não é possível dar a partida com o cavalete lateral abaixado, a não ser em ponto morto. Se estiver recolhido, o motor poderá ser ligado com a transmissão em ponto morto ou engatada, acionando-se a embreagem. O motor desligará automaticamente se alguma marcha for engatada antes de recolher o cavalete.
- Não pressione o interruptor de partida por mais de 5 segundos. Solte-o e espere cerca de 10 segundos antes de pressioná-lo novamente.


### ATENÇÃO

- O uso contínuo do afogador causará lubrificação deficiente do pistão e do cilindro, danificando o motor.
- Abrir e fechar continuamente o acelerador ou manter o motor em marcha lenta por mais de 5 minutos, com a temperatura ambiente normal, pode causar a descoloração do tubo de escapamento.
- Para evitar a descarga da bateria, evite manter o motor em marcha lenta por períodos prolongados.

### Operações preliminares

Insira a chave no interruptor de ignição e gire-a para a posição ON. Coloque a transmissão em ponto morto (indicador verde aceso), o interruptor do motor na posição  e o registro de combustível em ON.

## 5-10 PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO



Se o motor estiver quente, siga os procedimentos descritos em “Temperatura alta”.

### Temperatura normal (10 – 35°C)

1. Puxe a alavanca do afogador (1) para a posição **A** (acionada).
2. Com o acelerador fechado, pressione o interruptor de partida.

### NOTA

Não abra o acelerador com a alavanca do afogador na posição **A** (acionada). Isso dificultará a partida.

3. Logo após a partida, controle a alavanca do afogador para manter a marcha lenta estável, entre 2.300 e 3.400 rpm.
4. Após 30 segundos, empurre a alavanca do afogador para a posição **B** (desacionada).
5. Abra um pouco o acelerador se a marcha lenta estiver instável.

### Temperatura alta (35°C ou mais)

Não use o afogador. Abra um pouco o acelerador e pressione o interruptor de partida.

### Temperatura baixa (10°C ou menos)

1. Siga as etapas 1 e 2 de “Temperatura normal”.
2. Logo após a partida, controle a alavanca do afogador para manter a marcha lenta estável, entre 2.300 e 3.400 rpm.
3. Continue aquecendo o motor até a marcha lenta se estabilizar e responder aos comandos do acelerador com a alavanca do afogador na posição **B** (desacionada).

### Motor afogado

Se o motor não ligar após várias tentativas, poderá estar afogado com excesso de combustível.

Para desafogá-lo, ligue o interruptor de ignição (ON). Coloque o interruptor do motor em  $\odot$  e mantenha a alavanca do afogador na posição **B** (desacionada). Abra totalmente o acelerador e acione o interruptor de partida por 5 segundos. Se o motor ligar, feche rapidamente o acelerador. Abra um pouco se a marcha lenta estiver instável. Se o motor não ligar, espere 10 segundos e siga novamente os procedimentos acima.

### Amaciamento

Os cuidados com o amaciamento, durante os primeiros 1.000 km de uso, prolongarão consideravelmente a vida útil da motocicleta, além de aumentar seu desempenho. As recomendações abaixo aplicam-se a toda vida útil do motor e não apenas ao período de amaciamento.

a) Não force o motor:

- até atingir 1.000 km, não exceda 5.000 rpm. Entre 1.000 e 1.600 km, o motor pode ser operado até, no máximo, 7.000 rpm. Após 1.600 km, o motor poderá ser operado com aceleração total. Porém, nunca ultrapasse 10.000 rpm (faixa vermelha do tacômetro);
- evite acelerações bruscas;
- não ultrapasse as velocidades máximas para cada marcha;
- use as marchas adequadas;
- não opere o motor em rotações muito altas ou baixas, nem com aceleração total em baixas rotações;
- não pilote por longos períodos em velocidade constante.

### ATENÇÃO

Se o motor for operado em rotações muito altas, será seriamente danificado.

b) Acione os freios de modo suave para aumentar a durabilidade e garantir sua eficiência futura. Evite frenagens bruscas.

## Pilotagem


### CUIDADO

- Antes de pilotar, leia com atenção as informações de segurança nas páginas 5-1 a 5-6.
- Recolha totalmente o cavalete lateral antes da partida. Se estiver abaixado, o motor será desligado ao engatar uma marcha.

1. Aqueça o motor. Não o deixe em marcha lenta por muito tempo, pois a bateria não é carregada.
2. Com o motor em marcha lenta, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha, pressionando o pedal de câmbio para baixo.
3. Solte lentamente a alavanca da embreagem e, ao mesmo tempo, aumente a rotação do motor, acelerando gradualmente. A coordenação dessas duas operações irá assegurar uma saída suave.
4. Quando atingir uma velocidade moderada, diminua a rotação do motor, acione a alavanca da embreagem e passe para a 2ª marcha, levantando o pedal de câmbio.

5. Repita a seqüência da etapa anterior para mudar progressivamente para a 3ª, 4ª, 5ª e 6ª marchas.

Acione o pedal de câmbio para cima para engatar uma marcha mais alta. Pressione-o para reduzir as marchas. Cada toque no pedal muda para a marcha seguinte, em seqüência. O pedal retorna automaticamente para a posição horizontal quando solto. Acione os freios e o acelerador e mude de marcha de forma coordenada para obter uma desaceleração progressiva.



Velocidades máximas recomendadas para a troca de marchas

1ª ↔ 2ª	41 km/h
2ª ↔ 3ª	61 km/h
3ª ↔ 4ª	86 km/h
4ª ↔ 5ª	106 km/h
5ª ↔ 6ª	124 km/h

### ATENÇÃO

Nunca ultrapasse 10.000 rpm (faixa vermelha do tacômetro). O motor pode ser seriamente danificado.

## 5-12 PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO

### ATENÇÃO

- Para evitar danos ao motor e à transmissão, não mude de marcha sem acionar a embreagem e em velocidades acima do recomendado.
- Não acelere com a transmissão em ponto morto ou a embreagem acionada para evitar danos ao motor.


### ⚠ CUIDADO

Não reduza as marchas com o motor em alta rotação. Além de danos, isso pode causar o travamento momentâneo da roda traseira e conseqüente perda de controle da motocicleta.

### ATENÇÃO

Não pilote nem reboque a motocicleta em descidas com o motor desligado. A transmissão não será corretamente lubrificada, podendo ser danificada.

#### Distância necessária para frenagem (velocidade: 50 km/h)



### Frenagem

É possível reduzir em mais de 50% a distância de parada se você souber frear corretamente. Siga sempre as diretrizes abaixo:

- Acione os freios dianteiro e traseiro simultaneamente de forma progressiva, enquanto reduz as marchas.
- Para desaceleração máxima, feche completamente o acelerador e acione os freios dianteiro e traseiro com maior intensidade. Acione a embreagem antes que a motocicleta pare, para evitar que o motor morra.

### ⚠ CUIDADO

- O uso independente do freio dianteiro ou traseiro reduz a eficiência da frenagem.
- Uma frenagem extrema pode travar as rodas e dificultar o controle da motocicleta.
- Reduza a velocidade e acione os freios antes de entrar numa curva. Se reduzir a velocidade ou frear no meio da curva, haverá o perigo de derrapagem, dificultando o controle da motocicleta.

**⚠ CUIDADO**

- Tenha cuidado ao manobrar, acelerar e frear em pistas molhadas ou de areia e terra. Todos os movimentos devem ser uniformes e seguros nessas condições. Acelerações e frenagens bruscas, ou manobras rápidas, podem causar travamento da roda, derrapagem ou perda de controle.
- Em descidas íngremes, use o freio-motor, reduzindo as marchas com o uso intermitente dos freios dianteiro e traseiro. O acionamento contínuo dos freios pode superaquecê-los e reduzir sua eficiência.
- Pilotar com o pé apoiado no pedal ou a mão na alavanca do freio pode causar o acionamento involuntário da luz de freio, dando uma falsa indicação a outros motoristas. O freio também pode superaquecer e perder a eficiência, além de ter sua vida útil reduzida.

**Estacionamento**

1. Pare a motocicleta, coloque a transmissão em ponto morto e feche o registro de combustível.
2. Gire o guidão totalmente à esquerda, desligue o interruptor de ignição e remova a chave.
3. Apóie a motocicleta no cavalete lateral e trave a coluna de direção.

**⚠ CUIDADO**

- Não fume ou acenda fósforos próximos à motocicleta.
- Não estacione próximo a materiais inflamáveis.
- Não cubra a motocicleta nem encoste no motor ou escapamento enquanto o motor estiver quente. Se usar uma capa protetora, remova-a antes de ligar o motor.
- Não permita que pessoas inexperientes e sem prática acionem o motor. Mantenha crianças afastadas.

**ATENÇÃO**

- Estacione em local plano e firme para evitar quedas. A área deve ser bem ventilada e abrigada.
- Em subidas, estacione com a dianteira da motocicleta virada para o topo do aclive a fim de evitar que ela tombe.
- Proteja a motocicleta da chuva, especialmente em regiões metropolitanas e industriais, para evitar a oxidação causada pela poluição.
- Não estacione sob árvores ou onde haja precipitações de detritos de pássaros.
- Para evitar riscos e danos à pintura, não coloque objetos sobre o tanque de combustível, especialmente sobre o respiro da tampa.
- Não se sente na motocicleta enquanto estiver apoiada no cavalete lateral.

## 5-14 PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO

### Como prevenir furtos

Ao estacionar, trave a coluna de direção e não se esqueça de tirar a chave.

Sempre que possível, estacione em local fechado.

#### NOTA

- Mantenha a documentação da motocicleta sempre em ordem e atualizada.
- Mantenha o manual do proprietário junto à motocicleta. Muitas vezes, as motocicletas roubadas são identificadas por meio do manual.

#### ATENÇÃO

- Não é permitida a instalação de dispositivos antifurto, como alarmes, corta-ignição, rastreadores por satélite, etc., pois estes alteram o circuito elétrico original da motocicleta. Além disso, a unidade CDI poderá ser danificada de forma irreparável.
- Não é permitida a gravação de caracteres nas peças da motocicleta. Isso pode comprometer seriamente sua durabilidade, criando pontos de oxidação, manchas e descascamento da pintura, etc. Esses danos não são cobertos pela garantia.

### Vibrações

O motor desta motocicleta é do tipo alternativo e o movimento dos seus componentes pode causar vibrações e ruídos.

As vibrações também podem surgir ao pilotar em pistas irregulares e devido à aerodinâmica.

#### NOTA

Essas vibrações são características normais da motocicleta e, portanto, não são cobertas pela garantia.

#### CUIDADO

- As vibrações podem causar o afrouxamento de porcas, parafusos e fixadores, afetando a segurança, especialmente após pilotar em pistas irregulares.
- Verifique freqüentemente o aperto de todos os fixadores. Siga rigorosamente o *Plano de Manutenção Preventiva* e use somente peças genuínas Honda.

## Plano de manutenção preventiva

- Procure uma concessionária autorizada Honda sempre que necessitar de manutenção. Lembre-se de que são elas quem mais conhecem sua motocicleta, estando totalmente preparadas para oferecer todos os serviços de manutenção e reparos.
- O *Plano de Manutenção Preventiva* especifica com que frequência os serviços devem ser efetuados e quais itens necessitam de atenção. É fundamental seguir os intervalos especificados para garantir o desempenho adequado do controle de emissões, além de maior segurança e confiabilidade.
- Os intervalos de manutenção são baseados em condições normais de uso. Motocicletas usadas em condições rigorosas ou incomuns necessitam de serviços mais frequentes. Procure uma concessionária autorizada Honda para determinar os intervalos adequados a suas condições particulares de uso.

### NOTA

---

Estes itens referem-se às notas da próxima tabela.

- \*1. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de muita poeira e umidade.
- \*2. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de chuva ou aceleração máxima.
- \*3. Verifique o nível de óleo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessário.
- \*4. Troque 1 vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
- \*5. Efetue o serviço com mais frequência sob condições de muita poeira.
- \*6. Efetue o serviço com mais frequência sob condições severas de uso ou de muita poeira, e em casos de pilotagem em alta velocidade por períodos prolongados ou acelerações rápidas frequentes.
- \*7. Troque a cada 2 anos ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro. A substituição requer habilidade mecânica.
- \*8. Efetue o serviço com mais frequência ao pilotar em pistas de terra, molhadas ou com muita poeira.

Por razões de segurança, recomendamos que todos os serviços apresentados nesta tabela sejam executados somente pelas concessionárias autorizadas Honda.

---

## 6-2 MANUTENÇÃO E AJUSTES

Intervalo (km)			a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	3.000	6.000			
	■	■	3.000	Linha de combustível: verificar	—
■	■	■	3.000	Filtro de combustível: limpar	—
■	■	■	3.000	Acelerador: verificar	6-12
■	■	■	3.000	Afogador: verificar	—
	■	■	3.000	Filtro de ar: limpar* <sup>1</sup>	6-5
			18.000	Filtro de ar: trocar	6-5
■	■	■	3.000	Respiro do motor: limpar* <sup>2</sup>	6-5
	■	■	3.000	Vela de ignição: verificar	6-9
			12.000	Vela de ignição: trocar	6-9
■	■	■	3.000	Folga das válvulas: verificar	6-10
■	■	■	3.000	Óleo do motor: trocar* <sup>3,4,5</sup>	6-7
■	■	■	6.000	Filtro de óleo: trocar	6-7
			12.000	Tela do filtro de óleo: limpar* <sup>5</sup>	—
■	■	■	3.000	Marcha lenta: verificar	6-12
		■	6.000	Carburador: limpar	—
		■	6.000	Sistema de escapamento: verificar	—
			12.000	Sistema de suprimento de ar secundário: verificar	—
a cada 1.000 km				Corrente de transmissão: verificar, ajustar e lubrificar* <sup>6</sup>	6-13
■	■	■	3.000	Guia da corrente de transmissão: verificar o desgaste	—
■	■	■	3.000	Fluido de freio: verificar o nível	6-18
			18.000	Fluido de freio: trocar* <sup>7</sup>	—
	■	■	3.000	Pastilhas do freio: verificar o desgaste* <sup>8</sup>	6-19
	■	■	3.000	Sapatas do freio: verificar o desgaste* <sup>8</sup>	6-20
■	■	■	3.000	Sistema de freio: verificar	6-18/6-20
■	■	■	3.000	Interruptor da luz do freio: verificar	6-21


Intervalo (km)			a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	3.000	6.000			
■	■	■	3.000	Luzes, instrumentos e interruptores: verificar	—
	■	■	3.000	Farol: ajustar fecho	6-31
■	■	■	3.000	Embreagem: verificar	6-10
	■	■	3.000	Cavalete lateral: verificar	6-16
		■	6.000	Suspensões dianteira e traseira: verificar	6-17
			12.000	Óleo da suspensão dianteira: trocar	—
■	■	■	3.000	Porcas, parafusos e fixações: verificar	—
■	■	■	3.000	Rodas: verificar	—
a cada 1.000 km ou semanalmente				Pneus: verificar e calibrar	6-21
	■	■	3.000	Coluna de direção: verificar e lubrificar	—

## 6-4 MANUTENÇÃO E AJUSTES

### Cuidados na manutenção

#### CUIDADO

- Em caso de queda ou colisão, certifique-se de que sua concessionária autorizada Honda inspecione os componentes principais da motocicleta, mesmo que você seja capaz de efetuar os reparos.
- Desligue o motor e apóie a motocicleta num local plano e firme, antes de iniciar os serviços. Espere o motor esfriar para evitar queimaduras.
- Se for necessário ligar o motor, certifique-se de que a área seja bem ventilada e livre de chamas expostas. Tome cuidado para não encostar nas peças móveis da motocicleta.
- Use somente peças genuínas Honda. Peças de qualidade inferior podem comprometer a segurança e reduzir a eficiência dos sistemas de controle de emissões.




### Jogo de ferramentas (1)

Encontra-se sob o assento.

As ferramentas permitem fazer reparos, ajustes e substituições simples. Procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar os serviços que não podem ser executados com elas.

Ferramentas contidas no estojo:

- Chave de boca, 10 x 12 mm
- Chave de boca, 14 x 17 mm
- Chave de fenda nº 2
- Chave Phillips nº 2
- Chave estrela, 24 mm
- Chave de vela
- Extensão



## Filtro de ar

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

### **!** CUIDADO


Não pilote a motocicleta sem o filtro de ar para evitar desgaste prematuro, danos e risco de incêndio.

### ATENÇÃO

Na troca, use somente o filtro de ar genuíno Honda especificado para esta motocicleta. Do contrário, poderão ocorrer desgaste prematuro e problemas de desempenho.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

1. Remova o assento (pág. 4-7).
2. Remova os parafusos (1) e a tampa do filtro de ar (2).
3. Retire o filtro (3) e aplique ar comprimido de dentro para fora para remover o pó. Se estiver muito sujo, rasgado ou danificado, substitua-o.
4. Instale o filtro.
5. Instale as peças removidas na ordem inversa da remoção.



## Respiro do motor

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Drene os depósitos do respiro do motor de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1). Drene-os também sempre que ficarem visíveis na seção transparente do tubo.

1. Remova o bujão do tubo de respiro (1) e drene os depósitos num recipiente adequado.
2. Reinstale o bujão do tubo de respiro.

## 6-6 MANUTENÇÃO E AJUSTES

### Óleo do motor

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

O óleo é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor.

O óleo **MOBIL SUPER MOTO 4T MULTIVISCOSO SAE 20W-50 API-SF** é o único óleo aprovado e recomendado pela Honda.

Não adicione quaisquer aditivos ao óleo do motor.

#### ATENÇÃO

- Óleos não detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para competição não são recomendados.
- A Honda não se responsabiliza por danos causados pelo uso de óleos com especificações diferentes das recomendadas.
- Nunca use óleos reciclados, pois suas características, como viscosidade, lubrificação, etc., não são mantidas conforme especificações originais.

#### NOTA


Se for difícil encontrar o óleo especificado, entre em contato com uma concessionária autorizada Honda, que sempre estará preparada para servi-lo.

#### Inspecção do nível

Como o óleo é consumido naturalmente durante o uso da motocicleta, sempre inspecione o nível antes de pilotar e adicione, se necessário.

#### ATENÇÃO

Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos.



1. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta de 3 a 5 minutos.
2. Com a motocicleta na vertical, num local plano e firme, desligue o motor e, após 2 a 3 minutos, remova a tampa/vareta medidora (1).
3. Limpe a vareta com um pano seco. Insira-a novamente, mas **não a rosqueie**. Remova-a mais uma vez e verifique o nível de óleo. Ele deve estar entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) gravadas na vareta.

4. Se necessário, adicione o óleo recomendado até atingir a marca de nível superior. Não abasteça em excesso.
5. Reinstale a tampa/vareta medidora. Ligue o motor e verifique se há vazamentos.

### Troca de óleo e do filtro de óleo

Efetue a troca de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

#### NOTA


Para uma drenagem rápida e completa, troque o óleo com o motor quente e a motocicleta apoiada no cavalete lateral.

#### CUIDADO

O óleo e o motor estarão quentes. Tenha cuidado para não se queimar.


#### NOTA

- Use somente o filtro de óleo original Honda. O uso de um filtro incorreto ou de qualidade inferior pode danificar o motor.
- Para trocar o filtro, é necessário o uso de um torquímetro e de uma ferramenta especial. Procure uma concessionária autorizada Honda.



1. Coloque um recipiente sob o motor para coletar o óleo e remova a tampa/vareta medidora, o bocal de drenagem (1) e a arruela de vedação (2).
2. Após a drenagem, apóie a motocicleta na vertical de 10 a 15 segundos para drenar o óleo remanescente.

## 6-8 MANUTENÇÃO E AJUSTES



3. Remova os parafusos (3) e a tampa do filtro de óleo (4).
4. Remova o filtro de óleo (5) da tampa e a mola (6).
5. Certifique-se de que o anel de vedação (7) esteja em bom estado.
6. Instale a mola e um novo filtro de óleo. Instale o filtro com o vedador de borracha (8) voltado para fora. A marca "OUTSIDE" (9) deve ficar visível.

### ATENÇÃO

A instalação incorreta do filtro pode causar sérios danos ao motor.

7. Reinstale a tampa do filtro de óleo e aperte os parafusos com o torque de 12 N.m (1,2 kgf.m).
8. Verifique se a arruela de vedação está em bom estado e instale-a com o bujão. Substitua-a a cada duas trocas de óleo ou sempre que necessário. Aperte o bujão com o torque de 30 N.m (3,1 kgf.m).
9. Abasteça o motor com o óleo recomendado.

### Capacidade de óleo:

1,5 litro

10. Instale a tampa/vareta medidora.
11. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta de 3 a 5 minutos.
12. Desligue o motor e, após 2 a 3 minutos, verifique se o nível do óleo atinge a marca superior da vareta medidora, com a motocicleta na vertical, num local plano e firme. Se necessário, adicione óleo. Certifique-se de que não haja vazamentos.

### ATENÇÃO


Caso não use um torquímetro, procure uma concessionária autorizada Honda o mais rápido possível para verificar a montagem.

### NOTA

Descarte o óleo usado respeitando o meio ambiente. Coloque-o num recipiente vedado e leve-o ao posto de reciclagem mais próximo. Não jogue o óleo usado em ralos ou no solo.

### ! CUIDADO

O óleo usado pode causar câncer se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados. Apesar desse perigo só existir se o óleo for manuseado diariamente, lave bem as mãos com sabão e água imediatamente após o manuseio.



## Vela de ignição


Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

### NOTA

É necessário o uso de uma ferramenta de medição para este procedimento.

1. Solte o supressor de ruídos (1).
2. Limpe ao redor da base da vela de ignição e remova a vela com a chave de vela (2) disponível no jogo de ferramentas.



3. Inspeção os eletrodos e a porcelana central quanto a depósitos, erosão ou carbonização. Se forem excessivos, troque a vela. Para limpar velas carbonizadas, use um limpador de velas ou uma escova de aço.
4. Meça a folga dos eletrodos (3) com um calibre tipo arame. Se necessário, ajuste dobrando o eletrodo lateral (4).
5. Certifique-se de que a arruela de vedação esteja em bom estado.
6. Com a arruela instalada, rosqueie a vela com a mão até que encoste no cabeçote.

## 6-10 MANUTENÇÃO E AJUSTES

7. Aperte a vela. Se for usada, aperte-a 1/8 de volta após assentá-la. Se for nova, aperte-a em duas etapas. Primeiro, aperte-a 3/4 de volta após assentá-la. Solte-a e aperte-a mais 1/8 de volta.
8. Reinstale o supressor de ruídos.

### ATENÇÃO

- Aperte a vela corretamente. Se ficar solta, pode danificar o pistão. Se estiver muito apertada, a rosca pode ser danificada.
- Use somente a vela especificada (NGK) **CR8EH-9S** ou **CR9EH-9S** (opcional) para evitar danos ao motor.

### Folga das válvulas

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Verifique e ajuste a folga das válvulas de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).


### NOTA

É necessário o uso de uma ferramenta de medição para este procedimento.

Procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar o serviço.

### ATENÇÃO

Válvulas com folga excessiva provocam ruídos no motor. Já a ausência de folga pode danificar as válvulas ou provocar perda de potência.




### Embreagem


Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

O ajuste da folga da alavanca da embreagem (1) também será necessário se a motocicleta morrer ao engatar uma marcha, se movimentar à frente com a alavanca acionada, ou ainda se a embreagem patinar, fazendo com que a velocidade da motocicleta seja incompatível com a rotação do motor.



1. Levante o protetor de borracha (2).
2. Solte a contraporca (3) e gire o ajustador (4) na direção A para aumentar a folga e na direção B para diminuí-la. Reaperte a contraporca e verifique a folga novamente.



3. Se o ajustador for desrosqueado até o limite sem que a folga correta seja obtida, solte a contraporca e rosqueie completamente o ajustador. Reaperte a contraporca e recoloque o protetor de borracha.
4. Solte a contraporca (5) do ajustador inferior e gire a porca de ajuste (6) na direção A para aumentar a folga e na direção B para diminuí-la. Aperte a contraporca e verifique a folga novamente.


5. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se de que o motor não morra e a motocicleta não se movimente para a frente. Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente. A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva.

Verifique também o cabo da embreagem quanto a dobras e marcas de desgaste que podem causar travamento ou afetar o acionamento da embreagem. Lubrifique-o com óleo de boa qualidade e baixa viscosidade para prevenir desgaste e corrosão.

### NOTA

Procure uma concessionária autorizada Honda se não obter o ajuste adequado, ou se a embreagem não funcionar corretamente.

## 6-12 MANUTENÇÃO E AJUSTES



### Acelerador

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

1. Verifique se a manopla do acelerador funciona suavemente, da posição totalmente aberta até a totalmente fechada, em todas as posições do guidão.
2. Para ajustar a folga, solte a contraporca (1) e gire o ajustador (2). Reaperte a contraporca e verifique novamente a folga.


### Marcha lenta

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

#### NOTA

- Não tente compensar problemas de outros sistemas ajustando a marcha lenta.
- Procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar os serviços programados do carburador.



Para obter uma regulagem precisa, aqueça o motor pilotando a motocicleta por 10 minutos.


1. Com o motor aquecido, coloque a transmissão em ponto morto e apóie a motocicleta no cavalete lateral.
2. Gire o parafuso de aceleração (1) na direção A para aumentar a rotação e na direção B para diminuí-la, até atingir a rotação especificada.

## Corrente de transmissão

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.


A durabilidade da corrente depende da lubrificação e ajustes corretos. Uma manutenção inadequada pode provocar desgaste prematuro ou danos à corrente, coroa e pinhão.

Sempre inspecione a corrente antes de pilotar e efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).



### Inspecção

1. Apóie a motocicleta no cavalete lateral com a transmissão em ponto morto e o motor desligado.
2. Verifique a folga da corrente de transmissão (1) na parte central inferior, movendo-a com a mão. Ajuste se necessário.
3. Movimente a motocicleta para a frente e verifique se a folga permanece constante. Se houver folga em uma região e tensão em outra, alguns elos podem estar engripados. Normalmente, a lubrificação elimina o problema.




4. Verifique a corrente quanto a elos secos, oxidados, presos ou danificados, roletes danificados, pinos frouxos, desgaste excessivo e ajuste incorreto. Verifique os dentes da coroa e pinhão.
5. Se a corrente estiver ressecada, enferrujada ou com elos engripados, lubrifique-a. Se não solucionar o problema, substitua-a.

### NOTA

Se a corrente, coroa e pinhão estiverem muito gastos ou danificados, substitua-os em conjunto para evitar desgaste prematuro.





### Inspeção do desgaste e troca da corrente

Após ajustar a folga, verifique a etiqueta indicadora de desgaste. Se a faixa vermelha **(1)** estiver alinhada ou ultrapassar a seta **(2)**, isso significa que a corrente está muito gasta e deve ser substituída.

#### NOTA

Se a folga for excessiva (50 mm ou mais), a corrente poderá se soltar da coroa/pinhão ou danificar a parte inferior do chassi.

#### NOTA

- Substitua a corrente, a coroa e o pinhão em conjunto para evitar desgaste prematuro.
- O elo mestre de correntes sem emenda requer o uso de uma ferramenta especial para sua remoção. Nunca use um elo mestre convencional. Procure uma concessionária autorizada Honda para remover e trocar a corrente.

**Corrente de reposição:**  
**DID 520**

### Lubrificação e limpeza

Lubrifique a corrente de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1) ou sempre que estiver ressecada.

#### NOTA

- Se estiver muito suja, remova e limpe a corrente antes da lubrificação.
- É necessário o uso de uma ferramenta especial para remover a corrente. Procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar o serviço.

#### ATENÇÃO

Para evitar danos aos retentores da corrente, não use equipamentos de limpeza a vapor ou de alta pressão com água quente, solventes de limpeza fortes ou escovas.

## 6-16 MANUTENÇÃO E AJUSTES


Limpe as superfícies laterais da corrente com um pano seco. Lubrifique somente com óleo para transmissão SAE 80 ou 90. O lubrificante deve penetrar em todos os elos, pinos, roletes e placas laterais.

### ATENÇÃO

Não use lubrificantes em spray. Eles contêm solventes que podem danificar os retentores.

### NOTA

Não aplique lubrificante em excesso. Além de favorecer o acúmulo de sujeira, areia e terra, o lubrificante sujará a motocicleta com o movimento da corrente.



### Cavalete lateral

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

Verifique a mola (1) quanto a danos ou perda de tensão. Verifique se o cavalete lateral se movimenta livremente.

Se estiver prendendo, limpe e lubrifique a articulação com óleo para motor novo.

### Inspeção do sistema de corte da ignição

1. Sente-se na motocicleta, recolla o cavalete e coloque a transmissão em ponto morto.
2. Ligue o motor, acione a embreagem e engate uma marcha.
3. Abaixue totalmente o cavalete. O motor deve desligar assim que o cavalete for abaixado.

Se o sistema não funcionar conforme descrito, procure uma concessionária autorizada Honda.

## Suspensão

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

### CUIDADO

Os componentes da suspensão estão diretamente ligados à segurança. Se detectar algum dano ou desgaste, procure uma concessionária autorizada Honda para executar os serviços necessários, antes de pilotar a motocicleta.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

### Suspensão dianteira

1. Acione o freio dianteiro e force a suspensão para cima e para baixo várias vezes. A ação dos amortecedores deve ser suave e progressiva.
2. Verifique se há vazamentos de óleo.
3. Verifique o aperto de todos os pontos de fixação da suspensão, guidão e painel de instrumentos.

### Suspensão traseira

1. Com a motocicleta apoiada num suporte, verifique se há folga entre as buchas do garfo traseiro e o eixo de articulação, ou se o eixo está solto.
2. Verifique se o amortecedor apresenta vazamentos. Pressione a suspensão para baixo e verifique se há folga ou desgaste nas articulações do amortecedor.
3. Verifique o aperto de todos os pontos de fixação da suspensão e certifique-se de que estejam em perfeito estado.

## 6-18 MANUTENÇÃO E AJUSTES

### Freios

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

#### CUIDADO

Os freios são fundamentais para a segurança. Efetue todos os ajustes e serviços de manutenção numa concessionária autorizada Honda. Use somente peças genuínas Honda.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

### Freio dianteiro

Inspeção o nível de fluido e o desgaste das pastilhas.

Se a folga da alavanca for excessiva e o desgaste das pastilhas não exceder o limite de uso (pág. 6-19), procure uma concessionária autorizada Honda para sangrar o ar do sistema.


### Inspeção do nível de fluido

#### CUIDADO


- O fluido de freio provoca irritação. Evite o contato com a pele e olhos. Em caso de contato, lave a área atingida com bastante água. Se atingir os olhos, procure assistência médica.
- Mantenha afastado de crianças.

#### ATENÇÃO

- O reservatório deve estar na horizontal antes de retirar a tampa.
- Use somente o fluido de freio **Mobil Brake Fluid DOT 4** de uma embalagem lacrada.
- Manuseie o fluido de freio com cuidado. Ele pode danificar a pintura, a lente dos instrumentos e a fiação em caso de contato.
- Não permita a entrada de contaminantes (poeira, água, etc.) no reservatório. Limpe a parte externa do reservatório antes de retirar a tampa.



1. Com a motocicleta na vertical, verifique se o nível de fluido no reservatório está acima da marca de nível inferior (1).
2. Adicione fluido, se necessário. Se o nível estiver baixo, inspecione também o desgaste das pastilhas. Se estiverem em bom estado, verifique se há vazamentos.
3. Verifique as mangueiras e conexões do freio. Se estiverem danificadas ou com sinais de vazamento, substitua-as imediatamente.




### Desgaste das pastilhas

O desgaste das pastilhas depende da severidade de uso, modo de pilotagem e condições da pista.

Verifique as ranhuras (1) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a ranhura, substitua todas as pastilhas em conjunto.

### NOTA

Substitua as pastilhas somente numa concessionária autorizada Honda.




### Freio traseiro

#### Altura do pedal

1. Apóie a motocicleta no cavalete lateral.
2. Ajuste a altura do pedal do freio (1) soltando a contraporca (2) e girando o parafuso limitador (3).
3. Reaperte a contraporca.

## 6-20 MANUTENÇÃO E AJUSTES



### Folga do pedal

A folga corresponde à distância que o pedal do freio percorre antes do início da frenagem.


1. Apóie a motocicleta no cavalete lateral.
2. Para diminuir a folga, gire a porca de ajuste (1) na direção A. Para aumentá-la, gire-a na direção B.
3. Acione o pedal do freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

### NOTA

- Certifique-se de que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação (2).
- Se a folga correta não for obtida, procure uma concessionária autorizada Honda.

Certifique-se de que a vareta do freio, braço de acionamento, mola, articulações e fixações estejam em boas condições.

Verifique o desgaste das sapatas de freio.




### Desgaste das sapatas

Substitua as sapatas se a seta (1) ficar alinhada ou ultrapassar a marca de referência (2), com o freio totalmente acionado.

### NOTA

Substitua as sapatas somente numa concessionária autorizada Honda.



## Interruptor da luz do freio (1)

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

Localiza-se no lado direito da motocicleta, atrás do motor. Verifique o funcionamento do interruptor de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

Para ajustá-lo, gire a porca de ajuste (2) na direção A para adiantar o ponto em que a luz se acende e na direção B para retardá-lo.

### ATENÇÃO

Gire a porca de ajuste e não o corpo do interruptor.

## Pneus

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

A pressão correta e as condições dos pneus são fundamentais para maior estabilidade, conforto, segurança e durabilidade dos pneus. Inspeção os pneus e aros, e ajuste a pressão de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

### Pressão dos pneus

#### NOTA

Verifique a pressão com os pneus frios, antes de pilotar.

	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ; psi)	
	Somente piloto	Piloto e passageiro
Dianteiro	225	225
	(2,25; 33)	(2,25; 33)
Traseiro	225	250
	(2,25; 33)	(2,50; 36)


## 6-22 MANUTENÇÃO E AJUSTES

### CUIDADO

Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste anormal e podem deslizar e sair dos aros, danificando a válvula da câmara de ar e afetando a segurança.

### NOTA

Os pneus sem câmara possuem uma certa capacidade de auto-vedação. Inspeção o pneu com cuidado para verificar se há algum furo, especialmente se não estiver totalmente cheio ou apresentar queda de pressão frequente.



### Inspeção

Verifique se os indicadores de desgaste (1) estão visíveis, observando suas marcas de localização (2). Se estiverem, substitua o pneu imediatamente.

### CUIDADO

Não trafegue com pneus gastos. A aderência entre o pneu e o solo diminui, reduzindo a tração e afetando a segurança.

Verifique se há cortes, pregos ou outros objetos encravados nos pneus. Verifique os aros quanto a entalhes e deformações.

Certifique-se de que as tampas das válvulas estejam bem apertadas. Instale uma nova tampa, se necessário.

### Reparo e substituição

Por motivos de segurança, sempre substitua os pneus em caso de danos. Dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para efetuar a troca.

### CUIDADO

- Não tente consertar pneus danificados. O balanceamento da roda e a segurança dos pneus podem ser comprometidos.
- Na troca, instale apenas os pneus especificados com a indicação TUBELESS (sem câmara) e válvulas próprias para este tipo de pneu, para não afetar a dirigibilidade e a segurança.
- Troque o pneu se a parede lateral estiver perfurada ou danificada. Do contrário, poderá ocorrer perda de controle da motocicleta.

### ATENÇÃO

Não tente remover pneus sem o uso de ferramentas especiais e protetores de aros para evitar danos.


Se for necessário efetuar um reparo de emergência, pilote lenta e cuidadosamente até a concessionária autorizada Honda mais próxima. Evite transportar passageiro ou carga nessas condições.

### ⚠ CUIDADO

- Não ultrapasse a velocidade de 80 km/h nas primeiras 24 horas após o reparo. Não ultrapasse a velocidade máxima permitida nas vias públicas.
- Não instale pneus com câmara em aros para pneus sem câmara.
- Da mesma forma, nunca instale câmaras de ar em pneus sem câmara. Do contrário, poderá ocorrer perda de controle da motocicleta.

### ⚠ CUIDADO

- O balanceamento correto das rodas é necessário para a estabilidade e segurança da motocicleta. Não remova ou modifique os contrapesos das rodas.
- Procure uma concessionária autorizada Honda para balancear as rodas após reparar ou substituir os pneus.



## Roda dianteira

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

### NOTA

É necessário o uso de um torqueímetro para este procedimento.

### Remoção


1. Levante a roda do chão colocando um suporte sob o motor.

### NOTA


Se não tiver um suporte ou macaco apropriado, procure uma concessionária autorizada Honda.

2. Remova o parafuso (1) e desconecte o cabo do velocímetro (2).

## 6-24 MANUTENÇÃO E AJUSTES



3. Solte o parafuso de fixação do eixo (3).
4. Remova a porca (4) e o eixo (5).
5. Retire a roda e o espaçador.




### Instalação

1. Instale o espaçador no cubo do lado direito da roda.
2. Posicione a roda entre os garfos e insira o eixo pelo lado esquerdo, através do garfo esquerdo e cubo da roda.

### ATENÇÃO

Para evitar danos, encaixe o disco do freio cuidadosamente entre as pastilhas.



3. Certifique-se de que o ressalto (6) do garfo esquerdo esteja em contato com a saliência (7) da caixa de engrenagens do velocímetro.
4. Aperte a porca do eixo com o torque de 59 N.m (6,0 kgf.m) e o parafuso de fixação do eixo no lado esquerdo com o torque de 22 N.m (2,2 kgf.m).
5. Instale o cabo do velocímetro e aperte firmemente o parafuso.

### ! CUIDADO

Evite o contato do disco e pastilhas com graxa, óleo ou sujeira, para evitar problemas de desempenho e desgaste prematuro.

### NOTA


Não acione a alavanca do freio, após remover a roda, para evitar vazamento de fluido. Se isso acontecer, procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar a manutenção do sistema.

**NOTA**

Acione a alavanca do freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente após soltá-la. Se o freio travar ou a roda prender, verifique novamente a montagem.

**! CUIDADO**

Caso não use um torquímetro, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda, assim que possível, para verificar a montagem. Uma montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.



**Roda traseira**

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

**NOTA**


É necessário o uso de um torquímetro para este procedimento.

**Remoção**

1. Levante a roda do chão colocando um suporte sob o motor.


**NOTA**

Se não tiver um suporte ou macaco apropriado, procure uma concessionária autorizada Honda.



2. Remova a porca de ajuste (1) e desacople a vareta (2) do braço do freio (3), pressionando o pedal do freio.
3. Solte as contraporcas (4) e as porcas de ajuste (5) da corrente.
4. Remova a porca do eixo (6), a arruela (7), os ajustadores da corrente (8) e o eixo (9).
5. Empurre a roda para a frente e retire a corrente da coroa.
6. Remova a roda e o espaçador.

## 6-26 MANUTENÇÃO E AJUSTES



### Instalação

Siga a ordem inversa da remoção.

1. Instale o espaçador no cubo do lado esquerdo da roda.
2. Verifique se o ressaltado (**10**) do flange do freio (**11**) está corretamente assentado na ranhura (**12**) do braço oscilante (**13**).
3. Aperte a porca do eixo com o torque de **88 N.m (9,0 kgf.m)**.
4. Ajuste a folga da corrente (pág. 6-14) e do freio traseiro (pág. 6-20).

### NOTA

Acione o pedal do freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente após soltá-lo. Se o freio travar ou a roda prender, verifique novamente a montagem.

### ⚠ CUIDADO

Caso não use um torquímetro, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda, assim que possível, para verificar a montagem. Uma montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.

### Bateria

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

A bateria desta motocicleta é selada e não há necessidade de verificar o nível do eletrólito ou adicionar água destilada. Se a bateria estiver fraca, dificultando a partida ou causando outros problemas elétricos, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda.

### NOTA

Para maior vida útil, recomendamos usar a motocicleta, pelo menos, uma vez por semana para que a bateria seja carregada.

Se a motocicleta for permanecer inativa por longo período, remova a bateria e carregue-a totalmente. Guarde-a em local fresco e seco. Se permanecer na motocicleta, desconecte o cabo negativo do terminal da bateria.

**ATENÇÃO**

Não remova as tampas da bateria para evitar danos e vazamentos.


 **CUIDADO**

- A bateria contém ácido sulfúrico. O contato com a pele ou olhos é altamente prejudicial e pode causar sérias queimaduras. Use roupas protetoras e proteção facial durante o manuseio.
- Em caso de contato com a pele, lave com bastante água.
- Em caso de contato com os olhos, lave com água durante, pelo menos, 15 minutos e procure assistência médica imediatamente.
- Em caso de ingestão, tome bastante água ou leite. Em seguida, beba leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Procure um médico imediatamente.

 **CUIDADO**

- A bateria é explosiva. Mantenha faíscas, chamas e cigarros afastados. Mantenha o local de carga da bateria ventilado.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

## 6-28 MANUTENÇÃO E AJUSTES



### Remoção

#### ATENÇÃO

Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor de ignição antes de remover a bateria.

1. Remova o assento (pág. 4-7) e a tampa lateral esquerda (pág. 4-6).
2. Remova o parafuso (1) e o suporte da bateria (2).


3. Desconecte primeiro o cabo do terminal negativo (-) (3) da bateria e, em seguida, o cabo do terminal positivo (+) (4).
4. Retire a bateria (5) do compartimento.

### Instalação

Siga a ordem inversa da remoção.

#### NOTA

- Certifique-se de conectar primeiro o cabo do terminal positivo (+) e então o cabo do terminal negativo (-).
- Verifique se os parafusos e fixadores estão bem apertados.



### Fusíveis

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

#### NOTA

Sempre mantenha fusíveis de reserva na motocicleta para caso de emergência.


Se os fusíveis queimarem com frequência, dirija-se a uma concessionária autorizada Honda para inspecionar o sistema elétrico.

**⚠ CUIDADO**

Não use fusíveis diferentes dos especificados nem os substitua por outros materiais condutores. Isto poderá causar danos ao sistema elétrico, falta de luz, perda de potência e até mesmo um incêndio.

**ATENÇÃO**


Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor de ignição antes de verificar ou trocar os fusíveis.



**Caixa de fusíveis (1)**

Localizada atrás da tampa lateral esquerda, possui fusíveis com capacidade de **10 A** e **15 A**.

1. Remova o assento (pág. 4-7) e a tampa lateral esquerda (pág. 4-6).
2. Abra a tampa da caixa de fusíveis (2) e retire o fusível queimado.
3. Instale o fusível novo. Os fusíveis de reserva (3) encontram-se na caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale a tampa lateral esquerda e o assento.



**Fusível principal (1)**

Com capacidade de **20 A**, está localizado atrás da tampa lateral esquerda.

1. Remova o assento (pág. 4-7) e a tampa lateral esquerda (pág. 4-6).
2. Solte o conector (2) do interruptor magnético de partida (3).
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível principal de reserva (4) encontra-se sob o interruptor magnético de partida.
4. Ligue o conector e instale a tampa lateral esquerda e o assento.

## 6-30 MANUTENÇÃO E AJUSTES

### Lâmpadas

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

#### ATENÇÃO


Não toque na lâmpada do farol. Use luvas limpas para a substituição. As impressões digitais deixadas no bulbo podem causar queima prematura. Se tocar na lâmpada, limpe-a com um pano umedecido em álcool.

#### NOTA

- Desligue o interruptor de ignição antes de substituir as lâmpadas.
- Use apenas as lâmpadas especificadas.
- Após a instalação, verifique se a luz funciona corretamente.


#### CUIDADO

Espere as lâmpadas esfriarem antes de iniciar a substituição.




#### Lâmpada do farol

1. Remova os parafusos (1) da carcaça do farol.
2. Puxe com cuidado a borda inferior do farol (2) para a frente e remova o farol.
3. Solte o conector (3).




4. Remova a capa de borracha (4).
5. Pressione a presilha (5) e remova a lâmpada (6).
6. Instale a nova lâmpada na ordem inversa da remoção.



### Lâmpada da lanterna traseira/ luz do freio

1. Remova os parafusos (1) e a lente da lanterna traseira (2).
2. Pressione levemente a lâmpada (3) e gire-a no sentido anti-horário.
3. Instale a nova lâmpada na ordem inversa da remoção.



### Lâmpadas das sinaleiras

1. Remova o parafuso (1) e a lente da sinaleira (2).
2. Gire o soquete (3) no sentido anti-horário e puxe-o para fora.
3. Puxe a lâmpada (4) sem girá-la.
4. Instale a nova lâmpada na ordem inversa da remoção




Figura ilustrativa

### Farol

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

### Regulagem do fecho do farol



**CUIDADO**


A regulagem correta do farol é fundamental para a segurança. Sempre a verifique antes de pilotar e ajuste, se necessário.

Regule o farol de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

### NOTA

Considere o peso do passageiro e da carga, pois estes podem afetar a regulagem do farol.


## 6-32 MANUTENÇÃO E AJUSTES



### NOTA

- Regule o farol na luz baixa.
- O fecho do farol deve alcançar 100 m no máximo.

1. Coloque a motocicleta na posição vertical, sem apoiá-la no cavalete, com o centro da roda dianteira a 10 m de uma parede plana, de preferência não reflexiva.
2. Calibre os pneus na pressão especificada.



### Ajuste vertical

Para ajustar o farol, solte os parafusos (1) e mova a carcaça do farol (2) para cima ou para baixo.

Após o ajuste, aperte os parafusos.

### NOTA

Obedeça às leis e regulamentações locais.

## Cuidados com a motocicleta

Para proteger seu investimento, é fundamental que você seja responsável pela manutenção e conservação corretas de sua motocicleta. Sempre reserve um pouco de tempo para isso antes e depois de pilotar.

A inspeção antes do uso e a limpeza e conservação diárias são tão importantes quanto as revisões periódicas executadas pelas concessionárias autorizadas Honda.

Você mesmo pode efetuar a limpeza de sua motocicleta, mas se tiver qualquer dúvida ou necessitar de serviços especiais, procure uma concessionária autorizada Honda.

### Recomendações básicas

- Limpe a motocicleta regularmente para manter sua aparência, aumentar a durabilidade e proteger a pintura, componentes cromados, plásticos ou de borracha.
- Elimine o acúmulo de poeira, terra, barro, areia e pedras. O atrito de pedras e areia pode afetar a pintura.

- Remova materiais estranhos dos componentes de fricção, como tambores e discos de freio, para não prejudicar sua durabilidade e eficiência.
- Se a motocicleta for permanecer inativa por um longo período, consulte *Conservação de Motocicletas Inativas* (pág. 7-3).

### Oxidação

As motocicletas são diferentes de outros veículos, pois seu chassi e diversos componentes metálicos são expostos. Além disso, todo material metálico pode sofrer oxidação pelo simples contato com o oxigênio.

Este processo, também conhecido como ferrugem, pode ser acelerado devido a conservação inadequada e contato constante com água e substâncias salinas. Para controlar os efeitos da oxidação, lave a motocicleta freqüentemente.

### ATENÇÃO

Lave a motocicleta com água fria logo após pilotar em regiões litorâneas, em caso de contato com água de chuva, ou após atravessar riachos ou alagamentos.

### NOTA

O desgaste e a corrosão naturais não são cobertos pela garantia.

## Lavagem


### ATENÇÃO

- Não use equipamentos de alta pressão. O jato direto e a alta temperatura podem danificar os componentes da motocicleta, desprender faixas e adesivos, remover a graxa dos rolamentos da coluna de direção e da suspensão traseira, além de danificar a pintura.
- Nunca lave a motocicleta exposta ao sol e com o motor quente.
- Não aplique produtos alcalinos ou ácidos, altamente prejudiciais às peças zincadas e de alumínio.
- Nunca use solventes ou produtos abrasivos e detergentes para evitar danos às peças metálicas, plásticas e de borracha, danos à pintura, perda de brilho e descoloração, e oxidação.

## 7-2 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

### NOTA

- Os resíduos da combustão eliminados pelo dreno podem sujar a superfície do escapamento. Siga os procedimentos normais de limpeza. Não obstrua o dreno.
- O escapamento é submetido a altas temperaturas, o que pode fazer com que fique amarelado ou azulado, em casos críticos. Esta é uma condição normal.



2. Lave a carenagem, tanque, assento, tampas laterais e pára-lamas com água e xampu neutro, fazendo movimentos circulares. Use um pano ou esponja macia.

### NOTA

Lave a motocicleta pulverizando água em formato de leque aberto, sob baixa pressão, a uma distância mínima de 1,2 m.

3. Enxágüe completamente a motocicleta e seque com um pano limpo e macio. Retire o excesso de água do interior dos cabos.

4. Limpe as peças plásticas com um pano ou esponja macios umedecidos em solução de xampu neutro e água. Enxágüe completamente com água e seque com um pano macio.

### ATENÇÃO

- Outros materiais de limpeza ou produtos para polimento podem danificar as peças.
- Não remova a poeira com um pano seco para evitar danos à pintura.

5. Se necessário, aplique cera protetora nas superfícies pintadas e cromadas. Aplique com algodão especial ou flanela, em movimentos circulares e uniformes.
6. Não aplique cera protetora, massa ou produtos para polimento nas peças plásticas sem pintura. Isso pode danificá-las permanentemente, sendo necessária a sua troca.

### NOTA

O querosene ataca as peças de borracha. Proteja-as antes da aplicação.

### ATENÇÃO

- Para evitar riscos e batidas, tenha cuidado ao manusear a motocicleta e as peças plásticas.
- A aplicação de massa ou produtos para polimento pode danificar o acabamento.
- As peças injetadas na cor definitiva (sem pintura) não permitem retoques. Para mantê-las em perfeitas condições, tome cuidado ao lavar a motocicleta ou aplicar produtos para polimento. Caso contrário, será necessário substituí-las para eliminar marcas ou riscos.

7. Logo após a lavagem, lubrifique a corrente de transmissão e os cabos do acelerador, da embreagem e do afogador. Aplique spray antioxidante nos aros e/ou rodas, amortecedores, interior e exterior do escapamento e demais peças cromadas.

### NOTA

Aplique spray antioxidante somente com o motor frio. O excesso pode ser retirado após 24 horas.

### ⚠ CUIDADO

Não aplique spray antioxidante nas regiões próximas aos freios.

8. Ligue o motor e deixe-o funcionar por alguns minutos. Isso ajudará a secar os componentes e eliminará a condensação de umidade do interior da lente do farol, que pode se formar após a lavagem.

### ⚠ CUIDADO

- A eficiência dos freios pode ser temporariamente afetada após a lavagem. Teste-os antes de pilotar. Pode ser necessário acioná-los algumas vezes para restituir seu desempenho normal.
- Acione os freios com maior antecedência para evitar um possível acidente.

### Rodas de alumínio

Para evitar corrosão, após pilotar em locais com poeira, umidade, água salgada, etc., limpe as rodas com uma esponja umedecida com água e xampu neutro. Enxágüe-as com bastante água. Use um pano macio e limpo para secá-las.

### ATENÇÃO

- Não use esponjas de aço nem produtos abrasivos ou compostos.
- Não suba em guias nem encoste a roda contra obstáculos.

## Conservação de motocicletas inativas

### ATENÇÃO

Para maior vida útil da bateria, recomendamos utilizar a motocicleta, pelo menos, uma vez por semana.

### NOTA

Antes de armazenar a motocicleta, faça todos os reparos necessários. Caso contrário, eles podem ser esquecidos quando a motocicleta for novamente usada.

## 7-4 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Se a motocicleta for permanecer inativa por um longo período, siga os procedimentos abaixo:

1. Troque o óleo do motor e o filtro de óleo.
2. Drene o tanque de combustível num recipiente adequado. Pulverize o interior do tanque com óleo antioxidante em spray. Feche a tampa do tanque firmemente.

### NOTA

Se a motocicleta for permanecer inativa por mais de 1 mês, certifique-se de drenar o carburador para garantir o funcionamento adequado do motor, quando a motocicleta voltar a ser utilizada.

### CUIDADO


A gasolina é altamente inflamável e até explosiva, sob certas condições. Drene o tanque de combustível e carburador em local ventilado, com o motor desligado. Não permita a presença de cigarros, chamas ou faíscas perto da motocicleta.

3. Lubrifique a corrente de transmissão.
4. Para impedir oxidação no interior do cilindro:
  - Remova o supressor de ruídos da vela de ignição. Use um cordão para amarrar o supressor em algum componente plástico da carenagem, afastado da vela de ignição.
  - Remova a vela e guarde-a em local seguro. Não a conecte ao supressor de ruídos.
  - Coloque uma colher de sopa (10 – 20 ml) de óleo novo para motor no interior do cilindro e proteja o orifício da vela com um pano limpo.
  - Pressione o interruptor de partida por alguns segundos para distribuir o óleo.
  - Instale a vela e o supressor de ruídos.
5. Desconecte os cabos da bateria. Carregue a bateria uma vez por mês.
6. Lave e seque a motocicleta. Siga os procedimentos descritos na página 7-1.
7. Calibre os pneus na pressão recomendada.
8. Apóie a motocicleta sobre caletes, de modo que os pneus não toquem o chão.
9. Cubra a motocicleta com uma capa apropriada. Não use plásticos ou materiais impermeáveis. Guarde a motocicleta em local fresco e seco, sem grandes variações de temperatura e protegida do sol.

### Ativação da motocicleta

Siga os procedimentos abaixo antes de voltar a usar a motocicleta:

1. Lave completamente a motocicleta (pág. 7-1).
2. Troque o óleo do motor, caso a motocicleta tenha permanecido inativa por mais de 4 meses.
3. Se necessário, recarregue a bateria e instale-a na motocicleta.
4. Limpe o interior do tanque de combustível e abasteça-o com gasolina nova.
5. Efetue a inspeção antes do uso (pág. 5-8).
6. Faça um teste pilotando a motocicleta em baixa velocidade e em local seguro, afastado do trânsito.



**Figura ilustrativa**

Siga as instruções abaixo ao transportar a motocicleta num caminhão ou carreta.

1. Use uma rampa para colocar a motocicleta no veículo de transporte.
2. Feche o registro de combustível e engrene a transmissão.
3. Mantenha a motocicleta na posição vertical, usando cintas de fixação apropriadas.

### **ATENÇÃO**

Não use cordas. Elas podem se soltar durante o transporte, causando a queda da motocicleta.

4. Mantenha a motocicleta firmemente no lugar, apoiando a roda dianteira na frente da caçamba do veículo de transporte.
5. Prenda as extremidades inferiores das duas cintas de fixação nos ganchos do veículo. Prenda as extremidades superiores das cintas no guidão (uma no lado direito e outra no lado esquerdo), próximo ao garfo.

### **NOTA**

Certifique-se de que as cintas de fixação não fiquem em contato com os cabos de controle, carenagem ou fiação elétrica.

6. Aperte ambas as cintas até que a suspensão dianteira fique comprimida até, no mínimo, metade de seu curso.

### **ATENÇÃO**

Apertar as cintas excessivamente pode danificar os retentores dos garfos.

7. Trave as cintas para que não se soltem durante o percurso.
8. Use outra cinta de fixação para evitar que a traseira da motocicleta se movimente.

## 8-2 TRANSPORTE

### CUIDADO

Não transporte a motocicleta deitada. Isso poderá danificá-la, além de causar vazamento de combustível, o que é muito perigoso.

### NOTA

A Honda não se responsabiliza pelo frete, estadia do condutor ou veículo, por danos causados durante imprevistos emergenciais, nem pelo transporte da motocicleta para assistência técnica devido à pane que impeça a locomoção ou execução das revisões estipuladas no *Plano de Manutenção Preventiva*.




Figura ilustrativa

### Reboque

Não utilize dispositivos de reboque que apoiem a roda traseira no solo nem reboque a motocicleta com corda cambão ou cabo de aço. Caso contrário, a transmissão, suspensão dianteira, coluna de direção e chassi serão danificados.

### NOTA

Danos causados pelo uso de tais dispositivos ou de outros equipamentos não recomendados pela Honda não serão cobertos pela garantia.

A Honda, sempre empenhada em melhorar o futuro do planeta, gostaria de compartilhar este compromisso com você, nosso cliente.

Para garantir uma relação harmoniosa entre sua motocicleta e o meio ambiente, observe os pontos abaixo:

**Manutenção preventiva:** preserva e valoriza o produto, além de trazer grandes benefícios ao meio ambiente.

**Óleo do motor:** troque nos intervalos especificados neste manual. Encaminhe o óleo usado para postos de troca ou concessionária autorizada Honda mais próxima.

**Produtos perigosos:** não devem ser jogados em esgoto comum.

**Pneus usados:** leve-os até uma concessionária autorizada Honda para reciclagem em atendimento à Resolução CONAMA nº 258, de 26/08/99.

**NOTA** \_\_\_\_\_  
Não queime, enterre ou guarde os pneus em áreas descobertas.

**Fios, cabos elétricos e cabos de aço usados:** não os reutilize após a substituição. Eles representam um perigo em potencial para o motociclista. Leve-os até uma concessionária autorizada Honda para reciclagem.

**Fluidos de freio e embreagem, solução da bateria:**

### CUIDADO

Devido a suas características ácidas, essas substâncias podem danificar a pintura da motocicleta, além de representar sério risco de contaminação do solo e da água, quando derramadas. Manuseie-as com muito cuidado.

**Baterias usadas:** devem ser levadas a uma concessionária autorizada Honda para destinação adequada em atendimento à Resolução CONAMA nº 257, de 30/06/99.

**Peças plásticas e metálicas:** leve-as até uma concessionária autorizada Honda para reciclagem para evitar o acúmulo de lixo nas grandes cidades.

**Modificações:** evite modificações, tais como substituição do escapamento e regulagens de carburador, diferentes das especificadas para este modelo, ou qualquer outra modificação que vise alterar o desempenho do motor. Além de infringir o Novo Código Nacional de Trânsito, elas contribuem para o aumento da poluição sonora e do ar.

Seguindo estas recomendações, você estará ajudando a preservar a natureza, em benefício de todos.

## 9-2 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

---

### **Economia de combustível**

As condições da motocicleta, maneira de pilotar e condições externas afetam o consumo de combustível.

Os cuidados com o amaciamento durante os primeiros quilômetros de uso também contribuem para este desempenho.

### **Condições da motocicleta**

Para máxima economia de combustível, mantenha a motocicleta em perfeitas condições de uso e use somente combustível de boa qualidade.

Utilize somente peças originais Honda e efetue todos os serviços de manutenção necessários nos intervalos especificados, principalmente a regulagem do carburador e verificação do sistema de escapamento.

Verifique freqüentemente a pressão e o desgaste dos pneus. O uso de pneus desgastados ou com pressão incorreta aumenta o consumo de combustível.

### **Maneira de pilotar**

O consumo de combustível será menor se a motocicleta for pilotada de forma moderada. Acelerações rápidas, manobras bruscas e frenagens severas aumentam o consumo.

Sempre utilize as marchas adequadas, de acordo com a velocidade, e acelere suavemente. Tente manter a motocicleta em velocidade constante, sempre que o tráfego permitir.

### **Condições externas**

O consumo de combustível será menor se a motocicleta for pilotada em rodovias planas e de boa estrutura, ao nível do mar, sem passageiro ou bagagem, e com temperatura ambiente moderada. Roupas e capacete sob medida também contribuem para a economia de combustível.

O consumo será sempre maior com o motor frio. Porém, não há necessidade de deixá-lo em marcha lenta por um longo período para aquecê-lo. A motocicleta poderá ser pilotada aproximadamente 1 minuto após ligar o motor, independente da temperatura externa. O motor se aquecerá mais rapidamente e a economia de combustível será maior.

## **Nível de ruídos**

Este veículo está em conformidade com a legislação vigente de controle da poluição sonora para veículos automotores (Resolução CONAMA nº 2 de 11/02/1993, complementada pela Resolução nº 268 de 19/09/2000).

Limite máximo de ruído para fiscalização de veículo em circulação:

**86,7 dB (A) a 4.000 rpm**

(medido a 0,5 m de distância do escapamento, conforme NBR-9714)

## **Ruídos**

Sua motocicleta é propulsada por um motor alternativo e muitas peças móveis são utilizadas no processo de fabricação. O mecanismo possui tolerâncias de fabricação que seguem rigorosamente as normas de engenharia e controle de qualidade da fábrica.

Dependendo da variação dessas tolerâncias, alguns motores podem apresentar ruídos característicos diferentes dos motores de motocicletas de mesma cilindrada. Essa variação geralmente é percebida com a alteração térmica do motor e é considerada absolutamente normal.

## **NOTA**

Não remova nenhum elemento de fixação e use somente peças originais Honda para evitar ruídos desagradáveis.

## 9-4 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

### Programa de controle de poluição do ar

O processo de combustão produz monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, entre outros elementos. O controle de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio é muito importante, pois, sob certas condições, eles reagem para formar fumaça e névoa fotoquímica, quando expostos à luz solar.

O monóxido de carbono não reage da mesma forma, entretanto é tóxico.

As motocicletas Honda possuem sistemas de admissão, alimentação de combustível e escapamento ajustados para reduzir as emissões desses elementos.

#### NOTA

Use somente peças originais. Elas são imprescindíveis para o funcionamento correto desses sistemas.

#### NOTA

- Siga rigorosamente o *Plano de Manutenção Preventiva*, recorrendo sempre a uma concessionária autorizada Honda.
- Observe rigorosamente as recomendações e especificações técnicas contidas neste manual. Além de usufruir sempre do melhor desempenho de sua Honda, você estará contribuindo para a preservação do meio ambiente.



Este veículo atende ao Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – PROMOT, estabelecido pela Resolução CONAMA nº 297 de 26/02/2002 e nº 342 de 25/09/2003.

### Controle de emissões

Para assegurar a conformidade de sua motocicleta com os requisitos legais, confirme se os níveis de CO e HC atendem aos valores recomendados em marcha lenta, como indicado abaixo (Art. 16 da Resolução CONAMA nº 297/02):

Regime de marcha lenta:

**1.400 ± 100 rpm**  
**(na temperatura normal de funcionamento)**

Valores recomendados de CO (monóxido de carbono):

**0,8 ± 0,2%**  
**(em marcha lenta)**

Valores recomendados de HC (hidrocarbonetos):

**Abaixo de 250 ppm**  
**(em marcha lenta)**

**DIMENSÕES**

Comprimento total	2.031 mm
Largura total	746 mm
Altura total	1.057 mm
Distância entre eixos	1.369 mm
Distância mínima do solo	162 mm
Altura do assento	782 mm

**PESO**

Peso seco	139,7 kg
-----------	----------

**CAPACIDADES**

Óleo do motor	1,5 litro (após drenagem)
	1,5 litro (após drenagem e troca do filtro)
	1,8 litro (após desmontagem do motor)
Tanque de combustível	16,5 litros
Reserva de combustível	2,5 litros (aproximadamente)
Capacidade	Piloto e um passageiro
Capacidade máxima de carga	156 kg

## 10-2 ESPECIFICAÇÕES

### MOTOR

Tipo	4 tempos, arrefecido a ar com radiador de óleo, DOHC, monocilíndrico, 4 válvulas
Disposição do cilindro	Inclinado 15° em relação à vertical
Diâmetro e curso	73,0 x 59,5 mm
Cilindrada	249 cm <sup>3</sup>
Relação de compressão	9,3:1
Potência máxima	24 cv a 8.000 rpm
Torque máximo	2,48 kgf.m a 6.000 rpm
Vela de ignição	NGK CR8EH-9S NGK CR9EH-9S (Opcional)
Folga dos eletrodos	0,8 – 0,9 mm
Folga das válvulas (motor frio)	Adm: 0,12 mm Esc: 0,15 mm
Rotação de marcha lenta	1.400 ± 100 rpm

### CHASSI/SUSPENSÃO

Cáster/trail		25°36'/100 mm
Pneu dianteiro	(medida)	100/80 – 17M/C 52S
	(marca/modelo)	PIRELLI MT75
Pneu traseiro	(medida)	130/70 – 17M/C 62S
	(marca/modelo)	PIRELLI MT75
Suspensão dianteira	(tipo/curso)	Garfo telescópico / 116 mm
Suspensão traseira	(tipo/curso)	Braço oscilante / 100 mm
Freio dianteiro	(tipo)	A disco (acionamento hidráulico)
Freio traseiro	(tipo)	A tambor (sapatas de expansão interna)

**TRANSMISSÃO**

Tipo	6 velocidades constantemente engrenadas
Embreagem	Multidisco em banho de óleo
Redução primária	3,100
Redução final	2,846
Relação de transmissão	I 2,769
	II 1,882
	III 1,333
	IV 1,083
	V 0,923
	VI 0,814
Sistema de mudança de marcha	Operado pelo pé esquerdo


**SISTEMA ELÉTRICO**

Bateria	12 V – 6 Ah
Sistema de ignição	CDI (Ignição por descarga capacitiva)
Alternador	0,204 kW/5.000 rpm
Fusível principal	20 A
Outros fusíveis	10 A, 15 A

**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO**

Lâmpada do farol (alto/baixo)	12 V – 35/35 W
Lâmpada da lanterna traseira/luz do freio	12 V – 21/5 W
Lâmpadas das sinaleiras	12 V – 16 W x 4
Lâmpadas dos instrumentos	LED x 3
Indicador do ponto morto	LED
Indicador das sinaleiras	LED x 2
Indicador do farol alto	LED

## 10-4 ESPECIFICAÇÕES




### Identificação da motocicleta

A identificação oficial de sua motocicleta é feita por meio do número de série do chassi (1), gravado no lado direito da coluna de direção, e número de série do motor (2), gravado no lado esquerdo do motor. Esses números devem ser usados como referência para solicitação de peças de reposição. Anote-os nos espaços abaixo.

Nº de série do chassi

Nº de série do motor



### Placa de identificação do ano de fabricação (3)

Esta placa, colada no lado direito do chassi, perto da coluna de direção sob o tanque de combustível, identifica o ano de fabricação de sua motocicleta.

Tenha cuidado para não danificá-la.

### ATENÇÃO

Não tente remover a placa de identificação, pois ela é auto-destrutiva (resolução CONTRAN nº 024/98).

# Manual Básico de Segurança no Trânsito

<b>1. Normas Gerais de Circulação .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Infração e Penalidade .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Direção Defensiva .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Noções de Primeiros Socorros no Trânsito .....</b>	<b>28</b>
<b>6. Conceitos e Definições Legais .....</b>	<b>44</b>
<b>7. Sinalização .....</b>	<b>49</b>

## 2 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### 1. Normas Gerais de Circulação **ABETRAN**

Detalhadas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em mais de 40 artigos, as Normas Gerais de Circulação e Conduta merecem atenção especial de todos os usuários da via.

Algumas dessas normas podem ser aplicadas com o simples uso do bom senso ou da boa educação. Entre essas destacamos as que advertem os usuários quanto a atos que possam constituir riscos ou obstáculos para o trânsito de veículos, pessoas e animais, além de danos à propriedade pública ou privada. Entretanto, bom senso apenas não é suficiente para o restante das normas. A maior parte delas exige do usuário o conhecimento da legislação específica e a disposição de se pautar por ela.

#### Resumo das normas

Nas páginas que seguem, procuramos apresentar de forma condensada um apanhado das principais normas de circulação, agrupando-as segundo temas de interesse para mais fácil fixação.

Seguir corretamente as determinações implica um processo de aprendizagem e permanente reaprendizagem. Dê uma boa leitura e procure memorizar o que lhe parecer mais importante. Mas guarde este Manual para referência futura. Quando o assunto é trânsito, confiar só na memória pode custar caro. Vamos começar pelas recomendações mais gerais e obrigatórias.

#### Deveres do condutor

- Ter pleno domínio de seu veículo a todo momento, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
- Verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório;

- Certificar-se de que há combustível suficiente para percorrer o percurso desejado.

#### Quem tem a preferência?

Atenção aqui. Em vias nas quais não há sinalização específica, tem a preferência:

- Quem estiver transitando pela rodovia, quando apenas um fluxo for proveniente de auto-estrada;
- Quem estiver circulando uma rotatória; e
- Quem vier pela direita do condutor, nos demais casos.

Fácil, não? Mas lembre-se: em vias com mais de uma pista, os veículos mais lentos têm a preferência de uso da faixa da direita. Já a faixa da esquerda é reservada para ultrapassagens e para os veículos de maior velocidade.

Mas as regras de preferência não param por aí. Também têm prioridade de deslocamento os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização de trânsito e as ambulâncias, bem como veículos precedidos de batedores. E a prioridade se estende também ao estacionamento e parada desses veículos.

Mas há algumas coisas a observar. Para poder exercer a preferência, é preciso que os dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente — indicativos de urgência — estejam acionados. Se for esse o caso:

- Deixe livre a passagem à sua esquerda. Desloque-se à direita e até mesmo pare, se necessário. Vidas podem estar em jogo;




- Se Você for pedestre, aguarde no passeio ao ouvir o alarme sonoro. Só atravesse a rua quando o veículo já tiver passado por ali.

### CUIDADO

Veículos de prestadores de serviços de utilidade pública (companhias de água, luz, esgoto, telefone, etc.) também têm prioridade de parada e estacionamento no local em que estiverem trabalhando. Mas o local deve estar sinalizado, segundo as normas do CONTRAN.


Na maior parte das vezes, a circulação de veículos pelas vias públicas deve ser feita pelo lado direito.



Mas às vezes é preciso deslocar-se lateralmente, para trocar de pista ou fazer uma conversão à direita ou à esquerda. Nesse caso, sinalize com bastante antecedência sua intenção.

Para virar à direita, por exemplo, faça uso das setas e aproxime-se tanto quanto possível da margem direita da via enquanto reduz gradualmente sua velocidade.

Na hora de ultrapassar, também é preciso tomar alguns cuidados. Vejamos.




### Ultrapassagens

Aqui chegamos a um ponto realmente delicado. As ultrapassagens são uma das principais causas de acidentes e precisam ser realizadas com toda a prudência e segundo procedimentos regulamentares.

#### Algumas regras básicas:

1. Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas nos trechos permitidos.
2. Nunca ultrapasse no acostamento das estradas. Esse espaço é destinado a paradas e saídas de emergência.
3. Se outro veículo o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado seu desejo de fazê-lo, dê a preferência. Aguarde sua vez.
4. Certifique-se de que a faixa da esquerda está livre, e de que há espaço suficiente para a manobra.
5. Sinalize sempre com antecedência sua intenção de ultrapassar. Ligue a seta ou faça os gestos convencionais de braço.
6. Guarde distância em relação a quem está ultrapassando. Nada de "tirar fininho". Deixe um espaço lateral de segurança.
7. Sinalize de volta, antes de voltar à faixa da direita.
8. Se Você está sendo ultrapassado, mantenha constante sua velocidade. Se estiver na faixa da esquerda, venha para a da direita, sinalizando corretamente.
9. Ao ultrapassar um ônibus que esteja parado, reduza a velocidade e preste muita atenção. Passageiros poderão estar desembarcando ou correndo para tomar a condução.



## 4 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### CUIDADO

Os veículos pesados devem, quando circulam em fila, permitir espaço suficiente entre si para que outros veículos os possam ultrapassar por etapas. Tenha em mente que os veículos mais pesados são responsáveis pela segurança dos mais leves; os motorizados, pela segurança dos não motorizados; e todos, pela proteção dos pedestres.

### Proibido ultrapassar

A menos que haja sinalização específica permitindo a manobra, jamais ultrapasse nas seguintes situações:

1. Sobre pontes ou viadutos.
2. Em travessias de pedestres.
3. Nas passagens de nível.
4. Nos cruzamentos ou em sua proximidade.
5. Em trechos sinuosos ou em aclives sem visibilidade suficiente.
6. Nas áreas de perímetro urbano das rodovias.



### Uso de luzes e faróis

O uso das luzes do veículo deve ter em conta o seguinte:

- **Luz baixa:** durante a noite e no interior de túneis sem iluminação pública durante o dia.
- **Luz alta:** nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo.
- **Luz alta e baixa:** (intermitente) por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros usuários da via de sua intenção de ultrapassar o veículo que vai à frente, ou sinalizar quanto à existência de risco à segurança de quem vem em sentido contrário.

- **Lanternas:** sob chuva forte, neblina, cerração ou à noite, quando o veículo estiver parado para embarque ou desembarque, carga ou descarga.
- **Pisca-alerta:** em imobilizações ou em situação de emergência.
- **Luz de placa:** durante a noite, em circulação.

### CUIDADO

Veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circulam em faixas especiais, devem manter as luzes baixas acesas de dia e de noite. Isso se aplica também aos ciclos motorizados, em qualquer situação.

### Pode buzinar?

Pode. Mas só “de leve”. Em ‘toques breves’, como diz o Código. Assim mesmo, só se deve buzinar nas seguintes situações:

- Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes;
- Fora das áreas urbanas, para advertir outro condutor de sua intenção de ultrapassá-lo.

### Olho no velocímetro

Diz o ditado que quem tem pressa vai devagar. Mas quando a pressa é mesmo grande todo o mundo quer correr além da conta.

**Cuidado!** A velocidade é outro grande fator de risco de acidentes de trânsito. Além disso, determina, em proporção direta, a gravidade das ocorrências.

Alguns motoristas acreditam que a velocidades mais altas podem se livrar com mais facilidade de algumas situações difíceis no trânsito. E que trafegar devagar demais é mais perigoso que andar depressa.

Mas não é assim. Reduzir a velocidade é o primeiro procedimento a se tomar na tentativa de evitar acidentes.

A velocidade máxima permitida para cada via é indicada por meio de placas. Onde não existir sinalização, vale o seguinte:

*Em vias urbanas:*

- 80 km/h nas vias de trânsito rápido;
- 60 km/h nas vias arteriais;
- 40 km/h nas vias coletoras;
- 30 km/h nas vias locais.



*Em rodovias:*

- 110 km/h para automóveis e camionetas;
- 90 km/h para ônibus e microônibus;
- 80 km/h para os demais veículos.



### CUIDADO

Para estradas não pavimentadas, a velocidade máxima é de 60km/h.

O motorista consciente, porém, mais do que observar a sinalização e os limites de velocidade, deve regular sua própria velocidade — dentro desses limites — segundo as condições de segurança da via, do veículo e da carga, adaptando-se também às condições meteorológicas e à intensidade do trânsito.

Faça isso e Você estará sempre seguro. E livre de multas por excesso de velocidade.

No mais, use o bom senso. Não fique “empacando” os outros sem causa justificada, transitando a velocidades incomumente baixas.

E para reduzir sua velocidade, sinalize com antecedência. Evite freadas bruscas, a não ser em caso de emergência. Reduza a velocidade sempre que se aproximar de um cruzamento ou em áreas de perímetro urbano nas rodovias.

### Parar e estacionar

Vamos ao básico: pare sempre fora da pista. Se, numa emergência, tiver que parar o veículo no leito viário, providencie a imediata sinalização. Em locais de estacionamento proibido, a parada deve ser suficiente apenas para embarque e desembarque de passageiros. E só nos casos em que o procedimento não interfira com o fluxo de veículos ou pedestres. O desembarque de passageiros deve se dar sempre pelo lado da calçada, exceto para o condutor do veículo.

Para carga e descarga, o veículo deve ser mantido paralelo à pista, junto ao meio-fio, de preferência nos estacionamentos.

### CUIDADO

Ao parar o veículo, certifique-se de que isso não constitui risco para os ocupantes e demais usuários da via.

### Veículos de tração animal

Devem ser conduzidos pela pista da direita, junto ao meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial para tal fim, e conforme normas de circulação ditadas pelo órgão de trânsito.



## 6 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Duas rodas

Motociclistas e pilotos de ciclomotores e motonetas devem seguir algumas regras básicas:

- Usar sempre o capacete, com viseira ou óculos protetores;
- Segurar o guidom com as duas mãos;
- Usar vestuário de proteção, conforme as especificações do Contran.

Isso vale também para os passageiros.

### CUIDADO

É proibido trafegar de motocicleta nas vias de maior velocidade. O motociclista deve se manter sempre na faixa da direita, de preferência no centro da faixa. Andar de moto sobre calçadas nem pensar.

### Parar e estacionar

Motocicletas e outros veículos motorizados de duas rodas devem ser estacionados perpendicularmente à guia da calçada. A não ser que haja sinalização específica determinando outra coisa.

### Bicicletas

O ideal é mesmo a ciclovia. Mas onde não existir, o ciclista deve transitar na pista de rolamento, em seu bordo direito, e no mesmo sentido do fluxo de veículos.

A autoridade de trânsito pode autorizar a circulação de bicicletas em sentido contrário ao do fluxo dos veículos, desde que em trecho dotado de ciclofaixa.



A bicicleta tem preferência sobre os veículos motorizados. Mas o ciclista também precisa tomar seus cuidados. Deve trajar roupas claras e sinalizar com antecedência todos os seus movimentos.

Siga o exemplo dos ciclistas profissionais, que geralmente levam esses aspectos a sério.

### Segurança

Para dicas mais precisas sobre como evitar acidentes, consulte o capítulo *Direção defensiva*. Mas nunca é demais reprimir algumas dicas básicas:

1. Crianças menores de 10 anos devem estar sempre no banco de trás e devidamente atadas por cintos de segurança. Crianças menores de 3 anos devem estar em assentos especiais.
2. O uso de cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional.
3. Veículos que não se desloquem sobre pneus não podem circular em vias públicas pavimentadas, salvo em casos especiais e com a devida autorização.

Bem, agora Você já tem uma boa idéia do que apresenta o Código de Trânsito Brasileiro em termos de normas de circulação. Se houver dúvida na interpretação ou no entendimento de algum termo, consulte o capítulo 6 *Conceitos e definições legais*. O ideal é que Você procure ler o Código em sua totalidade. Informação nunca é demais.



### ATENÇÃO

O Código de Trânsito Brasileiro é disponível no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) – [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br), item Legislação – Código de Trânsito Brasileiro.

## 2. Infração e Penalidade



Quando um motorista não cumpre qualquer item da legislação de trânsito, ele está cometendo uma infração e fica sujeito às penalidades previstas na lei.

As infrações de trânsito normalmente geram também riscos de acidentes. Por exemplo: não respeitar o sinal vermelho num cruzamento pode causar uma colisão entre veículos ou atropelamento de pedestres ou de ciclistas.

As infrações de trânsito são classificadas, pela sua gravidade, em LEVES, MÉDIAS, GRAVES e GRAVÍSSIMAS.

### Penalidades e medidas administrativas

Toda infração é passível de uma penalidade. Uma multa, por exemplo. Algumas infrações, além da penalidade, podem ter uma consequência administrativa, ou seja, o agente de trânsito deve adotar “medidas administrativas”, cujo objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições irregulares.

As medidas administrativas são:

- Retenção do veículo;
- Remoção do veículo;
- Recolhimento do documento de habilitação (Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou Permissão para Dirigir);
- Recolhimento do certificado de licenciamento;
- Transbordo do excesso de carga.

As penalidades são as seguintes:

- Advertência por escrito;
- Multa;
- Suspensão do direito de dirigir;
- Apreensão do veículo;
- Cassação do documento de habilitação;
- Frequência obrigatória em curso de reciclagem.

Por exemplo, dirigir com velocidade superior à máxima permitida, em mais de 20%, em rodovias, tem como consequência, além das penalidades (multa e suspensão do direito de dirigir), também o recolhimento do documento de habilitação (medida administrativa).

### Valores e pontuação de multas

Gravidade	Valor R\$	Pontos
Leve	53,20	3
Média	85,13	4
Grave	127,69	5
Gravíssima	191,54	7

*Posição em maio/2005*

Se você atingir 20 pontos, terá a Carteira Nacional de Habilitação suspensa, de um mês a um ano, a critério da autoridade de trânsito. Para contagem dos pontos, é considerada a soma das infrações cometidas no último ano, a contar regressivamente da data da última penalidade recebida. Para algumas infrações, em razão da sua gravidade e consequências, a multa pode ser multiplicada por três ou até mesmo por cinco.

### Recursos

Após uma infração ser registrada pelo órgão de trânsito, a NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO é encaminhada ao endereço do proprietário do veículo. A partir daí, o proprietário pode indicar o condutor que dirigia o veículo e também encaminhar defesa ao órgão de trânsito. A partir da NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE, o proprietário do veículo pode recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. Caso o recurso seja indeferido, pode ainda recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN (no caso do Distrito Federal ao CONTRAN-DIFE) e, em alguns casos específicos, ao CONTRAN, para avaliação do recurso em última instância administrativa.

## 8 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Crime de trânsito

Classificam-se as infrações descritas no Código de Trânsito Brasileiro em administrativas, civis e penais. As infrações penais, resultantes de ação delituosa, estão sujeitas às regras gerais do Código Penal e seu processamento é feito pelo Código de Processo Penal. O infrator, além das penalidades impostas administrativamente pela autoridade de trânsito, é submetido a processo judicial criminal. Julgado culpado, a pena pode ser prestação de serviços à comunidade, multa, suspensão do direito de dirigir e até detenção.

Casos mais freqüentes compreendem dirigir sem habilitação, alcoolizado ou trafegar em velocidade incompatível com a segurança da via, nas proximidades de escolas, gerando perigo de dano, cuja pena pode ser detenção de seis meses a um ano, além de eventual ajuizamento de ação civil para reparar prejuízos causados a terceiros.

**Infringir as  
leis de trânsito  
também é um  
fator de risco  
de acidente!**

### ATENÇÃO

Este texto está disponível no site  
[www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br), item Material Educativo.

## 3. Renovação da Carteira Nacional de Habilitação

 Fundação  
Carlos Chagas

O artigo 150 do Código de Trânsito Brasileiro exige que todo condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deve a eles ser submetido, cabendo ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN a sua regulamentação. Por meio da resolução CONTRAN nº 168, de 14 de dezembro de 2004, em vigor a partir de 19 de junho de 2005, foram estabelecidos os currículos, a carga horária e a forma de cumprimento ao disposto no referido artigo 150. Há três formas possíveis de cumprimento ao disposto na lei:

### ■ Realização do Curso com presença em sala de aula

O condutor deve participar de curso oferecido pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal (Detran), ou por entidades por ele credenciadas, obrigando-se a frequentar de forma integral 15 horas de aula, sendo 10 horas relativas a direção defensiva e 5 horas relativas a primeiros socorros. O fornecimento do certificado de participação com a freqüência de comparecimento a 100% das aulas pode ser suficiente para o cumprimento da exigência legal.

### ■ Realização de Curso à Distância – modalidade Ensino à Distância (EAD)

Curso oferecido pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal (Detran) ou por entidades especializadas por ele credenciadas, conforme regulamentação específica, homologada pelo Denatran, com os requisitos mínimos estabelecidos no anexo IV da resolução 168.

### ■ Validação de estudo – forma autodidata

O condutor poderá estudar só, por meio de material didático com os conteúdos de direção defensiva e de primeiros socorros.

Os condutores que participem de curso à distância ou que estudem na forma autodidata devem se submeter a um exame a ser realizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal (Detran), com prova de 30 questões, sendo exigido o aproveitamento de no mínimo 70% para aprovação.

Os condutores que já tenham realizado cursos de direção defensiva e de primeiros socorros, em órgãos ou instituições oficialmente reconhecidas, podem aproveitar esses cursos, desde que apresentem a documentação comprobatória.

## ATENÇÃO

Textos sobre Direção defensiva e Primeiros socorros no trânsito podem ser obtidos no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran): [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br), item Material Educativo.

## 4. Direção Defensiva

### Introdução

#### Educando com valores

O trânsito é feito pelas pessoas. E, como nas outras atividades humanas, quatro princípios são importantes para o relacionamento e a convivência social no trânsito.

O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, do qual derivam os Direitos Humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático, como o respeito mútuo e o repúdio às discriminações de qualquer espécie, atitude necessária à promoção da justiça.

O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para isso, é necessário ter equidade, isto é, a necessidade de considerar as diferenças das pessoas para garantir a igualdade que, por sua vez, fundamenta a solidariedade.

Um outro é o da participação, que fundamenta a mobilização da sociedade para organizar-se em torno dos problemas do trânsito e de suas conseqüências.

Finalmente, o princípio da co-responsabilidade pela vida social, que diz respeito à formação de atitudes e a aprender a valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito, à efetivação do direito de mobilidade em favor de todos os cidadãos e a exigir dos governantes ações de melhoria dos espaços públicos.

**Trânsito  
seguro é  
um direito  
de todos!**

## 10 Manual Básico de Segurança no Trânsito

Comportamentos expressam princípios e valores que a sociedade constrói e referencia e que cada pessoa toma para si e leva para o trânsito. Os valores, por sua vez, expressam as contradições e conflitos entre os segmentos sociais e mesmo entre os papéis que cada pessoa desempenha. Ser “veloz”, “esperto”, “levar vantagem” ou “ter o automóvel como status”, são valores presentes em parte da sociedade. Mas são insustentáveis do ponto de vista das necessidades da vida coletiva, da saúde e do direito de todos. É preciso mudar. Mudar comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito exige uma tomada de consciência das questões em jogo no convívio social, portanto, na convivência no trânsito. É a escolha dos princípios e dos valores que irá levar a um trânsito mais humano, harmonioso, seguro e justo.

### Riscos, perigos e acidentes

Em tudo o que fazemos há uma dose de risco: seja no trabalho, quando consertamos alguma coisa em casa, brincando, dançando, praticando um esporte ou mesmo transitando pelas ruas da cidade.

Quando uma situação de risco não é percebida, ou quando uma pessoa não consegue visualizar o perigo, aumentam as chances de acontecer um acidente.

Os acidentes de trânsito resultam em danos aos veículos e suas cargas e geram lesões em pessoas. Nem é preciso dizer que eles são sempre ruins para todos. Mas você pode ajudar a evitá-los e colaborar para diminuir:

- O sofrimento de muitas pessoas, causado por mortes e ferimentos, inclusive com seqüelas\* físicas e/ou mentais, muitas vezes irreparáveis;

**Acidente  
não acontece  
por acaso,  
por obra do  
destino ou  
por azar!**

- Prejuízos financeiros, por perda de renda e afastamento do trabalho;
- Constrangimentos legais, por inquéritos policiais e processos judiciais, que podem exigir o pagamento de indenizações e até mesmo a prisão dos responsáveis.

Custa caro para a sociedade brasileira pagar os prejuízos dos acidentes: são estimados em R\$ 10 bilhões/ano, valor esse que poderia ser aproveitado, por exemplo, na construção de milhares de casas populares para melhorar a vida de muitos brasileiros.

Por isso, é fundamental a capacitação dos motoristas para o comportamento seguro no trânsito, atendendo à diretriz da “preservação da vida, da saúde e do meio ambiente” da Política Nacional de Trânsito.

Esta é uma excelente oportunidade que você tem para ler com atenção este material didático e conhecer e aprender como evitar situações de perigo no trânsito, diminuindo as possibilidades de acidentes.

Estude-o bem. Aprender os conceitos de **Direção Defensiva** vai ser bom para você, para seus familiares, para seus amigos e também para o País.

(\*) Lesão que permanece depois de encerrada a evolução de uma doença ou traumatismo (Novo Aurélio, 1999) – NE.

## Direção defensiva

Direção defensiva ou **direção segura** é a melhor maneira de dirigir e de se comportar no trânsito, porque ajuda a preservar a vida, a saúde e o meio ambiente. Mas, o que é a direção defensiva? É a forma de dirigir que permite a Você reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com Você, com seus acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da via.

Para isso, Você precisa aprender os conceitos de direção defensiva e usar esse conhecimento com eficiência. Dirigir sempre com atenção, para poder prever o que fazer com antecedência e tomar as decisões certas para evitar acidentes.

A primeira coisa a aprender é que **acidente não acontece por acaso, por obra do destino ou por azar**. Na grande maioria dos acidentes, o fator humano está presente, ou seja, cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose de responsabilidade. Toda ocorrência trágica, quando previsível, é evitável.

Os **riscos** e os **perigos** a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com:

- Os veículos;
- Os condutores;
- As vias de trânsito;
- O ambiente;
- O comportamento das pessoas.

**Atravessar a rua na faixa é um direito do pedestre. Respeite-o!**

Vamos examinar separadamente os principais riscos e perigos.

## O veículo

Seu veículo dispõe de equipamentos e sistemas importantes para evitar situações **de perigo** que podem levar a **acidentes**, como freios, suspensão, sistema de direção, iluminação, pneus e outros.

Outros equipamentos são destinados a diminuir os impactos causados em caso de acidente, como cinto de segurança, "air-bag" e carroçaria.

Manter esses equipamentos em boas condições é importante para que eles cumpram suas funções.

## Manutenção periódica e preventiva

Todos os sistemas e componentes do seu veículo se desgastam com o uso. O desgaste de um componente pode prejudicar o funcionamento de outros e comprometer sua segurança. Isso pode ser evitado, observando a vida útil e a durabilidade definida pelos fabricantes para os componentes, dentro de certas condições de uso.

Para manter seu veículo em condições seguras, crie o hábito de fazer periodicamente a manutenção preventiva. Ela é fundamental para minimizar o risco de acidentes de trânsito. Respeite os prazos e as orientações do manual de instruções do veículo e, sempre que necessário, consulte profissionais habilitados. Uma manutenção feita em dia evita quebras, custos com consertos e, principalmente, acidentes.

**O hábito da manutenção preventiva e periódica gera economia e evita acidentes de trânsito!**

## 12 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Funcionamento do veículo

Você pode observar o funcionamento de seu veículo seja pelas indicações do painel ou por uma inspeção visual simples:

- Combustível: veja se o indicado no painel é suficiente para chegar ao destino;
- Nível de óleo do freio, do motor e da direção hidráulica: observe os respectivos reservatórios, conforme o manual de instruções do veículo;
- Nível de óleo do sistema de transmissão (câmbio): para veículos com transmissão automática, veja o nível do reservatório. Nos demais veículos, procure vazamentos sob o veículo;
- Água do radiador: nos veículos refrigerados a água, veja o nível do reservatório de água;
- Água do sistema limpador de pára-brisa: verifique o reservatório de água;
- Palhetas do limpador de pára-brisa: troque, se estiverem ressecadas;
- Desembaçadores dianteiro e traseiro: verifique se estão funcionando corretamente;
- Funcionamento dos faróis: verifique visualmente se todos estão acendendo (luzes baixa e alta);
- Regulagem dos faróis: faça por meio de profissionais habilitados;
- Lanternas dianteiras e traseiras, luzes indicativas de direção, luz de freio e luz de ré: inspeção visual.

### Pneus

Os pneus têm três funções importantes: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade do veículo. Confira sempre:

- Calibragem: siga as recomendações do fabricante do veículo, observando a situação de carga (vazio e carga máxima). Pneus murchos têm sua vida útil diminuída, prejudicam a estabilidade, aumentam o consumo de combustível e reduzem a aderência ao piso com água.
- Desgaste: o pneu deve ter sulcos de, no mínimo, 1,6 milímetro de profundidade. A função dos sulcos é permitir o escoamento da água para garantir perfeita aderência ao piso e a segurança, em caso de piso molhado.
- Deformações na carcaça: veja se os pneus não têm bolhas ou cortes. Essas deformações podem causar um estouro ou uma rápida perda de pressão.
- Dimensões irregulares: não use pneus de modelo ou dimensões diferentes das recomendadas pelo fabricante, para não reduzir a estabilidade e desgastar outros componentes da suspensão.

**A estabilidade do veículo também está relacionada com a calibragem correta dos pneus!**

Você pode identificar outros problemas de pneus com facilidade. Vibrações do volante indicam possíveis problemas com o balanceamento das rodas. Veículo “puxando” para um dos lados indica um possível problema com a calibragem dos pneus ou com o alinhamento da direção. Tudo isso pode reduzir a estabilidade e a capacidade de frenagem do veículo.

Não se esqueça de que todas essas recomendações também se aplicam ao pneu sobressalente (estepe), nos veículos em que ele é exigido.

## Cinto de segurança

O cinto de segurança existe para limitar a movimentação dos ocupantes de um veículo, em caso de acidente ou numa freada brusca. Nesses casos, o cinto impede que as pessoas se choquem com as partes internas do veículo ou sejam lançadas para fora dele, reduzindo assim a gravidade das possíveis lesões. Por isso, os cintos de segurança devem estar em boas condições de conservação e **todos** os ocupantes devem usá-los, inclusive os passageiros do banco traseiro, mesmo gestantes\* e crianças.



Faça sempre inspeção dos cintos:

- Veja se os cintos não têm cortes, para não se romperem numa emergência;
- Confira se não existem dobras que impeçam a perfeita elasticidade;
- Teste o travamento para ver se estão funcionando perfeitamente;
- Verifique se os cintos do banco traseiro estão disponíveis para utilização dos ocupantes.

Uso correto do cinto:

- Ajuste-o firmemente ao corpo, sem deixar folgas;
- A faixa inferior deve ficar abaixo do abdome, sobretudo para as gestantes;
- A faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço;
- **Não use presilhas.** Elas anulam os efeitos do cinto de segurança.

(\*) Ver no site [www.abramet.org.br](http://www.abramet.org.br) o item Consensos e Diretrizes, trabalho "Uso do cinto de segurança durante a gravidez" – NE.

Transporte as crianças menores de 10 anos apenas no banco traseiro, acomodadas em dispositivo de retenção afixado ao cinto de segurança, adequado a sua estatura, peso e idade.

Alguns veículos não possuem banco traseiro. Excepcionalmente, e só nesses casos, Você pode transportar crianças menores de 10 anos no banco dianteiro, utilizando o cinto de segurança. Dependendo da idade, elas devem ser acomodadas em cadeiras apropriadas, com a utilização do cinto de segurança. Se o veículo tiver "air-bag" para o passageiro, é recomendável que Você o desligue enquanto estiver transportando crianças nessa situação.

O cinto de segurança é de utilização individual. Transportar criança no colo, ambos com o mesmo cinto, pode acarretar lesões graves e até a morte da criança.

As pessoas, em geral, não têm a noção exata do significado do impacto de uma colisão no trânsito. Saiba que, segundo as leis da física, colidir com um poste ou com um objeto fixo semelhante, a 80 quilômetros por hora, é o mesmo que cair de um prédio de 9 andares.

## Suspensão

A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Quando gastos, podem causar a perda de controle do veículo e seu capotamento, especialmente em curvas e nas frenagens. Verifique periodicamente o estado de conservação e o funcionamento deles, usando como base o manual do fabricante e levando o veículo a pessoal especializado.

## Direção

A direção é um dos mais importantes componentes de segurança do veículo, um dos responsáveis pela dirigibilidade.

## 14 Manual Básico de Segurança no Trânsito

Folgas no sistema de direção fazem o veículo “puxar” para um dos lados, podendo levar o condutor a perder seu controle. Ao frear, esses defeitos são aumentados. Você deve verificar periodicamente o funcionamento correto da direção e fazer as revisões preventivas nos prazos previstos no manual do fabricante, com pessoal especializado.

### Sistema de iluminação

O sistema de iluminação de seu veículo é fundamental, tanto para Você ver bem seu trajeto como para ser visto por todos os outros usuários da via e, assim, garantir a segurança no trânsito. Sem iluminação, ou com iluminação deficiente, Você pode ser causa de colisão e de outros acidentes. Confira e evite as principais ocorrências:

- Faróis queimados, em mau estado de conservação ou desalinhados: reduzem a visibilidade panorâmica e você não consegue ver tudo o que deveria;
- Lanternas de posição queimadas ou com defeito, à noite ou em ambientes escurecidos (chuva, penumbra): comprometem o reconhecimento do seu veículo pelos demais usuários da via;
- Luzes de freio queimadas ou em mau funcionamento (à noite ou de dia): Você freia e isso não é sinalizado aos outros motoristas. Eles vão ter menos tempo e distância para frear com segurança;
- Luzes indicadoras de direção (pisca-pisca) queimadas ou em mau funcionamento: impedem que os outros motoristas compreendam sua manobra e isso pode causar acidentes.

Verifique periodicamente o estado e o funcionamento das lanternas.

**Ver e ser visto por todos torna o trânsito mais seguro!**

### Freios

O sistema de freios desgasta-se com o uso e tem sua eficiência reduzida. Freios gastos exigem maiores distâncias para frear com segurança e podem causar acidentes.

Os principais componentes do sistema de freios são: sistema hidráulico, fluido, discos e pastilhas ou lonas, dependendo do tipo de veículo. Veja as principais razões de perda de eficiência e como inspecionar:

- Nível de fluido baixo: é só observar o nível do reservatório;
- Vazamento de fluido: observe a existência de manchas no piso sob o veículo;
- Disco e pastilhas gastos: verifique com profissional habilitado;
- Lonas gastas: verifique com profissional habilitado.

**Para frear com segurança, é preciso estar atento. Mantenha distância segura e freios em bom estado!**

Quando Você atravessa locais encharcados ou com poças de água, utilizando veículo com freios a lona, pode ocorrer a perda de eficiência momentânea do sistema de freios. Observando as condições do trânsito no local, reduza a velocidade e pise no pedal de freio algumas vezes para voltar à normalidade.

Nos veículos dotados de sistema ABS (central eletrônica que recebe sinais provenientes das rodas e que gerencia a pressão no cilindro e no comando dos freios, evitando o bloqueio das rodas), verifique, no painel, a luz indicativa de problemas no funcionamento.

Ao dirigir, evite freadas bruscas e desnecessárias, que desgastam mais rapidamente os componentes do sistema de freios. É só dirigir com atenção, observando a sinalização, a legislação e as condições do trânsito.

## O condutor



### Como evitar desgaste físico relacionado à maneira de sentar e dirigir

A posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar situações de **perigo**. Siga as orientações:

- Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões;
- Apóie bem o corpo no assento e no encosto do banco, o mais próximo

possível de um ângulo de 90 graus;

- Ajuste o encosto de cabeça de acordo com a altura dos ocupantes do veículo, de preferência na altura dos olhos;
- Segure o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Assim você vê melhor o painel, acessa melhor os comandos do veículo e nos veículos com "air-bag" não impede seu funcionamento;
- Procure manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo e evite apoiar os pés nos pedais, quando não os estiver usando;
- Utilize calçados que fiquem bem fixos a seus pés, para poder acionar os pedais rapidamente e com segurança;
- Coloque o cinto de segurança, e de maneira que ele se ajuste firmemente a seu corpo. A faixa inferior deve passar pela região do abdome e a faixa transversal, sobre o peito, e não sobre o pescoço;
- Fique em posição que permita ver bem as informações do painel e verifique sempre o funcionamento de sistemas importantes, como, por exemplo, a temperatura do motor.

**A posição correta ao dirigir produz menos desgaste físico e aumenta a sua segurança!**

### Uso correto dos retrovisores

Quanto mais Você vê o que acontece a sua volta enquanto dirige, maior a possibilidade de evitar situações de **perigo**.

Nos veículos com retrovisor interno, sente-se na posição correta e ajuste-o numa posição que dê a Você uma visão ampla do vidro traseiro. Não coloque bagagens ou objetos que impeçam sua visão por meio do retrovisor interno.

Os retrovisores externos, esquerdo e direito, devem ser ajustados de maneira que Você, sentado na posição de direção, veja o limite traseiro do seu veículo e com isso reduza a possibilidade de "pontos cegos" ou sem alcance visual. Se não conseguir eliminar esses "pontos cegos", antes de iniciar uma manobra, movimente a cabeça ou o corpo para encontrar outros ângulos de visão pelos espelhos externos, ou por meio da visão lateral. Fique atento também aos ruídos dos motores dos outros veículos e só faça a manobra se estiver seguro de que não irá causar acidentes.



### O problema da concentração: telefones, rádios e outros mecanismos que diminuem sua atenção ao dirigir

#### Como tomamos decisões no trânsito?

Muitas das coisas que fazemos no trânsito são automáticas, feitas sem que pensemos nelas. Depois que aprendemos a dirigir, não mais pensamos em todas as coisas que temos que fazer ao volante. Esse automatismo acontece após repetirmos muitas vezes os mesmos movimentos ou procedimentos. Isso, no entanto, esconde um problema que está na base de muitos acidentes. Em condições normais, nosso cérebro

## 16 Manual Básico de Segurança no Trânsito

leva alguns décimos de segundo para registrar as imagens que enxergamos. Isso significa que, por mais atento que Você esteja ao dirigir um veículo, vão existir, num breve espaço de tempo, situações que você não consegue observar.

Os veículos em movimento mudam constantemente de posição. Por exemplo, a 80 quilômetros por hora, um veículo percorre 22 metros em um único segundo. Se acontecer uma emergência, entre perceber o problema, tomar a decisão de frear, acionar o pedal e o veículo parar totalmente, serão necessários, pelo menos, 44 metros. Se você estiver pouco concentrado ou não puder se concentrar totalmente na direção, seu tempo normal de reação vai aumentar, transformando os **riscos** do trânsito em **perigos** no trânsito.

Alguns dos fatores que diminuem a sua concentração e retardam os reflexos são:

- Consumir bebida alcoólica;
- Usar drogas;
- Usar medicamento que modifica o comportamento, de acordo com seu médico;
- Ter participado, recentemente, de discussões fortes com familiares, no trabalho, ou por qualquer outro motivo;
- Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir mal;
- Ingerir alimentos muito pesados, que acarretam sonolência.

**Concentração e reflexos diminuem muito com o uso de álcool e drogas.**

**Acontece o mesmo se você não dormir ou dormir mal!**

Ingerir bebida alcoólica ou usar drogas, além de reduzir a concentração, afeta a coordenação motora, muda o comportamento e diminui o desempenho, limitando a percepção de situações de perigo e reduzindo a capacidade de ação e reação.

Outros fatores que reduzem a concentração, apesar de muitos não perceberem isso, são:

- Usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja pelo viva-voz;
- Assistir televisão a bordo ao dirigir;
- Ouvir aparelho de som em volume que não permita ouvir os sons do seu próprio veículo e dos demais;
- Transportar animais soltos e desacompanhados no interior do veículo;
- Transportar no interior do veículo objetos que possam se deslocar durante o percurso.

Ao dirigir, não conseguimos manter a atenção concentrada durante todo o tempo. Constantemente somos levados a pensar em outras coisas, sejam elas importantes ou não.

Force a sua concentração no ato de dirigir, acostumando-se a observar sempre e alternadamente:

- As informações no painel do veículo, como velocidade, combustível e sinais luminosos;
- Os espelhos retrovisores;
- A movimentação de outros veículos a sua frente, a sua traseira ou nas laterais;
- A movimentação dos pedestres, em especial nas proximidades dos cruzamentos;
- A posição de suas mãos ao volante.



**O constante aperfeiçoamento**

O ato de dirigir apresenta riscos e pode gerar graves conseqüências, tanto físicas como financeiras. Por isso, dirigir exige aperfeiçoamento e atualização constantes, para a melhoria do desempenho e dos resultados.

Você dirige um veículo que exige conhecimento e habilidade, passa por lugares diversos e complexos, nem sempre conhecidos, nos quais também circulam outros veículos, pessoas e animais. Por isso, você tem muita responsabilidade sobre tudo o que faz ao volante. É muito importante para você conhecer as regras de trânsito, a técnica de dirigir com segurança e saber como agir em situações de risco. Procure sempre revisar e aperfeiçoar seus conhecimentos sobre tudo isso.

**Dirigindo ciclomotores e motocicletas**

Um grande número de motociclistas precisa alterar urgentemente sua forma de dirigir. Mudar constantemente de faixa, ultrapassar pela direita, circular em velocidades incompatíveis com a segurança, circular entre veículos em movimento e sem guardar distância segura têm resultado num preocupante aumento do número de acidentes, envolvendo motocicletas em todo o País. São muitas mortes e ferimentos graves que causam invalidez permanente e que poderiam ser evitados, simplesmente com uma direção mais segura. Se você dirige uma motocicleta ou um ciclomotor, pense nisso e não deixe de seguir as orientações abaixo.

**Regras de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores**

- É obrigatório o uso de capacete de segurança para o condutor e o passageiro;

**Todas as nossas atividades exigem aperfeiçoamento e atualização. Viver é um eterno aprendizado!**

**Motocicletas são como os demais veículos: devem respeitar os limites de velocidade, manter distância segura, ultrapassar apenas pela esquerda e não circular entre veículos!**


- É obrigatório o uso de viseiras ou óculos de proteção;
- É proibido transportar crianças menores de 7 anos;
- É obrigatório manter o farol aceso quando em circulação, de dia ou à noite;
- As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela esquerda;
- A velocidade deve ser compatível com as condições e circunstâncias do momento, respeitando os limites fixados pela regulamentação da via;
- Não circule entre faixas de tráfego;
- Conductor e passageiro devem vestir roupas claras;
- Solicite ao “carona” que movimente o corpo da mesma maneira que você, condutor, para garantir a estabilidade nas curvas;
- Segure o guidom com as duas mãos.

**Regras de segurança para ciclomotores**

- O condutor de ciclomotor (veículo de duas ou três rodas, motorizado, até 50 centímetros cúbicos) deve dirigir pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a ele destinada;
- É proibida a circulação de ciclomotores nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas.

## 18 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Via de trânsito



Via pública é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Podem ser urbanas ou rurais (estradas ou rodovias). Cada via tem suas características, que devem ser observadas para diminuir os riscos de acidentes.

### Fixação da velocidade

Você tem a obrigação de dirigir numa velocidade compatível com as condições da via, respeitando os limites de velocidade estabelecidos.

Embora os limites de velocidade sejam os que estão nas placas de sinalização, há determinadas circunstâncias momentâneas nas condições da via — tráfego, condições do tempo, obstáculos, aglomeração de pessoas — que exigem que Você reduza a velocidade e redobre sua atenção, para dirigir com segurança. Quanto maior a velocidade, maior é o risco e mais graves são os acidentes e maior a possibilidade de morte no trânsito.

O tempo que se ganha utilizando uma velocidade mais elevada não compensa os riscos e o estresse. Por exemplo, a 80 quilômetros por hora Você percorre uma distância de 50 quilômetros, em 37 minutos, e a 100 quilômetros por hora Você vai demorar 30 minutos para percorrer a mesma distância.

### Curvas

Ao fazer uma curva, sentimos o efeito da força centrífuga, a força que nos “joga” para fora da curva e exige um certo esforço para não deixar o veículo sair da trajetória.

Quanto maior a velocidade, mais sentimos essa força. Ela pode chegar ao ponto de tirar o veículo de controle, provocando um capotamento ou a travessia na pista, com colisão com outros veículos ou atropelamento de pedestres e ciclistas.


A velocidade máxima permitida numa curva leva em consideração aspectos geométricos de construção da via. Para sua segurança e conforto, acredite na sinalização e adote os seguintes procedimentos:

- Diminua a velocidade, com antecedência, usando o freio e, se necessário, reduza a marcha antes de entrar na curva e de iniciar o movimento do volante;
- Comece a fazer a curva com movimentos suaves e contínuos no volante, acelerando gradativamente e respeitando a velocidade máxima permitida. À medida que a curva for terminando, retorne o volante à posição inicial, também com movimentos suaves;
- Procure fazer a curva movimentando o menos que puder o volante, evitando movimentos bruscos e oscilações na direção.

### Declives

Você percebe que à frente há um declive acentuado: antes que a descida comece, teste os freios e mantenha o câmbio engatado numa marcha reduzida durante a descida. Nunca desça com o veículo desengrenado. Porque, em caso de necessidade, Você não vai ter a força do motor para ajudar a parar, ou a reduzir a velocidade, e os freios podem não ser suficientes. Não desligue o motor nas descidas. Com ele desligado, os freios não funcionam adequadamente, e o veículo pode atingir velocidades descontroladas. Além disso, a direção pode travar se Você desligar o motor.





### Ultrapassagem

Onde houver sinalização proibindo a ultrapassagem, não ultrapasse. A sinalização é a representação da lei e foi implantada por pessoal técnico, que já calculou que naquele trecho não é possível a ultrapassagem, porque há perigo de acidente. Nos trechos onde houver sinalização permitindo a ultrapassagem, ou onde não houver qualquer tipo de sinalização, só ultrapasse se a faixa do sentido contrário de fluxo estiver livre e, mesmo assim, só tome a decisão considerando a potência do seu veículo e a velocidade do veículo que vai à frente.


Nas subidas, só ultrapasse quando estiver disponível a terceira faixa, destinada a veículos lentos. Não existindo essa faixa, siga as mesmas orientações anteriores, mas considere que a potência exigida do seu veículo vai ser maior que na pista plana.

Para ultrapassar, acione a seta para a esquerda, mude de faixa a uma distância segura do veículo à sua frente e só retorne à faixa normal de tráfego quando puder ver o veículo ultrapassado pelo retrovisor.

Nos declives, as velocidades de todos os veículos são muito maiores. Para ultrapassar, tome cuidado adicional com a velocidade necessária para a ultrapassagem. Lembre-se que Você não pode exceder a velocidade máxima permitida naquele trecho da via.

Outros veículos podem querer ultrapassá-lo. Não dificulte a ultrapassagem, mantenha a velocidade do seu veículo, ou até mesmo reduza-a ligeiramente.

**Não tenha pressa.  
Aguarde  
uma condição  
permitida e  
segura para fazer  
a ultrapassagem!**



### Estreitamento de pista

Qualquer estreitamento de pista aumenta riscos. Pontes estreitas ou sem acostamento, obras, desmoronamento de barreiras, presença de objetos na pista, por exemplo, provocam estreitamentos.

Assim que você enxergar a sinalização ou perceber o estreitamento, redobre sua atenção, reduza a velocidade e a marcha e, quando for possível a passagem de apenas um veículo por vez, aguarde o momento oportuno, alternando a passagem com os outros veículos que vêm em sentido oposto.

### Acostamento

É uma parte da via, mas diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou ao estacionamento de veículos em situação de emergência, à circulação de pedestres e de bicicletas, neste último caso, quando não houver local apropriado.



É proibido trafegar com veículos automotores no acostamento, pois isso pode causar acidentes com outros veículos parados ou atropelamentos de pedestres ou ciclistas.

tos de pedestres ou ciclistas.

Pode ocorrer em trechos da via um desnivelamento do acostamento em relação à pista de rolamento, um "degrau" entre um e outro. Nesse caso, você deve redobrar sua atenção.

## 20 Manual Básico de Segurança no Trânsito

Concentre-se no alinhamento da via e permaneça a uma distância segura do seu limite, evitando que as rodas caiam no acostamento e isso possa causar um descontrole do veículo. Se precisar parar no acostamento, procure um local onde não haja desnível ou ele seja reduzido. Se for extremamente necessário parar, primeiro reduza a velocidade, o mais suavemente possível, para não causar acidente com os veículos que vêm atrás, e sinalize com a seta. Após parar o veículo, sinalize com o triângulo de segurança e o pisca-alerta.

**É proibido e perigoso trafegar pelo acostamento. Ele se destina a paradas de emergência e ao tráfego de pedestres e ciclistas!**

### Condições do piso da pista de rolamento

Ondulações, buracos, elevações, inclinações ou alterações do tipo de piso podem desestabilizar o veículo e provocar a perda do controle dele. Passar por buracos, depressões ou lombadas pode causar desequilíbrio em seu veículo, danificar componentes ou ainda fazer você perder a dirigibilidade. Ainda você pode agravar o problema se usar incorretamente os freios ou se fizer um movimento brusco com a direção.

Ao perceber antecipadamente essas ocorrências na pista, reduza a velocidade, usando os freios. Mas evite acioná-los durante a passagem por buracos, depressões e lombadas, porque isso vai aumentar o desequilíbrio de todo o conjunto do veículo.

### Trechos escorregadios

O atrito do pneu com o solo é reduzido pela presença de água, óleo, barro, areia, outros líquidos ou materiais na pista, e essa perda de aderência pode causar derrapagens e descontrole do veículo.

Fique sempre atento ao estado do pavimento da via e procure adequar sua velocidade a essa situação. Evite mudanças abruptas de velocidade e frenagens bruscas, que tornam mais difícil o controle do veículo nessas condições.

### Sinalização

A sinalização é um sistema de comunicação para ajudar você a dirigir com segurança. As várias formas de sinalização mostram o que é permitido e o que é proibido fazer, advertem sobre perigos na via e também indicam direções a seguir e pontos de interesse. A sinalização é projetada com base na engenharia e no comportamento humano, independentemente das habilidades individuais do condutor e do estado particular de conservação do veículo. Por essa razão, você deve respeitar sempre a sinalização e adequar seu comportamento aos limites de seu veículo. Veja, a respeito, o capítulo 7 deste Manual.

### Calçadas ou passeios públicos

As calçadas ou passeios públicos são de uso exclusivo de pedestres e só podem ser utilizados pelos veículos para acesso a lotes ou garagens.

Mesmo nesses casos, o tráfego de veículos sobre a calçada deve ser feito com muito cuidado, para não ocasionar atropelamento de pedestres.

A parada ou estacionamento de veículos sobre as calçadas retira o espaço próprio do pedestre, levando-o a transitar na pista de rolamento, na qual evidentemente corre o perigo de ser atropelado.

Por essa razão, é proibida a circulação, parada ou estacionamento de veículos automotores nas calçadas.

Você também deve ficar atento em vias sem calçadas, ou quando elas estiverem em construção ou deterioradas, o que força o pedestre a caminhar na pista de rolamento.

**As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre!**

### Árvores e vegetação



Árvores e vegetação nos canteiros centrais de avenidas ou nas calçadas podem esconder as placas de sinalização. Por não ver essas placas, os motoristas podem ser induzidos a fazer manobras que trazem perigo de colisões entre veículos ou

de atropelamento de pedestres e de ciclistas.

Ao notar árvores ou vegetação que podem encobrir a sinalização, redobre sua atenção, até reduzindo a velocidade, para identificar restrições de circulação e com isso evitar acidentes.

### Cruzamentos de vias

Em um cruzamento, a circulação de veículos e de pessoas se altera a todo instante. Quanto mais movimentado, mais conflito há entre veículos, pedestres e ciclistas, aumentando os riscos de colisões e atropelamentos.

É muito comum, também, a presença de equipamentos como “orelhões”, postes, lixeiras, banca de jornais e até mesmo cavaletes com propaganda nas esquinas, reduzindo ainda mais a percepção dos movimentos de pessoas e veículos.

Assim, ao se aproximar de um cruzamento, independentemente de existir algum tipo de sinalização, Você deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade do veículo. Lembre-se sempre de algumas regras básicas:

- Se não houver sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima do cruzamento pela direita;

- Se houver a placa PARE no seu sentido de direção, Você deve parar, observar se é possível atravessar e só aí movimentar o veículo;
- Numa rotatória, a preferência de passagem é do veículo que nela já estiver circulando;
- Havendo sinalização por semáforo, o condutor deve fazer a passagem sob a luz verde. Sob a luz amarela, Você deve reduzir a marcha e parar. Sob a luz amarela, Você só deve fazer a travessia se já tiver entrado no cruzamento ou se essa condição for a mais segura para impedir que o veículo que vem atrás colida com o seu.

Nos cruzamentos com semáforos, você deve observar apenas o foco de luz que controla o tráfego da via em que você está e aguardar o sinal verde antes de movimentar seu veículo, mesmo que outros veículos, a seu lado, se movimentem antes.

**Cruzamentos  
são áreas  
de risco no  
trânsito.  
Reduza a  
velocidade  
e respeite a  
sinalização!**

### O ambiente

Algumas condições climáticas e naturais afetam as condições de segurança do trânsito. Sob essas condições, você deve adotar atitudes que garantam a sua segurança e a dos demais usuários da via.

#### Chuva

A chuva reduz a visibilidade de todos, deixa a pista molhada e escorregadia e pode criar poças de água se o piso da pista for irregular, não tiver inclinação favorável ao escoamento de água ou se estiver com buracos.

É bom ficar alerta desde o início da chuva, quando a pista, geralmente, fica mais escorregadia, devido à presença de óleo, areia ou outras impurezas. E tomar ainda mais cuidado no caso de chuvas intensas, quando a visibilidade é ainda mais reduzida e a pista é recoberta por uma lâmina de água, podendo aparecer mais poças. Nessa situação, redobre sua atenção, acione a luz baixa do farol, aumente a distância do veículo a sua frente e reduza a velocidade até sentir conforto e segurança. Evite pisar no freio de maneira brusca, para não travar as rodas e não deixar o veículo derrapar pela perda de aderência. Se o seu veículo tem freio ABS (que não deixa travar as rodas), aplique força no pedal, mantendo-o pressionado até seu controle total. No caso de chuva de granizo (chuva de pedra), o melhor a fazer é parar o veículo em local seguro e aguardar o fim da chuva. Ela não dura muito nessas circunstâncias. Ter os limpadores de pára-brisa sempre em bom estado e o desembaçador e o sistema de sinalização do veículo funcionando perfeitamente aumenta as suas condições de segurança e seu conforto nessas ocasiões. O estado de conservação dos pneus e a profundidade dos seus sulcos são muito importantes para evitar a perda de aderência sob a chuva.



#### Aquaplanagem ou hidroplanagem

Com água na pista, pode ocorrer a aquaplanagem, que é a perda da aderência do pneu com o solo. É quando o veículo flutua na água e você perde totalmente o controle dele. A aquaplanagem pode acontecer com qualquer tipo de veículo e em qualquer piso.

Para evitar essa situação de perigo, Você deve observar com atenção a presença de poças de água sobre a pista, mesmo não havendo chuva, e reduzir a velocidade utilizando os freios, antes de entrar na região empoçada. Na chuva, aumenta a possibilidade de perda de aderência. Nesse caso, reduza a velocidade e aumente a distância do veículo a sua frente. Quando o veículo estiver sobre poças de água, não é recomendável a utilização dos freios. Segure a direção com força para manter o controle de seu veículo. O estado de conservação dos pneus e a profundidade de seus sulcos são igualmente importantes para evitar a perda de aderência.

#### Neblina ou cerração

Sob neblina ou cerração, Você deve imediatamente acender a luz baixa do farol (e o farol de neblina, se tiver), aumentar a distância do veículo a sua frente e reduzir a velocidade, até sentir mais segurança e conforto. Não use o farol alto porque ele reflete a luz nas partículas de água, reduzindo ainda mais a visibilidade.

Lembre-se de que nessas condições o pavimento fica úmido e escorregadio, reduzindo a aderência dos pneus.

**Piso molhado  
reduz a  
aderência  
dos pneus.  
Velocidade  
reduzida e  
pneus em bom  
estado evitam  
acidentes!**

**Sob neblina,  
reduza a  
velocidade  
e use a luz  
baixa do  
farol!**

Caso sinta muita dificuldade em continuar trafegando, pare em local seguro, como um posto de abastecimento. Em virtude da pouca visibilidade sob neblina, geralmente não é seguro parar no acostamento. Use o acostamento somente em caso extremo e de emergência e utilize, nesses casos, o pisca-alerta.

### Vento

Ventos muito fortes, ao atingirem seu veículo em movimento, podem deslocá-lo, ocasionando a perda de estabilidade e o descontrole, que podem ser causa de colisões com outros veículos ou ainda de capotamentos.

Há trechos de rodovias onde são freqüentes os ventos fortes. Acostume-se a observar o movimento da vegetação às margens da via. É uma boa orientação para identificar a força do vento. Em alguns casos, esses trechos encontram-se sinalizados. Notando movimentos fortes da vegetação ou vendo a sinalização correspondente, reduza a velocidade para não ser surpreendido e para manter a estabilidade.

Os ventos também podem ser gerados pelo deslocamento de ar de outros veículos maiores em velocidade, no mesmo sentido ou no sentido contrário de tráfego ou ainda na saída de túneis. A velocidade deve ser reduzida, adequando-se a marcha do motor para diminuir a probabilidade de desestabilização do veículo.

### Fumaça proveniente de queimadas

A fumaça produzida pelas queimadas nos terrenos à margem da via provoca redução da visibilidade. Além disso, a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência ao piso. Nos casos de queimadas, redobre sua atenção e reduza a velocidade. Ligue a luz baixa do farol e, depois que entrar na fumaça,



não pare o veículo na pista, já que, com a falta de visibilidade, os outros motoristas podem não vê-lo parado na pista.

### Condição da luz

A falta ou o excesso de luminosidade pode aumentar os riscos no trânsito. Ver e ser visto é uma regra básica para a direção segura. Confira como agir:

#### ■ Farol alto ou farol baixo desregulado

A luz baixa do farol deve ser utilizada obrigatoriamente à noite, mesmo em vias com iluminação pública. A iluminação do veículo à noite, ou em situações de escuridão, sob chuva ou em túneis, permite aos outros condutores e especialmente aos pedestres e aos ciclistas observarem com antecedência o movimento dos veículos e, com isso, se protegerem melhor.

Usar o farol alto ou o farol baixo desregulado ao cruzar com outro veículo pode ofuscar a visão do outro motorista. Por isso, mantenha sempre os faróis regulados e, ao cruzar com outro veículo, acione com antecedência a luz baixa.

Quando ficamos de frente a um farol alto ou a um farol desregulado, perdemos momentaneamente a visão (ofuscamento). Nessa situação, procure desviar sua visão para uma referência na faixa à direita da pista. Quando a luz do farol do veículo que vem atrás refletir no espelho retrovisor interno, ajuste-o para desviar o fecho de luz. A maioria dos veículos tem esse dispositivo. Verifique a respeito o manual de instruções do veículo.

**Mantenha os faróis regulados e utilize-os de forma correta. Torne o trânsito seguro em qualquer lugar ou circunstância!**

Recomenda-se o uso da luz baixa do veículo nas rodovias durante o dia. No caso dos ciclos motorizados e do transporte coletivo de passageiros, este último quando trafegar em faixa própria, o uso da luz baixa do farol é obrigatório durante o dia e a noite.

### ■ **Penumbra (ausência de luz)**

A penumbra (lusco-fusco) é uma ocorrência freqüente na passagem do final da tarde para o início da noite ou do final da madrugada para o nascer do dia ou, ainda, quando o céu está nublado ou chove com intensidade. Sob essas condições, tão importante quanto ver é também ser visto. Ao menor sinal de iluminação precária, acenda o farol baixo.

### ■ **Inclinação da luz solar**


No início da manhã ou no final da tarde, a luz do sol "bate na cara". O sol, devido a sua inclinação, pode causar ofuscamento, reduzindo sua visão. Nem é preciso dizer que isso representa perigo de acidentes. Procure programar sua viagem para evitar essas condições. O ofuscamento pode acontecer também pelo reflexo do sol em alguns objetos polidos, como garrafas, latas ou pára-brisas.

Sob todas essas condições, reduza a velocidade do veículo, utilize o quebra-sol (pala de proteção interna) ou até mesmo um óculos protetor (óculos de sol), e procure observar uma referência no lado direito da pista.

O ofuscamento também pode acontecer com os motoristas que vêm em sentido contrário, quando são eles que têm o sol pela frente. Nesse caso, redobre sua atenção, reduza a velocidade para seu maior conforto e segurança e acenda o farol baixo para garantir que você seja visto por eles.

Nos cruzamentos com semáforos, o sol, ao incidir sobre focos luminosos, pode impedir que Você identifique corretamente a sinalização. Nesse caso, reduza a velocidade e redobre a atenção, até que tenha certeza da indicação do semáforo.

## Outras regras gerais e importantes



Antes de colocar seu veículo em movimento, verifique as condições de funcionamento dos equipamentos

de uso obrigatório, como cintos de segurança, encostos de cabeça, extintor de incêndio, triângulo de segurança, pneu sobressalente, limpador de pára-brisa, sistema de iluminação e buzina, além de observar se o combustível é suficiente para chegar ao local de destino.

Tenha, a todo momento, domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.


Dê preferência de passagem aos veículos que se deslocam sobre trilhos, respeitadas as normas de circulação.

Ao dirigir um veículo de maior porte, tome todo o cuidado e seja responsável pela segurança dos veículos menores, pelos não motorizados e pela segurança dos pedestres.

Reduza a velocidade quando for ultrapassar um veículo de transporte coletivo (ônibus) que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros.

Aguarde uma oportunidade segura e permitida pela sinalização para fazer uma ultrapassagem, quando estiver dirigindo em vias com duplo sentido de direção e pista única, e também nos trechos em curvas e em aclives.

Não ultrapasse veículos em pontes, viadutos e nas travessias de pedestres, exceto se houver sinalização que o permita.




**Veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores!**

Numa rodovia, para fazer uma conversão à esquerda ou um retorno, aguarde uma oportunidade segura no acostamento. Nas rodovias sem acostamento, siga a sinalização indicativa de permissão.

Não freie bruscamente seu veículo, exceto por razões de segurança.

Não pare seu veículo nos cruzamentos, bloqueando a passagem de outros veículos. Nem mesmo se você estiver na via preferencial e com o semáforo verde para você.



Aguarde, antes do cruzamento, o trânsito fluir e vagar um espaço no trecho de via à frente. Use a sinalização de advertência (triângulo de segurança) e o pisca alerta quando precisar parar temporariamente

o veículo na pista de rolamento.

Em locais onde o estacionamento é proibido, você deve parar apenas durante o tempo suficiente para o embarque ou desembarque de passageiros. Isso, desde que a parada não venha a interromper o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Não abra a porta nem a deixe aberta, sem ter certeza de que isso não vai trazer perigo para Você ou para os outros usuários da via. Cuide para que seus passageiros não abram ou deixem abertas as portas do veículo.

O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto no caso do condutor.

Mantenha a atenção ao dirigir, mesmo em vias com tráfego denso e com baixa velocidade, observando atentamente o movimento de veículos, pedestres e ciclistas, tendo em conta a possibilidade da travessia de pedestres fora da faixa e a aproximação excessiva de outros veículos, ações que podem acarretar acidentes.


Essas situações ocorrem em horários preestabelecidos, conhecidos como “horários de pico”. São os horários de entrada e saída de trabalhadores e acesso a escolas, sobretudo em pólos geradores de tráfego, como “shopping centers”, supermercados, praças esportivas etc.

Mantenha uma distância segura do veículo à frente. Uma boa distância permite que você tenha tempo de reagir e acionar os freios diante de uma situação de emergência e haja tempo também para que o veículo, uma vez freado, pare antes de colidir.

Em condições normais da pista e do clima, o tempo necessário para manter a distância segura é de aproximadamente dois segundos. Existe uma regra simples — a regra dos dois segundos — que pode ajudar Você a manter a distância segura do veículo à frente:

1. Escolha um ponto fixo à margem da via;
2. Quando o veículo que vai a sua frente passar pelo ponto fixo, comece a contar;
3. Conte dois segundos pausadamente. Uma maneira fácil é contar seis palavras em seqüência: “cinquenta e um, cinquenta e dois”;
4. A distância entre o seu veículo e o que vai à frente vai ser segura se seu veículo passar pelo ponto fixo após a contagem de dois segundos;
5. Caso contrário, reduza a velocidade e faça nova contagem. Repita até estabelecer a distância segura.

**Evite colisões, mantendo distância segura!**



Para veículos com mais de 6 metros de comprimento, ou sob chuva, aumente o tempo de contagem: “cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três”.

### Respeito ao meio ambiente e convívio social

#### Poluição veicular e sonora

A poluição do ar nas cidades é hoje uma das mais graves ameaças à qualidade de vida. Os principais causadores da poluição do ar são os veículos automotores. Os gases que saem do escapamento contêm monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e material particulado (fumaça preta).

A quantidade desses gases depende do tipo e da qualidade do combustível e do tipo e da regulagem do motor. Quanto melhor é a queima do combustível ou, melhor dizendo, quanto melhor regulado estiver seu veículo, menor será a poluição.

A presença desses gases na atmosfera não é só um problema para cada uma das pessoas, é um problema para toda a coletividade do planeta.

O monóxido de carbono não tem cheiro, nem gosto e é incolor, sendo difícil sua identificação pelas pessoas. Mas é extremamente tóxico e causa tonturas, vertigens, alterações no sistema nervoso central e pode ser fatal, em altas doses, em ambientes fechados.

O dióxido de enxofre, presente na combustão do diesel, provoca coriza, catarro e danos irreversíveis aos pulmões e também pode ser fatal, em doses altas.

Os hidrocarbonetos, produtos da queima incompleta dos combustíveis (álcool, gasolina ou diesel), são responsáveis pelo aumento da incidência de câncer no pulmão, provocam irritação nos olhos, no nariz, na pele e no aparelho respiratório.

**Preservar o  
meio ambiente  
é um dever  
de toda a  
sociedade!**

A fuligem, que é composta por partículas sólidas e líquidas, fica suspensa na atmosfera e pode atingir o pulmão das pessoas e agravar quadros alérgicos de asma e bronquite, irritação de nariz e garganta e facilitar a propagação de infecções gripais.

A poluição sonora provoca muitos efeitos negativos. Os principais são distúrbios do sono, estresse, perda da capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, distúrbios digestivos, perda de concentração, aumento do batimento cardíaco e alergias.

Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda a sociedade, para a qual todos devem contribuir. Alguns procedimentos contribuem para reduzir a poluição atmosférica e a poluição sonora. São eles:

- Regule e faça a manutenção periódica do motor;
- Calibre periodicamente os pneus;
- Não carregue excesso de peso;
- Troque de marcha na rotação correta do motor;
- Evite reduções constantes de marcha, acelerações bruscas e freadas excessivas;
- Desligue o motor numa parada prolongada;
- Não acelere quando o veículo estiver em ponto morto ou parado no trânsito;
- Mantenha o escapamento e o silencioso em boas condições;
- Faça a manutenção periódica do equipamento destinado a reduzir os poluentes — catalisador (nos veículos em que é previsto).

## Você e o meio ambiente



A sujeira jogada na via pública ou nas margens das rodovias estimula a proliferação de insetos e de roedores, o que favorece a transmissão de doenças contagiosas. Outros materiais jogados no meio ambiente, como latas e garrafas plásticas, levam muito tempo para ser absorvidos pela natureza. Custa muito

caro para a sociedade manter limpos os espaços públicos e recuperar a natureza afetada. Por isso:

- Mantenha sempre sacos de lixo no veículo. Não jogue lixo na via, nos terrenos baldios ou na vegetação à margem das rodovias;
- Entulhos devem ser transportados para locais próprios. Não jogue entulho nas vias e suas margens;
- Em caso de acidente com transporte de produtos perigosos (químicos, inflamáveis, tóxicos), procure isolar a área e impedir que eles atinjam rios, mananciais e flora;
- Faça a manutenção, conservação e limpeza do veículo em local próprio. Não derrame óleo ou descarte materiais na via e nos espaços públicos;
- Ao observar situações que agredem a natureza, sujamos os espaços públicos ou que também podem causar riscos para o trânsito, solicite ou colabore com sua remoção e limpeza;
- O espaço público é de todos, faça sua parte mantendo-o limpo e conservado.

## Você e a relação com o outro

Na introdução deste capítulo, falamos sobre o relacionamento das pessoas no trânsito. Para melhorar o convívio e a qualidade de vida, existem alguns princípios que devem ser a base das nossas relações no trânsito, a saber:



- **Dignidade da pessoa humana**  
Princípio universal do qual derivam os Direitos Humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático.
- **Igualdade de direitos**  
É a possibilidade de exercer a cidadania plenamente por meio da equidade, isto é, a necessidade de considerar as diferenças das pessoas para garantir a igualdade, fundamentando a solidariedade.
- **Participação**  
É o princípio que fundamenta a mobilização das pessoas para se organizarem em torno dos problemas do trânsito e suas consequências para a sociedade.
- **Co-responsabilidade pela vida social**  
Valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito e à efetivação do direito de mobilidade a todos os cidadãos. Tanto o Governo quanto a população têm sua parcela de contribuição para um trânsito melhor e mais seguro. Faça sua parte.

**O respeito à  
pessoa e a  
convivência  
solidária  
tornam o  
trânsito mais  
seguro!**

## ATENÇÃO

Este texto está disponível no site [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br), item Material Educativo.

### 5. Noções de Primeiros Socorros no Trânsito



#### Introdução

##### Educando com valores

O trânsito é feito pelas pessoas. E, como nas outras atividades humanas, quatro princípios são importantes para o relacionamento e a convivência social no trânsito.

O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, do qual derivam os Direitos Humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático, como o respeito mútuo e o repúdio às discriminações de qualquer espécie, atitude necessária à promoção da justiça. O segundo princípio é a igualdade de direitos. Todos têm a possibilidade de exercer a cidadania plenamente e, para isso, é necessário ter equidade, isto é, a necessidade de considerar as diferenças das pessoas para garantir a igualdade que, por sua vez, fundamenta a solidariedade.

Um outro é o da participação, que fundamenta a mobilização da sociedade para organizar-se em torno dos problemas do trânsito e de suas conseqüências. Finalmente, o princípio da co-responsabilidade pela vida social, que diz respeito à formação de atitudes e a aprender a valorizar comportamentos necessários à segurança no trânsito, à efetivação do direito de mobilidade em favor de todos os cidadãos e a exigir dos governantes ações de melhoria dos espaços públicos.

Comportamentos expressam princípios e valores que a sociedade constrói e referenda e que cada pessoa toma para si e leva para o trânsito. Os valores, por sua vez, expressam as contradições e conflitos entre os segmentos sociais e mesmo entre os papéis que cada pessoa desempenha. Ser “veloz”, “esperto”, “levar vantagem” ou “ter o automóvel como status”

são valores presentes em parte da sociedade. Mas são insustentáveis do ponto de vista das necessidades da vida coletiva, da saúde e do direito de todos. É preciso mudar.

Mudar comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito exige uma tomada de consciência das questões em jogo no convívio social, portanto, na convivência no trânsito. É a escolha dos princípios e dos valores que irá levar a um trânsito mais humano, harmonioso, seguro e justo.

##### Riscos, perigos e acidentes

Em tudo o que fazemos há uma dose de risco: seja no trabalho, quando consertamos alguma coisa em casa, brincando, dançando, praticando um esporte ou mesmo transitando pelas ruas da cidade.

Quando uma situação de risco não é percebida, ou quando uma pessoa não consegue visualizar o perigo, aumentam as chances de acontecer um acidente.

Os acidentes de trânsito resultam em danos aos veículos e suas cargas e geram lesões em pessoas.

Nem é preciso dizer que eles são sempre ruins para todos. Mas você pode ajudar a evitá-los e colaborar para diminuir:

- O sofrimento de muitas pessoas, causado por mortes e ferimentos, inclusive com seqüelas\* físicas e/ou mentais, muitas vezes irreparáveis;
- Prejuízos financeiros, por perda de renda e afastamento do trabalho;
- Constrangimentos legais, por inquéritos policiais e processos judiciais, que podem exigir o pagamento de indenizações e ainda a prisão dos responsáveis.

(\*) Lesão que permanece depois de encerrada a evolução de uma doença ou traumatismo (Novo Aurélio, 1999) - NE.

Custa caro para a sociedade brasileira pagar os prejuízos dos acidentes: são estimados em R\$ 10 bilhões/ano, valor esse que poderia ser aproveitado, por exemplo, na construção de milhares de casas populares para melhorar a vida de muitos brasileiros. Por isso, é fundamental a capacitação dos motoristas para o comportamento seguro no trânsito, atendendo à diretriz da “preservação da vida, da saúde e do meio ambiente” da Política Nacional de Trânsito.

Acidentes de trânsito podem acontecer com todos. Mas poucos sabem como agir na hora que eles acontecem.

Por isso, para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, todos os motoristas terão que saber os procedimentos básicos no caso de um acidente de trânsito.

Assim, este capítulo traz informações básicas que você deve conhecer para atuar com segurança caso ocorra um acidente. Para isso, ele foi escrito de forma simples e direta, e dispõe de um espaço para Você anotar informações que podem ser úteis por ocasião de um acidente.

**Mas, atenção: não é objetivo deste capítulo ensinar primeiros socorros que necessitem de treinamento.**

Medidas de socorro, como respiração boca-a-boca, massagens cardíacas, imobilizações, entre outros procedimentos, exigem treinamento específico, dado por entidades credenciadas. Caso esses aprendizados sejam de seu interesse, procure uma dessas entidades.

### Importância das noções de primeiros socorros

**Se existem os Serviços Profissionais de Socorro, como SAMU e Resgate, por que é importante saber fazer algo pela vítima de um acidente de trânsito?**

Dirigir faz parte da sua vida. Mas cada vez que você entra num veículo surgem riscos de acidentes, riscos a sua vida e a de outras pessoas. São muitos os acidentes de trânsito que acontecem todos os dias, deixando milhares de vítimas, pessoas

feridas, às vezes com lesões irreversíveis e muitas mortes.

Cada vez se investe mais na prevenção e no atendimento às vítimas. Mas, por mais que se aparelhem hospitais e pronto-socorros, ou se criem os Serviços de Resgate e SAMUs (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência), sempre vai haver um tempo até a chegada do atendimento profissional.

E, nesses minutos, muita coisa pode acontecer. Nesse tempo, as únicas pessoas presentes são as que foram envolvidas no acidente e as que passam pelo local.

Nessa hora duas coisas são importantes nessas pessoas:

1. O espírito de solidariedade;
2. Informações básicas sobre **o que fazer e o que não fazer** nas situações de acidente.

São conceitos e técnicas fáceis de aprender que, unidos à vontade e à decisão de ajudar, podem impedir que um acidente tenha maiores conseqüências, aumentando bastante as chances de uma melhor recuperação das vítimas.

### O que são Primeiros Socorros?

Primeiros Socorros são as primeiras providências tomadas no local do acidente. É o atendimento inicial e temporário, até a chegada de um socorro profissional. Quais são essas providências?

- Uma rápida avaliação da vítima;
- Aliviar as condições que ameacem a vida ou que possam agravar o quadro da vítima, com a utilização de técnicas simples;
- Acionar corretamente um serviço de emergência local.

Simple, não é?

As técnicas de Primeiros Socorros têm sido divulgadas para toda a sociedade, em todas as partes do mundo. E agora uma parte delas está disponível para você, neste capítulo. Leve as técnicas a sério, **elas podem salvar vidas**. E não há nada no mundo que valha mais que isso.

### A seqüência das ações de socorro

#### O que devo fazer primeiro? E depois?

É claro que cada acidente é diferente do outro. E, por isso, só se pode falar na melhor forma de socorro quando se sabe quais são as suas características.

Um veículo que está se incendiando, um local perigoso (uma curva, por exemplo), vítimas presas nas ferragens, a presença de cargas tóxicas, etc., tudo isso interfere na forma do socorro.

Suas ações também vão ser diferentes caso haja outras pessoas iniciando os socorros, ou mesmo se você estiver ferido.

#### Mas a seqüência das ações a serem realizadas vai sempre ser a mesma:

1. Manter a calma;
2. Garantir a segurança;
3. Pedir socorro;
4. Controlar a situação;
5. Verificar a situação das vítimas;
6. Realizar algumas ações com as vítimas.

Cada uma dessas ações é detalhada nos próximos itens. O importante agora é fixá-las, ter sempre em mente a seqüência delas.

E também saber que uma ação pode ser iniciada sem que a anterior tenha sido terminada. Você pode, por exemplo, começar a garantir a segurança sinalizando o local, parar para pedir socorro e voltar depois para completar a segurança do local.

Com calma e bom senso, os primeiros socorros podem evitar que as conseqüências do acidente sejam ampliadas.

### Como manter a calma e controlar a situação? Como pedir socorro?

#### Vamos manter a calma?

Você já viu que manter a calma é a primeira atitude a tomar no caso de um acidente.

Só que cada pessoa reage de forma diferente, e é claro que é muito difícil ter atitudes racionais e coerentes nessa situação: o susto, as perdas materiais, a raiva pelo ocorrido, o pânico no caso de vítimas, etc. Tudo colabora para que as nossas reações sejam intempestivas, mal-pensadas. Mas tenha cuidado, pois ações desesperadas normalmente acabam agravando a situação.

Por isso, é fundamental que, antes de agir, Você recobre rapidamente a lucidez, reorganize os pensamentos e se mantenha calmo.

#### Mas, como é que se faz para ficar calmo após um acidente?

Num intervalo de segundos a poucos minutos, é fundamental que Você siga o seguinte roteiro:

1. Pare e pense! Não faça nada por instinto ou por impulso;
2. Respire profundamente, algumas vezes;
3. Veja se Você sofreu ferimentos;
4. Avalie a gravidade geral do acidente;
5. Conforte os ocupantes do seu veículo;
6. Mantenha a calma. Você precisa dela para controlar a situação e agir.

### E como controlar a situação?

Alguém já tomou a iniciativa e está à frente das ações? Ótimo! Ofereça-se para ajudar, solidariedade nunca é demais.

Se ninguém ainda tomou a frente, verifique se entre as pessoas presentes há algum médico, bombeiro, policial ou outro profissional acostumado a lidar com esse tipo de emergência.

Se não houver ninguém mais capacitado, assuma o controle e comece as ações. Com calma, Você vai identificar o que é preciso fazer primeiro, mas tenha sempre em sua mente que:

- A ação inicial define todo o desenvolvimento do atendimento;
- Você precisa identificar os riscos para definir as ações.

Nem toda pessoa está preparada para assumir a liderança após um acidente. Esse pode ser o seu caso, mas numa emergência Você poderá ter que tomar a frente. Siga as recomendações adiante, para que todos trabalhem de forma organizada e eficiente, diminuindo o impacto do acidente:

- Mostre decisão e firmeza nas suas ações;
- Peça ajuda aos outros envolvidos no acidente e aos que estiverem próximos;
- Distribua tarefas às pessoas ou forme equipes para executar as tarefas;
- Não perca tempo discutindo;
- Passe as tarefas mais simples, nos locais mais afastados do acidente, às pessoas que estejam mais desequilibradas ou contestadoras;
- Trabalhe muito, não fique só dando ordens;
- Motive todos, elogiando e agradecendo cada ação realizada.

### Como acionar o Socorro?

Quanto mais cedo chegar um socorro profissional, melhor para as vítimas de um acidente. Solicite um, o mais rápido possível.

Hoje, em grande parte do Brasil, podemos contar com serviços de atendimento a emergências.

O chamado Resgate, ligado aos Corpos de Bombeiros, os SAMUs, os atendimentos das próprias rodovias ou outros tipos de socorro recebem chamados por telefone, fazem uma triagem prévia e enviam equipes treinadas em ambulâncias equipadas. No próprio local, após uma primeira avaliação, os feridos são atendidos emergencialmente para, em seguida, serem transferidos a hospitais.

São serviços gratuitos, que têm, em muitos casos, números de telefone padronizados em todo o Brasil. Use o seu celular, o de outra pessoa, os telefones dos acostamentos das rodovias, os telefones públicos ou peça para alguém que esteja passando pelo local que vá a um telefone ou a um posto rodoviário acionar rapidamente o socorro.

A seguir estão listados os telefones de emergência mais comuns.

SERVIÇOS E TELEFONES	QUANDO ACIONAR
<p><b>Resgate do Corpo de Bombeiros</b></p> <p><b>193</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vítimas presas nas ferragens.</li> <li>■ Qualquer perigo identificado como fogo, fumaça, faíscas, vazamento de substâncias, gases, líquidos, combustíveis ou ainda locais instáveis como ribanceiras, muros caídos, valas, etc. Em algumas regiões do País, o Resgate-193 é utilizado para todo tipo de emergência relacionado à saúde. Em outras, é utilizado prioritariamente para qualquer emergência em via pública.</li> </ul> <p>○ Resgate pode acionar outros serviços quando existirem e se houver necessidade.</p> <p>Procure saber se existe e como funciona o Resgate em sua região.</p>
<p><b>SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência</b></p> <p><b>192</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Qualquer tipo de acidente.</li> <li>■ Mal súbito em via pública ou rodovia.</li> </ul> <p>○ SAMU foi idealizado para atender a qualquer tipo de emergência relacionado à saúde, incluindo acidentes de trânsito. Pode ser acionado também para socorrer pessoas que passam mal dentro dos veículos. O SAMU pode acionar o serviço de Resgate ou outros, se houver necessidade.</p> <p>Procure saber se existe e como funciona o SAMU em sua região.</p>
<p><b>Polícia Militar</b></p> <p><b>190</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sempre que ocorrer uma emergência em locais sem serviços próprios de socorro.</li> </ul> <p>Acidentes nas localidades que não possuem um sistema de emergência podem contar com apoio da Polícia Militar local. Esses profissionais, ainda que sem os equipamentos e materiais necessários para o atendimento e transporte de uma vítima, são as únicas opções nesses casos.</p>

<p><b>Rodovias</b></p> <p><b>Polícia Rodoviária Federal ou Estadual</b></p> <p><b>Serviço de Atendimento ao Usuário SAU</b></p> <p><b>Serviços Rodoviários Federais ou Estaduais</b></p> <p><b>Serviços dos municípios mais próximos</b></p> <p><b>Telefones variáveis</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sempre que ocorrer qualquer emergência nas rodovias.</li> </ul> <p>Todas as rodovias devem divulgar o número do telefone a ser chamado em caso de emergência. Pode ser da Polícia Rodoviária Federal, Estadual, do serviço de uma concessionária ou do serviço público próprio. Esses serviços não possuem um número único de telefone, mudam de uma rodovia a outra.</p> <p>Muitas rodovias dispõem de telefones de emergência nos acostamentos, geralmente (mas nem sempre) dispostos a cada quilômetro. Nesses telefones é só retirar o fone do gancho, aguardar o atendimento e prestar as informações solicitadas pelo atendente.</p> <p>○ Serviço de Atendimento ao Usuário-SAU é obrigatório nas rodovias administradas por concessionárias. Executa procedimentos de resgate, lida com riscos potenciais e realiza atendimento às vítimas. Seus telefones geralmente iniciam com 0800. <b>Mantenha sempre atualizado o número dos telefones das rodovias que você utiliza.</b> Anote o número da emergência logo que entrar na estrada. Regrinha eficiente para quem utiliza celular é deixar registrado no aparelho, pronto para ser usado, o número da emergência.</p> <p>Não confie na memória.</p> <p>Procure saber como acionar o atendimento nas rodovias que você utiliza.</p>
--	--

<p><b>Outros recursos existentes na comunidade</b></p>	<p>Algumas localidades ou regiões possuem serviços distintos dos citados acima. Muitas vezes não têm responsabilidade de dar atendimento, mas o fazem. Podem ser ambulâncias de hospitais, de serviços privados, de empresas, de grupos particulares ou ainda voluntários que, acionados por telefones específicos, podem ser os únicos recursos disponíveis.</p> <p>Se você circula habitualmente por áreas que não contam com nenhum serviço de socorro, procure saber ou pensar antecipadamente como conseguir auxílio caso venha a sofrer um acidente.</p>
--	--

Além desses números listados anteriormente, Você tem um espaço, na última página deste capítulo, para anotar todos os telefones que podem ser importantes para Você numa emergência. Anote já, nunca se sabe quando eles vão ser necessários.

### Você pode melhorar o Socorro, pelo telefone

Mesmo com toda a urgência de atender ao acidente, os atendentes do chamado de socorro vão fazer algumas perguntas a Você. São perguntas para orientar a equipe, informações que vão ajudar a prestar o socorro mais adequado e eficiente. À medida do possível, ao chamar o socorro, tenha respostas para as seguintes perguntas:

- Tipo do acidente (carro, motocicleta, colisão, atropelamento etc.);
- Gravidade aparente do acidente;
- Nome da rua e número próximo;
- Número aproximado de vítimas envolvidas;
- Pessoas presas nas ferragens;
- Vazamento de combustível ou produtos químicos;
- Ônibus ou caminhões envolvidos.

## A sinalização do local e a segurança

### Como sinalizar? Como garantir a segurança de todos?

Você já leu que as diversas ações num acidente de trânsito podem ser feitas por mais de uma pessoa, ao mesmo tempo. Enquanto uma pessoa telefona, outra sinaliza o local e assim por diante. Assim, ganha-se tempo para o atendimento, fazer a sinalização e garantir a segurança no local.

### A importância de sinalizar o local

Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, impedindo ou dificultando a passagem normal dos outros veículos. Por isso, esteja certo de que situações de perigo vão ocorrer (novos acidentes ou atropelamentos), se Você demorar muito ou não sinalizar o local de forma adequada. Algumas regras são fundamentais para Você fazer a sinalização do acidente:

#### ■ **Inicie a sinalização em um ponto em que os motoristas ainda não possam ver o acidente**

Não adianta ver o acidente quando já não há tempo suficiente para parar ou diminuir a velocidade.

No caso de vias de fluxo rápido, com veículos ou obstáculos na pista, é preciso alertar os motoristas antes que eles percebam o acidente. Assim, vai dar tempo para reduzir a velocidade, concentrar a atenção e desviar. Então, não se esqueça de que **a sinalização deve começar antes do local do acidente ser visível.**

Nem é preciso dizer que a sinalização deve ser feita antes da visualização nos dois sentidos (ida e volta), nos casos em que o acidente interferir no tráfego das duas mãos de direção.

### ■ **Demarque todo o desvio do tráfego até o acidente**

Não é só a sinalização que deve se iniciar bem antes do acidente. É necessário que todo o trecho, do início da sinalização até o acidente, seja demarcado, indicando quando houver desvio de direção. Se isso não puder ser feito de forma completa, faça o melhor que puder, aguardando as equipes de socorro, que deverão completar a sinalização e os desvios.

### ■ **Mantenha o tráfego fluído**

Outro objetivo importante na sinalização é manter a fluidez do tráfego, isto é, apesar do afunilamento provocado pelo acidente, deve sempre ser mantida uma via segura para os veículos passarem.

Faça isso por duas razões: se ocorrer uma parada no tráfego, o congestionamento, ao surgir repentinamente, pode provocar novas colisões. Além disso, não se esqueça que, com o trânsito parado, as viaturas de socorro vão demorar mais a chegar.

Para manter o tráfego fluído, tome as seguintes providências:

- Mantenha, dentro do possível, as vias livres para o tráfego fluir;
- Coloque pessoas ao longo do trecho sinalizado para cuidarem da fluidez;
- Não permita que curiosos parem na via destinada ao tráfego.

### ■ **Sinalize no local do acidente**

Ao passarem pelo acidente, todos ficam curiosos e querem ver o que ocorreu, diminuindo a marcha ou até parando. Para evitar isso, alguém deve ficar sinalizando no local do acidente, para manter o tráfego fluído e garantir a segurança.

### Que materiais podem ser utilizados na sinalização?

Existem muitos materiais fabricados especialmente para sinalização, mas, na hora do acidente, você provavelmente terá apenas o triângulo de segurança à mão, já que ele é um dos itens obrigatórios de todos os veículos. Use o seu triângulo e os dos motoristas que estiverem no local. Não se preocupe, pois com a chegada das viaturas de socorro os triângulos poderão ser substituídos por equipamentos mais adequados e devolvidos a seus donos.

Outros itens que forem encontrados nas imediações também podem ser usados, como galhos de árvore, cavaletes de obra, latas, pedaços de madeira, pedaços de tecido, plásticos etc.

À noite ou sob neblina, a sinalização deve ser feita com materiais luminosos. Lanternas, pisca alerta e faróis dos veículos devem sempre ser utilizados.

O importante é lembrar que tudo o que for usado para sinalização deve ser de fácil visualização e não pode oferecer risco, transformando-se em verdadeira armadilha para os passantes e outros motoristas.

O emprego de pessoas sinalizando é bastante eficiente, porém é sempre arriscado. Ao se colocar pessoas na sinalização, é necessário tomar alguns cuidados:

- Suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno;
- As pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente para o fluxo dos veículos;
- Devem ficar o tempo todo agitando um pano colorido para alertar os motoristas;
- Prestar muita atenção e estar sempre preparadas para o caso de surgir algum veículo desgovernado;
- As pessoas nunca devem ficar logo depois de uma curva ou em outro local perigoso. Elas têm que ser vistas, de longe, pelos motoristas.

### Onde deve ficar o início da sinalização?

Como você já viu, a sinalização deve ser iniciada para ser visível aos motoristas de outros veículos antes que eles vejam o acidente.

Não adianta falar em metros, é melhor falar em passos, que podem ser medidos em qualquer situação. Cada passo bem longo (ou largo) de um adulto corresponde a aproximadamente um metro.

As distâncias para o início da sinalização são calculadas com base no espaço necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim, quanto maior a velocidade, maior deve ser a distância para iniciar a sinalização. Na prática, a recomendação é seguir a tabela abaixo, onde o número de passos longos corresponde à velocidade máxima permitida no local.

### Distância do acidente para início da sinalização

Via	Velocidade máxima permitida	Distância para início da sinalização (pista seca)	Distância para início da sinalização (sob chuva, neblina, fumaça, à noite)
Vias locais	40 km/h	40 passos longos	80 passos longos
Avenidas	60 km/h	60 passos longos	120 passos longos
Vias de fluxo rápido	80 km/h	80 passos longos	160 passos longos
Rodovias	100 km/h	100 passos longos	200 passos longos

Não se esqueça que os passos devem ser longos e dados por um adulto. Se não puder, peça a outra pessoa para medir a distância.

Como se vê na tabela acima, existem casos nas quais as distâncias devem ser dobradas, como à noite, sob chuva, neblina, fumaça.

À noite, além de aumentar a distância, a sinalização deve ser feita com materiais luminosos.

Há ainda outros casos que comprometem a visibilidade do acidente, como curvas e lombadas. Veja como proceder nesses casos:

#### ■ Curvas e lombadas

Quando Você estiver contando os passos e encontrar uma curva, pare a contagem. Caminhe até o final da curva e então recomece a contar a partir do zero. Faça a mesma coisa quando o acidente ocorrer no topo de uma elevação, sem visibilidade para os veículos que estão subindo.

### Como identificar riscos para garantir mais segurança?

O maior objetivo deste capítulo é dar orientações para que, numa situação de acidente, você possa tomar providências que:

1. Evitem agravamento do acidente, tais como novas colisões, atropelamentos ou incêndios;
2. Garantam que as vítimas não terão suas lesões agravadas por uma demora no socorro ou uma remoção mal feita.

Sempre, além das providências já vistas (como acionar o Socorro, sinalizar o acidente e assumir o controle da situação), Você deve também observar os itens complementares de segurança, tendo em mente as seguintes questões:

- Eu estou seguro?
- Minha família e os passageiros de meu veículo estão seguros?

## 36 Manual Básico de Segurança no Trânsito

- As vítimas estão seguras?
- Outras pessoas podem se ferir?
- O acidente pode tomar maiores proporções?

Para isso, é preciso evitar os riscos que surgem em cada acidente, agindo rapidamente para evitá-los.

### Quais são os riscos mais comuns e quais são os cuidados iniciais?

É só acontecer um acidente que podem ocorrer várias situações de risco. As principais são:

- Novas colisões;
- Atropelamentos;
- Incêndio;
- Explosão;
- Cabos de eletricidade;
- Óleo e obstáculos na pista;
- Vazamento de produtos perigosos;
- Doenças infecto-contagiosas.

### Novas colisões

Você já viu como sinalizar adequadamente o local do acidente. Seguindo as instruções, fica bem reduzida a possibilidade de novas colisões. Porém, imprevistos acontecem. Por isso, nunca é demais usar simultaneamente mais de um procedimento, aumentando ainda mais a segurança.

### Atropelamentos

Adote as mesmas providências empregadas para evitar novas colisões. Mantenha o fluxo de veículos na pista livre. Oriente para que curiosos não parem na área de fluxo e que pedestres não fiquem caminhando na via.

Isole o local do acidente e evite a presença de curiosos. Faça isso, sempre solicitando auxílio e distribuindo tarefas entre as pessoas que querem ajudar, mesmo que precisem ser orientadas para isso.

### Incêndio

Sempre existe o risco de incêndio. E ele aumenta bastante quando ocorre vazamento de combustível. Nesses casos é importante adotar os seguintes procedimentos:

- Afaste os curiosos;
- Se for fácil e seguro, desligue o motor do veículo acidentado;
- Oriente para que não fumem no local;
- Pegue o extintor de seu veículo e deixe-o pronto para uso, a uma distância segura do local de risco;
- Se houver risco elevado de incêndio, principalmente com vítimas presas nas ferragens, peça aos outros motoristas que deixem seus extintores prontos para uso, a uma distância segura do local de risco, até a chegada do socorro.

Há dois tipos de extintor para uso em veículo: o BC, destinado a apagar fogo em combustível e em sistemas elétricos, e o ABC, que também apaga o fogo em componentes de tapetaria, painéis, bancos e carroçaria. O extintor BC deverá ser substituído pelo ABC, a partir de 2005, assim que expirar a validade do cilindro (Resolução 157, Contran\*). Verifique o tipo do extintor e a validade do cilindro. Saiba sempre onde ele está em seu veículo. Normalmente, seu lugar é próximo ao motorista para facilitar a utilização. Dependendo do veículo, ele pode estar fixado no banco, sob as pernas do motorista, na lateral, próximo aos pedais, na lateral do banco ou sob o painel do lado do passageiro. Localize o extintor e assinala sua posição no espaço reservado no final deste capítulo. Verifique também como é que se faz para tirá-lo; não deixe para ver isso numa emergência.

O extintor nunca deve ser guardado no porta-malas ou em outro lugar de difícil acesso.

(\*) Ver Resolução 157 no site do Denatran, [www.denatran.org.br](http://www.denatran.org.br), ícone Legislação, Contran-Resoluções (NE).

Mantenha sempre seu extintor carregado e com a pressão adequada. Troque a carga ou substitua conforme a regulamentação de trânsito e também sempre que o ponteiro do medidor de pressão estiver na área vermelha.

Para usar seu extintor, siga as seguintes instruções:

- Mantenha o extintor em pé, na posição vertical;
- Quebre o lacre e acione o gatilho;
- Dirija o jato para a base das chamas, e não para o meio do fogo;
- Faça movimentos em forma de leque, cobrindo toda a área em chamas;
- Não jogue o conteúdo aos poucos. Para um melhor resultado, empregue grandes quantidades de produto, se possível com o uso de vários extintores ao mesmo tempo.

### **Explosão**

Se o acidente envolver algum caminhão de combustível, gás ou outro material inflamável, que esteja vazando ou já em chamas, a via deve ser totalmente interditada, conforme as distâncias recomendadas, e todo o local evacuado.

### **Cabos de eletricidade**

Nas colisões com postes, é muito comum que cabos elétricos se rompam e fiquem energizados, na pista ou mesmo sobre os veículos. Alguns desses cabos são de alta voltagem, e podem causar mortes. **Jamais tenha contato com esses cabos, mesmo que ache que eles não estão energizados.**

No interior dos veículos as pessoas estão seguras, desde que os pneus estejam intactos e não haja nenhum contato com o chão. Se o cabo estiver sobre o veículo, as pessoas podem ser eletrocutadas ao tocar o solo. Isso já não ocorre se permanecerem no interior do veículo, que está isolado pelos pneus.

Outro risco é do cabo chicotear próximo a um vazamento de combustível, pois a faísca produzida pode causar um incêndio. Mesmo não havendo esses riscos, não mexa nos cabos, apenas isole o local e afaste os curiosos.

Caso exista qualquer dos riscos citados ou alguém eletrocutado, use um cano longo de plástico ou uma madeira seca e, num movimento brusco, afaste o cabo. Não faça isso com bambu, metal ou madeira molhada. E nunca imagine que o cabo já está desligado.

### **Óleo e obstáculos na pista**

Os fragmentos dos veículos acidentados devem ser removidos da pista onde haja trânsito de veículos. Se possível, jogue terra ou areia sobre o óleo derramado. Normalmente isso é feito depois, pelas equipes de socorro, mas se Você tiver segurança para se adiantar, pode evitar mais riscos no local.

### **Vazamento de produtos perigosos**

Interdite totalmente a pista e evacue a área, quando veículos que transportam produtos perigosos estiverem envolvidos no acidente e existir algum vazamento. Faça a sinalização como foi descrito.

### **Doenças infecto-contagiosas**

Hoje, as doenças infecto-contagiosas são uma realidade. Evite qualquer contato com o sangue ou secreções das vítimas. Tenha sempre no veículo um par de luvas de borracha para tais situações. Podem ser luvas de procedimentos usadas pelos profissionais ou simples luvas de borracha de uso doméstico.

### **Limpeza da pista**

Encerrado o atendimento e não havendo equipes especializadas no local, retire da pista a sinalização de advertência do acidente e outros objetos que possam representar riscos ao trânsito de veículos.

### Iniciando o socorro às vítimas

#### O que é possível fazer? As limitações no atendimento às vítimas

Você não é um profissional de resgate e por isso deve se limitar a fazer o mínimo necessário em favor da vítima até a chegada do socorro. Infelizmente, vão existir algumas situações em que o socorro, mesmo chegando rapidamente e com equipamentos e profissionais treinados, pouco poderá fazer pela vítima. Você, mesmo com toda a boa-vontade, também pode vir a enfrentar uma situação em que seja necessário mais que sua solidariedade. Mesmo nessas situações difíceis, não se espera que você faça algo para o qual não está preparado ou treinado.

#### Fazendo contato com a vítima

Depois de garantido pelo menos o básico em segurança e feita a solicitação do socorro, é o momento em que você pode iniciar contato com a vítima. Se a janela estiver aberta, fale com a vítima sem abrir a porta. Se for abrir a porta, faça-o com muito cuidado para não movimentar a vítima. Você pode pedir a algum ocupante do veículo para destravar as portas, caso necessário.

Ao iniciar seu contato com a vítima, faça tudo sempre com base em quatro atitudes: informe, ouça, aceite e seja solidário. Informe à vítima o que Você está fazendo para ajudá-la e, com certeza, ela vai ser mais receptiva a seus cuidados.

Ouçã e aceite suas queixas e a sua expressão de ansiedade, respondendo às perguntas com calma e de forma apaziguadora. Não minta e não dê informações que causem impacto ou estimulem a discussão sobre a culpa no acidente.

Seja solidário e permaneça junto à vítima em um local onde ela possa ver Você, sem que isso coloque em risco sua segurança.

Algumas vítimas de acidente podem tornar-se agressivas, não permitindo acesso ou auxílio.

Tente a ajuda de familiares ou conhecidos dela, se houver algum, mas se a situação colocar você em risco, afaste-se.

#### Cintos de segurança e a respiração

Veja se o cinto de segurança está dificultando a respiração da vítima. Nesse caso, e só nesse caso, Você deve soltá-lo, sem movimentar o corpo da vítima.

#### Impedindo movimentos da cabeça

É procedimento importante e fácil de ser aplicado, mesmo em vítimas de atropelamento.

Segure a cabeça da vítima, pressionando a região das orelhas, impedindo a movimentação da cabeça. Se a vítima estiver de bruços ou de lado, procure alguém treinado para avaliar se ela necessita ser virada e como fazê-lo, antes de o socorro chegar. Em geral ela só deve ser virada se não estiver respirando. Se estiver de bruços e respirando, sustente a cabeça nessa posição e aguarde o socorro chegar.

Se a vítima estiver sentada no carro, mantenha a cabeça na posição encontrada. Como na situação anterior, ela pode ser movimentada se não estiver respirando, mas a ajuda de alguém com treinamento prático é necessária.

#### Vítima inconsciente

Ao tentar manter contato com a vítima, faça perguntas simples e diretas, tais como:

— Você está bem? Qual é seu nome? O que aconteceu? Você sabe onde está?

O objetivo dessas perguntas é apenas identificar a consciência da vítima. Ela pode responder bem e naturalmente a suas perguntas, e isso é um bom sinal, mas pode estar confusa ou mesmo nada responder.

Se ela não der nenhuma resposta, demonstrando estar inconsciente ou desmaiada, mesmo depois de Você chamá-la em voz alta, ligue novamente para o serviço de socorro, complemente as informações e siga as orientações que

receber. Além disso, indague entre as pessoas que estão no local se há alguém treinado e preparado para atuar nessa situação. Em um acidente, a movimentação de vítima inconsciente e mesmo a identificação de uma parada respiratória ou cardíaca exigem treinamento prático específico.

### **Controlando uma hemorragia externa**

São diversas as técnicas para conter uma hemorragia externa. Algumas são simples e outras complexas, e estas só devem ser aplicadas por profissionais. A mais simples, que qualquer pessoa pode realizar, é a compressão do ferimento, diretamente sobre ele, com gaze ou pano limpo. Você pode necessitar de luvas para sua proteção, para não se contaminar. Naturalmente você deve cuidar só das lesões facilmente visíveis que continuam sangrando e daquelas que podem ser cuidadas sem a movimentação da vítima. Só aja em lesões e hemorragias se você se sentir seguro para isso.

### **Escolha um local seguro para as vítimas**

Muitas das pessoas envolvidas no acidente já podem ter saído sozinhas do veículo, e também podem estar desorientadas e traumatizadas com o acontecido. É importante que Você localize um local sem riscos e junte essas pessoas nele. Isso irá facilitar muito o atendimento e o controle da situação, quando chegar a equipe de socorro.

### **Proteção contra frio, sol e chuva**

Você já deve ter ouvido que aquecer uma vítima é um procedimento que impede o agravamento de seu estado. É verdade, mas aquecer uma vítima não é elevar sua temperatura, mas, sim, protegê-la, para que ela não perca o calor de seu próprio corpo. Ela também não pode ficar exposta ao sol. Por isso, proteja-a do sol, da chuva e do frio, utilizando qualquer peça de vestimenta disponível. Em dias frios ou chuvosos as pessoas andam com os vidros dos veículos fechados, muitas vezes sem agasalho. Após o acidente ficam expostas e precisam ser protegidas do tempo, que pode agravar sua situação.

## **O que NÃO SE DEVE FAZER com uma vítima de acidente**

**Não movimente.**

**Não faça torniquetes.**

**Não tire o capacete de um motociclista.**

**Não dê nada para beber.**

Você só quer ajudar, mas muitos são os procedimentos que podem agravar a situação da vítima.

Os mais comuns e que  **você deve evitar** são:

- Movimentar a vítima.
- Retirar capacetes de motociclistas.
- Aplicar torniquetes para estancar hemorragias.
- Dar algo para a vítima tomar.

### **Não movimente a vítima**

A movimentação da vítima pode causar piora de uma lesão na coluna ou em uma fratura de braço ou perna.

A movimentação da cabeça ou do tronco da vítima que sofreu um acidente com impacto que deforma ou amassa veículos, ou num atropelamento, pode agravar muito uma lesão de coluna. Num acidente pode haver uma fratura ou deslocamento de uma vértebra da coluna, por onde passa a medula espinhal. É ela que transporta todo o comando nervoso do corpo, que sai do cérebro e atinge o tronco, os braços e as pernas. Movimentando a vítima nessa situação, Você pode deslocar ainda mais a vértebra lesada e danificar a medula, causando paralisia dos membros ou ainda da respiração, o que com certeza vai provocar danos muito maiores, talvez irreversíveis.

No caso dos membros fraturados, a movimentação pode causar agravamento das lesões internas no ponto de fratura, provocando o rompimento de vasos sanguíneos ou lesões nos nervos, levando a graves complicações.

Assim, a movimentação de uma vítima só deve ser realizada

antes da chegada de uma equipe de socorro se houver perigos imediatos, tais como incêndio, perigo do veículo cair, ou seja, desde que esteja presente algum risco incontrolável.

Não havendo risco imediato, **não movimente a vítima.**

Até mesmo no caso de vítimas que saem andando do acidente, é melhor que não se movimentem e aguardem o socorro chegar para uma melhor avaliação. Aconselhe-as a aguardar sentadas no veículo, ou em outro lugar seguro.

### **Não tire o capacete de um motociclista**

Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta é uma ação de alto risco. A atitude será de maior risco ainda se ele estiver inconsciente. A simples retirada do capacete pode movimentar intensamente a cabeça e agravar lesões existentes no pescoço ou no crânio. Aguarde a equipe de socorro ou pessoas habilitadas para que eles realizem essa ação.

### **Não aplique torniquetes**

O torniquete não deve ser realizado para estancar hemorragias externas. Atualmente esse procedimento é feito só por profissionais treinados e, mesmo assim, em caráter de exceção; quase nunca é aconselhado.

### **Não dê nada para a vítima ingerir**

Nada deve ser dado para ingerir a uma vítima de acidente que possa ter lesões internas ou fraturas e que, certamente, será transportada para um hospital. **Nem mesmo água.**

Se o socorro já foi chamado, aguarde os profissionais, que vão decidir sobre a conveniência ou não. O motivo é que a ingestão de qualquer substância pode interferir de forma negativa nos procedimentos hospitalares. Por exemplo, se a vítima for submetida a cirurgia, o estômago com água ou alimentos é fator que aumenta o risco no atendimento hospitalar. Como exceção, há os casos de pessoas cardíacas que fazem uso de alguns medicamentos em situações de emergência, geralmente aplicados embaixo da língua. **Não os impeça de fazer uso desses medicamentos, se for rotina para eles.**

## **Primeiros Socorros**

### **A importância de um curso prático**

Você estudou este capítulo e já sabe quais são as primeiras ações a serem tomadas num acidente.

Mesmo assim, é importante fazer um Curso Prático de Primeiros Socorros?

Um treinamento em Primeiros Socorros vai ser sempre de grande utilidade em qualquer momento de sua vida, seja em casa, no trabalho ou no lazer. Podem ser muitas e variadas as situações em que seu conhecimento pode levar a uma ação imediata e garantir a sobrevivência de uma vítima. Isso, tanto em casos de acidente como em situações de emergência que não envolvem trauma ou ferimentos.

Atuar em Primeiros Socorros requer o domínio de habilidades que só podem ser adquiridas em treinamentos práticos, como a compressão torácica externa, conhecida como massagem cardíaca, apenas para citar um exemplo.

Outras técnicas de socorro são diferentes para casos de trauma e emergências sem trauma, como, por exemplo, a abertura das vias aéreas para que a vítima respire, ou ainda a necessidade e a forma de se movimentar uma vítima, etc. Essas diferenças implicam procedimentos distintos, e as técnicas devem ser adquiridas em treinamento sob supervisão de um instrutor qualificado.

Outras habilidades a serem desenvolvidas em treinamento são as maneiras de se utilizar os materiais (tais como talas, bandagens triangulares, máscaras para realizar a respiração), como atuar em áreas com material contaminado, quando e quais materiais podem ser utilizados para imobilizar a coluna cervical (pescoço) etc. São muitas as situações que podem ser aprendidas em um curso prático.

Mesmo assim, nenhum treinamento em Primeiros Socorros dá a qualquer pessoa a condição de substituir completamente um sistema profissional de socorro.

## Resumo

- Por que um motorista deve conhecer noções de Primeiros Socorros relacionados a acidentes de trânsito?  
*Para reduzir alguns riscos e prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito.*
- Para que Você possa auxiliar uma vítima em um acidente de trânsito, é necessário:  
*Ter o espírito de solidariedade e os conhecimentos básicos sobre o que fazer e o que não fazer nessas situações.*
- Se após um acidente de trânsito você adotar corretamente algumas ações iniciais mínimas de socorro, espera-se que:  
*Os riscos de ampliação do acidente fiquem reduzidos.*
- Uma boa seqüência no atendimento ou auxílio inicial em caso de acidente é:  
*1. recobrar a calma; 2. garantir a segurança inicial, mesmo parcial; 3. pedir socorro.*
- Considerando a seqüência das ações que devem ser realizadas em um acidente antes da chegada dos profissionais de socorro, pode-se afirmar:  
*Podemos passar para a ação seguinte e depois retornar para ações anteriores para completá-las, melhorá-las ou revisá-las.*
- Respirar profundamente algumas vezes, observar seu corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do seu veículo são providências que devem ser tomadas para:  
*Recobrar a calma.*
- Você pode assumir a liderança das ações após um acidente automobilístico:  
*Sentindo-se em condições, até a chegada do profissional do socorro.*
- Você sabe quais as providências iniciais que devem ser tomadas em um acidente. As maneiras abaixo são as mais adequadas na tentativa de assumir a liderança:  
*Sempre motivar todos, elogiando e agradecendo cada ação bem sucedida*
- Na maioria das regiões do Brasil, os telefones dos Bombeiros, SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Polícia Militar são:  
*Bombeiros: 193; SAMU: 192; e Polícia Militar: 190.*
- Por que devemos sinalizar o local de um acidente?  
*Para alertar os outros motoristas sobre a existência de um perigo, antes mesmo de que tenham visto o acidente.*
- Em um acidente com vítimas, quando possível, devemos manter o tráfego fluindo por vários motivos. Para a vítima, o motivo mais importante é:  
*Possibilitar a chegada mais rápida da equipe de socorro.*
- Qual a distância correta para iniciar a sinalização em uma avenida com velocidade máxima permitida de 60 quilômetros por hora, em caso de acidente?  
*60 passos largos ou 60 metros.*
- Qual a distância correta para iniciar a sinalização em uma rua com velocidade máxima permitida de 40 quilômetros por hora, em caso de acidente?  
*40 passos largos ou 40 metros.*
- Você está medindo a distância para sinalizar o local de um acidente, mas existe uma curva antes de completar a medida necessária. O que Você deve fazer?  
*Iniciar novamente a contagem a partir da curva.*

## 42 Manual Básico de Segurança no Trânsito

---

- Em relação às condições adotadas durante o dia, a distância para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva deve ser:

*Dobrada, com a utilização de dispositivos luminosos.*

- Ao utilizar o extintor de incêndio de um veículo, o jato de seu conteúdo deve ser:

*Dirigido para a base das chamas, com movimentos horizontais em forma de leque.*

- O extintor de incêndio do veículo deve ser recarregado sempre que:

*O ponteiro estiver no vermelho ou se já venceu o prazo de validade.*

- O extintor de incêndio do veículo sempre deve estar posicionado:

*Em local de fácil acesso para o motorista, sem que ele precise sair do veículo.*

- Sempre que auxiliar vítimas que estejam sangrando, é aconselhável:

*Utilizar uma luva de borracha ou similar.*

- Quais são os aspectos que Você deve ter em mente ao fazer contato com a vítima?

*Informar, ouvir, aceitar e ser solidário.*

- Em que situação e como Você deve soltar o cinto de segurança de uma vítima que sofreu um acidente?

*Quando o cinto de segurança dificultar a respiração; soltá-lo sem movimentar o corpo da vítima.*

- Segurar a cabeça da vítima, pressionando a região das orelhas é procedimento para:

*Impedir que a vítima movimente a cabeça.*

- O que Você pode fazer para controlar uma hemorragia externa de um ferimento?

*Uma compressão no local do ferimento com gaze ou pano limpo.*

- Qual é o procedimento inicial mais adequado, se Você não estiver treinado e encontrar uma vítima inconsciente (desmaiada) após um acidente de trânsito?

*Ligar novamente para o serviço de emergência, se a ligação já tiver sido feita, completar as informações e depois indagar entre as pessoas que estão no local se há alguém treinado e preparado para atuar nessa situação.*

- Que atitude Você deve tomar quando uma vítima sai andando após um acidente?

*Aconselhá-la a parar de se movimentar e aguardar o socorro em local seguro.*

- As lesões da coluna vertebral são algumas das principais conseqüências dos acidentes de trânsito. O que fazer para não agravá-las?

*Não movimentar a vítima e aguardar o socorro profissional.*

- Em qual situação devemos retirar uma vítima do veículo, antes da chegada do socorro profissional?

*Quando houver perigo imediato de incêndio ou outros riscos evidentes.*

- Quanto ao uso de torniquete, podemos afirmar que:

*É utilizado apenas por profissionais e, mesmo assim, em caráter de exceção.*

- Como proceder diante de um motociclista acidentado?

*Não retirar o capacete, porque movimentar a cabeça pode agravar uma lesão da coluna.*

- Por que é importante ter algum treinamento em Primeiros Socorros?

*Porque são diversas as situações em que uma ação imediata e por vezes simples pode melhorar a chance de sobrevivência de uma vítima ou evitar que ela fique com graves seqüelas(\*).*

- Por que é importante freqüentar um curso prático para aprender Primeiros Socorros?

*Porque muitas técnicas precisam ser praticadas na presença de um instrutor para que seja possível realizar as ações de socorro de forma correta.*

- “Um curso prático de Primeiros Socorros deve ser ministrado por um instrutor qualificado.” Com essa afirmação se quer dizer que:

*Um instrutor qualificado está preparado para ensinar técnicas atuais e corretas de Primeiros Socorros.*

## Anotações

Anote abaixo os telefones dos serviços de emergência de sua cidade, dos locais que visita regularmente, do seu local de trabalho, das estradas que costuma utilizar e outros que julgar importantes para você.

Local	Nome do serviço	Telefone
Na minha cidade		
No meu trabalho		
Outra cidade		
Outra cidade		
Rodovias/Estradas		
Rodovias/Estradas		
Outros locais		
Outros locais		
Outros telefones importantes		
Outros telefones importantes		

**Localização do extintor de incêndio no meu veículo**

Veículo:

Local:



**ATENÇÃO**

Este texto está disponível no site [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br), item Material Educativo.

(\*) Lesão que permanece depois de encerrada a evolução de uma doença ou traumatismo (Novo Aurélio, 1999) - NE.

### 6. Conceitos e Definições Legais

Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Anexo I

**ACOSTAMENTO** — parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim.

**AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO** — pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.

**AUTOMÓVEL** — veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor.

**AUTORIDADE DE TRÂNSITO** — dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada.

**BALANÇO TRASEIRO** — distância entre o plano vertical, passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo.

**BICICLETA** — veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor.

**BICICLETÁRIO** — local, na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas.

**BONDE** — veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos.

**BORDO DA PISTA** — margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delimitam a parte da via destinada à circulação de veículos.

**CALÇADA** — parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.

**CAMINHÃO-TRATOR** — veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro.

**CAMINHONETE** — veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total (PBT) de três mil e quinhentos quilogramas.

**CAMIONETA** — veículo misto destinado a transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento.

**CANTEIRO CENTRAL** — obstáculo físico construído como separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias (canteiro fictício).

**CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT)** — máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão.

**CARREATA** — deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe.

**CARRO DE MÃO** — veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas.

**CARROÇA** — veículo de tração animal destinado ao transporte de carga.

**CATADIÓPTRICO** — dispositivo de reflexão e refração de luz utilizado na sinalização de vias e veículos (“olho de gato”).

**CHARRETE** — veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas.

**CICLO** — veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana.

**CICLOFAIXA** — parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica.

**CICLOMOTOR** — veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora.

**CICLOVIA** — pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum.

**CONVERSÃO** — movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo.

**CRUZAMENTO** — interseção de duas vias em nível.

**DISPOSITIVO DE SEGURANÇA** — qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco sua integridade física e dos demais usuários da via ou danificar seriamente o veículo.

**ESTACIONAMENTO** — imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.

**ESTRADA** — via rural não pavimentada.

**FAIXAS DE DOMÍNIO** — superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via.

**FAIXAS DE TRÂNSITO** — qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores.

**FISCALIZAÇÃO** — ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo com as competências definidas no Código.

**FOCO DE PEDESTRES** — indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada.

**FREIO DE ESTACIONAMENTO** — dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso de um reboque, se este se encontra desengatado.

**FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR** — dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço.

**FREIO DE SERVIÇO** — dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ou pará-lo.

**GESTOS DE AGENTES** — movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos agentes de autoridades de trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou completando outra sinalização ou norma constante deste Código.

**GESTOS DE CONDUTORES** — movimentos convencionais de braço, adotados exclusivamente pelos condutores, para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada.

**ILHA** — obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, destinada à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção.

**INFRAÇÃO** — inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito.

**INTERSEÇÃO** — todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações.

**INTERRUPÇÃO DE MARCHA** — imobilização do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito.

**LICENCIAMENTO** — procedimento anual, relativo a obrigações do proprietário de veículo, comprovado por meio de documento específico (Certificado de Licenciamento Anual).

**LOGRADOURO PÚBLICO** — espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões.

**LOTAÇÃO** — carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga, ou número de pessoas, para os veículos de passageiros.

**LOTE LINDEIRO** — aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais e que com elas se limita.

**LUZ ALTA** — fecho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo.

## 46 Manual Básico de Segurança no Trânsito

---

**LUZ BAIXA** — facho de luz do veículo destinado a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário.

**LUZ DE FREIO** — luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o condutor está aplicando o freio de serviço.

**LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO** (pisca-pisca) — luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda.

**LUZ DE MARCHA À RÉ** — luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha à ré.

**LUZ DE NEBLINA** — luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó.

**LUZ DE POSIÇÃO** (lanterna) — luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo.

**MANOBRA** — movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via.

**MARCAS VIÁRIAS** — conjunto de sinais constituídos de linhas, marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via.

**MICROÔNIBUS** — veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros.

**MOTOCICLETA** — veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada.

**MOTONETA** — veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada.

**MOTOR-CASA (MOTOR-HOME)** — veículo automotor cuja carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas.

**NOITE** — período do dia compreendido entre o pôr-do-sol e o nascer do sol.

**ÔNIBUS** — veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor.

**OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA** — imobilização do veículo, pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente com circunscrição sobre a via.

**OPERAÇÃO DE TRÂNSITO** — monitoramento técnico baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores.

**PARADA** — imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.

**PASSAGEM DE NÍVEL** — todo o cruzamento de nível entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria.

**PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO** — movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via.

**PASSAGEM SUBTERRÂNEA** — obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de pedestres ou veículos.

**PASSARELA** — obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.

**PASSEIO** — parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas.

**PATRULHAMENTO** — função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.

**PERÍMETRO URBANO** — limite entre área urbana e área rural.

**PESO BRUTO TOTAL (PBT)** — peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação.

**PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC)** — peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques.

**PISCA-ALERTA** — luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência.

**PISTA** — parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferenças de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais.

**PLACAS** — elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolos ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito.

**POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO** — função exercida pelas Polícias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.

**PONTE** — obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer.

**REBOQUE** — veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor.

**REFÚGIO** — parte da via, devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma.

**REGULAMENTAÇÃO DA VIA** — implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, horários e dias.

**RENACH** — Registro Nacional de Condutores Habilitados.

**RENAVAM** — Registro Nacional de Veículos Automotores.

**RETORNO** — movimento de inversão total de sentido da direção original de veículos.

**RODOVIA** — via rural pavimentada.

**SEMI-REBOQUE** — veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação.

**SINAIS DE TRÂNSITO** — elementos de sinalização viária que se utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos e pedestres.

**SINALIZAÇÃO** — conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam.

**SONS POR APITO** — sinais sonoros, emitidos exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias, para orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalização existente no local ou norma estabelecida neste Código.

**TARA** — peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do exterior de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas.

**TRAILER** — reboque ou semi-reboque tipo casa, com duas, quatro, ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou camioneta, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais.

## 48 Manual Básico de Segurança no Trânsito

**TRÂNSITO** — movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

**TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS** — passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra.

**TRATOR** — veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos.

**ULTRAPASSAGEM** — movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem.

**UTILITÁRIO** — veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora de estrada.

**VEÍCULO ARTICULADO** — combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor.

**VEÍCULO AUTOMOTOR** — todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulem sobre trilhos (ônibus elétrico).

**VEÍCULO DE CARGA** — veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o condutor.

**VEÍCULO DE COLEÇÃO** — aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de trinta anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio.

**VEÍCULO CONJUGADO** — combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplenagem ou pavimentação.

**VEÍCULO DE GRANDE PORTE** — veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total (PBT) máximo superior a dez mil quilogramas e de passageiros, superior a vinte passageiros.

**VEÍCULO DE PASSAGEIROS** — veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens.

**VEÍCULO MISTO** — veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de carga e passageiro.

**VIA** — superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.

**VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO** — aquela caracterizada por acessos especiais com o trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível.

**VIA ARTERIAL** — aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

**VIA COLETORA** — aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade.

**VIA LOCAL** — aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas.

**VIA RURAL** — estradas e rodovias.

**VIA URBANA** — ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares aberto à circulação pública, situadas na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificadas ao longo de sua extensão.

**VIAS E ÁREAS DE PEDESTRES** — vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres.

**VIADUTO** — obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem superior.



O Código de Trânsito Brasileiro é disponível no site [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br), item Legislação.

## 7. Sinalização

### Sinalização vertical

De acordo com sua função, a sinalização vertical pode ser de **regulamentação** de **advertência** ou de **indicação**.


### Placas de regulamentação

As placas de regulamentação têm por finalidade informar os usuários sobre condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui **infração**. São elas:




### Informações complementares às placas de regulamentação

Sinais de regulamentação podem ter informações complementares (tais como período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento). Alguns exemplos:



## Placas de advertência

A sinalização de advertência tem por finalidade alertar os usuários da via sobre condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. São as placas seguintes:




(\*) Cruzamento rodoferroviário.

### Sinalização especial de advertência

Sinais empregados nas situações em que não é possível a utilização das placas de advertência.

Referem-se a sinalização especial de faixas ou pistas exclusivas de ônibus; sinalização especial para pedestres; e sinalização especial para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. Alguns exemplos:



### Informações complementares de advertência

Placas de advertência podem ter informações complementares. Alguns exemplos:



## Placas de indicação

As placas de indicação têm por finalidade indicar as vias e locais de interesse, bem como orientar os condutores de veículos quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo.

São placas de identificação de rodovias e estradas (Pan-Americana, federais e estaduais); de municípios; de regiões de interesse de tráfego e logradouros; de pontes, viadutos, túneis e passarelas; de identificação quilométrica; de limite de municípios, divisa de estados, fronteira e perímetro urbano; e de pedágio.

Há ainda placas de orientação de destino (placas indicativas de sentido ou direção; placas indicativas de distância; e placas diagramadas). Há também placas educativas e placas de serviços auxiliares, estas podendo ser placas para condutores e placas para pedestres.

Finalmente, há placas que indicam atrativos turísticos (naturais, históricos e culturais, locais para prática de esportes, áreas de recreação e locais para atividades de interesse turístico). As placas podem indicar, de maneira geral, o atrativo turístico, o sentido de direção do atrativo turístico e a distância do atrativo turístico. Alguns exemplos:

### Identificação



### Orientação



## 54 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Educativas



### Serviços auxiliares

Para condutores



Para pedestres




### Atrativos turísticos

Identificação



Sentido de atrativo turístico



Distância de atrativo turístico



## Sinalização horizontal

Sinalização viária que utiliza linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Sua função é organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos; e complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Alguns exemplos:

### Marcas longitudinais

(separam e ordenam as correntes de tráfego)

#### Linhas de divisão de fluxos opostos

Simple contínua



Simple seccionada



Dupla contínua



Dupla contínua / seccionada



Dupla seccionada



#### Exemplos de aplicação

Ultrapassagem permitida para os dois sentidos



Ultrapassagem permitida somente no sentido B



Ultrapassagem proibida para os dois sentidos



Ultrapassagem proibida para os dois sentidos



#### Linhas de divisão de fluxo de mesmo sentido

Contínua




Seccionada



#### Exemplos de aplicação

Proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa entre A-B-C  
Permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa entre D-E-F



#### Linha de bordo (delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos)

Contínua



#### Exemplo de aplicação

Pista única – duplo sentido de circulação



## 56 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Marcas transversais

(ordenam os deslocamentos frontais dos veículos)


Linha de retenção  
(local limite onde deve parar o veículo)



Exemplo de aplicação



Linha de "Dê a preferência"  
(local limite onde deve parar o veículo)



Linhas de estímulo à redução de velocidade




Exemplo de aplicação antecedendo um obstáculo transversal



Faixas de travessias de pedestres


ZEBRADA




PARALELA




## Marcação de cruzamentos rodocicloviários (travessia de ciclistas)



## Marcação de área de conflito (não parar e estacionar veículos)



## Marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva



## 58 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Marcas de canalização

(direcionam a circulação de veículos)

Separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos




Exemplos de aplicação

Ordenação de movimentos em trevos com alças e faixas de aceleração/desaceleração




Ordenação de movimentos em retornos com faixa adicional para o movimento



Separação de fluxo de tráfego do mesmo sentido



Ilhas de canalização e refúgio para pedestres



## Marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada

(para áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e a parada de veículos)

Linha de indicação de proibição de estacionamento e/ou parada




Marca delimitadora de parada de veículos específicos




Exemplos de aplicação

Marca delimitadora para parada de ônibus em faixa de trânsito




Marca delimitadora para parada de ônibus feita em reentrância da calçada




## 60 Manual Básico de Segurança no Trânsito

Marca delimitadora para parada de ônibus em faixa de trânsito com avanço de calçada na faixa de estacionamento




Marca delimitadora para parada de ônibus em faixa de estacionamento




## Marca delimitadora de estacionamento regulamentado

Marca delimitadora de estacionamento regulamentado  
Paralelo ao meio-fio: linha simples contínua ou tracejada




Em ângulo: linha contínua




## Exemplos de aplicação


### Estacionamento paralelo ao meio-fio




### Marca com delimitação da vaga




### Marca sem delimitação da vaga



### Estacionamento em ângulo



### Estacionamento em áreas isoladas



## 62 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Inscrições no pavimento

#### Setas direcionais






Indicativo de mudança obrigatória de faixa



Indicativo de movimento em curva (uso em situação de curva acentuada)



#### Exemplos de aplicação



### Símbolos



(cruzamento rodoferroviário)

(via, pista ou faixa de trânsito de uso de ciclistas)

(área/local de serviços de saúde)

(local de estacionamento de veículos que transportam ou sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiência física)

### Legendas




### Dispositivos auxiliares



Elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da via. São constituídos de materiais, formas e cores diversos, dotados ou não de refletividade, com as funções de incrementar a percepção da sinalização, do alinhamento da via ou de obstáculos à circulação; reduzir a velocidade praticada; oferecer proteção aos usuários; alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção. Os dispositivos auxiliares são agrupados, de acordo com suas funções, em delimitadores; de canalização; de sinalização de alerta; de alterações nas características do pavimento; de proteção contínua; luminosos; de proteção a áreas de pedestres e/ou ciclistas; e de uso temporário. Alguns exemplos:

#### Dispositivos delimitadores

Balizadores de pontes, viadutos, túneis, barreiras e defensas




#### Cilindros delimitadores




#### Tachas e tachões

(contêm unidades refletivas)



Exemplos de aplicação



#### Dispositivos de canalização

Prismas – substituem a guia da calçada (meio-fio) quando não for possível sua construção imediata



Segregadores – segregam pista para uso exclusivo de determinado tipo de veículo ou pedestre



## 64 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Dispositivos de sinalização de alerta

(objetivam melhorar a percepção do condutor)

#### Marcadores de obstáculos

Obstáculos com  
passagem só  
pela direita



Obstáculos com  
passagem por  
ambos os lados



Obstáculos com  
passagem só  
pela esquerda



Utilizado na  
parte superior  
do obstáculo



#### Marcadores de perigo

Marcador  
de perigo  
indicando que  
a passagem  
deverá ser  
feita pela  
direita



Marcador de  
perigo indicando  
que a passagem  
poderá ser  
feita tanto pela  
direita como pela  
esquerda



Marcador  
de perigo  
indicando que  
a passagem  
deverá ser  
feita pela  
esquerda



Marcador de perigo indicando que a  
passagem poderá ser feita tanto pela  
direita como pela esquerda



### Marcadores de alinhamento

(unidades refletivas fixadas  
em suporte, que alertam o  
condutor sobre alteração do  
alinhamento horizontal da via)




### Dispositivos de proteção contínua


(têm por objetivo evitar que veículos e/ou pedestres transpõem determinado local ou evitar ou dificultar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto)

Para fluxo de pedestres e ciclistas

Gradis de canalização e retenção





Gradil maleável




Gradil rígido

Dispositivos de contenção e bloqueio




Para fluxo veicular


Defensas metálicas



Barreiras de concreto



Dispositivos anti-ofuscamento



Dispositivos luminosos  
(advertem, educam, orientam, informam, regulamentam)

Painéis eletrônicos



Painéis com setas luminosas




## 66 Manual Básico de Segurança no Trânsito


### Dispositivos de uso temporário

(para operações de trânsito, obras ou situações de emergência ou perigo)


Cone




Cilindro



Balizador móvel



Tambores



Fita zebraada



Cavaletes



Barreiras




Cancelas




Plásticas




Tapumes




Bandeiras



Gradis



Faixas



Elementos luminosos complementares



### Sinalização semafórica

Conjunto de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema elétrico/eletrônico, cuja função é controlar os deslocamentos. Os sinais podem ser de regulamentação ou de advertência.

#### Sinalização semafórica de regulamentação

Sua função é efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção da via.

Para veículos

Controle de fluxo



Controle de acesso específico  
(praças de pedágio, balsas,  
etc).



Para pedestres

Não atravessar



Atravessar



**Vermelho intermitente:**

indica que a fase na qual os pedestres podem atravessar está prestes a terminar. Os pedestres não podem começar a atravessar a via, e os que tenham iniciado a travessia na fase verde devem deslocar-se o mais breve possível para o local seguro mais próximo.

Direção controlada



Controle ou faixa reversível




Direção livre



### Sinalização semafórica de advertência

Sua função é advertir a existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante.



Funcionamento intermitente ou piscante alternado, no caso de duas indicações luminosas.

### Sinalização de obras

Tem como característica a utilização de sinalização vertical, horizontal, semafórica e de dispositivos e sinalização auxiliares combinados de forma que os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário; sejam preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade; os usuários sejam orientados sobre caminhos alternativos; sejam isoladas as áreas de trabalho de forma a evitar a deposição e/ou lançamento de materiais sobre a via. Alguns exemplos:



## 70 Manual Básico de Segurança no Trânsito

### Gestos

**De agentes de autoridade de trânsito** (prevalecem sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito). São eles:

Sinal	Significado
	Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. Quando executada em intersecções, os veículos que já se encontrem nela não são obrigados a parar.
	Ordem de parada obrigatória para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente* a direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento.

Braço levantado verticalmente, com a palma da mão para a frente.


Braços estendidos horizontalmente, com a palma da mão para a frente.

Sinal	Significado
	Ordem de parada obrigatória para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente* a direção indicada pelo braço estendido, qualquer que seja o sentido de seu deslocamento.
	Ordem de diminuição da velocidade.

Braço estendido horizontalmente com a palma da mão para a frente, do lado do trânsito a que se destina.

Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais.

(\*) Ortogonal: que forma ângulos retos – Novo Aurélio, 1999 (NE).

Sinal	Significado
	Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida.
<p>Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo.</p>	
	Ordem de seguir.
<p>Braço levantado, com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás.</p>	

## De condutores



Dobrar à esquerda



Dobrar à direita



Diminuir a marcha ou parar

Válidos para todos os tipos de veículos.

### Sinais sonoros

(de agentes da autoridade de trânsito)

Sinal de apito	Significado	Emprego
Um silvo breve	Seguir	Liberar o trânsito em direção/sentido indicado pelo agente.
Dois silvos breves	Parar	Indicar parada obrigatória.
Um silvo longo	Diminuir a marcha	Quando for necessário fazer diminuir a marcha dos veículos.

Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes.

### ATENÇÃO

#### Ver a íntegra da Resolução 160/2004 no site do Denatran

A resolução 160/2004, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que aprovou o Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da sinalização vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, sinalização semafórica, sinalização de obras, gestos e sinais sonoros pode ser obtida no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) — [www.denatran.gov.br](http://www.denatran.gov.br), ícone Legislação, Contran – Resoluções.

### Créditos autorais / Referências legais

- Capítulo 1 — Normas gerais de circulação – **Associação Brasileira dos Educadores de Trânsito (Abetran)**, prof. Miguel Ramirez Sosa.
- Capítulo 2 — Infração e penalidade – **Fundação Carlos Chagas**, com apoio do **Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)**.
- Capítulo 3 — Renovação da Carteira Nacional de Habilitação – **Fundação Carlos Chagas**, com apoio do **Denatran**.
- Capítulo 4 — Direção defensiva – **Fundação Carlos Chagas**, com apoio do **Denatran**.
- Capítulo 5 — Noções de Primeiros Socorros no trânsito – **Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet)**, com apoio do Denatran.
- Capítulo 6 — Conceitos e definições legais – **Código de Trânsito Brasileiro (CTB)**, lei federal 9.503/1997, anexo I – Dos conceitos e definições.
- Capítulo 7 — Sinalização – **Conselho Nacional de Trânsito (Contran)** – Resolução 160/2004 – Aprova o Anexo II do CTB – Sinalização.
- Coordenação e edição: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
- Projeto gráfico e editoração: Ponto & Letra ([www.ponto-e-letra.com.br](http://www.ponto-e-letra.com.br)).

## INTRODUÇÃO

Este catálogo é um guia prático de como localizar as Concessionárias Autorizadas **Honda** em todo o território nacional.

Para obter o máximo de satisfação, desempenho e economia de sua motocicleta **Honda**, recomendamos que você confie a execução dos serviços em sua motocicleta somente às Concessionárias Autorizadas **Honda** relacionados neste catálogo, que estão preparados para oferecer-lhe toda a assistência técnica necessária, com uma equipe técnica treinada pela fábrica, peças e equipamentos originais.

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.



## SRS. PROPRIETÁRIOS

Com o intuito de facilitar sua consulta, as Concessionárias Autorizadas **Honda** que prestam assistência técnica à motocicleta **Honda**, estão relacionadas em ordem alfabética por estado, cidade e razão social.

## TELEFONES ÚTEIS

### SAC

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

08000 55 22 21

### CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

Rua Dr. Augusto de Toledo, 495 – Santa Paula  
CEP 09541-520 – São Caetano do Sul – SP

Central de Atendimento

Tel.: (0XX) 11 2172-7007

Fax: (0XX) 11 5070-9900

## ÍNDICE

ACRE .....	2
ALAGOAS .....	2
AMAPÁ .....	2
AMAZONAS .....	2
BAHIA .....	2
CEARÁ .....	3
DISTRITO FEDERAL .....	4
ESPÍRITO SANTO .....	4
GOIÁS .....	5
MARANHÃO .....	5
MATO GROSSO .....	6
MATO GROSSO DO SUL .....	7
MINAS GERAIS .....	7
PARÁ .....	9
PARAÍBA .....	9
PARANÁ .....	10
PERNAMBUCO .....	11
PIAUÍ .....	12
RIO DE JANEIRO .....	12
RIO GRANDE DO NORTE .....	13
RIO GRANDE DO SUL .....	13
RONDÔNIA .....	15
RORAIMA .....	15
SANTA CATARINA .....	15
SÃO PAULO .....	16
SERGIPE .....	20
TOCANTINS .....	20



### ACRE

#### CRUZEIRO DO SUL

Juruá Motocenter Ltda.

Travessa Luiz Meirim, 84-A

CEP 69890-000 – Fone: (0XX) 68 3322-4310

#### RIO BRANCO

Star Motos Ltda.

Rodovia AC-01, 1164

CEP 69901-180 – Fone: (0XX) 68 3221-3080

Acre Motors Ltda.

Av. Ceará, 3011

CEP 69912-410 – Fone: (0XX) 68 3227-7777

### ALAGOAS

#### ARAPIRACA

Dismoto – Distribuidora de Motocicletas Ltda.

Av. Governador Lamenha Filho, 484

CEP 57300-970 – Fone: (0XX) 82 3530-2500

#### DELMIRO GOUVEIA

Convem Ipanema Motos Ltda.

Av. Presidente Castelo Branco, 40

CEP 57480-000 – Fone: (0XX) 82 3641-1132

#### MACEIÓ

Convem Com. de Veículos e Motores Ltda.

Av. Com. Francisco Amorim Leão, 77

CEP 57057-050 – Fone: (0XX) 82 3338-3000

Atlântica Motos Ltda.

Av. Dom Antônio Brandão, 131

CEP 57051-190 – Fone: (0XX) 82 3336-4848

#### PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Dismoto Distribuidora de Motocicletas Ltda.

Av. Muniz Falcão, 1745

CEP 57603-000 – Fone: (0XX) 82 3421-3285

#### PENEDO

Dismoto – Distribuidora de Motocicletas Ltda.

Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, 1123

CEP 57200-000 – Fone: (0XX) 82 3351-4700

#### SANTANA DO IPANEMA

Convem Ipanema Motos Ltda.

Av. Pancrácio Rocha, 537

CEP 57500-000 – Fone: (0XX) 82 3621-3600

### SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Convem Com. de Veículos e Motores Ltda.

Rua Coronel Francisco Cavalcanti, 365

CEP 57240-000 – Fone: (0XX) 82 3271-1010

### AMAPÁ

#### MACAPÁ

Mônaco Motocenter Comercial Ltda.

Av. Coaracy Nunes, 390

CEP 68900-010 – Fone: (0XX) 96 4009-5000

Mônaco Motocenter Lagoa Comercial Ltda.

Rodovia Duque de Caxias, s/nº

CEP 68906-720 – Fone: (0XX) 96 3223-7050

### AMAZONAS

#### COARI

Centaurus Motos Ltda.

Estrada do Contorno, 704

CEP 69460-000 – Fone: (0XX) 97 3561-4774

#### ITACOATIARA

Manaus Motocenter Ltda.

Av. Torquato Tapajós, s/nº

CEP 69100-000 – Fone: (0XX) 92 3521-4327

#### MANAUS

Amazonas Motocenter Com. de Motos Ltda.

Av. Tefe, 3561

CEP 69078-000 – Fone: (0XX) 92 4009-9600

Centaurus Motos Ltda.

Av. Autaz Mirim, 6571

CEP 69085-000 – Fone: (0XX) 92 2125-1414

Manaus Motocenter Ltda.

Rua Leonardo Malcher, 1841

CEP 69010-170 – Fone: (0XX) 92 2101-6622

#### PARINTINS

Manaus Motocenter Ltda.

Avenida Amazonas, 2057

CEP 69151-000 – Fone: (0XX) 92 3533-6655

#### TABATINGA

Cometa Amazônia Motos Ltda.

Av. da Amizade, 117

CEP 69640-000 – Fone: (0XX) 94 3412-2620

### TEFÉ

Cometa Amazônia Motos Ltda.

Rua Olavo Bilac, 370

CEP 69470-000 – Fone: (0XX) 82 3343-9200

### BAHIA

#### ALAGOINHAS

Lara Motocenter Ltda.

Av. Juracy Magalhães, 1340

CEP 48000-000 – Fone: (0XX) 75 3422-5885

#### BARREIRAS

Luz Motos, Comércio, Serviços e Peças Ltda.

Rodovia BR 242, s/nº, Km 02 – C. Postal 446

CEP 47808-460 – Fone: (0XX) 77 3611-3066

#### BOM JESUS DA LAPA

Moto & Trilha Comércio de Veículos Ltda.

BR 430 – Km 01

CEP 47600-000 – Fone: (0XX) 77 3481-7800

#### BRUMADO

M&M Motos Ltda.

Av. Coronel Santos, 380

CEP 46100-000 – Fone: (0XX) 77 3441-7244

#### CAMAÇARI

Motopemá Motos e Peças Ltda.

Av. Radial A, 453

CEP 42807-000 – Fone: (0XX) 71 2105-0101

#### CANDEIAS

Asa Moto Center Comércio e Serviços Ltda.

Pça Dr. Francisco Gualberto Dantas Fontes, 208

CEP 43805-010 – Fone: (0XX) 71 3605-0969

#### CATU

Lara Moto Center Ltda.

Rua José Visco, s/nº

CEP 48110-000 – Fone: (0XX) 71 3641-1917

#### EUNÁPOLIS

Brasmoto Brasileiro Motos Ltda.

Av. Brilhante, 50

CEP 45820-000 – Fone: (0XX) 73 3166-1200

#### EUCLIDES DA CUNHA

Motos Pombal Ltda.

Av. Renato Campos, 849

CEP 48500-000 – Fone: (0XX) 75 3271-1819

### FEIRA DE SANTANA

Moto Clube Ltda.

Av. José Falcão da Silva, 75

CEP 44026-100 – Fone: (0XX) 75 2102-8200

Motopel Motos e Peças Ltda.

Rua Presidente Dutra, 1361

CEP 44067-010 – Fone: (0XX) 75 2102-2222

### GUANAMBI

Guanambi Comercial de Motos Ltda.

Av. Santos Dumont, 1427

CEP 46430-000 – Fone: (0XX) 77 3451-8000

### ILHÉUS

Jupara Motos Peças e Acessórios Ltda.

Av. Uberlândia, 241

CEP 45651-260 – Fone: (0XX) 73 2101-8200

### IPIAÚ

Wanmotos Peças e Acessórios Ltda.

Av. Louro de Freitas, 1299

CEP 45570-000 – Fone: (0XX) 73 3531-3020

### IPIRÁ

Motopel Motos e Peças Ltda.

Av. Anísio Dutra, 250

CEP 44600-000 – Fone: (0XX) 75 3254-1422

### IRECÊ

Comercial de Motos Irecê Ltda.

Rod. BR 330, Controle de Irecê, Km 3,5, s/nº

CEP 44900-000 – Fone: (0XX) 74 3641-3536

### ITABERABA

Moto Itaberaba Ltda.

Av. Flaviano Guimarães, 339

CEP 46880-000 – Fone: (0XX) 75 3251-6555

### ITABUNA

Jupará Motos Peças e Acessórios Ltda.

Av. José Soares Pinheiro, 1433

CEP 45600-000 – Fone: (0XX) 73 3613-7007

Trilha Sul Motos Comércio de Veículos Ltda.

Rua São Sebastião, 296

CEP 45603-451 – Fone: (0XX) 73 3215-7700

### ITAPETINGA

Realeza Motos Ltda.

Av. Júlio José Rodrigues, 1555

CEP 45700-000 – Fone: (0XX) 77 3261-6155

**JACOBINA**

**Tropical Motos Ltda.**  
Rua Reynaldo Jacobina Vieira, s/nº  
CEP 44700-000 – Fone: (0XX) 74 3621-7200

**JEQUIÉ**

**Wanmotos Peças e Acessórios Ltda.**  
Av. Landulfo Caribé, 609  
CEP 45206-000 – Fone: (0XX) 73 3525-9700

**JUAZEIRO**

**Rio Vale Comércio de Motos Ltda.**  
Av. João Durval Carneiro, 1589  
CEP 48900-300 – Fone: (0XX) 74 3612-3800

**LAURO DE FREITAS**

**Salvador Motos Ltda. (Novotempo)**  
Est. do Caco, Km 0, s/nº  
CEP 42700-000 – Fone: (0XX) 71 3377-3888

**PAULO AFONSO**

**Comercial de Motocicletas e Peças Oásis Ltda.**  
Av. Apolônio Sales, 1064  
CEP 48600-000 – Fone: (0XX) 75 3281-3331

**POJUÇA**

**Salvador Motos Ltda. (PAV)**  
Rua Antonio Mota, 479  
CEP 48120-000 – Fone: (0XX) 71 3645-3639

**REMANSO**

**Rio Vale Comércio de Motos Ltda.**  
Av. Peltier de Queiroz, s/nº  
CEP 47200-000 – Fone: (0XX) 74 3535-1701

**RIACHÃO DO JACUIPE**

**Mototrail Comércio de Veículos Ltda. (PAV)**  
Rodovia Lomanto Junior, 229  
CEP 44640-000 – Fone: (0XX) 75 3264-1798

**RIBEIRA DO POMBAL**

**Motos Pombal Ltda.**  
Rua Oliveira Brito, 105A  
CEP 48400-000 – Fone: (0XX) 75 3276-1572

**SALVADOR**

**Asa Moto Center Comércio e Serviços Ltda.**  
Av. Vasco da Gama, 135  
CEP 40230-731 – Fone: (0XX) 71 3203-4000

**Motopema Motos e Peças Ltda.**

Av. Heitor Dias, 295 – Lojas 5, 6 e 7  
CEP 40310-000 – Fone: (0XX) 71 3381-2120

**Salvador Motos Ltda. (Novotempo)**

Av. Mario Leal Ferreira, 1350  
CEP 40075-240 – Fone: (0XX) 71 2103-6060

**SANTA MARIA DA VITÓRIA**

**Moto e Trilha Comércio de Veículos Ltda. (PAV)**  
Avenida Perimetral, s/nº  
CEP 47640-000 – Fone: (0XX) 77 3483-3311

**SANTO AMARO**

**Asa Moto Center Comércio e Serviços Ltda.**  
Av. Garcia, 10  
CEP 44200-000 – Fone: (0XX) 75 3241-8000

**SANTO ANTÔNIO DE JESUS**

**Motosol Motocicletas Ltda.**  
Praça Rio Branco, 61  
CEP 44571-016 – Fone: (0XX) 75 3631-5511

**SANTO ESTÉVÃO**

**Motapel Motos e Peças Ltda.**  
Av. Getúlio Vargas, 117  
CEP 44190-000 – Fone: (0XX) 75 3245-2284

**SEABRA**

**M&M Motos Ltda.**  
Rua Boninal, 158  
CEP 46900-000 – Fone: (0XX) 75 3331-1716

**SENHOR DO BONFIM**

**Tropical Motos Ltda.**  
Rodovia BR - 407 - Km 127,5  
CEP 48970-000 – Fone: (0XX) 74 3541-3511

**SERRINHA**

**Mototrail Comércio de Veículos Ltda.**  
Av. Mário Andreatza, 140-A  
CEP 48700-000 – Fone: (0XX) 75 3261-2860

**SIMÕES FILHO**

**Salvador Motos Ltda. (PAV)**  
Rua Herminio Manoel Bonifácio, 146  
CEP 43700-000 – Fone: (0XX) 71 3396-1868

**TEIXEIRA DE FREITAS**

**Moto Sul Peças e Serviços Ltda.**  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1414  
CEP 45995-004 – Fone: (0XX) 73 3291-4449

**VALENÇA**

**Valença Motos e Peças Ltda.**  
Rua Barão de Jequirica, 155  
CEP 45400-000 – Fone: (0XX) 75 3641-5444

**VITÓRIA DA CONQUISTA**

**Rodaleve Comércio de Motos Ltda.**  
Av. Presidente Dutra, 2879  
CEP 45100-000 – Fone: (0XX) 77 3427-8000

**Moto Conquista Ltda.**

Av. Bartolomeu de Gusmão, 600  
CEP 45023-000 – Fone: (0XX) 77 2102-7300

**CEARÁ**

**ARACATI**

**LA Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda.**  
Rua Coronel Pompeu, 103  
CEP 62800-000 – Fone: (0XX) 88 3421-2727

**BOA VIAGEM**

**Motocedra Comercial de Motos Ltda.**  
Rua Agronomando Rangel, 529  
CEP 63870-000 – Fone: (0XX) 88 3427-2133

**CANINDÉ**

**Motocentro Ltda.**  
Rua Joaquim Custódio, 399  
CEP 62700-000 – Fone: (0XX) 85 3343-9800

**CAUCAIA**

**Nossamoto Ltda.**  
Rua Coronel Correia, 2109  
CEP 61600-000 – Fone: (0XX) 85 3308-8000

**CRATEUS**

**Poly Motos Ltda.**  
Av. Sargento Herminio, 522  
CEP 63700-000 – Fone: (0XX) 88 3691-0252

**CRATO**

**Cariri Comercial de Motos Ltda.**  
Rua Almirante Alexandrino, 990  
CEP 63100-280 – Fone: (0XX) 88 2101-9900

**FORTALEZA**

**Auge Motos Ltda.**  
Av. Bezerra de Menezes, 1665  
CEP 60325-004 – Fone: (0XX) 85 3288-2500

**Ceará Motos Ltda.**

Av. Borges de Melo, 1620  
CEP 60415-510 – Fone: (0XX) 85 3277-2444

**Comercial Unimaga Ltda.**

Av. Pontes Vieira, 1010  
CEP 60130-240 – Fone: (0XX) 85 3257-1700

**Fort Motos Ltda.**

Av. José Bastos, 300  
CEP 60325-330 – Fone: (0XX) 85 3482-2020

**Fort Motos Ltda.**

Rua Eduardo Porto, 81  
CEP 60871-170 – Fone: (0XX) 85 3307-6060

**Nossamoto Ltda.**

Av. Imperador, 1676  
CEP 60015-051 – Fone: (0XX) 85 4011-6666

**ICO**

**Centro Sul Motos Ltda.**  
Avenida Nogueira Acioly, 930  
CEP 63430-000 – Fone: (0XX) 88 3561-1174

**IGUATU**

**Centro Sul Motos Ltda.**  
Praça Coronel Belizário, 30  
CEP 63500-000 – Fone: (0XX) 88 3581-2099

**Zildemar Alves e Cia Ltda.**

Rua Prof. João Coelho, s/nº  
CEP 63500-000 – Fone: (0XX) 88 3581-1583

**IPÚ**

**Ibiapaba Motos Ltda.**  
Av. Dr. Milton Pinto, 292  
CEP 62250-000 – Fone: (0XX) 88 3683-1515

**ITAJAJÉ**

**Itamatos Ltda.**  
Rua Dom Aureliano Matos, 1971  
CEP 62600-000 – Fone: (0XX) 85 3346-0005

**ITAIPOCA**

**Itamatos Ltda.**  
Rua Anastácio Braga, 348  
CEP 62500-000 – Fone: (0XX) 88 3631-2000

**JUAZEIRO DO NORTE**

**Aranipe Veículos Ltda.**  
Av. Padre Cícero, Km 2 – Centro  
CEP 63010-020 – Fone: (0XX) 88 2101-9370

**Cariri Comercial de Motos Ltda.**

Rua Pio X, 605  
CEP 63050-020 – Fone: (0XX) 88 3463-0555

### LIMOEIRO DO NORTE

L.A. Comércio e Serviços de Motocicletas Ltda.  
Rua Cândido José de Souza, s/nº  
CEP 62930-000 – Fone: (0XX) 88 3423-3314

### MARACANAÚ

Ceará Motos Ltda.  
Av. Mendel Steinbruch, 7035  
CEP 61900-000 – Fone: (0XX) 85 3463-0555

### NOVA RUSSAS

Poly Motos Ltda. (PAV)  
Av. Dr. Osvaldo Martins, 823  
CEP 62200-000 – Fone: (0XX) 88 3672-0271

### PACAJUS

Comercial Unimaq Ltda.  
Av. Expedito Chaves Cavalcante, nº 40  
CEP 62870-000 – Fone: (0XX) 85 3348-7070

### PARAIPABA

Itamotos Ltda. (PAV)  
Rua Maria Moreira, s/nº  
CEP 62685-000 – Fone: (0XX) 85 3363-1530

### PEDRA BRANCA

Motocentro Comercial de Motos Ltda. (PAV)  
Avenida Doca Belo, 49  
CEP: 63630-000 – Fone: (0XX) 88 3515-1248

### QUIXADÁ

Motocentro Comércio de Motos Ltda.  
Av. Plácido Castelo, 1411  
CEP 63900-000 – Fone: (0XX) 88 3412-0066

### QUIXERAMOBIM

Motocentro Comercial de Motos Ltda.  
Av. Dr. Joaquim Fernandes, 550  
CEP 63800-000 – Fone: (0XX) 88 3441-0066

### RUSSAS

Vale do Jaguaribe Com. de Motos Ltda.  
Rua Benjamin Constant, 1522  
CEP 62900-000 – Fone: (0XX) 88 3411-0004

### SANTA QUITÉRIA

Motocentro Ltda. (PAV)  
Av. Cel. Manoel Alves, 139  
CEP 62280-000 – Fone: (0XX) 88 3628-0771

### SOBRAL

Sobral Motos Veículos Ltda.  
Av. Dr. Guarani, 100 – CP130  
CEP 62040-730 – Fone: (0XX) 88 3611-6000

### NortMotos Comercial de Motocicletas Ltda.

Rua Coronel José Inácio, 123  
CEP 62011-000 – Fone: (0XX) 88 3112-0066

### TAUÁ

Inhamuns Motos Ltda.  
Av. Dr. José Waldemar Rêgo, 601  
CEP 63660-000 – Fone: (0XX) 88 3437-1880

### TIANGUÁ

Ibiapaba Motos Ltda.  
Av. Prefeito Jacques Nunes, 255  
CEP 62320-000 – Fone: (0XX) 88 3671-4445

## DISTRITO FEDERAL

### BRÁSILIA

Freedom Motors Ltda.  
SIA Sul – Gld 3C – Lotes 3/4 – s/nº – Lojas 1 e 2  
CEP 71200-035 – Fone: (0XX) 61 3361-2510

### Freedom Motors Ltda.

Quadra 05 – Conjunto A, nº 24 – Setor Sul  
CEP 72410-301 – Fone: (0XX) 61 3484-7282

### Mercantil Pollux Ltda.

SEPN – Quadra 514 – Bloco D – Loja 42  
CEP 70760-547 – Fone: (0XX) 61 2192-4100

### Mercantil Pollux Ltda.

CJ QNM – 01 – Cj. F – Lote 03/05 – Loja 01  
CEP 72215-016 – Fone: (0XX) 61 2107-8100

### Moto Point Com. e Serviços de Veículos Ltda.

QD. SCIA, Quadra 15, Conj. 04, Lt. 8 – s/nº  
CEP 71250-020 – Fone: (0XX) 61 3363-8800

### Moto Point Com. e Serviços de Veículos Ltda.

Quadra 04 – Conjunto E – Área Especial 06  
CEP 73025-040 – Fone: (0XX) 61 3487-4400

### TAGUATINGA

Taguatinga Motos Ltda.  
QS 03 – Lote 17 – EPCT – Lojas 1, 2, 4 e 5  
CEP 72001-970 – Fone: (0XX) 61 3561-3000

### Taguatinga Motos Ltda.

QN 318 – cj. 02 – Lote 2 – Loja 2  
CEP 72210-180 – Fone: (0XX) 61 3357-3000

## ESPÍRITO SANTO

### ALEGRE

Estrela H Motos Ltda.  
Rua Quinze de Novembro, 33  
CEP 29500-000 – Fone: (0XX) 28 3552-9800

### ARACRUZ

Linhamentos Comércio e Serviços Ltda.  
Av. Venâncio Flores, 1871  
CEP 29190-010 – Fone: (0XX) 27 3256-3688

### BARRA DE SÃO FRANCISCO

MOL Comércio de Motos Ltda.  
Av. Jones dos Santos Neves, s/nº  
CEP 29800-000 – Fone: (0XX) 27 3756-1215

### CACHEIRO DE ITAPEMIRIM

Itacar – Itapemirim Motos Ltda.  
Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 46  
CEP 29303-300 – Fone: (0XX) 28 3526-5544

### CARIACICA

Moto Máxima Ltda.  
Rodovia BR 262, Km 03  
CEP 29140-500 – Fone: (0XX) 27 3226-8999

### COLATINA

Moto Scarton Ltda.  
Av. Angelo Giuberti, 453  
CEP 29702-060 – Fone: (0XX) 27 3723-3300

### GUARAPARI

Litoral Moto Center Ltda.  
Rod. Jones dos Santos Neves, 2750  
CEP 29215-002 – Fone: (0XX) 27 3361-7400

### LINHARES

Linhamentos Comércio e Serviços Ltda.  
Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 3097  
CEP 29900-515 – Fone: (0XX) 27 3371-0922

### MARATAIZES

Itacar Itapemirim Motos Ltda. (PAV)  
Avenida Rubens Rangel, S/Nº  
CEP: 29345-000 – Fone: (0XX) 28 3532-2970

### SÃO GABRIEL DA PALHA

Moto Scarton Ltda.  
Av. Presidente Castelo Branco, 240  
CEP 29780-000 – Fone: (0XX) 27 3727-1564

### SÃO MATEUS

Mol Comércio de Motos Ltda.  
Rua 13 de Abril, 40  
CEP 29930-000 – Fone: (0XX) 27 3763-2122

### VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Itacar Venda Nova Motos Ltda.  
Av. Angelo Alotó, s/nº  
CEP 29375-000 – Fone: (0XX) 28 3546-2916

### VITÓRIA

Comercial Rizk Ltda.  
Av. Marechal Campos, 586  
CEP 29040-090 – Fone: (0XX) 27 3200-2922

### Moto Capital Ltda.

Av. Leito da Silva, 2280-B  
CEP 29047-575 – Fone: (0XX) 27 3315-0500

### VILA VELHA

Comercial Rizk Ltda.  
Av. Carlos Lindenberg, 2400 A  
CEP 29120-900 – Fone: (0XX) 27 3391-0002

## GOIÁS

**ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS****Moto e Motores Luziania Ltda.**Quadra 01, s/nº – Lotes 01 à 03  
CEP 72910-000 – Fone: (0XX) 61 3618-2227**ANÁPOLIS****CCA Motos Ltda.**Rua 1º de Maio, 104  
CEP 75020-050 – Fone: (0XX) 62 3310-1300**APARECIDA DE GOIÂNIA****Moto Aires Ltda.**Av. Rio Verde, 230  
CEP 74916-260 – Fone: (0XX) 62 3250-2500**CALDAS NOVAS****Motocaldas Ltda**Rua Antonio Coelho de Godoy, 545 – St. Oeste  
CEP 75690-000 – Fone: (0XX) 64 3455-9200**CATALÃO****Revendedora Sul Goiana Motos Ltda.**Rua Frederico Campos, 1050  
CEP 75701-410 – Fone: (0XX) 64 3411-2655**CERES****Magril Máq. Agrícolas São Patricio Ltda.**Av. Bernardo Sayão, 502/526  
CEP 76300-000 – Fone: (0XX) 62 3307-7000**FORMOSA****Moto Formosa Ltda.**Av. Tancredo Neves, 980  
CEP 73800-000 – Fone: (0XX) 61 3631-0918**GOIÂNIA****Atlas Comércio de Motos e Peças Ltda.**Rua Senador Jaime, 540  
CEP 74525-010 – Fone: (0XX) 62 3237-7499**Cical Motonáutica Ltda.**Av. Anhanguera, 3621  
CEP 74610-010 – Fone: (0XX) 62 3269-5500**Moto For Comércio e Distr. Automotores Ltda.**Av. L. 20 – Setor Aeroporto, s/nº  
CEP 74075-030 – Fone: (0XX) 62 3227-8833**GOIATUBA****Motogol – Motos Goiatuba Ltda.**Rua Minas Gerais, 1654  
CEP 75600-000 – Fone: (0XX) 64 3495-2552**INHUMAS****Moto Aires Ltda.**Av. Bernardo Sayão, 1440  
CEP 75400-000 – Fone: (0XX) 62 3514-9000**IPORÁ****Motobel Motos Belmonte Ltda.**Av. Pará, 996  
CEP 76200-000 – Fone: (0XX) 64 3674-1535**ITABERÁI****Jesus e Santos Com. e Representações Ltda.**Av. Goiás, 1255  
CEP 76630-000 – Fone: (0XX) 62 3375-1639**ITUMBIARA****Motos Itumbiara Ltda.**Rua Benjamin Constant, 143  
CEP 75503-050 – Fone: (0XX) 64 3431-8311**JATAÍ****Menezes & Carvalho Ltda.**Av. Goiás, 2143  
CEP 75800-012 – Fone: (0XX) 64 3631-2933**JUSSARA****MotoGarças Comércio de Veículos e Peças Ltda.**Av. Almirante Saldanha, 1228  
CEP 76270-000 – Fone: (0XX) 62 3373-1400**LUZIÂNIA****Moto & Motores Luziania Ltda.**Av. Alfredo Nasser, s/nº  
CEP 72714-090 – Fone: (0XX) 61 3622-2688**MINEIROS****Menezes & Carvalho Ltda.**Av. José Joaquim Rezende, s/nº Qd. 122 Lt. 9  
CEP 75830-000 – Fone: (0XX) 64 3661-3355**MORRINHOS****Motogol – Motos Goiatuba Ltda.**Av. Fernando Barbosa, 712  
CEP 75650-000 – Fone: (0XX) 64 3413-2410**PORANGATU****Araguaia Comercial de Motos de Uruçu Ltda.**Av. Adelino Américo de Azevedo, 309  
CEP 76550-000 – Fone: (0XX) 62 3362-7100**POSSE****Moto Formosa Ltda.**Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/nº  
CEP 73900-000 – Fone: (0XX) 61 3481-1558**QUIRINÓPOLIS****Motos Itumbiara Ltda.**Av. Lázaro Xavier, 98  
CEP 75860-000 – Fone: (0XX) 64 3651-3422**RIO VERDE****Sudoeste Motos e Acessórios Ltda.**Av. Presidente Vargas, 205  
CEP 75901-970 – Fone: (0XX) 64 2101-8080**SÃO LUÍS DE MONTES BELOS****Motobel Motos Belmonte Ltda.**Av. Hermógenes Coelho, 1675  
CEP 76100-000 – Fone: (0XX) 64 3671-1040**TRINDADE****Cical Moto-Trindade Ltda.**Av. Raimundo de Aquino, 405  
CEP 75380-000 – Fone: (0XX) 62 3506-4377**URUAÇU****Araguaia Comercial de Motos de Uruçu Ltda.**Av. Coronel Gaspar, 1111  
CEP 76400-000 – Fone: (0XX) 62 3357-3139

## MARANHÃO

**ACAILÂNIA****Mofoca Motores Tocantins Ltda.**Rua Bonaire, 782  
CEP 65930-000 – Fone: (0XX) 99 3538-0073**BACABAL****Japan Motos Ltda.**Rodovia BR-316, Km 361, Sala 2  
CEP 65700-000 – Fone: (0XX) 99 3621-1175**BALSAS****Grauna Motos e Motores Ltda.**Rod. BR 230 – Quadra 284 – L27  
CEP 65800-000 – Fone: (0XX) 99 3541-4618**BARRA DO CORDA****Ciro Nogueira Com. de Motocicletas Ltda.**Av. Rio Amazonas, 461-A  
CEP 65950-000 – Fone: (0XX) 99 3643-0123**CAXIAS****Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda.**Av. Nereu Bittencourt, 263  
CEP 65608-180 – Fone: (0XX) 99 3521-3233**CHAPADINHA****Parnauto – Chapadinha Ltda.**Av. Ataliba Vieira Almeida, 1357  
CEP 65500-000 – Fone: (0XX) 98 3471-2205**CODÓ****Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda.**Av. João Ribeiro, 3760  
CEP 65400-000 – Fone: (0XX) 99 3661-1954**ESTREITO****Grauna Motos e Motores Ltda.**Rodovia BR 010, 727  
CEP 65975-000 – Fone: (0XX) 99 3531-6797**GRAJAU****Motoca Motores Tocantins Ltda.**Rua 7 de Setembro, 37  
CEP 65940-000 – Fone: (0XX) 99 3532-6151

### IMPERATRIZ

Motoca Motores Tocantins Ltda.  
Rod. BR 010 – Km 1362 – s/nº  
CEP 65903-140 – Fone: (0XX) 99 2101-0500

### ITAPECURU MIRIM

Ilha Motocenter Ltda.  
Rua professor Antonio Olivio Rodrigues, 262  
CEP 65485-000 – Fone: (0XX) 98 3463-2600

### ITINGA DO MARANHÃO

Motoca Motores Tocantins Ltda. (PAV)  
Av. Presidente Médice, 858  
CEP 65939-000 – Fone: (0XX) 99 3531-4488

### MARACAÇUME

Maranhão Motos Ltda. (PAV)  
Av. Doyse de Sousa, 679  
CEP 65289-000 – Fone: (0XX) 98 3373-1474

### PASTOS BONS

Grauna Motos e Motores Ltda. (PAV)  
Av. Domingos Serião, s/nº  
CEP 65870-000 – Fone: (0XX) 99 3555-1603

### PEDREIRAS

Marhugs Motos Ltda.  
Av. Rio Branco, 853  
CEP 65725-000 – Fone: (0XX) 99 3642-2211

### PINHEIRO

Alvorada Motocicletas Ltda.  
Av. Doutor Paulo Ramos, 150  
CEP 65200-000 – Fone: (0XX) 98 3381-2390

### PRESIDENTE DUTRA

Ciro Nogueira Com. Motocicletas Ltda.  
Av. Campo Dantas, 1323  
CEP 65760-000 – Fone: (0XX) 99 3663-1897

### SANTA INÊS

Maranhão Motos Ltda.  
Av. Castelo Branco, 2277  
CEP 65300-000 – Fone: (0XX) 98 3653-1455

### SANTA LUZIA

Maranhão Motos Ltda. (PAV)  
Rodovia BR 222  
CEP 65390-000 – Fone: (0XX) 98 3654-7658

### SÃO JOÃO DOS PATOS

Marhugs Motos Ltda.  
Av. Presidente Médice, 2315  
CEP 65665-000 – Fone: (0XX) 99 3551-2446

### SÃO LUÍS

Ilha Motocenter Ltda.  
Av. Presidente Médici, 79  
CEP 65031-410 – Fone: (0XX) 98 2106-2100

### Alvorada Motocicletas Ltda.

Av. Jerônimo de Albuquerque, 90  
CEP 65071-750 – Fone: (0XX) 98 3246-0490

### TIMON

Soinascente Motos Ltda.  
Av. Francisco Carlos Jansen, 1637  
CEP 65636-660 – Fone: (0XX) 86 3212-9696

### TUTÓIA

Parnauto Chapadinha Ltda. (PAV)  
Estrada MA-034, s/nº  
CEP 65580-000 – Fone: (0XX) 98 3479-1997

### ZÉ DOCA

Maranhão Motos Ltda.  
Av. Cel. Stanley Fortes Batista, 641  
CEP 65365-000 – Fone: (0XX) 98 3655-3178

## MATO GROSSO

### ALTA FLORESTA

Alta Floresta Motos Ltda.  
Rua A, 292  
CEP 78580-000 – Fone: (0XX) 66 3512-7400

### BARRA DO GARÇA

Motogarças Comércio e Participações Ltda.  
Av. Antonio Paulo da Costa Bilego, 375  
CEP 78600-000 – Fone: (0XX) 66 3401-2233

### CÁCERES

Moto Mato Grosso Ltda.  
Rua General Osório, 1150  
CEP 78200-000 – Fone: (0XX) 65 2122-2000

### COLIDER

Alta Floresta Motos Ltda.  
Av. Marechal Rondon, 796  
CEP 78500-000 – Fone: (0XX) 66 3541-6600

### CUIABÁ

Mercantil Luna Ltda.  
Rua Historiador Rubens de Mendonça, 1206  
CEP 78050-190 – Fone: (0XX) 65 2128-6000

### Queiroz Motos Cuiabá Ltda.

Av. Fernando Correa da Costa, 1735  
CEP 78000-000 – Fone: (0XX) 65 3618-7000

### JUARA

Mercantil Adhara Ltda.  
Av. Rios Arinos, 1602  
CEP 78575-000 – Fone: (0XX) 66 3556-2100

### JUÍNA

Mercantil Adhara Ltda.  
Av. Integr. Gov. Jaime Veríssimo Campos, 1199  
CEP 78320-000 – Fone: (0XX) 66 3566-5000

### LUCAS DO RIO VERDE

Queiroz Center Motos Ltda.  
Av. Rio Grande do Sul, 673-S - Qd. 65 - Lt. 09  
CEP 78455-000 – Fone: (0XX) 65 3326-7000

### PONTES E LACERDA

Motos Mato Grosso Ltda.  
Av. Marechal Rondon, 1231  
CEP 78250-000 – Fone: (0XX) 65 3266-9700

### PRIMAVERA DO LESTE

Moto Campo Primavera Ltda.  
Rua Rio de Janeiro, 623  
CEP 78850-000 – Fone: (0XX) 67 3498-0800

### RONDONÓPOLIS

Moto Campo Ltda.  
Av. Presidente Médice, 4700  
CEP 78705-000 – Fone: (0XX) 66 3411-6000

### SINOP

Moto Ideal Ltda.  
Av. Governador Júlio Campos, 945  
CEP 78550-000 – Fone: (0XX) 66 3531-2100

### SORRISO

Moto Ideal Ltda.  
Av. Tancredo Neves, 321  
CEP 78890-000 – Fone: (0XX) 66 3544-4696

### TANGARÁ DA SERRA

Queiroz Center Motos Ltda.  
Av. Pres. Tancredo Neves, 246-S - Qd. 108 - Lt. 14/15/16  
CEP 78300-000 – Fone: (0XX) 65 3326-7000

### VÁRZEA GRANDE

Moto Ideal Ltda.  
Av. da Feb, 2161  
CEP 78115-000 – Fone: (0XX) 65 3688-4100

### VILA RICA

Motogarças Comércio e Participações Ltda.  
Av. Brasil, 345  
CEP 78645-000 – Fone: (0XX) 66 3554-1390

## MATO GROSSO DO SUL

**AQUIDAUANA**

**Aquidamoto Motocicletas e Peças Ltda.**  
Rua Estevão Alves Correa, 1890  
CEP 79200-000 – Fone: (0XX) 67 3241-0500

**CAMPO GRANDE**

**Caiobá Motocicletas e Peças Ltda.**  
Av. Eduardo Elias Zahran, 600  
CEP 79050-000 – Fone: (0XX) 67 3345-1000

**Covel – Comércio de Veículos e Motos Ltda.**  
Av. Mato Grosso, 2200  
CEP 79020-201 – Fone: (0XX) 67 3321-6446

**Kimoto Ltda.**  
Rua Ceará, 71  
CEP 79003-010 – Fone: (0XX) 67 341-9001

**CORUMBÁ**

**Caiobá Motocicletas e Peças Ltda.**  
Rua Dom Aquino Correa, 1560  
CEP 79331-080 – Fone: (0XX) 67 3234-3312

**COSTA RICA**

**Coxim Comércio de Veículos e Motos Ltda. (PAV)**  
Rua José Narciso Sobrinho, 662 A  
CEP 79550-000 – Fone: (0XX) 67 3247-1509

**COXIM**

**Coxim Comércio de Veículos e Motos Ltda.**  
Rua Virgínia Ferreira, 1663  
CEP 79400-000 – Fone: (0XX) 67 3291-3470

**DOURADOS**

**Endo Comércio de Veículos Ltda.**  
Av. Marcelino Pires, 3385  
CEP 79830-001 – Fones: (0XX) 67 3424-4242

**Nara Motos Comércio, Exp. e Imp. Veículos Ltda.**  
Rua Hayel Bon Faker, 2323  
CEP 79810-050 – Fone: (0XX) 67 3421-1103

**MARACAJU**

**Endo Moto Comércio de Veículos Ltda. (PAV)**  
rua 11 de Junho, 351  
CEP 79150-000 – Fone: (0XX) 67 3454-1981

**NAVIRÁI**

**Canaiá Veículos Ltda.**  
Av. Amélia Fukuda, 374  
CEP 79950-000 – Fone: (0XX) 67 3461-1637

**NOVA ANDRADINA**

**Endo Moto Comércio de Veículos Ltda.**  
Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, 1099  
CEP 79750-000 – Fone: (0XX) 67 3441-2143

**PARANAÍBA**

**Paranaíba Motos Ltda.**  
Rua Heleadoro Rodrigues, 10  
CEP 79500-000 – Fone: (0XX) 69 3669-1000

**PONTA PORÁ**

**Luma Motos**  
Av. Brasil, 1971  
CEP 79900-000 – Fone: (0XX) 67 3437-1000

**SÃO GABRIEL DO OESTE**

**Coxim de Veículos e Motos Ltda. (PAV)**  
Rua Floriano Peixoto, 772  
CEP 79490-000 – Fone: (0XX) 67 3295-4505

**TRÊS LAGOAS**

**Comercial Mototrês Ltda.**  
Av. Antônio Trojano, 560  
CEP 79601-002 – Fone: (0XX) 67 3521-4642

## MINAS GERAIS

**ALÉM PARÁIBA**

**Motobella Ltda.**  
Rua Dr. José Tepedino, 120  
CEP 36660-000 – Fone: (0XX) 32 3462-4080

**ALFENAS**

**Alfenas Motocicletas Ltda.**  
Av. José Paulino da Costa, 689-A  
CEP 37130-000 – Fone: (0XX) 35 3292-3470

**ALMENARA**

**Moto Nauque Ltda.**  
Rua Deraldo Guimarães, 26  
CEP 39900-000 – Fone: (0XX) 33 3721-2625

**ARAGUARI**

**Aramoto Araguari Motos Ltda.**  
Av. Cel. Teodolino Pereira Araújo, 145  
CEP 38440-062 – Fone: (0XX) 34 3242-6666

**ARAXÁ**

**Domingos Zema Motos Ltda.**  
Av. Amazonas, 1220-A  
CEP 38180-084 – Fone: (0XX) 34 3669-1844

**BARBACENA**

**Silmo Comércio Veículos e Peças Ltda.**  
Rua Benjamin Constant, 97  
CEP 36200-056 – Fone: (0XX) 32 3331-3265

**BELO HORIZONTE**

**Autocar S/A. Veículos e Equipamentos**  
Av. do Cantomo, 6500/6480  
CEP 30110-110 – Fone: (0XX) 31 3263-1777

**Autocar S/A. Veículos e Equipamentos**

Av. Abílio Machado, 2635, loja 5  
CEP 30830-000 – Fone: (0XX) 31 3471-0621

**BY Motos Ltda.**

Av. Amazonas, 3045  
CEP 30410-000 – Fone: (0XX) 31 2122-0061

**Minas Motos Ltda.**

Av. do Cantomo, 3585  
CEP 30110-090 – Fone: (0XX) 31 2101-1833

**Minas Motos Ltda. (Filial)**

Av. Sinfônio Brochado, 77  
CEP 30640-000 – Fone: (0XX) 31 3555-2800

**Moto BH Ltda.**

Av. Cristiano Machado, 2020/2062  
CEP 31170-800 – Fone: (0XX) 31 3484-5555

**Obtobai Veículos e Peças Ltda.**

Av. Dom Pedro II, 2323  
CEP 30710-010 – Fone: (0XX) 31 3412-2040

**Obtobai Veículos e Peças Ltda.**

Av. Dom Pedro I, 1173  
CEP 31515-300 – Fone: (0XX) 31 3427-4201

**BETIM**

**By Moto Ltda.**  
Av. Bandeirantes, 1040  
CEP 32650-370 – Fone: (0XX) 31 2102-0002

**BOA ESPERANÇA**

**Alves e Estevez Comércio de Motos Ltda.**  
Rua dos Expedicionários, 58  
CEP 37170-000 – Fone: (0XX) 35 3851-1248

**BOCAIÚVA**

**Motosmar Ltda. (PAV)**  
Av. Francisco Dumont, 556  
CEP 39390-000 – Fone: (0XX) 38 3251-3400

**BOM DESPACHO**

**Martinelli Motos Ltda.**  
Rua do Rosário, 1617  
CEP 35600-000 – Fone: (0XX) 37 3522-4010

**CAPELINHA**

**Moto Cidade Capelinha Ltda.**  
Rua Rio Branco, 645  
CEP 39680-000 – Fone: (0XX) 33 3516-1172

**CARATINGA**

**RAFA Moto Caratinga Ltda.**  
Av. Presidente Tancredo Neves, 1150  
CEP 35300-102 – Fone: (0XX) 33 3321-7200

**CARANGOLA**

**Motolider Comércio e Representações Ltda.**  
Rua Quintino Bocaiuva, 76  
CEP 36800-000 – Fone: (0XX) 32 3741-5143

**CATAGUASES**

**Motobella Ltda.**  
Rua Paulino Fernandes, 91  
CEP 36770-024 – Fone: (0XX) 32 3422-4000

**CONSELHEIRO LAFAIETE**

**Easy Way Motos Ltda.**  
Rod. BR 040, 22800 – Km 623  
CEP 36400-000 – Fone: (0XX) 31 3761-3581

**CONTAGEM**

**Moto Fest Ltda.**  
Av. João César de Oliveira, 849  
CEP 32315-000 – Fone: (0XX) 31 3911-2050

**CURVELO**

**Moto Fire Comércio Ltda.**  
Av. Bias Fortes, 1354  
CEP 35790-000 – Fone: (0XX) 38 3722-2828

**DIVINÓPOLIS**

**Liderança Motos Ltda.**  
Rua Goiás, 1358  
CEP 35500-000 – Fone: (0XX) 37 3691-2241

**EXTREMA**

**Brag Moto Comércio de Veículos e Motos Ltda.**  
Rua João Mendes, 345  
CEP 37640-000 – Fone: (0XX) 35 3435-1680

### FORMIGA

Casa Cruzeiro Motos e Acessórios Ltda.  
Av. Rio Branco, 533  
CEP 35570-000 – Fone: (0XX) 37 3322-1940

### FRUTAL

Faria Motos Ltda.  
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 20  
CEP 38200-000 – Fone: (0XX) 34 3423-2300

### GOVERNADOR VALADARES

By Moto GV Veículos e Peças Ltda.  
Av. JK, 2.039  
CEP 35030-210 – Fone: (0XX) 33 2101-8888

### Motomol GV Ltda.

Av. Marechal Floriano, 1199  
CEP 35010-141 – Fone: (0XX) 33 3271-8873

### GUANHÃES

Motocidade Itabira Ltda.  
Rodovia BR120, 200  
CEP 39740-000 – Fone: (0XX) 33 3421-2944

### GUAXUPÉ

Exxel Brasileira Motos Ltda.  
Rua dos Inconfidentes, 687  
CEP 37800-000 – Fone: (0XX) 35 3696-7000

### IPANEMA

Rafa Moto Caratinga Ltda. (PAV)  
Av. Sete de Setembro, 1209  
CEP 36950-000 – Fone: (0XX) 33 3314-1222

### IPATINGA

Mavimoto Ltda.  
Rua Guaicurus, 55  
CEP 35162-066 – Fone: (0XX) 31 3822-5349

### ITABIRA

Motocidade Itabira Ltda.  
Av. João Soares da Silva, 102-D  
CEP 35900-062 – Fone: (0XX) 31 3831-0102

### ITAJUBÁ

Motogeral Comércio de Motos e Aces. Ltda.  
Av. Presidente Tancredo Neves, 800  
CEP 37500-000 – Fone: (0XX) 35 3623-1313

### ITAÚNA

Top Motos Veículos e Peças Ltda.  
Av. São João, 3880  
CEP 35680-065 – Fone: (0XX) 37 3241-3042

### ITUJUTABA

Comercial de Veículos Zum Ltda  
Rua 36, 1161  
CEP 38302-008 – Fone: (0XX) 34 3268-1655

### JANAÚBA

James Moto Shop Ltda.  
Av. Edilson Brandão Guimarães, 450  
CEP 39440-000 – Fone: (0XX) 38 3821-2212

### JANUÁRIA

James Moto Shop Ltda.  
Rua Cônego Ramiro Leite, 326  
CEP 39480-000 – Fone: (0XX) 38 3621-3800

### JOÃO MONLEVADE

Souza Milbratz Motos Ltda.  
Av. Getúlio Vargas, 3328  
CEP 35930-000 – Fone: (0XX) 31 3851-2003

### JUIZ DE FORA

Motoplus Comércio de Veículos Ltda.  
Avenida Barão do rio Branco, 776  
CEP 36035-000 – Fone: (0XX) 32 4009-5555

### Independência Comércio de Motos Ltda.

Av. Independência, 2788  
CEP 36025-290 – Fone: (0XX) 32 2102-8100

### LAVRAS

Motolavras Ltda.  
Av. Comandante Soares Junior, 587  
CEP 37200-000 – Fone: (0XX) 35 3821-6433

### MANHUAÇU

Werner Motos Ltda.  
Rua Prof. Juvenino Nunes, 108  
CEP 36900-000 – Fone: (0XX) 33 3331-2882

### MANTENA

Moto Scarton Ltda.  
Av. Getúlio Vargas, 186  
CEP 35290-000 – Fone: (0XX) 33 3241-2737

### MARIANA

Souza Milbratz Motos Ltda.  
Av. Nossa Senhora do Carmo, 256  
CEP 35420-000 – Fone: (0XX) 31 3558-1001

### MONTES CLAROS

Motomasar Ltda.  
Av. Dulce Sarmento, 300  
CEP 39400-318 – Fone: (0XX) 38 3690-4550

### MURIAÉ

Motolider Comércio e Representações Ltda.  
Av. Dr. Passos, 187  
CEP 36880-000 – Fone: (0XX) 32 3722-2069

### NANUQUE

Moto Nanuque Ltda.  
Av. Mucuri, 1587  
CEP 39860-000 – Fone: (0XX) 33 3621-4321

### NOVA LIMA

By Moto Ltda. (PAV)  
Praça Coronel Aristides, 54  
CEP 34000-000 – Fone: (0XX) 31 3542-6044

### NOVA SERRANA

Moto Star Ltda.  
Rua Coronel Martinha Ferreira do Amaral, 465  
CEP 35519-000 – Fone: (0XX) 37 3226-7100

### OLIVEIRA

Motolavras Ltda.  
Rua Professor Jacoby, 08  
CEP 35540-000 – Fone: (0XX) 37 3331-6100

### PARÁ DE MINAS

Moto Star Ltda.  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 510  
CEP 35661-000 – Fone: (0XX) 37 3233-5500

### PARACATU

Freedom Minas Ltda.  
Rua Joaquim Murinho, 165  
CEP 38600-000 – Fone: (0XX) 38 3672-1218

### PASSOS

Breno Motos Ltda.  
Av. Juca Stockler, 1105  
CEP 37900-106 – Fone: (0XX) 35 3521-8500

### PATOS DE MINAS

Motocar Ltda.  
Rua Major Gate, 2063  
CEP 38700-001 – Fone: (0XX) 34 3823-1766

### PATROCÍNIO

Aramoto - Araguari Motos Ltda.  
Av. Faria Pereira, 1298  
CEP 38740-000 – Fone: (0XX) 34 3832-3232

### PEDRO LEOPOLDO

Otobai Veículos e Peças Ltda. (PAV)  
Rua José Pires de Araujo, 319  
CEP 33600-000 – Fone: (0XX) 31 3662-2426

### PIRAPORA

AZ Motos Ltda.  
Rua Armando Braga, 85  
CEP 39270-000 – Fone: (0XX) 38 3741-1599

### PITANGUI

Moto Star Ltda. (PAV)  
Rua Pedro Xavier, 195  
CEP 35650-000 – Fone: (0XX) 37 3271-5100

### POÇOS DE CALDAS

Daytona Comércio e Representações Ltda.  
Av. João Pinheiro, 1000  
CEP 37701-386 – Fone: (0XX) 35 3722-1723

### PONTE NOVA

Maxmoto Ltda.  
Rua Custódio Silva, 1465  
CEP 35430-026 – Fone: (0XX) 31 3817-2399

### POUSO ALEGRE

By Moto Sul de Minas Veículos e Peças Ltda.  
Rua Comendador José Garcia, 1021  
CEP 37550-000 – Fone: (0XX) 35 3423-8696

### RIBEIRÃO DAS NEVES

Otobai Veículos e Peças Ltda.  
Rua Dr. Ary Teixeira da Costa, 301  
CEP 33880-630 – Fone: (0XX) 31 3624-2135

### SALINAS

Moto Nanuque Ltda.  
Praça JK, 41  
CEP 39560-000 – Fone: (0XX) 38 3841-1361

### SANTA LUZIA

By Moto Ltda.  
Rua do Carmo, 141  
CEP 33010-200 – Fone: (0XX) 31 2138-8555

### SÃO JOÃO DEL REI

Rafa Moto Del Rei Ltda.  
Avenida Leite de Castro, 1125  
CEP 36301-182 – Fone: (0XX) 32 3373-3010

## SÃO LOURENÇO

Guiamoto Ltda.

Av. Antonio Junqueira de Souza, 321  
CEP 37470-000 – Fone: (0XX) 35 3332-3200

## SETE LAGOAS

Bandeirante Motos Ltda.

Av. Raquel Teixeira Viana, 1023  
CEP 35700-293 – Fone: (0XX) 31 3773-6988

## TEÓFILO OTONI

Moto Cidade Ltda.

Av. Alberto Laender, 345/E  
CEP 39803-008 – Fone: (0XX) 33 3522-4455

## TIMÓTEO

Mavimoto Ltda.

Rua Miguel Maura, 550  
CEP 35180-456 – Fone: (0XX) 31 3849-2790

## TRÊS CORAÇÕES

Moto Star Três Corações Ltda.

Av. Deputado Renato Azeredo, 330  
CEP 37410-000 – Fone: (0XX) 35 3232-4100

## UBÁ

Táozinho Motos Ltda.

Rua João Guilhermino, 45  
CEP 36500-000 – Fone: (0XX) 32 3531-5555

## UBERABA

Moto Zema Ltda.

Rua Vigiário Silva, 55 – Centro  
CEP 38010-130 – Fone: (0XX) 34 3333-3600

## UBERLÂNDIA

Cardoso Moto Ltda.

Av. João Pessoa, 321  
CEP 38400-338 – Fone: (0XX) 34 3233-4400

Lucasa Comércio e Representações Ltda.

Av. Floriano Peixoto, 3399  
CEP 38400-704 – Fone: (0XX) 34 3232-3232

## VARGINHA

Capi – Comercial de Automóveis Pimenta Ltda.

Praça Getúlio Vargas, 215  
CEP 37002-035 – Fone: (0XX) 35 3221-1288

## VESPASIANO

Minas Motos Ltda. (PAV)

Av. Sebastião Fernandes, 496  
CEP 33200-000 – Fone: (0XX) 31 3621-0320

## VIÇOSA

Maxmoto Ltda.

Av. PH. Rolfs, 197  
CEP 36570-000 – Fone: (0XX) 31 3891-5609

## PARÁ

### ABAETETUBA

WPP Comércio de Motos Ltda.

Av. Dom Pedro II, 2155  
CEP 68440-000 – Fone: (0XX) 91 3751-3830

### ALTAMIRA

Xingu Motos Ltda.

Av. Alacid Nunes, s/nº  
CEP 68373-500 – Fone: (0XX) 93 3515-1100

### ANANINDEUA

Apeú Veículos Motos e Peças Ltda.

Rodovia BR 316, Km 2  
CEP 67010-000 – Fone: (0XX) 91 3204-2100

### BELÉM

Cometa Moto Center Ltda.

Av. Pedro Miranda, 749  
CEP 66060-230 – Fone: (0XX) 91 3299-5000

Monaco Motocenter Comercial Ltda.

Rod. Augusto Montenegro, s/nº, km 7,5  
CEP 66633-460 – Fone: (0XX) 91 3214-5000

WPP Comércio de Motos Ltda.

Av. Gentil Bittencourt, 1302  
CEP 66040-000 – Fone: (0XX) 91 4009-6700

### CAPANEMA

Mónaco Motocenter Comercial Ltda.

Av. João Paulo II, 510  
CEP 68700-000 – Fone: (0XX) 91 3462-5400

### CASTANHAL

Apeú Veículos Motos e Peças Ltda.

Av. Pres. Getúlio Vargas, 174  
CEP 68741-000 – Fone: (0XX) 91 3721-1014

### ITAITUBA

Hunny Motores Comercial Ltda.

Trav. 13 de Maio, 78  
CEP 93800-000 – Fone: (0XX) 93 3518-1926

## MARABÁ

R. Motos Ltda.

Rodovia PA 150, Km 07  
CEP 68500-000 – Fone: (0XX) 94 3312-3450

## PARAGOMINAS

R. Motos Ltda.

Rodovia PA 256, 91 – Km 01  
CEP 68625-970 – Fone: (0XX) 91 3729-4849

## PARAUPEBAS

R Motos Ltda

Rua E, 845 – Quadra 170 – Lote 26 e 27  
CEP 68515-000 – Fone: (0XX) 94 3346-9400

## REDEÇÃO

Arauto Motos Ltda.

Av. Santa Tereza, 229  
CEP 68552-230 – Fone: (0XX) 94 3424-2078

## SANTANA DO ARAGUAIA

Arauto Motos Ltda. (PAV)

Rua Tojano Almeida, 55  
CEP 68560-000 – Fone: (0XX) 94 3431-1366

## SANTARÉM

Hunny Motores Comercial Ltda.

Trav. Professor Antonio Carvalho, 1122  
CEP 68040-470 – Fone: (0XX) 93 3523-2148

Monaco Comercial Motocicletas Ltda.

Rodovia Fernando Guilhon, s/nº  
CEP 68035-000 – Fone: (0XX) 93 3523-2174

## TUCUMÃ

Arauto Motos Ltda.

Av. dos Estados, s/nº  
CEP 68385-000 – Fone: (0XX) 94 3433-1044

## TUCURUI

R. Motos Ltda.

Rua João XXIII, 520A  
CEP 68456-100 – Fone: (0XX) 94 3787-2007

## XINGUARA

Arauto Motos Ltda.

Av. Xingú, 496  
CEP 68555-010 – Fone: (0XX) 94 3426-1328

## PARAÍBA

### CAJAZEIRAS

Cavalcanti & Primo Ltda.

Rua João Rodrigues Alves, 26  
CEP 58900-000 – Fone: (0XX) 83 3531-4515

### CAMPINA GRANDE

Granmoto Campina Grande Motores Ltda.

Av. Severino Bezerra Cabral, 665  
CEP 58104-170 – Fone: (0XX) 83 2102-3900

Novo Rumo Motores e Peças Ltda.

Av. João Suassuna, 791  
CEP 58101-550 – Fone: (0XX) 83 2101-3300

### GUARABIRA

Polo Motos Ltda.

Av. Padre Inácio de Almeida, 365  
CEP 58200-000 – Fone: (0XX) 83 3271-1234

### ITAPORANGA

Cavalcanti & Primo

Rua Deputado José Soares Madruga, 197  
CEP 58780-000 – Fone: (0XX) 83 3451-2554

### JOÃO PESSOA

Motomar Peças e Acessórios Ltda.

Av. Epitácio Pessoa, 3245  
CEP 58030-000 – Fone: (0XX) 83 3244-4400

Novo Rumo Motores e Peças Ltda.

Av. João Machado, 603  
CEP 58013-520 – Fone: (0XX) 83 2107-3000

Novo Rumo Motores e Peças Ltda.

Av. Josefa Taveira, 1612  
CEP 58340-000 – Fone: (0XX) 83 2108-8900

### MAMANGUAPE

Motomar Peças e Acessórios Ltda.

Rua Duque de Caxias, 130  
CEP 58280-000 – Fone: (0XX) 83 3292-3730

### MONTEIRO

Viamar Motos Patos Ltda.

Rua Coronel João Santana Cruz, 354  
CEP 58500-000 – Fone: (0XX) 83 3351-2680

### PATOS

Viamar Motos Patos Ltda.

Rua Horácio Nóbrega, 2900  
CEP 58704-000 – Fone: (0XX) 83 3421-3317

## SÃO BENTO

**Fórmula H Comércio de Motos Ltda.**  
Av. Prefeito Eulámpio da Silva, 176  
CEP 58865-000 – Fone: (0XX) 83 3444-2000

## SOUZA

**Fórmula H – Comércio de Motos Ltda.**  
Av. Nelson Meira, 146  
CEP 58803-420 – Fone: (0XX) 83 3522-2300

## PARANÁ

### APUCARANA

**Usso Motors Comércio de Motos e Peças Ltda.**  
Av. Governador Roberto da Silveira, 110  
CEP 86800-520 – Fone: (0XX) 43 3423-2332

### ARAPONGAS

**Kallas Veículos Ltda.**  
Rua Flamingos, 201  
CEP 86701-390 – Fone: (0XX) 43 3252-2211

### ARAUCARIA

**Blokton Empreendimentos Comerciais S.A. (PAV)**  
Av. Doutor Victor do Amaral, 829  
CEP 83702-040 – Fone: (0XX) 41 3642-6700

### ASSIS CHATEAUBRIAND

**Rony Motos Ltda.**  
Av. Tupassi, s/nº  
CEP 85950-000 – Fone: (0XX) 44 3528-4114

### ASTORGA

**Blokton Empreendimentos Comerciais Ltda. (PAV)**  
Rua Bohia, 175  
CEP 86730-000 – Fone: (0XX) 44 3234-6071

### CAMPO MOURÃO

**Free-Way Comércio de Motocicletas Ltda.**  
Av. Irmãos Pereira, 1500  
CEP 87300-010 – Fone: (0XX) 44 3523-5652

### CAMPO LARGO

**Mavesul Motos Ltda.**  
Av. Padre Natal Pigatto, 367  
CEP 86607-240 – Fone: (0XX) 41 3292-1900

## CASCADEL

**Blokton Empreendimentos Com. S/A.**  
Rua Paraná, 3444  
CEP 85810-010 – Fone: (0XX) 45 3225-2520

### Motopark Com. de Veículos Ltda.

Rua Tiradentes, 1139  
CEP 85812-200 – Fone: (0XX) 45 3224-2452

## CASTRO

**Tibagi Motos Ltda.**  
Rua Major Otávio Novaes, 1123  
CEP 84165-230 – Fone: (0XX) 42 3233-1400

## CIANORTE

**Moto Dan's Comércio de Motocicletas Ltda.**  
Av. Souza Naves, 512  
CEP 87200-000 – Fone: (0XX) 44 3629-3014

## COLOMBO

**Colombo Mainetti e Cia. Ltda.**  
Rua Abel Scussiatto, 354  
CEP 83408-280 – Fone: (0XX) 41 3666-1070

## CORNÉLIO PROCÓPIO

**Graçiano & Cia. Ltda.**  
Av. Minas Gerais, 169 – CP264  
CEP 86300-000 – Fone: (0XX) 43 3524-1571

## CURITIBA

**Blokton Empreendimentos Com. S/A.**  
Av. Marechal Floriano Peixoto, 4217  
CEP 80220-001 – Fone: (0XX) 41 3332-5255

### Blokton Empreendimentos Com. S/A.

Av. Winston Churchill, 2323  
CEP 81150-050 – Fone: (0XX) 41 3327-2828

### Colombo, Mainetti & Cia. Ltda.

Alameda Prudente de Moraes, 1141  
CEP 80430-220 – Fone: (0XX) 41 3232-7514

### Hobby Comércio de Veículos Ltda.

Av. Visconde de Guarapuava, 2807  
CEP 80010-100 – Fone: (0XX) 41 3322-7711

### Motonda Comércio de Veículos Ltda.

Rua Presidente Kennedy, 860  
CEP 80220-201 – Fone: (0XX) 41 3332-3538

### Motonda Comércio de Veículos S.A.

Av. Victor Ferreira do Amaral, 892  
CEP 82530-230 – Fone: (0XX) 41 3363-3900

### Mavesul Motos Ltda.

Av. Batei, 1137  
CEP 80420-090 – Fone: (0XX) 41 3029-9929

## FOZ DO IGUAÇU

**Mote: Veículos Ltda.**  
Av. Jorge Schimmelfeng, 362  
CEP 85851-110 – Fone: (0XX) 45 3521-9900

## FRANCISCO BELTRÃO

**Rio Branco Veículos Ltda.**  
Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 158  
CEP 85601-270 – Fone: (0XX) 46 3524-3350

## GUARAPUAVA

**Lobo Motos Ltda.**  
Av. Prefeito Moacir Júlio Silvestri, 225  
CEP 85030-000 – Fone: (0XX) 42 3623-7114

## GOIORÉ

**Rony Motos Ltda.**  
Av. Moises Lupion, 140  
CEP 87360-000 – Fone: (0XX) 44 3522-3355

## IBIPORÁ

**Blokton Empreendimentos Comerciais Ltda.**  
Rua Souza Naves, 95  
CEP 86200-000 – Fone: (0XX) 43 3158-1311

## IRATI

**Sul Brasil Comércio de Motos Ltda.**  
Rua 19 de Dezembro, 360  
CEP 84500-000 – Fone: (0XX) 42 3422-8282

## IVAIPORÁ

**Kaito Moto Ltda.**  
Av. Brasil, 445 – Centro  
CEP 86870-000 – Fone: (0XX) 43 3472-1599

## JAGUARIAVA

**Tibagi Motos Ltda. (PAV)**  
Av. Conde Francisco Matarazzo, 954  
CEP 84200-000 – Fone: (0XX) 43 3535-6444

## LONDRIINA

**Blokton Empreendimentos Com. S/A.**  
Av. Tiradentes, 1919  
CEP 86070-000 – Fone: (0XX) 43 3348-0478

### Kallas Moto Ltda.

Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 1630  
CEP 86026-720 – Fone: (0XX) 43 3321-3390

## MARECHAL CÂNDIDO RONDON

**Kaefer Motos Ltda.**  
Av. Rio Grande do Sul, 610 – Centro  
CEP 85960-000 – Fone: (0XX) 45 3254-1270

## MARINGÁ

**Blokton Empreendimentos Comerciais S.A. (PAV)**  
Av. Brasil, 5082  
CEP 87015-280 – Fone: (0XX) 44 3225-4490

### FREE-WAY Comércio de Motocicletas Ltda.

Av. Colombo, 2315  
CEP 87045-000 – Fone: (0XX) 44 3261-1200

## PALOTINA

**R.C.C. Motos Ltda.**  
Av. Presidente Kennedy, 784  
CEP 85950-000 – Fone: (0XX) 44 3649-4434

## PARANAGUÁ

**Sambaqui Motos Ltda.**  
Av. Ayrton Senna da Silva, 4500  
CEP 83209-100 – Fone: (0XX) 41 3423-6688

## PARANAÍ

**Blokton Empreendimentos Com. S/A.**  
Rua Getúlio Vargas, 955  
CEP 87702-000 – Fone: (0XX) 44 3423-2845

### Free-Way Comércio de Motocicletas Ltda.

Av. Paraná, 1530  
CEP 87705-140 – Fone: (0XX) 44 3422-1209

## PATO BRANCO

**Motoação Motocicletas e Náutica Ltda.**  
Av. Brasil, 230  
CEP 85501-080 – Fone: (0XX) 46 3225-5600

## PINHAIS

**Motonda Comércio de Veículos Ltda. (PAV)**  
Rod. João Leopoldo Jacomet, 12130-A  
CEP 83323-410 – Fone: (0XX) 41 3665-6565

## PONTA GROSSA

**Corujona Comércio de Veículos Ltda.**  
Rua Bonifácio Vilela, 259  
CEP 84010-330 – Fone: (0XX) 42 3222-5678

## REALEZA

**Veimotos Comércio de Motocicletas Ltda.**  
Av. Rubem Cesar Caselani, 2191  
CEP 85770-000 – Fone: (0XX) 46 3543-1544

**SARANDI**

**FREE-WAY Comércio de Motocicletas Ltda. (PAV)**  
Av. Londrina, 805  
CEP 87114-010 – Fone: (0XX) 44 3274-6640

**SANTO ANTONIO DA PLATINA**  
**Schmidt Motos Ltda.**

Av. Frei Guilherme Maria, 1107  
CEP 86430-000 – Fone: (0XX) 43 3534-4288

**SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

**Cabral Motor São José Ltda.**

Av. das Torres, 2800  
CEP 83005-450 – Fone: (0XX) 41 3398-1800

**SÃO MATEUS DO SUL**

**Sul Brasil Comércio de Motos Ltda. (PAV)**

Rua Ulisses Faria, 1047  
CEP 83900-000 – Fone: (0XX) 42 3532-2010

**TELÊMACO BORBA**

**Tibagi Motos Ltda.**

Rua Guatacara Barba Carneiro, 1291  
CEP 84265-000 – Fone: (0XX) 42 3272-0123

**TOLEDO**

**Status Comércio de Veículos Ltda.**

Av. Parigot de Souza, 1765  
CEP 85906-070 – Fone: (0XX) 45 3378-6600

**UMUARAMA**

**Fujisawa & Cia. Ltda.**

Av. Tiradentes, 2840  
CEP 87505-090 – Fone: (0XX) 44 3623-3911

**UNIÃO DA VITÓRIA**

**WDD Comércio de Motos Ltda.**

Rua Dr. Carlos Cavalcanti, 360  
CEP 84600-000 – Fone: (0XX) 42 3522-1183

**PERNAMBUCO**

**ABREU E LIMA**

**Moto Mais Ltda.**

Av. Duque de Caxias, 1 - Rod. BR101 Norte  
CEP 53510-050 – Fone: (0XX) 81 3542-2023

**AFOGADOS DA INGAZEIRA**

**Tamboril Motos Ltda.**

Av. Artur Padilha, 121  
CEP 56800-000 – Fone: (0XX) 87 3838-2984

**ARARIPINA**

**Erico Parente Muniz Filho & Cia. Ltda.**

Av. Agamenon Magalhães, 71  
CEP 56280-000 – Fone: (0XX) 87 3873-1847

**ARCOVERDE**

**Tamboril Motos Ltda.**

Av. Osvaldo Cruz, s/nº, BR 232 – Km 260  
CEP 56500-000 – Fone: (0XX) 87 3821-1224

**BELO JARDIM**

**Motorac Ltda.**

Rodovia BR 232, Km 180, nº 438  
CEP 55150-000 – Fone: (0XX) 81 3726-1200

**CARPINA**

**Serramoto Ltda.**

Av. Congresso Eucarístico Internacional, 55A  
CEP 55819-200 – Fone: (0XX) 81 3622-0240

**CARUARU**

**Motorac Ltda.**

Av. José Rodrigues Jesus, 1001  
CEP 55000-000 – Fone: (0XX) 81 3721-6222

**Viamor Motos Ltda.**

Rua Visconde de Inhaúma, 1030  
CEP 55014-410 – Fone: (0XX) 81 2103-0800

**ESCADA**

**Jamato Jaboatão Motos e Peças Ltda.**

Rua Comendador José Pereira, 475-A  
CEP 55500-000 – Fone: (0XX) 81 3534-1949

**GARANHUNS**

**Melo & Alves Motos Ltda.**

Rua Dr. Amaury de Medeiros, s/nº Rod. BR423 Km 100  
CEP 55295-430 – Fone: (0XX) 87 3762-7171

**GOIANA**

**Serramoto Ltda.**

Loteamento Barro Vermelho, 15  
CEP 55900-000 – Fone: (0XX) 81 3626-0818

**JABOATÃO DOS GUARARAPES**

**Jamato – Jaboatão Motos Ltda.**

Estrada da Batalha, 1390  
CEP 54315-570 – Fone: (0XX) 81 3461-8300

**LIMOEIRO**

**Limoeiro Motos Comercial Ltda.**

Rua Vigiário Joaquim Pinto, 489  
CEP 55700-000 – Fone: (0XX) 81 3628-0000

**OLINDA**

**Moto Mais Ltda.**

Av. Presidente Kennedy, 694  
CEP 53230-630 – Fone: (0XX) 81 3493-7050

**OURICURI**

**Erico Parente Muniz Filho & Cia. Ltda.**

Rua Maria Generosa de Barros, 50  
CEP 56200-000 – Fone: (0XX) 87 3784-1091

**PALMARES**

**Riuna Motos Ltda.**

Av. Ministro Marcos Freire, 1000  
CEP 55540-000 – Fone: (0XX) 81 3662-2511

**PESQUEIRA**

**Motorac Ltda.**

Av. Dr. Esio Araujo, 54/62  
CEP 55200-000 – Fone: (0XX) 87 3835-3400

**PETROLINA**

**Petrolina Motos Ltda.**

Av. Monsenhor Angelo Sampaio, 138  
CEP 55280-000 – Fone: (0XX) 87 3866-7400

**PETROLÂNDIA**

**SERTAMOL – Serra Talhada Moto Peças Ltda.**

Av. Manoel Borba, 333  
CEP 56460-000 – Fone: (0XX) 87 3851-2111

**RECIFE**

**Distribuidora de Motocicletas e Veículos Ltda.**

Av. Caxangá, 1107  
CEP 50720-000 – Fone: (0XX) 81 3228-7887

**Distribuidora de Motocicletas e Veículos Ltda.**

Av. Cruz Cabugá, 555  
CEP 50040-000 – Fone: (0XX) 81 3223-8600

**Motoparts Comércio e Importação Ltda.**

Rua Floriano Peixoto, 155  
CEP 50020-060 – Fone: (0XX) 81 3419-9444

**Motoparts Comércio e Importação Ltda.**

Av. Norte, 5010  
CEP 52280-680 – Fone: (0XX) 81 3267-3001

**Viamor Motos Ltda.**

Rua São Miguel, 1758  
CEP 50850-000 – Fone: (0XX) 81 3428-1266

**Viamor Motos Ltda.**

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2871  
CEP 51150-003 – Fone: (0XX) 81 2122-0767

**SALGUEIRO**

**Erico Parente Muniz Filho & Cia. Ltda.**

Av. Cel. Veremundo Soares, 1700 – BR232  
CEP 56000-000 – Fone: (0XX) 87 3871-0261

**SAPÉ**

**Novo Rumo Motores e Peças Ltda.**

Avenida Getúlio Vargas, S/Nº  
CEP 58340-000 – Fone: (0XX) 83 3283-3001

**SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE**

**Motorac Ltda.**

Av. 29 de Dezembro, 233  
CEP 55190-000 – Fone: (0XX) 81 3731-2911

**SERRA TALHADA**

**SERTAMOL – Serra Talhada Motos e Peças Ltda.**

Av. João Gomes de Lucena, 4743  
CEP 56903-000 – Fone: (0XX) 87 3831-2226

**SURUBIM**

**Limoeiro Motos Comercial Ltda.**

Rua Conego Benigno Lira, s/nº  
CEP 55750-000 – Fone: (0XX) 81 3634-1746

**TIMBAÚBA**

**Serramoto Ltda.**

Rua Dr. Alcebiades, 155  
CEP 55870-000 – Fone: (0XX) 81 3631-0288

**VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

**Motoparts Comércio e Importação Ltda.**

Av. Henrique de Holanda, 2350 – BR 232  
CEP 55600-000 – Fone: (0XX) 81 3523-0007

## PIAUI

### ÁGUA BRANCA

Jotal Ltda.  
Av. Neco Teixeira, 1077  
CEP 64900-000 – Fone: (0XX) 86 3216-2001

### BOM JESUS

Serrana Motos Sul Ltda.  
Av. Josué Parente, 1  
CEP 64700-000 – Fone: (0XX) 89 3562-2020

### CAMPO MAIOR

Jotal Ltda.  
Av. Santo Antônio, 2555  
CEP 64280-000 – Fone: (0XX) 86 3216-1998

### CANTO DO BURITI

Serrana Motos Ltda. (PAV)  
Rua Marechal Dutra, 1071  
CEP 64890-000 – Fone: (0XX) 89 3531-1717

### CORRENTE

Serrana Motos Sul Ltda.  
Av. Desembargador Amaral, 1858  
CEP 64980-000 – Fone: (0XX) 89 3573-1212

### FLORIANO

Cajuieiro Motos Ltda.  
Rodovia BR230 – Km 31,3, s/nº  
CEP 64800-000 – Fone: (0XX) 89 3522-1001

### OEIRAS

Picos Motos Peças e Serviços Ltda.  
Av. Santos Dumont, s/nº  
CEP 64500-000 – Fone: (0XX) 89 3462-2189

### PARNAÍBA

Parnauto Veículos Ltda.  
Av. Princesa Isabel, 150 – CP150  
CEP 64218-750 – Fone: (0XX) 86 3321-2712

### PAULISTANA

Picos Motos Peças e Serviços Ltda.  
Rua Petronila Cavalcante, s/nº  
CEP 64750-000 – Fone: (0XX) 89 3487-1100

## PICOS

Picos Motos Peças e Serviços Ltda.  
Av. Transamazônica, 735  
CEP 64600-000 – Fone: (0XX) 89 3422-3900

## PIRIRIRI

Parnauto Piripiri Ltda.  
Av. Anderson Ferreira, s/nº  
CEP 64260-000 – Fone: (0XX) 86 3276-1770

## SÃO RAIMUNDO NONATO

Serrana Motos Ltda.  
Av. Gerson Antunes de Macedo, 1500 - sala  
CEP 64770-000 – Fone: (0XX) 89 3582-1500

## TERESINA

Jotal Ltda.  
Av. Pres. Getúlio Vargas, 1430  
CEP 64023-275 – Fone: (0XX) 86 3216-1973

## Jotal Ltda.

Av. Maranhão, 42  
CEP 64000-010 – Fone: (0XX) 86 3215-1998

## Sal Nascente Motos Ltda.

Av. João XXIII, 1760  
CEP 64049-010 – Fone: (0XX) 86 3235-7533

## URUCUI

Cajuieiro Motos Ltda.  
Av. José Cavalcante, 364  
CEP 64860-000 – Fone: (0XX) 89 3544-1846

## RIO DE JANEIRO

### ANGRA DOS REIS

Guandu Motos Ltda.  
Avenida das Caravelas, 18  
CEP 23900-000 – Fone: (0XX) 24 3377-6580

### BARRA MANSÁ

Super Mania Comércio de Motos Ltda.  
Rua Domingos Mariano, 622  
CEP 27345-310 – Fone: (0XX) 24 3324-0912

### BARRA DO PIRAI

Três Rios Moto Terra Ltda.  
Rua Doutor Moraes Barbosa, 266  
CEP 27120-040 – Fone: (0XX) 24 2442-1640

### CABO FRIO

Moto Wave Comércio e Assist. Técnica Ltda.  
Rua Los Angeles, s/nº – Quadra W – Lote 3  
CEP 28911-050 – Fone: (0XX) 22 2645-5528

### CAMPOS DOS GOYTACAZES

Itacar Motos Campos Ltda.  
Rua Henrique Gaspari, 34  
CEP 28050-170 – Fone: (0XX) 22 2732-2323

### CABO GRANDE

Motocar Moto Carioca Ltda.  
Estrada dos Capoeiras, 684  
CEP 23085-660 – Fone: (0XX) 21 2139-4848

### DUQUE DE CAXIAS

GP Motos Carioca Ltda.  
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1037  
CEP 25085-131 – Fone: (0XX) 21 2653-5380

### ITABORAÍ

Motofacil Veículos Ltda.  
Rodovia RJ 104, 3980  
CEP 24800-000 – Fone: (0XX) 21 2635-9911

### ITAGUAÍ

Guandu Motos Ltda.  
Rua Dr. Curvelo Cavalcanti, 734  
CEP 23815-290 – Fone: (0XX) 21 3781-9300

### ITAPERUNA

Motoway de Itaperuna – Com. de Motos Ltda.  
Av. Noemia Godinho Bittencourt, 236  
CEP 28300-000 – Fone: (0XX) 22 3824-4848

## MACAÉ

Moto Classe Motos Ltda.  
Av. Rui Barbosa, 1895  
CEP 27915-010 – Fone: (0XX) 22 2772-4165

## MAGÉ

Nitjap Comércio de Motos Ltda.  
Av. Nossa Senhora da Piedade, 75  
CEP 25900-000 – Fone: (0XX) 21 3266-6000

## MIGUEL PEREIRA

Três Rios Moto Terra Ltda.  
Av. Cesar Lattes, 211  
CEP 26900-000 – Fone: (0XX) 24 2483-0974

## NITERÓI

NITJAP Comércio de Motos Ltda.  
Alameda São Boa Ventura, 1161  
CEP 24130-001 – Fone: (0XX) 21 2117-6000

## NOVA FRIBURGO

Moto Scala de Friburgo Comércio de Motos Ltda.  
Av. Engenheiro Hans Gaiser, 782  
CEP 28605-220 – Fone: (0XX) 22 2525-9000

## NOVA IGUAÇU

Motocar Moto Carioca Ltda.  
Av. Carlos Marques Rollo, 640  
CEP 26225-290 – Fone: (0XX) 21 2797-8210

## PETRÓPOLIS

Recreio Rio Motos Com. e Representações Ltda.  
Rua Coronel Veiga, 758  
CEP 25655-171 – Fone: (0XX) 24 2243-9181

## RESENDE

Moto Vereda Comércio de Motos Ltda.  
Av. Saturnino Braga, 255  
CEP 27511-300 – Fone: (0XX) 24 3355-1858

## RIO BONITO

Moto Classe Motos Ltda.  
Rua Dr. Mattos, 318  
CEP 28800-000 – Fone: (0XX) 21 2734-4122

## RIO DE JANEIRO

GP Motos Carioca Ltda.  
Rua Visconde de Santa Isabel, 161  
CEP 20560-121 – Fone: (0XX) 21 2577-7913

## Marana Veículos Ltda.

Rua José dos Reis, 465  
CEP 20770-050 – Fone: (0XX) 21 2596-6400

**Motocar Moto Carioca Ltda.**

Av. Vicente de Carvalho, 739  
CEP 21210-000 – Fone: (0XX) 21 3301-4848

**Motoclean Veículos Ltda.**

Estrada do Tindiba, 851/861  
CEP 22740-360 – Fone: (0XX) 21 3382-9400

**Moto Fácil Veículos Ltda.**

Rua das Marrecas, 24/32  
CEP 20031-010 – Fone: (0XX) 21 2127-6000

**Motocar Sul Carioca Ltda.**

Rua Mena Barreto, 91  
CEP 22271-100 – Fone: (0XX) 21 3239-8500

**Rota H Veículos Ltda.**

Rua Pedro Américo, 59/67  
CEP 22211-200 – Fone: (0XX) 21 2557-8000

**Safeway Veículos Ltda.**

Av. das Américas, 2000 – Lj. 65 – Anexo 5  
CEP 22640-101 – Fone: (0XX) 21 2439-9700

**SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA**

**LUC – Pádua Motos e Representações Ltda.**  
Rua José de Alencar Leite, 32  
CEP 28470-000 – Fone: (0XX) 22 3851-0604

**SÃO GONÇALO**

**NITJAP Comércio de Motos Ltda.**  
Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 3150  
CEP 24744-560 – Fone: (0XX) 21 2113-6000

**TERESÓPOLIS**

**Alpina Veículos Ltda.**  
Av. Rotariana, 400  
CEP 25960-602 – Fone: (0XX) 21 2642-6100

**TRÊS RIOS**

**Três Rios Moto Terra Ltda.**  
Rua Nelson Viana, 382  
CEP 25805-290 – Fone: (0XX) 24 2255-1246

**VALENCA**

**Três Rios Moto Terra Ltda.**  
Av. Nilo Peçanha, 733-A  
CEP 27600-000 – Fone: (0XX) 24 2453-2014

**VOLTA REDONDA**

**Super Mania Comércio de Motos Ltda.**  
Rua Duzentos e Nove, 30  
CEP 27263-505 – Fone: (0XX) 24 3343-4000

**RIO GRANDE DO NORTE**

**ACÚ**

**Motoeste – Motores, Peças e Aces. Oeste Ltda.**  
Rua João Celso Filho, 1640  
CEP 59650-000 – Fone: (0XX) 84 3331-4381

**CAICÓ**

**Comercial Mototec Ltda.**  
Av. Dr. Ruy Mariz, 1109  
CEP 59300-000 – Fone: (0XX) 84 3421-1117

**CURRAIS NOVOS**

**Comercial Mototec Ltda.**  
Rua President Kennedy, 220  
CEP 59380-000 – Fone: (0XX) 84 3431-1793

**MACAU**

**Cirne Comércio e Serviços de Motos Ltda.**  
Rua São José, 340  
CEP 56500-000 – Fone: (0XX) 84 3521-6888

**MOSSORÓ**

**Motoeste Motores, Peças e Acessórios Oeste Ltda.**  
Av. Presidente Dutra, 384  
CEP 59631-000 – Fone: (0XX) 84 3316-2122

**Motoeste Motores, Peças e Acessórios Oeste Ltda.**

Rodovia BR 304 – Km 35  
CEP 5916-280 – Fone: (0XX) 84 3318-5500

**NATAL**

**Cirne Comércio e Serviços de Motos Ltda.**  
Av. Bernardo Vieira, 1958  
CEP 59051-003 – Fone: (0XX) 84 3215-4800

**Poiquar Veículos Ltda. (Norte)**

Av. Dr. João Medeiros Filho, 1570  
CEP 59108-550 – Fone: (0XX) 84 3232-6600

**Partiguar Veículos Ltda. (Honda)**

Av. Senador Salgado Filho, 2860  
CEP 59075-000 – Fone: (0XX) 84 3232-6000

**PARNAMIRIM**

**BR Moto Peças e Serviços Ltda.**  
Av. Piloto Pereira Tim, 1171  
CEP 59150-000 – Fone: (0XX) 84 3272 -2227

**PAU DOS FERROS**

**P.N. Motos Alto Oeste Ltda.**  
Rua Manoel Alexandre, 256  
CEP 59900-000 – Fone: (0XX) 84 3351-3939

**RIO GRANDE DO SUL**

**ALEGRETE**

**Spengler Motos e Peças Ltda.**  
Rua Presidente Franklin Roosevelt, 275  
CEP 97541-450 – Fone: (0XX) 55 3421-2165

**ALVORADA**

**Turbo Motocicletas e Serviços Ltda.**  
Rua Eldipio Correa da Silveira, 100  
CEP 94810-000 – Fone: (0XX) 51 3442-0066

**BAGÉ**

**Motarama Comercial de Motocicletas Ltda.**  
Av. Santa Tecla, 2000  
CEP 96413-000 – Fone: (0XX) 53 3240-0300

**BENTO GONÇALVES**

**Motolife Veículos e Acessórios Ltda.**  
Rua Saldanha Marinho, 730  
CEP 95700-000 – Fone: (0XX) 54 3452-4079

**CACHEIRA DO SUL**

**Bromoto Motocicletas Ltda.**  
Rua Saldanha Marinho, 1264  
CEP 96508-001 – Fone: (0XX) 51 3722-2235

**CAMAQUÁ**

**Sulbradr Comércio de Motos Ltda.**  
Rua Capitão Adolfo Castro, 294  
CEP 96180-000 – Fone: (0XX) 51 3671-4933

**CAMPO BOM**

**Camoto Comercial de Motos Ltda. (PAV)**  
Av. Brasil, 1590  
CEP 93700-000 – Fone: (0XX) 51 3597-4422

**CANGUÇU**

**Odonor M. Monteiro S.A. Ind. e Comércio (PAV)**  
Rua General Osório, 559  
CEP 96600-000 – Fone: (0XX) 53 3252-1022

**CANELA**

**Homero Candemil e Cia Ltda. (PAV)**  
Av. Osvaldo Aranha, 760  
CEP 95680-000 – Fone: (0XX) 51 3541-4343

**CANOAS**

**Valecar Veículos e Peças Ltda.**  
Av. Getúlio Vargas, 6034  
CEP 92010-012 – Fone: (0XX) 51 3466-2300

## CARAZINHO

**A. Alovisi Martins & Cia Ltda.**

Av. Flores da Cunha, 3830  
CEP 99500-000 – Fone: (0XX) 54 3331-2299

## CAXIAS DO SUL

**Moto Caxias Ltda.**

Rua Os 18 do Forte, 2558  
CEP 95020-472 – Fone: (0XX) 54 3221-1100

**Comoto Comercial de Motos Ltda.**

Rua Rubens Bento Alves, 3960  
CEP 95032-440 – Fone: (0XX) 54 3028-5522

## CRUZ ALTA

**Pampa Comércio de Motos e Peças Ltda.**

Rua Voluntários da Pátria, 944  
CEP 98005-040 – Fone: (0XX) 55 3322-7211

## ENCANTADO

**Valecar Veículos e Peças Ltda. (PAV)**

Avenida Antônio de Conto, 1640  
CEP: 95960-000 – Fone: (0XX) 51 3751-6866

## ERECHIM

**Comércio de Motocicletas Paiol Ltda.**

Rua Alemanha, 1043  
CEP 99700-000 – Fone: (0XX) 54 3321-3066

## FARROUPILHA

**Comoto Comercial de Motos Ltda. (PAV)**

Rua Barão do Rio Branco, 685  
CEP: 95180-000 – Fone: (0XX) 54 3268-5888

## FREDERICO WESTPHALEN

**Westphalen Motos Ltda.**

Rua Maurício Cardoso, 619  
CEP 98400-000 – Fone: (0XX) 55 3744-3789

## GUAIBA

**Sulbradr Comércio de Motos Ltda.**

Rua 20 de Setembro, 1173  
CEP 92500-000 – Fone: (0XX) 51 3021-8600

## GRAVATAÍ

**Grava Motos Ltda.**

Av. Dorival Cândido Luiz Oliveira, 4279  
CEP 94050-000 – Fone: (0XX) 51 3490-3030

## IJUÍ

**Pampa Comércio de Motos e Peças Ltda.**

Av. 21 de Abril, 346  
CEP 98700-000 – Fone: (0XX) 55 3333-8621

## LAJEADO

**Moto Mecânica Zagorath Ltda.**

Av. Benjamin Constant, 1319  
CEP 95900-000 – Fone: (0XX) 51 3714-2344

**Valecar Veículos e Peças Ltda. (Valecross)**

Av. Senador Alberto Pasqualini, 700  
CEP 95900-000 – Fone: (0XX) 51 3710-2133

## MONTENEGRO

**Capasa Comércio de Peças e Autom. Ltda.**

Rua Santos Dumont, 1500  
CEP 95780-000 – Fone: (0XX) 51 3632-4676

## NOVO HAMBURGO

**Comoto Comercial de Motos Ltda.**

Rodovia BR-116 – nº 4729 e 4747  
CEP 93310-240 – Fone: (0XX) 51 3533-5522

**Comoto Comercial de Motos Ltda.**

Rua Primeiro de Março, 1.000  
CEP 93230-010 – Fone: (0XX) 51 3066-2090

## PALMEIRA DAS MISSÕES

**L.C. Gonçalves e Filho Ltda.**

Rua Borges de Medeiros, 484  
CEP 98300-000 – Fone: (0XX) 55 3742-1230

## PAROBÉ

**Candemil Motos Ltda. (PAV)**

Rua João Correa, 380  
CEP 95630-000 – Fone: (0XX) 51 3953-1300

## PASSO FUNDO

**A. Alovisi Martins e Cia Ltda.**

Av. Brasil Leste, 950  
CEP 99050-000 – Fone: (0XX) 54 3316-1999

## PELOTAS

**Mototez Ltda.**

Av. Fernando Osório, 273  
CEP 96065-000 – Fone: (0XX) 53 3223-0110

**Odeirico M. Monteiro S/A. Ind. Com.**

Rua Barão de Santa Tecla, 505  
CEP 96010-970 – Fone: (0XX) 53 3225-2344

## PORTO ALEGRE

**Amauri Motos Peças e Acessórios Ltda.**

Av. Sertório, 5200  
CEP 91050-370 – Fone: (0XX) 51 3349-9911

**Estação Motos e Serviços Ltda.**

Av. Ipiranga, 1555  
CEP 90160-093 – Fone: (0XX) 51 3232-8000

**Turbo Motocicletas e Serviços Ltda.**

Av. Farrapos, 1602  
CEP 90220-001 – Fone: (0XX) 51 3346-7799

## PORTÃO

**Motosinos Comercial de Motocicletas Ltda. (PAV)**

Rodovia RS 240, 2539  
CEP: 93010-070 – Fone: (0XX) 51 3562-7799

## RIO GRANDE

**Orion Motos e Motores Ltda.**

Rua Senador Correa, 753 A  
CEP 96200-260 – Fone: (0XX) 53 3231-1733

## SANTA CRUZ DO SUL

**Landesvatter & Cia. Ltda.**

Rua 28 de Setembro, 90  
CEP 96810-030 – Fone: (0XX) 51 3713-2122

**Valecar Veículos e Peças Ltda. – Valecross**

Rua 28 de Setembro, 1800  
CEP 96810-030 – Fone: (0XX) 51 3715-2199

## SANTA MARIA

**Bramoto Motocicletas Ltda.**

Av. Presidente Vargas, 2174  
CEP 97015-512 – Fone: (0XX) 55 3222-3838

## SANTA ROSA

**Grava Motos Ltda.**

Av. Expedicionário Weber, 1261  
CEP 98900-000 – Fone: (0XX) 55 3512-5959

## SANTA VITÓRIA

**Santa Vitória Com. Imp. Veículos e Peças Ltda.**

Av. Justino Amonte Anacker, 240  
CEP 96230-000 – Fone: (0XX) 53 3263-2307

## SANTANA DO LIVRAMENTO

**Motorama Comercial de Motocicletas Ltda.**

Av. Pres. João B. Goulart, 1715  
CEP 97574-340 – Fone: (0XX) 55 3242-5451

## SANTIAGO

**Bramoto Motocicletas Ltda.**

Rua Barão do Ladário, 1604  
CEP 97700-000 – Fone: (0XX) 55 3251-1555

## SANTO ANGELO

**Steyer S/A. Comércio de Veículos**

Av. Brasil, 861  
CEP 98801-590 – Fone: (0XX) 55 3312-1958

## STO. ANTONIO DA PATRULHA

**Caman Comercial de Veículos Ltda.**

Av. Francisco J. Lopes, 286  
CEP 95500-000 – Fone: (0XX) 51 3662-2719

## SÃO BORJA

**Bramoto Motocicletas Ltda.**

Av. Júlio Tróis, 1778  
CEP 96670-000 – Fone: (0XX) 55 3431-2727

## SÃO GABRIEL

**Bramoto Motocicletas Ltda.**

Rua General João Manoel, 849  
CEP 97300-000 – Fone: (0XX) 55 3232-6953

## SÃO LEOPOLDO

**Motosinos Comercial de Motocicletas Ltda.**

Av. Getúlio Vargas, 4070  
CEP 93025-000 – Fone: (0XX) 51 3590-3233

## SÃO LUIZ GONZAGA

**Grava Motos Ltda.**

Rua São João, 2307  
CEP 97800-000 – Fone: (0XX) 55 3352-4466

## SAPIRANGA

**Comoto Comercial de Motos Ltda.**

Rodovia RS-239, 3500  
CEP 93800-000 – Fone: (0XX) 51 3599-1108

## SOBRADINHO

**Valecar Veículos e Peças Ltda. (PAV)**

Rua Independência, 289  
CEP 96900-000 – Fone: (0XX) 51 3742-2838

## SOLEDADE

**Valecar Veículos e Peças Ltda.**

Av. Marechal Floriano Peixoto, 2.522  
CEP 99300-000 – Fone: (0XX) 54 3381-2542

## TAQUARA

**Homero Candemil e Cia Ltda.**

Rua Guilherme Lahm, 1055  
CEP 95600-000 – Fone: (0XX) 51 3541-0000

## TORRES

**Dimasa D.M.A.S. Autopeças Ltda.**

Av. Castelo Branco, 1315  
CEP 95560-000 – Fone: (0XX) 51 3664-3111

## TEUTÔNIA

Valecar Veículos e Peças Ltda.  
Av. 1 Leste, 620  
CEP 95890-000 – Fone: (0XX) 51 4762-3003

## TRAMANDAÍ

Camam Comercial de Veículos Ltda. (PAV)  
Av. Fernandes Bastos, 1392  
CEP 95590-000 – Fone: (0XX) 51 3684-3091

## TRÊS PASSOS

Via Passos Veículos Ltda.  
Av. Lúji, 430  
CEP 98600-000 – Fone: (0XX) 55 3522-1634

## URUGUAIANA

Gama Comércio de Motocicletas Ltda.  
Rua Luiz Antonio Lopes, 2185  
CEP 97505-360 – Fone: (0XX) 55 3414-1000

## VACARIA

Comercial de Veículos Brasileiros Ltda.  
Estrada BR-116, 8368  
CEP 95200-000 – Fone: (0XX) 54 3232-1554

## VENÂNCIO AIRES

Valecar Veículos e Peças Ltda.  
Av. Osvaldo Aranha, 1049  
CEP 95800-000 – Fone: (0XX) 51 3741-6380

## VIAMÃO

Amauri Motos Peças e Acessórios Ltda.  
Rodovia Tapir Rocha (Estrada RS 040), 7333  
CEP 94440-970 – Fone: (0XX) 51 2131-4911

## RONDÔNIA

### ARIQUEMES

Rondo Motos Ltda.  
Rua Fortaleza, 2052  
CEP 78931-560 – Fone: (0XX) 69 3535-2960

### CACAOI

Amoca Ltda.  
Av. Castelo Branco, 18712  
CEP 78976-055 – Fone: (0XX) 69 3441-2002

### GUAJARÁ MIRIM

Rodão Auto Peças Ltda.  
Av. Constituição, 147  
CEP 78957-000 – Fone: (0XX) 69 3541-3601

### JARÚ

Rondo Motos Ltda.  
Av. Brasil, 815  
CEP 78940-000 – Fone: (0XX) 69 3521-2769

### JI-PARANÁ

Ji-Paraná Motos Ltda.  
Av. Transcontinental, 520 – Sl. 04  
CEP 78963-440 – Fone: (0XX) 69 2183-5000

### NOVA MAMORÉ

Rodão Auto Peças Ltda. (PAV)  
Avenida Desidério Domingos Lopes, 3207  
CEP: 78929-000 – Fone: (0XX) 69 3544-2309

### OURO PRETO D' OESTE

Ji-Paraná Motos Ltda.  
Av. Mal. Castelo Branco, 815 – Lj. 253 – Qd. 3  
CEP 78950-000 – Fone: (0XX) 69 3416-1600

### PORTO VELHO

Rodão Auto Peças Ltda.  
Av. Carlos Gomes, 2230  
CEP 78901-200 – Fone: (0XX) 69 3224-6011

### ROLIM DE MOURA

Polaris Motocenter Ltda.  
Av. Barão do Melgaço, 5177  
CEP 78987-000 – Fone: (0XX) 69 3442-4554

### VILHENA

Comercial Cruzeiro do Sul Ltda.  
Av. Major Amarante, 3100  
CEP 78995-000 – Fone: (0XX) 69 3322-3030

## RORAIMA

### BOA VISTA

Roraima Motos Ltda.  
Avenida Major Williams, 460  
CEP 69301-110 – Fone: (0XX) 95 3224-1436

### Roraima Motos Ltda.

Av. Venezuela, 178  
CEP 69309-690 – Fone: (0XX) 95 3624-3500

## SANTA CATARINA

### ARARANGUÁ

Dimasa D.M.A.S. Autopeças Ltda.  
Rua Caetano Lumertz, 104/124 – CP418  
CEP 88900-000 – Fone: (0XX) 48 3524-0566

### BALNEÁRIO CAMBORIU

Promenac Motos Ltda.  
Avenida do Estado, 1837  
CEP 88331-150 – Fone: (0XX) 47 3361-8500

### BLUMENAU

Breitkopf Motos Ltda.  
Rua Antonio da Veiga, 650  
CEP 89012-500 – Fone: (0XX) 47 3340-2800

### Regata Comércio de Motos Ltda.

Rua das Missões, 1365  
CEP 89051-001 – Fone: (0XX) 47 3221-5000

### BRUSQUE

Mega Motos Com. Imp. Exp. Ltda.  
Rua Rodrigues Alves, 10  
CEP 88350-000 – Fone: (0XX) 47 3355-1194

### ÇAÇADOR

Videocross Com. de Motos Ltda.  
Av. Barão do Rio Branco, 1091  
CEP 89500-000 – Fone: (0XX) 49 3563-1025

### CHAPECÓ

Gambatto Motos Ltda.  
Rua Fernando Machado, 2535-D  
CEP 89803-000 – Fone: (0XX) 49 3361-4300

## CANOINHAS

KG Motos Ltda.  
Av. Rubens Ribeiro da Silva, 720  
CEP 89460-000 – Fone: (0XX) 47 3622-3040

## CONCÓRDIA

Comercial Perazin de Motos Ltda.  
Rua Getúlio Vargas, 415  
CEP 89700-000 – Fone: (0XX) 49 3431-7999

## CRICIÚMA

Dimasa Distr. de Máquinas e Serviços Ltda.  
R. Imigrante Meller, 130  
CEP 88805-300 – Fone: (0XX) 48 3438-1111

### Zanatta Comércio de Motocicletas Ltda.

Av. Centenário, 6125  
CEP 88815-000 – Fone: (0XX) 48 3461-1234

## CURITIBANOS

Ceccato Comércio de Motos Ltda.  
Av. Salomão Carneiro de Almeida, 1177  
CEP 89520-000 – Fone: (0XX) 49 3241-2002

## FLORIANÓPOLIS

Amauri Motos, Peças e Acessórios Ltda.  
Av. Prof. Othon Gama Deca, 757  
CEP 88015-240 – Fone: (0XX) 48 3878-0100

## IÇARA

Zanatta Comércio de Motocicletas Ltda. (PAV)  
Rua Sete de Setembro, 328  
CEP 88820-000 – Fone: (0XX) 48 3444-1010

## INDAIAL

Regata Comércio de Motos Ltda.  
Rua Vereador Alvin Ruah Júnior, 101  
CEP 89130-000 – Fone: (0XX) 47 3281-5500

## ITAJÁÍ

Promenac Motos Ltda.  
Rua Expedicionário Aleixo Maba, 01  
CEP 88305-350 – Fone: (0XX) 47 3341-9000

### Toni Center Ind. & Com. Ltda.

Rua Tijucas, 504  
CEP 88301-360 – Fone: (0XX) 47 2104-6666

## ITAPIRANGA

Itapiranga Motos Ltda.

Av. Beira Rio, 25  
CEP 89896-000 – Fone: (0XX) 49 3677-0211

## JARAGUÁ DO SUL

KG Motos Ltda.

Rua Adelia Fischer, 239  
CEP 89256-400 – Fone: (0XX) 47 3370-8800

## JOAÇABA

Motocenter Comércio de Motocicletas Ltda.

Rua Francisco Lindner, 30  
CEP 89600-000 – Fone: (0XX) 49 3522-1771

## JOINVILLE

Breitkopf Motos Ltda.

Rua Dr. João Colin, 1111  
CEP 89204-000 – Fone: (0XX) 47 3434-2000

KG Motos Ltda.

Av. Beira Rio, 2111  
CEP 89204-110 – Fone: (0XX) 47 3431-1000

## LAGES

Moto Sport Ltda.

Rua Quitino Bocaiuva, 21  
CEP 88502-190 – Fone: (0XX) 49 3225-0808

## LAGUNA

Valmorinho Motos Ltda.

Av. Calistrato Muller Salles, 610  
CEP 88790-000 – Fone: (0XX) 48 3646-1170

## MAFRA

KG Motos Ltda.

Rua Tenente Ary Rauhen, 403  
CEP 89300-000 – Fone: (0XX) 47 3642-3825

## PALHOÇA

Dorvalino Motos Ltda.

Av. Bom Jesus de Nazaré, 826  
CEP 88130-000 – Fone: (0XX) 48 3342-0468

## RIO DO SUL

Regata Comércio de Moto Ltda.

Av. Gov. Ivo Silveira, 29  
CEP 89160-000 – Fone: (0XX) 47 3531-5500

## SÃO BENTO DO SUL

Comércio de Veículos Behr Ltda.

Rua Antonio Kaesemodel, 793  
CEP 89290-000 – Fone: (0XX) 47 3633-4622

## SÃO FRANCISCO DO SUL

KG Motos Ltda.

Rua Barão do Rio Branco, 377  
CEP 89240-000 – Fone: (0XX) 47 3444-0005

## SÃO JOSÉ

Amavri Peças e Veículos Ltda.

Av. Pres. Kennedy, 87  
CEP 88101-001 – Fone: (0XX) 48 3241-2522

## SÃO MIGUEL D'OESTE

Gambatto Motos São Miguel Ltda.

Rua Santos Dumont, 813  
CEP 89900-000 – Fone: (0XX) 49 3621-0448

## TIJUCAS

Dorvalino Motos Ltda.

Av. Bayer Filho, 215  
CEP 88200-000 – Fone: (0XX) 48 3263-2222

## TUBARÃO

Comat Motos Ltda.

Av. Patrício Lima, 55  
CEP 88704-410 – Fone: (0XX) 48 3621-5555

## URUSSANGA

Moto Jap Ltda.

Av. Presidente Vargas, 18 – CP105  
CEP 88840-000 – Fone: (0XX) 48 3465-1196

## VIDEIRA

Videcross Comércio de Motos Ltda.

Rua XV de Novembro, 211  
CEP 89560-000 – Fone: (0XX) 49 3566-0999

## XANXERÊ

Gambatto Motos Xanxerê Ltda.

Rua Independência, 435  
CEP 89820-000 – Fone: (0XX) 49 3441-8900

## SÃO PAULO

### ADAMANTINA

Movesa Matukoa Veículos Ltda.

Al. Dr. Armando de Salles Oliveira, 446  
CEP 17800-000 – Fone: (0XX) 18 3522-1959

### AGUDOS

Novamoto Veículos Ltda.

Rua Sete de Setembro, 890  
CEP 17120-000 – Fone: (0XX) 16 3311-1207

### AMERICANA

Moto Snob Comércio e Representações Ltda.

Av. América, 84  
CEP 13471-240 – Fone: (0XX) 19 3477-1200

### AMÉRICO BRASILIENSE

Novamoto Veículos Ltda. (PAV)

Av. Joaquim Afonso da Costa, 412  
CEP 14820-000 – Fone: (0XX) 16 3392-7380

### AMPARO

Moto Brisa Ltda.

Rua General Osório, 36  
CEP 13900-380 – Fone: (0XX) 19 3817-9955

### ANDRADINA

Comercial Gran Rio Moto Ltda.

Av. Guanabara, 2245  
CEP 16901-100 – Fone: (0XX) 18 3702-1200

### ARACATUBA

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.

Av. Waldemar Alves, 2074  
CEP 16074-125 – Fone: (0XX) 18 3636-2000

### ARARAQUARA

Novamoto Veículos Ltda.

Rua Nove de Julho, 1474  
CEP 14801-295 – Fone: (0XX) 16 3311-1200

### ARARAS

Mundial Center Motos Ltda.

Av. Dona Renata, 3025  
CEP 13600-001 – Fone: (0XX) 19 3543-6944

### ASSIS

Equipar Assis Peças e Acess. para Autos Ltda.

Prça. Arturino Luz, 127  
CEP 19800-018 – Fone: (0XX) 18 3322-3586

## ATIBAIA

Tsuji Motos Ltda.

Rua João Pires, 159  
CEP 12940-500 – Fone: (0XX) 11 4414-7888

## AVARÉ

Figueiredo S/A.

Rua Alagoas, 1285  
CEP 18700-010 – Fone: (0XX) 14 3711-1120

## BARRA BONITA

Motoplaza Comércio e Representações Ltda.

Avenida Pedro Ometto, 1150  
CEP 17340-000 – Fone: (0XX) 14 3642-4200

## BARRETOS

Motos Andrade Ltda.

Rua Vinete e Oito, 111  
CEP 14780-110 – Fone: (0XX) 17 3322-1000

Tomm Motocicletas e Peças Ltda.

Rua Vinete, 1375  
CEP 14780-070 – Fone: (0XX) 17 3321-5600

## BARUERI

Japauto Comércio de Motocicletas Ltda.

Al. Araguaia, 1800  
CEP 06455-000 – Fone: (0XX) 11 4196-5040

## BAURUR

Novamoto Veículos Ltda.

Av. Duque de Caxias, 65  
CEP 17011-066 – Fone: (0XX) 14 3104-1200

Veículos Super Moto Ltda.

Rua Araújo Leite, 11/59  
CEP 17010-160 – Fone: (0XX) 14 3222-4016

## BEBEDOURO

Moto Max Ltda.

Av. Presidente Kennedy, 16  
CEP 14700-505 – Fone: (0XX) 17 3344-6999

## BIRIGUI

Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.

Av. Euclides Miragaia, 2023  
CEP 16200-270 – Fone: (0XX) 18 3643-3000

## BOTUCATU

Giramoto Comercial de Motos Ltda.

Rua Pref. Tônico de Barros, 215  
CEP 18600-110 – Fone: (0XX) 14 3882-4442

**BRAGANÇA PAULISTA**

Brag-moto Com. de Veic. e Máqs. Ltda.  
Av. José Gomes da Rocha Leal, 450  
CEP 12900-000 – Fone: (0XX) 11 4033-0556

**CAÇAPAVA**

Duka Motores de Caçapava Ltda.  
Rua Sete de Setembro, 114  
CEP 12281-620 – Fone: (0XX) 12 3653-4488

**CAMPINAS**

Andra Veículos Ltda.  
Rua Monsenhor Jerônimo Baggio, 41  
CEP 13075-350 – Fone: (0XX) 19 3741-5500

Motomil de Campinas Com. Imp. Ltda.  
Av. Dr. Moraes Salles, 901  
CEP 13010-001 – Fone: (0XX) 19 3237-1000

Motoveloz Veículos Ltda.  
Av. Brasil, 220  
CEP 13020-460 – Fone: (0XX) 19 3731-3808

Saga Veículos Ltda.  
Rua José Bustamante de Camargo, 109  
CEP 13041-560 – Fone: (0XX) 19 3232-8500

Winner Comércio de Veículos Ltda.  
Av. das Amoreiras, 1441  
CEP 13030-405 – Fone: (0XX) 19 3772-1677

**CAMPOS DO JORDÃO**

Golden Motos Ltda.  
Rua Brigadeiro Jordão, 412  
CEP 12460-000 – Fone: (0XX) 12 3664-2770

**CAPIVARI**

Motomil Piracicaba Com. e Importação Ltda. (PAV)  
Rua XV de Novembro, 382  
CEP 13360-000 – Fone: (0XX) 19 3492-6000

**CARAGUATUBA**

M & M Universo Com. de Motocicletas e Peças Ltda.  
Av. Piauí, 417  
CEP 11660-720 – Fone: (0XX) 12 3897-9000

**CATANDUVA**

D. Rojas & Rojas Ltda.  
Rua Pernambuco, 248  
CEP 15800-080 – Fone: (0XX) 17 3522-2121

**COSMÓPOLIS**

Winner Comércio e Representações Ltda. (PAV)  
Rua Sete de Setembro, 1098  
CEP 13150-000 – Fone: (0XX) 19 387-2026

**COTIA**

Comstar Veículos Ltda.  
Rua Dr. Antonio Bastos, 171  
CEP 06700-178 – Fone: (0XX) 11 2184-7373

**CUBATÃO**

Sanmell Motos Ltda.  
Av. Nove de Abril, 3200  
CEP 11520-000 – Fone: (0XX) 13 3361-2233

**CRUZEIRO**

Kadú Motores Ltda. (PAV)  
Rua Dom Bosco, 413  
CEP 12701-250 – Fone: (0XX) 12 3144-7222

**DESCALVADO**

Novamoto Veículos Ltda. (PAV)  
Rua Coronel Arthur Whitacker, 283  
CEP 13690-000 – Fone: (0XX) 19 3593-1249

**DIADEMA**

Motos Hirayama Ltda.  
Av. Presidente Kennedy, 105  
CEP 09913-000 – Fone: (0XX) 11 4056-1005

**DRACENA**

Mavesa Matuoka Veículos Ltda.  
Av. Presidente Roosevelt, 1180  
CEP 17900-000 – Fone: (0XX) 18 3822-4900

**EMBÚ**

STR Motos Ltda. (PAV)  
Estrada de Itapeperica, 2.607  
CEP 06823-300 – Fone: (0XX) 11 4149-0885

**FERNANDÓPOLIS**

Pivetta Motos Ltda.  
Av. Expedicionários Brasileiros, 148  
CEP 15600-000 – Fone: (0XX) 17 3442-4040

**FRANCA**

Comercial Francana de Veículos Ltda.  
Av. Presidente Vargas, 1057  
CEP 14401-110 – Fone: (0XX) 16 3721-0055

Luana Motos Ltda.  
Av. Rio Branco, 160 – Estação  
CEP 14405-080 – Fone: (0XX) 16 3707-0000

**FRANCISCO MORATO**

São Paulo Distr. de Motos e Veículos Ltda. (PAV)  
Rua Vinte e Um de Março, 347  
CEP 07901-040 – Fone: (0XX) 11 4489-1239

**FRANCO DA ROCHA**

São Paulo Distribuidora de Motos e Veic. Ltda.  
Rua Dr. Hamilton Prado, 298  
CEP 07801-000 – Fone: (0XX) 11 4811-5100

**GARÇA**

JAIC Com. e Imp. de Motos Ltda.  
Av. Labieno da Costa Machado, 1477  
CEP 17400-000 – Fone: (0XX) 14 3406-5300

**GUAIÁ**

Temm Motocicletas e Peças Ltda. (PAV)  
Rua Dez, 368  
CEP 14790-000 – Fone: (0XX) 17 3332-1048

**GUARATINGUETÁ**

Golden Guarã Comércio de Motos Ltda.  
Praça Melvin Jones, 300  
CEP 12502-230 – Fone: (0XX) 12 3132-1244

**GUARULHOS**

Guarumoto Veículos Ltda.  
Av. Esperança, 310  
CEP 07095-005 – Fone: (0XX) 11 6443-3077

**Moto Center Everest Ltda.**

Av. Guarulhos, 1945  
CEP 07023-000 – Fone: (0XX) 11 2086-9500

**HORTOLÂNDIA**

Moto Snob Comércio e Representações Ltda.  
Rua Caetano Basso, 170  
CEP 13184-212 – Fone: (0XX) 19 3897-1200

**IBITINGA**

Novamoto Veículos Ltda.  
Rua Treze de Maio, 1021  
CEP 14940-000 – Fone: (0XX) 16 3352-1200

**IBIÚNA**

Monte Leone Com. e Distr. de Motos Ltda. (PAV)  
Av. Maria Farina Milani, 670  
CEP 18500-000 – Fone: (0XX) 15 3248-1738

**INDAIATUBA**

Pro-Link Veículos Ltda.  
Av. Presidente Vargas, 795  
CEP 13338-000 – Fone: (0XX) 19 3875-9566

**Pro-Link Veículos Ltda. (PAV)**

Av. Ario Barnabé, 635  
CEP 13346-400 – Fone: (0XX) 19 3936-4144

**ILHA SOLTEIRA**

Comercial Gran Rio Moto Ltda.  
Av. Brasil Sul, 1375  
CEP 15385-000 – Fone: (0XX) 18 3743-3100

**ITANHAEÍM**

Itanháem – Distribuidora de Motos e Veic. Ltda.  
Av. Marginal, 1585  
CEP 11740-000 – Fone: (0XX) 13 3422-3274

**ITAPEPERICA DA SERRA**

Comstar Veículos Ltda. (PAV)  
Av. Quinze de Novembro, 1668  
CEP 06850-100 – Fone: (0XX) 11 4667-6680

**ITAPETINGUNGA**

Itapê Motos Ltda.  
Rua Doutor Virgílio de Rezende, 268  
CEP 18200-180 – Fone: (0XX) 15 3271-2235

**ITAPEVA**

TP Motos e Peças Ltda.  
Rua Dona Paulina de Moraes, 1068  
CEP 18407-110 – Fone: (0XX) 15 3522-5025

**ITAPEVI**

Comstar Veículos Ltda. (PAV)  
Av. Presidente Vargas, 315  
CEP 06694-000 – Fone: (0XX) 11 4143-5585

**ITAPIRA**

Zanetti Motos Ltda.  
Av. Rio Branco, 570  
CEP 13970-070 – Fone: (0XX) 19 3913-9999

**ITATIBA**

Milamoto Veículos Ltda.  
Rua Coronel Camilo Pires, 490  
CEP 13250-270 – Fone: (0XX) 11 4524-3352

## ITU

**Maggi Motos Ltda.**  
Av. Dr. Octaviano Pereira Mendes, 967  
CEP 13301-000 – Fone: (0XX) 11 4022-7000

## ITUVERAVA

**Motozema Ltda.**  
Rua Cel. Dionízio B. Sandoval, 614  
CEP 14500-000 – Fone: (0XX) 16 3839-1455

## JABOTICABAL

**Moto Garra Comércio de Veículos Ltda.**  
Av. Marechal Deodoro, 1175 – CP77  
CEP 14870-180 – Fone: (0XX) 16 3203-1477

## JACARÉ

**Agenco Comércio de Automóveis Ltda.**  
Av. Siqueira Campos, 628  
CEP 12700-000 – Fone: (0XX) 12 3952-7711

## JALES

**Center Motos Peças e Acessórios Ltda.**  
Av. Francisco Jales, 2055  
CEP 15700-000 – Fone: (0XX) 17 632-6390

## JAÚ

**Motoplaza Comércio e Representações Ltda.**  
Rua Marechal Bittencourt, 1351  
CEP 17202-160 – Fone: (0XX) 14 3601-0000

## JUNDIAÍ

**BM Motos Com. de Veic. e Motoc. Jundiaí Ltda.**  
Avenida Nove de Julho, 400  
CEP 13209-010 – Fone: (0XX) 11 4586-8899

## Milamoto Veículos Ltda.

Av. 23 de Maio, 740  
CEP 13207-070 – Fone: (0XX) 11 4521-3199

## LEME

**Mundial Center Motos Ltda.**  
Praça Manoel Leme, 18  
CEP 13610-139 – Fone: (0XX) 19 3571-8000

## LENÇÓIS PAULISTA

**Veículos Super Moto Ltda.**  
Av. Vinte e Cinco de Janeiro, 526  
CEP 18681-037 – Fone: (0XX) 14 3263-4980

## LIMEIRA

**Winner Comércio e Representações Ltda.**  
Rua Dr. Alberto Ferreira, 422 – Centro  
CEP 13480-074 – Fone: (0XX) 19 3404-1677

## LINS

**Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.**  
Av. Floriano Peixoto, 1371  
CEP 16400-101 – Fone: (0XX) 14 3533-1000

## LORENA

**Kadú Motores Ltda.**  
Rua Barão da Bacaina, 173  
CEP 12600-230 – Fone: (0XX) 12 3153-1922

## MAIRIPORÁ

**São Paulo Dist. de Motos e Veículos Ltda. (PAV)**  
Rua Coronel Octavio Azevedo, 173  
CEP 07600-000 – Fone: (0XX) 11 4604-5166

## MARÍLIA

**Jaic Com. e Imp. de Motos Ltda.**  
Av. Tiradentes, 1049  
CEP 17519-000 – Fone: (0XX) 14 3422-5552

## MATÃO

**Pivetta Motos Matão Ltda.**  
Avenida 7 de Setembro, 330  
CEP 15990-635 – Fones: (0XX) 16 3284-4000

## MAUÁ

**Japaulo Comércio de Motocicletas Ltda.**  
Av. Antonia Rosa Fioravanti, 3850  
CEP 09390-120 – Fone: (0XX) 11 4548-8888

## MOCOCA

**Motocar – Mococa Comércio e Repr. Ltda.**  
Rua XV de Novembro, 157  
CEP 13730-020 – Fone: (0XX) 19 3656-0015

## MOGI DAS CRUZES

**Colac – Com. Tratores, Autom. Caminhões Ltda.**  
Av. Francisco Ferreira Lopes, 69  
CEP 08735-200 – Fone: (0XX) 11 4727-3939

## MOGI GUAÇU

**Guaçu Motos Ltda.**  
Rua Ulisses Leme, 1730  
CEP 13844-282 – Fone: (0XX) 19 3891-9100

## MOGI MIRIM

**Zanetti Motos Ltda.**  
Rua Dr. Uliãa Cintra, 559  
CEP 13800-000 – Fone: (0XX) 19 3814-2515

## NOVA ODESSA

**Moto Snob Comércio e Representações Ltda.**  
Av. Dr. Carlos Botelho, 401  
CEP 13460-000 – Fone: (0XX) 19 3476-1000

## OLÍMPIA

**Tamm Motocicleta e Peças Ltda.**  
Rua General Osório, 371  
CEP 15400-000 – Fone: (0XX) 17 3281-9922

## ORLÂNDIA

**Orlândia Moto Ltda.**  
Av. Sete, 569  
CEP 14620-000 – Fone: (0XX) 16 3826-1399

## OSASCO

**S.T.R. Motos Ltda.**  
Av. dos Autonomistas, 3532  
CEP 06090-015 – Fone: (0XX) 11 3463-8444

## OURINHOS

**Hiper Moto Ourinhos Ltda.**  
Rua Duque de Caxias, 456  
CEP 19900-000 – Fone: (0XX) 14 3302-8000

## PAULÍNIA

**Andra Veículos Ltda.**  
Av. Presidente Getúlio Vargas, 291  
CEP 13140-000 – Fone: (0XX) 19 3874-1222

## PENÁPOLIS

**Sperta Moto Comércio de Veículos Ltda.**  
Rua Dr. Mário Sabino, 16  
CEP 16300-000 – Fone: (0XX) 18 3652-4139

## PIEDADE

**Monte Leone Comercial e Distr. de Motos Ltda.**  
Rua Vinte de Maio, 245  
CEP 18170-000 – Fone: (0XX) 15 3244-1554

## PINDAMONHANGABA

**Golden Motos Ltda.**  
Rua dos Andrada, 341  
CEP 12400-010 – Fone: (0XX) 12 3642-6399

## PIRACICABA

**Aversa Motos Ltda.**  
Av. Comendador Luciano Guidotti, 150  
CEP 13425-000 – Fone: (0XX) 19 3401-2222

## Aversa Motos Ltda.

Avenida Rui Barbosa, 255  
CEP 13405-218 – Fone: (0XX) 19 3403-5200

## Motomil de Piracicaba Com. e Imp. Ltda.

Rua Benjamin Constant, 1752  
CEP 13400-056 – Fone: (0XX) 19 3417-1000

## PIRASSUNUNGA

**Peres Diesel Veículos S/A.**  
Rua Germano Dix, 5010 – CP2530  
CEP 13630-000 – Fone: (0XX) 19 3561-4015

## PRAIA GRANDE

**Sarnmell Motos Ltda.**  
Av. Presidente Costa e Silva, 1003  
CEP 11701-000 – Fone: (0XX) 13 3473-4949

## PRESIDENTE PRUDENTE

**Cremone Motonáutica Ltda.**  
Av. Antonio Canhetti, 465  
CEP 19061-545 – Fone: (0XX) 18 3355-1000

## PRESIDENTE VENCESLAU

**Pajé Motos Ltda.**  
Rua Almirante Barroso, 543  
CEP 19400-000 – Fone: (0XX) 18 3271-3021

## REGISTRO

**Bicudo Motos Ltda.**  
Rua Juquia, 17  
CEP 11900-000 – Fone: (0XX) 13 3821-6767

## RIBEIRÃO PRETO

**Rafael Ananias & Cia Ltda.**  
Av. Dr. Francisco Junqueira, 3410  
CEP 14020-000 – Fone: (0XX) 16 3913-8000

## Rafael Ananias & Cia Ltda. (Ipiranga)

Av. Dom Pedro I, 1058  
CEP 14055-620 – Fone: (0XX) 16 3966-9200

## Santa Emília Automóveis e Motos Ltda.

Rua Saldanha Maranhão, 615  
CEP 14010-060 – Fone: (0XX) 16 3995-9500

## Santa Emília Automóveis e Motos Ltda.

Av. Presidente Castelo Branco, 2350  
CEP 14096-560 – Fone: (0XX) 16 3995-9500

**RIO CLARO**

Comercial Esport Motor Ltda.  
Rua 14, 289  
CEP 13500-130 – Fone: (0XX) 19 3522-9200

**SANTA BÁRBARA D' OESTE**

Moto Snob Comércio e Representações Ltda.  
Rua Graça Martins, 4  
CEP 13450-000 – Fone: (0XX) 19 3455-4338

**SANTA IZABEL**

Hirayama & Cia. Ltda. (PAV)  
Rua Pedro de Toledo, 20  
CEP 07500-000 – Fone: (0XX) 11 4656-7009

**SANTO ANDRÉ**

Japauto Comércio de Motocicleta Ltda.  
Rua Coronel Alfredo Flaquer, 384  
CEP 09020-040 – Fone: (0XX) 11 4433-6688

**Japauto Comércio de Motocicleta Ltda. (PAV)**

Av. Marlim Francisco, 1370/1374  
CEP 09230-701 – Fone: (0XX) 11 4992-6688

**SANTOS**

Sanmell Motos Ltda.  
Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 149  
CEP 11070-100 – Fone: (0XX) 13 3226-0000

**Sanmell Motos Ltda.**

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 250  
CEP 11015-000 – Fone: (0XX) 13 3202-0000

**SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Moto Remaza Distr. Veículos e Peças Ltda.  
Rua Marechal Deodoro, 576/580  
CEP 09710-010 – Fone: (0XX) 11 4123-4866

**Moto Remaza Distr. Veículos e Peças Ltda. (PAV)**

Av. Água Funda, 196  
CEP 09669-100 – Fone: (0XX) 11 3641-7040

**SÃO CAETANO DO SUL**

Monteleone Com. Motos, Peças e Serv. Ltda  
Rua Osvaldo Cruz, 118  
CEP 09541-270 – Fone: (0XX) 11 4224-9500

**Motoroda Com. de Motos e Veículos Ltda.**

Av. Goiás, 1980  
CEP 09550-050 – Fone: (0XX) 11 4229-8900

**SÃO CARLOS**

Novamoto Veículos Ltda.  
Av. São Carlos, 736  
CEP 13570-660 – Fone: (0XX) 16 3368-3366

**SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Peres Diesel Veículos S/A.  
Av. João Batista de Almeida Barbosa, 60  
CEP 13870-000 – Fone: (0XX) 19 3634-3000

**SÃO JOAQUIM DA BARRA**

Orlandia Moto Ltda.  
Rua Alagoas, 411  
CEP 14600-000 – Fone: (0XX) 16 3818-2066

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

Danda Coml. de Motos Ltda.  
Av. Body Bassil, 4746  
CEP 15025-000 – Fone: (0XX) 17 3214-8484

**Faria Motos Ltda.**

Rua José Munia, 4750  
CEP 15090-500 – Fone: (0XX) 17 2136-7700

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Duka Motores de São José Ltda.  
Rua Antonio Joaquim de Alvarenga, 88  
CEP 12231-670 – Fone: (0XX) 12 3931-9100

**Planeta Motos Ltda.**

Av. Dr. Adhemar de Barros, 192  
CEP 12245-011 – Fone: (0XX) 12 2139-8888

**SÃO PAULO**

Akira Comercial Ltda.  
Rua do Oratório, 1545  
CEP 03117-000 – Fone: (0XX) 11 6128-1000

**Astra Motos Comércio Ltda.**

Av. Teotônio Vilela, 3151  
CEP 04801-010 – Fone: (0XX) 11 5662-9999

**Comércio de Moto Matsuo Ltda.**

Rua Guacururus, 532  
CEP 05033-001 – Fone: (0XX) 11 3864-2711

**Constar Veículos Ltda.**

Rua Pamplona, 1072 – Jd. Paulista  
CEP 01405-001 – Fone: (0XX) 11 3251-5111

**Genial-Leste Comércio de Motos Ltda.**

Rua Rio das Pedras, 1.600  
CEP 03452-100 – Fone: (0XX) 11 2253-0000

**Guarumoto Veículos Ltda.**

Av. Sapopemba, 13491  
CEP 39890-010 – Fone: (0XX) 11 6962-7077

**Japauto Comércio Motocicletas Ltda.**

Rua da Góvea, 921/933  
CEP 02121-020 – Fone: (0XX) 11 2632-4377

**Japauto Comércio Motocicletas Ltda.**

Av. João Dias, 1313  
CEP 04723-001 – Fone: (0XX) 11 5645-1000

**Japauto Comércio Motocicletas Ltda.**

Av. Itaquera, 7935  
CEP 08295-000 – Fone: (0XX) 11 6170-2222

**Japauto Comércio Motocicletas Ltda.**

Av. Marechal Tão, 7.003  
CEP 08115-100 – Fone: (0XX) 11 2025-7777

**Levesa Leste Veículos Ltda.**

Av. São Miguel, 9515  
CEP 08070-000 – Fone: (0XX) 11 2058-6600

**Monte Leone Com. de Motos, Peças e Serv. Ltda.**

Rua Parapuá, 971  
CEP 02831-000 – Fone: (0XX) 11 3922-6000

**Moto Center Everest Ltda.**

Av. Jabaquara, 1295  
CEP 04045-000 – Fone: (0XX) 11 5071-4000

**Auguri Comércio de Motos e Serviços Ltda.**

Av. Robert Kennedy, 129  
CEP 04768-000 – Fone: (0XX) 11 6014-5500

**Moto Remaza Distrib. de Veic. e Peças Ltda.**

Av. Pacaembu, 916  
CEP 01234-000 – Fone: (0XX) 11 3826-9611

**Moto Remaza Distribuidora de Veículos Ltda.**

Av. Bem-te-vi, 307  
CEP 04524-030 – Fone: (0XX) 11 5531-4133

**Moto Remaza Distribuidora de Veículos Ltda.**

Alameda Barão de Limeira, 174  
CEP 01202-000 – Fone: (0XX) 11 3331-8422

**Moto Remaza Distrib. Veículos e Peças Ltda.**

Rua Tuiuti, 1773  
CEP 03307-000 – Fone: (0XX) 11 6191-2848

**Moto Remaza Distrib. de Veículos e Peças Ltda.**

Rua Ari Aps, 80  
CEP 05594-010 – Fone: (0XX) 11 3733-8881

**Moto Remaza Dist. de Veículos e Peças Ltda.**

Av. Ricardo Jofet, 780  
CEP 04260-000 – Fone: (0XX) 11 6163-2002

**São Paulo Distrib. de Motos e Veículos Ltda.**

Rua Vergueiro, 20  
CEP 01504-000 – Fone: (0XX) 11 3207-6300

**S.T.R. Motos Ltda.**

Estrada do Campo Limpo, 5214  
CEP 05787-000 – Fone: (0XX) 11 5844-8809

**SÃO SEBASTIÃO**

M&M Universo Com. Motocicletas e Peças Ltda. (PAV)  
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 682  
CEP 11600-000 – Fone: (0XX) 12 3891-3030

**SERTÃOZINHO**

R. Perri Comércio de Veículos Ltda.  
Av. Beppe Olivares, 220  
CEP 14169-010 – Fone: (0XX) 16 3945-1988

**SÃO VICENTE**

SanMell Motos Ltda.  
Av. Antonio Emmerich, 184  
CEP 11390-000 – Fone: (0XX) 13 3569-3000

**SOROCABA**

Internotos Comércio Imp. Exp. Veículos Ltda.  
Av. Itavuvú, 1960  
CEP 18076-003 – Fone: (0XX) 15 3226-9300

**Walk Comércio de Motos Ltda.**

Av. Dr. Armando Pannunzio, 844  
CEP 18050-000 – Fone: (0XX) 15 3229-8000

**Walk Comércio de Motos Ltda. (PAV)**

Av. Santos Dumont, 454  
CEP 18065-290 – Fone: (0XX) 15 3211-7050

**SUMARÉ**

Moto Snob Comércio e Representação Ltda.  
Rua Antonio do Valle Melo, 762  
CEP 13170-011 – Fone: (0XX) 19 3873-5453

**SUZANO**

Hirayama & Cia. Ltda.  
Av. Antonio Marques Figueira, 285  
CEP 08676-000 – Fone: (0XX) 11 4746-5599

### TABOÃO DA SERRA

STR Motos Ltda. (PAV)

Av. Fernando Fernandes, 800  
CEP 06775-970 – Fone: (0XX) 11 4132-1622

### TATUI

Tatui Motos Ltda.

Rua Onze de Agosto, 1533  
CEP 18277-000 – Fone: (0XX) 15 3259-9090

### TAUBATÉ

M&M Universo Com. Motocicletas e Peças Ltda.

Rua Dr. Emilio Winther, 271 – Centro  
CEP 12030-000 – Fone: (0XX) 12 3634-6060

### TUPÁ

Otsubo & Cia. Ltda.

Rua Carijós, 179/201  
CEP 17601-010 – Fone: (0XX) 14 3496-2211

### VALINHOS

Saga Veículos Ltda.

Av. dos Esportes, 735  
CEP 13270-210 – Fone: (0XX) 19 3869-1099

### VÁRZEA PAULISTA

Com. de Veículos e Motocicletas Jundiaí Ltda.

Avenida Fernão dias Paes Leme, 914  
CEP: 13220-005 – Fone: (0XX) 11 4596-7070

### VOTUPORANGA

Albatroz Comércio de Motos Ltda.

Rua Ivaí, 508  
CEP 15500-470 – Fone: (0XX) 17 3421-4009

### VOTORANTIM

Walk Comércio de Motos Ltda.

Av. São João, 719  
CEP 18110-210 – Fone: (0XX) 15 3243-9300

## SERGIPE

### ARACAJU

Moto Pop Ltda.

Av. João Ribeiro, 506  
CEP 49065-000 – Fone: (0XX) 79 2107-5050

Aribé Com. Imp. de Veículos Peças e Serv. Ltda.

Av. Chanceler Osvaldo Aranha, 481  
CEP 49082-110 – Fone: (0XX) 79 3218-9700

### ESTÂNCIA

Estância Moto Ltda.

Av. João Lima da Silveira, s/nº  
CEP 49200-000 – Fone: (0XX) 79 3522-1982

### ITABAIANA

Itabaiana Com. Imp. de Veic. Peças e Serv. Ltda.

Av. Dr. Luiz Magalhães, 1597  
CEP 49500-000 – Fone: (0XX) 79 3431-3419

### LAGARTO

Nordeste Motos Ltda.

Avenida Contorno BR, 329  
CEP 49400-000 – Fones: (0XX) 79 3631-2127

### NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Glória Motos Ltda.

Av. Simpliciano Francisco de Souza, s/nº  
CEP 49680-000 – Fone: (0XX) 79 3411-1222

## TOCANTINS

### ARAGUAÍNA

R. Motos Ltda.

Av. Cônego João Lima, 931  
CEP 77804-010 – Fone: (0XX) 63 3411-3100

### COLINAS DO TOCANTINS

R. Motos Ltda.

Av. Pedro Ludovico Teixeira, 1403  
CEP 77760-000 – Fone: (0XX) 63 3476-1590

### GUARAÍ

Paraíso Comércio de Motos Ltda.

Av. Bernardo Sayão, 2905  
CEP 77700-000 – Fone: (0XX) 63 3464-2655

### GURUPI

Sartavel Comércio de Motos e Acess. Ltda.

Rua Senador Pedro Ludovico, 675  
CEP 77402-970 – Fone: (0XX) 63 3312-2525

### PALMAS

Serra Verde Comercial de Motos Ltda.

Av. ACSU-SE 20, Conj.1, Lt.17, s/nº  
CEP 77016-524 – Fone: (0XX) 63 3215-4107

### PARAÍSO DO TOCANTINS

Paraíso Com. de Motos Ltda.

Av. Transbrasiliana, 185  
CEP 77600-000 – Fone: (0XX) 63 3602-6146

### PORTO NACIONAL

Porto Motos Comércio de Motos Ltda.

Av. Anísio Costa, 1695  
CEP 77500-000 – Fone: (0XX) 63 3363-2030

### TOCANTINÓPOLIS

R Motos Ltda.

Rua 15 de Novembro, 680  
CEP 77900-000 – Fone: (0XX) 63 3471-1074

**HONDA**  
The Power of Dreams

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**CBX250 TWISTER**

**D2203-MAN-0607**