

GARMIN™

Manual de início rápido

nüvi® 760 para automóveis Volvo®



assistente pessoal de viagem

AVISO: consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Conteúdo da embalagem

Dispositivo de GPS **nüvi**.

Cabo USB para ligar o nüvi ao computador. O nüvi liga-se ao computador como um Dispositivo de Armazenamento em Massa.

Cabo do adaptador de CA para alimentação a partir de uma tomada de parede.

Bolsa de transporte para proteger o nüvi das arranhaduras e de toques acidentais no ecrã.

Manual de Início Rápido.

Modos de carregamento do nüvi

- Utilizar o suporte de montagem no veículo.
- Utilizar o cabo USB.
- Utilizar o cabo do adaptador de CA.



AVISO: Este produto contém uma bateria de íões de lítio recarregável, não substituível pelo utilizador. Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos de segurança importantes relativos à bateria.

Passo 1: Montar o nüvi

1. Abra o suporte na direcção do pára-brisas.
2. Coloque a base do nüvi no suporte.
3. Incline o nüvi para trás até ouvir um estalido.

A unidade deverá activar-se automaticamente, se tanto ela como o veículo estiverem ligados.

Para retirar o nüvi do suporte, empurre para cima a pequena aba na base do suporte, rode o nüvi e retire-o.



Passo 2: Configurar o nüvi

Para ligar o nüvi, faça deslizar o botão de **Alimentação** para a esquerda. Siga as instruções no ecrã.

Passo 3: Adquirir satélites

Conduza o seu veículo para uma área aberta, fora de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos. Pare o veículo e ligue o nüvi. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

As barras indicam a potência do sinal de satélite GPS. Quando pelo menos uma das barras se apresentar a verde, a unidade adquiriu satélites. Pode então seleccionar um destino e navegar até ele.

Passo 4: Utilizar o nüvi



- A** Potência do sinal de satélite.
- B** Estado da tecnologia Bluetooth®.
- C** Estado da bateria.
- D** Hora actual: toque para mudar as definições de hora.
- E** Toque para encontrar um destino.
- F** Toque para ver o mapa.
- G** Toque para efectuar uma chamada quando estiver ligado a um telemóvel compatível.
- H** Toque para ajustar o volume.
- I** Toque para utilizar as ferramentas (por exemplo, o leitor de multimédia, definições ou a Ajuda).

Encontrar Pontos de Interesse

1. Toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse**.
2. Selecciona uma categoria e uma sub-categoria.
3. Selecciona um destino e toque em **Siga**.

Para introduzir as letras contidas no nome, toque em **Para Onde?** > **Pontos de Interesse** > **Soletre Nome**.

Para pesquisar numa área diferente, toque em **Para Onde?** > **Perto**.

Encontrar um Concessionário Volvo®

1. Toque em **Para Onde?** > **Concessionários Volvo**.
2. Selecciona um concessionário e toque em **Ir**.

Fazer um desvio

Se uma estrada na sua rota estiver fechada, pode fazer um desvio.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Desvio**.

O nûvi tenta retomar a rota original, logo que possível.

Se a rota em navegação for a única opção razoável, o nûvi poderá não calcular um desvio.

Adicionar um ponto viário

Pode adicionar paragens (pontos viários) à sua rota. O nûvi indica-lhe o caminho a seguir até à paragem e, posteriormente, ao destino final.

1. Com uma rota activa, toque em **Menu** na página de Mapa e em **Para Onde?**.
2. Procure uma paragem extra.
3. Toque em **Ir**.
4. Toque em **Adicionar como Ponto Viário** para adicionar esta paragem antes do seu destino. Toque em **Definir como Novo Destino** para seleccionar este local como destino final.



DICA: para adicionar mais de uma paragem à rota, edite a rota activa. Toque em **Para Onde?** > **Rotas**.

Parar a rota

1. Com uma rota activa, toque em **Menu**.
2. Toque em **Parar**.

Ver as páginas principais

Toque em  **Ver mapa** para abrir a página de Mapa. O ícone de veículo  indica a sua posição actual. Toque no mapa e arraste para ver as diferentes áreas do mapa. Toque em qualquer área do mapa; surge uma seta apontando para o objecto.

Após tocar em “Ir”, abre-se a página de Mapa. A sua rota é assinalada com uma linha magenta. Durante a viagem, o nívri guia-o até ao destino, dando indicações verbais, indicando setas no mapa e direcções no topo da página de Mapa. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino. Ao desviar-se do seu trajecto original, o nívri recalculará a rota e fornecerá as instruções para a nova rota.

Toque na barra de texto para abrir a Lista de Mudanças de Direcção.

Toque em  para reduzir o zoom.

Toque em **Menu** para voltar à página Menu.

Toque em **Chegada** ou **Velocidade** para abrir as Informações de Viagem.



Toque em  para aumentar o tamanho.

Toque em  para guardar a sua posição actual.

Toque em **Próx.Mud. Direcç.** para ver a Próxima Mudança de Direcção.

Página de mapa durante a navegação de uma rota

	21 km/h	890 m
Média Geral	0.1 ^o	31.0 ^o
Tempo Total	61:32	59:47
Reiniciar Vg	Reiniciar Max	

Informações de Viagem

	A esquerda na Joaquim António de Aguiar
110	Contornar a rotunda para a 3ª saída
250	3ª saída para Duque de Loulé
140	
Mostrar Mapa	

Lista de Mudanças de Direcção

		A esquerda na Joaquim António de Aguiar
350	00:36	
Volitar		

Próxima Mudança de Direcção



DICA: Pode aparecer um ícone de limite de velocidade ao viajar nas principais autoestradas. Este ícone mostra o limite de velocidade actual da autoestrada.

Utilizar as funcionalidades mãos livres

As funcionalidades mãos livres encontram-se disponíveis apenas se o nüvi e um telemóvel compatível integrarem a tecnologia sem fios Bluetooth. Nem todos os telemóveis são compatíveis com as funcionalidades mãos livres proporcionadas pelo nüvi. Para utilizar as funções de mãos-livres, tem de emparelhar o seu telemóvel e o nüvi.

Emparelhar o telefone

1. Confirme se o seu telemóvel é suportado pelo nüvi. (Consulte www.garmin.com/bluetooth.)
2. A partir da página de Menu, toque em **Ferramentas > Definições > Bluetooth > Adicionar**.
3. Active o componente Bluetooth no telefone e o modo Find Me/Discoverable/Visible (Encontrar-me/Descoberta/Visível). Poderá encontrá-los nos menus Bluetooth, Ligações ou Mãos Livres (Bluetooth, Connections, Hands-free).
4. Toque em **OK** no nüvi.
5. Seleccione o seu telefone e toque em **OK**.
6. Introduza o PIN Bluetooth do nüvi (**1234**) no telefone.

Marcar um número

1. Toque em **Telefone > Marcar**.
2. Introduza o número e toque em **Marcar**.
3. Para terminar a chamada, toque em  > **Terminar chamada**.

Receber uma chamada

Quando recebe uma chamada, é aberta a janela Chamada a Chegar. Toque em **Atender**.

Utilizar a chamada em espera

Se receber uma chamada enquanto está a efectuar outra, o nüvi apresenta a janela de Chamada a chegar. Toque em **Atender**. A primeira chamada é colocada em espera.

1. Durante a chamada, toque em  > **Mudar para**.
2. Toque em **Terminar** para desligar; a chamada em espera não é desligada.

Transferir ficheiros para o nüvi

Ligue o cabo USB ao conector mini-USB do nüvi e à porta USB disponível no seu computador.

Nos computadores com o sistema operativo Windows®, a memória interna e cartão SD do nüvi são identificados como unidades amovíveis sob “O Meu Computador”; nos computadores Mac® surgem sob a forma de volumes (unidades) instalados. Copie e cole ficheiros do computador nas unidades nüvi. Após a transferência de ficheiros, clique no ícone **Ejectar**  na bandeja de sistema do Windows, ou arraste o ícone de volume para a secção de **Reciclagem**  dos computadores Mac. Desligue a ficha do nüvi.

Ouvir ficheiros MP3

É possível transferir ficheiros para a memória interna da unidade ou para um cartão SD. Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Media Player**. Toque em **Fonte** para ver o leitor de multimédia. Toque em **Percorrer**. Toque numa categoria. Para ouvir toda a categoria, toque em **Tocar Todas**. Para tocar uma faixa, toque no título. Para criar, editar e escutar listas de reprodução, toque em **Percorre > Lista de reprodução**.

Bloquear o nüvi

1. Toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Segurança**.
2. Toque no botão sob **Garmin Lock**.
3. Introduza um PIN de quatro dígitos.
4. Conduza até uma posição de segurança (por exemplo, o seu domicílio ou escritório) e toque em **Definir**.

Sempre que ligar o nüvi, introduza o PIN ou conduza até à posição de segurança.



NOTA: Se se esquecer do PIN e da sua posição de segurança, terá de enviar o seu nüvi à Garmin para o desbloqueio. Deverá ainda enviar o registo do produto válido ou prova de compra.

Reiniciar o nüvi

Se o ecrã do nüvi deixar de funcionar, desligue e volte a ligar o dispositivo. Se o problema persistir, deslize o botão de **Alimentação** para a esquerda e aguarde 8 segundos. Volte a ligar o nüvi. O dispositivo deverá funcionar normalmente.

Calibrar o ecrã

Se o ecrã tátil não funcionar correctamente, proceda à sua calibração. Desligue e ligue o nüvi. Deslize o botão de **Alimentação** para a direita (bloquear). Mantenha o dedo sobre o ecrã durante cerca de 30 segundos até surgir o ecrã de calibração. Siga as instruções no ecrã.

Sugestões e atalhos do nüvi

- Para voltar rapidamente à página Menu, prima e mantenha sob pressão **Retroceder**.
- Toque em  e  para visualizar mais opções. Toque e mantenha sob pressão para percorrer mais depressa.
- Para ajustar o volume, toque em **Volume** na página de Menu.

Mapas adicionais

Pode ainda comprar dados de mapa MapSource adicionais junto da Garmin e transferir os mapas o seu nüvi ou para um cartão SD opcional. Visite www.garmin.com/unlock/update.jsp para obter actualizações de mapas.

Para verificar a versão dos mapas carregados no seu nüvi, toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Mapa** > **Info**. Mapas. Para activar mapas adicionais, necessita da ID da sua unidade (toque em **Ferramentas** > **Definições** > **Sistema** > **Acerca**) e do número de série (localizado junto do conector de alimentação).

Informações adicionais

Para obter mais informações acerca do nüvi, toque em **Ferramentas** > **Ajuda**. Pode transferir a versão mais recente do manual do proprietário a partir de www.garmin.com/volvo. Para obter mais informações acerca de acessórios, consulte <http://buy.garmin.com> ou contacte o seu representante Garmin.

Garantia Limitada Volvo®

Consulte o seu revendedor Volvo® para informações sobre a garantia.

Para obter as mais recentes actualizações e software grátis (excepto dados de mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da Garmin em www.garmin.com/volvo.



© 2007–2008 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Garmin® e nüvi® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos Estados Unidos e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin. Volvo® é uma marca comercial registada da AB Volvo e Volvo Car Corporation. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac® é uma marca comercial registada da Apple Computer, Inc. A marca com a palavra e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização é feita pela Garmin sob licença.