

TSK-1600
GRILL & SANDUICHEIRA



MILANO



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O Gril & Sanduicheira TSK-1600 NKS Milano é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Guarde este manual, o certificado de garantia, o recibo de venda e a embalagem do aparelho. Este aparelho é apenas para uso doméstico.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde as especificações técnicas do produto.

Retire sempre o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando o aparelho estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema no uso. Puxe sempre pelo plugue, nunca pelo fio.

Proteja as crianças de perigo, nunca deixe-as utilizarem eletrodomésticos. Ao escolher um local para colocar seu aparelho, certifique-se de que as crianças não possam alcançá-lo. Preste atenção se o cabo não ficou pendurado.

Teste a qualidade do aparelho e do fio regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho.

Se apresentar defeito, leve-o a um Serviço Autorizado NKS.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz do sol, da umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Desligue o aparelho sempre que não estiver em uso.

Utilize somente acessórios originais.

Não utilize o aparelho ao ar livre.

Sob nenhuma circunstância mergulhe ou deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido. Não use o aparelho com as mãos molhadas ou umidas.

Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.

Use o aparelho apenas para sua utilidade original.

O uso incorreto do aparelho poderá causar mau funcionamento e acidentes ao usuário.

Para evitar sobrecarga elétrica não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Este aparelho não se destina a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Lembretes de segurança

As chapas esquentam muito. Coloque o aparelho numa superfície resistente ao calor. Para prevenir a dissipação do calor, não coloque o aparelho sobre superfícies de vidro. Cuidado com o vapor ao abrir o grill. Nunca use o aparelho perto de cortinas e outros materiais inflamáveis.

Ao terminar de usar o aparelho, retire o plugue da tomada. Esta é a única forma de desligá-lo.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças, ligado ou desligado.

Não toque na superfície cromada, pois esquentada durante o uso.

CONHECENDO O PRODUTO

O Grill & Sanduicheira NKS TSK-1600 Milano foi projetado para preparar vários tipos de alimentos grelhados.

Possui um Design único. Com chapas ajustáveis e levemente inclinadas, ele acomoda facilmente os alimentos e separa toda a gordura deixando-os mais saudáveis. Sua superfície antiaderente facilita a retirada dos alimentos e na limpeza do produto.

É rápido e prático, com ele você prepara alimentos macios e gostosos em poucos minutos, devido a liberação de calor duplo que grelha os alimentos mais rápido e por igual.

① Lâmpada indicadora de funcionamento

② Chapas antiaderentes
Facilitam a retirada dos alimentos e na limpeza do produto.

③ Pés antiderrapantes
Estabilidade para o produto

④ Escorredor de gordura

⑤ Alça



Retire o aparelho da embalagem.

Coloque-o em uma superfície firme e plana.

Desenrole o cabo de força.

Limpe todo o aparelho com um pano úmido e então seque.

Pincele as grelhas com um pouco de óleo de cozinha ou manteiga.

COMO USAR O PRODUTO

O seu Grill & Sanduicheira TSK-1600 NKS Milano pode ser utilizado para grelhar e preparar sanduíches, carnes vermelhas, peito de frango, salsichas, linguiças, peixes e vegetais.

Este aparelho é fornecido em duas voltagens, 127V ou 220V, antes de usar verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a utilizada na sua região.

Ligue o aparelho na tomada e deixe o grill aquecer por aproximadamente 5 minutos.

Importante: Durante este processo é comum que saia fumaça, isso é normal em grills novos, esta fumaça some depois do uso contínuo.

Depois de aquecido, abra o grill, coloque os alimentos e feche o aparelho.

As chapas se ajustam automaticamente a altura dos alimentos.

Mantenha o grill fechado durante o tempo de preparo do alimento, acompanhando o cozimento de acordo com seu gosto.

Quando o alimento estiver pronto, abra o aparelho e retire o alimento com uma espátula de plástico ou madeira.

Desconecte o plugue da tomada.

Importante: Não use objetos pontiagudos ou cortantes no aparelho, evitando danos à superfície antiaderente das grelhas. Não toque nas partes quentes, use sempre a alça do produto.

Após o término do preparo, deixe o aparelho e o escorredor de gordura esfriarem e então

O Grill & Sanduicheira TSK-1600 NKS Milano possui um sistema de regulagem de altura das chapas. Este sistema permite que você grelhe alimentos delicados como peixe e hamburguer e de espessuras mais grossas sem espremer os ingredientes, pois as placas se ajustam automaticamente a altura dos alimentos.

SUGESTÕES

O tempo de cozimento dependerá do tipo, espessura e volume dos alimentos. Como as duas chapas são aquecidas ao mesmo tempo, de forma uniforme, garante o cozimento em um tempo bem reduzido. Permite que você controle o tempo de cozimento, grelhando os alimentos ao seu gosto. Use a tabela de sugestões como um guia e certifique-se de que o alimento está completamente cozido antes de consumir. Não tente descongelar alimentos no grill. Todos os alimentos que forem usados no grill devem estar completamente descongelados.

TABELA DE SUGESTÕES

Alimentos	Tempo
Vegetais	8 a 10 minutos
Hamburguer / Salsicha / Frango	10 a 12 minutos
Carne / Peixe	12 a 14 minutos

Após o uso, remova o plugue da tomada.

Aguarde até que o aparelho esfrie.

Retire os restos de alimentos da chapa utilizando uma escova macia ou papel toalha com um pouco de óleo de cozinha.

Limpe e seque o interior e as bordas das grelhas com papel, pano limpo ou levemente umedecido com água. Tenha cuidado para a umidade não penetrar na resistência.

É importante ressaltar que o grill não pode ser limpo na sua lava louças.

Não remova qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas do grill.

Não use solventes ou qualquer outra substância química.

Para limpar a parte externa do aparelho utilize apenas um pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento da superfície.

Não use esponjas de aço na superfície, pois podem arranhar o inox do produto.

Permita que o aparelho esfrie antes de guardá-lo e armazene-o em local seco.

Enrole o fio elétrico no suporte para fio, para facilitar o armazenamento.

Guarde sempre o seu grill na posição horizontal, numa prateleira ou na parte mais alta da sua bancada. Para isso, mantenha-o fechado, com placas juntas e fixas.

Tensão 127V
Frequência 60Hz
Potência 1000W

Tensão 220V
Frequência 60Hz
Potência 1000W

Este produto possui 01 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, gabinetes, alças, travas de tampas, filtros, cabo de força, etc), metálicas (motores, fios, circuitos, etc) e de emborrachados. Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

**Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.