



# HONDA

## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

### 1 - ÍNDICE

Reclamação do cliente	Diagnóstico
<b>Visão geral e Disposição dos Pinos</b>	<b>Cap 2</b>
<b>Problema funcional geral</b>	<b>Cap 3</b>
Não funciona ou não liga (ecrã negro):	Cap 3-1
Botão inoperacional	Cap 3-2
O ecrã táctil não funciona (correctamente):	Cap 3-3
Problema no mecanismo do CD	Cap 3-4
Problema no Comando à Distância do Volante	Cap 3-5
SEM função no visor i-MID	Cap 3-6
<b>Problema áudio</b>	<b>Cap 4</b>
Problema do sintonizador (problema na recepção rádio)	Cap 4-1
Problema com o Leitor multimédia portátil	Cap 4-2
Problema com chave USB	Cap 4-3
iPod	Cap 4-4
Problema com o CD Áudio	Cap 4-5
Problema com o MP3/WMA CD	Cap 4-6
Problema com a reprodução Bluetooth	Cap 4-7
Problema Aux	Cap 4-8
Problema com a qualidade de som	Cap 4-9
<b>Problema com a navegação</b>	<b>Cap 5</b>
Sensor GIROSCÓPIO	Cap 5-1
Problema com a velocidade VSP	Cap 5-2
Recepção da antena GPS	Cap 5-3
<b>Problema com o telefone mãos-livres</b>	<b>Cap 6</b>
Qualidade de voz	Cap 6-1
Problema com ligação com o telefone	Cap 6-2
Problema com a transferência da lista telefónica	Cap 6-3
<b>Problema com a ligação eléctrica</b>	<b>Cap 7</b>
Problema com ligação VSP	Cap 7-1
Problma de ligação com o sinal de luz	Cap 7-2
Problema de ligação com sial de marcha-atrás	Cap 7-3
<b>Outros problemas</b>	<b>Cap 8</b>



# HONDA

## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

### 2- VISTAS e DISPOSIÇÃO DOS PINOS

- *Vista Dianteira* -




- *Vista Traseira* -





# HONDA

## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)



### 3- Problema funcional geral:

#### 3-1 : Não funciona ou não liga (ecrã negro):

- Verifique a fonte de alimentação  
C2-Pino 2 : 12Vdc permanente  
C2-Pino 12 : Principal GND  
C2-Pino 14 : 12V quando a chave está em LIGADA
- Retire a chave USB
- Verifique os FUSÍVEIS
- Desligue a unidade e aguarde durante 10 mins. antes de a voltar a ligar.
- Se o problema permanecer, substitua a unidade.



## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

### 3-2 : Botão inoperacional:

- a) Sem sinal sonoro quando pressiona o botão
  - a. Retire a chave USB.
  - b. Desligue a unidade e aguarde 10 mins.
  - c. Se o problema permanecer, substitua a unidade.

**OU**

- b) Sinal sonoro sem acção.
  - a. Verifique no manual do utilizador se este botão está disponível neste caso.
  - b. Se sim, desligue a unidade durante 10 mins.
  - c. Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 3-3 : O ecrã táctil não funciona (correctamente):

- a) Recalibre o ecrã táctil (consulte o Manual do proprietário).
- b) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 3-4 : Problema com o mecanismo do CD:

- a) O CD não pode ser ejectado.
  - a. Confirme que existe um CD introduzido (luz indicadora).
  - b. Se sim, desligue a unidade durante 30 mins.
  - c. Se o problema permanecer, substitua a unidade.

**OU**

- b) O CD não pode ser introduzido/Carregado
  - a. Confirme que NÃO existe um CD introduzido (luz indicadora).
  - b. Desligue a unidade e aguarde durante 10 mins. antes de a voltar a ligar.
  - c. Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 3-5: Problema no comando à distância do volante :

#### 1\_ Veículos i-MID

- a. Verifique a fonte de alimentação  
C2-Pino 16 :
- b. Confirme a ligação do i-MID à unidade de navegação.
- c. Confirme a ligação do Comando à distância da direcção no Menu Def. Distrib.
- d. Confirme a ligação i-MID ao Menu Def. Distrib.
- e. Retire o dispositivo de CD/US e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- f. Se o problema permanecer, substitua a unidade.



## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

**OU**

### 2\_ Veículos SEM i-MID

- a. Confirme a ligação do Comando à distância da direcção na unidade de navegação.
- b. Confirme a ligação do Comando à distância da direcção no Menu Def. Distrib.
- c. Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica
- d. Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 3-6: SEM função no visor i-MID :

- a) Confirme a ligação do i-MID à unidade
- b) Confirme a ligação i-MID ao Menu Def. Distrib.
- c) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

## 4- Problema áudio :

### 4-1 : Problema com o sintonizador (problema com a recepção rádio):

→Verifique estes pontos :

- a) Comprove que se encontra numa boa localização e de que possui uma boa recepção, compare com o automóvel mais próximo.
- b) Verifique e substitua a ficha da antena.
- c) Verifique a fonte de alimentação da antena do veículo (C5, ramo 1 : Sintonizador +B=12V).
- d) Desmemorize a unidade para definições de fábrica.
- e) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 4-2 : Problema com o Leitor multimédia portátil :

→Verifique estes pontos :

- a) Verifique com outro dispositivo.
- b) Confirme que o dispositivo reproduz normalmente quando desligado da unidade.
- c) Confirme que o tipo de ficheiro multimédia é suportado.
- d) Confirme que a estrutura do mapa é suportada e está dentro dos limites.
- e) Confirme que o tipo de ficheiro é suportado.
- f) Se o dispositivo funcionar noutra leitor multimédia portátil, desmemorize a unidade para as definições de fábrica.
- g) Se o problema permanecer, substitua a unidade.



## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

### 4-3 : Problema com a chave USB :

→ Verifique estes pontos :

- a) **Verifique com outra chave USB.**
- b) **Verifique e substitua o cabo USB.**
- c) **Formate a chave USB noutra PC.**
- d) **Utilize um ficheiro MP3 DATA correcto.**
- e) **Utilize apenas ficheiros mp3 no dispositivo de chave USB**
- f) **Não utilize um dispositivo de chave USB de arranque automático**

### 4-4 iPod:

→ Verifique estes pontos :

- a) **Verifique com outro dispositivo iPod.**
- b) **Verifique a versão de software do iPod com a lista de compatibilidade**
- c) **Confirme que o iPod reproduz normalmente quando desligada da unidade.**
- d) **Verifique e substitua o cabo iPod.**
- e) **Desmemorize a unidade para definições de fábrica**
- f) **Se o problema permanecer, substitua a unidade.**

### 4-5 : Problema com o CD Áudio :

→ Verifique estes pontos :

- a) **Verifique se existem arranhões e limpe o CD.**
- b) **Experimente o CD noutra reproduztor de CD.**
- c) **Se o CD for reproduzido noutra leitor de CDs, desmemorize a unidade para as definições de fábrica.**
- d) **Se o problema permanecer, substitua a unidade.**

### 4-6 : Problema com o MP3/WMA CD :

→ Verifique estes pontos :

- a) **Confirme que o tipo de ficheiro é suportado (consulte o Manual do proprietário).**
- b) **Confirme que a estrutura do mapa é suportada (consulte o Manual do proprietário).**
- c) **Verifique se existem arranhões e limpe o CD.**
- d) **Se o CD for reproduzido noutra leitor de CDs, Desmemorize a unidade para as definições de fábrica.**
- e) **Se o problema permanecer, substitua a unidade.**



# HONDA

## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

### 4-7 : Problema com a reprodução Bluetooth :

→ Tente este procedimento com outro telefone em bom estado a partir da lista de compatibilidade

→ Verifique estes pontos:

- a) Emparelhe correctamente o telefone (consulte 3-17).
- b) Verifique o volume do telefone
- c) Desmemorize a unidade para definições de fábrica e tente novamente.
- d) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 4-8 : Aux

→ Verifique estes pontos:

- a) Verifique com outro dispositivo.
- b) Confirme que o dispositivo reproduz normalmente quando desligado da unidade.
- c) Verifique e substitua o cabo do dispositivo.
- d) Desmemorize a unidade para definições de fábrica
- e) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 4-9 : Problema com a qualidade de som :

→ Verifique estes pontos:

- a) Verifique se o volume > 0.
- b) Ajuste as definições do Equalizador.
- c) Retire o dispositivo (USB, ...) e desmemorize a unidade para a definição de fábrica. Experimente novamente.
- d) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

## 5- Problema com a navegação e GPS:

### 5-1 Sensor GIROSCÓPIO

- a) Verifique o estado do sensor GIROSCÓPIO no Menu Def. Distrib.
- b) O sensor GIROSCÓPIO pode ser activado movendo a unidade para a esquerda/direita.
- c) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- d) Se o problema permanecer, substitua a unidade.



# HONDA

## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

### 5-2 Ligação VSP (velocidade)

- a) Verifique o sinal VSP no Menu Def. Distrib.
- b) O sinal VSP pode ser activado conduzindo para a frente e em marcha-atrás por poucos meros

Meça o sinal VSP no C7-Pino 1 (a voltagem oscilante depende da velocidade do veículo)

- c) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- d) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 5-3 Recepção da antena GPS

- a) Verifique a ligação da antena GPS no Menu Def. Distrib.
- b) Confirme e substitua a antena GPS
- c) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica
- d) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

## 6- Problema com o telefone mãos-livres:

### 6-1 Qualidade de voz

- a) Confirme que o telefone se encontra na lista de compatibilidade
- b) Ajuste “Volume de entrada do telefone”
- c) Ajuste “Volume de saída do telefone”
- d) Ajuste a supressão de Ruído no Menu Def. Distrib.
- e) Ajuste Ganho do MIC no Menu Def. Distrib.
- f) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- g) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 6-2 Problema com a ligação do telefone

- a) Confirme que o telefone se encontra na lista de compatibilidade.
- b) Verifique a definição de visibilidade do Bluetooth no telefone
- c) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- d) Tente eliminar todos os dispositivos emparelhados da unidade e do telefone e volte a emparelhar.
- e) Tente outro telefone na lista de compatibilidade.
- f) Se o problema permanecer, substitua a unidade.





# HONDA

## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

### 6-3 Problema na transferência da lista de contactos

- a) Confirme que o telefone se encontra na lista de compatibilidade.
- b) Confirme na lista de compatibilidade se a transferência da lista telefónica é suportada.
- c) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- d) Tente ligar (emparelhar) o telefone novamente.
- e) Tente outro telefone na lista de compatibilidade.
- f) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

## 7- Problema com a ligação eléctrica:

### 7-1 Ligação VSP (velocidade)

- a) Verifique o sinal VSP no Menu Def. Distrib.
- b) O sinal VSP pode ser activado conduzindo para a frente e em marcha-atrás por poucos metros

Meça o sinal VSP no C7-Pino 1 (a voltagem oscilante depende da velocidade do veículo). (Ou realize várias vezes uma ligação rápida do fio C7-Pino 1 à massa para estimular o sinal do impulso da velocidade e, em seguida, verifique se está bom e se a posição se move)

- c) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- d) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 7-2 Problema de ligação com o sinal de luz

- a) Verifique o sinal de luz no Menu Def. Distrib.
- b) Active o sinal de luz acendendo e apagando as luzes.
- c) Confirme a luminosidade de DIA/NOITE e defina para um nível diferente.
- d) Meça o sinal da luz na ficha do veículo C2-pino13 : 12V
- e) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- f) Se o problema permanecer, substitua a unidade.

### 7-3 Problema de ligação com o sinal de marcha-atrás

- a) Verifique o sinal de marcha-atrás no Menu Def. Distrib.
- b) Active o sinal de marcha-atrás seleccionando a mudança de marcha-atrás.
- c) Meça o sinal da marcha-atrás na ficha do veículo C7-pino2 : 0V
- d) Retire o dispositivo de CD/USB e desmemorize a unidade para a definição de fábrica.
- e) Se o problema permanecer, substitua a unidade.



# HONDA

## PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO DE AVARIAS SD-NAVI (versão 1.00)

### 8- Outros problemas:

→ Verifique estes pontos:

- a) **Retire o CD / USB / outro dispositivo ligado**
- b) **Desmemorize a unidade para definições de fábrica.**
- c) **Se o problema permanecer, substitua a unidade.**

*Se este procedimento não tiver resolvido o defeito, envie novamente a unidade para o fornecedor.*