

CROSSCALL TREKKER-X1

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



Obrigado por ter comprado este telemóvel.

Leia atentamente as precauções de segurança, assim como este manual, antes de usar o telemóvel para garantir uma utilização correta e sem riscos.

O conteúdo, as imagens e as imagens de ecrã utilizadas neste manual podem ser diferentes do produto real.

É proibido reproduzir, divulgar, traduzir ou transmitir, sob qualquer forma e por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, nomeadamente por fotocópia, registo ou armazenamento num sistema de armazenamento e de investigação documental, todo ou parte deste documento, sem o consentimento prévio por escrito do proprietário dos direitos de autor.

Copyright © 2014. Todos os direitos reservados.

Índice

Ler antes da primeira utilização	5
Precauções de segurança	5
Segurança das informações pessoais e dos dados	7
Pôr em funcionamento	111
Inserir o cartão SIM/USIM.....	12
Inserir o cartão SD	13
Colocar a bateria.....	13
Retirar a bateria.....	14
Carregar a bateria	14
Desempenho da bateria	15
Funções básicas	16
Ligar e desligar o telemóvel.....	16
Gestor do ambiente de trabalho.....	167
Fazer uma chamada.....	18

Contactos	20
1. Telemóvel.....	201
2. Contactos.....	201
3. Mensagens.....	223
4. E-mail.....	234
5. Gmail	245
Navegador de Internet.....	256
1. Cartões	25
2. Ligar-se	27
Entretenimento	301
Outras aplicações.....	334
Gestão do telemóvel.....	367

Ler antes da primeira utilização

Precauções de segurança

Leia atentamente as precauções de segurança para garantir a utilização correta do seu telemóvel.

1. Não descarte, atire ou fure o telemóvel. Evite deixar cair, comprimir ou dobrar o telemóvel.
2. Não utilize o telemóvel num ambiente húmido. Assegure-se de que não molha ou mergulha o telemóvel num líquido.
3. Não ligue o telemóvel em locais cuja utilização é proibida ou se for suscetível de causar interferências ou constituir um perigo.
4. Não utilize o telemóvel quando estiver a conduzir.
5. Cumpra todos os regulamentos ou regulamentações em vigor em hospitais e centros de cuidados médicos. Desligue o telemóvel quando estiver próximo de aparelhos médicos.
6. Desligue o telemóvel em aviões. O telemóvel pode causar interferências nos sistemas de controlo de voo.
7. Desligue o telemóvel quando estiver próximo de aparelhos eletrónicos de alta precisão. O telemóvel pode afetar o

desempenho desses aparelhos.

8. Não tente desmontar o telemóvel ou os respetivos acessórios. Apenas pessoal qualificado pode efetuar a manutenção e a reparação do telemóvel.
9. Não coloque o telemóvel ou os respetivos acessórios em locais sujeitos a campos eletromagnéticos fortes.
10. Não deixe suportes de armazenamento magnético próximo do telemóvel. A radiação do telemóvel pode apagar as informações que estão armazenadas nesses suportes.
11. Não exponha o telemóvel a temperaturas elevadas e não o utilize na presença de gases inflamáveis como em estações de serviço.
12. Não deixe o telemóvel e os respetivos acessórios ao alcance de crianças. Não deixe crianças utilizarem o telemóvel sem supervisão.
13. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados para evitar riscos de explosão.
14. Cumpra as leis e regulamentos aplicáveis à utilização de dispositivos sem fios. Respeite os direitos da vida privada e os direitos legalmente estabelecidos de terceiros quando utilizar o seu dispositivo sem fios.
15. Siga rigorosamente as instruções deste manual relativas à utilização do cabo USB para evitar danificar o seu telemóvel ou computador.

16. Este manual é fornecido a título indicativo. Consulte as informações presentes no telemóvel.
17. Para evitar qualquer interferência, mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o telemóvel e um estimulador cardíaco.
18. Para limitar os riscos de interferência com um estimulador cardíaco, utilize o telemóvel do lado oposto ao estimulador cardíaco.
19. No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio do telemóvel pode danificar a audição do utilizador.



Segurança das informações pessoais e dos dados

A utilização de determinadas funções ou aplicações provenientes de terceiros no telemóvel pode causar a perda de dados e informações pessoais ou torná-los acessíveis a outras pessoas. Recomendamos várias medidas para o ajudar a proteger as suas informações pessoais e confidenciais.

- Guarde o telemóvel num local seguro para evitar qualquer

utilização não autorizada.

- Bloqueie o ecrã do telemóvel e configure um desbloqueio por modelo ou senha.
- Guarde regularmente as suas informações pessoais armazenadas no cartão SIM/USIM, no cartão de memória ou na memória do telemóvel. Se mudar de telemóvel, assegure-se de que transfere e elimina todas as informações pessoais contidas no seu telemóvel antigo.
- Se suspeitar da presença de vírus quando receber mensagens ou e-mails de pessoas que lhe são desconhecidas, apague essas mensagens sem as abrir.
- Se utilizar o telemóvel para navegar na Internet, evite os websites que possam ter problemas de segurança para evitar o roubo das suas informações pessoais.
- Se utilizar serviços como a partilha de ligação através de Wi-Fi ou Bluetooth, crie senhas para esses serviços para evitar o acesso não autorizado. Desative esses serviços quando não estiver a utilizá-los.
- Instale no telemóvel um software de segurança ou atualize-o e realize regularmente análises antivírus.
- Assegure-se de que obtém aplicações de terceiros de fontes legítimas. As aplicações provenientes de terceiros que sejam descarregadas devem ser analisadas pelo software antivírus.
- Instale um software ou patches de segurança criados por

programadores de aplicações de terceiros. Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização. Por conseguinte, terceiros podem partilhar as suas informações de localização.

- O telemóvel pode fornecer a programadores de aplicações de terceiros informações de deteção e de diagnóstico. Os vendedores terceiros utilizam essas informações para melhorar os respetivos produtos e serviços.

Informações relativas à taxa de absorção específica

Durante os testes, a taxa de absorção específica (SAR) máxima registada para este modelo foi 0,554 W/kg.

Conformidade

Este aparelho está em conformidade com as recomendações essenciais e outras exigências relevantes da diretiva 1999/5/CE. O texto integral da declaração de conformidade do telemóvel está disponível no website www.crosscall.com.



Pôr em funcionamento

Todas as imagens deste manual são fornecidas a título indicativo. Todos os elementos que são apresentados no ecrã podem ser diferentes das descrições abaixo, de acordo com a versão do software.

As funções de teclas nas pontas dos dedos



Descrição	
1	Tomada do carregador/porta USB
2	Botão Ligar/Desligar Premir para ligar ou desligar o telemóvel.
3	Volume Alto/Baixo Premir para ajustar o volume e ativar o modo silêncio quando houver uma chamada de entrada.
4	Sensor
5	Auscultador
6	Ecrã tátil
7	Tecla Início Tocar para voltar ao ecrã de início.
8	Tecla Menu Tocar para apresentar as opções disponíveis no ecrã ativo.
9	Tomada para auricular de 3,5 mm
10	Câmara frontal
11	Tecla Retorno Tocar para voltar ao ecrã anterior.
12	Câmara
13	Flash
14	Altifalante

Inserir o cartão SIM/USIM

O seu telemóvel funciona com um cartão fornecido pela sua operadora. Esse cartão contém todas as informações relativas à sua assinatura.

Insira o cartão SIM/USIM posicionando os contactos metálicos

para baixo e o canto biselado alinhado com o da ranhura.

Notas:

1. Se o cartão tiver sido bloqueado com um código PIN, deve introduzir o código PIN para poder utilizar o telemóvel. Se necessário, contacte a sua operadora.
2. Quando inserir o cartão, evite possíveis danos causados por eletricidade estática e não o risque ou dobre. Mantenha-o longe do alcance de crianças.

Inserir o cartão SD

Insira o cartão SD posicionando os contactos metálicos para baixo e o canto biselado alinhado com o da ranhura.

Colocar a bateria

Para poder utilizar o seu telemóvel, deverá colocar e carregar a bateria. Insira a parte superior da bateria na base do telemóvel assegurando-se de que a bateria toca nos contactos metálicos do telemóvel e, em seguida, empurre a bateria para que esta se encaixe no respetivo compartimento.

Nota:

O seu telemóvel foi concebido para ser utilizado apenas com baterias e carregadores de origem. A utilização de outras baterias ou carregadores pode danificar o telemóvel e anular a garantia.

Retirar a bateria

Assegure-se de que o telemóvel está desligado para evitar a perda de informações importantes.

Segure a parte inferior da bateria e retire-a do telemóvel.

Carregar a bateria

As baterias novas são fornecidas parcialmente carregadas. Antes de poder utilizar o telemóvel, deve carregar a bateria. Algumas baterias funcionam melhor após vários ciclos de carregamento completos.

1. Ligue o cabo de dados e o carregador e ligue uma das extremidades na porta de dados do telemóvel.
2. Ligue a outra extremidade do carregador numa tomada elétrica adequada (100~240 V CA).
3. Quando o telemóvel indicar que a bateria está totalmente carregada, desligue o carregador.

Notas:

1. Antes de pôr o telemóvel a carregar, verifique que a bateria foi colocada corretamente.
2. A bateria pode descarregar-se gradualmente, mesmo se o telemóvel estiver desligado. Se a bateria permanecer completamente descarregada durante um longo período, as informações armazenadas no telemóvel poderão ser perdidas. Assim, mesmo que não utilize o telemóvel

durante um longo período de tempo, carregue de vez em quando a bateria para evitar que esta descarregue completamente.

3. Se a tensão de alimentação for baixa, a carga durará mais tempo.
4. A duração da carga também será mais longa se utilizar o telemóvel durante o carregamento.
5. A temperatura normal durante o carregamento deve ser entre 0 °C e 40 °C.

Desempenho da bateria

	4050 mAh (bateria padrão)
Autonomia em espera*	288 horas
Autonomia em conversação*	10 horas

- Vários factores podem afetar o tempo de autonomia de espera da bateria, como o estado da rede local, as definições do telemóvel, a utilização frequente, a utilização dos serviços de dados, etc.
- O desempenho da bateria também é afetado pelo estado da carga e temperatura.

Funções básicas

Ligar e desligar o telemóvel

Ligar o telemóvel: para ligar o telemóvel, prima o botão Ligar/Desligar e mantenha-o premido durante mais de três segundos.

Desligar o telemóvel: prima o botão Ligar/Desligar e mantenha-o premido para apresentar um menu. Selecione Desligar. Quando o telemóvel estiver desligado, não poderá fazer ou atender chamadas nem realizar qualquer outra operação.

Gestor do ambiente de trabalho

Bloquear o ecrã

O bloqueio do ecrã evita a realização de ações indesejadas no ecrã tátil quando não estiver a utilizar o telemóvel. Pode ativar o bloqueio do ecrã em Definições, → Segurança, para que o telemóvel seja automaticamente bloqueado após um determinado período de inatividade.

Desbloquear o ecrã

Pode desbloquear o ecrã de acordo com as definições que configurou.

O modo predefinido consiste em ativar o ecrã premindo o botão Ligar/Desligar e em seguida, deslizar o cadeado para a

direita.

Adicionar um ícone

Toque durante algum tempo no ícone selecionado no menu principal até sentir uma vibração e em seguida, deslize no ambiente de trabalho. Coloque-o no local pretendido e, de seguida, solte-o.

Eliminar um ícone

Toque durante algum tempo no ícone selecionado no ambiente de trabalho. O ícone Retirar será apresentado. Em seguida, deslize o ícone a eliminar em Retirar e, de seguida, solte-o.

Barra de estado

Uma barra de estado situada na parte superior do ecrã apresenta as informações e as notificações sobre o estado do telemóvel.

Alterar o fundo de ecrã

Toque durante algum tempo no ambiente de trabalho até ser apresentado o seguinte menu: Galeria/Fundos de ecrã animados/Fotografias/Fundos de ecrã.

Painel de notificações

Pode abrir diretamente notificações, como mensagens não lidas ou chamadas não atendidas, no painel de notificações.

Para abrir o painel:

toque na barra de estado e em seguida, puxe-a para baixo.

Aceder às aplicações e aos widgets

Para aceder à lista de aplicações no ecrã de início, toque no

ícone .

Na lista de aplicações, pode:

- Tocar num ícone para abrir a aplicação.
- Tocar no separador WIDGETS para aceder à lista de widgets.

Aplicações utilizadas recentemente

Para apresentar a lista de aplicações utilizadas recentemente, prima duas vezes o ícone . Para abrir uma aplicação, toque na miniatura da imagem correspondente. Para fechar a aplicação, deslize-a para a esquerda ou para a direita no ecrã.

Gerir as pastas no ecrã de início

- Criar uma pasta: deslize o ícone de uma aplicação para o ícone de outra aplicação para criar uma nova pasta que conterá os dois ícones.
- Dar outro nome a uma pasta: no ecrã de início: toque numa pasta e em seguida, toque no nome situado por baixo.
- Eliminar uma pasta: no ecrã de início: toque durante algum tempo numa pasta e em seguida, deslize-a para Retirar.

Fazer uma chamada

Clique para aceder ao interface do teclado no ecrã de espera ou no menu principal, marque o número de telefone e depois, toque no ícone  para fazer uma chamada. Clique no ícone

Fim ou prima o botão Ligar/Desligar para terminar uma

chamada. Se se enganar, pode clicar no ícone  para apagar o último dígito ou tocá-lo durante algum tempo para apagar todos os dígitos que estiverem antes do cursor.

Contactos

1. Telefone

Para adicionar um número de telefone, clique no ícone 
para fazer uma chamada, clique no ícone  para apagar o
último dígito ou toque no mesmo durante algum tempo para
apagar todos os dígitos que estiverem antes do cursor.

2. Contactos

Todos os seus contactos são apresentados numa lista por
ordem alfabética que pode ser percorrida.

Clique na tecla Menu para apresentar o submenu: Contactos a
apresentar/Importar/Exportar/Contas/Copiar/Estado da
memória/Operação por lote/Definições.

Adicionar um contacto

Pode adicionar um novo contacto ao telemóvel ou ao cartão
clitando no ícone .

Pesquisar um contacto

1. Clique no ícone .
2. Insira as primeiras letras do nome do contacto. Serão
apresentados todos os contactos cujo nome comecem com

essas letras.

Adicionar um contacto aos Favoritos

Toque num contacto e em seguida, toque no asterisco situado à direita do nome do contacto. O asterisco torna-se branco.

Alterar um contacto

Pode alterar a qualquer momento as informações registadas para um contacto.

1. Na lista de contactos, toque no nome do contacto que pretende alterar e, em seguida, toque no ícone  .
2. Toque no tipo de informação que pretende alterar: nome, número de telefone, endereço de e-mail ou qualquer outra informação que já tenha sido registada.
3. Efetue as alterações pretendidas e, em seguida, toque em CONCLUÍDO. Toque em ANULAR para anular todas as alterações efetuadas.

Utilizar um cartão microSD para guardar os contactos

1. Na lista de contactos, clique na tecla Menu.
2. Toque em Importar/Exportar no submenu que se abre quando realizar a sua escolha.
3. Selecione Exportar para a localização de armazenamento.
4. Toque em OK para exportar as informações dos contactos do telemóvel para o cartão microSD que foi colocado.

Também pode copiar os ficheiros .vcf que foram guardados para o cartão microSD no computador. Os ficheiros são armazenados na pasta do cartão microSD.

Gerir grupos

Criar um grupo

1. Na lista de contactos, toque no ícone .
2. Toque no ícone  no menu que é apresentado.
3. Insira o nome e a nota que pretende atribuir a esse grupo.
4. Clique em CONCLUÍDO.

3. Mensagens

A aplicação Mensagens permite-lhe trocar mensagens de texto (SMS), assim como mensagens multimédia (MMS) com outros utilizadores de telemóveis que suportem SMS e MMS.

Criar uma mensagem

Clique em **CRIAR UMA MENSAGEM** para criar uma mensagem. Indique o número de telefone do destinatário e altere o conteúdo.

1. Para o número de telefone:
 - Pode clicar no teclado para marcar diretamente o

número.

- Pode selecionar o número dos contactos.
- Pode selecionar vários destinatários.

Notas:

Se a alteração da mensagem for interrompida por uma chamada de entrada, pelo despertador ou se o telemóvel for desligado, as mensagens de texto escritas serão registadas temporariamente.

2. Clique em Escrever a mensagem para alterar a mensagem. Clique na tecla Menu e em seguida, em Adicionar um assunto para adicionar o assunto da mensagem. O telemóvel está agora no modo de mensagens multimédia.

3. Quando a mensagem estiver pronta a ser enviada, clique no ícone .

Abrir e ler uma mensagem multimédia

1. Na lista de mensagens, toque na sequência da mensagem que pretende ler.
2. Toque na mensagem multimédia para a ler.

4. E-mail

O seu telemóvel também coloca os seus e-mails ao alcance dos dedos. Com a aplicação E-mail do telemóvel, pode utilizar neste a sua conta de e-mail com determinados e populares serviços de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail

Quando utilizar a aplicação E-mail pela primeira vez, deverá configurar uma conta de e-mail. O assistente de configuração ajudá-lo-á a configurar uma conta de e-mail. São suportados vários sistemas populares de e-mail . Pode utilizar o mesmo serviço de e-mail que utiliza no seu computador ou seleccionar outro serviço.

1. Toque em E-mail no menu principal.
2. Insira o nome da conta e a senha e depois toque em Seguinte.
3. Quando a configuração estiver concluída, toque em Seguinte.

Ler um e-mail

No ecrã das contas, toque na conta de e-mail que pretende utilizar.

5. Gmail

Pode aceder ao Gmail e utilizá-lo para ler e escrever e-mails na sua conta em qualquer dispositivo ou navegador móvel. O Gmail não é apenas um serviço de e-mails. O seu nome de utilizador e a senha Gmail permitem-lhe aceder a todas as aplicações e serviços do Google.

Para iniciar o Gmail, toque no ícone Gmail  no ecrã de início ou na lista de aplicações.

O telemóvel pode carregar a caixa de correio por defeito.

1. Ler um e-mail

Toque numa mensagem para a ler. As mensagens não lidas estão a cinzento.

2. Organizar e-mails

Marque a caixa situada ao lado de uma mensagem para a seleccionar e, em seguida, utilize os ícones e o menu que estão situados na parte superior do ecrã para organizar as mensagens seleccionadas.

3. Alterar as definições

Toque no botão Menu para alterar as suas preferências e aceder ao menu Definições ou Ajuda.

Onde quer que esteja no Gmail, pode sempre voltar à caixa de entrada tocando no ícone  situado no canto superior esquerdo do ecrã.

Navegador de Internet

1. Cartões

Os mapas permitem-lhe situar a sua localização atual, visualizar o estado do trânsito em tempo real (se estiver disponível na sua área) e obter itinerários detalhados para os

seus destinos. Pode visualizar imagens de satélite, o estado do trânsito ou outros mapas relativos à sua localização ou outras localizações.

1. Ativar o serviço de localização

Ative o serviço de localização antes de utilizar a função Mapas para encontrar a sua localização ou pesquisar locais de interesse.

1) No menu principal, toque em Definições.

2) Toque no Serviço de localização.

3) Selecione os satélites GPS.

2. Pesquise os locais de interesse.

1) No mapa, toque no ícone .

2) Insira as palavras-chave correspondentes na área de pesquisa e em seguida, toque no ícone de pesquisa.

3) Os resultados da pesquisa são apresentados. Toque no local que é do seu interesse. A aplicação Mapas mostrará a sua localização no mapa.

3. Itinerário

1) Quando consultar o mapa, toque no ícone .

2) Insira o seu ponto de partida na primeira área de texto e em seguida, o seu destino na segunda área de texto.

3) Toque no ícone do modo de transporte (automóvel, transportes públicos ou deslocação a pé).

2. Ligar-se

1 Redes móveis

O seu telemóvel estará automaticamente configurado para utilizar a rede 2G/3G da sua operadora (se estiver disponível) quando o ligar pela primeira vez. Para tal deve inserir o cartão SIM/USIM.

Verifique a ligação à rede

1. Toque em Definições no menu principal.
2. Vá a Mais > Redes móveis> Nomes dos pontos de acesso.
3. Selecione Nomes dos pontos de acesso para verificar a rede.

2 Wi-Fi

Ativar o Wi-Fi

1. Toque em Definições no menu principal.
2. Toque em Wi-Fi para ativá-lo.

Ligar-se à rede sem fios

1. Toque em Definições no menu principal.
2. Toque em Wi-Fi. Será apresentada uma lista de redes Wi-Fi que foram detetadas na secção Redes Wi-Fi.

3 Bluetooth

O seu telemóvel está equipado com a função Bluetooth que lhe permite criar uma ligação sem fios com outros dispositivos Bluetooth. Assim, pode partilhar ficheiros com os seus amigos, telefonar no modo mãos-livres graças ao auricular Bluetooth e transferir fotografias do telemóvel para o seu computador. Se utilizar esta função, assegure-se de que mantém uma distância de 10 metros do outro dispositivo Bluetooth para se manter ligado. Tenha em conta que obstáculos como paredes ou outros aparelhos eletrónicos podem interferir com a ligação Bluetooth.

Ativar o Bluetooth

1. Toque em Definições no menu principal.
2. Toque em Bluetooth para ativá-lo. Quando o Bluetooth estiver ativado, o respetivo ícone é apresentado na barra de notificação.
3. Toque em Definições do Bluetooth e, em seguida, no nome do dispositivo para que o seu telemóvel seja visível noutros dispositivos Bluetooth.

Emparelhar e ligar a outro dispositivo Bluetooth

Antes de utilizar a função Bluetooth, emparelhe o seu telemóvel com outro dispositivo seguindo este procedimento:

1. Assegure-se de que a função Bluetooth do seu telemóvel está ativada.
2. No menu principal, toque em Definições > Bluetooth. O

telemóvel procurará os outros dispositivos Bluetooth que estiverem próximos.

3. Se necessário, insira a senha de emparelhamento para se ligar.

4 Navegador

O seu telemóvel tem um navegador de Internet instalado por defeito.

Abrir o navegador

1. Toque em Navegador no menu principal.
2. Quando as redes Wi-Fi e as redes de dados móveis estiverem disponíveis ao mesmo tempo, o seu telemóvel selecionará primeiro o acesso à Internet através de uma rede Wi-Fi.
3. Toque na tecla Menu para abrir as opções do navegador.

Abrir uma página Web

1. Na janela do navegador, toque na área do URL situada na parte superior do ecrã.
2. Depois de inserir o endereço, são apresentados no ecrã os endereços das páginas correspondentes. Se vir o endereço que procura, toque no mesmo e será encaminhado diretamente para essa página ou termine de inserir todo o endereço da página Web pretendida.

Entretenimento

O seu telemóvel não é apenas um aparelho de comunicação ou um simples assistente pessoal. Este também oferece várias formas de entretenimento. Pode tirar fotografias, criar vídeos e clipes de áudio e descarregar e ouvir música.

1 Tirar fotografias e gravar vídeos

A câmara está associada a uma função de câmara de vídeo. Esta permite-lhe tirar fotografias e gravar vídeos e partilhá-los.
Abrir a câmara

1. Toque na câmara para abrir o interface. A câmara abre-se no modo paisagem e pode tirar fotografias ou gravar vídeos.
2. Toque na tecla Voltar para fechar a câmara.

Tirar fotografias

Clique na câmara para abrir o interface.

Clique no ícone  para tirar fotografias.

Gravar vídeos

1. Abra o interface da câmara e passe para o modo de câmara de vídeo.
2. Se necessário, altere as definições da câmara de vídeo.

3. Enquadre a cena em que pretende começar a gravar no vídeo.
4. Toque no ícone  para começar a gravar um vídeo.

1. Utilizar a Galeria

A aplicação Galeria pode pesquisar automaticamente fotografias e vídeos no telemóvel ou no cartão microSD. Utilize a Galeria para organizar as fotografias e os vídeos em pastas, abrir ou alterar fotografias, visualizar vídeos e definir uma fotografia como fundo de ecrã ou associá-la a um contacto.

Abrir a Galeria

A aplicação Galeria organiza as fotografias e os vídeos por tipo de armazenamento e apresenta os ficheiros em pastas. Toque numa pasta para ver as fotografias ou os vídeos que contém.

Ver fotografias

1. Na aplicação Galeria, toque na pasta que contém as fotografias que pretende ver.
2. Toque na fotografia para a ver no modo de ecrã completo.

Notas:

O visualizador de fotografias tem uma função de rotação automática. Quando rodar o telemóvel, a fotografia ajusta-se à direção de rotação.

2. Ouvir música

Antes de utilizar o leitor de áudio, deve copiar os ficheiros áudio do computador para o cartão microSD.

Assim, o leitor pesquisará a música no cartão microSD.

Quando a pesquisa for concluída, pode ver todos os ficheiros áudio disponíveis na biblioteca de música.

Clique para abrir o leitor de áudio.

1. **CANÇÕES:** ver a lista de todas as canções.
2. **ARTISTAS:** ver as canções de diferentes artistas.
3. **ÁLBUNS:** ver a lista de diferentes álbuns.
4. **GÊNEROS:** ver os diferentes géneros de música.
5. **LISTAS DE LEITURA:** ver a lista de leitura atual e as listas registadas.

3. Ouvir rádio FM

O interface de rádio FM permite ouvir programas de rádio FM no telemóvel. Antes de abrir a aplicação, deve ligar o auricular na tomada áudio do telemóvel uma vez que o rádio FM utiliza o cabo do auricular estéreo com fio fornecido como antena.

Pesquise as estações de rádio e oiça-as:

1. clique na tecla Menu e selecione Pesquisar para pesquisar todas as frequências.
2. Selecione uma frequência e oiça-a.

Outras aplicações

1. Calculadora

Realize operações aritméticas básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão.

1. Toque no ícone da calculadora.
2. Toque no número e nos símbolos matemáticos para realizar o cálculo.
3. Clique em ELIMINAR para apagar um dígito ou toque em ELIMINAR para apagar todos os dígitos.

2. Calendário

A aplicação Calendário permite ver e alterar a agenda.

Para alterar a apresentação do calendário, toque na data situada no lado superior esquerdo e escolha Dia, Semana, Mês ou Agenda.

Criar uma agenda

1. Prima a tecla Menu e clique no botão Novo Evento.
2. Antes de adicionar um evento, deve adicionar pelo menos uma conta de calendário no telemóvel e ativar um calendário.
3. Insira o nome do evento, o local, a hora e outras informações.

4. Clique no botão **CONCLUÍDO**.

Esta nova agenda é apresentada no menu do calendário na próxima consulta.

3. Relógio

Toque no ícone da aplicação **Relógio**.

Alarme

Ativar o alarme

1. Clique no ícone  para aceder à lista de alarmes e encontre o alarme pretendido.
2. Clique no botão ON/OFF para ativar o alarme.
3. Clique em + para adicionar outros alarmes.

No menu do alarme, clique no ícone  para apresentar o seguinte menu:

- Modo de noite: para ativar o modo de noite.
- Definições: para definir o tipo e a duração do alarme.

Notas:

1. O despertador funciona mesmo se o telemóvel estiver desligado.
2. Não coloque o telemóvel no modo silêncio para garantir que o alarme toca (salvo se o modo de vibração estiver permanentemente ativado).
3. Atrase a bateria em um minuto senão as informações registadas no telemóvel serão perdidas devido à falta de energia.

Cronómetro

Clique no ícone  para aceder ao cronómetro. Clique em ARRANCAR para iniciar o cronómetro e em seguida, no ícone  para registar o tempo. Clique em PARAR para parar o tempo e em seguida, clique em  para apagar todos os tempos registados.

Temporizador

Clique no ícone  para aceder ao **temporizador**. Insira a duração, e em seguida, clique em ARRANCAR para iniciar a contagem.

4 Dictafone

Pode registar uma duração longa . Para tal, assegure-se de que o cartão microSD tem suficiente capacidade de armazenamento.

Registar

1. Mantenha o telemóvel próximo da fonte de som.
2. Clique no ícone  para iniciar o registo e em seguida, no ícone  para pará-lo.

5 Bloco de notas

Clique em + para adicionar uma nova nota e em seguida, em ✓ para a registar.

Gestão do telemóvel

Para configurar o telemóvel, toque em Definições.

SEM FIO E REDE

- Selecione diferentes cartões e defina as opções para as redes móveis e defina as configurações de chamadas.
- Configure em Dados ativados.
- Clicar para ativar o Wi-Fi ou o Bluetooth e configure-os.
- Clique para ver a utilização de dados.
- Clique em Mais para realizar as seguintes ações:
 - Ativar o modo de avião.
 - Configurar o VPN.
 - Configurar a Partilha de ligação e o Ponto de acesso móvel.
 - Configurar as Redes móveis.

TELEMÓVEL

1. Som

- Ajuste o volume da música, vídeos, jogos e outros multimédia, toques, notificações e alarmes.
- Ative ou desative a vibração quando o telemóvel tocar.
- Configure o toque do telemóvel para as chamadas de entrada do cartão 1 e do cartão 2.

- Configure o alerta predefinido para as notificações.
- Ative ou desative o som das teclas do teclado de numeração, o som das ações tácteis, o som do bloqueio do ecrã e a vibração das ações tácteis.

2. **Apresentação**

- Defina a luminosidade do ecrã.
- Escolha um fundo de ecrã na Galeria/fundos de ecrã animados/as fotografias/fundos de ecrã.
- Defina a duração antes do modo de espera automático do ecrã.
- Configure o ecrã de espera.
- Ative ou desative a retroiluminação das teclas.
- Selecione o tamanho da letra.

3. **Definições dos sensores**

- Ative ou desative a rotação automática do ecrã.
- Configure o acelerómetro.

4. **Armazenamento**

Defina o local de armazenamento predefinido, abra as notificações da barra de estado, visualize a capacidade disponível e a capacidade utilizada das memórias externa (cartão microSD) e interna.

5. **Bateria**

Consulte as informações relativas à utilização da bateria de acordo com os processos e as aplicações que consomem energia.

6. Aplicações

Faça a gestão e elimine as aplicações instaladas, visualize e controle os serviços em utilização, visualize a capacidade de armazenamento utilizada pelas aplicações e altere o local de instalação predefinido para as novas aplicações.

PESSOAL

1. Serviço de localização

Ative ou desative o serviço de localização/satélites GPS/serviço de localização através de Wi-Fi e redes móveis.

2. Segurança

- Bloqueie o ecrã sem dispositivo de desbloqueio ou com o desbloqueio por deslizamento, rosto, modelo, código PIN ou senha.
- Altere as informações do proprietário no ecrã de bloqueio.
- Configure o bloqueio do cartão SIM/USIM e altere as senhas.
- Torne ocultas as senhas.
- Selecione os administradores do telemóvel.
- Consulte ou altere as autorizações concedidas às aplicações.
- Permita, ou não, a instalação de aplicações provenientes de fontes desconhecidas.
- Bloqueie ou receba um aviso antes de instalar aplicações

que possam ser maliciosas.

- Apresente os certificados de AC seguros.
- Instale os certificados a partir do cartão SD.
- Elimine todos os certificados.

3. Idioma e introdução

- Selecione o idioma.
- Ative ou desative o corretor ortográfico.
- Selecione o modo de introdução predefinido
- Configure a pesquisa por voz e a opção de síntese vocal.
- Defina a velocidade do cursor.

4. Reposição e reinicialização

Ative ou desative a cópia dos dados.

Clique em Repor as definições de fábrica para apagar todos os dados do telemóvel.

CONTAS

Adicione diferentes tipos de contas.

SISTEMA

1. Data e hora

Defina a data, a hora, o fuso horário e os formatos de apresentação.

- A data e hora atuais são apresentadas no ecrã de espera se escolher o modo automático.
- Caso contrário, defina a data e o fuso horário.

- Defina o formato de apresentação da hora e da data.

2. **Acessibilidade**

- Ative ou desative o o serviço TalkBack.
- Ative ou desative os serviços Gestos de ampliação, Tamanho da letra, Toque ligar para terminar as chamadas, Escrever senhas, Atalhos de acessibilidade e Opções de síntese vocal.
- Escolha a Duração de pressão prolongada.

3. **Ativação e paragem automáticas**

Selecione a ativação e paragem automáticas e escolha a hora.

4. **Sobre o telemóvel**

Vá a Definições → Sobre o telemóvel e acederá aos seguintes submenus:

- Atualizações do software
- Estado, para verificar o estado da bateria, o número IMEI, os endereços Wi-Fi e Bluetooth, o endereço IP, o número de série e a duração de disponibilidade.
- Os avisos legais, para consultar as informações jurídicas relativas às licenças open source e as informações legais da Google.
- O número do modelo, etc.