



# Multifuncional Lexmark 8300 Series

---

Guia do usuário

**August 2005**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark e Lexmark com o desenho do diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registrada nos Estados Unidos e/ou em outros países.

**(c) 2005 Lexmark International, Inc.**

**Todos os direitos reservados.**

740 West New Circle Road  
Lexington, Kentucky 40550

## Edição: Agosto de 2005

**O parágrafo a seguir não se aplica a países onde tais cláusulas não sejam compatíveis com a lei local:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "COMO ESTÁ", SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a exoneração de garantias expressas ou tácitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. As informações contidas nesta publicação sofrerão alterações periódicas, que serão incorporadas em edições futuras. Poderão ser feitos aprimoramentos ou alterações nos produtos ou nos programas aqui descritos em qualquer momento.

Comentários sobre esta publicação poderão ser remetidos à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, EUA. No Reino Unido e na Irlanda, envie seus comentários para Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. A Lexmark poderá usar ou distribuir as informações que você enviar na forma que julgar adequada sem que isso caracterize qualquer tipo de obrigação entre a empresa e você. Você pode adquirir cópias das publicações relativas a este produto ligando para 1-800-553-9727 (nos Estados Unidos). No Reino Unido e na Irlanda, ligue para +44 (0)8704 440 044. Em outros países, entre em contato com o revendedor.

Nesta publicação, as referências a produtos, programas ou serviços não significam que seus fabricantes pretendam disponibilizá-los em todos os países nos quais operam. As referências a produtos, programas ou serviços não pretendem afirmar ou sugerir que apenas o produto, programa ou serviço mencionado pode ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja propriedade intelectual existente poderá ser utilizado em seu lugar. A avaliação e a verificação da operação junto a outros produtos, programas ou serviços, salvo aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de inteira responsabilidade do usuário.

**(c) 2005 Lexmark International, Inc.**

**Todos os direitos reservados.**

### **DIREITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS**

O software e sua documentação objetos deste contrato constituem documentação e software comercial desenvolvidos exclusivamente com fundos privados.

#### **Informações sobre segurança**

- Use somente a fonte de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos com este produto ou uma fonte de alimentação e um cabo de alimentação substituídos de um fabricante autorizado.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja próxima ao produto e que possa ser facilmente acessada.
- Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

**ATENÇÃO:** Não use o recurso de fax durante tempestades elétricas. Não configure este produto, nem faça conexões elétricas ou de cabos, como o cabo de alimentação ou o cabo telefônico, durante uma tempestade elétrica.

# Conteúdo

---

<b>Localizando informações sobre a impressora.....</b>	<b>11</b>
Localizando informações sobre a impressora.....	11
<b>Configurando a impressora.....</b>	<b>13</b>
Verificando o conteúdo da caixa.....	13
Instalando outro painel de controle de idioma.....	14
Preparando a impressora para enviar o fax.....	14
Conectando diretamente a uma tomada telefônica.....	15
Conectando a um telefone.....	16
Conectando a uma secretária eletrônica.....	17
Conectando a um computador equipado com modem.....	18
<b>Conhecendo a impressora.....</b>	<b>21</b>
Aprendendo sobre os componentes da impressora.....	21
Usando o painel de controle.....	23
Personalizando definições de cópia usando o painel de controle.....	26
Usando o menu Modo Copiar.....	26
Usando o menu Copiar.....	27
Personalizando as definições de digitalização usando o painel de controle.....	27
Usando o menu Destino de digitalização.....	27
Usando o menu Digitalizar.....	28
Personalizando definições de fax usando o painel de controle.....	28
Usando o menu no modo Fax.....	28
Usando o menu Fax.....	29
Personalizando definições de fotografias utilizando o painel de controle.....	30
Usando o menu Modo Cartão fotográfico.....	30
Usando o menu Mais opções de fotografias.....	31
Usando o menu Editar fotografia.....	31
Usando o menu Definições de impressão fotográfica.....	32
<b>Conhecendo o software.....</b>	<b>33</b>
Usando o software da impressora.....	33
Utilizando o Productivity Suite.....	33

Utilizando os botões do Productivity Suite.....	33
Usando o Programa da Multifuncional.....	34
Usando o link Fazer manutenções/Solucionar problemas.....	35
Usando a guia Copiar e digitalizar.....	35
Usando a guia Imagens salvas.....	36
Usando o Centro de Soluções.....	37
Usando as Propriedades de impressão.....	39
Menu Salvar definições.....	39
Menu Tarefas.....	39
Menu Opções.....	39
Guias de Propriedades de impressão.....	40
Utilizando o Editor de fotografias.....	40
Usando o Fast Pics.....	40
Usando o Utilitário de configuração de fax.....	41
<b>Colocando papel e documentos originais.....</b>	<b>42</b>
Colocando papel.....	42
Colocando vários tipos de papel.....	44
Colocando documento originais no ADF.....	47
Colocando documentos originais no vidro do scanner.....	48
<b>Imprimindo.....</b>	<b>50</b>
Imprimindo um documento.....	50
Imprimindo cópias agrupadas.....	50
Imprimindo cartões.....	50
Imprimindo envelopes.....	51
Imprimindo várias páginas em uma folha de papel.....	51
Imprimindo a última página primeiro (em ordem inversa).....	52
Imprimindo transparências.....	52
Imprimindo um banner.....	53
<b>Preparando-se para imprimir fotografias usando dispositivos de memória.....</b>	<b>54</b>
Inserindo um cartão de memória.....	54
Inserindo uma unidade de flash.....	55

Navegando e selecionando fotografias de um cartão de memória ou unidade flash.....	56
Transferindo fotografias digitais de um cartão de memória ou unidade flash.....	57
Transferindo fotografias usando o painel de controle.....	57
Transferindo fotografias usando o computador.....	57
Usando uma câmera digital compatível com PictBridge para controlar a impressão de fotos.....	58
<b>Imprimindo fotografias usando o painel de controle.....</b>	<b>59</b>
Imprimindo fotografias usando o painel de controle.....	59
Imprimindo uma seleção de DPOF.....	60
Exibindo uma apresentação de slides de fotografias no painel de controle.....	60
Alterando as definições de impressão fotográfica padrão.....	60
Ajustando o brilho.....	61
Cortando fotografias usando o painel de controle.....	61
<b>Imprimindo fotografias usando o computador.....</b>	<b>63</b>
Imprimindo fotografias usando o computador.....	63
Imprimindo fotografias armazenadas no computador.....	63
Imprimindo fotografias armazenadas em um dispositivo de memória.....	63
Imprimindo fotografias sem bordas.....	64
Procurando e selecionando fotografias armazenadas no computador.....	64
Criando e imprimindo um álbum de recortes ou uma página de álbum.....	65
Adicionando legendas a uma página de fotografia.....	65
<b>Copiando.....</b>	<b>67</b>
Fazendo uma cópia.....	67
Fazendo uma cópia utilizando o painel de controle.....	67
Fazendo uma cópia usando o software.....	67
Repetindo uma imagem em uma página usando o painel de controle.....	68
Agrupando cópias.....	68
Agrupando cópias com o painel de controle.....	68
Agrupando cópias utilizando o software.....	69
Fazendo cópias sem bordas.....	69
Fazendo cópias sem bordas usando o painel de controle.....	70
Fazendo cópias sem bordas usando o software.....	70
Ampliando ou reduzindo uma imagem.....	71
Ampliando ou reduzindo uma imagem utilizando o painel de controle.....	71
Ampliando ou reduzindo uma imagem utilizando o software.....	71

<b>Digitalizando.....</b>	<b>72</b>
Digitalizando várias páginas.....	72
Digitalizando várias páginas usando o ADF.....	72
Digitalizando várias páginas usando o vidro do scanner.....	72
Digitalizando para um aplicativo.....	73
Digitalizando para um aplicativo usando o painel de controle.....	73
Digitalizando para um aplicativo usando o computador.....	73
Digitalizando um documento de uma única página usando o painel de controle.....	74
Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails.....	74
Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails usando o painel de controle.....	74
Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails usando o computador.....	75
Digitalizando documentos para edição de texto.....	75
Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais.....	76
Editando imagens digitalizadas usando um programa gráfico.....	76
Digitalizando para o computador em uma rede.....	76
<b>Enviando fax.....</b>	<b>78</b>
Enviando um fax.....	78
Enviando um documento por fax usando o painel de controle.....	78
Enviando um documento por fax usando o software.....	79
Enviando um documento por fax utilizando um aplicativo.....	79
Recebendo um fax.....	79
Recebendo um fax automaticamente.....	79
Recebendo um fax com uma secretária eletrônica.....	80
Recebendo um fax manualmente.....	80
Definindo o número de toques antes de receber um fax automaticamente.....	80
Configurando a Discagem rápida.....	81
Configurando a Discagem rápida usando o painel de controle.....	81
Configurando a Discagem rápida usando o computador.....	82
Usando a Discagem rápida.....	82
Enviando fax a um grupo (fax por difusão).....	83
Enviando um fax por difusão imediatamente.....	83
Enviando um fax por difusão em um horário agendado.....	83
Usando os botões de Discagem rápida.....	84
Usando a lista telefônica.....	85
Enviando fax ao mesmo tempo em que recebe uma chamada (Discagem no gancho).....	85
Discando um número de fax por trás de um PBX.....	86

Configurando o toque diferente usando o painel de controle.....	86
Encaminhando fax.....	86
Usando o Identificador de chamadas.....	87
Bloqueando mensagens de fax não desejadas.....	87
Personalizando definições usando o Utilitário de configuração de fax.....	88
Imprimindo relatórios de atividade do fax.....	89
Bloqueando alterações não desejadas nas definições de fax.....	90
<b>Colocando a impressora em rede.....</b>	<b>91</b>
Instalando impressoras de rede.....	91
Impressão compartilhada.....	91
Impressão IP direta.....	92
Dicas para instalar uma impressora de rede.....	93
Atribuindo um endereço IP.....	93
Localizando o seu endereço MAC.....	93
Configurando uma impressora de rede manualmente.....	93
Localizando um servidor de impressão/impressora localizado nas sub-redes remotas.....	93
Dicas de solução de problemas de rede.....	94
<b>Fazendo a manutenção da impressora.....</b>	<b>95</b>
Removendo um cartucho de impressão usado.....	95
Instalando os cartuchos de impressão.....	96
Alinhando cartuchos de impressão.....	97
Alinhando cartuchos de impressão usando o painel de controle.....	97
Alinhando os cartuchos de impressão usando o Productivity Suite.....	98
Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão.....	98
Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão usando o painel de controle.....	98
Limpando os orifícios dos cartuchos de impressão usando o Productivity Suite.....	98
Limpando os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão.....	99
Aprimorando a qualidade de impressão.....	100
Conservando os cartuchos de impressão.....	100
Limpando o vidro do scanner.....	101
Fazendo pedidos de suprimentos.....	101
Reciclando produtos Lexmark.....	102
<b>Solucionando problemas.....</b>	<b>103</b>
Solucionando problemas de configuração.....	103
O idioma incorreto é exibido no visor.....	103
O botão Liga/Desliga não está aceso.....	104

O software não está instalado.....	104
A página não é impressa.....	105
Não é possível imprimir da câmera digital utilizando PictBridge.....	106
Solucionando problemas de impressão.....	106
Melhorando a qualidade de impressão.....	106
Textos e gráficos sem qualidade.....	107
Baixa qualidade nas margens da página.....	108
A impressora não imprime ou não responde.....	108
Baixa velocidade de impressão.....	108
Impressões parciais de documentos ou fotografias.....	109
Solucionando problemas de cópia.....	109
A copiadora não responde.....	109
A unidade do scanner não fecha.....	110
Qualidade de cópia inferior.....	110
Parte do documento ou da fotografia é copiada.....	111
Solucionando problemas de digitalização.....	111
O scanner não responde.....	111
A digitalização demora muito ou congela o computador.....	111
A digitalização não foi concluída com êxito.....	112
Parte do documento ou da fotografia é digitalizada.....	112
Não é possível digitalizar para um aplicativo.....	112
Não é possível digitalizar para um computador em uma rede.....	112
Solucionando problemas de fax.....	112
Não é possível enviar ou receber um fax.....	113
É possível enviar fax mas não é possível recebê-los.....	114
É possível receber fax mas não é possível enviá-lo.....	115
As impressoras recebem fax em branco.....	116
O fax recebido apresenta baixa qualidade de impressão.....	117
Mensagem de erro: <b>erro de fax</b> .....	118
Mensagem de erro: <b>Modo de Fax não suportado</b> .....	118
Solucionando problemas de rede.....	118
A impressora a ser configurada não está na lista de impressoras encontradas na rede.....	118
Não é possível imprimir na impressora de rede.....	119
O nome da rede não é exibido na lista.....	120
Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas.....	120
Atolamento de papel na impressora.....	120
Atolamento de papel no ADF.....	120
Alimentação incorreta de papel ou de mídia especial.....	121

A impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial.....	121
O papel para banner está atolado.....	122
Solucionando problemas de cartão de memória.....	122
O cartão de memória não pode ser inserido.....	122
Nada acontece quando um cartão de memória é inserido.....	122
Mensagens de erro no visor.....	123
Mensagens de erro.....	123
<b>Pouca tinta</b> .....	123
<b>Atolamento de papel</b> .....	124
<b>Erro no cartucho</b> .....	124
<b>Atolamento no suporte</b> .....	125
<b>Erro: 2200</b> .....	125
<b>Sem papel</b> .....	125
<b>Cartucho ausente</b> .....	125
<b>Erro de alinhamento</b> .....	126
<b>Modo Fotográfico: problema ao ler cartão de memória</b> .....	126
<b>Modo Fotográfico: segundo cartão de memória detectado</b> .....	126
<b>Modo Fotográfico: nenhuma imagem encontrada</b> .....	127
~nome de arquivo arquivo .jpg é exibido.....	127
<b>Formato do cartão</b> .....	127
<b>Erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada</b> .....	127
<b>Erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel</b> .....	127
<b>Aviso de sépia</b> .....	127
<b>Sem computador</b> .....	128
Removendo e reinstalando o software.....	128
<b>Avisos</b> .....	<b>129</b>
<b>Índice</b> .....	<b>135</b>



# Localizando informações sobre a impressora

---

## Localizando informações sobre a impressora

### Configuração sheet

Descrição	Onde encontrar
O Folheto de <i>configuração</i> oferece instruções para configurar o hardware e o software.	Você pode encontrar esse documento na embalagem da impressora ou no site da Lexmark na Internet.

### Guia do usuário

Descrição	Onde encontrar
O <i>Guia do usuário</i> fornece instruções para usar a impressora e outras informações como: <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção</li><li>• Solucionando problemas</li><li>• Segurança</li></ul>	Você pode localizar esse documento no site da Lexmark na Internet. Ao instalar o software da impressora, o <i>Guia do usuário</i> também pode ser instalado. <b>1</b> Clique em <b>Iniciar</b> → <b>Programas</b> ou <b>Todos os Programas</b> → <b>Lexmark 8300 Series</b> . <b>2</b> Clique em <b>Guia do usuário</b> .

### CD

Descrição	Onde encontrar
O CD contém drivers, software e arquivos de publicações. O CD instalará o sistema de Ajuda no seu computador, caso a impressora esteja conectada a um computador.	Você pode encontrar o CD na embalagem da impressora. Consulte o folheto de <i>configuração</i> para obter instruções de instalação.

### Ajuda

Descrição	Onde encontrar
A Ajuda oferece instruções sobre como usar o software, caso a impressora esteja conectada a um computador.	Quando estiver usando qualquer programa de software da Lexmark, clique em <b>Ajuda, Dicas</b> → <b>Ajuda</b> , ou em <b>Ajuda</b> → <b>Tópicos da Ajuda</b> .

## Centro de Soluções Lexmark

Descrição	Onde encontrar
O software do Centro de Soluções Lexmark estará incluído no CD caso a impressora esteja conectada a um computador. Ele será instalado junto com o outro software.	Para acessar o Centro de Soluções Lexmark: <b>1</b> Clique em <b>Iniciar → Programas ou Todos os Programas → Lexmark 8300 Series.</b> <b>2</b> Selecione <b>Centro de Soluções Lexmark.</b>

## Arquivo Leiamme

Descrição	Onde encontrar
Este arquivo contém as informações mais recentes sobre a impressora e o software que não são exibidas em outra documentação, bem como informações específicas sobre o seu sistema operacional.	Para acessar o arquivo Leiamme: <b>1</b> Clique em <b>Iniciar → Programas ou Todos os Programas → Lexmark 8300 Series.</b> <b>2</b> Selecione <b>Leiamme.</b>

## Site na Internet

Descrição	Onde encontrar
Nosso site na Internet contém uma variedade de informações. <b>Nota:</b> todos os caminhos para o site na Internet estão sujeitos a alterações.	Visite nosso site na Internet em <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> . <b>1</b> Acesse o site na Internet. <b>2</b> Selecione um país na lista suspensa no canto superior esquerdo da página. <b>3</b> Selecione o link com as informações desejadas.

Mantenha as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:

Número de tipo de máquina:


Número de série:

Data da compra:

Local onde foi comprado:

# Configurando a impressora

## Verificando o conteúdo da caixa




	Nome	Descrição
1	Cartucho de impressão preto	Cartuchos a serem instalados na impressora. <b>Nota:</b> as combinações de cartuchos variam de acordo com o produto comprado.
2	Cartucho de impressão colorido	
3	Fio telefônico	Conecta-se à porta EXT na parte posterior da impressora.
4	Cabo da fonte de alimentação	Conecta-se à porta da fonte de alimentação localizada na parte posterior da impressora.
5	Adaptador de linha telefônica	Conecta-se à linha telefônica e à secretária eletrônica, telefone ou outro equipamento de telecomunicações. <b>Nota:</b> o adaptador de linha telefônica não é fornecido a todos os países e regiões.
6	Folheto de <i>configuração</i>	Instruções sobre a configuração do software e do hardware e informações sobre soluções de problemas de configuração.
7	CD do software de instalação	Software de instalação da impressora. Também inclui a Ajuda do software da impressora. <b>Nota:</b> ao instalar o software da impressora, a Ajuda também será instalada.
8	<i>Guia do usuário</i> ou <i>Soluções de configuração</i>	Brochura impressa que serve como um guia.


## Instalando outro painel de controle de idioma

Estas instruções serão aplicáveis apenas se você tiver recebido um ou mais painéis de controle de idioma adicionais com a impressora.

- 1 Levante e remova o painel de controle (se estiver instalado).



- 2 Escolha o painel de controle correto para o seu idioma.
- 3 Alinhe os fixadores do painel de controle com os orifícios da impressora e pressione para baixo.



## Preparando a impressora para enviar o fax

A impressora pode ser conectada a equipamentos como telefone, secretária eletrônica ou modem de computador. Se houver problemas, consulte “Solucionando problemas de configuração” na página 103.

**Nota:** a impressora é um dispositivo analógico que apresenta o melhor desempenho quando está diretamente conectada à tomada na parede. Outros dispositivos (como telefones ou secretárias eletrônicas) podem ser conectados com sucesso para passarem pela impressora, conforme descrito nas etapas de configuração. Se você desejar uma conexão digital, como ISDN, DSL ou ADSL, será necessário ter um dispositivo de outro fabricante (como um filtro DSL).

Você *não* precisa conectar a impressora a um computador, mas *precisa* conectá-la a uma linha telefônica para enviar e receber fax.


É possível conectar a impressora a outros equipamentos. Consulte a tabela a seguir para determinar a melhor forma de configurar a impressora.

Equipamento	Vantagens	Consulte esta seção
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A impressora</li> <li>• Um fio telefônico</li> </ul>	Enviar e receber fax sem usar um computador.	“Conectando diretamente a uma tomada telefônica” na página 15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A impressora</li> <li>• Um telefone</li> <li>• Dois fios telefônicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar a linha de fax como uma linha telefônica normal.</li> <li>• Enviar e receber fax sem usar um computador.</li> </ul>	“Conectando a um telefone” na página 16
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A impressora</li> <li>• Um telefone</li> <li>• Uma secretária eletrônica</li> <li>• Três fios telefônicos</li> </ul>	Receber mensagens de voz e de fax.	“Conectando a uma secretária eletrônica” na página 17
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A impressora</li> <li>• Um telefone</li> <li>• Um modem de computador</li> <li>• Três fios telefônicos</li> </ul>	Enviar fax usando o computador ou a impressora.	“Conectando a um computador equipado com modem” na página 18


## Conectando diretamente a uma tomada telefônica

Conecte a impressora diretamente a uma tomada telefônica para fazer cópias ou enviar e receber fax sem usar um computador.

- 1 Verifique se há um fio telefônico e uma tomada telefônica.
- 2 Conecte uma extremidade do fio telefônico à porta LINE  da impressora.



- 3 Conecte a outra extremidade do fio telefônico a uma tomada telefônica em funcionamento.



**Nota:** para obter mais informações sobre como conectar a impressora ao equipamento de telecomunicações, consulte as instruções de instalação adicionais fornecidas com a impressora. As etapas de instalação podem variar dependendo do país.


## Conectando a um telefone

Conecte um telefone à impressora para usar a linha do fax como uma linha telefônica normal. Em seguida, configure a impressora de acordo com a localização do telefone para fazer cópias ou enviar e receber fax sem usar um computador.


**1** Verifique se você possui os seguintes itens:

- Um telefone
- Dois fios telefônicos
- Uma tomada telefônica


**2** Conecte um fio telefônico à porta LINE  da impressora e depois conecte-o a uma tomada telefônica em funcionamento.



**3** Remova o plugue de proteção da porta EXT  da impressora.



- 4 Conecte o outro fio telefônico a um telefone e depois conecte-o à porta EXT ☎ da impressora.



**Nota:** para obter mais informações sobre como conectar a impressora ao equipamento de telecomunicações, consulte as instruções de instalação adicionais fornecidas com a impressora. As etapas de instalação podem variar dependendo do país.


## Conectando a uma secretária eletrônica

Conecte uma secretária eletrônica à impressora para receber mensagens de voz e de fax.


- 1 Verifique se você possui os seguintes itens:

- Um telefone
- Uma secretária eletrônica
- Três fios telefônicos
- Uma tomada telefônica

- 2 Conecte um fio telefônico à porta LINE ☎ da impressora e depois conecte-o a uma tomada telefônica em funcionamento.




**3** Remova o plugue de proteção da porta EXT  da impressora.



**4** Conecte um segundo fio telefônico do telefone à secretária eletrônica.



**5** Conecte um terceiro fio telefônico da secretária telefônica à porta EXT  da impressora.



**Nota:** para obter mais informações sobre como conectar a impressora ao equipamento de telecomunicações, consulte as instruções de instalação adicionais fornecidas com a impressora. As etapas de instalação podem variar dependendo do país.


## Conectando a um computador equipado com modem

Conecte a impressora a um computador equipado com modem para enviar faxes do software.


**1** Verifique se você possui os seguintes itens:

- Um telefone
- Um computador com um modem
- Três fios telefônicos
- Uma tomada telefônica


- 2** Conecte um fio telefônico à porta LINE  da impressora e depois conecte-o a uma tomada telefônica em funcionamento.




- 3** Remova o plugue de proteção da porta EXT  da impressora.



- 4** Conecte uma segunda linha telefônica do modem do computador ao telefone.




5 Conecte um terceiro fio telefônico do modem do computador à porta EXT  da impressora.



**Nota:** para obter mais informações sobre como conectar a impressora ao equipamento de telecomunicações, consulte as instruções de instalação adicionais fornecidas com a impressora. As etapas de instalação podem variar dependendo do país.


# Conhecendo a impressora


## Aprendendo sobre os componentes da impressora




	Use	Para
1	Alimentador automático de documentos (ADF)	Digitalizar, copiar ou enviar por fax documentos de várias páginas nos tamanhos Carta, Ofício e A4.
2	Bandeja de entrada do ADF	Colocar documentos originais no ADF. Recomendado para digitalização, cópia ou envio por fax de documentos de várias páginas.
3	Bandeja de saída do ADF	Recolher o documento original após sua passagem pelo ADF.
4	Tampa superior	Acessar o vidro do scanner. <b>Nota:</b> o vidro do scanner é recomendado para cartões, fotografias, materiais delicados ou documentos originais de tamanhos incomuns que não podem ser alimentados por meio do ADF.
5	Slots de cartão de memória	Inserir um cartão de memória.
6	Porta PictBridge	Conectar uma câmera digital ou unidade de flash compatível com PictBridge à impressora.
7	Bandeja de papel	Colocar papel.
8	Bandeja de saída de papel	Empilhar o papel impresso.

	Use	Para
9	Painel de controle	Operar a impressora. Para obter mais informações, consulte “Usando o painel de controle” na página 23.
10	Unidade do scanner	Acessar os cartuchos de impressão.




	Use	Para
1	Porta EXT 	Conectar dispositivos adicionais, como o fax modem/dados, telefone ou secretária eletrônica à impressora. <b>Nota:</b> remova o plugue para acessar a porta.
2	Porta da fonte de alimentação	Conectar a impressora a uma fonte de alimentação.
3	Porta de acesso traseira	Remover atolamentos de papel.
4	Porta USB	Conectar a impressora ao computador usando um cabo USB.

	Use	Para
5	Porta LINE 	Conectar a impressora a uma linha telefônica ativa de forma a enviar e receber fax. A impressora deve estar conectada a essa linha telefônica para receber chamadas de fax.  <b>Nota:</b> não conecte dispositivos adicionais à porta da linha e não conecte uma linha DSL (Digital Subscriber Line), uma linha ISDN (Integrated Services Digital Network) ou um modem a cabo à impressora.

## Usando o painel de controle


O visor exibe:

- Status da Multifuncional
- Mensagens
- Menus




	Pressione	Para
1	Botões de Discagem rápida (1-5)	Acessar qualquer um dos cinco números programados de Discagem rápida.
2	Modo Copiar	Acessar os menus de cópia e fazer cópias. <b>Nota:</b> quando o indicador luminoso do botão está aceso, o modo está selecionado.
3	Modo Digitalizar	Acessar os menus de digitalização e digitalizar documentos. <b>Nota:</b> quando o indicador luminoso do botão está aceso, o modo está selecionado.
4	Modo Fax	Acessar os menus de fax e enviar fax. <b>Nota:</b> quando o indicador luminoso do botão está aceso, o modo está selecionado.

	Pressione	Para
5	Cartão fotográfico	Acessar os menus do cartão fotográfico. Você pode visualizar fotografias armazenadas em um cartão de memória ou unidade flash, editar as fotografias e imprimi-las.
6	Atendimento automático	Atender a todas as chamadas quando o indicador luminoso do botão estiver aceso. <b>Nota:</b> para obter informações sobre como definir o número de toques antes de o aparelho atender chamadas, consulte “Recebendo um fax automaticamente” na página 79.
7	Rediscar/Pausar	<ul style="list-style-type: none"> <li>No modo Fax, rediscar o último número inserido.</li> <li>Inserir uma pausa de três segundos no número a ser discado de forma a aguardar uma linha externa ou atravessar um sistema de atendimento automatizado. Insira uma pausa somente depois que você tiver começado a digitar o número.</li> </ul>
8	Lista telefônica	Acessar qualquer um dos números de Discagem rápida (1-89) ou de Discagem de grupo (90-99) programados.



	Pressione	Para
1	◀	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diminuir um número.</li> <li>Navegar pelas opções no visor.</li> <li>Ao cortar uma fotografia, mover a área de corte selecionada para a esquerda.</li> </ul>
2	▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar um número.</li> <li>Navegar pelos menus ou opções no visor.</li> <li>Ao cortar uma fotografia, mover a área de corte selecionada para cima.</li> </ul>
3	✓	Escolher a opção exibida no visor ou salvar as definições. No modo Cartão fotográfico, selecionar ou cancelar a seleção de uma fotografia.
4	▶	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar um número.</li> <li>Navegar pelas opções no visor.</li> <li>Ao cortar uma fotografia, mover a área de corte selecionada para a direita.</li> </ul>

	Pressione	Para
5	▼	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminuir um número.</li> <li>• Navegar pelos menus ou opções no visor.</li> <li>• Ao cortar uma fotografia, mover a área de corte selecionada para baixo.</li> </ul>
6	✘	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelar um trabalho de digitalização, cópia ou impressão em andamento.</li> <li>• Apagar um número de fax ou encerrar uma transmissão de fax e retornar o visor para o padrão de fax.</li> <li>• Sair de um menu.</li> <li>• Apagar definições atuais ou mensagens de erro e retornar às definições padrão.</li> </ul>
7	☰	Exibir um menu ou submenu do painel de controle.
8	↶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retornar ao submenu anterior.</li> <li>• Salvar as definições em um submenu e retornar ao menu anterior.</li> </ul>



	Pressione	Para
1	Um número ou um símbolo do teclado	<p><b>No modo Fax:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitar números de fax.</li> <li>• Navegar por um sistema de atendimento automatizado.</li> <li>• Selecionar letras ao criar uma lista de discagem rápida.</li> <li>• Digitar números para inserir ou editar a data e a hora mostradas no visor.</li> </ul> <p><b>No modo Copiar:</b> selecionar o número de cópias que você deseja fazer.</p> <p><b>No modo Cartão fotográfico:</b> selecionar o número de fotografias a serem impressas.</p>
2	Iniciar Cor	Iniciar um trabalho de cópia, digitalização ou fotografia coloridos, dependendo do modo selecionado.
3	Iniciar Preto	Iniciar um trabalho de cópia, digitalização, fax ou fotografia em preto e branco, dependendo do modo selecionado.

	Pressione	Para
4	Liga/Desliga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar e desligar a impressora.</li> <li>• Parar o processo de impressão, cópia, envio de fax ou digitalização.</li> </ul>

## Personalizando definições de cópia usando o painel de controle

### Usando o menu Modo Copiar

Para acessar o menu Modo Copiar e navegar nele:

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção de menu desejada seja destacada.
- 3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a definição desejada seja destacada.
- 4 Pressione ✓ para salvar a definição.

Use	Para
Cópias	Especificar quantas cópias devem ser impressas.
Ampliar	Especificar a porcentagem para ampliar ou reduzir a cópia de uma imagem.
Mais claro/Mais escuro	Clarear ou escurecer uma cópia.
Qualidade	Escolher uma qualidade de impressão.
Tamanho de papel	Especificar o tamanho do papel carregado.
Tipo de papel	Especificar o tipo do papel carregado.
Repetir (por página)	Escolher o número de cópias de uma imagem para impressão em uma página.
Agrupar	Agrupar as cópias à medida que saírem.
Nºpágs./folha	Escolher quantas páginas devem ser impressas por página.
Conteúdo	Especificar o tipo do documento original colocado no vidro do scanner.
Tamanho da digitalização	Especificar o tamanho do documento original colocado no vidro do scanner.

## Usando o menu Copiar

Para acessar o menu Copiar e navegar nele:

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção de menu desejada seja destacada.
- 4 Pressione ✓.

Use	Para
Visualizar impressão de cópia	Visualizar no visor a imagem a ser impressa. <b>Nota:</b> esse submenu não está disponível quando você usa o Alimentador automático de documentos (ADF).
Manutenção	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exibir os níveis de tinta.</li><li>• Limpar os cartuchos.</li><li>• Alinhar os cartuchos.</li><li>• Imprimir uma página de teste.</li></ul>
Padrões de dispositivo	Modificar as definições padrão.

## Personalizando as definições de digitalização usando o painel de controle

### Usando o menu Destino de digitalização

Para acessar e navegar pelo menu Destino de digitalização:

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Digitalizar**.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o destino de digitalização desejado seja destacado.
- 3 Pressione ✓.

Use	Para
Área de transferência	Digitalizar para a Área de transferência.
E-mail	Digitalizar para e-mail.
Arquivo	Digitalizar para arquivo.
Um aplicativo <b>Nota:</b> os aplicativos relacionados correspondem aos aplicativos instalados no computador.	Digitalizar para o aplicativo selecionado.

## Usando o menu Digitalizar

Para acessar e navegar pelo menu Digitalizar:

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Digitalizar**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até o item de menu desejado ser destacado.
  - Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção desejada seja destacada.
  - Pressione ✓ para abrir um submenu e pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção desejada seja destacada.
- 4 Pressione ✓ para selecionar a definição ou pressione ↻ para salvar a definição e sair do menu.

Use	Para
Qualidade	Especificar uma resolução de digitalização.
Área de digitalização	Especificar o tamanho da área a ser digitalizada.
Visualizar digitalização	Visualizar a imagem digitalizada no visor.
Manutenção	<ul style="list-style-type: none"><li>• Exibir os níveis de tinta.</li><li>• Limpar os cartuchos.</li><li>• Alinhar os cartuchos.</li><li>• Imprimir uma página de teste.</li></ul>
Padrões de dispositivo	Personalizar definições da impressora.

## Personalizando definições de fax usando o painel de controle

### Usando o menu no modo Fax

Para acessar e navegar pelo menu no modo Fax:

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 2 Digite um número na caixa de entrada de texto, ou pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção de menu desejada seja realçada.
- 3 Pressione ✓ para selecionar esse menu, ou digite os submenus disponíveis.

Use	Para
Caixa de entrada de texto	Digitar o número para o qual você deseja enviar um fax.
Digitar outro número	Digitar outro número para o qual você deseja enviar um fax.

Use	Para
Adicionar da lista telefônica	Enviar fax para um número da lista telefônica e personalizar definições de lista telefônica.
Adicionar do histórico de rediscagem	Enviar fax para, ou exibir, números discados anteriormente.

## Usando o menu Fax

Para acessar e navegar pelo menu Fax:

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione  ou  várias vezes até que a opção de menu desejada seja realçada.
- 4 Pressione  para selecionar esse menu, ou digite os submenus disponíveis.
- 5 Pressione  ou  para navegar pelas opções.
- 6 Pressione  para salvar a configuração e retornar ao modo Fax.

Use	Para
Enviar fax com atraso	Informar um horário específico para enviar um fax. <b>Nota:</b> antes de definir um horário específico para o envio de um fax, verifique se a data e a hora foram digitadas corretamente.
Discagem no gancho	Discar um número de telefone enquanto ouve a chamada através de um alto-falante na impressora. Esse recurso é útil quando você precisa navegar por um sistema de atendimento automatizado antes de enviar o fax. <b>Nota:</b> para obter mais informações, consulte “Enviando fax ao mesmo tempo em que recebe uma chamada (Discagem no gancho)” na página 85.
Qualidade	Escolher a qualidade de impressão para o envio do fax.
Brilho	Clarear ou escurecer um fax.
Histórico e relatórios	Exibir e imprimir relatórios de histórico de fax.
Toque e resposta	Modificar opções de toque e de resposta.
Impressão de fax	Especificar opções de impressão de fax.
Discar e enviar	Especificar opções de discagem e envio de fax.
Bloqueio de fax desprezados	Bloquear fax provenientes de números especificados.

Use	Para
Manutenção	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir os níveis de tinta.</li> <li>• Limpar os cartuchos.</li> <li>• Alinhar os cartuchos.</li> <li>• Imprimir uma página de teste.</li> </ul>
Padrões de dispositivo	Modificar as definições padrão.
Bloquear definições de host	Bloquear alterações não desejadas nas definições de fax.
Imprimir lista de definições de fax	Imprimir uma lista das definições de fax atuais.

## Personalizando definições de fotografias utilizando o painel de controle

### Usando o menu Modo Cartão fotográfico

Para acessar e navegar pelo menu Modo Cartão fotográfico:

- 1 Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção de menu desejada seja destacada.
- 3 Siga as instruções exibidas no visor para navegar pela opção de menu.

Use	Para
Navegar e imprimir fotografias	Navegar pelas fotografias armazenadas em um cartão de memória ou unidade de flash, visualizar fotografias selecionadas e imprimi-las.
Imprimir seleções de câmera	Imprimir fotografias usando as seleções de câmera em um arquivo DPOF. <b>Nota:</b> esse submenu somente é exibido se houver um arquivo DPOF em seu cartão de memória ou unidade flash.
Imprimir todas as fotografias	Imprimir todas as fotografias armazenadas em um cartão de memória ou unidade flash.
Salvar no computador	Salvar fotografias armazenadas em um cartão de memória ou da unidade flash no computador.
Exibir apresentação de slides	Exibir uma apresentação de slides com as fotografias em um cartão de memória ou unidade flash.
Imprimir novas fotografias	Imprimir somente as fotografias armazenadas recentemente em um cartão de memória ou unidade flash.
Alterar definições padrão	Alterar definições de impressão fotográfica padrão.

Use	Para
Manutenção	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir os níveis de tinta.</li> <li>• Limpar os cartuchos.</li> <li>• Alinhar os cartuchos.</li> <li>• Imprimir uma página de teste.</li> </ul>

## Usando o menu *Mais opções de fotografias*

Para acessar o menu Mais opções de fotografias:

- Ao navegar pelas fotografias a serem impressas:
  - 1 Pressione  para selecionar uma fotografia.
  - 2 Pressione .
- Ao visualizar fotografias a serem impressas, pressione .

Para navegar pelo menu:

- 1 Pressione  ou  várias vezes até que a opção de menu desejada seja destacada.
- 2 Siga as instruções exibidas no visor.

Use	Para
Editar fotografia	Editar a fotografia selecionada.
Exibir tela inteira	Exibir a fotografia selecionada na tela inteira.
Alterar definições de impressão	Alterar definições de impressão fotográfica padrão.
Visualizar impressão	Visualizar fotografias selecionadas antes de imprimi-las.

## Usando o menu *Editar fotografia*

Para acessar e navegar pelo menu Editar fotografia:

- 1 No menu Mais opções de fotografias, verifique se a opção **Editar fotografia** está destacada.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione  ou  várias vezes até que a opção de menu desejada seja destacada.
- 4 Pressione  para selecionar uma opção ou salvar uma definição.

Use	Para
Brilho	Clarear ou escurecer a imagem.
Cortar	Cortar uma imagem.
Aprimoramento automático de imagem	Aprimorar a qualidade das fotografias impressas. <b>Nota:</b> a imagem aprimorada não será exibida no visor.

Use	Para
Olho vermelho	Reduzir o efeito de olho vermelho nas fotografias. <b>Nota:</b> a redução de olho vermelho não será exibida no visor.
Efeito colorido	Aplicar efeitos coloridos à imagem antes da impressão. É possível escolher dentre as seguintes opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sépia</li> <li>• Marrom antigo</li> <li>• Cinza antigo</li> </ul>
Girar	Girar a imagem 90 graus no sentido horário ou anti-horário.

## Usando o menu Definições de impressão fotográfica

Para acessar e navegar pelo menu Definições de impressão fotográfica:

- 1 No menu Modo Cartão fotográfico, pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Alterar definições padrão** seja exibida.
- 2 Pressione ✓.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção de menu desejada seja destacada.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a definição desejada seja destacada.
- 5 Pressione ✓ para salvar a definição.

Use	Para
Tamanho de papel	Selecionar o tamanho do papel colocado na bandeja. <b>Nota:</b> o padrão é <b>4 x 6 pol.</b>
Tamanho de fotografia	Selecionar o tamanho da fotografia a ser impressa. <b>Nota:</b> o padrão é <b>4 x 6 pol.</b>
Layout	Selecionar um layout de página para as fotografias impressas. <b>Nota:</b> a definição padrão é <b>Automático.</b>
Qualidade de impressão	Selecionar a qualidade da impressão. <b>Nota:</b> a definição padrão é <b>Normal.</b>
Tipo de papel	Selecionar o tipo de papel colocado na bandeja. <b>Nota:</b> a definição padrão é <b>Detectar automaticamente.</b>

# Conhecendo o software

## Usando o software da impressora

Use	Para
O Productivity Suite	Abrir o componente necessário para a conclusão de uma tarefa.
O Programa da Multifuncional	Digitalizar, copiar, imprimir e enviar fax.
O Centro de Soluções	Localizar informações sobre solução do problema, manutenção e pedido de cartuchos.
Propriedades de impressão	Selecionar as melhores definições de impressão para o documento que está sendo impresso.
O Editor de fotografias	Editar fotografias e gráficos.
Fast Pics	Transferir fotografias de um cartão de memória, unidade de flash ou câmera digital compatível com PictBridge
O Utilitário de configuração de fax	Ajustar definições de fax.

## Utilizando o Productivity Suite

Use o Productivity Suite para abrir o componente correto da tarefa que deseja concluir.

Para abrir o software Productivity Suite, utilize um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2	Método 3
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone <b>Productivity Suite</b> .	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Clique em <b>Iniciar</b> → <b>Programas</b> ou <b>Todos os Programas</b> → <b>Lexmark 8300 Series</b>.</li><li>2 Selecione <b>Productivity Suite</b>.</li></ol>	Clique com o botão direito do mouse no ícone da bandeja do sistema e selecione <b>Productivity Suite</b> .

## Utilizando os botões do Productivity Suite

Clique em	Para	Detalhes
	Gerenciar documentos	Organizar, localizar e imprimir documentos. Enviar documentos para outras pessoas ou abri-los em diferentes programas.
	Gerenciar fotografias	Organizar e imprimir fotografias em vários layouts. Enviar fotografias para outras pessoas ou abri-las em diferentes programas.

Clique em	Para	Detalhes
	Visitar-nos on-line	Visitar nosso site na Internet.
	Digitalizar	Digitalizar uma fotografia ou documento.
	Cópia	Copiar uma fotografia ou documento com opções para ampliar, reduzir ou alterar outros recursos.
	Fax	Enviar um fax ou alterar as definições de fax.
	Anexar ao e-mail	Enviar por e-mail documentos ou fotografias digitalizados ou salvos no computador.
	Digitalizar e editar texto	Digitalizar um documento para que seja possível editá-lo em um processador de textos usando o reconhecimento óptico de caracteres (OCR).
	Digitalizar para PDF	Digitalizar um documento e salvá-lo no computador no formato PDF.
<b>Tips</b>	Conhecer mais tarefas que podem ser realizadas com esse software.	
<b>Maintain/Troubleshoot</b>	Localizar informações e dicas de solução de problemas e manutenção para ajudar a impressora a funcionar adequadamente.	
<b>Online Tutorial</b>	Exibir um tutorial na Internet	

## Usando o Programa da Multifuncional

Use o software Programa da Multifuncional para digitalizar, copiar e enviar documentos por fax, ou imprimir fotografias salvas.

Para abrir o Programa da Multifuncional, use um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone <b>Productivity Suite</b> e, depois, clique em <b>Digitalizar</b> ou <b>Copiar</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Clique em <b>Iniciar</b> → <b>Programas</b> ou <b>Todos os Programas</b> → <b>Lexmark 8300 Series</b>.</li> <li>2 Selecione <b>Programa da Multifuncional</b>.</li> </ol>

## ***Usando o link Fazer manutenções/Solucionar problemas***

O link Fazer manutenções/Solucionar problemas fornece links diretos para o Centro de Soluções e o Utilitário de configuração de fax.

- 1 Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 8300 Series**.
- 2 Selecione **Programa da Multifuncional**.
- 3 Clique em **Fazer manutenções/Solucionar problemas**.
- 4 Selecione um destes tópicos:
  - Fazer manutenções ou corrigir problemas de qualidade
  - Solucionar problemas
  - Status de dispositivos e níveis de tinta
  - Mais instruções e idéias de impressão
  - Informações de contato
  - Avançado (opções de aparência, voz e comunicação)
  - Exibir versão do software e informações sobre copyright
  - Exibir o Utilitário de configuração de fax

## ***Usando a guia Copiar e digitalizar***

Use a guia Copiar e digitalizar para realizar tarefas de cópia e digitalização, para selecionar uma tarefa nas Ferramentas de produtividade ou para visualizar uma imagem.

Nesta seção	É possível
Digitalizar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecionar um programa ao qual enviar a imagem digitalizada.</li> <li>• Selecionar o tipo de imagem que está sendo digitalizada.</li> <li>• Selecionar a qualidade da digitalização.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> clique em <b>Ver mais definições de digitalização</b> para visualizar todas as definições.</p>

Nesta seção	É possível
Copiar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecionar a quantidade e a cor das cópias.</li> <li>• Selecionar uma definição de qualidade para as cópias.</li> <li>• Selecionar um tamanho de papel em branco.</li> <li>• Selecionar o tamanho do documento original.</li> <li>• Clarear ou escurecer as cópias.</li> <li>• Ampliar ou reduzir as cópias.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> clique em <b>Ver mais definições de cópia</b> para visualizar todas as definições.</p>
Ferramentas de produtividade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir uma página de álbum com vários tamanhos de fotografias.</li> <li>• Ampliar ou reduzir uma imagem.</li> <li>• Imprimir uma imagem como um cartaz de várias páginas.</li> <li>• Enviar uma imagem ou um documento por fax.</li> <li>• Enviar uma imagem ou um documento por e-mail.</li> <li>• Editar texto encontrado em um documento digitalizado com OCR.</li> <li>• Modificar uma imagem com um editor de fotografias.</li> </ul>
Visualizar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecionar uma região da imagem visualizada para ser digitalizada ou copiada.</li> <li>• Exibir uma imagem do item que será impresso ou copiado.</li> </ul>

**Nota:** para obter mais informações sobre a utilização da guia Copiar e digitalizar, clique em **Ajuda** na parte superior central da tela.

## ***Usando a guia Imagens salvas***

Use a guia Imagens salvas para executar tarefas com as imagens salvas no computador.

Nesta seção	É possível
Visualizar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir ou criar pastas.</li> <li>• Visualizar e selecionar imagens.</li> <li>• Renomear, excluir ou editar imagens selecionadas.</li> </ul>
Abrir com	Selecionar para onde enviar as imagens salvas.

Nesta seção	É possível
Impressões de fotografias	<p>Clicar em <b>Exibir mais opções de impressão</b> para exibir e ajustar as definições de impressão. É possível:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecionar a quantidade e a cor das cópias.</li> <li>• Selecionar uma definição de qualidade para as cópias.</li> <li>• Clarear ou escurecer as cópias.</li> <li>• Ampliar ou reduzir as cópias.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> clique em <b>Avançar</b> para selecionar e imprimir fotografias em tamanhos padrão.</p>
Ferramentas de produtividade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir uma página de álbum com vários tamanhos de fotografias.</li> <li>• Ampliar ou reduzir uma imagem.</li> <li>• Imprimir uma imagem como um cartaz de várias páginas.</li> <li>• Enviar uma imagem ou um documento por fax.</li> <li>• Enviar uma imagem ou um documento por e-mail.</li> <li>• Editar texto encontrado em um documento digitalizado com OCR.</li> <li>• Modificar uma imagem com um editor de fotografias.</li> </ul>

**Nota:** para obter mais informações sobre a utilização da guia Imagens salvas, clique em **Ajuda** na parte superior central da tela.

## Usando o Centro de Soluções

O Centro de Soluções fornece ajuda e informações sobre o status da impressora e os níveis de tinta.

Para abrir o Centro de Soluções, use um dos seguintes métodos:

Método 1	Método 2	Método 3	Método 4
Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone <b>Productivity Suite</b> e, em seguida, clique no botão <b>Fazer manutenções/ Solucionar problemas</b> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Clique em <b>Iniciar</b> → <b>Programas</b> ou <b>Todos os Programas</b> → <b>Lexmark 8300 Series</b>.</li> <li>2 Selecione <b>Centro de Soluções</b>.</li> </ol>	No Programa da Multifuncional, clique no link <b>Fazer manutenções/ Solucionar problemas</b> , localizado na parte superior central, e clique nos tópicos disponíveis.	Clique com o botão direito do mouse no ícone da bandeja do sistema e selecione <b>Centro de Soluções</b> .

O Centro de Soluções é composto por seis guias:

Nesta guia	É possível
Status da impressora (caixa de diálogo principal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizar o status da impressora. Por exemplo, durante a impressão, o status é <b>A impressora está imprimindo</b>.</li> <li>• Exibir o tipo de papel detectado na impressora.</li> <li>• Visualizar os níveis de tinta dos cartuchos de impressão.</li> </ul>

Nesta guia	É possível
<p>Como</p> 	<p>Aprender a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalizar, copiar, enviar fax e imprimir.</li> <li>• Localizar e alterar definições.</li> <li>• Usar recursos básicos.</li> <li>• Imprimir projetos como banners, fotografias, envelopes, cartões, papéis transfer e transparências.</li> <li>• Localizar o <i>Guia do usuário</i> que pode ser impresso.</li> </ul>
<p>Solucionar problemas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conhecer dicas sobre o status atual.</li> <li>• Solucionar problemas da impressora.</li> </ul>
<p>Manutenção</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalar um cartucho de impressão.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> aguarde a conclusão da digitalização para instalar novos cartuchos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizar opções de compra de novos cartuchos.</li> <li>• Imprimir uma página de teste.</li> <li>• Limpar para corrigir listras horizontais.</li> <li>• Alinhar para corrigir margens borradas.</li> <li>• Solucionar outros problemas de tinta.</li> </ul>
<p>Informações de contato</p> 	<p>Saber como entrar em contato conosco por telefone, e-mail ou pela Internet.</p>
<p>Avançado</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterar a aparência da janela Status da impressão.</li> <li>• Ativar ou desativar a notificação sonora de impressão.</li> <li>• Alterar as definições de impressão em rede.</li> <li>• Compartilhar conosco informações sobre o uso da impressora.</li> <li>• Obter informações sobre a versão do software.</li> </ul>

**Nota:** para obter mais informações, clique em **Ajuda** no canto inferior direito da tela.

## Usando as Propriedades de impressão

Propriedades de impressão é o software que controla a função de impressão quando a impressora está conectada a um computador. É possível alterar as definições em Propriedades de impressão com base no tipo de projeto que você deseja criar. É possível abrir as Propriedades de impressão em quase todos os programas.

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo → Imprimir**.
- 2 Na caixa de diálogo Imprimir, clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configurar**.



### Menu Salvar definições

No menu "Salvar definições", você pode nomear e salvar as definições atuais de Propriedades de impressão para uso futuro. Você pode salvar até cinco definições personalizadas.

### Menu Tarefas

O menu "Tarefas" contém vários assistentes de tarefas (como imprimir uma fotografia, imprimir em um envelope, imprimir um banner, imprimir um cartaz ou imprimir nos dois lados do papel) para ajudá-lo a selecionar as definições de impressão corretas para o seu projeto.

### Menu Opções

Use o menu "Opções" para fazer alterações nas Opções de qualidade, Opções de layout e Opções de status de impressão. Para obter mais informações sobre essas definições, abra a caixa de diálogo com guias no menu e, em seguida, clique no botão **Ajuda** dessa caixa de diálogo.

O menu "Opções" também oferece acesso direto a partes diferentes do Centro de Soluções, bem como a informações sobre a versão do software.

## Guias de Propriedades de impressão

Todas as definições de impressão estão localizadas nas três principais guias do software Propriedades de impressão: Qualidade/Cópias, Configurar papel e Layout de impressão.

Guia	Opções
Qualidade/Cópias	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecione uma definição de Qualidade/Velocidade.</li><li>• Selecionar um Tipo de papel.</li><li>• Personalizar o modo como a impressora imprime várias cópias de um único trabalho de impressão: agrupado ou normal.</li><li>• Escolher o ajuste automático da nitidez da imagem.</li><li>• Escolher a impressão de imagens coloridas em preto e branco.</li><li>• Escolher a impressão da última página primeiro.</li></ul>
Configurar papel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Especificar o tamanho do papel carregado.</li><li>• Selecionar a orientação do documento na página impressa: retrato ou paisagem.</li></ul>
Layout de impressão	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecionar o layout a ser impresso.</li><li>• Escolher a impressão nos dois lados do papel e selecionar a preferência para duplex.</li></ul>

**Nota:** para obter informações adicionais sobre essas definições, clique com o botão direito do mouse na tela e selecione o item **O que é isto?**

## Utilizando o Editor de fotografias

Utilize o software Editor de fotografias para editar gráficos e fotografias.

- 1 Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 8300 Series**.
- 2 Selecione **Editor de fotografias**.
- 3 Clique em **Arquivo** → **Abrir** para selecionar a imagem a ser editada.
- 4 Edite a imagem com as ferramentas disponíveis.

### Notas:

- Você pode editar apenas uma imagem de cada vez.
- Mova o ponteiro do mouse sobre a ferramenta para obter uma descrição.

- 5 Clique em **Arquivo** → **Salvar como**.
- 6 Insira um nome e um tipo de arquivo e, em seguida, clique em **Salvar**.

## Usando o Fast Pics

Use o software Fast Pics para salvar ou imprimir fotografias a partir do cartão de memória da câmera digital ou unidade flash.

Para abrir o Fast Pics, insira um cartão de memória da câmera digital ou unidade flash na impressora. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.

No Fast Pics, é possível:

- Imprimir fotografias usando o computador. Para obter mais informações, consulte “Imprimindo fotografias armazenadas em um dispositivo de memória” na página 63.
- Salvar fotografias do cartão de memória ou da unidade flash no computador. Para obter mais informações, consulte “Transferindo fotografias digitais de um cartão de memória ou unidade flash” na página 57.

## Usando o Utilitário de configuração de fax

Use esse utilitário para ajustar a maneira como o fax é enviado e recebido. Quando você salva as definições, elas se aplicam a todas as mensagens de fax enviadas ou recebidas. Esse utilitário também pode ser usado para criar e editar a Lista de discagem rápida.

- 1 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 2 Clique em **Fax**.
- 3 Clique em **Gerenciar histórico de fax ou definições de fax da Multifuncional**.

Para obter uma lista de opções disponíveis no Utilitário de configuração de fax, consulte “Personalizando definições usando o Utilitário de configuração de fax” na página 88.

# Colocando papel e documentos originais


---

## Colocando papel

1 Verifique se:

- O papel foi desenvolvido para uso com impressoras a jato de tinta.
- O papel ainda não foi utilizado nem está danificado.
- Você seguiu as instruções fornecidas com o papel, caso esteja utilizando papel especial.
- O papel não está entrando forçado na impressora.


2 Levante a bandeja de saída de papel e estenda a guia de papel central.



3 Insira papel na bandeja.




- 4 Ajuste as guias de papel de forma a deixá-las apoiadas nas margens esquerda, direita e inferior do papel.




- 5 Abaixar a bandeja de saída de papel.





- 6 Estenda o batente da bandeja de saída para receber o papel impresso.



## Colocando vários tipos de papel

Coloque até	Verifique se
100 folhas de papel comum	As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita e na margem inferior do papel.
50 folhas de papel especial 50 folhas de papel premium 50 folhas de papel fotográfico 50 folhas de papel brilhante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O lado revestido ou brilhante do papel está voltado para baixo.</li> <li>• As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita e na margem inferior do papel.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> as fotografias exigem um tempo de secagem maior. Remova cada fotografia logo após a impressão e deixe secar para evitar manchas.</p>
100 folhas de papel timbrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O lado timbrado do papel está voltado para baixo.</li> <li>• A parte superior do papel timbrado é a primeira a ser inserida na impressora.</li> <li>• As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita e na margem inferior do papel.</li> </ul>
10 envelopes	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não coloque envelopes com furos, perfurações, recortes, saliências profundas, grampos de metal, nós de barbante, barras dobradiças de metal ou adesivos com abas expostas na impressora.</li> <li>• O lado de impressão dos envelopes está voltado para baixo com as abas para a esquerda conforme exibido.</li> <li>• Os envelopes são impressos na orientação Paisagem.</li> <li>• Você selecionou o tamanho correto do envelope. Se o tamanho exato de envelope não estiver listado, selecione o próximo tamanho maior. Defina as margens direita e esquerda para que o texto do envelope fique posicionado corretamente.</li> <li>• Você colocou os envelopes verticalmente e até o final da bandeja de papel.</li> <li>• As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita e na margem inferior dos envelopes.</li> </ul>


Coloque até	Verifique se
25 folhas de etiquetas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usou folhas de etiquetas completas. As folhas parciais (com áreas expostas por etiquetas já usadas) podem provocar o descolamento das etiquetas durante a impressão, resultando em uma obstrução de papel.</li> <li>• O lado de impressão das etiquetas está voltado para baixo.</li> <li>• A parte superior das etiquetas é a primeira a ser inserida na impressora.</li> <li>• As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita e na margem inferior das folhas de etiqueta.</li> </ul>
50 transparências	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O lado áspero das transparências está voltado para baixo.</li> <li>• Todas as folhas de papel foram removidas antes de colocar as transparências.</li> <li>• Se as transparências possuírem fitas removíveis, elas deverão ficar voltadas para baixo na bandeja de saída de papel.</li> <li>• As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita e na margem inferior das transparências.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> as transparências exigem um tempo de secagem maior. Remova cada transparência logo após a impressão e deixe secar para evitar manchas.</p>
100 folhas de papel de tamanho personalizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O lado de impressão do papel está voltado para baixo.</li> <li>• O tamanho do papel está dentro dos seguintes limites de dimensão: Largura: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 76-216 mm</li> <li>– 3,0-8,5 polegadas</li> </ul> Comprimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 127-432 mm</li> <li>– 5,0-17,0 polegadas</li> </ul> </li> <li>• As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita e na margem inferior do papel.</li> </ul>

Coloque até	Verifique se
<p>25 fichas tipo índice, cartões-postais ou cartões fotográficos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A espessura não deve ultrapassar 0,025 polegadas (0,635 mm).</li> <li>• O lado de impressão dos cartões está voltado para baixo.</li> <li>• Você colocou os cartões verticalmente e até o final da bandeja de papel.</li> <li>• As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita e na margem inferior dos cartões.</li> </ul> 
<p>20 folhas de papel para banner</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Você removeu todos os papéis da bandeja antes de colocar o papel para banner.</li> <li>• Você destacou apenas a quantidade de páginas necessária para a impressão do banner.</li> <li>• O lado de impressão do banner está voltado para baixo na bandeja de papel, com a primeira página do banner no topo das demais.</li> <li>• A margem destacada do papel para banner está entrando na impressora.</li> <li>• As guias de papel estão apoiadas nas margens esquerda e direita do papel.</li> <li>• Você selecionou o tamanho correto de papel para o banner em Propriedades de impressão. para obter mais informações, consulte “Usando as Propriedades de impressão” na página 39.</li> </ul>

## Colocando documento originais no ADF

É possível colocar até 50 folhas do documento original no ADF para realizar tarefas de digitalização, cópia e envio de fax. Você pode colocar papel A4, Carta ou Ofício no ADF.

- 1 Coloque um documento original voltado para cima no ADF.



**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ajuste a guia de papel no ADF contra as bordas do papel.

### Capacidade de papel do ADF

Coloque até	Verifique se
50 folhas de <ul style="list-style-type: none"><li>• papel Carta</li><li>• papel A4</li><li>• papel Ofício</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O documento está colocado com o lado do texto voltado para cima.</li><li>• A guia de papel está apoiada na margem do papel.</li></ul>
50 folhas de papel de tamanho personalizado	<ul style="list-style-type: none"><li>• O documento está colocado com o lado do texto voltado para cima.</li><li>• A guia de papel está apoiada na margem do papel.</li><li>• O tamanho do papel está dentro dos limites de dimensão permitidos.</li></ul>
50 folhas de: <ul style="list-style-type: none"><li>• papel pré perfurado</li><li>• papel para copiadoras com margem reforçada</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O documento está colocado com o lado do texto voltado para cima.</li><li>• A guia de papel está apoiada na margem do papel.</li><li>• O tamanho do papel está dentro dos limites de dimensão permitidos.</li></ul>

Coloque até	Verifique se
50 folhas de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• formulário pré-impressos</li> <li>• papel timbrado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O documento está colocado com o lado do texto voltado para cima.</li> <li>• A guia de papel está apoiada na margem do papel.</li> <li>• O tamanho do papel está dentro dos limites de dimensão permitidos.</li> <li>• Você escolheu uma mídia com uma boa capacidade de absorção de tinta.</li> <li>• Você deixou a mídia pré-impressa secar completamente antes de colocá-la no ADF.</li> <li>• Você <i>não</i> utilizou mídias impressas com partículas de tinta metálicas.</li> <li>• Você evitou desenhos em alto relevo.</li> </ul>

### Dimensões permitidas


- Largura:
  - 210,0 mm - 215,9 mm
  - 8,27 pol. - 8,5 pol.
- Comprimento:
  - 279,4 mm - 355,6 mm
  - 11,0 pol. - 14,0 pol.

## Colocando documentos originais no vidro do scanner


Você pode digitalizar e imprimir fotografias, documentos de texto, artigos de revistas, jornais e outras publicações, além de digitalizar um documento para enviá-lo por fax e digitalizar um objeto tridimensional para ser usado em catálogos, brochuras ou folhetos de produtos.

**Nota:** coloque fotografias, cartões-postais, pequenos itens, itens finos (como recortes de revista) e objetos tridimensionais no vidro do scanner em vez de colocá-los no ADF.

- 1 Verifique se o computador e a impressora estão ligados.
- 2 Abra a tampa superior.




- 3** Coloque o documento original voltado para baixo no vidro do scanner no canto superior esquerdo.



**Nota:** as fotografias devem ser colocadas conforme é mostrado.

- 4** Feche a tampa superior para evitar a impressão de bordas escuras na imagem digitalizada.



# Imprimindo

---

## Imprimindo um documento

- 1 Coloque papel.
- 2 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 3 Clique em **Propriedades**, **Opções**, **Configuração** ou **Preferências**.
- 4 Ajuste as definições.
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

## Imprimindo cópias agrupadas

Se você imprimir várias cópias de um documento, é possível escolher para imprimir cada cópia como um conjunto (agrupada) ou imprimir as cópias como grupos de páginas (não agrupadas).

### Agrupada



### Não agrupada



- 1 Coloque papel.
- 2 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 3 Clique em **Propriedades**, **Opções**, **Configurar** ou **Preferências**.
- 4 Na guia Qualidade/Cópias, selecione o número de cópias a serem impressas.
- 5 Marque a caixa de seleção **Agrupar cópias**.
- 6 Marque a caixa de seleção **Imprimir última página primeiro**.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

## Imprimindo cartões

- 1 Coloque cartões de felicitações, fichas tipo índice ou cartões-postais.
- 2 No software, clique em **Arquivo** → **Imprimir**.
- 3 Clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.

- 4 Selecione uma definição de Qualidade/Velocidade.  
Selecione **Fotografia** para fotografias e cartões de felicitações e **Normal** para outros tipos de cartões.
- 5 Selecione a guia **Configurar papel**.
- 6 Selecione **Papel**.
- 7 Na lista Tamanho do papel, selecione um tamanho de cartão.
- 8 Clique em **OK**.
- 9 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

**Notas:**

- Para evitar atolamentos de papel, não force os cartões na impressora.
- Para evitar manchas, remova cada cartão logo após a impressão e deixe-os secar totalmente antes de empilhá-los.

## Imprimindo envelopes

- 1 Coloque os envelopes.
- 2 No software, clique em **Arquivo → Imprimir**.
- 3 Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- 4 No menu "Tarefas", selecione **Imprimir em um envelope**.
- 5 Na lista de tamanhos de envelope, selecione o tamanho do envelope colocado.
- 6 Selecione a orientação **Retrato** ou **Paisagem**.

**Notas:**

- A maioria dos envelopes utiliza a orientação Paisagem.
- Verifique se a mesma orientação está selecionada no software.

- 7 Clique em **OK**.
- 8 Clique em **OK**.
- 9 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

## Imprimindo várias páginas em uma folha de papel

- 1 Coloque papel.
- 2 Com um documento aberto, clique em **Arquivo → Imprimir**.
- 3 Clique em **Propriedades, Opções, Configurar** ou **Preferências**.

4 Na guia Layout de impressão, selecione **Número de págs./folha**.



5 Selecione o número de páginas a serem impressas em cada página.

6 Para circular a imagem de cada página com uma borda, selecione **Imprimir bordas de páginas**.

7 Clique em **OK**.

8 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

## Imprimindo a última página primeiro (em ordem inversa)

1 Coloque papel.

2 Com um documento aberto, clique em **Arquivo → Imprimir**.

3 Clique em **Propriedades, Opções, Configuração** ou **Preferências**.

4 Na guia Qualidade/Cópias, selecione **Imprimir a última página primeiro**.

5 Clique em **OK**.

6 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

## Imprimindo transparências

1 Coloque as transparências.

2 Com um documento aberto, clique em **Arquivo → Imprimir**.

3 Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.

4 Na guia Configurar papel, selecione o tamanho das transparências colocadas.


5 Clique em **OK**.

6 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

**Nota:** para evitar manchas, remova cada transparência logo após a impressão e deixe-as secar totalmente antes de empilhá-las. As transparências podem levar até 15 minutos para secar.

## Imprimindo um banner

- 1 Levante a bandeja de saída de papel.
- 2 Remova todos os papéis da bandeja.
- 3 Destaque apenas o número de páginas necessárias para o banner (até 20 folhas).
- 4 Coloque apenas a primeira página do papel para banner na bandeja, com a margem destacada do banner entrando na impressora.




- 5 Ajuste as guias de papel direita e esquerda.
- 6 Abaixue a bandeja de saída de papel.
- 7 Com um documento aberto, clique em **Arquivo → Imprimir**.
- 8 Clique em **Propriedades, Opções, Configurar** ou **Preferências**.
- 9 Na guia Layout de impressão, selecione **Banner**.  
**Nota:** quando terminar de imprimir o banner, retorne a definição para **Normal**.
- 10 Para evitar o atolamento do papel para banner, selecione **Banner-Carta** ou **Banner-A4** na caixa de diálogo Tamanho de papel para banner.
- 11 Na guia Configurar papel, selecione a orientação **Paisagem**.
- 12 Clique em **OK**.
- 13 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

# Preparando-se para imprimir fotografias usando dispositivos de memória


## Inserindo um cartão de memória

- 1 Insira um cartão de memória no slot de cartão de memória correto na frente da impressora.  
Se o cartão tiver uma seta, verifique se ela aponta para a impressora.



Slot	Cartão de memória
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• xD Picture Card</li><li>• SmartMedia</li></ul> <p><b>Nota:</b> verifique se a área de contato dourada está voltada para cima e insira todo o cartão rapidamente.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memory Stick</li><li>• Memory Stick PRO</li><li>• Memory Stick Duo (com adaptador) ou Memory Stick PRO Duo (com adaptador)</li></ul> <p><b>Nota:</b> certifique-se de conectar o cartão de memória ao adaptador que o acompanha antes de inseri-lo no slot.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital</li><li>• Mini Secure Digital (com adaptador)</li></ul> <p><b>Nota:</b> certifique-se de conectar o cartão de memória ao adaptador que o acompanha antes de inseri-lo no slot.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MultiMedia</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• CompactFlash Tipo I e Tipo II</li><li>• Microdrive</li></ul>

- 2 Aguarde até que a luz na impressora se acenda. A luz pisca para indicar que o cartão de memória está sendo lido ou está transmitindo dados.



**Aviso:** não remova cabos ou dispositivos de mídia nem toque na impressora enquanto a luz na área mostrada estiver piscando.




Se a impressora não ler o cartão de memória, remova-o e insira-o novamente.

**Nota:** a impressora só lê um dispositivo de mídia de cada vez.

## Inserindo uma unidade de flash


- 1 Insira a unidade de flash na porta PictBridge na parte frontal do impressora.



### Notas:

- Talvez seja necessário um adaptador se a sua unidade não se ajustar diretamente à porta.
- A impressora só lê um dispositivo de mídia de cada vez.

- 2 Aguarde até que uma luz na impressora se acenda. A luz pisca para indicar que a unidade de flash está sendo lida ou está transmitindo dados.



**Aviso:** não remova cabos, dispositivos de mídia ou toque na impressora na área mostrada enquanto as luzes estiverem piscando.



## Navegando e selecionando fotografias de um cartão de memória ou unidade flash

- 1 Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 3 Pressione ✓.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o tamanho de fotografia e a opção de papel desejados sejam realçados.
- 5 Pressione ✓.
- 6 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes para navegar pelas fotografias.
- 7 Pressione ✓ para selecionar a fotografia exibida no momento.  
Pressione ✗ para cancelar a seleção da fotografia exibida no momento.

# Transferindo fotografias digitais de um cartão de memória ou unidade flash

## *Transferindo fotografias usando o painel de controle*

- 1 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Salvar no computador** seja realçada.
- 3 Pressione ✓.
- 4 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.
- 5 Siga as instruções na tela do computador para especificar onde você deseja salvar as imagens.

## *Transferindo fotografias usando o computador*

- 1 Insira um cartão de memória ou unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 2 Na caixa de diálogo Fast Pics, clique em **Salvar fotografias no computador**.
- 3 Selecione as fotografias que deseja salvar e clique em **Avançar**.
- 4 Especifique onde deseja salvar as imagens.
- 5 Especifique se deseja apagar todas as fotografias do cartão de memória ou unidade flash após salvar as fotografias no computador.  
**Nota:** selecione **Não** se não quiser excluir as fotografias do cartão de memória permanentemente.
- 6 Clique em **Salvar agora**.


## Usando uma câmera digital compatível com PictBridge para controlar a impressão de fotos

Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge à impressora e use os botões da câmera para selecionar e imprimir fotografias.

1 Insira uma extremidade do cabo USB na câmera.

**Nota:** use somente o cabo USB fornecido com a câmera digital.

2 Insira a outra extremidade do cabo na porta PictBridge na parte frontal da impressora.



### Notas:

- verifique se a câmera digital compatível com PictBridge está definida com o modo USB correto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera.
- a impressora só lê um dispositivo de mídia de cada vez.

3 Siga as instruções na documentação da câmera para selecionar e imprimir fotografias.

**Aviso:** não remova cabos ou dispositivos de mídia, ou toque na impressora enquanto a luz na área mostrada estiver piscando.



# Imprimindo fotografias usando o painel de controle

---

## Imprimindo fotografias usando o painel de controle

- 1 Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 3 No painel de controle, pressione  para selecionar **Procurar e imprimir fotografias**.
- 4 Pressione  ou  várias vezes até que o tamanho de fotografia e a opção de papel desejados sejam realçados.
- 5 Pressione .
- 6 Pressione  ou  várias vezes para navegar pelas fotografias.
- 7 Pressione  para selecionar a fotografia exibida no momento.

**Nota:** para cancelar a seleção da fotografia selecionada no momento, pressione  ou .

- 8 Para fazer várias cópias, pressione  ou  várias vezes até que o número de cópias desejado seja exibido.
- 9 Para editar a fotografia selecionada no momento, pressione  e .
- 10 Pressione  ou  várias vezes até que a opção deseje seja destacada.

As opções são:

- Brilho
- Cortar
- Aprimoramento automático de imagem
- Olho vermelho
- Efeito colorido
- Girar

- 11 Pressione  para selecionar uma opção ou salvar uma definição.
- 12 Pressione  duas vezes para voltar à tela de seleção de fotografia.
- 13 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.  
Uma visualização do trabalho de impressão é exibida.
- 14 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.

## Imprimindo uma seleção de DPOF

O formato de ordem de impressão digital (DPOF) é um recurso disponível em algumas câmeras digitais. Se a sua câmera suporta DPOF, você pode especificar quais e quantas fotografias deverão ser impressas com o cartão de memória na câmera. A impressora reconhece essas definições quando o cartão de memória é inserido nela.

**Nota:** se você especificou um tamanho de papel na seleção DPOF, verifique se o tamanho do papel colocado não é menor do que o tamanho especificado.

- 1 Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Insira um cartão de memória. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Imprimir seleções de câmera** seja destacada.
- 4 Pressione ✓.  
Uma visualização do trabalho de impressão é exibida.
- 5 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto** para imprimir as fotografias.

## Exibindo uma apresentação de slides de fotografias no painel de controle

Você pode exibir uma apresentação de slides com as fotografias salvas em um cartão de memória ou unidade flash.

- 1 Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Exibir apresentação de slides** seja realçada.
- 3 Pressione ✓.

**Nota:** pressione ✗ ao terminar de ver a apresentação de slides.

## Alterando as definições de impressão fotográfica padrão

- 1 Insira um cartão de memória ou unidade de flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Alterar as definições padrão** seja destacada.
- 3 Pressione ✓.

Um menu é exibido com um asterisco (\*) na frente das definições padrão atuais.

- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção de menu que você deseja alterar seja exibida.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a definição desejada seja exibida.
- 6 Pressione ✓.
- 7 Para alterar definições adicionais, repita etapa 4 até etapa 6.

## Ajustando o brilho

- 1 Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 2 No painel de controle, pressione ✓ para selecionar **Procurar e imprimir fotografias**.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o tamanho de fotografia e a opção de papel desejados sejam realçados.
- 4 Pressione ✓.
- 5 Pressione ✓.
- 6 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a fotografia a ser ajustada seja exibida.
- 7 Pressione ✓.
- 8 Pressione ☰.
- 9 Pressione ✓ para selecionar **Editar fotografia**.
- 10 Pressione ✓ para selecionar **Brilho**.
- 11 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes para clarear ou escurecer a fotografia.
- 12 Pressione ✓ para salvar a definição.

## Cortando fotografias usando o painel de controle

- 1 Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.
- 2 No painel de controle, pressione ✓ para selecionar **Procurar e imprimir fotografias**.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o tamanho de fotografia e a opção de papel desejados sejam realçados.
- 4 Pressione ✓.
- 5 Pressione ✓.
- 6 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a fotografia que você deseja cortar seja exibida.

- 7 Pressione ✓.
- 8 Pressione ☰.
- 9 Pressione ✓ para selecionar **Editar fotografia**.
- 10 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Cortar** seja destacada.
- 11 Pressione ✓.
- 12 Ajuste a área de corte.
  - Pressione # para reduzir a área selecionada.
  - Pressione \* para aumentar a área selecionada.
  - Pressione 0 para alterar a orientação da caixa de seleção.
  - Use os botões de seta para mover a caixa de seleção para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- 13 Pressione ✓ ou ↻ para salvar as definições e sair do menu.

# Imprimindo fotografias usando o computador

---

## Imprimindo fotografias usando o computador

### *Imprimindo fotografias armazenadas no computador*

- 1 Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 3 Clique em **Gerenciar fotografias**.  
O Programa da Multifuncional aparece com a guia Imagens salvas expandida.
- 4 Clique em **Mostrar pastas**.
- 5 No diretório do painel direito, selecione a pasta onde suas fotografias estão armazenadas.
- 6 Feche o diretório no painel direito.
- 7 Selecione as fotografias a serem impressas clicando em cada uma delas.
- 8 Clique em **Avançar** na seção Impressões fotográficas.  
A janela Fast Pics é exibida.
- 9 Selecione o tamanho de cada fotografia, o tamanho do papel em branco na impressora e o número de cópias.
- 10 Clique em **Imprimir agora**.

### *Imprimindo fotografias armazenadas em um dispositivo de memória*

- 1 Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Insira um cartão de memória ou uma unidade flash. Para obter mais informações, consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 ou “Inserindo uma unidade de flash” na página 55.  
A caixa de diálogo Fast Pics é exibida.
- 3 Clique em **Exibir e imprimir fotografias**.
- 4 Na caixa de diálogo exibida, clique na caixa branca de cada fotografia a ser impressa.
- 5 Selecione o tamanho de cada fotografia, o tamanho do papel em branco na impressora e o número de cópias.
- 6 Clique em **Imprimir agora**.

## Imprimindo fotografias sem bordas

- 1 Coloque o papel fotográfico. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 3 Clique em **Gerenciar fotografias**.
- 4 Clique em **Mostrar pastas**.
- 5 No diretório do painel direito, selecione a pasta onde suas fotografias estão armazenadas.
- 6 Feche o diretório no painel direito.
- 7 Selecione as fotografias a serem impressas clicando em cada uma delas.
- 8 Na seção Ferramentas de produtividade, clique em **Imprimir uma página do álbum com vários tamanhos de fotografia**.
- 9 Clique em **Alterar a categoria dos layouts listados acima**.
- 10 Selecione **Somente sem bordas**.
- 11 Clique em **OK**.
- 12 Selecione um tamanho de papel para fotografias.
- 13 Selecione um layout de página.
- 14 Arraste as fotografias até a página.
- 15 Clique em **Imprimir agora**.

## Procurando e selecionando fotografias armazenadas no computador

- 1 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 2 Clique em **Gerenciar fotografias**.
- 3 Clique em **Mostrar pastas**.
- 4 Selecione a pasta onde as fotografias estão armazenadas.
- 5 Feche o diretório da pasta.
- 6 Selecione as fotografias a serem impressas clicando em cada uma delas.

## Criando e imprimindo um álbum de recortes ou uma página de álbum

- 1 Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 3 Clique em **Gerenciar fotografias**.
- 4 Clique em **Mostrar pastas**.
- 5 No diretório do painel direito, selecione a pasta onde suas fotografias estão armazenadas.
- 6 Feche o diretório no painel direito.
- 7 Na seção Ferramentas de produtividade, clique em **Imprimir uma página do álbum com vários tamanhos de fotografia**.
- 8 No menu suspenso "Tamanho do papel", selecione um tamanho de papel.
- 9 No menu suspenso "Layout de página", selecione um layout de página.  
Para obter mais opções:
  - a Clique em **Alterar a categoria dos layouts listados acima**.
  - b Selecione um layout para as fotografias.
  - c Clique em **OK**.
  - d No menu suspenso "Layout de página", selecione um layout de página.
- 10 Arraste as fotografias até a página.  
**Nota:** clique com o botão direito do mouse na fotografia na página para acessar as opções de edição.
- 11 Clique em **Imprimir agora**.  
**Nota:** para evitar manchas, remova cada página logo após a impressão e deixe-a secar totalmente antes de empilhá-la.


## Adicionando legendas a uma página de fotografia

- 1 Coloque papel. Para obter os melhores resultados, use papel fotográfico ou brilhante, com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 3 Clique em **Gerenciar fotografias**.
- 4 Clique em **Mostrar pastas**.
- 5 No diretório do painel direito, selecione a pasta onde suas fotografias estão armazenadas.
- 6 Feche o diretório no painel direito.
- 7 Procure e selecione as fotografias as quais você deseja adicionar texto.

- 8** Na seção Ferramentas de produtividade, clique em **Imprimir uma página do álbum com vários tamanhos de fotografia**.
- 9** Clique em **Alterar a categoria dos layouts listados acima**.
- 10** Selecione **Somente páginas do álbum de recortes**.
- 11** Clique em **OK**.
- 12** Selecione um tamanho de papel para fotografias.
- 13** Selecione um layout de página com uma caixa preta.
- 14** Arraste as fotografias até a página.
- 15** Clique na caixa branca.  
Uma caixa de diálogo é exibida.
- 16** Insira o texto desejado.
- 17** Clique em **OK**.
- 18** Clique em **Imprimir agora** para imprimir a página de fotografias.

# Copiando

Você pode colocar um documento original no ADF ou no vidro do scanner.



**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

## Fazendo uma cópia

### *Fazendo uma cópia utilizando o painel de controle*

- 1 Coloque papel.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 4 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.

### *Fazendo uma cópia usando o software*

- 1 Coloque papel.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 4 Clique em **Copiar**.
- 5 Personalize as definições conforme necessário.

- 6 Clique em **Exibir definições de cópia avançadas**.
- 7 Personalize quaisquer outras definições conforme necessário.
- 8 Clique em **OK**.
- 9 Clique em **Copiar agora**.

## Repetindo uma imagem em uma página usando o painel de controle

Você pode imprimir a mesma imagem várias vezes em uma folha de papel. Esta opção é útil para a criação de etiquetas, decalques, folhetos, apresentações, entre outras possibilidades.

- 1 Coloque papel.  
**Nota:** se estiver copiando fotografias, use papel fotográfico ou brilhante com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 3 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Repetir (por página)** seja destacada.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que o número de imagens a serem impressas em uma página seja exibido.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Tamanho de papel** seja destacada.
- 7 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que o tamanho de papel desejado seja exibido.
- 8 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.

## Agrupando cópias

### *Agrupando cópias com o painel de controle*

Se você imprimir várias cópias de um documento, é possível escolher para imprimir cada cópia como um conjunto (agrupada) ou imprimir as cópias como grupos de páginas (não agrupadas).

#### Agrupada



#### Não agrupada



- 1 Coloque um documento original no ADF.
- 2 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 3 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que o número de cópias desejado seja exibido.

- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Agrupar** seja destacada.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **Ligar** seja exibida.
- 6 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.

## ***Agrupando cópias utilizando o software***

- 1 Coloque papel.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 4 Clique em **Copiar**.
- 5 Personalize as definições conforme necessário.
- 6 Clique em **Exibir definições de cópia avançadas**.
- 7 Certifique-se de que a opção **Agrupar cópias** esteja selecionada.
- 8 Certifique-se de que a opção **Imprimir última página primeiro** esteja selecionada
- 9 Personalize quaisquer outras definições conforme necessário.
- 10 Clique em **OK**.
- 11 Clique em **Copiar agora**.

## **Fazendo cópias sem bordas**



## ***Fazendo cópias sem bordas usando o painel de controle***

1 Coloque papel.

**Nota:** se estiver copiando fotografias, use papel fotográfico ou brilhante com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.

2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

3 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.

4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Qualidade** seja destacada.

5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **Fotografia** seja exibida.

6 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Tamanho de papel** seja destacada.

7 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que o tamanho de papel desejado seja exibido.

8 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.

## ***Fazendo cópias sem bordas usando o software***

1 Coloque papel.

**Nota:** se estiver copiando fotografias, use papel fotográfico ou brilhante com o lado brilhante ou especial voltado para baixo.

2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.

4 Clique em **Copiar**.

5 Selecione uma quantidade de cópias e, em seguida, escolha **Fotografia colorida** na caixa de diálogo suspensa.

6 Clique em **Máxima**.

7 Selecione um tamanho de papel em branco.

8 Clique em **Copiar agora**.

# Ampliando ou reduzindo uma imagem

## *Ampliando ou reduzindo uma imagem utilizando o painel de controle*


- 1 Coloque papel.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Ampliar** seja realçada.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção desejada seja exibida.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Tamanho de papel** seja destacada.
- 7 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que o tamanho de papel desejado seja exibido.
- 8 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.

## *Ampliando ou reduzindo uma imagem utilizando o software*

- 1 Coloque papel.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 4 Clique em **Copiar**.
- 5 Clique em **Exibir ferramentas de produtividade**.
- 6 Clique em **Ampliar ou reduzir uma imagem**.
- 7 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

# Digitalizando

Você pode colocar um documento original no ADF ou no vidro do scanner.



**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

## Digitalizando várias páginas

### *Digitalizando várias páginas usando o ADF*

- 1 Coloque um documento original no ADF.

**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 No painel de controle, pressione **Modo Digitalizar**.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o destino para o qual você deseja digitalizar seja exibido.
- 4 Pressione ✓.
- 5 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.

### *Digitalizando várias páginas usando o vidro do scanner*

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 3 Clique em **Digitalizar agora**.
- 4 No menu "Enviar imagem digitalizada para", selecione o destino da digitalização.
- 5 Clique em **Exibir definições de digitalização avançadas**.

- 6 Selecione **Digitalizar vários itens antes da conclusão**.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Clique em **Digitalizar agora**.
- 9 Quando solicitado, coloque a página seguinte no vidro do scanner e clique em **Sim**.
- 10 Continue na etapa 9 até que todas as páginas sejam digitalizadas.
- 11 Quando terminar de digitalizar, clique em **Não** na caixa de diálogo que será exibida.

## Digitalizando para um aplicativo

### *Digitalizando para um aplicativo usando o painel de controle*

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 Pressione **Modo Digitalizar**.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o aplicativo para o qual você deseja digitalizar seja exibido.
- 5 Pressione √.
- 6 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.


### *Digitalizando para um aplicativo usando o computador*

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 4 Clique em **Digitalizar agora**.
- 5 Clique em **Visualizar agora** para ver a imagem digitalizada.  
**Nota:** se o tamanho da imagem digitalizada (visível no canto inferior direito da janela de visualização) for exibida em vermelho, significa que você não possui recursos do sistema disponíveis para realizar a digitalização com a resolução ou o tamanho selecionado. Diminua a resolução ou o tamanho da área de digitalização.
- 6 Ajuste as linhas pontilhadas para colocá-las ao redor da parte da imagem que você deseja digitalizar.
- 7 No menu suspenso "Enviar imagem digitalizada para", selecione o destino da digitalização.

- 8 Para personalizar ainda mais o trabalho de digitalização, clique em **Exibir definições de digitalização avançadas**.
- 9 Quando terminar de personalizar a imagem, clique em **Digitalizar agora**.

## Digitalizando um documento de uma única página usando o painel de controle

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner.



- 3 Pressione **Modo Digitalizar**.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que o aplicativo para o qual você deseja digitalizar seja exibido.
- 5 Pressione ✓.
- 6 Pressione **Iniciar cor** ou **Iniciar preto**.

## Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails

### *Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails usando o painel de controle*

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 No painel de controle, pressione **Modo Digitalizar**.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **E-mail** seja destacada.
- 5 Pressione ✓.  
Uma visualização da digitalização é exibida.

- 6 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.
- 7 Siga as instruções exibidas na tela do computador.

## ***Digitalizando documentos ou imagens para envio de e-mails usando o computador***

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 4 Clique em **Anexar ao e-mail**.
- 5 Clique em **Digitalizar e enviar um documento ou uma fotografia por e-mail**.
- 6 Clique em **Visualizar agora**.
- 7 No menu "O que está sendo digitalizado?", selecione o tipo de documento.
- 8 Clique em **Avançar**.
- 9 Siga as instruções exibidas na tela para preparar a imagem ou o documento a ser enviado por e-mail.
- 10 Clique em **Anexar**.
- 11 Escreva uma nota a ser incluída na imagem ou no documento anexado. Em seguida, envie o e-mail.

## **Digitalizando documentos para edição de texto**

Utilize o recurso do software OCR (Reconhecimento ótico de caracteres) para transformar imagens digitalizadas em texto editável dentro de um aplicativo de processamento de texto.

**Nota:** verifique se o ABBYY Fine Reader está instalado.

- 1 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 3 Clique em **Digitalizar e editar texto (OCR)**.
- 4 Clique em **Visualizar agora**.
- 5 Selecione um programa de processamento de texto para editar o texto.
- 6 Clique em **Enviar agora**.
- 7 Edite e salve o documento.

## Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais

A desreticulação ajuda a remover padrões de ondulação de imagens digitalizadas de revistas ou jornais.

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 4 Clique em **Digitalizar agora**.
- 5 Clique em **Exibir definições de digitalização avançadas**.
- 6 Selecione a guia **Padrões de imagem**.
- 7 Selecione a caixa de seleção **Remover padrões de imagem de revistas/jornais (desreticular)**.
- 8 No menu "O que está sendo digitalizado?", selecione **Revista** ou **Jornal**.
- 9 Clique em **OK**.
- 10 Clique em **Digitalizar agora**.

## Editando imagens digitalizadas usando um programa gráfico

- 1 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 2 Clique em **Digitalizar agora**.
- 3 No menu "Enviar imagem digitalizada para", selecione um programa gráfico para editar as imagens.
- 4 Clique em **Digitalizar agora**.  
Após a conclusão do processamento, a imagem será aberta no programa selecionado.
- 5 Edite essa imagem utilizando as ferramentas disponíveis no programa gráfico. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o programa gráfico.


## Digitalizando para o computador em uma rede

- 1 Verifique se:
  - A impressora está conectada à rede através de um servidor de impressão e a impressora, servidor de impressão e computador recebendo a digitalização estão ligados.
  - A impressora está configurada para digitalizar em uma rede (Impressão IP direta).
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 No painel de controle, pressione **Modo Digitalizar**.

- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o computador para o qual você deseja digitalizar seja destacado.
- 5 Se você definiu um PIN durante a configuração da rede, você será solicitado a inseri-lo. Após inseri-lo, pressione ✓.  
**Nota:** se você não definiu um PIN durante a configuração de rede, continue na etapa seguinte.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o destino de digitalização desejado seja destacado.
- 7 Pressione ✓.  
**Nota:** para alterar as definições de impressão, pressione ☰.
- 8 Pressione **Iniciar Cor** ou **Iniciar Preto**.

# Enviando fax

Você pode colocar um documento original no ADF ou no vidro do scanner.



**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

## Enviando um fax

### *Enviando um documento por fax usando o painel de controle*

- 1 Verifique se a impressora está ligada.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos nem mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 3 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 4 Digite um número de fax, pressione **Discagem rápida 1, 2, 3, 4** ou **5** ou pressione **Lista telefônica** para selecionar um número na lista de Discagem rápida.

**Nota:** se você não possuir uma lista de Discagem rápida, mas desejar criá-la, consulte “Configurando a Discagem rápida” na página 81.

- 5 Pressione **Iniciar Preto**.

A impressora digitaliza o documento e envia o fax para o número digitado.

## ***Enviando um documento por fax usando o software***

Você pode digitalizar um documento para o computador e depois enviá-lo por fax a alguém usando o software.

- 1 Verifique se a impressora está conectada ao computador e se ambos estão ligados.
- 2 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.  
**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos nem mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 3 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 4 Clique em **Fax**.
- 5 Clique em **Enviar documento por fax na Multifuncional**.
- 6 Siga as instruções exibidas na tela do computador para concluir a tarefa.

## ***Enviando um documento por fax utilizando um aplicativo***

Você pode criar um documento eletrônico no computador e enviar um fax em preto e branco desse documento para outra pessoa.

**Nota:** não é possível receber mensagens de fax eletrônicas. Somente é possível enviá-las. Todos os fax recebidos serão impressos pela impressora.

Para enviar um fax por meio de um programa do computador usando o fax modem da impressora:

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo → Imprimir**.
- 2 Na lista Impressoras, selecione o driver de fax de sua impressora.
- 3 Clique em **OK**.
- 4 Para enviar um fax eletrônico, siga as instruções no programa iniciado.

**Nota:** todas as mensagens de fax enviadas com o recurso de fax eletrônico são exibidas com a resolução Boa.

## **Recebendo um fax**

### ***Recebendo um fax automaticamente***

- 1 Pressione **Atendimento automático**.
- 2 Para definir um número específico de toques após os quais a impressora receberá fax automaticamente, consulte “Definindo o número de toques antes de receber um fax automaticamente” na página 80.

## Recebendo um fax com uma secretária eletrônica

Para receber um fax com a secretária eletrônica conectada à impressora, configure-a de forma a atender as chamadas antes da impressora. Por exemplo, se você definir a secretária eletrônica para atender chamadas após três toques, defina a impressora para atender após cinco toques.

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Toque e resposta** seja destacada.
- 4 Pressione √.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Atender em** seja destacada.
- 6 Pressione ◀ ou ▶ para escolher uma opção.
- 7 Pressione √.
- 8 Verifique se o indicador luminoso Atendimento automático está aceso.

Quando um toque for detectado, a secretária eletrônica atenderá a chamada.

- Se a impressora detectar um fax, ela o receberá e desconectará a secretária eletrônica.
- Se a impressora não detectar um fax, a secretária eletrônica receberá a chamada.

**Nota:** você precisa configurar o equipamento conforme mostrado em “Conectando a uma secretária eletrônica” na página 17.

## Recebendo um fax manualmente

- 1 Verifique se o indicador luminoso Atendimento automático está apagado.
- 2 Para receber o fax, pressione:
  - **Iniciar Preto**  
ou
  - **9** no teclado  
ou
  - **\*9\*** no telefone depois de atendê-lo e ouvir sinais de fax.Desligue o telefone.

## Definindo o número de toques antes de receber um fax automaticamente

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Toque e resposta** seja destacada.

- 4 Pressione ✓.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Atender em** seja destacada.
- 6 Pressione ◀ ou ▶ para escolher uma opção.
- 7 Pressione ✓.
- 8 Se desejar definir um agendamento para ativar ou desativar o Atendimento automático:
  - a Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Agendamento de atendimento automático** seja destacada.
  - b Pressione ◀ ou ▶ até **Ativar** ser exibida.
  - c Pressione ✓.
  - d Pressione ▼ para selecionar o horário para Atendimento automático.
  - e Use o teclado para digitar a data e a hora. Pressione **1** para AM, **2** para PM ou **3** para o modo de 24 horas.
  - f Pressione ▼ para selecionar o horário para Desativar o Atendimento automático.
  - g Repita etapa e.
  - h Pressione ↻ para salvar as definições e sair do menu.
- 9 Verifique se o indicador luminoso Atendimento automático está aceso.

Quando o número de toques definido for detectado, a impressora receberá o fax automaticamente.

## Configurando a Discagem rápida

Para facilitar o envio de fax, você pode digitar até 99 números de discagem rápida. É possível digitar 89 números de fax individuais e 10 grupos que comportam até 30 números de telefone cada.

### *Configurando a Discagem rápida usando o painel de controle*

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Adicionar da lista telefônica** seja destacada.
- 3 Pressione ✓.
- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Novo/Editar individual** seja destacada.
- 5 Pressione ✓.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que um entrada em branco seja selecionada e pressione ✓.
- 7 Digite o nome usando o teclado e pressione ✓.

Para digitar um nome usando o teclado:

- a** Localize o botão numérico correspondente à letra desejada e pressione-o várias vezes até que a letra correta seja exibida.
- b** Pressione **0** para digitar um espaço entre palavras.
- c** Pressione ◀ para excluir uma letra.
- d** Repita as etapas anteriores até terminar de digitar o nome.

**Nota:** a impressora não suporta o uso de bytes duplos para nomes, como no idioma chinês, japonês ou coreano. Não é possível digitar um nome usando esses idiomas.

- 8** Digite o número de fax e pressione ✓.

## **Configurando a Discagem rápida usando o computador**

- 1** Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 2** Clique em **Fax**.
- 3** Clique em **Gerenciar histórico de fax ou definições de fax da Multifuncional**.
- 4** Clique na guia **Discagem rápida**.
- 5** Adicione um novo número à lista Discagem rápida.
  - a** Clique em uma das linhas da lista.
  - b** Digite um número de fax.
  - c** Coloque o cursor no campo Nome do contato.
  - d** Digite o nome de um contato.

**Nota:** a impressora não suporta o uso de bytes duplos para nomes, como no idioma chinês, japonês ou coreano. Não é possível digitar um nome usando esses idiomas.

- 6** Clique em **OK**.

## **Usando a Discagem rápida**

- 1** Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2** No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 3** Pressione **Lista telefônica**.
- 4** Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a entrada de discagem rápida desejada seja destacada.
- 5** Pressione ✓.
- 6** Pressione **Iniciar Preto** para enviar o fax.

## Enviando fax a um grupo (fax por difusão)

É possível enviar um fax para até 30 pessoas ou para grupos ao mesmo tempo.

### *Enviando um fax por difusão imediatamente*

1 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

3 Digite um número de fax.

- Digite um número de fax na caixa de texto.

**Nota:** para digitar um outro número na caixa de texto, pressione ▼ até que a opção **Digitar outro número** seja destacada e pressione ✓. Digite o segundo número na caixa de texto.

- Utilize Discagem rápida.

a Pressione **Discagem rápida 1, 2, 3, 4** ou **5**.

b Pressione ✓.

c Pressione ↶.

- Digite um número de Discagem rápida ou de Discagem de grupo.

a Pressione **Lista telefônica**.

b Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o número de Discagem rápida ou de Discagem de grupo seja destacado e pressione ✓. Para selecionar mais números, repita essa etapa.

c Pressione ↶.

4 Continue em etapa 3 até digitar todos os números de fax (no máximo trinta).

5 Pressione **Iniciar Preto** para enviar o fax para os números digitados.

### *Enviando um fax por difusão em um horário agendado*

1 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

### 3 Digite um número de fax.

- Digite um número de fax na caixa de texto.

**Nota:** para digitar um outro número na caixa de texto, pressione ▼ até que a opção **Digitar outro número** seja destacada e pressione ✓. Digite o segundo número na caixa de texto.

- Utilize Discagem rápida.

**a** Pressione **Discagem rápida 1, 2, 3, 4** ou **5**.

**b** Pressione ✓.

**c** Pressione ↶.

- Digite um número de Discagem rápida ou de Discagem de grupo.

**a** Pressione **Lista telefônica**.

**b** Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que o número de Discagem rápida ou de Discagem de grupo seja destacado e pressione ✓. Para selecionar mais números, repita essa etapa.

**c** Pressione ↶.

### 4 Continue em etapa 3 até digitar todos os números de fax (no máximo trinta).

### 5 Pressione ☰.

### 6 Pressione ✓ para selecionar **Envio de fax com atraso**.

### 7 Pressione ✓ para selecionar **Atrasar fax atual**.

### 8 Digite a hora e a data desejada para o envio do fax.

- Utilize as setas para navegar em cada caixa.
- Pressione **1** para AM, **2** para PM ou **3** para o modo de 24 horas.

### 9 Pressione **Iniciar Preto** para enviar o fax.

**Nota:** na hora designada, os números de fax são discados e o fax é enviado a todos os números determinados. Se a transmissão por fax não for concluída com sucesso para qualquer um dos números na lista de difusão, os números que apresentarem falhas serão repetidos.

## Usando os botões de Discagem rápida

É possível acessar os números de Discagem rápida de 1 a 5 com os botões de Discagem rápida. Esses botões são programados automaticamente quando você programa os primeiros cinco números de Discagem rápida. Os cinco primeiros números atribuídos se tornam Discagem rápida 1, 2, 3, 4 e 5.

### 1 Coloque um documento original no ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** não coloque cartões-postais, cartões fotográficos, mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

### 2 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

### 3 Pressione **Discagem rápida 1, 2, 3, 4** ou **5**.

4 Pressione ✓.

5 Pressione **Iniciar Preto**.

## Usando a lista telefônica

A lista telefônica é um diretório de entradas de Discagem rápida. Para obter instruções sobre como adicionar entradas de Discagem rápida à lista telefônica, consulte “Configurando a Discagem rápida” na página 81.

Para acessar o menu Lista telefônica:

1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

2 Pressione **Lista telefônica**.

Use	Para
Classificar por nome	Classificar as entradas de Discagem rápida em ordem alfabética.
Classificar por número de Discagem rápida	Classificar as entradas de Discagem rápida numericamente.
Imprimir Lista telefônica	Imprimir todos os números de Discagem rápida (1-99) listados na Lista telefônica.
Novo/Editar individual	Editar uma entrada de Discagem rápida individual, ou criar uma nova entrada de Discagem rápida.
Novo/Editar grupo	Editar uma entrada de Discagem rápida de grupo, ou criar uma nova entrada de Discagem rápida.
Excluir	Excluir uma entrada de Discagem rápida.

## Enviando fax ao mesmo tempo em que recebe uma chamada (Discagem no gancho)

O recurso de discagem manual permite discar um número de telefone ao atender a chamada utilizando um alto-falante na impressora. Esse recurso é útil quando você precisa navegar por um sistema de atendimento automatizado antes de enviar o fax.

1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

2 Pressione .

3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Discagem no gancho** seja destacada.

4 Pressione ✓ duas vezes.

Nesse ponto, você ouvirá o sinal de discagem da linha telefônica.

5 Digite o número para o qual você deseja enviar um fax.

**Nota:** pressione os números do teclado para utilizar um sistema de atendimento automatizado.

6 Pressione **Iniciar Preto**.

## Discando um número de fax por trás de um PBX

Se a impressora estiver sendo usada em uma empresa ou escritório, ela pode estar conectada a um sistema de telefone PBX. Geralmente, ao discar um número de fax, a impressora aguarda até reconhecer o sinal de discagem e, em seguida, disca esse número de fax. Entretanto, esse método de discagem talvez não funcione se o sistema telefônico PBX utilizar um sinal de discagem não reconhecido pela maioria dos aparelhos de fax. O recurso de "discagem por trás de um PBX" permite que a impressora disque o número de fax sem aguardar o reconhecimento do sinal de discagem.

1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

2 Pressione .

3 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **Discar e enviar** seja realçada.

4 Pressione .

5 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **Método de discagem** seja realçada.

6 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **Discar PBX (detecção do tom de discagem desativada)** seja exibida.

7 Pressione  para salvar essa definição e sair do menu.

## Configurando o toque diferente usando o painel de controle

1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

2 Pressione .

3 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **Toque e resposta** seja destacada.

4 Pressione .

5 Pressione  ou  até que a opção **Toque diferente** seja realçada.

6 Pressione  ou  várias vezes até que a definição de toque desejada seja exibida.

7 Pressione .

## Encaminhando fax

Use o recurso de encaminhamento de fax para receber fax quando estiver ausente. Existem três definições para encaminhamento de fax:

- **Desativado** - (padrão).
- **Encaminhar** - A impressora envia o fax para o número de fax designado.

- **Imprimir e encaminhar** - A impressora imprime o fax e o envia para o número de fax designado.

### Configurando o encaminhamento de fax

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Toque e resposta** seja destacada.
- 4 Pressione ✓.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até a opção **Encaminhar** ser exibida.
- 6 Pressione ✓.
- 7 Digite o número para o qual você deseja encaminhar o fax.
- 8 Pressione ✓.
- 9 Pressione  para salvar a definição e sair do menu.

## Usando o Identificador de chamadas

O recurso Identificador de chamadas é um serviço oferecido por algumas empresas de telefonia que identifica o número do telefone (e talvez o nome) da pessoa que está ligando. Se você registrar-se nesse serviço, ele funcionará com a impressora. Quando um fax é recebido, o número de telefone do remetente aparece no visor.

**Nota:** o Identificador de chamadas está disponível apenas em alguns países/regiões.

## Bloqueando mensagens de fax não desejadas

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Bloqueio de fax não desejado** seja destacada.
- 4 Pressione ✓.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **Ligar** seja exibida.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Adicionar número para bloqueio** seja destacada.
- 7 Pressione ✓.
- 8 Use os botões do teclado para digitar um nome e pressione ▼ para inserir o número de fax correspondente.


9 Pressione ✓ para salvar essa entrada.

10 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Exibir lista de bloqueios** seja destacada e, depois, pressione ✓ para verificar ou editar a entrada.

## Personalizando definições usando o Utilitário de configuração de fax

Você pode ajustar as definições de fax no Utilitário de configuração de fax. Essas definições são aplicadas às mensagens de fax enviadas ou recebidas.

- 1 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite**.
- 2 Clique em **Fax**.
- 3 Clique em **Gerenciar histórico de fax ou definições de fax da Multifuncional**.



The image shows a screenshot of the Fax Configuration Utility dialog box. The dialog has a title bar with a close button (X) and a tabbed interface with four tabs: "Send", "Receive", "Connection/Dialing", and "Speed Dial". The "Send" tab is currently selected. Inside the dialog, there is a section titled "When sending faxes" which contains several settings:

- Personal information to include:**
  - Your name: CPD-FAX
  - Your fax number: 5555555
- Maximum send speed: 28800 (dropdown menu)
- Send fax with this print quality: Standard (dropdown menu)
- Scan the entire document before dialing the number
- Use error correction

Below the "When sending faxes" section, there are two more settings:

- Print fax usage report: Off (dropdown menu)
- Print fax activity report: On request (dropdown menu)

At the bottom of the dialog, there are four buttons: "Defaults", "OK", "Cancel", and "Help".

4 Clique em cada guia e altere as definições conforme desejar.

Nesta guia:	É possível
Enviar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escolher se deseja usar correção de erros.</li> <li>• Digitar seu nome e número de fax.</li> <li>• Selecionar uma velocidade máxima de envio e uma qualidade de impressão para as mensagens de fax enviadas.</li> <li>• Escolher se deseja digitalizar o documento inteiro antes de discar o número.</li> <li>• Selecionar quando imprimir um relatório de uso do fax.</li> <li>• Selecionar quando imprimir um relatório de atividade do fax.</li> </ul>
Receber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optar por imprimir um rodapé (data, hora e número da página) que aparecerá em cada página recebida.</li> <li>• Reduzir automaticamente um fax recebido para ajustá-lo ao tamanho do papel disponível ou imprimir o fax em duas folhas de papel.</li> <li>• Selecionar se deseja encaminhar um fax ou imprimi-lo e depois encaminhá-lo.</li> <li>• Selecionar opções para chamadas recebidas.</li> <li>• Gerenciar mensagens de fax bloqueadas.</li> </ul>
Conexão/Discagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecionar quantas vezes você deseja que o aparelho disque o número novamente e o tempo entre essas tentativas, se o fax não puder ser enviado na primeira tentativa.</li> <li>• Selecionar o formato de linha telefônica que deseja usar.</li> <li>• Digitar um prefixo de discagem.</li> <li>• Escolher como (manualmente, se forem detectados sinais de fax, ou após um determinado número de toques) você deseja atender as chamadas.</li> </ul>
Discagem rápida	Adicionar, criar, editar ou excluir entradas da lista de discagem rápida, inclusive entradas de discagem rápida de grupo.

5 Clique em **OK** quando terminar de personalizar as definições.

6 Fechar o Utilitário de configuração de fax.

## Imprimindo relatórios de atividade do fax

1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

2 Pressione .

3 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **Histórico e relatórios** seja realçada.

4 Pressione .

5 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Imprimir histórico enviados** ou **Imprimir histórico recebidos** seja realçada.

6 Pressione ✓.

## Bloqueando alterações não desejadas nas definições de fax

Esse recurso impede que os usuários da rede alterem definições de fax.

1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.

2 Pressione .

3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Bloquear definições de host** seja realçada.

4 Pressione ◀ ou ▶ até **Ativar** ser exibida.

5 Pressione ✓ para salvar esta definição.

# Colocando a impressora em rede

---

## Instalando impressoras de rede

A instalação de uma impressora de rede permite aos usuários de estações de trabalho diferentes imprimirem em uma única impressora. Os métodos para configurar uma impressora de rede são:

- compartilhar uma impressora que está conectada localmente a um computador em rede
- uma conexão Ethernet direta através de um servidor de impressão

### *Impressão compartilhada*

#### **Instalando o software e compartilhando a impressora na rede (no computador host)**

- 1** Conectar a impressora ao computador em rede utilizando um cabo USB.
- 2** Insira o CD do software da impressora.
- 3** Clique em **Instalar**.
- 4** Clique em **Continuar**.
- 5** Selecione **Sim** para compartilhar a impressora.
- 6** Atribua um nome para a impressora compartilhada.
- 7** Ao ser solicitado, selecione **Página de teste** para garantir que o computador possa imprimir na impressora.
- 8** Siga as instruções exibidas na tela do computador até concluir a instalação.

## Instalando a impressora compartilhada em outros computadores em rede (nos computadores clientes)

Usando o método ponto a ponto	Usando o método apontar-e-imprimir
<p><b>a</b> Vá até um computador em rede que deseja ativar para impressão na impressora compartilhada.</p> <p><b>b</b> Insira o CD da impressora.</p> <p><b>c</b> Clique em <b>Instalar</b>.</p> <p><b>d</b> Na caixa de diálogo "Conexão da impressora", selecione a opção de rede.</p> <p><b>e</b> Na caixa de diálogo "Instalação da rede", selecione <b>Ponto a ponto</b>.</p> <p><b>f</b> Insira os nomes compartilhados da impressora e do computador em rede atribuídos na etapa 6 na página 91.</p> <p><b>g</b> Ao ser solicitado, selecione <b>Página de teste</b> para garantir que o computador possa imprimir na impressora compartilhada.</p> <p><b>h</b> Siga as instruções exibidas na tela do computador até concluir a instalação.</p> <p><b>i</b> Repita esse procedimento para cada computador em rede a partir do qual você deseja acessar a impressora compartilhada.</p>	<p><b>a</b> Vá até um computador em rede que deseja ativar para impressão na impressora compartilhada.</p> <p><b>b</b> Navegue pelo Ambiente de rede até localizar o nome da impressora compartilhada atribuído na etapa 6 na página 91.</p> <p><b>c</b> Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione <b>Abrir</b> ou <b>Conectar</b>.</p> <p><b>d</b> Essa ação irá copiar um subconjunto do software da impressora do computador host. Um objeto da impressora será criado na pasta Impressoras do cliente.</p> <p><b>e</b> Ao ser solicitado, selecione <b>Página de teste</b> para garantir que o computador possa imprimir na impressora compartilhada.</p>

### Impressão IP direta

- 1 Conecte a impressora a um servidor de impressão externo usando um cabo USB.
- 2 Conecte o servidor de impressão à rede utilizando um cabo Ethernet.  
**Nota:** Você pode conectar a sua impressora diretamente à conexão na parede ou através de um roteador. Para obter mais informações, consulte a documentação do servidor de impressão.
- 3 Insira o CD do software da impressora.
- 4 Clique em **Instalar**.
- 5 Na caixa de diálogo "Conexão da impressora", selecione a opção de rede.
- 6 Na caixa de diálogo "Instalação da rede", selecione **Conexão direta com a rede**.
- 7 Selecione a forma de combinação de impressora/servidor de impressão na lista Impressoras de rede.  
**Nota:** Se houver mais de uma forma relacionada, corresponda o endereço MAC do servidor de impressão ao endereço na lista. Para obter mais informações, consulte "Localizando o seu endereço MAC" na página 93.

## Dicas para instalar uma impressora de rede

Os tópicos a seguir ajudarão a instalar, configurar, e solucionar os problemas da impressora de rede.

### ***Atribuindo um endereço IP***

Um endereço IP é atribuído durante a instalação do software da impressora, mas somente para impressão IP direta. O objeto de impressão, criado no final da instalação, envia todos os trabalhos de impressão através da rede para a impressora conectada ao servidor de impressão usando esse endereço.

Muitas redes possuem a capacidade de atribuir um endereço IP automaticamente. Em redes menores, isso é geralmente chamado de IP automático. Existem 2 tipos comuns de redes com IP automático. Ambientes de rede UpnP fornecem endereços IP privados e automáticos na faixa de 169.254.x.x. Ambientes de rede ICS fornecem endereços IP privados e automáticos na faixa de 192.168.x.x. Redes maiores podem usar DHCP para a atribuição de endereços. Esses geralmente são únicos para a empresa.

Durante a instalação de impressão IP direta do software da impressora, o endereço IP fica visível na lista de impressoras somente durante o processo de atribuição. O objeto de impressão que é criado na pasta Impressoras do sistema operacional fará referência ao endereço MAC do servidor de impressão no nome da porta.

Se o endereço IP não for atribuído automaticamente durante a instalação do software da impressora, você pode tentar inserir manualmente um endereço após selecionar o seu servidor de impressão/impressora da lista disponível.

### ***Localizando o seu endereço MAC***

Talvez você precise do endereço (MAC) de controle de acesso de mídia do servidor de impressão para concluir a configuração da impressora de rede. O endereço MAC corresponde a uma série de letras e números listados na parte inferior do servidor de impressão externo.

### ***Configurando uma impressora de rede manualmente***

- 1 Na caixa de diálogo "Configurar impressoras de rede", destaque a impressora a ser configurada e clique em **Configurar**.
- 2 Selecione **DHCP** ou **Configurar endereço IP manualmente**.
- 3 Insira o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway para a impressora.
- 4 Clique em **OK**.

### ***Localizando um servidor de impressão/impressora localizado nas sub-redes remotas***

O CD do software da impressora pode localizar automaticamente impressoras que estejam localizadas na mesma rede que o computador. Se a impressora e o servidor de impressão estiverem localizados em outra rede (chamada de sub-rede), você deverá inserir manualmente o endereço IP durante a instalação do software da impressora.

## ***Dicas de solução de problemas de rede***

- 1** Certifique-se de que a impressora esteja configurada corretamente. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração da impressora.
- 2** Certifique-se de que todas as conexões de cabo estejam firmes. Para obter mais informações, consulte a documentação do servidor de impressão ou da impressora.
- 3** Certifique-se de que as luzes corretas estejam acessas no servidor de impressão. Para obter mais informações, consulte a documentação do servidor de impressão.
- 4** Se o CD do software da impressora não puder localizar o servidor de impressão/impressora, aguarde alguns minutos e tente executar o CD novamente. A velocidade do tráfego na rede varia.
- 5** Certifique-se de que o computador que esteja usando para instalar a impressora esteja conectado à rede.
- 6** Consulte a documentação do servidor de impressão para obter soluções de problemas adicionais.


# Fazendo a manutenção da impressora

---


## Removendo um cartucho de impressão usado

- 1 Verifique se a impressora está ligada.
- 2 Levante a unidade do scanner.

O suporte do cartucho de impressão é deslocado e pára na posição de carregamento, a não ser que a impressora esteja ocupada.



- 3 Pressione a alavanca para baixo de forma a levantar a tampa do cartucho.



- 4 Remova o cartucho de impressão usado.


Para reciclar o cartucho usado, consulte “Reciclando produtos Lexmark” na página 102.

Se o cartucho que você removeu não estiver vazio e você desejar usá-lo mais tarde, consulte “Conservando os cartuchos de impressão” na página 100.

**Nota:** se estiver removendo os dois cartuchos, repita as etapas 3 e 4 para o segundo cartucho.


## Instalando os cartuchos de impressão

- 1 Se você estiver instalando novos cartuchos de impressão, remova o adesivo e a fita transparente da parte traseira e inferior dos cartuchos.




**Aviso:** não toque na área de contato dourada na parte traseira nem nos orifícios de metal na parte inferior dos cartuchos.


- 2 Pressione a alavanca do cartucho para baixo de forma a levantar as tampas.




- 3 Insira o cartucho preto ou o cartucho fotográfico no suporte esquerdo. Insira o cartucho colorido no suporte direito.



- 4 Feche as tampas.



5 Feche a unidade do scanner, mantendo suas mãos distantes da parte inferior dela.



**Nota:** o visor do painel de controle pedirá que você imprima uma página de alinhamento. Para obter mais informações, consulte “Alinhando cartuchos de impressão” na página 97.

**Nota:** a unidade do scanner deve estar fechada para que um novo trabalho de digitalização, impressão, cópia ou envio de fax possa ser iniciado.

## Alinhando cartuchos de impressão

Alinhe os cartuchos de impressão quando você:

- Tiver instalado um novo cartucho
- Desejar aprimorar a qualidade de impressão

### *Alinhando cartuchos de impressão usando o painel de controle*

- 1 Coloque papel comum.
- 2 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 3 Pressione .
- 4 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Manutenção** seja destacada.
- 5 Pressione ✓.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ até que a opção **Alinhar cartuchos** seja destacada.
- 7 Pressione ✓.

Uma página de alinhamento é impressa.

Se você tiver alinhado os cartuchos para aprimorar a qualidade de impressão, imprima o documento novamente. Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, limpe os orifícios dos cartuchos de impressão.

## ***Alinhando os cartuchos de impressão usando o Productivity Suite***

- 1 Coloque papel comum.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite** e, depois, clique em **Fazer manutenções/Solucionar problemas**.
- 3 Clique na guia **Manutenção**.
- 4 Clique em **Alinhar para corrigir margens borradas**.
- 5 Clique em **Imprimir**.

Uma página de alinhamento é impressa.

Se você tiver alinhado os cartuchos para aprimorar a qualidade de impressão, imprima o documento novamente. Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, limpe os orifícios dos cartuchos de impressão.

## **Limpendo os orifícios dos cartuchos de impressão**

### ***Limpendo os orifícios dos cartuchos de impressão usando o painel de controle***

- 1 Coloque papel comum.
- 2 Pressione **modo Copiar**.
- 3 Pressione .
- 4 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **Manutenção** seja realçada.
- 5 Pressione .
- 6 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **Limpar cartuchos** seja realçada.
- 7 Pressione .

Uma página é impressa, forçando a tinta pelos orifícios para limpá-los.

- 8 Reimprima o documento para verificar se a qualidade de impressão melhorou.
- 9 Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, tente limpar os orifícios mais duas vezes.


### ***Limpendo os orifícios dos cartuchos de impressão usando o Productivity Suite***

- 1 Coloque papel comum.
- 2 Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone **Productivity Suite** e, depois, clique em **Fazer manutenções/Solucionar problemas**.
- 3 Clique na guia **Manutenção**.


- 4 Clique em **Limpar para corrigir listras horizontais**.
- 5 Clique em **Imprimir**.  
Uma página é impressa, forçando a tinta pelos orifícios para limpá-los.
- 6 Reimprima o documento para verificar se a qualidade de impressão melhorou.
- 7 Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, tente limpar os orifícios mais duas vezes.

## Limpendo os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão

- 1 Remova os cartuchos de impressão.
- 2 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.
- 3 Pressione o pano cuidadosamente nos orifícios durante cerca de três segundos e, em seguida, esfregue-o na direção indicada.



- 4 Pressione, cuidadosamente, uma das partes limpas do mesmo pano nos contatos durante cerca de três segundos e, em seguida, esfregue essa parte na direção indicada.



- 5 Com outra parte limpa do pano, repita as etapas etapa 3 e etapa 4.
- 6 Aguarde até que os orifícios e os contatos fiquem completamente secos.
- 7 Insira novamente os cartuchos de impressão.
- 8 Imprima o documento novamente.
- 9 Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, limpe os orifícios de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpendo os orifícios dos cartuchos de impressão” na página 98.

**10** Repita a etapa 9 mais duas vezes.

**11** Se, mesmo assim, a qualidade de impressão não estiver satisfatória, substitua os cartuchos de impressão.

## Aprimorando a qualidade de impressão

Se não estiver satisfeito com a qualidade de impressão do documento, certifique-se de:

- Usar o papel apropriado para o documento. Por exemplo, use papel fotográfico se estiver imprimindo fotografias ou outras imagens de alta qualidade.
- Use um papel com gramatura maior, mais branco ou especial.
- Selecione uma qualidade de impressão mais alta.

Se o documento ainda não apresentar a qualidade de impressão desejada, siga estas etapas:

**1** Alinhe os cartuchos de impressão. Para obter mais informações, consulte “Alinhando cartuchos de impressão” na página 97.

Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 2.

**2** Limpe os orifícios de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpendo os orifícios dos cartuchos de impressão usando o painel de controle” na página 98.

Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 3.

**3** Remova os cartuchos de impressão e insira-os novamente. Para obter mais informações, consulte “Removendo um cartucho de impressão usado” na página 95 e “Instalando os cartuchos de impressão” na página 96.

Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 4.


**4** Limpe os orifícios e os contatos do cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpendo os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão” na página 99.

Se, mesmo assim, a qualidade de impressão não estiver satisfatória, substitua os cartuchos. Para obter mais informações, consulte “Fazendo pedidos de suprimentos” na página 101.

## Conservando os cartuchos de impressão

- Mantenha o novo cartucho em sua embalagem até o momento de instalá-lo.
- Não remova um cartucho da impressora, exceto para substituí-lo, limpá-lo ou armazená-lo em uma embalagem a vácuo. Os cartuchos não irão imprimir corretamente se forem deixados expostos por um longo período de tempo.

- Mantenha o cartucho fotográfico em sua própria unidade de armazenamento quando não estiver sendo usado.



## Limpendo o vidro do scanner

- 1 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.
- 2 Limpe cuidadosamente o vidro do scanner.

**Nota:** verifique se a tinta ou o fluido corretivo em um documento está seco antes de colocar esse documento no vidro do scanner.

## Fazendo pedidos de suprimentos

Para fazer pedidos de suprimentos ou localizar o revendedor mais próximo, acesse nosso site no endereço [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Item	Número de peça
Cartucho preto	32 ou 34
Cartucho de tinta colorida	33 ou 35
Cartucho fotográfico	31
Cabo USB	12A2405

**Nota:** para obter os melhores resultados, use somente cartuchos de impressão Lexmark.

### Tipos e tamanhos do papel fotográfico Lexmark

- Papel fotográfico (brilhante) 4 x 6
- Papel fotográfico (brilhante) 8 1/2 x 11
- Papel fotográfico (brilhante) A4
- Papel fotográfico Premium (alto brilho) 4 x 6
- Papel fotográfico Premium (alto brilho) 8 1/2 x 11
- Papel fotográfico Premium (alto brilho) A4
- Papel fotográfico Premium (alto brilho) L

**Nota:** para obter os melhores resultados, use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotografias ou outras imagens de alta qualidade.

## **Reciclando produtos Lexmark**

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem na Lexmark:

- 1** Visite nosso site na Internet em [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).
- 2** Siga as instruções exibidas na tela do computador.

# Solucionando problemas

---

- “Solucionando problemas de configuração” na página 103
- “Solucionando problemas de impressão” na página 106
- “Solucionando problemas de cópia” na página 109
- “Solucionando problemas de digitalização” na página 111
- “Solucionando problemas de fax” na página 112
- “Solucionando problemas de rede” na página 118
- “Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas” na página 120
- “Solucionando problemas de cartão de memória” na página 122
- “Mensagens de erro” na página 123
- “Removendo e reinstalando o software” na página 128

## Solucionando problemas de configuração


- “O idioma incorreto é exibido no visor” na página 103
- “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 104
- “O software não está instalado” na página 104
- “A página não é impressa” na página 105
- “Não é possível imprimir da câmera digital utilizando PictBridge” na página 106

### *O idioma incorreto é exibido no visor*

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione  várias vezes até que o último item de menu seja destacado.
- 4 Pressione .
- 5 Pressione  ou  várias vezes até que o segundo item de menu seja destacado.
- 6 Pressione  ou  várias vezes até o idioma desejado ser exibido no visor.
- 7 Pressione .
- 8 Pressione .

## O botão Liga/Desliga não está aceso

- 1 Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica e, em seguida, da impressora.
- 2 Conecte o cabo à porta da fonte de alimentação da impressora.



- 3 Conecte o cabo a uma tomada elétrica que já tenha sido utilizada por outros dispositivos elétricos.
- 4 Se o botão Liga/Desliga não estiver aceso, pressione **Liga/Desliga**.

## O software não está instalado

Os seguintes sistemas operacionais são suportados:

- Windows 98/Me
- Windows 2000
- Windows XP

Se o software não for iniciado automaticamente quando o CD for inserido:

- 1 Feche todos os softwares.
- 2 Desative todos os programas antivírus.
- 3 Clique duas vezes no ícone **Meu Computador**.  
No Windows XP, clique em **Iniciar** para acessar o ícone Meu Computador.
- 4 Clique duas vezes no ícone **Unidade de CD-ROM**.
- 5 Se necessário, clique duas vezes em **setup.exe**.
- 6 Siga as instruções exibidas na tela do computador para instalar o software.

- 1 Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.
- 2 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.  
A porta USB é indicada pelo símbolo  USB.
- 3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

Se a impressora estiver conectada ao computador através de outro dispositivo:

- 1 Desconecte o cabo USB de qualquer outro dispositivo, como um hub USB ou um interruptor.
- 2 Conecte o cabo diretamente à impressora e ao computador.

## ***A página não é impressa***

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Mensagens de erro” na página 123.


Se o botão Liga/Desliga não acender, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 104.

Verifique se o cartucho de impressão preto ou fotográfico está no suporte esquerdo e o cartucho de impressão colorido está no suporte direito.

Remova e depois coloque o papel.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão se for necessário.

- 1 Remova os cartuchos de impressão.
- 2 Verifique se o adesivo e a fita foram removidos.



- 3 Insira novamente os cartuchos de impressão.

Se a impressora estiver conectada ao computador através de outro dispositivo:

- 1 Desconecte o cabo USB de qualquer outro dispositivo, como um hub USB ou um interruptor.
- 2 Conecte o cabo diretamente à impressora e ao computador.

Verifique se a impressora está definida como impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

- 1 Clique em:
  - No Windows XP Pro: **Iniciar → Configurações → Impressoras e Aparelhos de Fax.**
  - No Windows XP Home: **Iniciar → Painel de Controle → Impressoras e Aparelhos de Fax.**
  - No Windows 2000: **Iniciar → Configurações → Impressoras.**
  - No Windows 98/Me: **Iniciar → Configurações → Impressoras.**
- 2 Clique duas vezes no nome de sua impressora.

### 3 Clique em **Impressora**.

- Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
- Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.

1 Pressione **Liga/Desliga** para desligar a impressora.

2 Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.

3 Remova com cuidado a fonte de alimentação da impressora.

4 Reconecte a fonte de alimentação à impressora.

5 Conecte o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.

6 Pressione **Liga/Desliga** para ligar novamente a impressora.

Se nenhuma das opções anteriores solucionar o problema, desinstale o software da impressora e reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 128.

## ***Não é possível imprimir da câmera digital utilizando PictBridge***

Ative a impressão com PictBridge na câmera selecionando o modo USB correto. Para obter mais informações, consulte a documentação da câmera digital.

1 Desconecte a câmera.

2 Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge à porta PictBridge. Consulte a documentação da câmera digital para determinar se ela é compatível com PictBridge.

Use somente o cabo USB fornecido com a câmera.

Remova o cartão de memória ou unidade de flash da impressora.

## **Solucionando problemas de impressão**

- “Aprimorando a qualidade de impressão” na página 100
- “Textos e gráficos sem qualidade” na página 107
- “Baixa qualidade nas margens da página” na página 108
- “Impressões parciais de documentos ou fotografias” na página 109
- “A impressora não imprime ou não responde” na página 108
- “Baixa velocidade de impressão” na página 108

## ***Melhorando a qualidade de impressão***

Se não estiver satisfeito com a qualidade de impressão do documento, certifique-se de:

- Usar o papel apropriado para o documento. Use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotografias ou outras imagens de alta qualidade.
- Usar um papel com gramatura maior, mais branco ou especial.

- Selecionar uma qualidade de impressão mais alta.

Se o documento ainda não apresentar a qualidade de impressão desejada, siga estas etapas:

**1** Alinhe os cartuchos de impressão. Para obter mais informações, consulte “Alinhando cartuchos de impressão” na página 97.

Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 2.

**2** Limpe os orifícios de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpendo os orifícios dos cartuchos de impressão usando o painel de controle” na página 98.

Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 3.

**3** Remova os cartuchos de impressão e insira-os novamente. Para obter mais informações, consulte “Removendo um cartucho de impressão usado” na página 95 e “Instalando os cartuchos de impressão” na página 96.

Se a qualidade de impressão não tiver melhorado, continue em etapa 4.

**4** Limpe os orifícios e os contatos do cartucho de impressão. Para obter mais informações, consulte “Limpendo os orifícios e os contatos dos cartuchos de impressão” na página 99.

Se, mesmo assim, a qualidade de impressão não estiver satisfatória, substitua os cartuchos. Para obter mais informações, consulte “Fazendo pedidos de suprimentos” na página 101.

## ***Textos e gráficos sem qualidade***

Alguns exemplos de textos e gráficos sem qualidade são:

- Páginas em branco
- Impressão escura
- Impressão apagada
- Cores incorretas
- Faixa claras e escuras na impressão
- Linhas inclinadas
- Manchas
- Listras
- Linhas brancas na impressão

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão se for necessário.

Consulte “Melhorando a qualidade de impressão” na página 106.

Para evitar manchas ao trabalhar com um dos tipos de mídia a seguir, remova cada folha assim que for impressa para que seque:

- Documento com gráficos ou imagens
- Papel fotográfico
- Papel especial ou brilhante
- Transparência
- Papéis transfer

**Nota:** transparências podem levar até 15 minutos para secar.

Utilize outra marca de papel. Cada marca de papel aceita tinta de forma diferente e imprime com pequenas variações de cor. Use papel fotográfico Premium Lexmark para impressão de fotografias ou outras imagens de alta qualidade.

Use apenas papel novo e que não esteja amassado.

Desinstale o software da impressora e reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 128.

## ***Baixa qualidade nas margens da página***

A menos que você esteja usando o recurso sem bordas, use estas configurações mínimas para as margens de impressão:

- Margens direita e esquerda:
  - 6,35 mm (0,133 pol) para papel de tamanho Carta
  - 3,37 mm (0,133 pol) para todos os tamanhos de papel, exceto Carta
- Margem superior: 1,7 mm (0,067 pol)
- Margem inferior: 16,51 mm (0,65 pol)

Selecione o recurso de impressão Sem bordas.

- 1 No software, clique em **Arquivo → Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades, Opções, Configuração** ou **Preferências**.
- 3 Clique em **Layout de impressão**.
- 4 Clique em **Sem borda**.

Verifique se o tamanho do papel corresponde ao definido na impressora.

- 1 No software, clique em **Arquivo → Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades, Opções, Configuração** ou **Preferências**.
- 3 Clique em **Configurar papel**.
- 4 Selecione o tamanho do papel.

## ***A impressora não imprime ou não responde***

Consulte “A página não é impressa” na página 105.

## ***Baixa velocidade de impressão***

Feche todos os aplicativos que não estiverem em uso.

Minimize a quantidade e o tamanho dos gráficos e imagens do documento.

Considere a possibilidade de adquirir mais RAM.

Remova o maior número possível de fontes não usadas do sistema.

- 1 No software, clique em **Arquivo → Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades, Opções, Configuração ou Preferências**.
- 3 Clique em **Qualidade/Cópias**.
- 4 Na área Qualidade/Velocidade, selecione uma definição de qualidade mais baixa.

## ***Impressões parciais de documentos ou fotografias***

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

## **Solucionando problemas de cópia**

- “A copiadora não responde” na página 109
- “A unidade do scanner não fecha” na página 110
- “Qualidade de cópia inferior” na página 110
- “Parte do documento ou da fotografia é copiada” na página 111

## ***A copiadora não responde***

Se o botão Liga/Desliga não acender, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 104.

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Mensagens de erro” na página 123.

Verifique se a impressora está definida como impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

- 1 Clique em **Iniciar → Painel de Controle → Impressoras e Outros Itens de Hardware → Impressoras e Aparelhos de Fax**.

*ou*

Clique em **Iniciar → Configurações → Impressoras e Aparelhos de fax (ou Impressoras)**.

- 2 Clique duas vezes no nome de sua impressora.
- 3 Clique em **Impressora**.
  - Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
  - Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.

Se nenhuma das opções anteriores solucionar o problema, desinstale o software da impressora e reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 128.

## ***A unidade do scanner não fecha***

- 1 Levante a unidade do scanner.
- 2 Remova as obstruções mantendo aberta a unidade do scanner.
- 3 Abaixe a unidade do scanner.

## ***Qualidade de cópia inferior***

Exemplos:

- Páginas em branco
- Padrão quadriculado
- Gráficos ou imagens distorcidas
- Caracteres ausentes
- Impressão apagada
- Impressão escura
- Linhas inclinadas
- Manchas
- Listras
- Caracteres inesperados
- Linhas brancas na impressão

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Mensagens de erro” na página 123.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

Caso o vidro do scanner esteja sujo, limpe-o delicadamente com um pano úmido, limpo e sem fiapos.

Consulte “Aprimorando a qualidade de impressão” na página 100.

Para ajustar a definição Brilho:

- 1 Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner.
- 2 No painel de controle, pressione **Modo Copiar**.
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Mais claro/Mais escuro** seja realçada.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ para clarear ou escurecer a cópia.
- 5 Pressione ✓.

Caso esteja copiando ou digitalizando uma folha de jornal, revista ou papel brilhante, consulte “Digitalizando imagens nítidas de revistas ou jornais” na página 76.

Se a qualidade do original não estiver satisfatória, tente usar uma versão mais clara do documento ou imagem.

Coloque o documento voltado para baixo no vidro do scanner.

## ***Parte do documento ou da fotografia é copiada***

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no ADF ou no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

## **Solucionando problemas de digitalização**

- “O scanner não responde” na página 111
- “A digitalização demora muito ou congela o computador” na página 111
- “A digitalização não foi concluída com êxito” na página 112
- “Parte do documento ou da fotografia é digitalizada” na página 112
- “Não é possível digitalizar para um aplicativo” na página 112
- “Não é possível digitalizar para um computador em uma rede” na página 112

### ***O scanner não responde***

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Mensagens de erro” na página 123.

Se o botão Liga/Desliga não acender, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 104.

Verifique se a impressora está definida como impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

#### **1** Clique em:

- No Windows XP Pro: **Iniciar → Configurações → Impressoras e Aparelhos de Fax.**
- No Windows XP Home: **Iniciar → Painel de Controle → Impressoras e Aparelhos de Fax.**
- No Windows 2000: **Iniciar → Configurações → Impressoras.**
- No Windows 98/Me: **Iniciar → Configurações → Impressoras.**

#### **2** Clique duas vezes no nome de sua impressora.

#### **3** Clique em **Impressora**.

- Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
- Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.

Se nenhuma das opções anteriores solucionar o problema, desinstale o software da impressora e reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 128.

### ***A digitalização demora muito ou congela o computador***

Feche todos os programas que não estiverem em uso.

Para alterar a resolução de digitalização para um valor mais baixo:

- 1** Clique em **Iniciar → Programas** ou **Todos os Programas → Lexmark 8300 Series**.
- 2** Selecione **Programa da Multifuncional**.

- 3 Na área Digitalizar, clique em **Ver mais definições de digitalização**.
- 4 Clique em **Exibir definições de digitalização avançadas**.
- 5 No menu Selecionar uma resolução da digitalização, selecione um número mais baixo.

## ***A digitalização não foi concluída com êxito***

- 1 Reinicie o computador.
- 2 Remova e reinstale o software. Para obter ajuda, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 128.

## ***Parte do documento ou da fotografia é digitalizada***

Verifique se o documento ou a fotografia está colocada corretamente no ADF ou no vidro do scanner.

Verifique se o tamanho do papel que está sendo usado corresponde ao tamanho selecionado.

## ***Não é possível digitalizar para um aplicativo***

- 1 Na caixa de diálogo O aplicativo selecionado não suporta várias páginas, clique em **Cancelar**.
- 2 Na guia Copiar e digitalizar do Programa da Multifuncional, escolha um aplicativo diferente no menu suspenso "Enviar imagem digitalizada para".
- 3 Digitalize o documento.

## ***Não é possível digitalizar para um computador em uma rede***

Consulte “Digitalizando para o computador em uma rede” na página 76.

## **Solucionando problemas de fax**

- “Não é possível enviar ou receber um fax” na página 113
- “É possível enviar fax mas não é possível recebê-los.” na página 114
- “É possível receber fax mas não é possível enviá-lo” na página 115
- “As impressoras recebem fax em branco” na página 116
- “O fax recebido apresenta baixa qualidade de impressão” na página 117
- “Mensagem de erro: **erro de fax**” na página 118
- “Mensagem de erro: **Modo de Fax não suportado**” na página 118

- Se estiver enviando fax utilizando o Productivity Suite, verifique se:
  - A impressora está conectada a um computador equipado com um fax modem.
  - O computador está conectado a uma linha telefônica em funcionamento.
  - A impressora e o computador estão ligados.
- Para obter ajuda adicional quando estiver utilizando um aplicativo de fax, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

## ***Não é possível enviar ou receber um fax***

Se uma mensagem de erro for exibida, siga as instruções na caixa de diálogo de mensagem de erro.

Se o botão Liga/Desliga não acender, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 104.

Certifique-se de que as conexões de cabo para os seguintes hardware estejam seguras, se for aplicável:

- Fonte de alimentação
- Telefone
- Fone
- Secretária eletrônica

Verifique a tomada telefônica.

- 1 Conecte o telefone à tomada telefônica.
- 2 Espere o tom de discagem.
- 3 Se não ouvir um tom de discagem, conecte um outro telefone à tomada.
- 4 Se mesmo assim não ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a uma outra tomada de telefone.

Faça uma chamada de teste para o número de telefone para o qual enviar o fax para garantir que esteja funcionando corretamente.

O modem de fax é um dispositivo analógico. Determinados dispositivos podem ser conectados à impressora para que serviços digitais telefônicos possam ser utilizados.

- Se você estiver utilizando um serviço de telefonia ISDN, conecte a impressora a uma porta de telefone analógico (uma porta de interface R) em um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações e solicitar uma porta de interface R, entre em contato com o provedor de serviços ISDN.
- Se estiver utilizando um telefone DSL, conecte-o a um filtro DSL ou roteador que suporte o uso analógico. Para obter mais informações, entre em contato com o provedor de serviços DSL.
- Se estiver utilizando um serviço de telefone PBX, certifique-se de que esteja conectado a uma conexão analógica no PBX. Se não existir nenhuma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para o fax.

Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo termine de usá-la antes de enviar o fax.

Se estiver utilizando o recurso Discagem no gancho, aumente o volume para verificar o tom de discagem.

Para garantir que a impressora esteja funcionando corretamente, conecte-a diretamente a uma linha telefônica. Desconecte qualquer secretária eletrônica, computadores com modems ou dispositivos de compartilhamento de linha telefônica.

Verifique e elimine qualquer atolamento de papel.

Certifique-se de que os cartuchos de impressão preto e colorido estejam instalados. A impressora funciona somente se ambos os cartuchos de impressão estiverem instalados.

O recurso Chamada em espera pode interromper as transmissões de fax. Desative esse recurso antes de enviar ou receber um fax. Ligue para a empresa de telefonia para obter a seqüência do teclado que desativa temporariamente o recurso Chamada em espera.

Serviços de correio de voz oferecidos pela empresa telefônica local podem interromper as transmissões de fax. Para ativar o serviço de correio de voz e a impressora para responder a chamadas, consulte "Configurando o toque diferente usando o painel de controle" na página 86. As seleções de definições incluem toque único, toque duplo, toque triplo ou qualquer toque.

Certifique-se de que o código do país tenha sido definido para o país ou região onde você está operando a impressora:

- 1 No painel de controle, pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **Padrões de dispositivo** sejam destacadas.
- 4 Pressione .
- 5 Pressione  ou  várias vezes até que a opção **País** seja destacada.
- 6 Pressione  ou  várias vezes até que o país onde a impressora está sendo operada seja exibido.
- 7 Pressione .
- 8 Pressione .

Se a memória da impressora estiver cheia:

- 1 Disque o número de recebimento.
- 2 Digitalize o documento original uma página por vez.

## ***É possível enviar fax mas não é possível recebê-los.***

Coloque papel para imprimir todos os fax que foram armazenados na impressora.

Verifique o status do recurso Atendimento automático.

Se a luz do Atendimento automático estiver ligada, a impressora responderá após o número predefinido de toques. As seleções de definições incluem toque único, toque duplo, toque triplo ou qualquer toque. Consulte "Configurando o toque diferente usando o painel de controle" na página 86.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

Verifique se a opção Encaminhamento de fax está selecionada.

- 1 Pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Toque e resposta** seja destacada.
- 4 Pressione ✓.
- Encaminhamento de fax** está destacado.
- 5 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes para exibir a definição Encaminhamento de fax atual.
- 6 Para desativar a opção Encaminhamento de fax, pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **Desativado** seja exibida.
- 7 Pressione ✓.
- 8 Pressione .

## ***É possível receber fax mas não é possível enviá-lo***

Para garantir que a impressora esteja definida para fax, pressione **Modo Fax**.

Coloque o documento original voltado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner ou com o lado do texto voltado para cima no ADF.

Verifique a definição Prefixo de discagem.

- 1 Pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Discar e enviar** seja destacada.
- 4 Pressione ✓.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que **Prefixo de discagem** e a definição Prefixo de discagem atual sejam destacadas.
- 6 Para alterar a definição, pressione ◀ ou ▶ várias vezes até que a opção **Modificar** seja destacada.
- 7 Pressione ✓.
- 8 Insira os números a serem discados antes de cada número de telefone.
- 9 Pressione ✓.
- 10 Pressione .

Se você usou o botão Discagem rápida:

- Verifique se estava programado para o número que você deseja discar. Consulte “Configurando a Discagem rápida” na página 81.
- Alternativamente, disque o número de telefone manualmente.

Certifique-se de que a impressora esteja detectando um tom de discagem.


- Consulte “Enviando fax ao mesmo tempo em que recebe uma chamada (Discagem no gancho)” na página 85.
- Verifique a definição Método de discagem.
  - 1 Espere o tom de discagem. Se ouvir um tom de discagem mas a impressora desligar sem fazer a discagem, isso significa que ela não reconheceu o tom de discagem.
  - 2 Pressione **Modo Fax**.
  - 3 Pressione .
  - 4 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **Discar e enviar** seja destacada.
  - 5 Pressione ✓.
  - 6 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **Método de discagem** seja destacada.
  - 7 Pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma das seguintes opções: **Tom**, **Pulso** ou **Por trás de um PBX**.
  - 8 Pressione ✓.
  - 9 Pressione .

## ***As impressoras recebem fax em branco***

Peça ao remetente para verificar se o documento original foi carregado corretamente.

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

- 1 Remova os cartuchos de impressão.
- 2 Verifique se o adesivo e a fita foram removidos.



- 3 Insira novamente os cartuchos de impressão.

## O fax recebido apresenta baixa qualidade de impressão

Peça ao remetente que:

- Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.
- Reenvie o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.
- Aumente a resolução de digitalização do fax.

Altere a definição de qualidade do fax:

- 1 Pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▲ ou ▼ várias vezes até que a opção **Qualidade** seja selecionada.
- 4 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes para selecionar uma qualidade de fax superior.
- 5 Pressione ✓.
- 6 Pressione .

Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário.

Diminua a velocidade da transmissão.

- 1 Pressione **Modo Fax**.
- 2 Pressione .
- 3 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **Discar e enviar** seja destacada.
- 4 Pressione ✓.
- 5 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **Velocidade máxima de envio** seja destacada.
- 6 Pressione ◀ ou ▶ até **14,400** ser exibido.
- 7 Pressione ✓.
- 8 Se o problema persistir, repita etapa 1-etapa 6 até **9600** ser exibido.
- 9 Pressione ✓.
- 10 Se o problema persistir, repita etapa 1-etapa 6 até **2400** ser exibido.
- 11 Pressione ✓.
- 12 Pressione .

**Notas:**

- Quanto mais baixa a velocidade de transmissão maior será o tempo para a impressão do fax.
- Essa solução reduzirá a velocidade para fax futuros até você redefinir a velocidade da transmissão.

## ***Mensagem de erro: erro de fax***

A comunicação dos aparelhos de fax foi interrompida.

Reenvie o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.

## ***Mensagem de erro: Modo de Fax não suportado***

A máquina de recebimento de fax não suporta o tipo de fax que você está tentando enviar. Se ela não suportar:

- A sua resolução de digitalização - diminua a resolução de digitalização.
  - 1 Pressione **Modo Fax**.
  - 2 Pressione .
  - 3 Pressione ▼ ou ▲ várias vezes até que a opção **Qualidade** seja destacada.
  - 4 Pressione ◀ ou ▶ várias vezes até **Padrão** ou **Boa** ser exibida.
  - 5 Pressione ✓.
  - 6 Pressione ↻.
- Papel de tamanho Ofício - reformate o documento em papel de tamanho Carta.

## ***Solucionando problemas de rede***

- “A impressora a ser configurada não está na lista de impressoras encontradas na rede” na página 118
- “Não é possível imprimir na impressora de rede” na página 119
- “O nome da rede não é exibido na lista” na página 120

## ***A impressora a ser configurada não está na lista de impressoras encontradas na rede***

SSID não está sendo transmitido. Verifique se as chaves de segurança estão corretas.

Verifique se a impressora está conectada a uma fonte de alimentação e está ligada. Para obter mais informações, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 104.

Se estiver usando um servidor de impressão:

- 1 Verifique se há algum dano evidente no cabo Ethernet.
- 2 Conecte firmemente uma extremidade do cabo Ethernet à impressora ou ao servidor de impressão.
- 3 Conecte firmemente a outra extremidade do cabo Ethernet ao hub de rede ou à conexão na parede.

Se estiver usando um cabo USB:

- 1 Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.
- 2 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.  
A porta USB é indicada pelo símbolo .
- 3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à porta USB na parte posterior da impressora.

Consulte a documentação do servidor de impressão para obter instruções de configuração se:

- Os indicadores luminosos do servidor de impressão não estiverem acesos.
- O cabo USB não estiver conectado ao servidor de impressão.
- O servidor de impressão não estiver conectado à fonte de alimentação.

Se nenhuma das ações anteriores solucionar o problema, desinstale o software da impressora e reinstale-o. Para obter mais informações, consulte “Removendo e reinstalando o software” na página 128.

## ***Não é possível imprimir na impressora de rede***

Consulte a documentação do servidor de impressão para obter instruções de configuração se:

- Os indicadores luminosos do servidor de impressão não estiverem acesos.
- O cabo USB não estiver conectado ao servidor de impressão.
- O servidor de impressão não estiver conectado à fonte de alimentação.

- 1 Verifique se há algum dano evidente no cabo Ethernet.
- 2 Conecte firmemente uma extremidade do cabo Ethernet à impressora.
- 3 Conecte firmemente a outra extremidade do cabo Ethernet ao hub de rede ou à conexão na parede.

Se estiver usando um cabo USB:

- 1 Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.
- 2 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.  
A porta USB é indicada pelo símbolo .
- 3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à porta USB na parte posterior da impressora.

Entre em contato com o encarregado do suporte ao sistema para verificar se a impressora está conectada a uma conexão de rede operante.

Verifique se a impressora está conectada a uma fonte de alimentação e está ligada. Para obter mais informações, consulte “O botão Liga/Desliga não está aceso” na página 104.

## ***O nome da rede não é exibido na lista***

SSID não está sendo transmitido. Verifique se as chaves de segurança estão corretas.

## **Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas**

- “Atolamento de papel na impressora” na página 120
- “Atolamento de papel no ADF” na página 120
- “Alimentação incorreta de papel ou de mídia especial” na página 121
- “A impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial” na página 121
- “O papel para banner está atolado” na página 122

### ***Atolamento de papel na impressora***

Para remover o papel:

- 1 Abra a porta traseira.
- 2 Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
- 3 Feche a porta traseira.
- 4 Pressione ✓.

Se o papel estiver acessível a partir da parte frontal da impressora:

- 1 Levante a bandeja de saída de papel.
- 2 Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
- 3 Abaixe a bandeja de saída de papel.
- 4 Pressione ✓.

### ***Atolamento de papel no ADF***

- 1 Abra o ADF.
- 2 Segure o papel firmemente e retire-o com cuidado.
- 3 Feche o ADF.
- 4 Pressione ✓.

## ***Alimentação incorreta de papel ou de mídia especial***

Se o papel ou a mídia especial não for alimentada corretamente, se estiver inclinada, ou se várias folhas forem alimentadas ao mesmo tempo ou ficarem coladas, tente as soluções a seguir.

Coloque uma quantidade menor de papel na impressora.

Consulte “Colocando vários tipos de papel” na página 44 para obter informações sobre:

- Quantidade máxima por tipo de papel
- Instruções específicas de colocação para o papel e a mídia especial suportados


Coloque o papel com o lado de impressão voltado para baixo.

Remova cada página logo após a impressão e deixe-as secar completamente antes de empilhá-las.

Use apenas papel novo e que não esteja amassado.

Ajuste as guias do papel:

- Ao usar mídia com menos de 8,5 polegadas de largura
- Contra as margens do papel ou da mídia, verificando se não está torto



## ***A impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial***

Se houver um atolamento de papel, consulte a seção de atolamento de papel apropriada.

Verifique se a mídia especial está colocada corretamente.

Tente colocar uma página, um envelope ou uma folha de mídia especial por vez.

Verifique se a impressora está definida como impressora padrão e não foi interrompida ou pausada.

- 1** Clique em **Iniciar**→**Painel de Controle**→**Impressoras e Outros Itens de Hardware**→ **Impressoras e Aparelhos de Fax**.

*ou*

Clique em **Iniciar**→**Configurações**→**Impressoras e Faxes** (ou **Impressoras**).

- 2** Clique duas vezes no nome de sua impressora.

### 3 Clique em **Impressora**.

- Verifique se a opção Pausar impressão não está selecionada.
- Verifique se nenhuma marca de seleção é exibida ao lado de Definir como padrão.

## ***O papel para banner está atolado***

1 Pressione **Liga/Desliga** para desligar a impressora.

2 Remova todos os papéis para banner atolados da impressora.

Para evitar que um trabalho de impressão de banner atole:

- Só use o número de folhas necessário para o banner.
- Selecione as seguintes definições para permitir que a impressora alimente papel continuamente sem atolamentos:

1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo → Imprimir**.

2 Clique em **Propriedades, Opções, Configuração** ou **Preferências**.

3 Selecione a guia **Tamanho do papel**.

4 Na área Tamanho do papel, selecione **Banner**.

5 Selecione **Banner-Carta** ou **Banner-A4** como o tamanho do papel.

6 Na guia Layout de impressão, selecione **Banner**.

## **Solucionando problemas de cartão de memória**

- “O cartão de memória não pode ser inserido” na página 122
- “Nada acontece quando um cartão de memória é inserido” na página 122
- “Mensagens de erro no visor” na página 123

### ***O cartão de memória não pode ser inserido***

Verifique se o tipo de cartão de memória que você está utilizando é compatível com a impressora. Consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 para determinar em qual slot o seu cartão de memória deve ser inserido e para obter instruções sobre como inseri-lo.

### ***Nada acontece quando um cartão de memória é inserido***

Remova e reinsira o cartão de memória rapidamente.

**Aviso:** não remova cabos, dispositivos de armazenamento fotográfico nem toque na impressora na área mostrada enquanto as luzes estiverem piscando.



Consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 para determinar em qual slot o seu cartão de memória deve ser inserido e para obter instruções sobre como inseri-lo.

Verifique se o tipo de cartão de memória que você está utilizando é compatível com a impressora. Consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54.

Certifique-se de que não haja danos evidentes no cartão de memória.

insira somente um cartão de memória por vez.

Desconecte a câmera digital compatível com PictBridge ou unidade de flash da impressora.

Verifique as conexões de cabo.

- 1 Verifique se há algum dano evidente no o cabo USB.
- 2 Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.  
A porta USB é indicada pelo símbolo .
- 3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à parte posterior da impressora.

## ***Mensagens de erro no visor***

Se uma mensagem de erro for exibida, consulte “Mensagens de erro” na página 123.

## **Mensagens de erro**

### ***Pouca tinta***

- 1 Verifique os níveis de tinta e instale um novo cartucho de impressão, se for necessário. O aviso Pouca tinta ocorre quando o cartucho tem cerca de 25%, 15% e 10% de tinta.  
Para fazer pedido de suprimentos, consulte “Fazendo pedidos de suprimentos” na página 101.
- 2 Pressione  para continuar.

## ***Atolamento de papel***

Consulte “Solucionando problemas de atolamentos e de alimentações incorretas” na página 120.

### ***Erro no cartucho***

Inclui os seguintes erros no cartucho:

- 1105
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206

#### **Procedimento 1**

- 1** Remova os cartuchos de impressão.
- 2** Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.
- 3** Reconecte o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.
- 4** Se o botão Liga/Desliga não estiver aceso, pressione **Liga/Desliga**.
- 5** Insira novamente os cartuchos de impressão.
- 6** Se o erro:
  - Não for exibido novamente, o problema foi corrigido.
  - For exibido novamente, um dos cartuchos não está funcionando corretamente. Vá para o Procedimento 2.


#### **Procedimento 2**

Siga esse procedimento para determinar o cartucho que não está funcionando corretamente.

- 1** Remova os cartuchos de impressão.
- 2** Desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada elétrica.
- 3** Reconecte o cabo da fonte de alimentação à tomada elétrica.
- 4** Se o botão Liga/Desliga não estiver aceso, pressione **Liga/Desliga**.
- 5** Reinsira o cartucho de impressão preto (ou fotográfico).
- 6** Se o erro:
  - For exibido novamente, substitua o cartucho de impressão preto (ou fotográfico) por um novo.
  - Não for exibido novamente, reinsira o cartucho de impressão colorido.
- 7** Se o erro for exibido novamente, substitua o cartucho de impressão colorido por um novo.

## ***Atolamento no suporte***


- 1 Levante a unidade do scanner.
- 2 Remova todos os objetos que estão bloqueando o caminho do suporte de cartuchos.
- 3 Verifique se as tampas do cartucho estão fechadas.



- 4 Feche a unidade do scanner.
- 5 Pressione ✓.

## ***Erro: 2200***

- 1 Levante a unidade do scanner.
- 2 Remova todos os objetos que estão bloqueando o caminho do suporte de cartuchos.
- 3 Verifique se as tampas do cartucho estão fechadas.



- 4 Feche a unidade do scanner.
- 5 Pressione ✓.

## ***Sem papel***


- 1 Coloque papel.
- 2 Pressione ✓.

## ***Cartucho ausente***

Um ou mais cartuchos estão ausentes ou não estão instalados corretamente. Para obter mais informações, consulte “Instalando os cartuchos de impressão” na página 96.

## ***Erro de alinhamento***

- 1 Remova os cartuchos de impressão.
- 2 Verifique se o adesivo e a fita foram removidos.



- 3 Insira novamente os cartuchos de impressão.
- 4 Pressione para alinhar os cartuchos.

Coloque somente papel comum não marcado para alinhar os cartuchos.

A impressora lerá quaisquer marcas em papel usado, o que poderá fazer com que a mensagem de erro de alinhamento seja exibida.

## ***Modo Fotográfico: problema ao ler cartão de memória***

O cartão de memória foi inserido incorretamente ou está danificado.

- 1 Verifique se há qualquer dano evidente no cartão de memória.
- 2 Reinsira o cartão de memória. Consulte “Inserindo um cartão de memória” na página 54 para determinar em qual slot o seu cartão de memória deve ser inserido e para obter instruções sobre como inseri-lo.

## ***Modo Fotográfico: segundo cartão de memória detectado***

A impressora só pode ler um cartão de memória de cada vez.

- 1 Remova os dois cartões de memória.
- 2 Reinsira apenas um cartão de memória.

## ***Modo Fotográfico: nenhuma imagem encontrada***

Nenhuma imagem suportada foi encontrada no cartão de memória.

- 1 Remova o cartão de memória.
- 2 Utilize somente cartões de memória que contenham fotografias criadas em sua câmera digital utilizando o formato JPEG.

Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha sua câmera.

## ***~nome de arquivo arquivo .jpg é exibido***

Quando o processo de cópia de arquivos para um cartão de memória é interrompido, arquivos temporários podem ser exibidos na cartão de memória. Os arquivos temporários geralmente começam com o símbolo "~".

Exclua esses arquivos usando a câmera digital ou o computador.

## ***Formato do cartão***

O formato do cartão de memória não é reconhecido pela impressora.

- 1 Remova o cartão de memória.
- 2 Formate o cartão de memória em sua câmera digital utilizando o formato JPEG. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha sua câmera.

## ***Erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada***

Uma ou mais imagens no arquivo DPOF não foram encontradas.

Pressione **✓** para concluir o trabalho de impressão sem essas imagens ou pressione **✗** para encerrar o trabalho de impressão.

## ***Erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel***

Há uma ou mais fotografias maiores do que o Tamanho do papel em branco selecionado.

- 1 Pressione **✓**.
- 2 Escolha um novo Tamanho do papel em branco para se ajustar ao maior tamanho de fotografia.

## ***Aviso de sépia***

A opção Impressão em sépia só está disponível com a impressão colorida.

Pressione **Iniciar Cor** para continuar, ou pressione **✗** para alterar as configurações da fotografia.

## ***Sem computador***

Certifique-se de que o computador esteja conectado e ligado.

- 1** Verifique se há algum dano evidente no cabo USB.
- 2** Conecte a extremidade retangular do cabo USB firmemente à porta USB do computador.  
A porta USB é indicada pelo símbolo  USB.
- 3** Conecte a extremidade quadrada do cabo USB firmemente à porta USB na parte posterior da impressora.

## **Removendo e reinstalando o software**

Se a impressora não estiver funcionando corretamente ou se uma mensagem de erro de comunicação for exibida quando você tentar usá-la, talvez seja necessário remover e reinstalar o software.

- 1** Clique em **Iniciar** → **Programas** ou **Todos os Programas** → **Lexmark 8300 Series**.
- 2** Selecione **Desinstalar**.
- 3** Siga as instruções exibidas na tela do computador para remover o software da impressora.
- 4** Reinicie o computador antes de reinstalar o software da impressora.
- 5** Clique em **Cancelar** em todas as telas do Novo Hardware Encontrado.
- 6** Insira o CD e siga as instruções exibidas na tela do computador para reinstalar o software.

# Avisos

---

## Marcas registradas

Lexmark e Lexmark com o design do diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

## Convenções

**Nota:** uma *nota* identifica algo que pode auxiliar o usuário.

**ATENÇÃO:** as indicações de *Atenção* identificam algo que pode causar lesões corporais no usuário.

**Aviso:** uma indicação de *Aviso* identifica algo que pode danificar os componentes de hardware ou software do produto.

## Avisos sobre direitos autorais

A cópia de determinados materiais sem permissão ou licença, incluindo documentos, imagens e papel-moeda, pode ser considerada ilegal. Se você não tiver certeza de que possui a permissão adequada, procure orientação jurídica.

## Electronic emission notices

### ***Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement***

The Lexmark™ 8300 Series, type 4419, has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

**Note:** To assure compliance with FCC regulations on electromagnetic interference for a Class B computing device, use a properly shielded and grounded cable such as Lexmark part number 12A2405 for USB attach. Use of a substitute cable not properly shielded and grounded may result in a violation of FCC regulations.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services  
Lexmark International, Inc.  
740 West New Circle Road  
Lexington, KY 40550  
(859) 232-3000

## ***Industry Canada compliance statement***

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## ***Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada***

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## ***European Community (EC) directives conformity***

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directives 89/336/EEC, 73/23/EEC, and 1999/5/EC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and on radio equipment and telecommunications terminal equipment.

A declaration of conformity with the requirements of the directives has been signed by the Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

This product satisfies the Class B limits of EN 55022 and safety requirements of EN 60950.

## ***Japanese VCCI notice***

If this symbol appears on your product, the accompanying statement is applicable.



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## ***Korean MIC statement***

If this symbol appears on your product, the accompanying statement is applicable.



이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment has undergone EMC registration as a household product. It can be used in any area, including a residential area.

## Níveis de emissão de ruído

As seguintes medidas foram tomadas de acordo com o código ISO 7779 e consideradas em conformidade com o código ISO 9296.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	48
Digitalizando	40
Copiando	41

## Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logo da WEEE denota programas e procedimentos específicos de reciclagem de produtos eletrônicos em países da União Européia. Incentivamos a reciclagem de nossos produtos. Para obter mais informações sobre opções de reciclagem, acesse o site da Lexmark na Internet em [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para obter o número de telefone do revendedor mais próximo de você.

## Unidades flash USB

As versões atuais das unidades flash USB a seguir foram testadas para uso com a Multifuncional:

- Chave de memória USB 2.0 de alta velocidade Dell 256 MB (P/N 311-4341)
- Pen Drive 128 MB zMate Dane-Elec (P/N DA-ZMP2-0128)

## Outros avisos sobre telecomunicações

### *Aviso aos usuários da rede de telefonia canadense*

Este produto atende às especificações técnicas aplicáveis da Indústria Canadense. O Número de Equivalência de Chamadas (REN) é uma indicação da quantidade máxima de terminais que podem ser conectados a uma interface de telefonia. O terminal de uma interface pode consistir em qualquer combinação de dispositivos, estando sujeito apenas à exigência de que a soma dos RENs de todos esses dispositivos não ultrapasse cinco. O REN do modem está localizado na parte posterior do equipamento na etiqueta do produto.

As empresas de telefonia informam que descargas elétricas, geralmente causadas por tempestades, são potencialmente destrutivas para o equipamento de terminal do cliente conectado a fontes de alimentação CA. Esse fato tem sido identificado como um grande problema no âmbito mundial. Recomendamos que o cliente instale um protetor contra picos de energia CA apropriado na tomada CA à qual este dispositivo está conectado. Um protetor contra picos de energia CA apropriado é definido como um dispositivo adequadamente classificado e certificado pelo UL (Underwriter's Laboratories), outro por NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou por um órgão de certificação de segurança reconhecido no país/região de uso. Esse procedimento tem o objetivo de evitar danos ao equipamento decorrentes de tempestades elétricas locais e outras descargas elétricas.

Este equipamento utiliza tomadas telefônicas CA11A.

## ***Aviso aos usuários da rede de telefonia da Nova Zelândia***

As informações a seguir descrevem condições especiais das Instruções para usuários de fax. A concessão de uma permissão telefônica para qualquer item do equipamento de terminal indica apenas que a Telecom concorda que o item está em conformidade com as condições mínimas para conexão com a rede correspondente. Ela não indica o endosso do produto pela Telecom, nem concede nenhum tipo de garantia. Acima de tudo, não fornece garantia de que qualquer item funcionará corretamente em todos os aspectos com outro item do equipamento permitido com fabricação ou modelo diferente, nem implica que qualquer produto seja compatível com todos os serviços de rede da Telecom.

Este equipamento não deve ser configurado para fazer chamadas automáticas ao Serviço de emergência 111 da Telecom.

Este equipamento pode não fazer a transferência efetiva de uma chamada para outro dispositivo conectado à mesma linha.

Este equipamento não deve ser utilizado em circunstâncias que possam prejudicar outros clientes da Telecom.

Alguns parâmetros que devem estar em conformidade com os requisitos de permissão telefônica da Telecom dependem do equipamento associado a este dispositivo. O equipamento associado deve ser configurado para operar dentro dos seguintes limites, para que esteja em conformidade com as especificações da Telecom:

- Não deve haver mais de 10 tentativas de chamada para o mesmo número no período de 30 minutos para qualquer iniciação de chamada manual única.
- O equipamento não deve ser retirado do gancho por, no mínimo, 30 segundos entre o término de uma tentativa de chamada e o início da seguinte.
- O equipamento deve ser configurado para assegurar que chamadas automáticas para números diferentes sejam espaçadas de forma que haja, pelo menos, 5 segundos entre o término de uma tentativa de chamada e o início da outra.

## ***Aviso de telecomunicações da África do Sul***

Este modem pode ser utilizado em conjunto com um dispositivo aprovado de proteção contra picos de voltagem quando conectado ao PSTN.

## Utilização deste produto na Alemanha

Este produto requer a instalação de um filtro alemão de tons de tarifa (part number 14B5123 da Lexmark) em qualquer linha que receba pulsos de medição na Alemanha. Os pulsos de medição podem ou não estar presentes em linhas analógicas na Alemanha. O assinante pode solicitar a inserção de pulsos de medição na linha ou pode fazer com que esses pulsos sejam removidos pelo provedor de rede da Alemanha. Geralmente, os pulsos de medição não são fornecidos, a menos que sejam especificamente solicitados pelo assinante no momento da instalação.

## Utilização deste produto na Suíça

Este produto requer a instalação de um filtro suíço de tons de tarifa (part number 14B5109 da Lexmark) em qualquer linha que receba pulsos de medição na Suíça. É necessário utilizar o filtro da Lexmark porque os pulsos de medição estão presentes em todas as linhas telefônicas analógicas na Suíça.

## Consumo de energia

### ENERGY STAR



O programa de Equipamentos para Escritórios EPA ENERGY STAR é o resultado de uma parceria entre fabricantes de equipamentos para escritórios com a finalidade de promover o desenvolvimento de produtos que economizam energia e de reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.

As empresas que participam desse programa disponibilizam produtos que, quando estão ociosos, diminuem o consumo de energia. Esse recurso reduzirá a energia usada em até 50%. A Lexmark tem orgulho de participar desse programa.

Como parceira da ENERGY STAR, a Lexmark International, Inc. determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR relativas ao consumo de energia.

### Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Modo	Descrição	Consumo de energia
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa	17,0 W
Copiando	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem cópias impressas originais	15,0 W
Digitalizando	O produto está digitalizando documentos impressos	14,0 W
Pronta	O produto está aguardando um trabalho de impressão	7,5 W
Economia de energia	O produto está no modo de economia de energia	7,5 W

<b>Modo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Consumo de energia</b>
Desativada	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave está desligada	6,5 W

Os níveis de consumo de energia realcionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

## ***Economia de energia***

Como parte do programa ENERGY STAR, esta impressora foi desenvolvida com um modo de economia de energia denominado Economia de energia. O Modo de economia de energia é equivalente ao Modo de suspensão EPA. Ele economiza energia diminuindo seu consumo durante períodos de inatividade. O tempo entre a última operação e a ativação do Modo de economia de energia é denominado Tempo limite de economia de energia. Para este produto, o Modo de economia de energia é ativado após 30 minutos.

## ***Modo de inatividade***

Esta impressora apresenta um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia. Para interromper completamente o consumo de energia da impressora, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

## ***Uso total de energia***

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

## **Declaração sobre o uso de mercúrio**

Este produto contém mercúrio na lâmpada (<5mg Hg). O descarte do mercúrio deve ser regulamentado por razões ambientais. Para obter informações sobre descarte e reciclagem, entre em contato com as autoridades competentes locais ou com a Electronic Industries Alliance (EIA): [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

# Índice

---

## A

adicionando legendas de texto 65  
ADF  
  bandeja de saída 21  
  bandeja de entrada 21  
  colocando documentos  
  originais 47  
  capacidade de papel 47  
  digitalizando várias páginas 72  
página de álbum, criando 65  
alinhando os cartuchos de  
impressão  
  usando o painel de controle 97  
  usando o Productivity Suite 98  
erro de alinhamento 126  
Programa da Multifuncional  
  Link Fazer manutenções/  
  Solucionar problemas 35  
  abrindo 34  
  guia Imagens salvas 36  
  Guia Copiar e digitalizar 35  
  usando 34  
secretária eletrônica  
  recebendo um fax com 80  
atribuindo endereço IP 93  
botão Anexar ao e-mail 34  
Alimentador automático de  
documentos (ADF) 21

## B

papel para banner  
  atolamentos 122  
  colocando 46  
banner, imprimindo 53  
bloqueando definições de fax  
host 90  
cópias sem bordas  
  usando o painel de controle 70  
  usando o software 70  
fotografias sem bordas,  
imprimindo 64  
conteúdo da caixa 13  
brilho, ajustando 61  
Brilho  
  menu Fax 29  
  menu Editar fotografia 31  
navegando e selecionando  
fotografias  
  do computador 64  
  de unidades de flash 56

  a partir de cartões de  
  memória 56  
botões do painel de controle  
  Voltar 25  
  Cancelar 25  
  Modo Copiar 23  
  Seta para baixo 25  
  Atendimento automático 24  
  Modo Fax 23  
  teclado 25  
  Seta para esquerda 24  
  Menu 25  
  Lista telefônica 24  
  Cartão foto. 24  
  Liga/Desliga 26  
botões de Discagem rápida 23  
  Rediscar/Pausar 24  
  Seta para a direita 24  
  Modo Digitalizar 23  
  Selecione 24  
  Iniciar Preto 25  
  Iniciar Cor 25  
  Seta para cima 24  
botões, Productivity Suite  
  Anexar ao e-mail 34  
  Copiar 34  
  Fax 34  
  Fazer manutenções/Solucionar  
  problemas 34  
  Gerenciar documentos 34  
  Gerenciar fotografias 34  
  Tutorial on-line 34  
  Digitalizar 34  
  Digitalizar e editar texto  
  (OCR) 34  
  Digitalizar para PDF 34  
  Dicas 34  
  usando 34  
  Site na Internet 34  
  Visite-nos on-line 34

## C

Identificador de chamadas,  
usando 87  
Botão Cancelar 25  
erro de formato de cartão 127  
cartões  
  memória 54  
  imprimindo 50

erro de atolamento no  
suporte 125  
erro no cartucho 124  
erro de cartucho ausente 125  
cartucho, impressão  
  alinhando 97  
  instalando 96  
  conservando 100  
  removendo 95  
  limpando 99  
alterando as definições de  
impressão fotográfica padrão 60  
limpando os orifícios dos cartuchos  
de impressão  
  usando o painel de controle 98  
  usando o Productivity Suite 98  
papel especial, colocando 44  
agrupando cópias 50, 69  
  usando o computador 69  
  usando o painel de controle 68  
configurando impressora de  
rede 93  
conectando a impressora a  
  secretária eletrônica 17  
  modem de computador 18  
  telefone 16  
  tomada telefônica 15  
guia Informações de contato 38  
conteúdo, da caixa 13  
painel de controle 22  
  definições de cópia 26  
  definições de fax 28  
  instalando outro idioma 14  
  definições de fotografia 30  
  definições de digitalização 27  
  usando 23  
a copiadora não responde 109  
Copiar  
  botão 34  
  seção 36  
solucionando problemas de cópia  
  a copiadora não responde 109  
  cópias parciais de documentos ou  
  fotografias 111  
  qualidade de cópia inferior 110  
  a unidade do scanner não  
  fecha 110  
copiando  
  fotografias sem bordas 69  
  clonando uma imagem 68

- personalizando definições 26
  - ampliando uma imagem 71
  - reduzindo uma imagem 71
  - repetindo uma imagem 68
  - usando o painel de controle 67
  - usando o software 67
- cortando fotografias 61
- papel de tamanho personalizado, colocando 45
- personalizando definições
  - Copiar 26
  - Fax 28
  - Utilitário de configuração de fax 88
  - Foto 30
  - Digitalizar 27

## D

- padrão
  - Copiar 27
  - menu Modo Fax 29
  - menu Modo Cartão fotográfico 30
  - definições de impressão fotográfica, alterando 60
- câmera digital (compatível com PictBridge) 58
- impressão IP direta 92
- padrões de toque diferente 86
- documentos
  - enviando fax 78
  - colocando no ADF 47
  - colocando no vidro do scanner 48
  - imprimindo 50
  - digitalizando documentos para edição de texto 75
  - digitalizando para e-mail, usando o computador 75
  - digitalizando para e-mail, usando o painel de controle 74
- erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada 127
- erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel 127
- definições DPOF 60
- imprimindo em duplex 39

## E

- enviando por e-mail documentos ou fotografias
  - usando o painel de controle 74
  - usando o computador 75

- editando 75
  - texto de documento (OCR) 75
  - imagens digitalizadas 76
- avisos de emissão 129
- ampliando uma imagem utilizando o painel de controle 71
- envelopes
  - colocando 44
  - imprimindo 51
- erro 2200 125
- mensagens de erro
  - erro de alinhamento 126
  - formato do cartão 127
  - atolamento no suporte 125
  - erro no cartucho 124
  - cartucho ausente 125
  - erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada 127
  - erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel 127
  - erro 2200 125
  - pouca tinta 123
  - sem computador 128
  - atolamento de papel 124
  - sem papel 125
  - modo Fotográfico: nenhuma imagem encontrada 127
  - modo Fotográfico: problema ao ler cartão de memória 126
  - modo Fotográfico: segundo cartão de memória detectado 126
  - aviso de sépia 127
  - arquivo ~nomedoarquivo.jpg é exibido 127
- Porta EXT 22

## F

- Fast Pics 40
- fax
  - relatórios de atividades 89
  - personalizando definições 28, 88
  - encaminhando 86
  - recebimento automático 79
  - recebendo manualmente 80
- botão Fax 34
- definições de fax
  - bloqueando alterações não desejadas 90
- Utilitário de configuração de fax
  - Guia Conexão/Discagem 88
  - personalizando definições 88
  - Guia Receber 88
  - Guia Enviar 88
  - Guia Discagem rápida 88
  - usando 41, 88

- solucionando problemas de fax
  - é possível receber faxes mas não é possível enviá-los 115
  - é possível enviar faxes mas não é possível recebê-los 114
  - não é possível enviar ou receber faxes 113
  - mensagem de erro: erro de fax 118
  - mensagem de erro: Modo de Fax não suportado 118
  - a impressora recebeu uma página em branco 116
  - fax recebido tem baixa qualidade de impressão 117
- enviando fax
  - preparando a impressora para enviar o fax 14
  - enviando fax por difusão 83
  - enviando fax programado 83
  - enviando por trás de um PBX 86
  - configurando a Discagem rápida 82
  - usando um aplicativo 79
  - usando o painel de controle 78
  - usando o software 79
  - ao receber chamada 85
- avisos da FCC 129
- localizando
  - informações 11
  - endereço MAC 93
  - publicações 11
  - Site na Internet 12
- unidade flash
  - navegando e selecionando fotografias 56
  - inserindo 55
  - imprimindo fotografias de 59
  - transferindo fotografias de 57
- encaminhando um fax 86

## G

- papel brilhante, colocando 44
- cartões de felicitações
  - colocando 46
  - imprimindo 50

## H

- guia Como 38

## I

- menu Tarefas 39
- melhorando a qualidade de impressão 100

o idioma incorreto é exibido no visor 103  
fichas tipo índice  
colocando 46  
imprimindo 50  
informações, obtendo 11  
inserindo  
unidades de flash 55  
cartões de memória 54  
câmera compatível com PictBridge 58  
instalando  
impressora de rede 93  
cartuchos de impressão 96  
software da impressora 128  
software e compartilhamento de impressora na rede 91  
endereço IP, atribuindo 93

## J

solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta 120  
atolamentos de papéis para banners 122  
atolamento de papel na impressora 120  
atolamento de papel no ADF 120  
alimentação incorreta de papel ou mídia especial 121  
a impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial 121  
fax não desejado, bloqueando 87

## L

etiquetas, colocando 45  
orientação paisagem, selecionando 39  
última página primeiro 52  
layout, selecionando 39  
papel timbrado, colocando 44  
Porta LINE 23  
colocando  
papel para banner 46  
papel especial 44  
papel de tamanho personalizado 45  
documentos no ADF 47  
documentos no vidro do scanner 48  
envelopes 44  
papel brilhante 44  
cartões de felicitações 46

fichas tipo índice 46  
etiquetas 45  
Papel timbrado 44  
papel 42, 44  
cartões fotográficos 46  
papel fotográfico 44  
fotografias no vidro do scanner 48  
cartões-postais 46  
papel premium 44  
transparências 45  
erro de pouca tinta 123

## M

endereço MAC, localizando 93  
artigos de revistas, colocando no vidro do scanner 48  
Fazer manutenções/Solucionar problemas  
botão 34  
link 35  
menus Manutenção  
menu Copiar 27  
menu Fax 29  
menu Modo Cartão fotográfico 30  
Menu Digitalizar 28  
guia Manutenção 38  
botão Gerenciar documentos 33  
Botão Gerenciar fotografias 33  
cartão de memória  
navegando e selecionando fotografias 56  
inserindo 54  
imprimindo de 59  
transferindo fotografias de 57  
slots de cartão de memória 21  
solucionando problemas do cartão de memória 122  
mensagens de erro no visor 123  
o cartão de memória não pode ser inserido 122  
nada acontece quando um cartão de memória é inserido 122  
várias páginas, digitalizando com o painel de controle 72

## N

impressora de rede  
configurando 93  
instalando 93  
digitalizando em uma rede 76

solucionando problemas de rede 118  
não é possível imprimir na impressora de rede 119  
o nome da rede não é exibido 120  
a impressora a ser configurada não está na lista de impressoras encontradas na rede 118  
dicas 94  
colocando em rede  
usando um servidor de impressão 92  
usando o método ponto a ponto 92  
usando o método apontar-e-imprimir 92  
jornais, colocando no vidro do scanner 48  
erro de ausência de computador 128

## O

OCR, editando texto de documento 75  
recurso Discagem no gancho 85  
botão Tutorial on-line 34  
fazendo pedido de suprimentos 101  
orientação, alterando  
paisagem 39  
retrato 39

## P

a página não é impressa 103  
bandeja de saída do papel 21  
erro de atolamento de papel 124  
erro de falta de papel 125  
guia Configurar papel  
alterando a orientação 39  
alterando o tamanho do papel 39  
tamanhos de papel, especificando 39  
bandeja de papel 21  
papel, colocando 42, 44  
cópias parciais de documentos ou fotografias 111  
parte do documento ou da fotografia é digitalizada 112  
componentes  
Bandeja de saída do ADF 21  
Bandeja de entrada do ADF 21  
Alimentador automático de documentos (ADF) 21

- painel de controle 22
  - Porta EXT 22
  - Porta LINE 23
  - slots de cartão de memória 21
  - bandeja de saída do papel 21
  - bandeja de papel 21
  - Porta PictBridge 21
  - porta da fonte de alimentação 22
  - porta de acesso traseira 22
  - unidade do scanner 22
  - tampa superior 21
  - Porta USB 22
  - método ponto a ponto 92
  - menu Modo Cartão fotográfico 30
  - cartões fotográficos, colocando 46
  - Editor de fotografias, utilizando 40
  - erro de modo Fotográfico
    - nenhuma imagem encontrada 127
    - problema ao ler cartão de memória 126
    - segundo cartão de memória detectado 126
  - papel fotográfico, colocando 44
  - fotografias
    - adicionando legendas de texto 65
    - página de álbum 65
    - procurando e selecionando no computador 64
    - navegando e selecionando de um cartão de memória ou unidade flash 56
    - alterando as definições de impressão fotográfica padrão 60
    - cortando 61
    - personalizando definições 30
    - colocando no vidro do scanner 48
    - imprimindo 59, 63
    - impressão sem bordas 64
    - imprimindo por meio do painel de controle 59
    - imprimindo de câmera compatível com PictBridge 58
    - página de álbum de recortes 65
    - transferindo de cartões de memória ou unidades flash 57
    - exibindo apresentação de slides 60
  - Porta PictBridge 21
  - câmera compatível com PictBridge, imprimindo de 58
  - método apontar-e-imprimir 92
  - qualidade de cópia inferior 110
  - orientação retrato, selecionando 39
  - cartões-postais
    - colocando 46
    - imprimindo 50
  - o botão Liga/Desliga não está aceso 103
  - porta da fonte de alimentação 22
  - papel premium, colocando 44
  - seção Visualizar 36
  - visualizando fotografias 31
    - do painel de controle 31
    - do computador 36
  - orifícios dos cartuchos de impressão, limpando 98
  - cartuchos de impressão
    - alinhando 97
    - instalando 96
    - conservando 100
    - removendo 95
    - limpando 99
  - guia Layout de impressão
    - alterando tipo de documento 39
    - imprimindo em duplex 39
  - Propriedades de impressão
    - menu Tarefas 39
    - Menu Opções 39
    - guia Configurar papel 39
    - guia Layout de impressão 39
    - guia Qualidade/Cópias 39
    - Menu Salvar definições 39
    - usando 39
  - qualidade de impressão, melhorando 100
  - solucionando problemas de impressão 106
    - melhorando a qualidade de impressão 100
    - impressões parciais de documentos ou fotografias 109
    - textos e gráficos sem qualidade 107
    - qualidade de impressão baixa nas margens da página 108
    - a impressora não imprime ou não responde 108
    - baixa velocidade de impressão 108
  - software da impressora
    - reinstalando 128
    - removendo 128
    - usando 33
  - status da impressora 37
  - imprimindo 50
    - banner 53
  - fotografias sem bordas 64
  - cartões 50
  - cópias agrupadas 50, 68, 69
  - envelopes 51
  - cartões de felicitações 50
  - fichas tipo índice 50
  - última página primeiro 52
  - várias páginas em uma folha de papel (Número de págs./folha) 51
  - fotografias 59, 63
  - fotografias de câmera compatível com PictBridge 58
  - cartões-postais 50
  - em ordem inversa 52
  - transparências 52
  - usando definições DPOF 60
  - Botões do Productivity Suite
    - Anexar ao e-mail 34
    - Copiar 34
    - Fax 34
    - Fazer manutenções/Solucionar problemas 34
    - Gerenciar documentos 33
    - Gerenciar fotografias 33
    - Tutorial on-line 34
    - Digitalizar 34
    - Digitalizar e editar texto (OCR) 34
    - Digitalizar para PDF 34
    - Dicas 34
    - usando 33
    - Visite-nos on-line 34
    - Site na Internet 34
  - Productivity Suite, utilizando 33
  - publicações
    - localizando 11
- Q**
- guia Qualidade/Cópias 39
  - botões de Discagem rápida, usando 84
- R**
- porta de acesso traseira 22
  - recebendo um fax
    - automaticamente 79
    - encaminhamento de fax 86
    - manualmente 80
    - usando uma secretária eletrônica 80
  - reciclado 102
  - produtos Lexmark 102
  - declaração da WEEE 131

reduzindo uma imagem utilizando o painel de controle 71  
removendo cartuchos de impressão 95  
repetindo uma imagem 68  
relatórios, atividade do fax 89  
em ordem inversa 52  
padrões de toque, definindo 86

## S

informações sobre segurança 2  
guia Imagens salvas  
  seção Abrir com 36  
  seção Impressões de fotografias 37  
  seção Visualizar 36  
  seção Ferramentas de produtividade 37  
Digitalizar  
  menu 28  
  seção 35  
botão Digitalizar e editar texto (OCR) 34  
botão Digitalizar 34  
botão Digitalizar para PDF 34  
solucionando problemas de digitalização 111  
  não é possível digitalizar para o aplicativo 112  
  não é possível digitalizar para a impressora pela rede 112  
  parte do documento ou da fotografia é digitalizada 112  
  o scanner não responde 111  
  a digitalização demora muito ou congela o computador 111  
  a digitalização não foi concluída com êxito 112  
vidro do scanner  
  limpando 101  
  colocando documentos 48  
unidade do scanner 22  
a unidade do scanner não fecha 110  
digitalizando  
  personalizando definições 27  
  editando imagens 76  
  de revistas e jornais 76  
  várias páginas usando o ADF 72  
  várias páginas usando o vidro do scanner 72  
  em uma rede 76  
  para um aplicativo 73  
  para o computador 76

para e-mail usando o painel de controle 74  
para envio de e-mail usando o computador 75  
usando o painel de controle 74  
guia Copiar e digitalizar  
  seção Copiar 36  
  seção Visualizar 36  
  seção Ferramentas de produtividade 36  
  seção Digitalizar 35  
  usando 35  
página de álbum de recortes, criando 65  
erro de aviso de sépia 127  
solucionando problemas de configuração 103  
  o idioma incorreto é exibido no visor 103  
  a página não é impressa 103  
  o botão Liga/Desliga não está aceso 103  
  o software não está instalado 103  
Impressão compartilhada  
  método ponto a ponto 91  
  método apontar-e-imprimir 91  
apresentação de slides, exibindo 60  
software  
  Programa da Multifuncional 34  
  Utilitário de configuração de fax 41  
  Fast Pics 40  
  Editor de fotografias 40  
  Propriedades de impressão 39  
  Productivity Suite 33  
  Centro de Soluções 37  
  usando 33  
o software não está instalado 103  
Centro de Soluções  
  guia Avançado 38  
  guia Informações de contato 38  
  guia Como 38  
  guia Manutenção 38  
  abrindo 37  
  Status da impressora 37  
  guia Solucionando problemas 38  
  usando 37  
discagem rápida  
  adicionando à lista 81  
  configurando 81  
  usando 82  
suprimentos, encomendando 101

## T

arquivos temporários 127  
legendas de texto, adicionando 65  
botão Dicas 34  
tampa superior 21  
transferindo fotografias digitais  
  a partir de cartões de memória 57  
  de unidades de flash 57  
transparências  
  colocando 45  
  imprimindo 52  
solucionando problemas  
  copiando 109  
  mensagens de erro 123  
  fax 112  
  o idioma incorreto é exibido no visor 103  
  atolamentos e alimentações incorretas 120  
  cartão de memória 122  
  de rede 118  
  impressão 106  
  digitalizar 111  
  configurando 103  
solucionando problemas, cópia  
  a copiadora não responde 109  
  cópias parciais de documentos ou fotografias 111  
  qualidade de cópia inferior 110  
  a unidade do scanner não fecha 110  
solucionando problemas, mensagens de erro  
  erro de alinhamento 126  
  formato do cartão 127  
  atolamento no suporte 125  
  erro no cartucho 124  
  cartucho ausente 125  
  erro de DPOF: nenhuma imagem encontrada 127  
  erro de DPOF: fotografia maior do que o tamanho do papel 127  
  erro 2200 125  
  pouca tinta 123  
  sem computador 128  
  atolamento de papel 124  
  sem papel 125  
  modo Fotográfico: nenhuma imagem encontrada 127  
  modo Fotográfico: problema ao ler cartão de memória 126  
  modo Fotográfico: segundo cartão de memória detectado 126  
  aviso de sépia 127

arquivo ~nomedoarquivo.jpg é exibido 127

solucionando problemas, fax não é possível enviar ou receber faxes 113

é possível enviar faxes mas não é possível recebê-los 114

é possível receber faxes mas não é possível enviá-los 115

mensagem de erro: erro de fax 118

mensagem de erro: Modo de Fax não suportado 118

a impressora recebeu uma página em branco 116

fax recebido tem baixa qualidade de impressão 117

solucionando problemas de atolamento e de alimentação incorreta 120

atolamentos de papéis para banners 122

atolamento de papel no ADF 120

atolamento de papel na impressora 120

alimentação incorreta de papel ou mídia especial 121

a impressora não alimenta papel, envelopes nem mídia especial 121

solucionando problemas, impressão

melhorando a qualidade de impressão 100

impressões parciais de documentos ou fotografias 109

textos e gráficos sem qualidade 107

qualidade de impressão baixa nas margens da página 108

a impressora não imprime ou não responde 108

baixa velocidade de impressão 108

solucionando problemas, digitalização

não é possível digitalizar para o aplicativo 112

não é possível digitalizar para a impressora pela rede 112

parte do documento ou da fotografia é digitalizada 112

o scanner não responde 111

a digitalização demora muito ou congela o computador 111

a digitalização não foi concluída com êxito 112

solucionando problemas, configuração 103

o idioma incorreto é exibido no visor 103

a página não é impressa 103

o botão Liga/Desliga não está aceso 103

o software não está instalado 103

guia Solucionando problemas 38

## U

fax não desejado, bloqueando 87

Porta USB 22

## W

Site na Internet

botão 34

localizando 12

## ~

erro de exibição de arquivo ~nomedoarquivo.jpg 127