



1. PARÂMETROS TÉCNICOS DO HELICÓPTERO

M01	Comprimento da fuselagem: 450mm	Peso bruto: 215g	Diâmetro do rotor da cauda: 68mm
	Altura geral: 175mm	Motor: Modelo #131	Bateria Ion-lítio: 7.2V
	Diâmetro do rotor principal: 335mm	Proporção: 10:1	Tempo para carga: Aprox. 3 horas
M02	Comprimento da fuselagem: 350mm	Peso bruto: 220g	Diâmetro do rotor da cauda: 68mm
	Altura geral: 180mm	Motor: Modelo #131	Bateria Ion-lítio: 7.2V
	Diâmetro do rotor principal: 350mm	Proporção: 10:1	Tempo para carga: Aprox. 3 horas

2. UNIDADES PRINCIPAIS

Descrição	Quantidade (pcs)
Helicóptero	1
Bateria recarregável	1
Carregador	1
Manual	1
Controlador remoto	1
Antena	1
Alavanca de controle	2

Botão Liga/Desliga

Antena

Luz indicadora

Alavanca de controle para cima/baixo

Alavanca de controle para a frente/trás, esquerda/direita

Ajuste fino

Controlador Remoto

Botão das luzes

Entrada da bateria recarregável

Bateria recarregável

Luz de força

Helicóptero

3. MONTAGEM DO CONTROLE REMOTO E CARREGAMENTO DA BATERIA

① Insira a antena no pequeno buraco localizado no topo do controle remoto. Gire-o no sentido horário até que esteja bem firme. Insira as duas alavancas de controle nos buracos localizados dos lados esquerdo e direito do controle. (Figura 1)

② Instalação das pilhas: Abra o compartimento de pilhas desparafusando-o. Insira 3 pilhas AA e certifique-se de que estão na polaridade correta. (Figura 2)

③ Carregando a bateria: Insira o plug do cabo da bateria na entrada do carregador. Então, conecte o plug do carregador à tomada. Para carregar completamente são necessárias 3 horas (não é recomendado carregar a bateria por muito tempo ou a bateria poderá danificar-se).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

AVISO

Quando não estiver brincando com o modelo, desligue-o e desconecte os fios da bateria. Se permanecer conectada, poderá descarregar completamente. Remova as pilhas do controle remoto quando não for usá-lo por muito tempo.

OBSERVAÇÕES SOBRE A BATERIA

Este produto é fornecido com uma bateria de Ion-lítio e requer que o usuário siga as seguintes instruções:

- ① Somente o carregador fornecido pelo fabricante deve ser utilizado para carregar a bateria.
- ② Durante a carga, se a bateria estiver muito quente, significa que ela recebeu mais carga do que deveria. Neste caso, o usuário deve interromper a carga imediatamente sob risco de permanentemente danificar a bateria.
- ③ Supervisione o carregamento da bateria.
- ④ Não desmonte a bateria.
- ⑤ Ao terminar de voar, a temperatura da bateria pode estar relativamente alta. Espere 30 minutos até que ela esfrie para recarregá-la.
- ⑥ Não utilize a bateria se seu invólucro estiver danificado.

4. AMBIENTE PARA VOO

① Um tempo ensolarado e sem vento é o ideal para voar com o helicóptero.

• Não brinque quando a temperatura for maior que 113°F (45°C) ou menor que 50°F (10°C).

• Não brinque em caso de ventos fortes, sob risco de perder controle do helicóptero, danificá-lo ou até mesmo perdê-lo.

② Procure um local amplo e aberto para brincar e certifique-se de que não existam barreiras, animais ou pessoas por perto ao brincar.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

5. CUIDADOS

⚠ Não encoste nas partes rotatórias incluindo as engrenagens e o rotor principal quando o produto estiver em funcionamento.

⚠ Ao utilizar o produto seu motor tende a esquentar. Não encoste no motor até que ele esteja frio.

6. PREPARAÇÕES PARA VOO

① Certifique-se de que o local está livre de pessoas, animais e outras barreiras.

② Levante a antena até sua altura máxima. Posicione a alavanca de controle esquerda para cima. (Figura 1)

③ Desligue o helicóptero. Conecte a bateria à entrada localizada na lateral do helicóptero (Figura 3). Certifique-se de que o controle remoto está pronto para voar como descrito no item 2, ligado e que sua alavanca de controle está posicionada para baixo. Ligue o helicóptero e a luz indicadora irá piscar. O sinal entre o controle remoto e o helicóptero foi estabelecido e o helicóptero está agora pronto para voar.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

7. OPERAÇÃO

① Ao ligar o botão de luz no controle remoto, as luzes do helicóptero se acendem. Estas luzes fazem com que o helicóptero fique mais atraente durante voos noturnos.

② Você pode escolher entre dois modos: Profissional e Normal. Para iniciantes recomenda-se utilizar o modo Normal até que se consiga mais prática. Simplesmente posicione o botão no modo desejado. No modo Normal, o helicóptero voa de maneira gentil e fácil de controlar. No modo Profissional, o helicóptero requer um controlador habilidoso e torna o voo mais dinâmico.

M02-017

Motor

M02-018

Componentes do bico do helicóptero

M02-019

1 PCS

Parafuso 1.4 x 6

M02-020

Engrenagem inferior

M02-021

Metade superior do míssil direito

M02-022

Metade inferior do míssil direito

M02-023

Bateria recarregável Ni-MH

M02-024

Suporte da hélice superior

M02-025

2 PCS

Rolamento 2.0 x 5.0 x 2.5

M02-026

Conjunto de rolamento

M02-027

Hélice traseira

M02-028

Componentes superiores das asas

M02-029

1 PCS

Componentes da cauda

M02-030

9 PCS

Parafusos 1.4 x 4

M02-031

1 PCS

Componentes inferiores às asas

M02-032

2 PCS

Parafuso 1.4 x 4

M02-049

Componentes dos trens de aterrissagem

M02-050

4 PCS

Parafuso 1.4 x 5

M02-051

Compartimento da bateria

M02-052

Antena

M02-053

2 PCS

Alavanca de controle

M02-054

Carregador

Empurre a alavanca de controle para cima

Subir

Empurre a alavanca de controle para cima, a velocidade do rotor principal aumenta e o helicóptero sobe.

Empurre a alavanca de controle para baixo

Descer

Empurre a alavanca de controle para baixo, a velocidade do rotor principal diminui e o helicóptero desce.

Vire a alavanca de controle esquerda/direita para a esquerda/direita

Virar

Durante o voo, vire a alavanca de controle direita para a esquerda, o helicóptero virará para a esquerda. Vire-a para a direita e o helicóptero virará para a direita.

Empurre a alavanca de controle direita para cima

Avançar

Ao empurrar a alavanca direita para cima o helicóptero avança o nariz e move-se para a frente.

Empurre a alavanca de controle direita para baixo

Recuar

Ao puxar a alavanca direita para trás o helicóptero levanta o nariz e move-se para trás.

DICAS

① Se o helicóptero tende a se rotacionar no ar mesmo sem sinal do controle remoto, você pode ajustá-lo utilizando o botão de ajuste fino contido no próprio controle. Se o nariz do helicóptero gira no sentido anti-horário, gire o botão de ajuste fino para a direita (sentido horário). Caso contrário, gire-o para a esquerda (sentido anti-horário).

② Quando a carga da bateria estiver baixa ou a rotação do rotor for bloqueada por algum tempo, o circuito de proteção do helicóptero será ativado. A luz de força do helicóptero piscará rapidamente e o helicóptero ficará sem movimento. Este é um fenômeno normal. Apenas puxe a alavanca de controle esquerda para baixo e desligue o helicóptero. Em seguida, ligue-o novamente e ele voltará ao normal e estará pronto para voar.

AVISO

Quando o helicóptero se afastar do solo cerca de 30cm, a hélice poderá entrar em vórtice (forte movimento giratório), tornando o helicóptero instável. Isso é chamado "efeito resposta", quanto menor o peso do helicóptero, mais perceptível será este efeito.

8. PRÁTICA DE VOO

Depois de treinar bastante os comandos, você pode tentar alguns outros tipos de voo:

Giros fixos (rotação)

Siga em frente, vire à esquerda, e repita esta sequência para completar um quadrado. Treine para que consiga, gradualmente, voar em círculos.

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de procurar a assistência técnica, cheque os seguintes pontos:

Fenômeno	Causas	Solução
O controle remoto não funciona	1. O controle remoto está desligado.	1. Ligue o controle remoto.
	2. As pilhas não foram instaladas corretamente no controle remoto.	2. Verifique se as pilhas foram instaladas com a polaridade correta.
	3. As pilhas estão descarregadas.	3. Substitua as pilhas por novas.
Não é possível controlar o helicóptero	1. Você não está operando corretamente o controle remoto.	1. Consulte as instruções de operação do controle remoto contidas neste manual.
	2. O controle remoto está desligado.	2. Ligue o controle remoto.
	3. Você não instalou a antena no controle remoto ou a antena não foi rosqueada até o fim.	3. Instale a antena ou verifique se ela está instalada corretamente.
O helicóptero não decola	4. Você está brincando com o helicóptero em vento forte.	4. Não brinque com o helicóptero em vento forte, pois ele não responderá ao controle.
	5. A luz indicadora do controle está piscando.	5. Puxe a alavanca de potência para baixo e a empurre para cima repetidamente ou toque as pilhas.
	1. O rotor principal está girando muito devagar.	1. Você soltou a alavanca de potência ou a moveu para cima muito rapidamente.
O helicóptero cai muito rápido	2. A bateria do helicóptero não está carregada.	2. Recarregue totalmente a bateria do helicóptero.
	1. Você soltou a alavanca de potência ou a moveu para cima muito rapidamente.	1. Mova a alavanca de potência lentamente para baixo.

M02-001

Eixo 1.5 x 12.5

M02-002

Componentes da barra de estabilização

M02-003

6 PCS

Parafuso 1.4 x 5

M02-004

Componentes da haste

M02-005

2 PCS

Hélice superior

M02-006

2 PCS

Hélice inferior

M02-007

6 PCS

Parafuso 1.4 x 5

M02-008

Componentes da engrenagem

M02-009

2 PCS

Conector longo

M02-010

Moldura

M02-011

Capa de engrenagem

M02-012

Componentes do motor dianteiro

M02-013

Capa do motor (lado direito)

M02-014

4 PCS

Parafuso 1.4 x 4

M02-015

2 PCS

Parafuso 20 x 5

M02-016

2 PCS

Rolamento 40 x 7.0 x 20

M02-033

2 PCS

Haste diagonal

M02-034

1 PCS

Componentes direitos da cauda

M02-035

6 PCS

Parafuso 1.4 x 4

M02-036

1 PCS

Componentes esquerdos da cauda

M02-037

1 PCS

Componentes do circuito da luz traseira

M02-038

6 PCS

Parafuso 1.4 x 4

M02-039

2 PCS

Parafuso 1.4 x 4

M02-040

1 PCS

Tampa do motor (lado esquerdo)

M02-041

Componentes do motor traseiro

M02-042

Componentes da PCB

M02-043

Bucha para rolamento

M02-044

1 PCS

Parafuso 2.0 x 5.0

M02-045

Bucha de cobre

M02-046

Metade superior do míssil esquerdo

M02-047

Metade inferior do míssil esquerdo

M02-048

4 PCS

Parafuso 1.4 x 5

10. OBSERVAÇÕES

① Quando o controle/helicóptero não estiverem completamente carregados, a distância de controle poderá ser encurtada.

② Se o helicóptero não estiver completamente carregado, poderá haver dificuldade na decolagem e em voos restantes.

③ Se o helicóptero estiver danificado ou deformarse, providencie o reparo. Se o problema for sério (exemplo: rotor danificado), deve-se parar de brincar; caso contrário poderá causar acidentes ao usuário.

④ Se não for utilizar o produto por muito tempo, é recomendado remover as pilhas para evitar vazamentos que podem danificar o produto.

⑤ Não deve o helicóptero cair de lugares altos ou colidir. Isso poderia danificá-lo ou reduzir a sua vida útil.

LEIA COM ATENÇÃO

Antes de qualquer procedimento, observe quanto ao uso do produto. Danos característicos de quedas, como quebra de hélice, cabine, arranhões, chassi, quebra do trem de aterrissagem, ruptura de fioção, quebra de cauda, entre outras, originadas pelo mau uso do produto não são cobertos pela garantia. O manuseio deste brinquedo deve ocorrer em local onde não sofra ação do vento. O manuseio do rádio controle sobre o helicóptero deverá estar dentro de uma área máxima de 20 metros, portanto superemos que não permita que a aeronave ultrapasse este limite, pois a ausência de controle sobre o produto pode ocasionar quedas e, consequente, dano ao produto o qual não caracteriza defeito de fabricação. Os helicópteros da Candide são brinquedos, não devem ser expostos a situações extremas; o manuseio deve ocorrer a uma distância mínima de 5 metros de qualquer obstáculo; a colisão do produto com as hélices em movimento pode ocasionar em rupturas no produto. A garantia limita-se somente a defeitos ou vícios na fabricação ou montagem do produto.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constarem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agredimento da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, formatação ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:20 às 18:00

Candide®

PDF 6178 "pdfFactory Pro" 98%<= www.fineprint.com.cn