


STR-DA1200ES

Guia de Configuração Rápida

Руководство по быстрой установке

Sony Corporation © 2006

1: Instalação dos altifalantes/ 1: Установка громкоговорителей



Português

Este Guia de Configuração Rápida descreve como ligar um leitor de Super Audio CDs/leitor de CDs, leitor de DVDs, monitor de TV, altifalantes, e um sub woofer para que possa desfrutar de som surround multi-canais. Para mais detalhes consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor.

As ilustrações no guia indicam os altifalantes como [A] até [H].

- | | |
|--------------------------------------|--|
| [A] Altifalante frontal esquerdo | [E] Altifalante de surround direito |
| [B] Altifalante frontal direito | [F] Altifalante de surround traseiro esquerdo* |
| [C] Altifalante central | [G] Altifalante de surround traseiro direito* |
| [D] Altifalante de surround esquerdo | [H] Subwoofer |

1: Instalação dos altifalantes

As ilustrações acima mostram um exemplo da configuração de um sistema de altifalantes de 7.1 canais (sete altifalantes e um subwoofer). Consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor e o verso deste guia.

* Os altifalantes de surround traseiro (esquerdo/direito) estão conformes à operação da zona 2. Consulte as instruções de operação fornecidas com o receptor.

2: Ligação dos altifalantes

Ligue os altifalantes de acordo com o número e tipo dos seus altifalantes.






Acerca dos cabos dos altifalantes

- Use cabos de altifalantes, que sejam adequados para a largura da sala.
- Ao decidir quanto à cor ou marca do cabo do altifalante a ligar ao conector mais (+) ou menos (-), pode estar sempre seguro de ligar o cabo correctamente sem trocar o mais ou o menos.

Acerca das tomadas do altifalante


- Ligue a tomada ⊕ à tomada ⊕ do receptor e ligue a tomada ⊖ à tomada ⊖ do receptor.
- Consulte a ilustração [F] ou as instruções de operação fornecidas com o receptor para detalhes da ligação dos cabos do altifalante.
- Rode o dispositivo de bloqueio até o cabo do altifalante estar ligado de forma segura.

2: Ligação dos altifalantes/ 2: Подсоединение громкоговорителей


Cabo do altifalante (não fornecido)/
Шнур громкоговорителя
(не прилагается)Cabo do altifalante (não fornecido)/
Шнур громкоговорителя
(не прилагается)Cabo do altifalante (não fornecido)/
Шнур громкоговорителя
(не прилагается)Cabo de áudio (não fornecido)/
Аудиошнур (не прилагается)Cabo do altifalante (não fornecido)/
Шнур громкоговорителя
(не прилагается)Cabo de áudio (não fornecido)/
Аудиошнур (не прилагается)

3: Ligação de outros componentes/ 3: Подсоединение других компонентов

Leitor de Super Audio CDs/ Super Audio CD-проигрыватель

Leitor de Super Audio CDs/
Super Audio CD-
проигрыватель

Componentes de vídeo/ Видеокомпоненты

Monitor de TV/
Телевизионный мониторCabo HDMI (não fornecido)/
Кабель HDMI (не прилагается)Cabo coaxial digital* (não fornecido)/
Коаксиальный цифровой шнур* (не прилагается)

* Consulte "Nota sobre as ligações HDMI" abaixo.
* См. "Примечание относительно соединений HDMI" ниже.

О гнездах громкоговорителей

- Соедините гнездо со знаком ⊕ с гнездом ⊕ ресивера и соединяйте гнездо со знаком ⊖ с гнездом ⊖ ресивера.
- Для получения подробных сведений относительно соединительных шнуров громкоговорителей таким образом, чтобы Вы могли наслаждаться многоканальным окружающим звуком. Что касается подробностей, обращайтесь к инструкции по эксплуатации, которая прилагается к ресиверу.
- Поворачивайте фиксирующую ручку до тех пор, пока шнур громкоговорителя не будет надежно подсоединен.

О кнопке FRONT SPEAKERS

Вы можете выбрать акустическую систему. Что касается подробностей, обращайтесь к разделу "6: Установка громкоговорителей" в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к ресиверу.

3: Ligação de outros componentes

Это пример того, как подсоединить данный ресивер и ваши компоненты. Что касается подробностей относительно других соединений и других компонентов, обращайтесь к пункту 3 раздела "Подготовка к эксплуатации".

Данный ресивер оснащен функцией для преобразования видеосигналов. Обращайтесь к разделу "3: Подключение видеокомпонентов" в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к ресиверу.

3: Подсоединение других компонентов

Это пример того, как подсоединить данный ресивер и ваши компоненты. Что касается подробностей относительно других соединений и других компонентов, обращайтесь к пункту 3 раздела "Подготовка к эксплуатации".

Данный ресивер оснащен функцией для преобразования видеосигналов. Обращайтесь к разделу "3: Подключение видеокомпонентов" в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к ресиверу.

4: Подсоединяйте все сетевые шнуры в последнюю очередь

Подсоедините прилагаемый сетевой шнур переменного тока к разъему AC IN на ресивере, затем подсоедините сетевой шнур переменного тока к штепсельной розетке. Конфигурация, форма и количество выходов AC отличаются в соответствии с кодом региона. Обращайтесь к разделу "Подсоединение сетевого шнура переменного тока" в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к ресиверу.

1: Установка громкоговорителей

На приведенных выше рисунках в качестве примера показана конфигурация 7.1-канальной акустической системы (семь громкоговорителей и один сабвуфер). Обращайтесь к инструкции по эксплуатации, которая прилагается к ресиверу, и которая имеется на обратной стороне данного руководства.

* Задние громкоговорители окружающего звука (левый/правый) совместимы с эксплуатацией во 2-й зоне. Обращайтесь к инструкции по эксплуатации, которая прилагается к ресиверу.

2: Подсоединение громкоговорителей

Подсоедините громкоговорители в соответствии с номерами и типами ваших громкоговорителей.

О шнурах громкоговорителей

- Используйте шнуры громкоговорителей, которые соответствуют ширине комнаты.
- По цвету и знаку шнура громкоговорителя для подсоединения к разъему со знаком плюс (+) или минус (-) Вы всегда сможете безошибочно подсоединить шнуры.

