

Navegador GPS 3,5"

TS8412



ESTIMADO CLIENTE:

Agradecemos por adquirir nosso produto. Lembramos que todas as informações a respeito do uso deste equipamento se encontram neste manual de usuário. Neste documento você pode encontrar tanto a explicação das diversas funções assim como as normas de segurança para o uso correto do seu Navegador portátil.

ATENÇÃO!

A TELE System Electronic do Brasil informa que podem ocorrer pequenas divergências entre o software do navegador e este manual devido a pequenas atualizações realizada para melhorar o equipamento. Recomendamos a leitura do manual completo obtido no site 'www.telesystem.it' ou consultando as telas de ajuda (presentes nas telas de menu do navegador).

TSEnavi + :

No site da TELE System, você encontrará o serviço **TSEnavi+**. Este aplicativo permite administrar seu navegador através do PC, assim como atualizações de mapa nacional e software de navegação, pontos de interesses adicionais. Para compra de mapas internacionais consulte o SAC.

O software de navegação é protegido pelo sistema **UUID Lock**, onde a licença do software é atrelado ao número de série do próprio produto. Sugerimos fazer uma cópia do conteúdo da memória em uma pasta do seu PC. A licença funcionará somente no seu produto.

Instalação

- Instale o aparelho com o veículo parado e em local seguro.
- Instale o aparelho de forma que o mesmo não obstrua a visão do motorista, e em local que não ofereça perigo em caso de acidente.
- Certifique-se de que o aparelho não interfere com **airbags** ou outros acessórios de segurança do veículo.
- Certifique-se que o aparelho está firmemente acoplado ao suporte antes de iniciar a viagem.
- A TELE System não se responsabiliza por danos provocados na instalação ou desinstalação do suporte veicular.

Como montar o suporte veicular

1. Monte o berço do GPS ao suporte com a ventosa.



2. Limpe a superfície do vidro frontal onde você vai fixar a ventosa.

Importante!

Existe a possibilidade de o suporte cair se você não limpar corretamente o local.

3. Coloque o conjunto na posição desejada e gire a **Alavanca de fixação do suporte com ventosa** e certifique-se que todo o conjunto está firmemente aplicado ao vidro.
4. Ajuste o berço para uma melhor posição e aperte gentilmente os botões de posicionamento e fixação. Coloque o produto na parte inferior do berço.
5. Faça o produto contatar a parte superior do berço e então empurre para trás até ouvir um **click**.
6. Ajuste todo o conjunto para sua melhor visualização e aperte firmemente os botões de posicionamento para fixar a posição desejada.

Atenção: Certifique-se de que o conjunto não bloqueie a ação de equipamentos de segurança, como por exemplo o **airbag**.

Informação

- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos a propriedades e ou pessoas resultado do uso incorreto do navegador GPS portátil ou por falta de atenção aos avisos e notas contidos na documentação.
- O uso do navegador implica no aceite e observação do conteúdo deste manual.

- O fabricante não se responsabiliza por violações do código de trânsito devido ao uso deste produto.
- Os dados do mapa contido neste produto poderão conter discrepâncias com a realidade, devido a mudanças efetuadas pelas companhias de engenharia de trânsito (CET).

Carregando a bateria

Utilize apenas o carregador fornecido para carregar seu navegador. Antes de instalar, verifique se o cabo do adaptador DC/DC está em bom estado. Caso o cabo esteja danificado não conecte o mesmo ao navegador e providencie a troca do mesmo.

É necessário carregar completamente o aparelho antes de usar. Carregue a bateria conectando o aparelho à alimentação 12V no veículo utilizando o adaptador DC/DC ou o cabo USB conectado a um PC.

Enquanto dirige

- Sempre considere a sinalização local antes de efetuar qualquer manobra sugerida pelo navegador e respeite o regulamento de trânsito local.
- O Motorista do veículo se responsabiliza pela correta utilização do navegador GPS portátil.
- Não siga apenas os comandos verbais, estes poderão estar imprecisos. Sempre considere as instruções como conselhos.

Observe e respeite a sinalização local.

- Navegadores, que utilizam satélites, fornecem auxílio simples para dirigir e navegar. Dirigir corretamente e a seleção da melhor rota são sempre de responsabilidade do motorista.
- Enquanto dirige é possível receber comandos vocais tais como "mantenha-se a direita" ou "vire a direita em 300 metros"; estas indicações são fornecidas pelos dados do mapa que eventualmente podem não ser pertinentes à rua em que você se encontra. Preste atenção ao se aproximar de rotatórias e de grandes cruzamentos. As instruções verbais nem sempre são simples.
- Para manusear seu navegador, encoste seu veículo em local seguro sem atrapalhar o fluxo de trânsito.
- Somente re programe seu aparelho com o veículo parado.
- Com recepção de um sinal otimizado a precisão do posicionamento do GPS é de aproximadamente 50 metros.
- Não se distraia com seu navegador enquanto dirige, isto pode colocar você e outros em perigo.

Aviso de Radar fotográfico

A função de aviso de radar fotográfico permite que o usuário identifique e visualize radares fotográficos ao longo de sua rota.

- Para acessar essa função você deverá selecionar o modo **Avançado**.

- No menu de navegação, selecione **Opções**.
- No menu **Opções**, selecione **Avisos**.
- Pressione **Aviso de radar de velocidade** para ativar esta função. Um aviso será dado caso haja radares pela rota selecionada. Cada aviso é representado por um sinal sonoro e um ícone que aparece na tela informando o tipo de radar e a distância até ele.

ATENÇÃO!

O produto não **detecta radar**, ele informa a localização dos mesmos a partir de um banco de dados interno composto por informações obtidas da Internet e de outros usuários. Portanto, a TELE System não se responsabiliza pela exatidão destas informações, a ativação/desativação deste recurso é de total responsabilidade do cliente.

Operações

Ao iniciar o navegador pela primeira vez é necessário selecionar entre o modo simples ou avançado.



A diferença entre os dois modos de navegação está basicamente na estrutura dos menus e nos recursos disponíveis. Os controles e “lay out” das telas são idênticos.


- **Modo Simples:** você tem acesso às funções mais importantes de navegação e às configurações básicas. As demais configurações são pré-configuradas para uso otimizado.
- **Modo Avançado:** você tem acesso total a todas as configurações do navegador.

Este manual informa a respeito do modo simples. Consulte o manual do usuário completo obtido no site da TELE System para ter instruções detalhadas dos dois modos. Mais tarde você poderá alternar entre os dois modos de operação.

- Para trocar do modo simples para o modo avançado: na tela inicial (Menu de Navegação), toque no ícones:



- Para alternar entre o modo avançado e simples: na tela inicial (Menu de Navegação), toque nos ícones:



Tela inicial: Menu de Navegação

Após selecionar o modo simples, aparecerá o menu de navegação. Deste ponto você pode acessar todas as partes do software de navegação.



O menu de navegação contém as opções a seguir:

- Toque no ícone Procurar endereço para digitar o endereço do destino desejado.
- Toque no ícone Histórico para visualizar a lista de destinos recentes.
- Toque no ícone Procurar POI para selecionar um ponto de interesse armazenado.
- Toque no ícone Favoritos para listar seus destinos favoritos.
- Toque no ícone Mapa para navegar ou visualizar o mapa.
- Toque no ícone Opções para customizar o funcionamento do navegador.

Navegando para um endereço

No menu de navegação, toque no ícone Procurar endereço.

Por padrão, o software de Navegação selecionará o país/estado e cidade aonde você se situa. Caso necessário, toque no ícone com o nome do país/estado, e selecione o desejado.

Se necessário, altere a cidade:

- Para selecionar a cidade da lista de recentes, toque no ícone .

Para localizar uma nova cidade:

1. Toque no ícone com o nome da cidade, ou caso você tenha alterado o país/estado, toque no ícone .
2. Através do teclado inicie a digitação do nome da cidade.
3. Lista de possíveis resultados:
 - Após digitar dois ou três caracteres, uma lista de possíveis nomes aparecerá.
 - Toque no ícone para abrir a lista de resultados antes da lista aparecer automaticamente.
4. Selecione a cidade na lista.



Digite o nome da rua:

1. Toque no ícone .
2. Através do teclado inicie a digitação do nome da rua.
3. Lista de possíveis resultados:

- Após digitar dois ou três caracteres, uma lista de possíveis nomes aparecerá.
 - Toque no ícone para abrir a lista de resultados antes da lista aparecer automaticamente.
4. Selecione a rua da lista.

Digite o número da casa:

1. Toque no ícone .
2. Digite o número da casa.
3. Toque no ícone para encerrar a digitação do endereço.

O mapa aparecerá com o ponto selecionado no centro da tela. Toque no ícone no menu do cursor. A rota é automaticamente calculada e você pode iniciar a navegação.



Navegando para um Ponto de Interesse (POI)



Na tela do mapa, toque no ícone  para retornar ao menu de navegação.

No menu de navegação, toque no ícone .

Selecione a área em que o POI deve ser localizado:


-  : O POI será localizado próximo a um endereço específico.
-  : O POI será localizado próximo do cursor.
-  : O POI será localizado próximo à posição atual do GPS.
-  : O POI será localizado próximo ao endereço de destino atual.
-  : O POI será localizado não próximo a um determinado ponto, mas através de um determinado desvio da rota ativa. Este recurso pode ser útil caso você necessite de um serviço durante a navegação. Por exemplo, um posto de combustível ou um restaurante.

Em seguida, a lista de categorias de POI aparecerá.




Você pode estreitar a sua busca conforme segue:

- Selecione o grupo de POI (ex. Acomodações). Em seguida, caso necessário, selecione o subgrupo do POI (ex. Hotel ou Motel).
- Para localizar um POI pelo nome, toque no ícone , e utilize o teclado para digitar o nome desejado.
- Para listar todos os POI's de um grupo de POI's, toque no ícone , e em seguida no ícone  sem digitar qualquer letra.

[opcional] Quando a lista aparecer, você poderá mudar a ordem da lista por meio dos ícones  ou .

Toque no POI desejado da lista.

O mapa aparece com o ponto selecionado no centro do mapa. Toque no ícone  do menu do cursor.

A rota é calculada automaticamente, e você pode iniciar a navegação.

Tela do Mapa



Figura 1



Figura 2

A tela mais importante e mais utilizada do navegador é a tela do mapa. O mapa é semelhante a um mapa de rua convencional. A seta azul representa a sua localização atual, e a linha verde mostra a rota recomendada.

Há diversos ícones e campos de dados na tela para auxiliá-lo na sua navegação. Estas funções estão descritas em detalhes no manual completo do usuário que você pode encontrar no site da TELE System. Durante a navegação, a tela mostra informações e dados sobre a viagem (**Figura 1**), mas ao tocar no mapa, controles e ícones adicionais aparecem por alguns segundos (**Figura 2**).

 ou  : alterna entre os modos 2D (clássico vista por cima) e 3D (perspectiva para navegação).



: Abre o menu de navegação.

Caso você movimente o mapa, o ícone  aparecerá.

Toque neste ícone para retornar o mapa para sua localização atual.

AVISO!

- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- Sacos plásticos podem ser perigosos. Para evitar acidentes, mantenha-os fora do alcance de crianças.
- Caso o aparelho seja utilizado em situações de temperaturas muito elevadas um mecanismo interno de proteção pode ser ativado causando o desligamento automático do aparelho. Este mecanismo é necessário para a segurança do usuário e para proteger a bateria interna do aparelho.
- Não descarte o aparelho em locais não autorizados, isto pode causar danos ao meio ambiente e a saúde humana.

GARANTIA (No Brasil)

A **TELE System Electronic do Brasil Ltda.**, assegura ao proprietário identificado do navegador GPS portátil, garantia contra defeitos de fabricação que o torne impróprio ao uso a que se destina desde que constatado por técnico autorizado pela **TELE System**, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da **TELE System**, (**totalizando 1 ano**), a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, segundo a nota fiscal de compra. Desta maneira, a garantia somente terá validade com a apresentação da nota fiscal de compra, sem rasuras ou alterações.

A garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças com defeitos, ou se necessário a substituição do aparelho, desde que devidamente constatados como sendo de fabricação, por técnico autorizado pela **TELE System**. Peças sujeitas a desgaste natural, peças de aparência e acessórios em geral, incluindo a bateria, o carregador de bateria, o cabo de interface USB e suporte de fixação, têm garantia restrita ao prazo legal de 90 dias. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes evidentes no produto. O consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho à **TELE System** (ida e volta).

A garantia não se aplica, e será considerada nula e sem efeito, quando o aparelho:

Apresentar problemas devido ao uso ou instalação inadequados;
For instalado em desacordo com as instruções do respectivo manual;

For conectado à rede elétrica fora do padrão, imprópria ou fora das especificações;

Estiver sido exposto à flutuação excessiva na voltagem;

Sofrer tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas;

For aberto ou manuseado internamente;

Sofrer dano por acidente, queda, maus tratos, imersão ou derramamento de líquidos;

Apresentar problemas decorrentes de sinistros como raios, incêndios e inundações;

Tiver os seus dados ou da nota fiscal alterados ou rasurados.

A garantia não cobre os seguintes itens:

Atendimento em domicílio;

Remoção e transporte dos produtos (ida e volta);

Adequação das condições locais ao uso do produto;

O carregador de bateria, a bateria, o cabo de interface USB e suporte de fixação, após 90 dias do início do prazo de garantia.

TELE System Electronic do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

S.Paulo – SP - BRASIL – CEP 05805-000

CNPJ 02.082.614/0001-95

Tel. atendimento ao consumidor: 0800 772 7277 (No Brasil)

e-mail: suportegps@telesystem.it (No Brasil)