

3. Verwenden Sie die Tasten **VOL+/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.
4. Betätigen Sie die **EQ-Taste**, um einen voreingestellten Musik-Equalizer zu wählen
5. Drücken Sie die Taste **X** kurzzeitig den Ton auszuscheiden. Drücken Sie erneut die Taste **X**, um den Ton wieder auszuscheiden.
6. Falls die das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten.

RADIO HÖREN
Drücken Sie die Taste **U**, um das Gerät einzuschalten.
1. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE (Modus)**, bis die FM Anzeigelampe grün leuchtet.
2. Drücken Sie die Tasten **W** / **H** wiederholt, um den gewünschten sender zu suchen. Oder drücken Sie die Taste **FM SCAN** auf der Fernbedienung. Das Gerät sucht und speichert automatisch alle verfügbaren FM-Sender. Verwenden Sie nach dem Speichern der Sender die Tasten **W** / **H** am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den nächsten oder vorhergehenden Sender einzuschalten.
3. Drücken Sie nach der Funktion FM SCAN eine der Zifferntasten und warten Sie ungefähr 3 Sekunden. Sie können 1-20 gespeicherte Sender auswählen. Beispiel: Die Taste "1" steht für den Sender auf Speicherplatz 1. Drücken Sie "2" + "0", um den Sender auf Speicherplatz 20 auszuwählen. Oder drücken Sie die Taste **C**, um einen der gespeicherten Radiosender einzuschalten.

Um den FM-Empfang zu optimieren:
Rollen Sie die externe FM-Drahtantenne komplett ab und positionieren Sie sie.

WIEDERGABE VON EINEM USB-STICK ODER EINER SD/SDHC/ MMC-KARTE

Sie können einen USB-Stick (nicht mitgeliefert) an den USB anschließen oder eine SD/SDHC/MMC-Speicherkarte (nicht mitgeliefert) in den Kartensteckplatz des Gerätes einführen, um MP3-Daten wiederzugeben.
1. Drücken Sie die Taste **U**, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE (Modus)**, bis die FM Anzeigelampe grün leuchtet. Nach einigen Sekunden, Der Player liest die Disc automatisch ein und beginnt mit der Wiedergabe.
Hinweis: •Der USB- oder SD-Wiedergabemodus wird nach dem Anschluss eines entsprechenden Geräts automatisch eingestellt.
•Im USB- oder SD-Modus schaltet das Gerät in Standby um, wenn die Wiedergabe "ANGEHALTEN" wird und innerhalb von 5 Minuten keine Eingabe erfolgt.
Um die Wiedergabe der Musik zu unterbrechen (Pause), drücken Sie die Taste **H**. Um die Musik wieder normal abzuspielen, drücken Sie noch einmal die Taste **H**.
3. Betätigen Sie die Taste **W**, um zum nächsten Titel zu springen bzw. die Taste **H**, um zum vorigen Titel zu springen. Halten Sie die Taste **H** oder **W**, um während der Wiedergabe die Schnellsuche zu aktivieren.
4. Wählen Sie mit den Zifferntasten den gewünschten Titel aus. Beispiel: Drücken Sie "1" für Titel 1. Drücken Sie "2" + "0" + "5", um Titel 209 auszuwählen.

Hinweise:
• Dieses Gerät unterstützt folgende Speichergeräte (Quellen): USB-Flashgeräte, SD, SDHC, MMC.
• Unterstützt Format: MP3 (32kbps-320kbps)
• Die Höchstzahl der MP3-Dateien auf einem Speichergerät darf 999 nicht überschreiten.
• Falls sich eine Speicherkarte nicht leicht einschieben lässt, dann halten Sie die Karte möglichst senkrecht. Versuchen Sie es erneut, indem Sie die Karte anders herum drehen.
• Installieren Sie USB-Flashgeräte oder SD/SDHC/MMC-Karten nur im Betriebsmodus des Geräts. Schalten Sie das Gerät Ein und wählen Sie mit der Taste **SOURCE** den Modus USB oder SD/SDHC/MMC.
• Es sind viele USB-Geräte auf dem Markt erhältlich. Wir garantieren nicht, dass alle Arten von USB-Geräten unterstützt werden. Falls Ihr USB-Gerät nicht unterstützt wird, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Modell.
• Einige SD/SDHC/MMC-Karten sind möglicherweise nicht kompatibel.

VERWENDUNG DES EINGANGS FÜR ZUSÄTZLICHE GERÄTE
1. Schließen Sie Ihr Audiogerät (z. B. ein iPod / iPad / MP3-Player) am AUX-Anschluss an (3.5mm).
2. Drücken Sie die Taste **U**, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE (Modus)**, bis die AUX-Anzeigelampe grün leuchtet.
3. Stellen Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossenen Audiogerät.
4. Starten Sie die Lautstärke auf dem gewünschten Lautstärkepegel.
5. Trennen Sie das externe Gerät von der AUX-Buchse, um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweis: Falls in den Modi AUX kein Gerät abgespielt wird, schaltet das Gerät nach 5 Minuten automatisch in den Betriebsmodus um.

USB-LADERGEÄTE
1. Schließen Sie ein USB-Kabel (nicht enthalten) an Ihr Gerät an, und schließen Sie dann den standardmäßigen USB-Stecker an den USB-Ausgang an der Oberseite des Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste **U**, um das Gerät einzuschalten.
3. Trennen Sie das USB-Kabel nach dem Aufladen vom Gerät.
Hinweis:
• Die maximale Ausgabeleistung des USB-Ausgangs beträgt DC $\approx$ 5V, 2.1A. Sie können alle wiederaufladbaren USB-Geräte aufladen, die über eine geringere Leistung verfügen, wie z.B. iPod, iPad oder SD/MP3-Spieler... usw.
• Die Ladefunktion ist im Standby-Modus nicht verfügbar.
• Einige Geräte sind möglicherweise nicht kompatibel.

VERBINDUNGS-AUFBAU UND VERKNÜPFUNG (PAIRING)
1. Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion anderer Geräte, die mit Ihrem Gerät verknüpft waren.
2. Drücken Sie die Taste **U**, um das Gerät einzuschalten.
3. Stellen Sie mit der Taste **MODE** den Modus Bluetooth ein. Die Anzeigelampe für die Eingabequelle leuchtet grün. Wenn das Gerät in den Pairing-Modus geht, wird dies mit zwei Signaltonen angezeigt.
4. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion. Normalerweise finden Sie solche Funktionen in den Einstellungen (Einstellungen) des Geräts. Sie im Handbuch Ihres Geräts nach. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung, damit Ihr Gerät „erkant“ werden kann.
5. Beheben Sie die Bluetooth-Verknüpfungen zwischen Ihrem Gerät und anderen Geräten.
6. Wählen Sie an Ihrem Gerät „Neues Bluetooth-Gerät hinzufügen“ oder „Bluetooth-Gerät einstellen“. Die Suche beginnt. Sobald "M-1200BT" in der Anzeige erscheint, bestätigen Sie diese Auswahl. Wenn Ihr Gerät Sie zur Eingabe eines Passworts auffordert, geben Sie bitte 0000 ein. Wenn der Pairing-Vorgang fehlschlägt oder die Eingabezeit überschritten wird, starten Sie den Pairing-Vorgang bitte erneut (siehe Schritte 2 bis 6).
7. Nachdem Ihr Gerät und das "M-1200BT" erfolgreich miteinander verbunden wurden, hören Sie ein Signalton.

Wiedergabe von Audiolisten aus Bluetooth-Geräten
Verweisen Sie sich, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten aktiv ist.
1. Um die Wiedergabe der Musik zu unterbrechen (Pause), drücken Sie die Taste **H**. Um die Musik wieder normal abzuspielen, drücken Sie noch einmal die Taste **H**.
2. Betätigen Sie die Taste **W**, um zum nächsten Titel zu springen bzw. die Taste **H**, um zum vorigen Titel zu springen. Halten Sie die Taste **H** oder **W**, um während der Wiedergabe die Schnellsuche zu aktivieren.
Hinweis: Die Tasten **W** und **H** funktionieren möglicherweise nicht mit allen Bluetooth-Geräten.

NOTAS SOBRE BATERÍAS:
-No recargue las baterías, ni les aplique calor, ni las desmonte.
-No exponga las baterías al calor, como el sol, fuego o similares.
-No tire las baterías en el fuego!
-Respete la normativa ambiental durante la fase de eliminación de las baterías.
-Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión o, incluso, a una pérdida de vida.
-Por favor, respete el medio ambiente. Antes de deshacerse de las baterías, consulte a su distribuidor para que se encargue de su reciclaje.

El mando a distancia funciona con una alimentación de red (CA) de 230V~50Hz. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
ADVERTENCIA: Esta unidad contiene un cable de alimentación largo con el que es peligroso jugar, causando lesiones. Por favor, asegúrese de que ha sido colocado de modo que no quede colgando de una mesa, etc. donde los niños puedan tirar de él o tropezar accidentalmente.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Para apagarlo, utilice el mismo botón.
2. Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar la fuente de reproducción que desee. El indicador de fuente se iluminará en verde.
Nota: Si no se hubiera introducido ningún dispositivo USB o TARJETA, los modos USB o TARJETA no podrán seleccionarse con el botón **MODE**.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
Pulse el botón **U** para encender el aparato.
1. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de FM se ilumine en verde.
2. Seleccione la emisora de radio usando los botones **W** / **H** o **U**. Pulse el botón **FM SCAN** del mando a distancia. La unidad empezará a buscar todas las emisoras FM disponibles, almacenándolas después en la memoria automática.
3. Cuando haya finalizado la búsqueda de FM, pulse los botones numéricos, después espere unos 3 segundos. Podrá seleccionar las emisoras preseleccionadas 1-20. Por ej: si pulsa "1", será la preintonía 1. Si pulsa "2" + "0" será la preintonía 20. O pulse **C** para pasar por y escuchar las emisoras preseleccionadas.

Para obtener una recepción de mejor calidad:
FM: Despliegue completamente la antena alámbrica. Extiéndala y oriéntela para obtener la mejor recepción posible.
Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o insertar una tarjeta SD/SDHC/MMC (no incluida) en la ranura del aparato destinada a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Pulse el botón **U** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** repetidamente hasta que el indicador de USB o SD se ilumine en verde. Durante algunos segundos, el reproductor reproducirá el disco automáticamente.
Nota: • Las fuentes USB o tarjeta SD serán seleccionadas automáticamente cuando se introduzca un dispositivo USB o tarjeta SD.
• En el modo USB o SD, pasará al modo en espera después de dejar la unidad en "PAUSA" y sin haber pulsado ningún botón durante 5 MIN.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **H** para interrumpirla momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **H** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **W** para saltar adelante a la siguiente pista y **H** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **W** o **H** para buscar rápidamente en una pista.
4. Use los botones numéricos para seleccionar la pista que desee. Por ej: si pulsa "1", será la pista 1. Si pulsa "2" + "0" + "9" será la pista 209.
Nota:
• La unidad es compatible con los siguientes dispositivos de memoria (fuente): unidad de memoria flash USB, SD, SDHC, MMC.
• Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps)
• Se recomienda que el número total de archivos MP3 en el dispositivo de memoria no supere los 999.
• Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que lo está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
• Para la reproducción de archivos en una unidad de memoria flash USB o una tarjeta SD/SDHC/MMC, deberá conectar la unidad USB o introducir la tarjeta SD/SDHC/MMC cuando la unidad se encuentre en el modo en espera. Encienda la unidad y use el botón SOURCE para seleccionar el modo USB o tarjeta SD/SDHC/MMC.

Alcance operativo del Bluetooth: 10 metros en espacios abiertos (las paredes u otras estructuras podrían afectar al alcance).

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD/SDHC/MMC
Puede conectar un dispositivo USB