

Conheça Seu Telefone



Nota: Esta imagem é apenas para referência, por favor, consulte o objeto real.

Instrução de Teclas

Tecla	Descrição
Menu/ Selecionar	<ul style="list-style-type: none"> Entre no Menu principal. Selecione ou confirme as opções no Menu. Confirme o caractere escolhido na condição de entrada de caracteres.
Chamar	<ul style="list-style-type: none"> Fazer uma chamada ou atender uma chamada recebida. No modo de espera, pressione a tecla Chamar para abrir a lista de chamadas recentes.

Tecla Descrição

Contatos/ Limpar/ Voltar	<ul style="list-style-type: none"> Pressione para acessar o menu Contatos. Pressione esta tecla para apagar o(s) caracter (es) durante a edição do contato. Pressione esta tecla para retornar à página anterior durante a navegação pelo menu.
Ligar/ Desligar	<ul style="list-style-type: none"> Terminar uma chamada ativa ou rejeitar chamadas. Ligar/desligar o telefone. Sair de qualquer tela de operação para o modo de espera.
SMS (mensagem)	<ul style="list-style-type: none"> Atalho para entrar no menu de mensagens.
Para Cima/Para Baixo/squerda/ Direita (Navegação)	<ul style="list-style-type: none"> Pressione estas teclas para deslocar o cursor para a esquerda, direita, para cima ou para baixo quando introduzir caracteres ou selecionar itens. As funções padrão em estado de espera são definidas no menu de Configurações.
Teclas Numéricas	<ul style="list-style-type: none"> Utilize as teclas numéricas para introduzir números e caracteres.
Tecla #, Tecla *	<ul style="list-style-type: none"> Funções específicas para os menus de função, modos ou opções.

Nota: "Pressione a tecla" no manual significa pressionar uma certa tecla uma vez, "Segure a tecla" significa pressionar a tecla por 2 ou 3 segundos.

Ícones da Tela


Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Nível do sinal		Nova mensagem (pisca quando a memória está cheia)
	Nova mensagem de voz		Perfil silencioso ativo
	Desvio de chamada ativo		Indicador do nível de bateria
	Alarme ativo		Bloqueio de teclado ativo
	Roaming		

Instalação

- Carregar a bateria**
 - Ligue o conector DC no carregador de mesa do telefone.
 - Ligue o carregador em uma tomada AC comum.
 - Ao posicionar o telefone no carregador de mesa o indicador de energia no canto superior direito do visor se movimentará ciclicamente, indicando que o carregamento está em andamento. Quando desligado durante o carregamento, a tela mostra apenas o indicador de carga. O indicador de bateria pode demorar um pouco caso a bateria esteja completamente descarregada.
 - O indicador de energia no visor para de se movimentar, quando a carga estiver completa. A recarga leva normalmente até 4 horas para ser concluída. No processo de recarga, é normal que a bateria, o telefone e o carregador se aqueçam.
 - Após a conclusão da recarga, desconecte o carregador do telefone e da tomada AC.

Nota:

- Durante a recarga, posicione o telefone em local de boa ventilação e com temperatura entre 0°C~+45°C. Certifique-se de usar o carregador oferecido pelo fabricante. O uso de um carregador não autorizado pode causar dano e violar a aprovação do telefone e o artigo de garantia.
 - Um alerta de "Bateria fraca" aparece na tela quando a bateria está sem energia.
 - O tempo de duração no estado de espera ou em conversação do telefone é baseado em condições ideais. Na prática, o tempo de funcionamento da bateria varia de acordo com a condição de rede, com o ambiente de trabalho e com os métodos de aplicação.
 - Por favor, instale a bateria antes de carregar ou usar o telefone.
- Cartão SIM**
 - Desligue o telefone.
 - Pressione e empurre a tampa de trás do telefone para baixo para removê-la.



Como Ligar/Desligar

- Pressione a tecla para ligar o telefone.
- Quando ligado, segure a tecla para desligar o telefone.

Como Realizar uma Chamada

- Digite o número do telefone.
- Nota:** Adicione o prefixo internacional, o código do país e o código de área (sem o 0 à esquerda) antes do número quando fizer uma chamada internacional.
- Pressione a tecla para fazer a chamada.

Nota: Se necessário, pressione a tecla duas vezes para o prefixo internacional "+", ou insira o prefixo internacional, por exemplo "00", diretamente. Pressione a tecla duas vezes para o símbolo de pausa "P".

Caixa Postal de Voz

Antes de usar a caixa postal de voz, consulte sua operadora para confirmar se a caixa postal de voz foi ativada. O sistema envia automaticamente uma mensagem para o seu telefone informando sobre uma nova mensagem de voz. Leia a mensagem e em seguida disque o número da caixa postal de voz para ouvir a sua mensagem de voz. Para ouvir a mensagem de voz, segure a tecla para discar o número de caixa postal de voz no modo de espera.

Mensagem

Selecione **Mensagens** no **Menu**.

- Selecione **Nova mensagem** para escrever mensagens de texto (pressione a tecla para inserir o modelo de mensagem), selecione **Opções** para enviar ou guardar a mensagem.
- Selecione **Caixa de Entrada** para visualizar as mensagens recebidas.
- Selecione **Caixa de Saída** para visualizar as mensagens enviadas.
- Selecione **Rascunhos** para visualizar as mensagens salvas em rascunho.
- Selecione **Configurações** para definir algumas configurações necessárias de mensagens.
- Selecione **Caixa postal** para ouvir a **mensagem de voz**, ou definir o número da **caixa postal**.

Código do Telefone

O código do telefone pode evitar que o seu telefone seja usado por pessoas não autorizadas. O código pré-definido do telefone é 1234. Troque-o para seu próprio código assim que possível. O Código do Telefone deve ser utilizado para acessar o menu de segurança (Menu→Configurações→Segurança).

Código PIN1 e Código PUK

- Código **PIN1** (senha SIM): O Código PIN1 pode evitar que o seu cartão SIM seja usado ilegalmente. Quando a senha do SIM é inserida, você deve digitar o código PIN1 ao ligar o telefone novamente. Altere a senha padrão do código PIN1 para sua própria senha de Código PIN1 o mais rápido possível.
- Código **PUK**: A introdução do código PIN1 errado por 3 vezes consecutivas pode bloquear o cartão SIM. Para desbloquear, é necessário o código PUK. **O código PIN1 e o código PUK são fornecidos juntos com o cartão SIM. Caso não sejam, entre em contato com a sua operadora.**

Entrada de Texto

Operação	Método
Inserir Letras	No modo de entrada "ABC" ou "abc", pressione a tecla de letra correspondente até que a letra apareça.
Inserir Palavras	No modo de entrada "Eng" ou "Pt", pressione as teclas Numéricas para inserir os caracteres da palavra.
Inserir Dígitos	No modo de entrada "123", pressione a tecla de dígitos uma vez.
Inserir Símbolos	Pressione a tecla *, em seguida selecione o símbolo correspondente pressionando a tecla de Navegação . No modo de Entrada ABC/abc , pressione a tecla "1" até que o símbolo desejado apareça.
Inserir Espaço	Pressione tecla "0", exceto se estiver no modo de números.
Apagar Caractere	Pressione a tecla Limpar .
Apagar todos os caracteres	Segure a tecla Limpar até que todos os caracteres sejam apagados.
Mover cursor	Pressione a tecla de Navegação .
Alterar modo de entrada	Pressione a tecla # para alterar o modo de entrada de texto.

Árvore de Menu

- Mensagens**
 - Nova mensagem
 - Caixa de entrada
 - Caixa de saída
 - Rascunhos
 - Configurações
 - Caixa postal
 - Info do celular
- Menu de Chamada**
 - Histórico
 - Desvio de chamada
 - Restrição de chamada
- Configurações**
 - Telefone
 - Tela
 - Áudio
 - Data e Hora
 - Chamada
 - Número de discagem fixa
 - Rede
 - Segurança
- Ferramentas**
 - Alarme
 - Calculadora

Funções do Menu

A seguir estão breves instruções sobre as funções do menu do telefone.

Função	Descrição	Seleção
Novo contato	Guardar número de telefone	Contatos→Opções→Novo contato
Buscar	Procurar um contato salvo	Contatos→Opções→Buscar
Editar	Editar um contato salvo	Contatos→Opções→Editar
Apagar	Apagar um contato	Contatos→Opções→Apagar
Toque	Definir toque para um grupo	Contatos→Opções→Configurações→Toque
Salvar em	Definir onde será salvo o contato	Contatos→Opções→Configurações→Salvar em

