

Índice

1. Prefácio.....	4	5. Menu e funções.....	25
1.1. Notificações de segurança.....	5	5.1. Mensagens.....	25
1.2. Precauções de segurança.....	5	5.1.1. Escrever.....	25
1.2.1. Cuidados básicos.....	5	5.1.1.1 Mensagem de texto.....	25
1.2.2. Limpeza e manutenção.....	7	5.1.1.2 Mensagem multimídia.....	26
1.2.3. Bateria de lítio BL-5F.....	8	5.1.2. Caixa de entrada.....	27
1.2.4. Carregador Smart.....	10	5.1.3. Rascunhos.....	27
1.2.5. Precauções gerais.....	11	5.1.4. Caixa de saída.....	27
2. Seu celular Multilaser Star 4S.....	13	5.1.5. Mensagens enviadas.....	28
2.1. Acessórios.....	13	5.1.6. Excluir mensagens.....	28
2.2. Especificações.....	14	5.1.7. Mensagens de transmissão.....	28
2.3. Descrição das teclas.....	15	5.1.8. Modelos.....	29
2.4 Ícones.....	18	5.1.9. Configurações de mensagens.....	29
3. Conecte a rede.....	18	5.1.9.1 Mensagem de texto.....	29
3.1. Cartão SIM.....	18	5.1.9.2 Mensagem multimídia.....	29
3.2. Definir PIN.....	19	5.2. Contatos.....	30
3.3. Inserir e remover cartão MicroSD.....	20	5.2.1 Adicionar novo contato.....	30
3.4. Recarregar bateria.....	21	5.2.2 Procurar.....	31
4. Fazendo ou recebendo uma chamada.....	23	5.3. Calendário.....	31
4.1. Chamada normal.....	23	5.3.1 Ver.....	31
4.2. Chamada internacional.....	24	5.3.2 Ver tudo.....	31
4.3. Histórico de chamadas.....	24	5.3.3 Adicionar evento.....	31

5.3.4 Apagar evento	32	5.6.1.10 Preferências	41
5.3.5 Ir para data	32	5.6.1.11 Configurações de segurança	42
5.3.6 Ir para hoje	32	5.6.1.12 Restaurar configurações do navegador	42
5.3.7. Ir para visualização semanal....	32	5.6.2 Conta de dados	42
5.4. Histórico de chamadas	33	5.7. Multimídia	43
5.5. Bluetooth	35	5.7.1 Câmera	43
5.5.1 Dispositivo ativado/desativado .	35	5.7.2 Visualizador de imagem	43
5.5.2 Visibilidade	35	5.7.3 Filmadora	44
5.5.3 Meus dispositivos	35	5.7.4 Vídeo player	44
5.5.4 Procurar dispositivo de áudio....	35	5.7.5 Áudio player	44
5.5.5 Meu nome	36	5.7.6 Gravador	45
5.5.6 Avançado	36	5.7.7 Rádio FM	45
5.6. Serviços	36	5.8. Câmera	45
5.6.1 Serviço de internet (WAP).....	36	5.9. Filmadora.....	46
5.6.1.1 Página inicial	37	5.10. Rádio FM	46
5.6.1.2 Marcadores	37	5.11. Áudio player.....	46
5.6.1.3 Inserir endereço	38	5.12. Java	46
5.6.1.4 Páginas recentes	39	5.12.1 Java	47
5.6.1.5 Configurações	39	5.12.2 Configurações Java	47
5.6.1.6 Página inicial	40	5.12.3 Segurança padrão Java.....	47
5.6.1.7 Selecionar SIM	40	5.12.4 Rede Java.....	47
5.6.1.8 Conta de dados	40		
5.6.1.9 Opções do Navegador	41		

5.13. Alarme	48	5.18.7. Conversor de moeda corrente.....	52
5.14. Tarefas	48	5.18.8. Cronômetro	53
5.15. Calculadora	49	5.18.9. Leitor e-book.....	53
5.16. Gerenciador de arquivos.....	49	5.19. Perfis.....	53
5.17. Configurações.....	50	5.20. Jogos	54
5.17.1. Configurações do aparelho	50	5.20.1 Corrida de F1	54
5.17.1.1 Hora e data.....	50	5.20.2 Quebra-cabeça	55
5.17.1.2 Agendar ativação e desativação do aparelho.....	50	5.21. Redes sociais	55
5.17.1.3 Idioma.....	50	5.21.1 Facebook.....	55
5.17.1.4 Métodos preferenciais de texto	50	5.21.2. MSN.....	55
5.17.1.5 Atalhos.....	51	5.21.3. Yahoo	55
5.17.1.6 Modo avião.....	51	5.21.4 Twitter	55
5.17.2. Configurações de segurança.51		5.22. E-Buddy	56
5.17.2.1 Segurança do Telefone	51	5.23. Opera mini.....	56
5.18. Organizador	51	5.24. Bloquear teclado.....	56
5.18.1. Calendário	51	5.25. Desligar.....	57
5.18.2. Tarefas	52	ADVERTÊNCIAS	57
5.18.3. Alarme	52	TERMOS DA GARANTIA	58
5.18.4. Relógio mundial	52		
5.18.5. Notas	52		
5.18.6. Calculadora	52		

1. Prefácio

Obrigado por escolher o Celular Multilaser Star 4S. Para melhor utilização, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual.

O Celular Multilaser Star 4S foi projetado para ambiente de rede GSM e combinando perfeitamente um design humanizado e uma bela arte, este celular proporciona um aspecto aerodinâmico e a sensação de conforto e leveza.

Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM, o Celular Multilaser Star 4S é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de rádio frequência.

Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho.

Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.

Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem

direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

1.1. Notificações de segurança

Leia as orientações de segurança antes de usar seu aparelho, para evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso. Ao contatar departamentos ou agentes de telecomunicações, eles podem precisar saber o código IMEI de seu telefone (você pode encontrá-lo na etiqueta traseira do seu telefone ao remover a bateria). Por favor, anote o código e o mantenha em local seguro para posterior uso.

1.2. Precauções de segurança

Antes de usar seu telefone pela primeira vez, leia essas precauções cuidadosamente, para assegurar seu uso correto e seguro. As sugestões a seguir ajudarão o seu celular a sobreviver o período de garantia e estender sua vida útil.

1.2.1. Cuidados básicos

- Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, piscina, praia, etc.);

- Siga as recomendações do tempo de recarga da bateria, conforme especificado no manual do aparelho;
- Não deixe o aparelho sozinho carregando em casa ou no carro;
- Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
- Coloque o aparelho para carregar em local arejado da casa e, de preferência, em local onde ninguém esteja dormindo;
- Não deixe o aparelho sozinho carregando em casa ou no carro;
- Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
- Coloque o aparelho para carregar em local arejado da casa e, de preferência, em local onde ninguém esteja dormindo;
- Caso o aparelho caia na água, não o ligue; leve o aparelho até uma loja autorizada;
- Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
- Evite derrubar o aparelho, a bateria ou o carregador;

- Caso coloque o aparelho na bolsa ou no bolso da calça ou da camisa, evite que ele fique em contato com moedas, cliques ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito; evite, também, apertar o celular no bolso;
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento, deformação, aumento de volume etc.), entre em contato com o suporte técnico;
- Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;

1.2.2. Limpeza e manutenção

- Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire o carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico;
- Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.
- Não use nem guarde o celular em lugares empoeirados, para que as partes ativas do telefone sejam danificadas.

- Não guarde o celular em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.
- É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.
- Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar equipamento telefônico. Instalar ou reparar o celular por sua conta pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.
- Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 2,5cm do corpo.
- Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu telefone. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o telefone.

1.2.3. Bateria de lítio BL-5F

- Não desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao superaquecimento, queima da bateria ou danos à saúde.
- Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes,

pois isto anulará a garantia do aparelho.

- Use apenas o carregador que acompanha seu celular, assim como bateria e acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados.
- Não exponha a bateria ao fogo, pois ela pode explodir.
- Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico.
- Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarga ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.
- Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.
- Se a bateria vazar ou emitir odor estranho, mantenha-a longe do fogo para evitar incêndio ou explosão.
- Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.

- Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.
- Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

1.2.4. Carregador Smart

- Não cause curto circuito no carregador; isso poderá, ir causar choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
- Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.

- Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

1.2.5. Precauções gerais

Use o telefone nas seguintes circunstâncias:

- Mantenha a bateria em lugares frios com boa ventilação e sem luz direta do sol.
- A vida útil da bateria é limitada, e seu tempo de uso será reduzido depois de recargas freqüentes. Caso a bateria comece a falhar após várias recargas, a sua vida útil pode ter terminado. Assim, você precisará substituí-la por uma nova, do mesmo modelo.
- Não descarte baterias usadas em lixo comum. Onde houver regulamentos explícitos para o descarte de baterias usadas, siga as instruções de tais regulamentos.
- Não use o telefone perto de telefones fixos, aparelhos de TV, rádios e equipamentos de automação de escritório, de forma a evitar a influência no funcionamento

de tais dispositivos e também em seu telefone.

- Não utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Use a função viva-voz quando as ligações são inevitáveis enquanto estiver dirigindo. Em alguns países, efetuar ou receber chamadas enquanto está dirigindo é ilegal!
- Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões. Usar o celular em voo é ilegal e arriscado. A fim de proteger o sistema de comunicação do avião de interferência, é proibida a utilização de celulares durante o voo.
- Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível a explosão, como uma estação de óleo, tanque de óleo, fábrica de produtos químicos ou de um lugar onde um processo de explosão está em curso.
- Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, como hospitais e desligue o telefone quando for proibido utilizá-lo, ou quando possa causar interferências ou perigo. Usar o seu celular suficientemente perto de aparelhos médicos, como marca-passos, aparelhos auditivos e outros dispositivos médicos eletrônicos, pode causar interferência ou danificar tais aparelhos.
- A qualidade da conversa de qualquer aparelho celular pode ser afetada por interferência de rádio. Uma antena está montada dentro do seu aparelho celular e localizado abaixo do microfone.

- Não toque na antena durante uma conversa, pois a qualidade da conversa pode ser prejudicada.
- Somente pessoal qualificado pode instalar ou consertar equipamentos celulares. Instalar ou reparar o seu aparelho celular por conta própria pode trazer grande perigo e viola as regras de garantia.
- Use apenas acessórios e baterias originais.
- Use o bom senso, utilizando seu aparelho celular SEMPRE de forma correta e apropriada.

2. Seu celular Multilaser Star 4S

2.1. Acessórios

- Carregador Smart
- Bateria de lítio BL-5F
- Cabo USB
- Fone de ouvido Multilaser Star 4S
- Guia rápido
- Manual



2.2. Especificações

Especificações	Descrições
Modelo	Aparelho Celular Multilaser Star 4S
Slote para chip de celular SIM	4 slots para cartão SIM (850/900/1800/1900 Mhz)
Tela	2.0" LCD
Dimensões	110 x 56 x 12.8 mm
Peso	90 g c/ bateria
Bluetooth	Sim
Multimídia	<ul style="list-style-type: none">- Rádio FM- MP3 Player- MP4 Player- Gravador de voz- Câmera digital 1.3MP
Mensagens	Sim, SMS/MMS
Internet	Sim
Conexão	GPRS
Auto falante	Sim, embutido
Funções Extras	Calculadora, calendário despertador, relógio mundial

Formatos compatíveis de áudio	MIDI, WAV, AMR, AAC, MP3
Formatos compatíveis de vídeo	3GP, MP4, AVI
Formatos compatíveis de imagem	BMP, JPG, PNG, GIF
Ambiente de rede	GSM
Cartão de memória	Expansível até 4GB
Voltagem da bateria	3,7 V
Voltagem limite de recarga	4,2 V
Tempo em modo standby	Aproximadamente 200 horas
Tempo de conversação	Aproximadamente 8 horas

2.3. Descrição das teclas

Tecla de chamada 1/2



Enquanto estiver na tela principal, digite a sequência de números do telefone que você quer chamar e em seguida pressione a tecla de chamada 1/2, após isso, selecione se você quer discar usando o SIM1 ou o SIM2.

Tecla de chamada 3/4



Enquanto estiver na tela principal, digite a sequência de números do telefone que você quer

chamar e em seguida pressione a tecla de chamada 3/4, após isso, selecione se você quer discar usando o SIM3 ou o SIM4.

Tecla de atalho esquerdo 

Pressionando essa tecla no modo standby (espera) você terá acesso ao menu principal. Essa tecla assume também a função do atalho especificado no canto esquerdo do visor.

Tecla de atalho direito 

Pressionando essa tecla no modo standby (espera) abrirá sua agenda de telefones. Essa tecla assume também a função do atalho especificado no canto direito do visor.

Tecla "C" 

Quando você estiver em algum editor de texto, discando um número, escrevendo uma mensagem, essa é a tecla que você usa para apagar caso queira corrigir algo.

Teclas direcionais 

Pressione-as para rolar as opções quando percorrer uma lista de funções. No estado de espera, pressione uma tecla de navegação para navegar na barra de atalhos, caso a mesma esteja ativada.

Tecla de confirmação 

Pressione-a para confirmar a sua seleção.

Tecla ligar/desligar 

Pressione-a para encerrar uma chamada em discagem ou para encerrar uma chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar ao estado standby (espera); ou segure-a por dois ou três segundos para ligar ou desligar o celular.

Tecla de mensagem 

Pressionando o botão de atalho de mensagem , você vai direto para o editor de mensagens de texto. É uma maneira fácil e rápida de escrever para alguém.

Teclas de volume 

Use as teclas “+” e “-” para aumentar e diminuir o volume em aplicativos multimídia ou durante uma ligação.

Tecla de bloqueio de teclado 

Pressione na sequência a tecla de atalho direito e em seguida a tecla de bloqueio para bloquear o teclado. Repita o procedimento para desbloquear.

Bloqueie o teclado para evitar que o aparelho acesse algumas funções indevidamente.

2.4 Ícones

Bluetooth ativado 

Perfil geral 

Sinal da linha 

Perfil silencioso 

Sem sinal/sem SIM chip 

Perfil reunião 

Nível da bateria 

Perfil externo 

Alarme ativado 

Meu estilo 

3. Conecte a rede

3.1. Cartão SIM

Existem quatro slots para serem inseridos os cartões SIM (chip da operadora). Ao colocar os cartões SIM nos slots, você terá acesso às funções, incluindo comunicação de dados, número de celular, um código PIN (verificação de identidade), agenda, mensagens, assim como outros serviços complementares do sistema.

Antes de utilizar o telefone, insira um cartão SIM. O cartão SIM é sua chave para entrar na

rede digital GSM. Todas as informações relacionadas à conexão de rede estão gravadas no seu cartão SIM, junto com sua agenda telefônica (nomes e números) e SMS armazenados em seu cartão SIM. Você pode remover o cartão SIM do seu telefone e usá-lo em outro telefone GSM.

Depois que o cartão SIM estiver inserido corretamente, o telefone irá buscar automaticamente as redes aplicáveis (a tela exibirá “Pesquisando Rede”). Quando a conexão for estabelecida, o nome da operadora da rede será exibido no centro da tela.

Para proteger as informações armazenadas em seu cartão SIM, não toque nos contatos de metal, e mantenha-o longe de lugares com campos elétricos ou magnéticos. Se o cartão SIM estiver danificado, você não conseguirá se conectar à rede GSM.

NOTA: Quando a tela exibir “Emergência”, significa que você está fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance do serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível do sinal.

3.2. Definir PIN

PIN – Personal Identification Number ou Número de Identificação Pessoal é a senha de acesso ao seu cartão SIM. Se estiver configurada corretamente, essa senha irá protegê-lo caso alguém tente usar seu cartão SIM para efetuar ligações sem sua autorização. Toda a

vez que um aparelho celular for ligado com seu cartão SIM inserido, será solicitado o seu número PIN.

O seu número PIN é informado na embalagem do seu cartão SIM. Se o número PIN for inserido incorretamente por até três vezes consecutivas, o seu cartão SIM ficará bloqueado. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua operadora).

Para desbloquear seu cartão SIM, será solicitado o seu número PUK (Personal Unblock Key ou Chave Pessoal de Desbloqueio). O seu número PUK é informado na embalagem do seu cartão SIM. Tome muito cuidado ao inserir o seu número PUK, pois se inserido incorretamente após uma certa quantidade de tentativas, o seu cartão SIM será desativado e impróprio para fazer ligações. (consulte o manual de instruções do cartão SIM de sua operadora).

Para configurar sua senha de segurança siga os passos descritos no item 5.17.2.1.

NOTA: Se o seu celular for roubado ou perdido, notifique imediatamente a perda para a(s) sua(s) operadora(s) de celular para desativar os cartões SIM e evitar o uso indevido de sua conta telefônica (suporte da operadora é necessário).

Cuidado ao fazer uso do cartão SIM. Evite atrito e nunca dobre o mesmo para não danificá-lo.

3.3. Inserir e remover cartão MicroSD

Desligue seu telefone celular, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com

o telefone ligado na tomada de energia elétrica. Encaixe o cartão de memória Micro SD* na região indicada.

Reinsira a bateria, coloque a tampa traseira fechando com cuidado para não danificar a antena. Ligue seu aparelho.

Nota: *O cartão Micro SD não está incluso nessa embalagem.

3.4. Recarregar bateria

Conecte o plugue USB na entrada USB do carregador. Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica.

Conecte o plugue Mini USB na entrada Mini USB do telefone, que está localizada na parte inferior dele.

O símbolo de recarga de energia irá piscar. Mesmo que seu telefone esteja desligado durante a recarga, uma imagem de recarga irá aparecer na tela de seu celular. Se a bateria foi totalmente gasta, este símbolo da recarga aparecerá após alguns minutos.

Quando o símbolo de nível de carga de energia estiver todo cheio, ele irá parar de piscar indicando que a carga está completa. Se a recarga for feita enquanto seu telefone estava desligado, a tela também mostrará a imagem de recarga finalizada. Esse processo levará em torno de 3 a 4 horas. Durante a recarga, seu telefone e o carregador poderão esquentar, isso

ocorre normalmente em muitos aparelhos eletrônicos.

Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de energia e do seu telefone.

Advertências: Durante a recarga, coloque seu telefone e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo e também violam as cláusulas de garantia fornecidas pelo fabricante.

Quando acabar a bateria ou quando a mensagem “bateria baixa” for exibida, recarregue a bateria.

O tempo de standby e tempo de conversa informados são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.

Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida adequadamente.

Não remova a bateria durante a recarga.

Se você não desconectar o carregador da fonte de energia depois de um longo período de tempo (em torno de 5 a 8 horas), quando a carga de energia baixar até certo ponto, seu

telefone começará o processo de recarga novamente. Sugerimos que você não deixe-os conectados, pois causará impacto contrário tanto no desempenho, quanto na vida útil de sua bateria.

4. Fazendo ou recebendo uma chamada

4.1. Chamada normal

A operação básica do seu telefone com quatro números (ou quatro chips) é bem simples. Para fazer uma chamada, digite os números no teclado ou use a agenda de telefones. Depois, basta escolher qual cartão SIM (chip da operadora) você vai usar. Para usar o cartão SIM1, pressione a tecla  e selecione “Chamada de voz SIM1”, para usar o cartão SIM2, pressione  e selecione “Chamada de voz SIM2”, para usar o cartão SIM3, pressione  e selecione “Chamada de voz SIM3” e para usar o cartão SIM4, pressione  e selecione “Chamada de voz SIM4”.

Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip) está recebendo uma ligação, você pode pressionar  ou  para atender. Ambos os botões servem para atender chamadas.

Se o nome da operadora estiver aparecendo na tela, você poderá fazer ou atender uma ligação dessa operadora. As barras de sinal no canto superior esquerdo mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

4.2. Chamada internacional

Se você quiser fazer uma ligação internacional disque:

00 + código da operadora + o código do país + código da cidade + número do telefone

Exemplo: 00 XX 55 11 12345678

ARGENTINA	54	BRASIL	55	COLÔMBIA	57	ITÁLIA	39
AUSTRÁLIA	61	CANADÁ	1	ESPANHA	34	JAPÃO	81
ANGOLA	244	CHILE	56	EUA	1	PORTUGAL	351
BOLÍVIA	591	CHINA	86	FRANÇA	33	REINO UNIDO	44

4.3. Histórico de chamadas

Para acessar o histórico de todas as chamadas perdidas, feitas ou recebidas, pressione a

tecla  ou a tecla . Na tela de chamadas perdidas, chamadas feitas e chamadas recebidas, selecione um registro e pressione a tecla de confirmação, para verificar as informações particulares desse registro.

- 1 – Tipo
- 2 – Nome
- 3 – Número
- 4 – Data e hora
- 5 – Duração
- 6 – Quantidade de vezes discada

Na tela de informação do registro, pressione a tecla “Opções” para fazer operações como salvar o contato na agenda, mandar uma mensagem de texto ou adicioná-lo a lista negra.

5. Menu e funções

5.1. Mensagens

5.1.1. Escrever

5.1.1.1 Mensagem de texto

SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é um serviço disponível em

aparelhos celulares digitais, que permite o envio de mensagens curtas entre os aparelhos.

Esse serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do plano associado.

Primeiro, confirme se você configurou o número da central SMS da sua operadora antes de escrever o rascunho de sua mensagem (leia o item 5.1.9). Digite a mensagem a ser enviada usando o teclado alfa-numérico. O limite de caracteres por mensagem é 612 caracteres.

Escolha “OPÇÕES” para concluir o envio da mensagem SMS e vá para a próxima operação.

Dentro de “OPÇÕES”, você terá as seguintes funções:

Enviar para: Insira o número ou contato desejado como destino da mensagem. Pressione a tecla de confirmação e escolha o SIM que deseja usar para enviar a mensagem.

Inserir modelos: Insere um modelo de mensagem padrão SMS. São mensagens curtas para facilitar seu dia-a-dia.

5.1.1.2 Mensagem multimídia

MMS – Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagens Multimídia é um serviço que permite o envio de fotos através de mensagens, para outros aparelhos.

Certifique-se de configurar corretamente seu celular para que o serviço funcione corretamente. Leia o item 5.1.9.

5.1.2. Caixa de entrada

Dentro de Caixa de Entrada, você poderá visualizar todas as mensagens SMS recebidas.

Para visualizar suas mensagens, basta você selecionar a mensagem desejada e pressionar “OK” para abrir a mensagem.

O número total de SMS no cartão SIM (incluindo recebidas e salvas) é determinado pela capacidade do SIM e a capacidade de memória do telefone, portanto, não existe um número definido.

5.1.3. Rascunhos

Armazena todas as mensagens salvas que não foram enviadas. Você pode selecionar uma mensagem para enviá-la a qualquer momento.

5.1.4. Caixa de saída

Ao selecionar a função “Caixa de Saída”, a tela listará todas as mensagens SMS que foram enviadas do cartão SIM1, SIM2, SIM3 e SIM4. Selecione uma mensagem e pressione a tecla

OK para visualizar a mensagem selecionada.

5.1.5. Mensagens enviadas

Armazena todas as mensagens que foram enviadas pelo seu aparelho celular. Você poderá visualizar e enviá-la para novos destinatários.

5.1.6. Excluir mensagens

Utilizando essa opção você pode limpar suas caixas de mensagens, apagando todos os sms ou mms recebidos ou enviados de uma determinada pasta.

5.1.7. Mensagens de transmissão

Este serviço de rede lhe permite receber diversas informações e/ou mensagens de textos contendo informações sobre código de área da operadora, previsão do tempo, condições do trânsito, e etc. Verifique com sua operadora a disponibilidade desses serviços.

. **Modo de recepção:** Ativa/Desativa a função de recepção de mensagens de transmissão

. **Ler mensagens:** Visualizar todas as mensagens de transmissão. Você poderá pressionar para cima ou para baixo para selecionar as mensagens que deseja visualizar.

. **Idioma:** Seleciona o idioma no qual seu celular receberá as mensagens.

. **Configurações do canal:** Selecione, adicione, edite ou exclua um canal de recebimento de mensagens de transmissão.

5.1.8. Modelos

Insere um modelo de mensagem padrão SMS. São mensagens curtas para facilitar seu dia-a-dia.

5.1.9. Configurações de mensagens

5.1.9.1 Mensagem de texto

Permite configurar parâmetros como por exemplo relatório de entrega.

5.1.9.2 Mensagem multimídia

Caso seus MMS não estejam funcionando, pode ser necessário configurar manualmente as contas de dados.

Para isso, siga: “Mensagens” > “Configurações de mensagem” > “Mensagem multimídia” > “Contas de dados”.

Escolha o SIM que você deseja configurar e em seguida a conta de dados da sua operadora.

É recomendável deixar no modo automático.

Para adicionar outra conta de dados, caso seja necessário, veja o item 5.6.2.

5.2. Contatos

A função “Agenda telefônica” permite salvar as informações de contatos como nome, telefone celular, telefone residencial, telefone comercial, etc. Você pode entrar na agenda telefônica pressionando a tecla atalho direito quando estiver no modo standby (espera).

5.2.1 Adicionar novo contato

Selecione essa opção para acrescentar um contato a sua agenda telefônica.

Você pode escolher salvar em um dos quatro SIM chips ou no próprio celular.

5.2.2 Procurar

Ao entrar na agenda, você pode digitar o nome do contato que você deseja que o celular filtre automaticamente. É uma maneira de encontrar o contato mais facilmente.

5.3. Calendário

Aqui você pode ver seu calendário e programar tarefas. Selecione “Opções” para configurar e adicionar um evento.

5.3.1 Ver

Visualiza os eventos no dia selecionado.

5.3.2 Ver tudo

Visualiza todos os eventos.

5.3.3 Adicionar evento

Entrar nas opções para adicionar um evento ao calendário.

5.3.4 Apagar evento

Selecione uma das seguintes opções:

- . **Todos:** Apaga todos os eventos criados
- . **Atrasados:** Apaga todos os eventos com data anterior a data atual.
- . **Período específico:** Apaga todos os eventos do período especificado.

5.3.5 Ir para data

Abre o calendário na data desejada.

5.3.6 Ir para hoje

Abre o calendário na data atual.

5.3.7. Ir para visualização semanal

Muda o modo de visualização do calendário mensal para o modo semanal ou muda o modo de visualização semanal para o modo mensal.

5.4. Histórico de chamadas

Para acessar o histórico de todas as chamadas perdidas, feitas ou recebidas, abra o menu principal e selecione “Centro de chamadas” ou então pressione a tecla de chamada. Abrindo esse histórico você poderá visualizar todas as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas.

Selecione um registro para verificar as informações particulares desse registro.

1. Tipo de registro (Chamada efetuada, recebida ou perdida).
2. Nome do contato (Essa opção só aparecerá se esse contato estiver salvo na agenda telefônica).
3. Número do contato.
4. Data e horário do registro.
5. Duração da chamada
6. Número de ligações.

Retornando à tela de Histórico da chamadas, selecione “Opções” para fazer as seguintes operações:

. **Ver:** Verifica informações sobre o contato selecionado.

. **Chamar:** Liga para o número selecionado.

. **Adicionar à lista de bloqueados:** Adicionando esse número à lista de bloqueados, esse contato não poderá fazer ligações para seu celular.

. **Editar antes de chamar:** Edita o número selecionado antes de fazer uma ligação.

Você poderá inserir números de prefixo, código de operadora e/ou ligação a cobrar.

. **Enviar mensagem:** Enviar mensagem de texto/multimídia para o contato selecionado.

. **Salvar na agenda telefônica:** Salva o número selecionado na agenda do seu cartão SIM ou na memória do telefone. Esta opção aparecerá apenas se o contato não estiver salvo na agenda telefônica.

. **Excluir:** Excluir o registro da chamada.

. **Excluir todos:** Apaga todos os registros de chamadas.

. **Avançado:** Mostra todas as informações dos SIM selecionado relacionadas a duração de chamada, custo de chamada, contador de mensagens e dados GPRS enviados/recebidos.

5.5. Bluetooth

O Bluetooth é uma rede pessoal sem fio, e permite a conexão e troca de informações e dados com outros dispositivos, como computadores, impressoras, celulares etc.

5.5.1 Dispositivo ativado/desativado

Selecione essa opção para ativar ou desativar o Bluetooth.

5.5.2 Visibilidade

Através dessa opção você pode tornar seu dispositivo invisível a busca de outros dispositivos, isso não desliga a capacidade Bluetooth do seu aparelho.

5.5.3 Meus dispositivos

Selecione essa opção para verificar os dispositivos que você tem pareado com seu celular e também para conectar com novos dispositivos.

5.5.4 Procurar dispositivo de áudio

Procura por fone de ouvido, rádio e outros dispositivos de áudio que suportem essa tecnologia.

5.5.5 Meu nome

Você poderá mudar o nome do seu dispositivo para facilitar a identificação no momento de uma sincronização de dispositivos. O nome escolhido será exibido no outro aparelho que se conectar ao seu aparelho.

5.5.6 Avançado

Aqui você faz todas as configurações relacionadas à conexão Bluetooth. Tenha certeza que as informações estejam devidamente corretas para ser possível fazer uma conexão com segurança.

5.6. Serviços

Dependendo da(s) operadora(s) que você estiver usando em seu aparelho, você terá acesso aos serviços dos portais de entretenimento.

Nesses portais você poderá ter acesso a notícias, e-mails, chats, jogos e muitos outros serviços. Verifique junto à sua operadora quais serviços você possui acesso.

5.6.1 Serviço de internet (WAP)

WAP - Wireless Application Protocol ou Protocolo para Aplicações sem Fio é uma função que lhe permite navegar na internet usando o seu celular. Para navegar na internet, será

necessário fazer algumas configurações primeiro.

Para isso, siga: “Menu” > “Serviços” > “Serviço de internet” > “Configurações” > “Conta de dados”. Escolha o SIM que você deseja e em seguida a conta de dados correta.

5.6.1.1 Página inicial

Abre automaticamente a página principal da operadora utilizada. Você pode definir outros sites como sua página principal.

5.6.1.2 Marcadores

Lista todos os sites que você adicionou aos Marcadores. Pressionando “opções”, você poderá:

- . **Ir para:** Acessa o site selecionado na lista.
- . **Visualizar:** Visualiza o site selecionado na lista.
- . **Editar:** Você pode editar as informações do site selecionado
- . **Excluir:** Exclui o site selecionado da lista de Favoritos

- . **Excluir todos:** Exclui todos os sites da lista de Favoritos
- . **Adicionar marcador:** Adiciona um novo site para a lista de marcadores.
- . **Definir como página inicial:** Define o site selecionado como sendo a página inicial do seu navegador.
- . **Enviar marcador:** Envia o Link de acesso ao site selecionado para outro aparelho celular via mensagem de texto (SMS), mensagem multimídia (MMS) ou Bluetooth.
- . **Nova pasta:** Cria uma nova pasta para organizar seus sites marcados.
- . **Copiar:** Copia o site selecionado para outros armazenamentos.
- . **Mover:** Move o site selecionado para outros armazenamentos.
- . **Estado da memória:** Exibe as informações de uso da memória atribuída a gravação de sites marcados.

5.6.1.3 Inserir endereço

Nesta opção você poderá abrir o Browser e inserir o endereço da página que deseja acessar.

Também poderá visualizar e acessar as páginas inseridas anteriormente no Browser.

5.6.1.4 Páginas recentes

Mostra o histórico de todas as páginas visitadas recentemente pelo aparelho celular. Selecionando uma das páginas visitadas e pressionando “opções”, você poderá:

- . **Ir para:** Acessa a site selecionado
- . **Ver URL:** Visualiza o endereço do selecionado
- . **Apagar:** Apaga o site selecionado do histórico de páginas visitadas recentemente
- . **Apagar todos:** Apaga todos os sites registrados na pasta Páginas recentes

5.6.1.5 Configurações

Aqui você faz todas as configurações relacionadas ao acesso WAP. Tenha certeza que as informações estejam devidamente corretas para não haver problemas com ao acessar o serviço WAP.

5.6.1.6 Página inicial

Abre a página definida como página inicial do seu navegador.

5.6.1.7 Selecionar SIM

Escolhe qual método utilizar na hora de acessar o WAP de seu aparelho celular.

Na opção “Perguntar sempre”, você fará com que o sempre pergunte qual SIM irá utilizar para acessar o WAP. “SIM1”, “SIM2” e “SIM3” selecionam o SIM1, SIM2 ou SIM3, respectivamente, como sendo a conta padrão a ser utilizada no acesso WAP.

5.6.1.8 Conta de dados

Aqui você terá que configurar e/ou escolher o Portal de operadora de acesso WAP.

Conforme a operadora e plano utilizados, você terá que escolher/configurar uma determinada conta de acesso. A conta de acesso escolhida será utilizada para navegar na internet via WAP. Para alterar as configurações do perfil referente à operadora utilizada verifique o item 5.12.3.

5.6.1.9 Opções do Navegador

Limpar cache

Cache é um dispositivo de acesso rápido, interno a um sistema, que serve de intermediário entre um operador de um processo e o dispositivo de armazenamento ao qual esse operador acede. A vantagem principal na utilização de uma cache consiste em evitar o acesso ao dispositivo de armazenamento, que pode ser demorado, armazenando os dados em meios de acesso mais rápidos. Nesta opção você apaga todos os caches armazenados no seu aparelho celular.

Limpar cookies

Cookies é um grupo de dados trocados entre o navegador de páginas, colocado num arquivo de texto criado no aparelho do utilizador. Os sites geralmente usam os cookies para distinguir usuários e memorizar preferências. Nesta opção você apaga todos os cookies salvos o seu aparelho celular.

Apagar informação de autenticação

Mostra todas as informações de autenticação salvas no seu aparelho.

5.6.1.10 Preferências

. **Tempo Limite:** Defina o tempo de espera máximo que o seu aparelho pode usar para conseguir conectar a um servidor WAP.

- . **Mostrar imagens:** Habilita/Desabilita a exibição de imagens no seu navegador WAP.
- . **Cache:** Habilita/Desabilita o cache.
- . **Cookies:** Habilita/Desabilita os cookies.

5.6.1.11 Configurações de segurança

Mostra todos os certificados salvos no seu aparelho. Estes certificados são arquivos que precisam ser instalados no seu aparelho para ser possível o acesso seguro à alguma páginas da web.

5.6.1.12 Restaurar configurações do navegador

Restaura as configurações de fábrica do browser.

5.6.2 Conta de dados

Exibe todas as contas de dados existentes no seu celular. Você poderá selecionar uma conta para alterar as configurações do perfil da operadora.

Selecioneando “opções” você poderá:

- . **Editar:** Edita as informações da configuração da conta selecionada.

- . **Adicionar conta PS:** Cria uma nova conta PS.
- . **Excluir:** Exclui a conta selecionada.
- . **Mudar Padrão:** Torna a conta selecionada com o sendo a conta padrão para conexão do seu celular.

5.7. Multimídia

5.7.1 Câmera

Enquanto estiver utilizando a câmera, use as teclas direcionais para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o zoom. Aperte a tecla de confirmação para tirar a foto.

Pressionando a tecla de atalho esquerda, você acessa o menu de opções, onde você pode definir o som do obturador e configurações.

5.7.2 Visualizador de imagem

Visualiza todas as imagens ou fotos que você tirou com a câmera.

5.7.3 Filmadora

Para iniciar uma gravação, aperte a tecla de confirmação, para encerrar a gravação pressione novamente a tecla de confirmação.

5.7.4 Video player

Através do vídeo player você pode ver sua galeria de filmagem. Escolha o vídeo que deseja visualizar e aperte a tecla de confirmação para começar a a toca-lo.

Para aumentar ou diminuir o volume, utilize as teclas “+” e “-”.

5.7.5 Áudio player

Utilize o áudio player para ouvir as músicas que você tem no celular. Para começar a tocar uma música, pressione a tecla de confirmação. Enquanto uma música estiver sendo reproduzida, utilize as teclas direcionais para esquerda e direita para trocar de música, tecla direcional para cima para pausar/tocar uma música e tecla direcional para baixo para parar de tocar.

Para aumentar ou diminuir o volume, utilize as teclas “+” e “-”.

5.7.6 Gravador

Para iniciar uma gravação, aperte a tecla direcional para cima. Utilize as teclas direcionais para esquerda e para direita para selecionar uma gravação antiga, e a tecla direcional para baixo para iniciar a reprodução de uma gravação.

5.7.7 Rádio FM

Essa função permite ouvir rádio FM. Use os botões de direção Direita / Esquerda para mudar as estações de rádio. A tecla de navegação para cima ativa ou desativa a busca automática de estações de rádio, pressione-a e logo em seguida aperte os botões Direita / Esquerda para que o aparelho procure automaticamente por uma estação de rádio com bom sinal. A tecla de navegação para baixo desliga a função rádio.

Você pode selecionar “opções” pressionando a tecla de atalho esquerda para efetuar as outras operações.

NOTA: Use as teclas de navegação para reproduzir, pausar, avançar ou retroceder estações. A tecla “-” e “+” para diminuir ou aumentar o volume.

5.8. Câmera

Ver item 5.7.1.

5.9. Filmadora

Ver item 5.7.3.

5.10. Rádio FM

Ver item 5.7.7.

NOTA: Use as teclas de navegação para reproduzir, pausar, avançar ou retroceder estações. A tecla “-” e “+” para diminuir ou aumentar o volume.

5.11. Áudio player

Selecione a opção Áudio Player. A tela MP3 aparecerá. Pressionando “Opções”, no canto inferior esquerdo, você consegue acessar a lista de músicas armazenadas na memória. Escolha uma delas para tocar.

NOTA: Use as teclas direcionais para reproduzir, pausar, avançar ou retroceder uma música. A tecla “-” ou “+” para aumentar ou diminuir o volume.

5.12. Java

O Java é uma linguagem de programação que permite que você instale jogos, programas e

aplicativos da plataforma Java.

5.12.1 Java

Selecione essa opção, você poderá visualizar todos os aplicativos em Java que você possui instalado no seu celular.

5.12.2 Configurações Java

Configurações do programa Java de seu celular. Você poderá alterar essas configurações da forma que desejar tornando melhor o uso do seu Java.

5.12.3 Segurança padrão Java

Configura os ajustes de segurança dos aplicativos Java.

5.12.4 Rede Java

Aqui você poderá escolher qual SIM card ou rede WiFi irá usar para que o programa Java estabeleça conexão com a internet.

5.13. Alarme

A função alarme permite que você configure até 5 despertadores diferentes. Selecione um perfil de horário e entre em “editar”. Configure todos os campos para que esta função funcione corretamente e conforme sua preferência.

5.14. Tarefas

Use essa função para agendar suas tarefas e eventos importantes. Você pode efetuar as seguintes operações na agenda de compromisso:

Ver: Visualiza o evento selecionado. Você pode editar esse evento modificando as informações como data, hora, descrição, alerta, local e prioridade.

Adicionar: Cria um novo evento.

Editar: Edita as informações do evento selecionado.

Apagar: Apaga o evento selecionado.

Apagar atrasados: Apaga todos os eventos atrasados.

Apagar todos: Apaga todos os eventos registrados.

Ir para data: Abre os eventos registrados na data escolhida.

Enviar calendário virtual: Envia o seu calendário virtual via mensagem SMS, MMS ou via transferência Bluetooth.

Salvar como arquivo: Salva o evento selecionado na pasta destino escolhida.

5.15. Calculadora

Abre a função calculadora. Use o teclado numérico para inserir os valores e as teclas de navegação para efetuar as operações. Pressione duas vezes na mesma direção na tecla de navegação para inserir a operação secundária de operação. Pressione “Igual” para obter os resultados dos cálculos.

Observação: Essa calculadora proporciona uma precisão limitada e é aplicável apenas a cálculos aritméticos simples.

5.16. Gerenciador de arquivos

O telefone proporciona um espaço para o usuário gerenciar seus arquivos. Você pode utilizar o gerenciador de arquivos para convenientemente gerenciar vários diretórios e arquivos no telefone e no cartão de memória. Selecione Gerenciador de arquivos e vá em “opções” para fazer algumas operações básicas.

5.17. Configurações

5.17.1. Configurações do aparelho

5.17.1.1 Hora e data

Utilize as configurações de hora e data para configurar o fuso horário e formato de data e hora.

5.17.1.2 Agendar ativação/desativação do aparelho

Define uma hora padrão para o aparelho ligar ou desligar automaticamente.

5.17.1.3 Idioma

Define o idioma do aparelho.

5.17.1.4 Métodos preferenciais de texto

Define qual o método de entrada de texto que será o padrão sempre que você abrir um editor de texto, seja para inserir uma URL no navegador de internet, seja para escrever uma mensagem de texto.

5.17.1.5 Atalhos

Define quais atalhos você quer que apareça na tela principal.

5.17.1.6 Modo avião

Use o modo avião para continuar usando outras funções do aparelho, como por exemplo o Audio Player, enquanto estiver em um voo.

Nesse modo o aparelho desliga as antenas GSM e qualquer forma de transmissão de dados wireless, como o Bluetooth.

5.17.2. Configurações de segurança

5.17.2.1 Segurança do Telefone

Aqui você pode alterar a senha de segurança do seu telefone. A senha padrão é 1122.

5.18. Organizador

5.18.1. Calendário

Ver item 5.3.

5.18.2. Tarefas

Ver item 5.14.

5.18.3. Alarme

Ver item 5.13

5.18.4. Relógio mundial

Esse recurso te permite saber à hora em diversos locais do mundo.

5.18.5. Notas

Te permite fazer rápidas anotações, como lembretes por exemplo.

5.18.6. Calculadora

Ver item 5.15.

5.18.7. Conversor de moeda corrente

Utilize esse programa para fazer conversões rápidas.

No primeiro campo insira a taxa de câmbio e no segundo campo o valor monetário desejado. O celular irá calcular automaticamente o valor monetário estrangeiro.

5.18.8. Cronômetro

Uma maneira rápida e eficiente para cronometrar o tempo das atividades do dia-a-dia.

Existe duas opções de cronômetros, o normal onde você pode cronometrar o tempo parcial ou o total, e o nWay, onde você pode cronometrar até 4 tempos diferentes com a somatória de todos eles.

5.18.9. Leitor e-book

O leitor e-book lê arquivos .txt. É um recurso pratico e eficiente para ler textos rápidos.

5.19. Perfis

O usuário pode escolher entre diferentes perfis e também pode personalizá-los conforme sua necessidade. Existem cinco modos: Geral, Silencioso, Reunião, Exterior e Meu estilo.

Geral: escolha ativar (entra em modo geral) ou personalizar. Ao escolher Personalizar, você pode definir o toque da chamada, volume, tipo de alerta, estilo de toque, toque de mensagem e modo de resposta.

Silencioso: Recomendada para momentos em que estiver em reuniões ou encontros que não possam ser interrompidos. Esse perfil é muito discreto, porém pode ser modificado conforme você desejar. A operação é semelhante ao modo geral.

Reunião: Recomendada para momentos em que estiver em reuniões ou encontros que não possam fazer barulho. Esse perfil é discreto, porém pode ser modificado conforme você desejar. A operação é semelhante ao modo geral.

Externo: Esse perfil é para ambientes fechados. O volume do toque é baixo. Você também pode alterar esse perfil. A operação é semelhante ao modo geral.

Meu estilo: este modo te permite configurar as opções de toques e alertas da maneira que mais lhe agrada.

5.20. Jogos

5.20.1 Corrida de F1

Use as teclas direcionais para movimentar o carro para frente, trás, esquerda e direita. A tecla "5" faz com que o carro de um salto.

5.20.2 Quebra-cabeça

Resolva esse quebra-cabeças no menor tempo possível.

5.21 Redes sociais

5.21.1 Facebook

Para utilizar o facebook chat, clique em “Start” e coloque seu login e senha, em seguida, pressione a tecla de confirmação direita para efetuar a conexão.

5.21.2. MSN

Para utilizar o MSN, clique em “Start” e coloque seu login e senha, em seguida, pressione a tecla de confirmação direita para efetuar a conexão.

5.21.3. Yahoo

Para utilizar o Yahoo, clique em “Start” e coloque seu login e senha, em seguida, pressione a tecla de confirmação direita para efetuar a conexão.

5.21.4 Twitter

Para utilizar o Twitter clique em “Start” e coloque seu login e senha, em seguida, pressione a

tecla de confirmação direita para efetuar a conexão.

5.22. E-Buddy

No e-Buddy, você pode escolher acessar entre os mensageiros MSN, AIM, Yahoo e GTalk. Para selecionar, utilize as teclas direcionais para cima ou para baixo, e em seguida pressione a tecla de confirmação.

5.23. Opera mini

O Opera Mini é o seu aplicativo Java para navegar na web. Se este for o seu primeiro acesso ao aplicativo, tenha certeza que você possui um cartão de memória e um chip de operadora inseridos no aparelho. Verifique sempre se as informações de acesso à internet estejam corretamente configuradas para poder utilizar o Opera Mini.

Aviso: o uso de aplicativos que fazem uso da internet irão ser cobrados pela sua operadora telefônica.

5.24. Bloquear teclado

Ao selecionar essa opção, você bloqueará o teclado de seu aparelho, dessa forma evita-se que o celular realize operações indesejadas.

Para bloquear o teclado você pode usar o atalho pressionando a seqüência de teclas:

“Tecla de atalho direito” + “Tecla bloquear”. Repita o procedimento para desbloquear o teclado do telefone.

5.25. Desligar

Ao selecionar essa opção, você terá que confirmar se realmente deseja desligar o aparelho, em caso positivo, selecione “SIM”, caso contrário, “NÃO”.

ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.

Aviso: Displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas que podem machucar.

Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.

Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta,

pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo.

Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos no produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação da bateria.
- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 6 meses e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

Este certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.”

NF / N° _____ Data da Compra ___/___/___

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL

www.anatel.gov.br



3456-11-5930



(01) 07898506455607

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.