MULTILASER

UP DUAL

celular



MANUAL

utilizando o SIM1 ou SIM2 respectivamente. Quando receber uma chamada, você pode pressionar ou para atender. Se essa tecla for pressionada na tela inicial, o registro de chamadas efetuadas e recebidas do SIM1, SIM2 será aberto.

Tecla superior esquerda
Pressionando essa tecla na tela inicial você terá acesso ao menu principal. Essa tecla assume também a função do atalho especificado no canto esquerdo do visor.

Tecla superior direita
Pressionando essa tecla na tela inicial abrirá sua agenda de telefones. Essa tecla assume também a função do atalho especificado no canto direito do visor

Tecla power
Pressione-a para encerrar uma chamada em discagem ou para encerrar uma chamada em andamento; ou pressione-a para sair do menu e retornar à tela inicial; ou segure-a por dois a três segundos para ligar ou desligar o celular.

Teclas de navegação
Pressione-as para rolar as opções quando percorrer uma lista de funções. Na tela inicial, pressione uma tecla de navegação para entrar no atalho especificado.

Tecla de confirmação
Pressione-a para selecionar ou confirmar uma ação. Na tela inicial, pressioná-la abrirá o menu principal.
Teclado numérico

2.4 Advertência

Durante a recarga, coloque seu celular e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo e também violam as cláusulas de garantia fornecidas pelo fabricante.

Sempre recarregue a bateria quando o indicador de energia estiver baixo.

O tempo de standby e o tempo de conversação informados são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.

Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria, o cabo USB e o carregador estão inseridos corretamente. Não remova a bateria durante a recarga.

Não é aconselhável deixar o telefone carregando por muito tempo após a carga total. Após a carga total a bateria volta a ser consumida e recarregada, podendo impactar negativamente na vida útil de sua bateria.

Obrigado por escolher o Celular Multilaser UP DUAL. Para melhor utilização, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual. Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM, o Celular Multilaser UP DUAL é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho. Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade. Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Orientações

Antes de usar seu aparelho pela primeira vez, leia o manual do usuário, para assegurar seu uso correto e seguro para evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Siga as informações do manual para ajudá-lo a preservar seu celular, estendendo sua vida-útil. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso.

Utilize o teclado numérico para digitar números de telefone ou escrever mensagens. Algumas das teclas do seu aparelho celular executam duas funções diferentes.

Mensagem de Voz
Manter pressionada a tecla 1 na tela inicial, discará automaticamente para o serviço de mensagem de voz de sua operadora.

Teclas volume
Pressione as teclas direcionais para cima e para baixo respectivamente, para aumentar ou diminuir o volume de seu aparelho celular. Essas duas teclas assumem a função de aumento e diminuição de volume especialmente quando estão sendo executados aplicativos Mp3 Player, rádio, vídeo player e ligações.

2. Montando seu telefone

Desligue seu telefone, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com o telefone ligado na tomada elétrica.

Deslize a tampa do compartimento de cartão Micro SD conforme seta indicativa “open”.

Levante a tampinha e encaixe o cartão de memória Micro SD*.

Abaixe a tampinha e empurre-a na direção oposta, seguindo a seta “lock”.

2.5 Ícones

Conheça agora os significados dos ícones que aparecem ou podem aparecer no visor de seu celular.

(1) Sinal da Linha 1
(2) Sinal da Linha 2
Nível da bateria
Alarme ativado
Modo Silencioso
Modo Toque baixo
Nova mensagem recebida
Novo correio de voz

3. Comunicação

3.1 Fazendo ou recebendo uma chamada

Para fazer uma chamada, digite os números no teclado ou use a agenda de telefones. Depois, basta escolher qual cartão SIM (chip) você vai usar. Para usar o cartão SIM1, pressione a tecla , para usar o cartão SIM2, pressione .

Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip) está recebendo uma ligação, você pode pressionar ou para atender. Ambos os botões servem para atender chamadas.

1. Seu Celular Multilaser UP DUAL

1.1 Acessórios

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos junto do seu aparelho estão junto à embalagem do seu Celular Multilaser UP DUAL:
Carregador TCBR-12
Bateria de lítio BL-5B
Fone de ouvido Mini USB (Mono)
Manual



1.2 Aparência e descrição e especificações:

Especificações	Descrições
Tipo	Celular Multilaser UP DUAL
Slot para chip de celular	2 slots para cartão SIM (850/900/1800/1900 Mhz)
Tela	1.8”
Bluetooth	Não
Funções Multimídia	MP3 / MP4 / Rádio FM, Gravador de Voz

Insira nos compartimentos indicados, os cartões SIM** (chip) da operadora com os contatos dourados voltados para baixo.

Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. Encaixe a tampa traseira.

*o cartão de memória Micro SD é vendido separadamente.
**os cartões SIM (chip) da operado não estão inclusos nesse produto.

2.1 Para ligar o telefone

Mantenha pressionada a tecla Power .

Insira o PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e pressione OK.

2.2 Para desligar o telefone

Mantenha pressionada a tecla Power até que a animação de encerramento apareça na tela.

NOTA: Quando a tela exibir “Emergência”, significa que você está fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance do serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível do sinal.

Se o nome da operadora estiver aparecendo na tela, você poderá fazer ou atender uma ligação dessa operadora. As barras de sinal no canto superior esquerdo mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

3.2 Mensagens SMS
Enviando uma mensagem
1.Abra o menu principal e selecione Mensagem.
2. Selecione Escrever mensagem.
3. Novo SMS
4.Insira o contato
5.Digite o texto de sua mensagem.
6.Pressione Opções e Enviar.
7.Insira um ou mais números de telefone.
8. Escolha entre enviar pelo SIM1 ou SIM2

Recebendo uma mensagem
1. Abra o menu principal. Selecione Mensagem.
2. Selecione uma mensagem na lista.

NOTA: Quando você receber uma mensagem de texto, um ícone aparecerá na barra de status.

Mensagens	Envio de mensagens SMS
Conexão	Mini USB 12 pinos
Alto falante	Sim, embutido
Funções extras	Calculadora, alarme, despertador, relógio mundial
Formatos compatíveis de áudio	MP3, WAV, AMR e MID
Formatos compatíveis de vídeo	3GP
Formatos compatíveis de imagem	JPG e GIF
Ambiente de Rede	GSM
Cartão de memória	Suporta cartão Micro SD até 4GB
Tempo em modo standby	Aproximadamente 200h (BL-5B)
Tempo de conversação	Aproximadamente 3h (BL-5B)

1.3 Descrições das teclas

O seu aparelho Celular Multilaser UP DUAL apresenta diversas teclas diferentes além do teclado numérico. Conheça agora o teclado de seu aparelho celular:
Tecla de Chamada 1e Chamada 2 .

Digite o número desejado e pressione a tecla , para fazer uma ligação

2.3 Carregando a Bateria

Conecte o plugue USB na entrada USB do carregador. Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica.

Conecte o plugue Mini USB na entrada Mini USB do seu celular, que está localizada na parte lateral.

O símbolo de recarga de energia irá piscar. Mesmo que seu aparelho esteja desligado durante a recarga, uma imagem de recarga irá aparecer na tela de seu celular. Se durante a última utilização o aparelho esgotou totalmente a bateria, este símbolo da recarga poderá aparecer após alguns minutos e então continuará a carregar normalmente.

Quando o símbolo de nível de carga de energia estiver todo cheio, ele irá parar de piscar indicando que a carga está completa.

Se a recarga for feita enquanto seu aparelho estava desligado, a tela também mostrará a imagem de recarga finalizada. Durante a recarga, seu aparelho celular e o carregador poderão esquentar, isso ocorre normalmente em aparelhos eletrônicos.

Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de energia e do seu telefone.

www.multilaser.com.br

CP0000_P3268_manual_up_dual_CV.indd 1 27/02/2014 16:02:26

4. Entretenimento

4.1 Mp3 Player

Selecione a opção Multimidia. Selecione Audio. Pressionando “Opções”, no canto inferior esquerdo, você consegue acessar a lista de músicas armazenadas na memória.
Escolha uma delas para tocar.

NOTA: Use as teclas centrais para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o volume respectivamente.

4.2 Vídeo Player

Selecione a opção Vídeo Player para visualizar os vídeos salvos no seu aparelho celular. Esta opção abrirá automaticamente a pasta de vídeos. Se não houver nenhum arquivo de vídeo nesta pasta, você poderá procurar por outras pastas para visualizar um arquivo de vídeo salvo em outro compartimento.

NOTA: Use as teclas * e # para aumentar ou diminuir o volume respectivamente.

4.3 Gravador

O celular suporta dois tipos de formatos de gravação: WAV e AMR. O formato AMR é baseado no algoritmo de compressão dinâmica. Sob as mesmas condições de espaço de armazenamento, o formato AMR suporta um tempo de gravação mais longo do que o formato WAV, porém com qualidade inferior.

4.4 Visualizador de Imagens

Você pode ver imagens,navegar o estilo de arquivo de imagens, encaminhar arquivos de imagens, renomear arquivos de imagens, apagar um arquivo de imagem, apagar todos os arquivos de imagem, classificar por nome, tipo, tempo ou tamanho, e especificar o caminho para salvar arquivos de imagem. Selecione opções e escolha um dos seguintes comandos:

Visualizar: Visualiza as figuras ou fotos como apresentação de slide. Pressione a tecla de confirmação(tecla central)para finalizar a apresentação.
Excluir: Apaga a figura ou foto selecionada.
Renomear: Renomeia a foto ou figura selecionada.
Marcar: Marca o arquivo de imagem selecionada ou marca todos os arquivos de imagem da pasta que está aberta.
Detalhes: Mostra informações sobre o arquivo de imagem selecionado.
Executar Slide: Altera as configurações de exibição dos arquivos de imagem.

4.5 Rádio FM

Essa função permite ouvir rádio FM. Use os botões de direção Direita / Esquerda para mudar de estação de rádio.
A tecla de navegação para cima aumenta o volume e a tecla de navegação para baixo diminui o volume.
Você pode selecionar “opções” pressionando a tecla do atalho esquerdo para efetuar as outras operações.
Pesquisa Automática/Lista de canais /Salvar/Busca manual/Abrir viva voz

- Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.

Carregador TCBR-12

- Não cause curto circuito no carregador; isso poderá, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.

- Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.

- Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.

- Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.

- Não toque o carregador, cabo ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.

- Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

Precauções Gerais

Use o telefone nas seguintes circunstâncias:

- Não deixe o aparelho exposto ao sol (no carro, na piscina, na praia, etc.);

- Não deixe o aparelho exposto à umidade (banheiro, sauna, piscina, etc.);

- Evite derrubar o aparelho, a bateria ou o carregador;

- Evite apertar o celular dentro de bolsos ou mochilas;

- Coloque o aparelho para carregar em locais arejados;

- Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;

- Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;

- Caso o aparelho caia na água não tente abrir ou ligar o aparelho. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) para obter melhores informações de como proceder na manutenção do aparelho.

- Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.

- Somente pessoas qualificadas podem instalar ou consertar equipamentos celulares. Instalar ou reparar o seu aparelho celular por conta própria pode trazer grande perigo e viola as regras de garantia.

- Use o bom senso, utilizando seu aparelho celular SEMPRE de forma correta e apropriada.

Informações de uso e segurança

Chamadas de emergência
Chamadas de emergência podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Planeje sempre formas alternativas para contatar os serviços de emergências não dependendo apenas do aparelho celular.

Limpeza e Manutenção
Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire o carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico.

Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.
Não use nem guarde o celular em lugares empoeirados, para que as partes ativas do telefone sejam danificadas.

Não guarde o celular em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.

É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.
Apenas pessoas qualificadas podem instalar ou reparar este aparelho. Instalar ou reparar o celular por conta própria pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.

Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 2,5 cm do corpo.

Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu telefone. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o telefone.

Bateria BL-5B

- Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes, pois isto anulará a garantia do aparelho.

- Não exponha a bateria ao fogo, há risco de explosão.

- Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico urgentemente.

- Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.

- Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.

ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.

Aviso: Displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas que podem machucar.

Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.

Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo.

Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos no produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

• Vazamento ou oxidação da bateria.
• Desgaste natural do equipamento.
• Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
• Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
• Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
• Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
• Utilização em desacordo com este manual de instruções.
• Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 6 meses e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____Data da Compra ____/_____/_____

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n° 303/2002 e n° 533/2009.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.anatel.gov.br

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

4352-13-3111

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."