

Índice

AVISOS IMPORTANTES	4
PRECAUÇÕES / MEDIDAS DE SEGURANÇA	4
PRECAUÇÕES AO USAR O TELEFONE	4
INICIANDO	6
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	6
INSTALANDO O CARTÃO SIM, A BATERIA E ANEXANDO OUTROS ACESSÓRIOS	6
CARTÃO SIM, CARTÃO DE MEMÓRIA E INSTALAÇÃO DA BATERIA	6
CONECTANDO O FONE DE OUVIDO	7
CONECTANDO O CARREGADOR/C ARREGANDO A BATERIA	7
LAYOUT DO TECLADO DO TELEFONE	8
<i>Tecla de Discagem 1 e 2</i>	8
<i>Tecla de Desligar</i>	9
<i>Tecla OK</i>	9
<i>Teclas de Navegação</i>	9
<i>Teclado QWERTY</i>	9
<i>Tecla de TV</i>	9
<i>Teclas de 0-9</i>	9
FUNÇÕES BÁSICAS	10
REALIZAR CHAMADA	10
REALIZAR CHAMADAS UTILIZANDO O HISTÓRICO DE CHAMADAS	11
ATENDENDO UMA CHAMADA	11
OPÇÕES DE CHAMADA	12
LAYOUT DO MENU	14

USO DO MENU	15
GERENCIADOR DE ARQUIVOS.....	16
CONTATOS.....	16
JOGOS E DIVERSÃO	18
<i>Jogos</i>	18
HISTÓRICO DE CHAMADAS	18
<i>Histórico de chamadas</i>	18
<i>Configuração de Chamadas</i>	18
MENSAGENS	20
<i>Escrever mensagem</i>	20
<i>Caixa de entrada</i>	23
<i>Rascunhos</i>	23
<i>Caixa de saída</i>	23
<i>Enviadas</i>	23
<i>Excluir mensagens</i>	23
<i>Mensagens Cell Broadcast</i>	23
<i>Modelos</i>	23
<i>Config. de Mensagem</i>	23
MULTIMÍDIA.....	24
<i>Câmera</i>	24
<i>Visualizador de Imagem</i>	25
<i>Gravador de vídeo</i>	26
<i>Reprodutor de Vídeo</i>	27
<i>Reprodutor de Áudio</i>	28
<i>Gravador de som</i>	29
<i>Rádio FM</i>	30
FERRAMENTAS	31
<i>Bluetooth</i>	31
<i>Calendário</i>	32
<i>Tarefas</i>	33
<i>Alarme</i>	33

<i>Relógio mundial</i>	34
<i>Calculadora</i>	34
<i>Leitor de Ebook</i>	34
<i>Cronômetro</i>	34
CONFIGURAÇÕES.....	35
<i>Troca Dual SIM</i>	35
<i>Configuração Dual SIM</i>	35
<i>Configuração do Telefone</i>	36
<i>Configurações de Rede</i>	36
<i>Configurações de Segurança</i>	37
<i>Conta de dados</i>	38
<i>Restaurar configurações de fábrica</i>	38
PERFIS DE USUÁRIOS.....	39
REDES SOCIAIS.....	40
SERVIÇOS.....	40
<i>Serviço de Internet</i>	40
<i>STK</i>	41
TV	41
ANATEL	43

AVISOS IMPORTANTES

Precauções / Medidas de Segurança

Segurança ao dirigir

Utilizar o telefone celular enquanto se dirige é ilegal e deve ser evitado a todo custo. Se você precisar fazer ou receber uma chamada urgente, encoste o seu veículo na rua e espere o mesmo parar completamente antes de utilizar seu telefone.

Desligue em ambientes potencialmente perigosos

Telefones sem fio podem interferir no funcionamento de aeronaves, bombas de gasolina, equipamentos médicos em hospitais e próximo a locais propensos a explosões. É extremamente importante que você não utilize telefone celular enquanto estiver em qualquer um dos locais listados acima. Além disso, lembre-se de desativar qualquer alarme que tenha ligado antes de desligar o MEU SN45 antes da decolagem de uma aeronave.

Precauções ao usar o telefone

Interferência

Todos os telefones estão sujeitos a interferência, que afetará o suas performances.

Uso consciente

Use o telefone somente em sua posição normal. Não toque a área da antena, a não ser que necessário.

Uso de serviços qualificados

Somente o pessoal de manutenção qualificada pode montar ou

reparar o equipamento.

A prova d'água

Seu telefone não é à prova d'água, mantenha-o seco.

Utilização da Bateria

A primeira carga deve ser feita utilizando o carregador comum e não utilizando o cabo USB.

Durante as 3-4 primeiras sessões de carga, carregue a bateria até que ela seja totalmente carregada de acordo com o indicador de nível de bateria. Isso assegura um backup maior da bateria e prolonga a vida da mesma.

Evite carregar parcialmente. Espere a bateria descarregar totalmente antes de carregar novamente.

Carregar pelo Cabo USB deve ser reservado para uma emergência.

Mantenha as baterias longe do fogo, não jogue as baterias no fogo para que não haja perigo.

Não descarte as baterias usadas no lixo, elas devem ser enviados para o centro de reciclagem designada.

Precauções para crianças

Mantenha o telefone fora do alcance das crianças, a fim de que não o tratem como brinquedo, evitando que se machuquem.

INICIANDO

Conteúdo da Embalagem

Antes de utilizar o telefone celular MEU SN45, tire cuidadosamente o conteúdo da caixa de papelão e verifique se há algum dano ou algum item faltando. Se descobrir algum, contate o seu Distribuidor Autorizado ou agente de despacho imediatamente. O conteúdo padrão da embalagem é o seguinte:

- Bateria
- Carregador
- Fone de ouvido
- Manual do Usuário
- Cartão de memória de 2GB

Instalando o cartão SIM, a Bateria e Anexando outros Acessórios

Cartão SIM, Cartão de Memória e Instalação da Bateria

Desligue sempre o telefone e tire o carregador quando for inserir ou remover um cartão SIM, um cartão de memória ou bateria do telefone.

- Remova a Tampa da bateria puxando-a através do chanfrado na parte inferior.
- Deslize o Cartão SIM no seu encaixe. Certifique-se de que os contatos de metal do

Cartão SIM estejam virados para baixo e o canto de corte esteja corretamente alinhado.

- Encaixe o cartão de memória com o contato de metal dourado virado para baixo.
- Coloque a bateria na parte de trás do aparelho e os conectores um de frente para o outro.
- Coloque a tampa da bateria e pressione até encaixar.

Conectando o Fone de Ouvido

Você recebe um conjunto de fone de ouvido junto com o seu aparelho, que pode ser utilizado para ouvir músicas em MP3 e falar e ouvir durante uma chamada. Para conectar o fone de ouvido, simplesmente conecte o conector na entrada. Quando conectado adequadamente, o aparelho exibirá uma mensagem: “Fone de ouvido conectado” com um ícone exibido no topo da tela.

OBS.: Utilize somente os acessórios especificados pelo fabricante.

Conectando o carregador/Carregando a Bateria

- Ligue o transformador do carregador em uma tomada AC padrão.
- Insira o conector de saída do carregador no conector de entrada do telefone.

OBS: O ícone de bateria/carregar deve aparecer na tela enquanto o aparelho estiver carregando.

Layout do Teclado do Telefone



Tecla de Discagem 1 e 2

Discar um número de telefone ou atender uma chamada. Quando o telefone está na tela inicial, pressione esta tecla para mostrar o histórico de chamadas realizadas.

Tecla de Desligar

Terminar uma chamada. Mantenha esta tecla pressionada para ligar/desligar seu celular. Em outros casos, pressionar esta tecla fará com que o telefone retorne à tela inicial.

Tecla OK

Pressione a tecla OK para entrar no menu e na opção que foi selecionada.

Teclas de Navegação

- Role para selecionar opções
- Na tela inicial role para esquerda ou direita para abrir aplicativos de atalho.
- No Menu Principal role para abrir a função desejada.

Teclado QWERTY

É composto de números, letras e caracteres especiais. Facilita a digitação para enviar mensagens.

Tecla de TV

Na tela inicial, pressionar esta tecla para acessar a TV.

Teclas de 0-9

Na tela inicial pressione as teclas numéricas para inserir os números a serem discados. Na tela inicial pressione e segure a tecla 1 para ligar para o Correio de Voz. Pressione e segure a tecla de 2 a 9 para ligar diretamente para o número inserido anteriormente na lista de discagem rápida. No modo editar,

pressione os números e caracteres. No Menu Principal, pressione os números para acelerar os itens de seleção de sub-menus.

Funções Básicas

Realizar Chamada

Para realizar uma chamada, desbloqueie o teclado se o mesmo estiver bloqueado, insira o número de telefone desejado e pressione a tecla de Discagem 1 / 2.

OBS.: O seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência, tais como 911, 112 e 190, para os quais você pode ligar em qualquer situação, mesmo quando o seu aparelho está bloqueado ou o cartão SIM não estiver inserido. Verifique com o seu provedor de serviços, já que os telefones de emergência variam de um país para outro. O seu aparelho pode não funcionar em todas as localidades e às vezes uma chamada de emergência não pode ser feita por questões de rede, ambientais ou de interferência.

Insira o número do telefone, então pressione a Tecla de Discagem 1 e 2 para fazer uma chamada. Se o usuário errou ao entrar com o número e necessita alterar o número do telefone antes de discar, ele pode pressionar o botão "DEL" no teclado. Você pode ligar para números nacionais seguindo a ordem:

Zero + Código da Operadora + Código de área + Número do telefone + Tecla de Discagem 1 / 2

Realizar Chamadas Utilizando o Histórico de Chamadas.

Todos os números discados e recebidos são salvos em um histórico de chamadas e classificados como Chamadas Não Atendidas, Chamadas Recebidas e Chamadas Realizadas. Para checar o histórico, siga estes passos:

- No modo de espera, pressione a tecla de Discagem 1 ou 2 para ver o registro de todas as chamadas realizadas.
- No modo de espera, entre no Menu e selecione **Histórico de Chamadas**. Utilize as teclas de rolagem para rolar entre Chamadas Não Atendidas, Chamadas Recebidas e Chamadas Realizadas.
- Quando a lista é mostrada, pressione a tecla OK para ver as opções como Exibir os detalhes, Chamar, Enviar SMS/MMS e outras.

Atendendo uma chamada

- Para receber uma chamada, selecione “Opções” (tecla de Discagem 2) e “Resposta” ou receba-a diretamente pressionando a tecla de Discagem 1.
- Se o fone de ouvido estiver conectado, o usuário pode escolher teclas do mesmo para atender à chamada. Se a opção de Auto-atendimento com fone de ouvido estiver ativada em Configurações de Chamadas, as chamadas serão automaticamente respondidas quando o telefone tocar ou vibrar.

■ Se a função de resposta por qualquer tecla estiver ativada em Configurações de Chamadas, ao pressionar uma tecla, com exceções das teclas de TV e Desligar, você pode atender a chamada.

Opções de Chamada

O MEU SN45 oferece várias funções durante uma chamada. Durante uma chamada muitas operações podem ser feitas se você trabalhar de acordo com as instruções que aparecem na tela. Pressione as teclas de navegação para cima e para baixo para escolher a função que quer e pressione a tecla OK para entrar.

- Reter chamada única: Colocar uma chamada ativa em espera.
- Finalizar chamada única: Encerrar somente a chamada presente atual.
- Nova chamada: Fazer uma nova chamada.
- Contatos: Explorar a Lista de Contatos para encontrar números de telefone.
- Histórico de chamadas: Exibe o registro de chamadas realizadas, recebidas e não atendidas.
- Mensagens: Para explorar o menu de Mensagens.
- Gravador de som: Para gravar uma conversa entre os membros ativos de uma conversa.
- DTMF (Tons de Duas Frequências): Você pode escolher entre ligado/desligado; que é para enviar

o som dos tons de duas freqüências. Isto pode oferecer discar para números de telefones com ramais ou sistemas de IVR instalados para opções baseadas em menus.

OBS.: Este recurso depende de rede

LAYOUT DO MENU

Gerenciador de arquivos

Contatos

Jogos e Diversão

- Jogos

Histórico de chamadas

- Histórico de chamadas
- Configuração de Chamadas

Mensagens

Multimídia

- Câmera
- Visualizador de Imagem
- Gravador de vídeo
- Reprodutor de vídeo
- Reprodutor de áudio
- Gravador de som
- Rádio FM

Ferramentas

- Bluetooth
- Calendário
- Tarefas
- Alarme
- Relógio mundial
- Calculadora
- Leitor de Ebook
- Cronômetro

Configurações

- Troca Dual SIM

- Configuração Dual SIM
- Configuração do Telefone
- Configurações de rede
- Configurações de segurança
- Conta de dados
- Restaurar configurações de fábrica

Perfis de Usuários

Redes Sociais

Serviços

- Serviço de Internet
- STK

TV

Uso do Menu

Na tela inicial, pressione a tecla OK para entrar no Menu Principal. Em todo o menu principal ou interface do sub-menu é possível pressionar as teclas de navegação para cima, para baixo, direita e esquerda (sob o menu de rolagem da página, pressione as teclas para cima ou para baixo para realizar a rolagem para cima ou para baixo) para navegar até a função que você necessita, em seguida pressione a tecla OK, para entrar na opção desejada.

Para sair de qualquer Menu pressione a tecla de TV para voltar para a tela anterior ou a tecla de Desligar para retornar para a tela inicial.

Gerenciador de arquivos

O Gerenciador de arquivos lhe permite gerenciar todos os arquivos armazenados no telefone e no cartão de memória (**até 4GB**).

Você pode visualizar a memória restante e disponível no telefone e no cartão de memória.

Você pode abrir e navegar nos diretórios e arquivos armazenados.

Contatos

Você pode armazenar informações como nomes e números de telefone. Os números de telefone podem ser armazenados em seu telefone celular ou no cartão SIM. A quantidade de números de telefone que o cartão SIM pode armazenar variam de acordo com sua capacidade.

Pressione a Tecla Esquerda para selecionar as Opções:

- **Selecionar:** Selecione esta opção para adicionar um novo contato na lista de Contatos.
- **Marcar vários:** Você pode marcar vários contatos para fazer alguma ação, como por exemplo enviar uma SMS/MMS ou excluir vários contatos
- **Grupos de contatos:** Você pode adicionar um novo grupo editando o nome do grupo e configurando uma imagem e toque para o grupo.
- **Configurações de Contatos:** Os seguintes campos estão listados em configurações:

- **Mostrar Contatos:** Selecionar seu armazenamento preferido para contatos.
- **Discagem rápida:** Configurar o status da discagem rápida (ativado/desativado) e os números.
- **Meu número:** Você pode editar o número.
- **Números extras:** Você pode editar seu número e configurar a Lista de Discagem Fixa. O telefone fornece outras opções para ligar para números de emergência e números de serviço.
- **Status da memória:** Nesta opção você visualiza o status da memória do telefone e dos cartões SIM.
- **Copiar contatos:** Você pode copiar contatos da memória do Telefone para a memória dos cartões SIM e vice-versa.
- **Mover contatos:** Você pode mover contatos da memória do Telefone para a memória dos cartões SIM e vice-versa.
- **Excluir todos os contatos:** Você pode excluir todos os contatos da memória do Telefone e dos cartões SIM.

Jogos e Diversão

Jogos

Você pode se divertir nos jogos contidos no telefone e configurar itens como efeitos sonoros e volume.

Histórico de chamadas

Histórico de chamadas

- **Chamadas não atendidas**

Pode-se visualizar as últimas chamadas não atendidas e escolher algumas opções como Exibir detalhes, Chamar, Enviar SMS, Enviar MMS, Salvar em Contatos e outras.

- **Chamadas realizadas**

Pode-se visualizar as últimas chamadas realizadas e escolher algumas opções como Exibir detalhes, Chamar, Enviar SMS, Enviar MMS, Salvar em Contatos e outras.

- **Chamadas recebidas**

Pode-se visualizar as últimas chamadas recebidas e escolher algumas opções como Exibir detalhes, Chamar, Enviar SMS, Enviar MMS, Salvar em Contatos e outras.

Configuração de Chamadas

- **Configurações de chamada SIM1/2**

- **ID do chamador:** Você pode optar por ocultar, enviar a identificação ou definido pela rede.
 - **Chamada em espera:** Você pode ativar ou desativar esta função e também ver as configurações atuais mediante consulta.
 - **Desvio de chamada:** Você pode definir para desviar chamadas em circunstâncias diferentes.
 - **Bloqueio de chamadas:** Para ativar este serviço, é necessário entrar em contato com sua operadora. Quando você altera a senha de bloqueio, você tem que digitar a senha antiga.
 - **Troca de linha:** Mudar de linha1 para linha2 ou vice-versa. Este serviço deve ser suportado pela sua operadora.
- **Lista negra:** Define se quer ou não ativar o filtro de chamadas recebidas e edite os números da lista negra.
 - **Rediscagem automática:** Você pode selecionar para rediscar para o número automaticamente quando uma chamada não for completada.
 - **Exibição da duração de chamada:** Você pode ativar ou desativar se o telefone vai mostrar a duração da chamada na tela

- **Lembrete da duração de chamada:** Depois de habilitar esta função, esta lhe oferecerá um sinal de alerta da configuração única ou periódica durante o processo de chamada para que você seja lembrado do tempo de duração da chamada a intervalos periódicos durante a mesma.
- **Finalização rápida automática:** Você pode ativar/desativar se o telefone desligará a chamada após certo intervalo de tempo
- **Rejeitar por SMS:** Você pode ativar/desativar do telefone enviar SMS ao rejeitar uma chamada recebida
- **Modo de atendimento:** Você pode selecionar “Qualquer tecla” ou “Auto-atendimento com fone de ouvido”

Mensagens

O seu aparelho comporta vários serviços de mensagem. Você pode criar, enviar, receber, editar e organizar mensagens de texto ou multimídia.

Escrever mensagem

Digite o conteúdo selecionando o método de entrada preferido.

Este telefone suporta mensagens multimídia. Você pode enviar e receber arquivos multimídia desde que este serviço

esteja ativado no seu cartão SIM e seja suportado pela sua operadora.

- **SMS**

Criar uma nova mensagem de texto.

1. Entre em Menu > Mensagens > Escrever Mensagem > SMS
2. Insira o texto
3. Se a mensagem estiver pronta, pressione a tecla de discagem 2 (Opções) e selecione **Enviar para**. Entre com o número do destinatário e pressione a tecla OK ou a tecla de discagem 2 (Opções) e Enviar.

OBS.:

- Acesse as Opções da SMS pressionando a tecla de discagem 2 (Opções).

Opções: Enviar para, Método de Entrada, Inserir modelo, Avançado e Salvar em Rascunhos.

- Para alterar o método de digitação, entre em Opções > Método de entrada ou pressione a tecla



no teclado para compor a mensagem

- **MMS**

Criar uma nova mensagem Multimídia.

1. Entre em Menu > Mensagens > Escrever

- Mensagem > Mensagem multimídia
2. Entre com o texto da mensagem (se deseja algum texto)
 3. Para acrescentar o arquivo, pressione a tecla de Discagem 2 (Opções) e “Adicionar imagem” ou “Adicionar som” ou “Adicionar vídeo”, procure o arquivo e pressione OK
 4. Se a mensagem estiver pronta, pressione a tecla de discagem 2 (Opções) e selecione **Enviar para**. Entre com o número do destinatário e pressione a tecla OK ou a tecla de discagem 2 (Opções) e Enviar.

OBS.:

- Acesse as Opções da MMS pressionando a tecla de discagem 2 (Opções).

Opções: Enviar para, método de Entrada, Adicionar imagem, Adicionar som, Adicionar vídeo, Adicionar assunto, Pré-visualizar MMS, Opções de slide, Avançado e Salvar em Rascunhos.

- Para alterar o método de digitação, entre em Opções > Método de entrada ou pressione a



tecla no teclado para compor a mensagem

Caixa de entrada

Esta pasta armazena todas as mensagens recebidas.

Rascunhos

Esta pasta armazena todas as mensagens salvas em Rascunhos para editar novamente ou reenviar.

Caixa de saída

Esta pasta armazena todas as mensagens que não tiveram êxito no envio.

Enviadas

Esta pasta armazena todas as mensagens enviadas do seu telefone.

Excluir mensagens

Mensagens Cell Broadcast

O seu aparelho pode receber e armazenar mensagens broadcast. Você pode ligar e desligar o modo recepção. A pasta 'Ler mensagem' armazena as mensagens recebidas.

Modelos

A pasta modelos armazena 10 mensagens de texto pré-carregadas/pré-escritas para uso imediato. Você pode editar os modelos como quiser e armazenar as mensagens que envia frequentemente.

Config. de Mensagem

Você pode visualizar e modificar todas as configurações de SMS, MMS e mensagem de serviço.

Multimídia

O MEU SN45 possui uma série de aplicativos de multimídia para lhe proporcionar entretenimento ilimitado.

Obs.: Recomendamos inserir um cartão de memória para aproveitar todas as funções desse Menu de Multimídia.

Câmera

No modo de visualização da câmera, pressione a tecla OK para tirar fotos. Depois de tirar a foto, aguarde alguns segundos para o telefone salvar automaticamente a foto. Depois você pode excluir ou enviar a foto via Bluetooth ou MMS pressionando a tecla de Discagem 2 (Opções).

No modo de visualização da câmera, pressione a tecla de Discagem 2 para selecionar Opções:

- **Alterar para filmadora:** Altera para modo filmadora
- **Fotos:** Abre o álbum de fotos.
- **Configurações da câmera:** Pode alterar itens como Som do obturador, Temporizador e captura contínua.
- **Configurações da imagem:** Seleciona o tamanho e qualidade da foto.
- **Balço de branco:** Você pode selecionar Auto, Luz do dia, Tungstênio, Fluorescente, Nublado e Incandescente

- **Modo cena:** Você pode selecionar Automático ou Noite.
- **Configurações do efeito:** Você pode selecionar Normal, Escala de cinza, Sépia e outros.
- **Armazenamento:** Selecione Telefone ou Cartão de memória.
- **Restaurar config. fábrica:** Restaura para as configurações de fábrica.
- **Ajuda**

Visualizador de Imagem

O Visualizador de Imagem armazena todas as fotos que você pré-carregou e também as tiradas pela câmera do telefone. Ele lhe dá as seguintes opções:

Obs.: As fotos precisam estar salvas na pasta “Photos” no cartão de memória ou na memória do telefone.

- **Exibir:** Para visualizar o arquivo selecionado.
- **Informações da imagem:** Mostra nome do arquivo, tamanho e outras informações
- **Estilo de pesquisa:** Você pode optar entre ver as fotos no estilo lista ou matriz.
- **Enviar:** As imagens selecionadas podem ser enviadas por MMS, e-mail ou Bluetooth.

- **Usar como:** As imagens podem ser usadas como papel de parede, protetor de tela e imagem do chamador (tamanho da imagem não pode ser maior que o tamanho da memória livre do telefone).
- **Renomear:** Você pode renomear a imagem a seu critério.
- **Excluir:** Excluir o arquivo selecionado.
- **Ordenar por:** As imagens armazenadas podem ser classificadas por Nome, Tipo, Hora e Tamanho.
- **Excluir todos os arquivos**
- **Armazenamento:** Você pode definir o cartão de memória ou a memória do telefone como padrão para armazenar fotos. A memória do telefone é pequena por isso recomendamos inserir um cartão de memória para aproveitar todas as funções desse aparelho.

Gravador de vídeo

No modo de visualização da filmadora, pressione as teclas esquerda ou direita para ajustar o parâmetro de compensação de exposição da câmera e as teclas para cima ou para baixo para ajustar o foco da câmera. Pressione a tecla OK para iniciar a gravação. Durante a filmagem, pressione a tecla OK para Pausar e a tecla de TV para parar a filmagem. Após filmar, o telefone vai perguntar se quer salvar. Se escolher SIM, então vai salvar na pasta apropriada, se escolher "Não", então sai da

filmagem de vídeo sem salvar.

No modo de visualização da câmera, pressione a tecla de Discagem 2 para selecionar Opções:

- **Alterar para câmera:** Altera para modo câmera
- **Configurações da Filmadora:** Pode alterar itens como balanço de branco, modo noturno e anti-cintilação.
- **Configurações de vídeo:** Pode alterar itens como qualidade de Vídeo.
- **Balanço de branco:** Você pode selecionar Auto, Luz do dia, Tungstênio, Fluorescente, Nublado e Incandescente
- **Configurações do efeito:** Você pode selecionar Normal, Escala de cinza, Sépia e outros.
- **Armazenamento:** Selecione Telefone ou Cartão de memória.
- **Restaurar config. de fábrica:** Restaura para as configurações de fábrica.
- **Ajuda**

Reprodutor de Vídeo

O MEU SN45 possui um reprodutor de vídeo para reproduzir todos os seus vídeos favoritos salvos anteriormente.

Obs.: Os vídeos precisam estar salvos na pasta “Videos” no cartão de memória ou na memória do telefone.

Reprodutor de Áudio

O MEU SN45 vem com um reprodutor de áudio embutido que toca todas as suas músicas favoritas salvas anteriormente. Ele lhe oferece uma série de opções de configuração para tornar a sua experiência de ouvir música interessante.

Funções das teclas de navegação e outras teclas de atalho:

- Para cima: Reproduzir/Pausar o áudio
- Para baixo: Parar o áudio
- Para esquerda / Para direita: Alterar as músicas
- Teclas - e +: Ajusta o volume

Obs.: As músicas precisam estar salvas na pasta “My Music” no cartão de memória ou na memória do telefone.

Na interface da lista, selecione o arquivo de áudio e pressione a tecla de Discagem 2 para entrar em Opções. Você pode escolher as seguintes opções: Reproduzir, Detalhes, Atualizar a lista e Configurações

Ele tem as seguintes opções de configuração:

- **Lista de reprodução:** Escolha se sua lista de reprodução está na memória do telefone ou no cartão de memória.
- **Geração automática de lista:** Ele oferece a opção de gerar automaticamente a lista de músicas a serem tocadas

- **Repetir:** Você também pode selecionar repetir a música ou a lista completa (Desligado/Um/Todos).
- **Aleatório:** Você pode misturar a ordem das músicas a serem tocadas. Se você “Ativar” este modo, as músicas serão tocadas aleatoriamente, caso contrário será seguido um padrão seqüencial.
- **Reprodução de fundo:** A opção de tocar no fundo permite ouvir sua música mesmo se o reproduzidor estiver minimizado para utilizar outras funções do telefone.
- **Configurações Bluetooth:** Pode-se configurar itens do fone de ouvido Bluetooth

Gravador de som

Você pode gravar som/voz no seu telefone MEU SN45. Simplesmente selecione gravador de som, vá para opções e pressione Nova gravação. Selecione ‘Parar’ para salvar. Selecione ‘Pausa’ para pausar a gravação e ‘Cont.’ para reiniciar a gravação.

Uma chamada também pode ser gravada e salva no telefone ou no cartão de memória através das Opções disponibilizadas pelo telefone durante uma chamada.

Rádio FM

O MEU SN45 vem com um rádio/gravador FM embutido. Pressione 'Opções' para encontrar:

Obs.: Não é necessário conectar o fone de ouvido para o Rádio FM funcionar. O MEU SN45 possui antena retrátil para Rádio e TV.

- **Lista de canal:** Armazene todas as estações que o rádio FM pode receber (até 30 canais). Você tem opções de tocá-las ou editá-las.
- **Digitação manual:** Você pode armazenar e registrar a frequência da sua estação e tocá-la pressionando OK.
- **Procura automática:** Quando se seleciona esta opção, o telefone tenta escanear todas as estações disponíveis fornecidas pela rede. Antes de iniciar a busca, posicione a antena de TV/Rádio da melhor maneira.
- **Configurações:** Na opção configurações, você tem a opção de Reprodução de fundo
- **Ajuda:** Auxilia sobre as teclas de atalho para facilitar o uso do Rádio FM.

O rádio FM também lhe dá a opção de mudar as configurações através de teclas de atalho disponíveis na janela principal, tal

como 'Ir para a próxima estação' ou 'ir para a estação anterior' utilizando as teclas de navegação do teclado:

- Tecla de Navegação para cima: Escolhe o modo de busca entre canal ou frequência
- Tecla de Navegação para baixo: Liga/desliga o rádio FM
- Teclas de Navegação para esquerda/direita: Muda a frequência ou canal
- Tecla -: Diminui o volume
- Tecla +: Aumenta o volume

Ferramentas

Bluetooth

O MEU SN45 possui Bluetooth. Este menu contém as seguintes opções:

- **Ativar:** Função ligar/desligar o Bluetooth. Quando o Bluetooth está ligado, a barra de status da tela LCD mostrará o ícone Bluetooth.
- **Visibilidade:** Deve-se ativar essa opção para permitir que outros usuários o visualizem.
- **Pesquisar dispositivo bluetooth:** Pesquisa os dispositivos Bluetooth disponíveis e mostra os dispositivos que foram pareados com meu dispositivo.

- **Procurar dispositivo de áudio:** Pesquisa os dispositivos de áudio Bluetooth.
- **Meu nome:** Mostra o nome do dispositivo.
- **Avançado:** Inclui o seguinte
 - Caminho de áudio: Configuração de voz para transferência para fone Bluetooth ou permanece no telefone.
 - Armazenamento: Configura o armazenamento como telefone ou cartão de memória.
 - Meu endereço: Mostra o endereço do Bluetooth do telefone.

Calendário

Você pode utilizar o calendário para registrar reuniões importantes. Depois de entrar no menu função calendário, você pode selecionar ano, mês e data utilizando as teclas de direção. Em uma data selecionada você pode escolher:

- **Exibir:** Se houver uma cor especial no fundo de uma data, isso significa que há algum evento naquele dia. Você também pode visualizar qualquer Nota/Observação feita por você no tocante a um evento armazenado anteriormente.
- **Ver tudo:** Visualize todos os eventos.

- **Adicionar evento:** Quando você acrescenta um novo evento, pode fazer o seguinte:
 - Inserir o tempo de duração do evento
 - Acrescentar uma descrição do evento.
 - Ligar/desligar alarmes
- **Excluir evento**
- **Ir para a data:** Insira uma data e pressione OK para ir para uma data específica para inserir/editar/visualizar a tarefa daquele dia.
- **Ir para hoje**
- **Ir para visualização semanal ou mensal**

Tarefas

Você pode acrescentar tarefas como eventos. Pode-se também ver, editar e excluir tarefas neste menu.

Alarme

O Alarme pode ser programado para tocar a uma determinada hora por vários dias. Existem cinco alarmes-padrão diferentes. Você pode configurar esses alarmes para lhe despertar em horários diferentes em dias específicos da semana. O alarme também pode utilizar o rádio como um toque de alarme.

Relógio mundial

O Relógio mundial pode ser utilizado para saber a hora em várias cidades do mundo. Você pode ver um mapa mundi e a hora imediata nessas cidades utilizando o Relógio mundial. Entre nele para ver a hora de uma cidade específica utilizando as teclas de navegação.

Calculadora

Tenha os seus cálculos na ponta dos dedos utilizando a calculadora.

O MEU SN45 lhe proporciona uma calculadora com funções simples. Você pode usar as teclas de navegação para fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, e realizar operações de memória correspondente ao selecionar M+, M-, MR, MC.

Nota: Esta calculadora é limitada em precisão, podendo ocorrer erros de arredondamento.

Leitor de Ebook

O MEU SN45 suporta leitura de arquivos no formato *.txt, que é ideal para ler um e-Book. Armazene os arquivos *.txt na pasta Ebook, e então você pode lê-los no leitor E-Book.

Cronômetro

Com o MEU SN45 você pode usar o cronômetro para registrar o tempo de suas corridas.

Configurações

Na opção Configurações, o aparelho lhe dá opção de mudar as configurações de vários recursos do mesmo.

A seguinte lista está disponível na opção Configurações:

Troca Dual SIM

Você tem as seguintes opções listadas:

- **Manualmente:** Com esta opção ativa, ao ligar o telefone, o usuário escolhe quais slots de SIM ficaram habilitados.
- **Automaticamente:** Com esta opção ativa, ao ligar o telefone, os 2 slots de SIM ficam habilitados.

Configuração Dual SIM

Você tem as seguintes opções listadas em Config. Dual SIM:

- **Dual SIM aberto:** Esta opção ativa os dois cartões SIM.
- **Apenas SIM1 aberto:** Esta opção ativa somente o SIM1.
- **Apenas SIM2 aberto :** Esta opção ativa somente o SIM2.

Configuração do Telefone

As seguintes opções estão listadas em configuração do aparelho:

- **Data e Hora:** Permite que você defina cidade, hora/data e formato.
- **Agendar liga/desliga:** Permite que você defina uma determinada hora para o aparelho se ligar/desligar sozinho.
- **Idioma:** O MEU SN45 possui idioma inglês e português.
- **Métodos de entrada preferidos:** Esta opção lhe permite selecionar o método de entrada de texto.
- **Configurações da tela:** Neste menu, você pode configurar: Papel de parede, Protetor de tela, Mostra ao ligar, Mostra ao desligar, Mostrar data e hora, Mostrar atalhos e Luz de fundo do LCD.
- **Atualizar hora automaticamente:** Este recurso atualiza automaticamente a data e hora no aparelho, recebendo-as da rede. (Este recurso depende da operadora)
- **Modo avião:** Quando ativado, desabilita todas as redes celulares e Bluetooth.

Configurações de Rede

A Configuração de Rede dá ao usuário a opção de selecionar

uma rede desejada e acrescentar uma nova rede à lista de redes. A configuração de rede oferece as seguintes opções:

- **Configuração de Rede SIM1/2**

- Seleção de Rede (Automática/Manual)
- Preferências – Lista todas as identificações de rede (dependendo do cartão SIM utilizado).

Configurações de Segurança

Em Configuração de Segurança, temos as seguintes opções disponíveis:

- **Segurança do SIM1/2**

- **Bloqueio de PIN:** pressione a tecla OK para habilitar o bloqueio PIN, que exigirá que você digite uma senha quando o celular for ligado. Caso contrário, o cartão SIM ficará indisponível. Durante a configuração é preciso digitar o código PIN correto. Se um código incorreto for digitado três vezes, será exigido o PUK (Código Pessoal de Desbloqueio), que será utilizado para destravar e alterar o código PIN travado. Se o código PUK não for fornecido, por favor, entre em contato com a sua operadora.

- **Alterar PIN**
- **Alterar PIN2**
- **Segurança do Telefone**
 - **Bloqueio do telefone:** O bloqueio do telefone protege-o contra uso não autorizado ou acesso não autorizado a informações armazenadas no aparelho. Quando o bloqueio de aparelho é ativado, este pedirá o código de bloqueio de telefone sempre que você ligá-lo. Digite o código de bloqueio (padrão 0000) para utilizar o aparelho.
 - **Alterar senha**
- **Bloqueio automático do teclado:** O bloqueio automático de teclado o bloqueia automaticamente após um intervalo de tempo pré-estabelecido. Você pode configurar o mesmo de 5 segundos a 5 minutos.

Conta de dados

A conta de dados contém as contas para cada cartão SIM utilizados para criar conexões de GSM/GPRS para navegação WAP e MMS.

Restaurar configurações de fábrica

Quando você selecionar esta opção, será lhe pedido que digite a senha para restaurar o aparelho para as configurações de fábrica. A senha-padrão definida é 0000.

Perfis de Usuários

Todos os vários perfis estão listados neste menu:

- **Geral**
- **Silencioso**
- **Reunião**
- **Exterior**
- **Meu estilo**

Em quase todos estes perfis é possível configurar: Tipo de alerta, tipo de toque, Toque do SIM1, Toque do SIM2, Volume do toque, Toque da mensagem, Volume da mensagem, Toque do teclado, volume do teclado, Toque de ligar o telefone, Toque de desligar o telefone e Toque de alerta do sistema.

Obs.: Na tela inicial, pressionando e segurando a tecla “#” ou “\$” pode-se alterar entre o perfil atual e o perfil silencioso.

Redes Sociais

Este Menu possui links WAP para as principais Redes Sociais, facilitando a entrada nas páginas WAP do Facebook, Orkut e Twitter.

Serviços

Serviço de Internet

O WAP ou Protocolo de Aplicativo sem Fio lhe oferece os serviços básicos de um navegador baseado na web, mas é simplificado para operar dentro das restrições de um telefone celular. O Navegador possui as seguintes opções:

- **Página Inicial:** A página inicial permite que você digite o URL padrão no aparelho. Isso lhe permitirá ir sempre para a mesma página sempre que acessar a página inicial.
- **Favoritos:** Os favoritos permitem que você marque um local em um documento eletrônico de um indicador (basicamente para um URL da internet) em um navegador da Internet.
- **Digitar endereço:** Insira o endereço (URL) desejado do site ou página wap nesta coluna.
- **Páginas recentes:** A opção páginas recentes armazena a lista de URLs que você visitou recentemente no navegador WAP.
- **Configurações:** Você pode alterar as seguintes configurações:

- **Página inicial**
- **Selecionar perfil**
- **Conta de dados**
- **Opções do navegador**
- **Preferências**
- **Configurações de segurança**

STK

STK é abreviatura de Kit de Ferramentas SIM. Este serviço é fornecido pelo provedor de rede e é utilizado para iniciar vários Serviços de Valor Agregado, desde que o SIM e a operadora comportem este recurso.

TV

O MEU SN45 contém TV Analógica, um dos principais diferenciais deste modelo.

Pressione a tecla de discagem 2 ou a tecla OK para entrar no submenu:

- **Selecionar local:** Você deve selecionar o continente, de acordo com sua localização, de modo a mudar o sistema do canal local.
- **Entrar com canal:** Você pode entrar com o número do canal para acessá-lo.
- **Canais:** Mostra a lista de canais.
- **Pesquisar:** Pesquisa os canais automaticamente. Quando se seleciona esta opção, o telefone tenta

escanear todas as estações disponíveis fornecidas pela rede. Antes de iniciar a busca, posicione a antena de TV/Rádio da melhor maneira.

- **Tela cheia:** Apresenta a TV em tela cheia.
- **Ajuda:** Auxilia sobre as teclas de atalho para facilitar o uso da TV.

A TV também lhe dá a opção de mudar algumas configurações através de teclas de atalho disponíveis na janela principal, tal como 'Ir para o próximo canal' ou 'ir para o canal anterior' utilizando as teclas de navegação do teclado:

- Tecla de Navegação para cima / para baixo: Ajusta o volume
- Teclas de Navegação para esquerda / direita: Muda o canal
- Tecla OK ou Tecla de Discagem 2: Entra no menu de Opções
- Tecla *: Realiza a pesquisa automática de canais
- Tecla #: Ativa/Desativa a tela cheia
- Teclas de 1 a 9: Escolhe o canal
- Teclas - e +: Ajusta o volume

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



0612-12-7640



* Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.*

A distância mínima de separação entre a parte traseira do celular com o corpo é de 1,5 cm.

Distribuidor: SIMM do Brasil

CNPJ: 06.964.587/0007-20

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

Manual do Usuário do MEU SN45, versão 1.02 21/03/2012
© Copyright 2008, SIMM do Brasil. Todos os direitos reservados.