

Registrando o código de área

Entre em modo de configuração - **CODIGO AREA**, coloque o código de área de sua região (sem o zero), com auxílio do teclado numérico. Exemplo: na região de Florianópolis, o código de área é 48. Pressione a tecla  para confirmar a programação.

Categoria

A categoria é o primeiro dígito a ser recebido e estará sempre no canto superior esquerdo do display. O aparelho sai de fábrica **COM** (considerando categoria), caso não queira categoria escolha a opção **SEM**. Para isto, entre em modo de configuração - **CATEGORIA**, mude com o auxílio das teclas  ou . A opção desejada estará entre parênteses. Pressione a tecla  para confirmar a programação.

Contraste

Entre em modo de configuração - **CONTRASTE**. Utilizando as teclas  ou  ajuste o contraste, selecionando um nível de 1 a 4 (1 = menor contraste; 4 = maior contraste). Pressione a tecla  para confirmar a programação.

Tipo de linha

Você terá a opção de escolher entre o tipo **PABX** (Central Privada) ou **PLATA**. Seu aparelho sai de fábrica programado como **PUBX** (Pública). Para alterar, entre em modo de configuração - **TPO LINHA**, utilize as teclas  ou . A opção estará entre parênteses. Pressione a tecla  para confirmar a programação. O código de acesso a linha externa será sempre zero.

Caixa Postal

Entre em modo de configuração - **CAIXA POSTAL**, digite o número fornecido pela sua Operadora, utilizando o teclado numérico. Pressione a tecla  para confirmar a programação.

Operadora

Configura o número da tecla Operadora. Entre em modo de configuração - **OPERADORA**, digite o número da operadora desejada sem o zero. Pressione a tecla  para confirmar a programação.

Versão do software

Função para auxílio técnico.

Verificando ligações recebidas

Para as chamadas atendidas, use as teclas  ou  até aparecer a mensagem **RECEBIDAS**. Pressione a tecla .

Para as não atendidas, o led ficará piscando até que todas as ligações novas sejam visualizadas. Visualize através da tecla . Pressione a tecla  para sair da pesquisa.

Verificando ligações originadas

Pressione as teclas  ou  até aparecer a mensagem **ORIGINADAS**. Pressione a tecla . Pressione a tecla  para sair da pesquisa.

OBS: Este ícone representa chamadas não atendidas.



Este ícone representa chamadas novas.

Tecla Del

Para apagar o que está na tela, ou uma ligação de cada vez, pressione a tecla  (um toque só) e confirme com a tecla .

Para apagar "todas" as ligações, selecione a lista desejada **ORIGINADAS** ou **RECEBIDAS** e pressione  por 3 segundos, confirme com a tecla . Nas ligações NOVAS, só é possível apagar uma ligação de cada vez.

Tecla Flash

Provoca uma interrupção na corrente da linha telefônica, necessária na programação de facilidades oferecidas pelas Companhias Telefônicas ou se o seu aparelho estiver ligado a um ramal de PABX. Tempo de flash: 300ms.

As teclas abaixo estarão desativadas se estiverem programadas para discagem por pulso.

Tecla Redial

Redisca para o último número discado pelo aparelho.

Tecla Dial

Disca para o número telefônico apresentado no display e confirma programações.

FACILIDADES OPERADORAS

Para utilizar essas facilidades o tone deverá estar fora do gancho.

Os serviços de operadora estarão desativados quando o telefone estiver programado para funcionar em PABX ou Discagem por pulso, com exceção da tecla .

O funcionamento destas facilidades depende da liberação de serviços da Companhia Telefônica de sua região.

Programando Siga-me

Pressione a tecla  aparecerá no visor a mensagem **TECLE NUM + SIGA ME**. Digite o número desejado. Pressione a tecla  novamente. Aparecerá no visor a mensagem **SIGA ME PRG**, aguarde a confirmação da Operadora.

Desprogramando Siga-me

Pressione a tecla . Aparecerá no visor a mensagem **DESPROG?**. Pressione a tecla . Aguarde a confirmação da Operadora.

Caixa Postal

Para acessar as mensagens na caixa postal, pressione a tecla .

Operadora

Para iniciar uma ligação que necessita do código da operadora, basta pressionar a tecla  antes de digitar o número desejado.

Chamada em espera

Quando você estiver em uma ligação e ouvir um bipe de chamada em espera, você deve pressionar a tecla  para atender a chamada que está na espera.

Caso queira alternar o atendimento das chamadas, pressione a tecla . Para desligar uma das ligações, pressione a tecla  + 1, ou coloque o tone no gancho.

Conferência A3

Se você está em ligação e deseja realizar outra ligação sem desligar a anterior, pressione a tecla . Digite o número desejado.

Para que as três pessoas falem simultaneamente, pressione a tecla . Em qualquer momento pode-se separar as ligações. Para isso, deve-se pressionar a tecla . O visor mostrará a mensagem **CH ESPERA**.

Gabarito de Furação



TERMO DE GARANTIA

SENHOR CONSUMIDOR,

Este produto foi projetado e fabricado, procurando atender plenamente às suas necessidades. Este é o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto, é IMPORTANTE que este termo seja lido atentamente.

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições: Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais DEFETOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses da garantia legal mais 9 (nove) meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste TERMO em todo território nacional.

Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.

Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o SERVIÇO AUTORIZADO mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - SOMENTE ESTES ESTÃO AUTORIZADOS A EXAMINAR E SAAR O DEFEITO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA AQUI PREVISTO. Se isto não for respeitado, ESTA GARANTIA PERDERA SUA VALIDADE, pois o produto terá sido violado.

Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, fica sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

A GARANTIA perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses expressas a seguir:

- **Se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante;**
 - **Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;**
 - **Se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);**
 - **Se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado;**
 - **Se o aparelho tiver sido violado.**
- Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

BR 101 - Km 210 - Área Industrial - CEP 88104-800

São José - Grande Florianópolis/SC

Fone (048) 3281 9500 - Fax (048) 3281 9505

Internet: <http://www.intelbras.com.br>

Código: 1124183

Versão deste manual: 0.1/08

SUPORTE A CLIENTES

No Brasil e nos demais países, para informações,

ligue (48) 2106-0006

No Brasil, para sugestões, reclamações e rede

autorizada, ligue 0800-7042767

INTELBRAS ID DTMF

Caro consumidor, ficamos muito satisfeitos por você ter escolhido um produto da linha Intelbras. O Intelbras ID DTMF é um telefone produzido com alta tecnologia que procura atender às suas expectativas e aprimorar a qualidade nas comunicações.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Utilize três pilhas AAA (Recomendamos o uso da pilha Alcalina), que devem ser colocadas no compartimento da base (Não fornecido).
- Encaixe o cordão de linha em "Line" abaixo da base do aparelho.
- Refire o adesivo do display assim que instalar o aparelho.
- Para que o aparelho identifique as ligações, é necessário que você entre em contato com a companhia telefônica e solicite a liberação do serviço de identificação de chamada DTMF.
- Quando aparecer no display a mensagem **PILHA FRACA**, deverá ser feita a troca das pilhas com o aparelho conectado à linha telefônica, caso contrário, as informações armazenadas na memória serão perdidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nas ligações, o aparelho conta tempo de duração até 99 min 59s registrando apenas nas originadas.
- Armazena 90 ligações recebidas (atendidas ou não) e 10 ligações originadas com data e hora (registradas 8 segundos após o último dígito discado). As ligações originadas pela extensão não serão registradas. Ao esgotar a capacidade de registro, para cada ligação nova registrada será apagada a ligação mais antiga.
- Pode ser ligado a um ramal para identificação de chamadas em centrais de PBX/Intelbras compatíveis com o serviço de identificação.
- O aparelho telefônico possui dois níveis de volume de campainha (alto e baixo), localizada embaixo da base do aparelho.
- 5 teclas especiais para serviços de operadora.
- A discagem sai configurada de fábrica em Tom. Para alterar para discagem por pulso, conecte o cordão da linha telefônica sem as pilhas, na base de seu aparelho, com o monofone fora do gancho e pressionando a tecla  até aparecer o relógio no display. Para retornar para discagem por tom, repita o mesmo procedimento sem pressionar a tecla .
- Para limpar seu identificador, recomendamos utilizar uma flanela embebida ou levemente umedecida em água. Não use produtos de limpeza ou abrasivos (álcool, acetona, éter, etc.), pois esses produtos podem danificar seu aparelho.
- Nunca deixe seu aparelho exposto ao sol, chuva, calor e umidade excessiva.

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

OPERAÇÃO

Modo de configuração

O fone deverá estar no gancho, na realização das configurações.

Mantenha pressionada a tecla  até aparecer a mensagem **DATA E HORA**, selecione a opção desejada com as teclas  ou  ou pressione  Para confirmar, pressione a tecla  Para sair da operação, pressione a tecla .

Ajustando data e hora

Entre em modo de configuração - **DATA E HORA**, faça os ajustes utilizando o teclado numérico. Pressione a tecla  para confirmar a programação.