



LG-A290 Manual do Usuário

Este guia o ajudará a conhecer o seu novo telefone. Ele te fornecerá explicações úteis sobre os recursos do seu telefone.

Alguns conteúdos nesse guia podem diferir do seu telefone dependendo do software utilizado ou do seu provedor de serviço.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.



VISÃO GERAL DO TELEFONE



INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA NO APARELHO

Para instalar o cartão SIM e a bateria siga as ilustrações abaixo.

Importante! O cartão SIM e seus contatos podem ser facilmente arranhados ou amassados, portanto, tenha muito cuidado ao inseri-lo ou removê-lo do telefone. Mantenha sempre o cartão SIM fora do alcance das crianças.

Ilustrações

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

1. Remova a tampa traseira.
2. Levante a bateria.
3. Insira o cartão SIM.
4. Recoloque a bateria.
5. Encaixe a tampa traseira.
6. Conecte o carregador.



Nota: Carregue totalmente a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez.

ATIVANDO E TROCANDO OS CARTÕES SIM

Seu aparelho possui o modo **SIM Triplo**, que permite o uso de 3 cartões SIM ao mesmo tempo sem a necessidade de substituí-los. Quando os 3 cartões SIM estão instalados você poderá ativá-los para utilização.

1. Selecione **Configurações** no menu principal e então selecione **Alterância SIM triplo**.
2. A tecla **SIM** é usada para alternar entre 3 cartões SIM (**Contatos, Mensagens, MMS, Registros de chamadas**) e você pode alternar entre os cartões **SIM** pressionando a tecla SIM por mais de 0.5 segundo.

Nota: Se houver apenas um cartão SIM instalado, ele será ativado como padrão.



Tecla para alternar entre os cartões SIM.



Conector para fone de ouvido, carregador e cabo USB.

INSTALANDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

O uso do cartão de memória pode expandir a memória disponível em seu telefone celular. Para inserir um cartão de memória, coloque-o no compartimento após remover a tampa da bateria. Certifique-se de que os contatos metálicos estejam voltados para cima como mostra a figura.



Nota: O cartão de memória é um acessório opcional.

Ligando e desligando o seu aparelho

1. Mantenha pressionada a tecla  até que o aparelho ligue.
2. Mantenha pressionada a tecla  até que o aparelho desligue.

Fazendo uma chamada

1. Digite um número de telefone no teclado.
2. Pressione a tecla  para chamar o número ou selecione: **Opç. > Selecio...**
3. Para finalizar a chamada, pressione a tecla .

Atendendo uma chamada

1. Pressione a tecla  ou selecione **Opç. > Selecio...** para atendê-la.
2. Pressione a tecla  para finalizar a chamada.

Nota: Caso mais de um cartão SIM esteja sendo usado em seu aparelho, durante uma chamada recebida ou realizada por um dos cartões SIM, o celular estará indisponível para receber ou realizar chamadas através dos demais cartões SIM inseridos no aparelho.

SELECIONANDO FUNÇÕES E OPÇÕES

Seu aparelho oferece um conjunto de funções que lhe permite personalizá-lo. Estas funções estão organizadas em menus e sub-menus, acessadas através de duas teclas de funções com os desenhos  e . Cada menu e sub-menu lhe permite visualizar ou alterar os ajustes para uma determinada função. Os nomes das teclas de função e suas ações variam conforme a posição do menu onde você está navegando, conforme indicado no rodapé da tela.

DIGITANDO TEXTO

Você pode digitar os caracteres alfanuméricos usando o teclado do aparelho.

Modo T9

O modo de previsibilidade de entrada de texto lhe permite inserir facilmente as palavras pressionando menos vezes o teclado. Conforme você pressiona as teclas, o dicionário do aparelho exibe as palavras com aquela combinação de teclas na tela.

Modo 123

Insira números usando o teclado do aparelho. Você também pode adicionar números enquanto estiver no modo texto apenas mantendo a tecla desejada pressionada.

Modo Símbolo

O modo símbolo lhe permite inserir caracteres especiais ou outros símbolos. Para inserir um símbolo no modo texto, selecione: **Opç.** > **Inserir símbolo** ou pressione a tecla **[*#]**. Use a tecla de navegação para selecionar o símbolo desejado e pressione a tecla **OK**.

AJUSTANDO O TOQUE DO APARELHO

Você pode ajustar diferentes perfis para adaptar seu aparelho de acordo com os ambientes onde você se encontra.

1. Selecione **Configurações** no **Menu** e então escolha **Perfis**.
2. Selecione um perfil e pressione **Opç.** > **Personalizar** para ajustar o toque.

Seu aparelho fornece as seguintes opções para ajustar os tipos de toques e alertas:

- **Configurações de tons:** Selecione o tipo de tom para: (**cham. recebida, Ligar, Desligar, Mensagem, Teclado**).
- **Volume:** Escolha o volume desejado para toque e tons do teclado.
- **Tipo de alerta:** Seleciona o tipo de alerta para o toque (**Somente tocar, Apenas vibrar, Vibrar e tocar, Vibrar e depois tocar**).
- **Tipo de toque:** Seleciona o tipo de toque (**Crescente, Um bipe, Repetir**).

RÁDIO FM (Esta função pode variar de acordo com a região)

Permite que você ouça suas estações FM favoritas.

1. Selecione **Multimídia** no **Menu** e depois escolha **Rádio FM**, e conecte o fone de ouvido.
2. Use a tecla de navegação para ajustar o volume e a busca da estação desejada. Você também pode pressionar **Opç.** e buscar frequências de rádio em **Procura automática** ou até gravá-los em uma **Lista de estações**.

Seu aparelho fornece as seguintes opções para a rádio FM:

- **Gravar:** Grava os seus programas favoritos do rádio.
- **Lista de estações:** Insira o nome e a frequência desejada.
- **Entrada manual:** Você pode digitar a frequência da estação.
- **Procura automática:** Busca automática de estações.
- **Configurações:** Permite ajustar o modo **Viva-Voz** e **Reprod. de fundo** como ativado e desativado, além de definir o local de armazenamento das gravações: **Memória externa** ou **Memória do telefone**.
- **Gravar:** Você pode gravar seu programa favorito.

RASTREADOR ANTI-FURTO (ATMT)

O rastreador anti-furto lhe permite rastrear seu aparelho caso você o tenha perdido. Quando alguém utiliza seu aparelho sem sua permissão, o rastreador será ativado.

Você será avisado por uma mensagem em um número de telefone previamente definido por você, sem o conhecimento da pessoa que está usando seu telefone. Você pode ativar o rastreador e efetuar os ajustes necessários conforme abaixo.

Para ativar o rastreador:

1. A partir do menu, selecione: **Configurações > Segurança > Rastreador antirroubo do telefone.**
2. Selecione a opção **Nome do remetente** e pressione **OK**, digite o nome e pressione **Opç.> Selecciono...**
3. Selecione a opção **Lista de números de envio** e pressione **OK > Opç.> Selecciono...**, digite o número desejado e pressione **OK**.
4. Selecione a opção **Definir antirroubo** e pressione **OK**, selecione **Ativado** e pressione **OK**.
5. Insira a senha do telefone para ativar ou desativar esta função.

Nota: A senha do telefone padrão de fábrica no rastreador é: "0000". Você precisa digitar o código antes de efetuar os ajustes do rastreador.

ÁRVORE DO MENU

Galeria

Contatos

Adicionar novo
contato

Registros

Todas as chamadas
Chamadas perdidas
Chamadas recebidas
Chamadas realizadas
Duração de chamada
Contador de msg.
de texto
Informação de dados

Multimídia

Câmera
Visualizador de
imagens
Câmera de vídeo
Reprodutor de mídia
Editor de imagens
Gravador de voz
Rádio FM

Mensagens

Escrever mensagem
Caixa de entrada
Rascunhos
Caixa de saída
Mensagens enviadas
Arquivo
E-mail
Mensagens de serviço
Modelos
Configurações de
mensagens
Mensagem SOS

Organizador

Alarme
Calendário
Lista de tarefas
Notas
Calculadora
Cronômetro
Conversor de
unidades
Horário mundial
Atalhos
Lanterna

Aplicativos

Jogos e aplicativos
Configurações

Internet

Serviços de Internet
Gerenc. de licenças

Configurações

Alternância SIM tripla
Configurações do
tripla SIM
Perfis
Tela
Data e hora
Conectividade
Chamadas
Telefone
Rede
Segurança
Restaurar config.
padrão

Guia para Referência Rápida

Esta seção lhe fornece breves explicações sobre algumas características do seu aparelho.

GALERIA

Você pode ver suas imagens, reproduzir músicas, vídeos salvos em seu aparelho ou no cartão de memória.

- **Fotos:** Mostra a lista dos arquivos de imagens.
- **Áudio:** Os arquivos de áudio salvos são exibidos em uma lista.
- **Vídeos:** Exibe a lista com os arquivos de vídeo.

CONTATOS

Você pode buscar contatos em sua agenda.

Nota: A busca instantânea está disponível ao inserir a letra inicial de qualquer nome que você queira encontrar.

- **Adicionar novo contato:** Você pode adicionar novos contatos na agenda através desta função.
- **Discagem rápida:** Habilite a função Discagem rápida no menu **Contatos > Opç. > Configurações de lista de contatos > Discagem rápida > Estado** e selecione **Ativado**.

As posições de discagem rápida **2, 3 e 4** estão definidas exclusivamente para consulta de saldo, basta configurar o número USSD correspondente para acessar o saldo através das teclas de discagem rápida, defina os números USSD através do menu **Contatos > Opç. > Configurações de lista > Discagem rápida > Definir números**.

Na tela inicial, pressione e segure a tecla numérica correspondente 2, 3 ou 4, configurada previamente para consulta de saldo.

Nota! Verifique com sua operadora para obter o número USSD válido para consulta de saldo.

REGISTROS

- **Todas as chamadas:** Você pode ver as listas com as chamadas realizadas, recebidas e perdidas.
- **Chamadas perdidas:** Exibe as chamadas que não foram atendidas.
- **Chamadas recebidas:** Mostra a lista com as chamadas que você atendeu.
- **Chamadas realizadas:** Exibe a lista com os números ou tentativas de chamadas que você fez.
- **Duração de chamada:** Permite visualizar a duração das chamadas discadas e recebidas. Você também pode zerar estes contadores digitando o código de segurança.
- **Contador de msg. de texto:** Você pode visualizar a quantidade de mensagens enviadas e recebidas através dos cartões SIM. Use a tecla de navegação para a direita ou esquerda para ver a quantidade de mensagens enviadas ou recebidas em cada cartão SIM.
- **Informação de dados:** Você pode visualizar o total de dados transferidos (enviados e recebidos) em cada um dos cartões SIM. Você também pode mover para outro cartão SIM usando a tecla de navegação para a direita ou esquerda.

MULTIMÍDIA

- **Câmera:** Você pode tirar fotos com a câmera embutida no aparelho bem como efetuar ajustes em sua configuração.
- **Visualizador de imagens:** Selecione para ver as fotos após serem tira-

- das com algumas opções.
- **Câmera de vídeo:** Você pode gravar um vídeoclipe com a câmera do aparelho.
 - **Reprodutor de mídia:** Permite reproduzir músicas e vídeos armazenados na memória interna do aparelho ou em seu cartão de memória.
 - » **Criando suas listas de reprodução:** Acesse **Reprodutor de mídia** > **Minhas listas de reprodução** > **Opç.** > **Novo**, para criar uma nova lista, ou adicionar músicas e vídeos a partir da memória interna ou externa (cartão) do aparelho.
 - **Editor de imagens:** Permite editar as fotos tiradas usando o **Foto Artista**.
 - **Gravador de voz:** Você pode gravar anotações de voz.
 - **Rádio FM:** você pode usar o rádio FM para ouvir suas estações favoritas somente com fones de ouvido.
- Nota:** Você pode sintonizar manualmente uma estação usando a tecla de navegação.

MENSAGENS

- **Escrever mensagem:** Este menu contém funções relacionadas à mensagens de texto (SMS) e mensagens multimídia (MMS).
 - **Caixa de entrada:** Você será alertado quando receber novas mensagens e estas ficarão armazenadas na caixa de entrada.
- Dica:** Mensagens podem ser exibidas de acordo com o assunto, data ou remetente para facilitar a visualização.
- **Rascunhos:** Permite salvar temporariamente a mensagem para enviar posteriormente.
 - **Caixa de saída:** É uma pasta de armazenamento temporário para as

mensagens canceladas ou mensagens que tiveram problemas no envio.

- **Mensagens enviadas:** Após a mensagem ser enviada (SMS ou MMS) ela é armazenada na pasta de mensagens enviadas.
- **Arquivo:** Você pode acessar suas mensagens salvas.
- **E-mail:** Caso você ainda não tenha configurado uma conta de e-mail, o aparelho irá solicitar que você configure uma. Hotmail, Gmail e Yahoo podem ser configuradas.
- **Mensagens de serviço:** Escolha se quer receber, bloquear, ver ou editar os canais para receber mensagens de informações de serviço.
- **Modelos:** Permite acessar os modelos de mensagens de texto salvos para SMS e MMS.
- **Configurações de mensagens:** Permite configurar ajustes para mensagens SMS e MMS.
- **Mensagem SOS:** Uma mensagem de emergência pode ser enviada para até 3 números pré-definidos ao manter a tecla 9 pressionada, durante o modo de espera. Ao pressionar a tecla 9 pela primeira vez no modo de espera, uma mensagem é exibida na tela: **Modo SOS desligado. Definir modo SOS?** Pressione **Sim** e digite a mensagem para que fique armazenada inserindo depois 3 números de telefone na opção **Lista de destinatário**, com o código de área para salvar no modo de emergência.

ORGANIZADOR

- **Alarme:** Você pode definir até 5 alarmes em horários específicos.
- **Calendário:** Você pode visualizar o calendário e adicionar eventos.
- **Lista de tarefas:** Você pode adicionar, ver e editar diversas tarefas.

- **Notas:** Você pode adicionar notas, visualizar e gerenciar notas guardadas.
 - **Calculadora:** Utilize a calculadora para realizar as operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.
 - **Cronômetro:** Utilize esta função para medir o tempo como um cronômetro convencional.
 - **Conversor de unidades:** Permite converter medidas como: moeda, peso e comprimento.
 - **Horário mundial:** Fornece a hora em diversas cidades ao redor do mundo.
 - **Atalhos:** Permite adicionar opções para atalhos a funções.
 - **Lanterna:** Permite acender ou apagar a luz no topo de seu aparelho.
- Dica:** Manter a tecla de navegação pressionada para baixo para ativar ou desativar a lanterna.

APLICATIVOS

Seu LG-A290 possui jogos pré-instalados para entre tê-lo quando voc ê tiver um tempinho extra. Se voc ê optar por baixar jogos ou aplicativos adicionais, eles ser ão armazenados nesta pasta. Pressione **Menu** e sele çione **Aplicativos**. Escolha **Jogos e aplicativos**.

INTERNET

O navegador wap é iniciado para lhe permitir acessar a Internet. A página inicial definida nos perfis de Internet é exibida. Voc ê também pode inserir manualmente o endereço da página (URL) que deseja acessar. Pressione **Menu** e sele çione **Internet**.

Nota: Para acessar a Internet, transmitir e receber dados, baixar conteúdos seu aparelho utiliza o serviço de sua operadora o que resulta em custos adicionais. Verifique a disponibilidade e os custos para estes serviços junto à sua operadora.

CONFIGURAÇÕES

- **Alternância SIM triplo:** Permite selecionar se a troca entre os cartões SIM será manual ou automática.
- **Configurações do triplo SIM:** Seu aparelho suporta até 3 cartões SIM simultaneamente sem a necessidade de removê-los do aparelho para a troca. Para ativar o cartão SIM desejado, você deve selecioná-lo neste menu.
- **Perfis:** Permite ajustar e personalizar o toque do seu aparelho para diferentes locais ou eventos.
- **Tela:** Permite alterar as configurações de tela de seu aparelho.
- **Data e hora:** Ajusta o dia a hora em seu aparelho.
- **Conectividade:**
 - » **Bluetooth:** Efetua ajustes na configuração de Bluetooth de seu aparelho.
 - » **Conta de dados:** Permite gerenciar as transmissões e recepções de dados para WAP e MMS.
- **Chamadas:** Permite selecionar o menu relativo às funções de chamadas.
 - » **Lista Negra:** Para ativar a Lista negra, selecione **Ativado** na função de **Chamadas > Configurações avançadas > Lista negra > Rejeitar ligações desconhecidas**. Uma vez que você alternou para o modo da lista negra, digite os números que deverão estar nesta lista e salve-

-os. O aparelho não receberá chamadas dos números armazenados na lista negra.

- » **Modo economia:** Essa função permite economizar em suas ligações, caso você tenha descontos quando liga para números da mesma operadora.
- Para habilitar a função acesse o menu **Configurações > Chamadas > Configurações avançadas > Modo de economia** e selecione **Ativado**.
- Ao salvar um contato na memória de seu telefone selecione a opção **Atribuir SIM** e selecione entre **SIM1, SIM2, SIM3** ou **SIM padrão**. Para a opção **SIM padrão**, a chamada será realizada para o SIM card definido como padrão, para as outras opções **SIM1, SIM2** ou **SIM3** a chamada será realizada para o SIM card atribuído ao contato.

Nota! A opção Modo economia só funciona para contatos salvos na memória do telefone.

- **Telefone:**

- » **Idioma/Idioma de escrita preferido:** Permite alterar o idioma a ser exibido na tela de seu aparelho. Esta mudança também afetará o idioma para escrita em outras funções.
- » **Codificação:** Permite os modos **ASCII, ISO-8859-1** e **Windows-1252**.
- » **Texto de saudação:** Este menu lhe permite criar um texto que é exibido quando o aparelho é ligado. Você também pode escolher se o texto será ou não exibido quando o aparelho ligar.
- » **Tecla de atalho:** Permite alterar as preferências das teclas de navegação (quando o aparelho está em modo de espera).
- » **Modo avião:** Use esta função para ativar o recurso de modo avião.

Você não poderá fazer ou receber chamadas, conectar-se à Internet ou enviar ou receber mensagens com este recurso ativado.

- » **Configurações UART:** Você poderá utilizar seu aparelho como modem quando conectado a um PC e selecionar um cartão SIM no modo UART.
- » **Configurações variadas:** Permite ajustar o brilho do **LCD luz de fundo**.
- **Rede:** Você pode selecionar o tipo de conexão: Rede ou GPRS usando este menu. Você também pode adicionar uma rede favorita em uma lista.
- **Segurança:**
 - » **Segurança do SIM1, SIM2, SIM3:** Este menu permite ajustar uma senha de bloqueio para cada um dos cartões SIM.
 - » **Segurança do telefone:** Este menu efetua ajustes de segurança em seu aparelho. Você pode selecionar o bloqueio do aparelho e alterar a senha de segurança.
 - » **Bloqueio automático do teclado:** Ao ativar este recurso, seu aparelho irá bloquear automaticamente o teclado após um determinado tempo sem uso.
 - » **Rastreador antirroubo do telefone:** O recurso ATMT permite o rastreamento de seu aparelho em caso de perda.
- **Restaurar config. padrão:** Permite retornar seu aparelho para as configurações de fábrica. A senha padrão é: 0000.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

Bateria compatível: BL-44JN

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não seja a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregadores compatíveis: STA-U34BS, STA-U34BR, STA-U12BS e STA-U12BR

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

Fone de ouvido: SGEY0003219

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria; e
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 (para as demais

localidades) *Somente chamadas originadas de telefone fixo, ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect. Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários. A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1. Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
2. Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
3. Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivo-

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

cada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4. Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5. Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8. Desconfiguração ou danos do

produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

▲ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-A290

Nome técnico: LG-A290

Terminal GSM: SIM1: 900/1800/850/1900 MHZ

SIM2: 900/1800/850/1900 MHZ

SIM3: 900/1800/850/1900 MHZ

Medidas: 113,5 x 51 x 12,95 mm

Peso: 92 g

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Assegure-se que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009.



Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento





LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades: *0800 707 5454 *Somente chamadas originadas de telefone fixo.

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a coleta:

- Cópia da Nota Fiscal de compra.
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço