

# Triple Sim

Manual do Usuário



# Conteúdo

1. Comunicado.....	1
2. Segurança .....	2
3. Introdução.....	4
3.1. Conteúdo da Embalagem.....	4
3.2. Instalando Cartão SIM, Bateria e Acessórios.....	4
Instalação de Cartão SIM, Cartão de Memória & Bateria .....	4
Conectando “Mãos Livres” .....	5
Carregando a Bateria .....	5
3.3. Instruções do Teclado .....	6
Tecla Menu .....	6
Tecla Voltar .....	6
Tecla de Ligação .....	6
Tecla de Finalização .....	6
Tecla de Navegação .....	7
Tecla OK.....	7
Teclas 0 à 9 .....	7
Tecla Alt.....	7
Tecla SYM.....	7

Tecla Shift .....	8
Tecla Espaço .....	8
3.4. Ícones Importantes .....	8
Ícone de Força do Sinal .....	8
Ícone de Status da Bateria.....	8
Ícone de Desbloquear Teclado.....	8
3.5. Funções Básicas .....	9
Efetuar chamada .....	9
Efetuar chamada utilizando registro de chamadas.....	9
Atender uma chamada.....	9
Opções de Chamada .....	10
4. Menu .....	12
4.1. Mensagens .....	13
Escrever uma mensagem.....	13
Caixa de Entrada .....	14
Rascunhos .....	14
Caixa de Saída .....	14
Enviar mensagens .....	14
Deletar mensagens .....	14
MMS .....	14

Definições de Mensagens .....	14
4.2. Agenda .....	15
Adicionar novo contato .....	15
4.3. Centro de atendimento.....	16
Registro de chamadas .....	16
Definições de chamadas .....	17
4.4. Configurações .....	18
Perfil .....	19
Triple SIM .....	20
Telefone .....	20
Conexão à internet .....	21
Segurança .....	22
Conectividade .....	23
Restaurar configurações .....	24
4.5. Gerenciador de arquivos.....	24
4.6. Multimídia .....	25
TV .....	25
Câmera .....	25
Visualizador de imagem.....	26
Gravador de vídeo .....	27
Vídeo player.....	27

Áudio player.....	27
Gravador de som .....	29
Rádio FM .....	29
Calendário de gravação FM .....	30
4.7. Organizador.....	31
Calendário .....	31
Tarefas.....	32
Alarme .....	32
Relógio mundial.....	32
Calculadora.....	32
Cronômetro .....	32
4.8. Diversão e Jogos .....	32
Jogos .....	33
MSN.....	33
Orkut .....	33
Facebook .....	33
Twitter .....	33
4.9. Serviços .....	33
Serviços de Internet.....	33
Serviços Extras .....	34

# 1. Comunicado

Todos os direitos reservados. A reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento de parte ou de todo o conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a autorização prévia por escrito da Freecel é proibida.

A Freecel opera em uma política de desenvolvimento contínuo. Reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

Sob nenhuma circunstância a Freecel é responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos causados.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar conforme a região.

## 2. Segurança

### Precauções de Segurança Importantes

- Não utilizar o aparelho enquanto estiver dirigindo. É ilegal o uso de tais dispositivos durante a condução.
- Desligue durante o reabastecimento. Não use o dispositivo em áreas de reabastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Desligue o telefone em aviões. Telefones celulares e aparelhos GSM podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

### Regulamentações Especiais

- **Regulamentação Especial.** Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área e desligue o seu dispositivo sempre que ele está proibido de usá-lo, ou onde ele possa causar interferência ao redor.
- **Rádio Interferência.** Todos os telefones móveis podem causar interferência de rádio dentro dos limites especificados de normas GSM.
- **Serviço Qualificado.** Somente pessoal qualificado deve reparar o equipamento. Utilize apenas acessórios e baterias aprovados.



- **Chamadas de Emergência.** Verifique se o telefone está ligado e em serviço. Digite o número de emergência e pressione a tecla de chamada.
- **Utilize Acessórios Aprovados.** O uso de qualquer outro acessório irá violar as condições de garantia que se aplicam ao telefone.

### **Instruções de Segurança do Aparelho**

- Antes de instalar ou operar este produto, leia atentamente este manual.
- Não exponha o aparelho à chuva ou umidade.
- Não coloque o aparelho sobre ou perto de qualquer fonte de calor.
- A conexão de entrada USB tem de ser limitada com USB versão 2.0 ou superior. A ligação à chamada energia USB é proibida.

## **3. Introdução**

### **3.1. Conteúdo da Embalagem**

Antes de utilizar o Triplo SIM, remova cuidadosamente o conteúdo da embalagem e verifique se há danos ou acessórios em falta. Caso você encontrar algum, entre em contato o seu distribuidor autorizado ou no telefone para contato da Freecel na caixa do aparelho.

### **3.2. Instalando Cartão SIM, Bateria e Acessórios**

#### **Instalação de Cartão SIM, Cartão de Memória e Bateria**

Sempre desligue o telefone e desconecte o carregador quando você inserir ou remover um cartão SIM, cartão de memória ou a bateria do telefone.

1. Remova a tampa da bateria, puxando-o.
2. Deslize o cartão SIM em seu compartimento. Certifique-se de que o contatos dourado do cartão SIM está virado para baixo, e o canto cortado está alinhado corretamente.
3. Insira o cartão de memória na entrada com o contato de metal dourado virado para baixo.
4. Coloque a bateria na parte de trás do telefone e os conectores voltados para o outro.

## Conectando “Mãos Livres”

O aparelho tem como um de seus acessórios um conjunto de fone de ouvido “mãos livres”. O mesmo pode ser usado para ouvir suas músicas MP3 e ouvir e falar ao mesmo tempo em uma chamada. Para conectar o fone de ouvido no modo “mãos livres”, basta ligar o conector à tomada de conexão. Quando conectado corretamente, o telefone irá mostrar “Fone de ouvido Conectado!” Uma mensagem com um ícone exibido na parte superior da tela.

**NOTA:** Utilize somente acessórios autorizados Freecel.

## Carregando a Bateria

1. Ligue o transformador do carregador em uma tomada CA padrão.
2. Insira o plugue do carregador na tomada de saída que liga o telefone.

**NOTA:** O ícone da bateria/ ícone de carregamento será sinalizado na tela durante o processo de carregamento.

**Atenção:** Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

### 3.3. Instruções do Teclado



#### **Tecla Menu**

Executa funções no display inferior esquerdo. Entre no menu principal em modo de espera.

#### **Tecla Voltar**

Executa funções no display inferior direito. Entra no submenu Agenda , além de voltar ao menu principal.

#### **Tecla de Ligação**

- Efetuar Chamadas;
- Receber Chamadas;
- Pressione quando ocioso para ver o histórico de chamadas.

#### **Tecla de Finalização**

Terminar ou rejeitar chamadas; Pressione e segure esta tecla para ligar/desligar o telefone.

## Tecla de Navegação

- Selecione opções.
- Em modo de espera, pressione para abrir aplicativos de atalho.
- Na edição status da mensagem, pressione para selecionar a palavra desejada.
- No menu de funções, se deslocar para abrir a função desejada.

## Tecla OK

Confirmar um submenu ou função selecionada.

## Tecla 0 à 9

Em modo de espera, pressione as teclas para o número de discagem de entrada. Em modo de espera, pressione e segure uma tecla para entrar no servidor de correio de voz, pressione e segure as teclas 2 à 9 para chamar diretamente o número definido antes, na lista de discagem rápida. No menu funcional, pressione números para acelerar a seleção de itens do submenu. No modo de edição, pressione a tecla 0 para alternar entre métodos de entrada.

## Tecla Alt

No modo de edição, pressione tecla Alt para introduzir números e símbolos, tais como \*, #,!, +, etc.

## Tecla SYM

No modo de edição, pressione para selecionar símbolo de entrada.

## Tecla Shift

No modo de edição, pressione a tecla Shift para alternar entre todas as letras maiúsculas / Primeira letra maiúscula / letras pequenas apenas.

Em modo de espera, pressione e segure a tecla Shift para alternar entre o modo de reunião e o modo geral.

## Tecla Espaço

Em modo de espera, pressione e segure a tecla de espaço para bloquear / desbloquear o teclado. Durante a edição de texto, pressione a tecla espaço para o espaço de entrada entre as palavras.

## 3.4. Ícones Importantes

### Ícone de Força do Sinal

O ícone de intensidade de sinal é visto no canto superior esquerda da tela. O ícone te ajuda a identificar a força da rede.

### Ícone de Status da Bateria

O ícone do medidor de bateria é visto no canto mais à direita no topo da tela. O ícone representa a força da bateria disponível nessa instância.

**NOTA:** Com níveis de bateria muito baixa, o telefone apresenta a mensagem "Bateria fraca" na tela.

### Ícone de Desbloquear Teclado

O ícone de bloqueio do teclado é visto no topo da tela em várias posições, dependendo do número de

ícones exibidos. A figura de um cadeado fechado significa que o teclado está bloqueado.

## 3.5. Funções Básicas

### **Efetuar Chamada**

Para fazer uma chamada, desbloqueei o teclado se bloqueado, introduza o número de telefone desejado e pressione a tecla de chamada.

**NOTA:** O provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência que você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado ou o cartão SIM não está inserido. Verifique com sua operadora, como números de emergência variam de país. O seu telefone poderá não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma chamada de emergência não pode ser completada devido a rede, a questões ambientais ou de interferência.

### **Efetuar Chamada Utilizando Registro de Chamadas**

Todos os números discados ou recebidos serão salvos no histórico de chamadas e categorizados em chamadas não atendidas, recebidas e chamadas discadas.

### **Atender uma chamada**

- Para receber uma chamada, pressione diretamente a tecla de chamada.

- Se o fone de ouvido estiver conectado, o usuário pode escolher as teclas do fone de ouvido para atender a chamada.

## **Opções de Chamada**

Freecel Triplo SIM oferece várias funções durante uma chamada. Durante uma chamada, as seguintes funções podem ser concretizadas se você operar de acordo com as instruções na tela. Pressione as teclas de navegação para cima e para baixo para escolher a função desejada.

- Chamada em espera: Para segurar uma chamada ativa.
- Finalizar chamada: Para terminar a chamada presente ativa.
- Nova chamada: Para fazer uma nova chamada.
- Agenda telefônica: Para explorar o menu Agenda.
- Histórico de chamadas: Para visualizar o histórico de chamadas.
- Mensagens: explorar o menu Mensagens.
- Gravador de som: Para gravar uma conversa entre os membros ativos da conversa.
- Mudo: Ligar / desligar o microfone durante uma chamada ativa.



- DTMF: Você pode escolher ligar / desligar, para enviar sons de multi-frequência. Essa função pode oferecer para os números de telefone com extensões ou sistemas IVR instalados para as opções de menu.

**NOTA:** Esta função depende da rede.

Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para cima e para baixo para ajustar o volume.

## 4. Menu

### **Mensagens**

- Escrever mensagem
- Caixa de entrada
- Rascunhos
- Caixa de saída
- Enviar mensagens
- Deletar mensagens
- MMS
- Definições de mensagens

### **Agenda**

- Adicionar novo contato

### **Centro de Atendimento**

- Registro de chamadas
- Definições de chamadas

### **Configurações**

- Perfil do usuário
- Triple SIM
- Telefone
- Acesso à internet
- Segurança
- Conectividade
- Restaurar configurações

### **Gerenciador de Arquivos**

- Telefone
- Cartão de memória

### **Multimídia**

- TV
- Câmera
- Visualizador de imagens
- Gravador de vídeo
- Vídeo player

- Áudio player
- Gravador de voz
- Rádio FM
- Calendário de gravação FM

### **Organizador**

- Calendário
- Tarefas
- Alarme
- Relógio Mundial
- Calculadora
- Cronômetro

### **Diversão e Jogos**

- Jogos
- MSN
- Orkut
- Facebook
- Twitter

### **Serviços**

- Serviços de Internet
- STK

## **4.1. Mensagens**

O telefone suporta vários serviços de mensagens. Você pode criar, enviar, receber, editar e organizar mensagens de texto e mensagens multimídia.

### **Escrever Mensagem**

Selecione método preferencial de entrada. O telefone tem capacidade para suportar serviços multimídia. Você pode enviar e receber ficheiros multimídia

utilizando este recurso, desde que, você tem este serviço ativado no seu cartão SIM.

## **Caixa de entrada**

Essa pasta contém todas as mensagens recebidas.

## **Rascunhos**

Esta pasta armazena todas as mensagens guardadas no projeto de re-edição ou envio.

## **Caixa de saída**

Esta pasta armazena todas as mensagens que não foram enviadas com sucesso pelo telefone.

## **Mensagens enviadas**

Esta pasta armazena todas as mensagens enviadas.

## **Deletar mensagens**

Você pode deletar as mensagens da caixa de entrada, rascunhos, mensagens ou selecionar todas as mensagens.

## **MMS**

O telefone é capaz de receber e armazenar mensagens de difusão. Você pode definir o modo de recepção para Ligar / Desligar.

## **Definições de mensagens**

Armazena todas as configurações diferentes responsáveis pelo envio e recebimento de mensagens.

- Mensagem de texto
- Mensagem de Multimídia

- Mensagem de serviço

## 4.2. Agenda

No submenu agenda, insira a primeira letra do nome que você está procurando, e depois todos os registros que satisfaçam as condições serão exibidos. Resultados da pesquisa serão diferentes, devido ao conteúdo de entrada.

### **Adicionar Contato**

Pressione a tecla menu para selecionar Opções:

- **Adicionar novo contato:** Selecione esta opção para adicionar uma nova entrada no SIM de memória ou memória do telefone.
- **Os grupos de chamada:** Adicionar novos grupos, como amigos, família, VIP, etc Você também pode definir grupo. Por exemplo:
  - Configurar imagem associada com o grupo.
  - Configurar o toque associado com o grupo.

**Configurações de agenda:** Os seguintes campos são listados nas configurações:

- Armazenamento preferido: Selecione o seu armazenamento preferencial para contatos.
- Discagem rápida: Defina ligar / desligar, e os números para chamada.
- Meu número: Adicionar meu número.
- Números extra: Você pode editar os números de proprietários e números de emergência. Definir discagem fixa.

- Estado da memória: permite verificar o status da memória do telefone e do cartão SIM.
- Copiar contatos: Você pode copiar os contatos da memória do telefone para a memória do cartão SIM e vice-versa.
- Mover contatos: Você pode mover os contatos da memória do telefone para a memória do cartão SIM e vice-versa.
- Excluir todos os contatos: Você pode excluir todos os contatos da memória do telefone e a memória do cartão SIM.

## 4.3. Centro de Atendimento

### Registro de Chamadas

Você pode usar as teclas de navegação esquerda e direita para ver quatro subdivisões na parte superior do submenu histórico de chamadas: todas as chamadas, chamadas discadas, chamadas perdidas e chamadas recebidas. Selecione a entrada desejada e pressione a tecla OK para introduzir essas opções como visualizar, chamar, enviar uma mensagem de texto, adicionar à lista negra, apagar e assim por diante.

- **Visualizar:** Ver o registro da chamada.
- **Chamar:** Efetuar chamada no número registrado.
- **Enviar mensagem de exto:** Enviar mensagem para o número correspondente.

- **MMS:** Envia mensagem multimedia para o número selecionado.
- **Salvar na agenda:** Para salvar o número na agenda.
- **Adicionar a lista negra:** Adiciona o número que você deseja ignorar/bloquear na lista negra.
- **Editar antes de chamar:** Edite o número antes de efetuar a chamada.
- **Deletar:** Para deletar o registro do número selecionado.
- **Deletar tudo:** Deletar todas as chamadas registradas.
- **Avançado:** Visualizar o tempo das chamadas efetuadas, mensagens e MMS.

## Definições de Chamadas

- **SIM1/2/3 definições de chamadas**
  - Chamada em espera - Você pode ativar esta função ou desativá-la, e também pode exibir as configurações atuais através de consulta.
  - Desvio de chamada - Você pode definir para desviar as chamadas recebidas em diferentes condições.
  - Restrição de chamadas - Para ativar este serviço, que requer os serviços prestados pelo provedor de serviço de rede. Quando você muda a senha

de restrição, você precisa inserir a senha antiga.

- Troca de linha - Mudar para Linha 1 ou Linha 2.

- **Definições Avançadas**

- Lista negra - Você pode definir Ligar / Desligar para a função lista negra e definir os números da lista negra.
- Remarcação automática - você pode selecionar para remarcar o número automaticamente quando uma chamada não está conectada.
- Exibição de tempo de chamada - Depois de definir esta função, você pode ver o tempo de chamada exibida na tela.
- Ligue para lembrete de tempo - Depois de definir esta função, que vai oferecer um tom de advertência para a configuração única ou periódica como o seu próprio durante o processo de chamada, assim você será lembrado o tempo de chamada em intervalos periódicos durante uma chamada.
- Modo Atender - Você pode selecionar qualquer tecla ou automático quando estiver com o fone de ouvido.

## 4.4. Configurações

Em Configurações, o telefone permite que você altere as configurações para várias funções do telefone.

A lista a seguir está disponível em configurações:



## Perfil do Usuário

Todos os diferentes perfis de usuário seguem listados abaixo:

- **Geral:** O perfil lhe dá uma opção para ativar e personalizar as definições. Você pode personalizar as seguintes características:
  - **Tipo de Alerta:**
    - **Tocar apenas:** Apenas tocar, não vibrar.
    - **Vibrar apenas:** Apenas vibrar, não tocar.
    - **Vibrar e tocar:** Vibrando e tocando.
    - **Vibrar e em seguida tocar:** tocar depois de vibração.
  - **Tipo de Toque:**
    - **Repetir:** Toca continuamente ao receber uma chamada.
    - **Ascendente:** Toca continuamente aumentando o volume gradativamente.
    - **Beep uma vez:** Toca apenas uma vez.
  - **SIM1/2/3 chamadas, mensagens, teclado, ligar/desligar:** Selecione seus toques.
  - **Toque, Mensagens, Volume do Teclado:** Inclui as configurações de toque para chamada, mensagens e sons do teclado.

- **Sistema de Alerta:** Você será avisado por um sinal sonoro se você cometer um erro.
- **Silencioso**
- **Reunião**
- **Externo**
- **Meu Estilo**

## Triple SIM

As opções listadas abaixo são configurações do Triple SIM:

- **SIM1:** Essa opção ativa o SIM1.
- **SIM2:** Essa opção ativa o SIM2.
- **SIM3:** Essa opção ativa o SIM3.

## Telefone

As opções listadas abaixo são configurações do telefone:

- **Data e hora:** Definir cidade natal, hora e data no telefone.
- **Calendário pode ligar / desligar** definir um determinado tempo no telefone, quando o telefone deve ligar / desligar-se.
- **Idioma:** Defina o idioma exibido na tela de seu telefone.
- **Método de entrada preferido:** Isso permite que você selecione o método de entrada.

- **Visualização:** Você pode definir uma série de características diferentes do telefone, tais como papel de parede, protetor de tela, mostrar a data e hora, etc.
- **Texto de saudação:** Defina a sua própria mensagem de saudação quando você liga o telefone.
- **Atalhos:** Atribuir atalhos como por suas exigências.
- **Tecla dedicada:** Ele ajuda você a dedicar / mapear algumas características-chave de teclas de direção (acima / abaixo / esquerda / direita) do telefone. A qualquer momento você pode alterar o mapeamento e selecione um novo recurso da lista de recursos disponíveis.
- **Modo avião:** Esta opção desabilita toda a comunicação de RF para SIM1, SIM2 e SIM3, no entanto, permite a utilização de outros recursos / funções do telefone.
- **Configurações diversas:** Defina o brilho e o tempo da luz de fundo da tela.

## **Conexão à Internet**

Esta opção permite que o usuário selecione uma rede desejada e faça a adição de uma nova rede à lista de redes. A configuração da rede dá-lhe as seguintes opções:

- **SIM1/2/3 Configurações de Rede**
  - **Seleção de Rede**

- **Preferências**

## **Segurança**

As opções abaixo são configurações de segurança disponíveis:

- **Segurança SIM1/2/3**

- **PIN de bloqueio:** Pressione a tecla OK para ativar o bloqueio PIN, o que vai exigir que você insira uma senha quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, o cartão SIM não estará disponível. Durante a instalação, é necessário introduzir o código PIN correto. Se um código errado é introduzido por três vezes, o PUK (código de desbloqueio pessoal) será exigido, PUK é utilizado para desbloquear e alterar o código PIN bloqueado. Se o código PUK não for fornecido, entre em contato com seu provedor de serviços de rede local.
- **Alterar PIN:** Dá-lhe as opções para mudar a senha PIN.
- **Alterar PIN2:** Dá-lhe as opções para mudar a senha PIN2.

- **Segurança do telefone**

- **Bloqueio do telefone:** Esta função protege o telefone de qualquer uso não autorizado ou acesso não autorizado a informações armazenadas no telefone. Quando o bloqueio de telefone é ativado, o telefone pedirá o código de bloqueio do telefone.

Digite o código de bloqueio (padrão como 1122) para usar o telefone.

- **Mudar senha:** Você pode mudar a senha.
- **Bloqueio automático do teclado:** O telefone irá travar o teclado após um intervalo de tempo pré-definido. Você pode definir o tempo de 5 segundos a 5 minutos.

## Conectividade

- **Bluetooth:** Por Bluetooth, você pode se comunicar com outro dispositivo compatível através de conexão sem fio. Os dispositivos compatíveis podem incluir: telefones celulares, computadores pessoais, fones de ouvido Bluetooth. Via Bluetooth, você pode enviar ou receber imagens, vídeos ou ficheiros de música.
- **Ligar:** Selecione Ligar para ativar o Bluetooth e Desligar para desativá-lo. Por favor, note que o Bluetooth precisa ser ativado para executar todas as funções acima mencionadas.
- **Visibilidade:** Definir a visibilidade do Bluetooth Ligar/Desligar.
- **Meu dispositivo:** Mostrar uma lista de dispositivos que foram emparelhados com o telefone antes.
- **Procurar dispositivo de áudio:** Localizar outros dispositivos de áudio Bluetooth ativados na vizinhança.
- **Meu nome:** Editar meu nome de Bluetooth.

- **Avançado:** Esta opção permite-lhe definir as configurações avançadas.
- **Conta de dados:** Conta de dados GPRS contém contas usadas para estabelecer conexões para WAP, MMS e navegação na internet.

**NOTA:** Selecione a configuração adequada a partir da lista para usar um recurso específico, dependendo da disponibilidade dos serviços da operadora.

## Restaurar as configurações de fábrica

Selecionar esta opção irá pedir que você digite a senha para restaurar o telefone para as configurações de fábrica. A senha padrão é definido como 1122.

## 4.5. Gerenciador de Arquivos

Como o nome sugere, gerenciador de arquivos permite que você gerencie todos os arquivos armazenados no telefone e cartão de memória.

- Você pode ver o total de memória e memória livre do telefone e cartão de memória.
- Você pode abrir e navegar pelos diretórios e arquivos no armazenamento.
- Você pode ver, reproduzir e configurar arquivos nos discos de armazenamento. As opções disponíveis são:

- **Abrir**
- **Formato**

**NOTA:** Formatar o cartão de memória do telefone ou apagar todos os dados existentes a partir deles.

## **Multimídia**

Freecel Triple Sim vem com vários aplicativos de multimídia, proporcionando-lhe entretenimento ilimitado.

## **TV**

Freecel Triple SIM vem com um player de TV embutido. Pressione a tecla esquerda para entrar no submenu opções:

- Selecionar Região: Selecione seu país ou região.
- O canal de entrada: Você pode inserir o canal manualmente.
- A lista de Programas: Guarde todos os canais que a TV pode receber.
- Auto verificação: Tenta digitalizar todos os canais disponíveis fornecidos pela rede.
- Tela cheia: Mude para o modo de tela cheia.

### **As teclas de atalho para funções de TV:**

Tecla de direção esquerda / direita: Mudar de canal

Tecla de navegação Cima / Baixo: ajustar o volume

Tecla de função esquerda: digite opções de TV

Tecla direita: voltar ao submenu anterior

## **Câmera**

Ao pressionar a tecla de função esquerda para selecionar as opções, você pode ir para as seguintes opções:

**Fotos:** Você pode visualizar as fotos armazenadas no telefone ou cartão de memória. Você pode

selecionar Opções e definir o caminho de armazenamento de fotos do telefone ou cartão de memória.

- As configurações da câmera: Realizar tais configurações relacionadas, como Som do obturador, EV, Anti-flicker, temporizador e assim por diante.
- Configurações de imagem: a dimensão e a qualidade das fotos.
- Balanço de branco: Você pode selecionar Auto, Luz do dia, Tungstênio e assim por diante.
- Modo de cena: Você pode selecionar Auto ou Noite.
- Os ajustes de Efeito: Você pode selecionar Normal, Grayscale, Sépia e assim por diante.
- Armazenamento: Você pode definir o caminho de armazenamento das fotos para padrão de telefone ou cartão de memória.
- Restaurar padrão: Restaurar para configurações padrão.

## **Visualizador de Imagens**

Ele armazena todas as imagens que são pré-carregados, bem como as tomadas pela câmera do telefone. Selecione uma imagem e pressione a tecla esquerda suave para entrar em Opções. As opções são as seguintes:

- Ver: Ver o arquivo selecionado.



- **Informações da imagem:** Exibir informações de imagem como o nome do arquivo, data, etc
- **Procurar estilo:** Exibir imagens em estilo de lista.
- **Enviar:** As imagens selecionadas podem ser enviadas como mensagem multimídia ou via Bluetooth.
- **Utilizar como:** A imagem selecionada pode ser definida como papel de parede, protetor de tela ou retrato do chamador (desde que o tamanho da imagem não seja maior do que 20K).
- **Renomear:** Você pode renomear a imagem de acordo com sua própria escolha.
- **Apagar:** Para apagar o arquivo selecionado.
- **Ordenar por:** As imagens armazenadas podem ser classificadas por nome, tipo, duração e tamanho.
- **Apagar todos os arquivos:** Você pode apagar todos os arquivos.
- **Armazenamento:** Você pode definir o caminho de armazenamento padrão de telefone ou cartão de memória.

## • **Gravador de vídeo**

Você pode gravar vídeos em seu telefone. Pressione a tecla OK para iniciar / pausar a gravação, pressione a tecla de função direita para parar a gravação e salvar o arquivo. Pressione a tecla esquerda, e você pode realizar opções como configurações da câmera de vídeo, configurações de vídeo, configurações de efeito, armazenamento e restauração padrão.

## • **Vídeo Player**

FreeCell Triplo SIM vem com um player de vídeo embutido que reproduz todos os seus arquivos de vídeo favoritos

armazenados. Pressione a tecla OK para iniciar / pausar a reprodução, pressione \* / # chaves para ajustar o volume, pressione as teclas de navegação à esquerda e à direita para retroceder e avançar, pressione a tecla 0 para alternar tela cheia.

## • **Áudio player**

FreeCel Triplo SIM vem com um player de áudio embutido que reproduz todas as suas músicas preferidas armazenadas. Ele lhe dá uma série de opções de configuração para fazer a sua experiência de audição interessante.

No submenu de lista, selecione um arquivo de áudio e pressione a tecla esquerda para entrar em Opções. Você pode operar as seguintes opções: Tocar, Detalhes, lista de atualização e configurações.

A opção Configurações tem os seguintes submenus:

- Lista de músicas - Dá-lhe uma opção para selecionar a sua fonte de lista de reprodução (telefone ou cartão de memória).
- Lista auto gen. - Gerar a lista de reprodução automaticamente.
- Repetir - Você também pode optar por repetir a música ou lista de reprodução completa (Desligar / um / tudo).
- Shuffle - Você pode embaralhar a ordem das suas músicas para jogar. Se você definir o status de 'Ligar', as músicas serão tocadas em um modo aleatório. Caso contrário, um padrão sequencial será seguido.

- Jogo de fundo opcional - jogo de fundo permite-lhe desfrutar da sua música, mesmo se o jogador é minimizado para utilizar outras funções do telefone.

A opção Configurações tem os seguintes submenus:

Pressione para a tecla de navegação para cima para iniciar / pausar, pressione para baixa para parar, pressione as teclas esquerda / direita para mudar de direção arquivos de áudio; imprensa \* / # chaves para ajustar o volume.

## **Gravador de Som**

Você pode gravar o som / voz no telefone . Basta selecionar gravador de som, vá para Opções e selecione Novo registro. Selecione 'Parar' para salvá-lo. 'Pausar' para pausar a gravação e 'continuar' para continuar a gravação.

## **Rádio FM**

Freecel Triple SIM vem com um rádio FM embutido Leitor Receptor / Gravador. Pressione Opções para encontrar:

- Lista de canais: Ele armazena todos os canais que a Rádio FM pode receber. Você tem opções de utilizá-los ou editá-los.
- Entrada manual: Você pode introduzir uma frequência de canal e pressionar a tecla OK.
- Busca automática: Ao selecionar esta função, o rádio FM fará a varredura de todos os canais disponíveis fornecidos pela rede.

- **Configurações:** Em configurações, você tem opções para jogo de fundo, Alto-falante, formato de gravação, qualidade de áudio e armazenamento.
- **Gravar:** Você pode gravar a sua música favorita ou programa.
- **Anexar:** Anexar gravação permite que você anexe registros, se houver.
- **Lista de arquivos:** Selecione lista de arquivo para verificar os arquivos de gravação previamente armazenados.

O rádio FM também lhe dá a opção de alterar as configurações através de teclas de atalho disponíveis na janela principal. Ligar ou desligar o rádio FM usando as teclas de navegação para baixo, frequência de depuração usando as teclas de navegação esquerda e direita; ajustar o volume usando teclas \* e #.

## **Calendário de Gravação FM**

Este telefone vem com uma característica única da programação FM. Este recurso permite que você programe o rádio para poder sobre si mesmo gravar seu programa favorito. Você pode definir a hora, a data, o canal e funções de gravação e para gravar o programa desejado. Pode gravar quatro programas para desfrutar a qualquer hora mais tarde em seu próprio desejo. Pressionando Editar, você terá as seguintes funções para definir:

- **Ligar/Desligar**
- **Data e Tempo**

- **Repetir**
- **Configuração de Canais**
- **Configurações de Gravação**

## 4.6. Organizador Calendário

Você pode usar o calendário para acompanhar reuniões importantes. Depois de entrar no menu de funções de calendário, você pode selecionar mês, ano e data usando as teclas de navegação. Em uma data selecionada, você pode selecionar para ver:

- **Ver:** Você pode visualizar qualquer Nota / Observação mencionado por você para um evento armazenado por você anteriormente.
- **Ver tudo:** Ver todos os eventos
- **Adicionar Evento:** Quando você adiciona um novo evento, você pode definir o tempo de evento, adicione assunto, definir o alarme ligar / desligar, etc.
- **Deletar Evento:** Deletar todos os eventos.
- **Pular a data:** Entrada de uma data, e pressione OK para ir para a data específica para a entrada / edição / visualização de evento.
- **Ir para hoje:** Retorna ao dia de hoje.
- **Ir para visualizador semanal:** Selecione esta opção para ver o calendário no formato semanal.

## **Tarefas**

Você pode adicionar novas tarefas, e visualizar, editar, e apagar.

## **Alarme**

O alarme pode ser configurado para tocar em um horário específico, em vários dias. Existem vários alarmes diferentes. Você pode definir esses alarmes para acordá-lo no momento diferente no dia específico (s) de uma semana.

## **Relógio Mundial**

Relógio mundial pode ser usado para saber o tempo em várias cidades de todo o mundo. Você pode ver o tempo imediato nas cidades usando relógio mundial. Digite relógio mundial para ver o tempo de uma determinada cidade, usando as teclas de navegação.

## **Calculadora**

Use as teclas de navegação e um número através dos sinais na tela para fazer a calculadora disponível.

## **Crônometro**

O telephone tem dois tipos de crônometros.

- **Típico Crônometo**
- **Crônometro personalizado**

## **4.7. Jogos & Diversão**

## Jogos

Você pode desfrutar dos jogos embutidos e operar também as configurações, como efeito de som, volume, etc.

## MSN

## Orkut

## Facebook

## Twitter

## 4.8. Serviços

### Serviços de Internet

Serviço de Internet fornece todos os serviços básicos de um navegador baseado em computador, mas é simplificado para operar dentro das restrições de um telefone celular. Os services de internet tem as seguintes opções:

- **Página Inicial:** Ele permite que você digite a URL padrão no telefone. Isto irá permitir-lhe ir para a mesma página toda vez que você acessar a página inicial.
- **Marcadores:** Ele permite um marcador local em um documento eletrônico ou um ponteiro (principalmente a um URL de internet) em um navegador de Internet.
- **Digitar endereço:** Digite o endereço desejado (URL) do site ou página da web.

- **Página recente:** Ele armazena a lista de URLs que foram visitados recentemente por você no navegador.
- **Configurações:** : Você pode variar as seguintes definições:
  - Página Inicial
  - Selecionar perfil
  - Conta de dados
  - Opções de Navegador
  - Preferências
  - Configurações de segurança

## **Serviços Extras**

Este serviço é fornecido pelo provedor de rede e é usado para iniciar serviços de valor adicionado , desde o SIM e o suporte do operador deste recurso. Entre em contato com sua operadora de rede para obter mais informações..