



Câmera FullSport Cam

MANUAL DO USUÁRIO

#DC183

O BÁSICO



Luz indicativa
de status

Botão para cima/
Reprodução



Luz indicativa de
carregamento

Tela

Saída de som

Botão para baixo/
Wi-Fi



Porta da Bateria

CASE À PROVA D' ÁGUA





Case à prova
d'água



Suporte de Guidão/
suporte de barra



Suporte 1



Suporte 2



Suporte 3



Suporte 4



Suporte 5



Suporte 6



Suporte 7



Clipe 1



Clipe 2



Suporte de
Capacete



Faixas



Bateria



Adesivos



Travas



Protetor de
porta traseira



Cabo USB



Carregador





Pano para
lentes



Monopod

FIXANDO SUA CÂMERA

Fixe sua câmera em capacetes e equipamentos.



TERMOS DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não estão cobertos pela garantia:

- . Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
- . Desgaste natural do equipamento.
- . Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
- . Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- . Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
- . Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- . Utilização em desacordo com este manual de instruções.
- . Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.
- . A Multilaser não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

ANATEL

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

“Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma NBR ABNT 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos”

Resolução 533 -ANATEL

“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição de Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009”. Manter distância mínima de 1,5 cm do corpo humano.



4343-14-6520



(01)7898506464357

INÍCIO

OLÁ

Parabéns pela aquisição de sua nova câmera! Este manual do usuário irá lhe auxiliar a aprender o básico para capturar os momentos mais incríveis da vida!

Para **LIGAR**:

Pressione o Botão de **Energia/Modo**.

Para **DESLIGAR**:

Pressione e segure o Botão de **Energia/Modo**.

VISUALIZAÇÃO GERAL

Ligue a câmera e pressione repetidamente o Botão de **Energia/Modo** para selecionar entre os modos e configurações da câmera. Os modos irão aparecer na seguinte ordem:





VÍDEO

Gravar um vídeo



FOTO

Capturar uma única foto



DISPARO DE FOTOS

Capture uma sequência de fotos



INTERVALO DE TEMPO

Capturar uma sequência de fotos em intervalos de tempo informados



CONFIGURAÇÕES

Ajuste das configurações da câmera, resolução e mais.

CONFIGURAÇÕES

Pressione o Botão **Obturador/Seleção** para entrar no menu de configurações. Pressione repetidamente o Botão de **Energia/Modo** para selecionar entre as opções e pressione o Botão **Obturador/Seleção** para selecionar a opção desejada. Ou use o Botão **Para Cima/Reprodução** ou o Botão **Para Baixo/Wi-Fi** para selecionar entre várias opções.

Resolução de Vídeo: 1080p 30fps / 720p 60fps

MicroSD Card	1080p 30fps	720p 60fps
32 GB	240 mins	320 mins
16 GB	120 mins	160 mins
8 GB	60 mins	80 mins
4 GB	30 mins	40 mins

Vídeo em Looping: Desligado/Ligado

Marcação de tempo: Desligado/Data/Data e Hora

Exposição: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Resolução de Foto: 12M/8M/5M/2M

Disparo de Fotos: Desligado

Intervalo de Tempo: Desligado/2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Disparo Contínuo: Desligado/Ligado

Frequência de Energia: 50Hz/60Hz/Auto

Idioma: Inglês/Chinês;Simplificado/Chinês;Tradicional/Francês/Espanhol/Italiano/Português/
Holândes/Polonês/Russo/Japonês

Data & Hora: MM/DD/AA, AA/MM/DD ou DD/MM/AA

Indicação de Som: Obturador Ligado/Desligado, Inicializando 1/2/3/, Inicializando 1/2/3/, Sem
Beep Ligado/Desligado, Volume 0/1/2/3

Invertido: Desligado/Ligado

Protetor de Tela: Desligado/1min/3min/5min

Economia de Energia: Desligado/1min/3min/5min

Formatar: Não/Sim

Restaurar: Não/Sim

Versão

MODO DE VÍDEO



Vídeo

Para gravar vídeo, verifique se a câmera está em modo **Vídeo**.

Se o ícone de **Vídeo** não estiver aparecendo no LCD de sua câmera, pressione o botão de **energia/modo** repetidamente até que apareça.

Para começar a gravar:

Pressione o botão **obturador/seleção**. A câmera irá emitir um beep e as **luzes de status** irão começar a brilhar enquanto estiver filmando.

Para parar de gravar:

Pressione o botão **obturador/seleção**. As **luzes de status** da câmera irão parar de piscar e a câmera irá emitir um beep para indicar que a gravação parou.

Esta câmera para de gravar automaticamente quando a bateria acaba. Seu vídeo será salvo antes que a câmera desligue.

MODO DE FOTO



Foto

Para capturar uma foto, verifique se a câmera está em modo **Foto**.

Se o ícone de **Foto** não estiver aparecendo no LCD, pressione o botão de **energia/modo** repetidamente até que apareça.

Para tirar uma foto:

Pressione o botão **obturador/seleção**. A câmera irá emitir o som do obturador.

MODO DE DISPARO DE FOTOS



DISPARO DE FOTOS

Para capturar uma sequência contínua de fotos, verifique se a câmera está em **modo de disparo de fotos**. Se o ícone de disparo de fotos não estiver aparecendo no LCD de sua câmera, pressione o botão de **energia/modo** repetidamente até que apareça.

No modo de disparo de fotos, sua câmera tira 3 fotos em 1.5 segundos.

Para capturar uma série de fotos em sequência:

Pressione o botão **obturador/seleção**. A câmera vai emitir um beep e as **luzes de status** da câmera irão piscar enquanto estiver capturando.

MODO DE INTERVALO DE TEMPO



INTERVALO DE TEMPO

Para capturar uma série em intervalo de tempo, verifique se a câmera está em **modo de intervalo de tempo**. Se o ícone de intervalo de tempo não estiver aparecendo no LCD de sua câmera, pressione o botão de **energia/modo** repetidamente até que apareça. No modo de intervalo de tempo, a sua câmera captura uma série de fotos em intervalos de 2,3,5,10,20,30 ou 60 segundos.

Para tirar foto em intervalo de tempo:

Pressione o botão do **obturador/seleção**. A câmera irá iniciar a contagem regressiva e o obturador emite um som cada vez que uma foto é tirada.

MENU DE ACESSO RÁPIDO



Para entrar no menu de Acesso Rápido:

1. Verifique se a câmera está no modo de câmera.
2. Pressione e segure o botão do obturador/seleção por três segundos.
3. Pressione repetidamente os botões para Cima/Baixo para selecionar entre os menus.
4. Pressione o botão do Obturador/Seleção.
5. Para sair, segure o botão do Obturador/Seleção por três segundos.

REPRODUÇÃO

Reproduzindo vídeos

Para entrar no menu de reprodução:

1. Verifique se a câmera está no menu de acesso rápido.
2. Pressione o botão **para cima/baixo** até selecionar o ícone de reprodução.

3. Pressione o botão **Obturador/Seleção** para selecionar o **ícone de reprodução**.
4. Pressione **para baixo** para alternar entre vídeo e foto.
5. Pressione o botão **Obturador/Seleção** para selecionar a opção vídeo.
6. Use o botão **para cima/reprodução** ou o botão **para baixo/Wi-Fi** para alternar entre os vídeos
7. Pressione o botão **Obturador/Seleção** para **reproduzir** e **pausar** o vídeo
8. Pressione **para cima** para **avançar** o vídeo
9. Pressione **para baixo** para **retroceder** o vídeo
10. Pressione **Obturador/Seleção** para reproduzir novamente
11. Para retornar para o **menu de Reprodução**, pressione o botão **Energia/Modo**.
12. Para sair, pressione o botão **para cima/reprodução**

REPRODUZINDO FOTOS:

Para entrar no menu de reprodução de fotos:

1. Verifique se a câmera está no menu de acesso rápido.
2. Pressione o botão **para cima/baixo** até selecionar o **ícone de reprodução**.
3. Pressione o botão **Obturador/Seleção** para selecionar o ícone de reprodução.
4. Pressione **para baixo** para alternar entre vídeo e foto.
5. Pressione o botão **Obturador/Seleção** para selecionar a opção foto.
6. Use o botão **para cima/reprodução** ou o botão **para baixo/Wi-Fi** para alternar entre as fotos
7. Para retornar para o **menu de Reprodução**, pressione o botão **Energia/Modo**.
8. Para sair, pressione o botão **para cima/reprodução**.

ARMAZENAMENTO/CARTÕES MICRO SD

Esta câmera é compatível com cartões de memória **microSD**, **microSDHC** e **microSDXC** com **4GB**, **16GB** e **32GB** de capacidade. Você deve utilizar um cartão **microSD** com uma taxa de velocidade **classe 10**. Recomendamos a utilização de cartões de memória de marca para máxima confiabilidade em atividades de alta vibração.

BATERIA

Carregando a bateria

Para carregar a bateria:

1. Conecte a câmera a um computador ou fonte de energia USB.
2. A luz de status de carregamento permanecerá ligada enquanto a bateria estiver sendo carregada.
3. A luz de status de carregamento irá desligar quando a bateria estiver totalmente carregada.

APLICATIVO DA CÂMERA

Conectando ao aplicativo iSmart DV

O aplicativo iSmart DV permite o controle remoto de sua câmera usando um smartphone ou tablet. Funções inclusas: controle total da câmera, exibição em tempo real, reprodução de fotos, compartilhamento de conteúdo e mais.

1. Download o aplicativo iSmart DV para o seu smartphone ou tablet na Apple Store ou Google Play.
2. Pressione o botão de **energia/modo** para ligar a câmera.

3. Verifique se a câmara está nos modos de **câmera**.
 4. Pressione o botão **para baixo/Wi-Fi** para ligar o Wi-Fi*.
 5. Nas configurações de Wi-Fi de seu smartphone ou tablet, conecte na rede chamada **"FullSport Cam"**.
 6. Entre a senha **"1234567890"**.
 7. Abra o aplicativo iSmart DV no seu smartphone ou tablet.
- *Pressione e segure o Botão **Seta para Baixo/Botão Wi-Fi** por 3 segundos para desligar o Wi-Fi.
O aplicativo iSmart é compatível com os smartphones e tablets listados abaixo.

Para Apple iOS:

*Iphone 5 & 5S & 6 & 6 Plus (iOS 8)

*iPad Air & Mini (iOS 8)

Para Android:

*Android 4x Dispositivos Quad-core



Download de
Aplicativo para IOS
para Edição Wi-Fi



Download de Aplicativo
para Android para
Edição Wi-Fi

COMPATIBILIDADE

*Compatibilidade varia por dispositivo.
Exibição de conteúdo, compartilhamento e
acesso a memória do cartão da máquina
podem não estar disponíveis em alguns
dispositivos.

