



Prefácio

Muito obrigado pela escolha deste produto projetado por nossa empresa! Nosso Telefone Celular atende tanto os padrões das indústrias de telecomunicações da República Popular da China quanto da Europa. O produto descrito neste guia foi aprovado para uso nas redes GSM e possui as funções GPRS. A rede GSM é um sistema de comunicação celular global de padrões internacionais. Possibilita que você receba uma chamada telefônica internacional em seu país. Contudo, antes de usar estas funções de rede avançada, você deve primeiramente inscrever-se para estes serviços requeridos. Para melhor usar seu telefone celular, sugerimos que leia cuidadosamente esta declaração para conhecer bem todas as funções.

Obs.: Algumas funções poderão estar indisponíveis, devido as configurações e serviços fornecidos pela rede celular. Favor consultar os fornecedores de serviço local.

Para sua segurança

Leia estas diretrizes simples. O ato de infringir as regras poderá ser perigoso ou ilegal. Informações adicionais detalhadas são dadas neste manual.

SEGURANÇA NA ESTRADA

Sempre mantenha suas mãos livres para operar o veículo ao

Não toque a antena desnecessariamente.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Use somente acessórios e baterias aprovados. Não conecte a produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Verifique se o telefone celular está ligado e em serviço. Insira o número de emergência e pressione a tecla

1. Sobre seu Telefone Celular



1.2 Instruções chave

Nome da tecla	Introdução da Função da Tecla	
Tecla macia esquerda	Use a tecla macia esquerda para executar as funções indicadas no canto inferior esquerdo da tela	
Tecla macia direita	Insira a agenda telefônica	
Tecla de direção	Up	
	Down	Usada para escolher todas as funções
	Esquerda	
	Direita	
OK	A tecla de atalho da Tocha	
Tecla de discagem	Receber a chamada de entrada Discar para o número de telefone	
Chave elétrica	Toque curto: encerra chamada e recusa chamada. Toque longo: ligar ou desligar o telefone celular	
Tecla de número	0 - 9	O usuário pode digitar o número quando o telefone estiver em standby. O usuário pode digitar significado variado no editor
	*	Toque curto - Liga o número de telefone pelo modo de cartão hospedeiro - e enter #
	#	Toque longo - corta a realização do modo silencioso/normal

dirigir. Estacione o veículo antes de usar o Telefone Celular.

DESLIGAR NO AVIÃO

A utilização de telefones sem fio em aviões poderá interferir na operação do avião. É perigoso e ilegal. Desligue o telefone celular antes de entrar no avião.

DESLIGAR EM HOSPITAIS

Siga todas as restrições e regras. Desligue o telefone celular perto de equipamento médico.

DESLIGAR DURANTE ABASTECIMENTO

Desligue o telefone celular perto de bomba de abastecimento ou qualquer local de combustível ou produtos químicos.

DESLIGAR PERTO DE PONTO DE DETONAÇÃO

Não use telefone celular onde uma detonação estiver em andamento.

Observe as restrições e siga as regras e regulamentos.

INTERFERÊNCIA

Todos os telefones celulares sem fio poderão ser suscetíveis à interferência, que poderá afetar o desempenho.

USE NORMALMENTE

Use em posição normal explicada na documentação do produto.

CELULAR	Modelo	DC-M6
	Tamanho	109.8mm*46mm*13.4mm
	Peso	70g (bateria incluída)
BATERIA	Tipo	Lítio
MODELO: D6C811T	Tensão padrão	3.7 V
	Restrições sobre tensão de carga	4.2 V
	Capacidade nominal	750 mA/H
CARREGADOR	Modelo	DC-1011
	Entrada	100-240V
	Saída	5.0V
Cabo do fone de ouvido	Especificação	Fone de ouvido estéreo DC-1106

1.3 Ícones

ÍCONES	Ícone	Detalhe Descrição
		Intensidade do sinal
		Capacidade da bateria
		Conectado às redes GSM/GPRS
		SMS não lido
		O alarme foi configurado e ativado
		Chamadas serão realizadas para o modo sinal. (Padrão geral)
		Chamadas serão realizadas no modo vibratório (modo de conferência)
		Chamadas realizadas para os toques configurados e modo de vibração (modelo para espaço externo)
		Chamadas realizadas depois do sinal são configuradas para modo de vibração
		Status de fone de ouvido
		Registro de chamadas perdidas
		Trava do teclado

2. Iniciando

2.1. A Bateria

A bateria de lítio pode ser carregada e descarregada centenas de vezes. Favor usar baterias aprovadas e somente use um carregador de bateria aprovado pelo fabricante do telefone celular para carregar a bateria.

2.1.1 Instalar e retirar a bateria

Retirar:

- (1) Deslize para frente a parte inferior da tampa traseira para retirar.
- (2) Levante a bateria do compartimento e retire.

Instalação:

- (1) Coloque a bateria no compartimento de bateria.
- (2) Deslize a tampa traseira para o topo do telefone celular para travar a tampa em seu lugar.

Aviso:

- (1) **Pode haver risco de explosão se a bateria for trocada pelo tipo errado.**
- (2) **Descarte as baterias usadas conforme as diretrizes.**

2.1.2 Carga

Desligue o telefone celular e retire a bateria. Mantenha o lado dourado do cartão SIM para baixo e deslize gentilmente até o local correto.

2.3 Instalação do cartão de memória

Desligue o telefone celular e retire a bateria ou qualquer outra fonte de energia. Mantenha o lado dourado do cartão de Memória para baixo e deslize gentilmente até o local correto. Antes de retirar o cartão de memória, certifique-se de desligar o telefone celular e retirar a bateria primeiro.

2.4 Gestão de armazenagem

Controle o espaço de armazenagem do cartão de memória.

Sincronização com computador

Obs.: Este telefone celular suporta a função de boot de USB; todas as operações com computador requerem leitor de cartão.

Você pode entrar ao descobrir que possui um número de pastas pré-configuradas, para uso normal, configurar os documentos relevantes que foram depositados no diretório correspondente, isto é, que corresponde à pasta MP3, Minhas músicas, fotos, Pasta de álbum correspondente, pastas correspondentes, fotos, figuras, pasta de Imagens correspondentes. Para gravação sonora, auto-Tone Audio [self-

voce poderá discar ou responder o telefone celular. Sob disposição de ação, as barras de informação no canto superior esquerdo do display exibem a força do sinal da rede (04 barras significam sinal mais forte). Assim que o usuário inserir os cartões SIM, poderá realizar calibragem dupla para aguardar uma oportunidade.

3.1.1 Faça uma chamada doméstica

Insira o número de telefone celular incluindo código de área. Pressione a tecla para fazer uma chamada.

3.1.2 Faça uma chamada de extensão

Ao fazer uma chamada de extensão, pressione e segure a tecla para obter "P" que é um prefixo de números de extensão. Ele irá discar automaticamente em alguns segundos já que você discou a troca do telefone celular.

Ex.: código de área – números de troca de telefone – P – números de extensão e depois pressione a tecla

3.1.3 Faça uma chamada internacional

Insira o código de país, o código de área e o número do telefone celular, pressione a tecla para discar. O sinal "+" é necessário quando for inserir código de país e pode ser obtido pressionando e segurando a tecla 0. Discagem para telefone celular em Hong Kong, Macao e Taiwan, Ibiid.

para inserir uma opção de chamada, há um OK para responder a necessidade de conferência multifuncional para suportar a rede. Entre em contato com seu revendedor.

4. Funções do menu

4.1 Escrever mensagem

Acessando este menu, o usuário pode escolher escrever mensagem de texto ou mensagem multimídia.

4.1.1 Mensagem de texto

Acesse o menu Mensagem de Texto para editar a mensagem. Pressione "opção" para fazer conforme a seguir:

- **Enviar para**
Seleção o número da agenda e envie a mensagem de texto.

- Método de entrada

Mude o método de entrada.

- Inserir número

Entre na agenda para selecionar o número.

- **Inserir nome**
Entre na agenda para selecionar o nome.

- **Inserir marcador**
Entre no marcador no WAP.

- **Inserir nome:**
Entrar no marcador no WAP.

- **Inserir marcador:**
Entrar no marcador no WAP.

4.1.2 Mensagem multimídia

Para conectar o carregador de energia, conecte o cabo do carregador na parte inferior do telefone celular.

Obs.:

1. É aconselhável carregar a bateria totalmente nas três primeiras vezes.
2. Ao carregar, não retire a bateria para evitar que o circuito se queime.
3. Ao carregar é normal que o telefone celular e o carregador esquentem.
4. Se a bateria estiver completamente vazia, poderá levar um tempo antes que o ícone de carregamento apareça na tela.

Aviso: Fornece faixa de temperatura de carregamento -5 °C até 55 °C. Acima desta faixa, favor não usar o equipamento de carregamento. Certifique-se de usar o carregador fornecido pelo fornecedor. O uso de um carregador não aprovado pode ser perigoso e resultar em violação da garantia do equipamento conforme aprovação e termos.

Aviso:

A tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

2.2 Instalação do cartão SIM

Tone Audio] na pasta correspondente.

Formatação

Se você formatar o cartão de memória, todos os arquivos salvos nele serão perdidos. Você pode formatar seu cartão de Memória conforme a seguir:

Formatação pelo telefone celular: entre Gerente de Arquivo → selecione cartão de Memória → selecione Formatar.

Formatar pelo computador: Favor concluir o trabalho de formatação conforme a seguir:

- (1) Clique com o lado direito: "Meu Computador" e escolha "administração" depois de entrar a opção "armazenar" -> "Administração do Disco";
- (2) Clique com o lado direito no cartão de memória no disco e escolha "Formatar".

2.5 Ligar e desligar a energia

Pressione e segure a tecla para ligar/desligar o telefone celular. Se tiver que configurar o PIN ou o código do telefone celular, insira o corretamente.

3. Funções de Chamada

3.1 Faça uma chamada

Quando o símbolo do fornecedor da rede aparecer no display,

3.1.4 Faça uma chamada da agenda do telefone celular

Insira a tabulação do diretório do telefone, o número do telefone a ser discado, a tecla pressionada passa a escolha da tecla macia excessivamente à esquerda para usar as discagens SIM.

3.1.5 Disque novamente uma chamada pelas listas de chamadas recentes

Pressione a tecla para descobrir as listas de chamadas recentes SIM, buscar o número ou nome e então pressione a tecla para usar as discagens SIM.

3.2 Responda uma chamada

Uma janela de chamada de entrada será exibida enquanto o telefone celular recebe a chamada. O número vai aparecer na janela se você tiver aberto esta unção. Pressione a tecla para responder. Se você perdeu uma chamada, um registro de chamada perdida vai aparecer quando você retornar à tela inicial.

3.3 Recusar uma chamada

Pressione a tecla para recusar uma chamada de entrada.

3.4 Opções de chamada

Durante a chamada pressione a tecla macia esquerda "opções"

Entre no submenu de Escrever Mensagem. O usuário pode selecionar Mensagem multimídia. Acesso o menu de Mensagem de Texto para editar a mensagem, pressione OK para fazer conforme a seguir:

- Feito

Ao concluir a edição, o usuário pode escolher "Salvar em Rascunhos", "Salvar com Gabarito" e "Sair".

- Uso dos gabaritos

Inserir o texto pré-definido no telefone celular para a mensagem.

- Inserir objeto

EMS pode ser suportado neste telefone celular. O usuário pode inserir uma figura, minha figura, animação pré-definida, minha melodia e som pré-definido.

Obs.: Somente o telefone celular suportando EMS pode receber mensagem com figura, animação e som.

- Formatar texto:

Configura estilo de texto, alinhamento, novo parágrafo da mensagem.

- Inserir número:

Entre na agenda para selecionar o número.

- Inserir nome:

Entre na agenda para selecionar o nome.

- Inserir marcador:

Entrar no marcador no WAP.

- Inserir método:

Mudar o método de entrada.

4.1.3 Caixa de entrada

Acesse este menu para visualizar as mensagens curtas recebidas. Escolha o SIM 1 ou SIM 2 e entre para ler as mensagens recebidas. Pressione a tecla macia esquerda para visualizar a tela de Mensagem de Texto para fazer conforme o seguinte:

- Responder

- Excluir

- Avançar

- Copiar para telefone celular

- Mudar para telefone celular

- Excluir todas

- Copiar todas

- Mudar todas

- Usar número:

Extrair o número da mensagem ou na mensagem.

A extensão do número é entre 3 e 40. O usuário pode ligar para o número diretamente ou salvar na agenda.

- Usar URL:

Extrair o URL da mensagem ou na mensagem. Os usuários podem visitar a página ou salva nos seus marcadores.

4.1.6 Mensagens enviadas

4.1.7 Excluir mensagens

4.1.8 Divulgar mensagens

Divulgar informações públicas enviadas por provedores de rede. Ao utilizar o serviço de Divulgação Celular, você pode receber informações sobre vários assuntos do provedor de rede. Para informações mais detalhadas, entre em contato com seus provedores de rede locais.

4.1.9 Modelos

Há 10 textos pré-definidos. O usuário pode usá-los para editar, apagar ou escrever uma mensagem.

4.1.10 Configuração de mensagem

Acessando o submenu de configuração de mensagem, o usuário pode selecionar Mensagem SIM1 ou Configuração de mensagem SIM2. Antes de usar a função de mensagem, você deve fazer as configurações a seguir:

- Configuração do perfil

Entre em contato com seu provedor de rede local para obter o endereço SC. Depois de entrar no submenu, a lista de configuração será exibida. O número da lista é diferente conforme a rede e o tipo de cartão SIM. Selecione o modo e

"OK" para entrar. Na pré-visualização, você pode pressionar a tecla macia esquerda "opções" conforme a seguir: fotos, configuração da câmera, configuração de imagem, balanço branco, modo de cena, armazenagem, restauração default, para restaura os valores default para realizar um conjunto mais detalhado de parâmetros.

4.2.3 Visor de imagem

Selecionando o álbum do submenu, você pode facilmente visualizar o álbum armazenado na lista de foto da câmera. Também poderá escolher visualizar fotos, examinar estilo, enviar, renomear, excluir, excluir todos os arquivos, álbuns completos de fotos em ordem e trocar álbum de foto no caminho de armazenagem. Uma pessoa pode visualizar a figura usando de 1 a 3 teclas para ampliar, reduzir e girar a foto, conforme as circunstâncias específicas da operação e sucesso dos fatores relacionados ao tamanho da foto.

4.2.4 Filmadora

Ao acessar o menu a tela está no modo pré-visualização, pressione "Opção" e faça conforme a seguir:

- Configuração do camcorder:

inclui bandas e qualidade do vídeo.

- Configuração do vídeo:

Configura a qualidade do vídeo para

- Pressione a tecla de trilha para tocar ou pausar o MP3.

- Deslize a tecla de trilha para direita ou esquerda para mudar para música anterior ou seguinte.

- Deslize a tecla up ou down de trilha para ajustar o volume.

- Pressione a tecla Speaker para tirar o som.

- Pressione a tecla "*" para visualizar as informações da música.

4.2.7 Rádio FM

Ao entrar no Rádio FM, você pode pressionar a tecla direita e esquerda para mudar o canal manualmente, tecla down para pausar ou tocar, tecla up para configurar a função da busca automática, tecla digital para selecionar o canal na lista de canais e a tecla "*" e a "#" para ajustar o volume.

Lista de canais: Mostra o número e nome do canal armazenado na lista.

Entrada manual: Você pode inserir seu canal favorito manualmente.

Pré-configuração da busca automática: Busca canal novo automaticamente e armazena na lista de canais.

Configurações: Entre neste menu para abrir ou fechar música de fundo e altofalante, configurar formato do Gravador ou selecionar armazenagem de gravação.

4.3 Extra

4.3 Extra

4.1.4 Rascunhos

O usuário pode verificar o SMS incompleto no rascunho e fazer as opções a seguir:

- Visualizar:

Visualizar o SMS incompleto.

- Enviar:

Enviar o SMS do rascunho.

- Editar:

Editar o SMS no rascunho.

- Excluir:

Excluir o SMS no rascunho.

- Excluir todos:

Excluir todos os SMS's no rascunho.

- Marcar vários:

Marcar o SMS no rascunho.

- Avançado:

No menu há 4 opções "Copiar para fone", "Mudar para fone", "Copiar todos", "Mudar todos". Isso significa que o usuário pode fazer o SMS não enviado na cópia do rascunho para o fone ou mudar para o telefone.

4.1.5 Caixa de saída

Acesse este menu para visualizar as mensagens curtas recebidas. Escolha SIM1 ou SIM2 e entre para ler as mensagens curtas incompletas e mensagens enviadas, rascunhos.

Pressione a tecla macia esquerda para visualizar a tela de Mensagem de Texto para realizar as seguintes funções:

- Enviar do SIM

- Editar

-

- Automaticamente decidido pelos cartões SIM.

4.5.2 Configuração SIM dual

- **DUAL SIM aberto**: suporta SIM1 e SIM2 simultaneamente para aguardar uma oportunidade para trabalhar.

- **Somente SIM1 aberto**: somente suporta SIM1 simultaneamente para aguardar uma oportunidade para trabalhar.

- **Somente SIM2 aberto**: somente suporta SIM2 simultaneamente para aguardar uma oportunidade para trabalhar.

4.5.3 Configurações do telefone

• **Hora e Data**

Configura a cidade natal, hora e data, formato da hora e data.

• **Programação para ligar/desligar energia**

Você pode configurar 4 programações de liga/desliga e o telefone irá ligar ou desligar conforme as configurações.

• **Idioma**

Muda o idioma do telefone celular.

• Configuração do método de entrada preferido

Selecione o método de entrada preferido.

• **Display**

Este pode configurar o papel de parede, screensaver, boot

a tecla macia esquerda e #. Você pode configurar a hora de travamento no submenu desta função e depois a tecla será automaticamente travada se não houve mais nenhuma ação do telefone celular.

Você pode mudar a senha de trava do telefone aqui.

Obs.: os três códigos são números entre 4 e 8 dígitos.

4.5.5 Conectividade

4.5.5.1 Bluetooth

- Energia: Opções para ligar e desligar o Bluetooth.

- Visibilidade: Ao entrar as opções de configuração, você pode ligar e desligar a “Visibilidade”, mudar o nome do dispositivo, ligar e desligar autenticação, caminho de áudio (deixa no telefone, avançar para fone de ouvido BT), configurações FTP (pasta compartilhada, acesso direto) “Configurações de opção”.
- Meu dispositivo: No seu próprio dispositivo, selecione os dispositivos Bluetooth para entrar na opção, o usuário pode “conectar, renomear, excluir, excluir tudo, lista de serviço, solicitar novo dispositivo” tal como uma operação.

- Busca de dispositivos de áudio: Para determinar o início da busca por dispositivos sem Bluetooth, no processo de busca você pode escolher operar os dispositivos Bluetooth conectados à busca, o processo de anulação da busca interrompe a busca.
- Nome: Dispositivos Bluetooth revelaram o nome do Dispositivo,

animado, animação de desligamento, mostrar a data e os números locais.

• **Modo de voo**

Selecione Modo Normal (conectar à rede), Modo Voo (desconectar da rede), Pesquisa com Energia Ligada.

• **Configuração variada**

Configura a luz de fundo LCD.

4.5.4 Configurações de segurança

4.5.4.1 Segurança dos dados

Insira senha do telefone: 1122.

Marque os itens que escolher para dar a senha quando o usuário verificar o item.

4.5.4.2 Segurança do telefone

- **Trava do telefone**

Insira a senha: 1122 e insira o novo código do seu telefone.

- **Trocar senha**

A senha antiga é 1122.

4.5.4.3 Trava automática do teclado

Pressione a tecla macia esquerda no modo standby e entre no Menu Principal, depois pressione a tecla # para travar o teclado. Se o teclado estiver travado, você pode destravar pressionando

dispositivos de Bluetooth de endereço, serviços suportados e outras informações.

4.5.5.2 Conta dos dados

4.5.6 Restauração das configurações de fábrica

Você pode resetar algumas das configurações do telefone celular para seus valores originais inserindo a senha de trava do telefone celular (1122).

4.6 Perfis de usuário

Os perfis definem como seu telefone celular reage quando você recebe uma chamada ou mensagem, o som do teclado quando você pressiona uma tecla, etc.

Cada perfil disponível pode ser deixado na configuração default ou ajustado as suas necessidades. Selecione e ajuste o perfil mais apropriado para sua situação.

Os modos disponíveis são Geral, Reunião, Externo, Interno e Fone de Ouvido. No modo standby, você pode pressionar n segura a tecla # para silenciar o modo.

4.7 Serviços

Esta função permite que você adquira ou visite serviços diversificados na Internet através de mensagem ou erro. Entre

4.8 Atalhos

Você pode selecionar uma aplicação rapidamente usando esta função. Se você designar o atalho para o toque da tecla, você operar a aplicação como a ação normal do menu usando a tecla no modo standby.

- Adicionar novo contato

- Números do proprietário

- Alarme

4.9 Gerente de arquivo

Escolha o arquivo do telefone ou do cartão de Memória. Ele fornece as funções tais como seleção de arquivos de mídia, verificação do espaço de armazenagem e formatação da função. Ao selecionar os arquivos de mídia, você pode operar os arquivos selecionados tais como Copiar, Mudar, Excluir, Renomear, etc.

4.10 Agenda

Você pode armazenar as informações na agenda como nome, número de telefone, etc. O número de telefone pode ser armazenado no telefone celular ou cartão SIM. Pressione a tecla macia direita para entrar na agenda no modo standby. Selecione um número e use o SIM para operar IP DIAL, Enviar SMS, visualizar, editar, excluir.

celular, escolha toque de chamada individualizado ou próximo. (Obs.: a gestão de documento em um documento enviado à cena somente depois que o modelo puder ser escolhido).

- **Grupo de quem liga**

Você pode transferir qualquer número de telefone celular existente no seu telefone celular para um grupo. Obs.: o telefone celular registra a existência de cartões SIM, cujos registros telefônicos só podem registrar o nome e número do telefone celular.

- **4.10.4 Copiar todos**

- **Do SIM1 para telefone**: Duplica os números de SIM 1 para telefone celular.

- **Do Telefone Celular para SIM1**: Duplica os números do telefone celular para cartão SIM1.

- **Do SIM2 para telefone**: Duplica os números do SIM2 para telefone celular.

- **Do Telefone Celular para SIM2**: Duplica os números do telefone celular para cartão SIM2.

- **Do SIM1 para SIM2**: Duplica os números SIM1 para Móvel SIM2.

- **Do SIM2 para SIM1**: Duplica os números SIM2 para cartão SIM1.

4.10.5 Excluir todos

- **Do SIM1**: Exclui todos os registros no cartão SIM1.

- **Do SIM2**: Exclui todos os registros no cartão SIM2.

- **Do telefone celular**: Exclui todos os registros no telefone celular.

- Um a um: Exclui os registros um a um

4.10.6 Grupo de quem liga

Seleciona grupos de quem liga e edita suas informações detalhadas como nome do grupo, som associado, figura associada e lista de membro.

Obs.: Somente o registro no telefone celular pode ser configurado como membro no grupo.

4.10.7 Número extra

- **Número do proprietário SIM1**: Armazena o número do telefone celular. Pode armazenar dois números

- **Número do proprietário SIM2**: Armazena o número do telefone celular. Pode armazenar dois números

- **Número de discagem de serviço SIM1**: Número de discagem deserviço. Obs.: Esta função precisa de suporte de rede.

- **Número de discagem de serviço SIM2**: Número de discagem de serviço. Obs.: Esta função precisa de suporte de rede.

- **Número SIMSOS**: Insere número SOS. Obs.: Esta função

4.11.1 Histórico de chamada

Ao acessar este menu o usuário pode selecionar estes itens no histórico de chamada SIM.

Histórico de chamada SIM: Você pode visualizar as informações sobre histórico de chamada SIM, incluindo chamadas perdidas, chamadas descaídas, chamadas recebidas, excluir registros de chamadas, timers de chamadas, custos de chamas, contador SIM e contador GPRS.

4.11.2 Configurações gerais de chamada

Acessando as configurações gerais de chamada para estabelecer o submenu abaixo, você pode estabelecer:

- **ID de quem liga**: Há estas opções: “Configurar pela rede”, “Ocultar ID” e “Enviar ID”.

- **Chamada em espera**: Se for suportado pelo seu provedor de serviço, a chamada em espera irá avisar sobre uma chamada entrando mesmo que você esteja em uma chamada. Então você aceita, recusa ou ignora a chamada entrando. Entre em contato com seu provedor de rede local para disponibilizar esta função.

- **Desvio de chamada**: O desvio de chamada é um serviço da

• **Display da hora da chamada**: Configure para o estado “ON” ou “OFF”.

• **Lembrete da hora da chamada**: Haverá uma dica de som quando a hora de configuração ocorrer durante uma chamada.
OFF: desliga a função
Único: Insere 1-3000 (segundos) entre o numeral aleatório.
Periódico: Insere 30-60 (segundos) entre o numeral aleatório.

- **Encerramento rápido automático**: Durante a chamada, o sistema desliga a conversa corrente no telefone celular automaticamente no prazo final estabelecido pelo usuário.

- **Comutação de linha**: Você pode comutar entre linha 1 e linha 2. Obs.: A disponibilidade da linha 2 depende do provedor de serviço.

4.12 Jogos e diversão

Há jogos “Snake” no telefone. Consulte a opção de ajuda do jogo para instruções e operação específicas.

Configurações do jogo:

BGM: Para ligar e desligar a música de fundo do jogo.

Efeito de som: Para ligar e desligar o efeito de som.

Vibração: Para ligar e desligar o efeito de vibração.

precisa de suporte de rede.

4.10.8 Configurações

- **Status de memória**: O usuário pode investigar a capacidade da memória e capacidade já usada da agenda do telefone celular ou SIM1/SIM2.

- **Armazenagem preferida**: Configura o local de armazenagem para registro. O usuário pode também configurá-la enquanto salva o registro.

4.10.9 Foto de quem liga

O usuário pode configurar uma foto de quem liga do cartão de memória. A chamada vem com a foto que você tinha configurado.

4.10.10 Tom de chamada

O usuário pode configurar uma foto de quem liga do cartão de memória.

4.11 Centro de chamada

Selecionando o centro de chamada do menu principal, você pode visualizar as informações sobre histórico de chamada e as configurações gerais de chamada.

rede. Ele orienta sua rede a desviar as chamadas que entrarem para outro número para evitar perda de chamada. O seguinte é disponível: desviar Todas as Chamadas de Voz, Desviar se Inalcançável, Desviar se Não Houver Resposta, Desviar se Ocupado, Desviar Todas as Chamadas de Dados e Cancelar Todos os Desvios.

- **Rediscagem automática**: Pode discar o mesmo número de telefone celular automaticamente depois de uma falha de discagem com esta função.

- **Discagem rápida**: A discagem rápida é um atalho para discar números frequentemente discados. Configure os números para discagem rápida antes de usar. O usuário pode escolher o SIM para a chamada.

- **Número IP**: Você pode configurar o número IP de prefixo com esta função. Na agenda, você pode selecionar um dos itens da agenda e selecionar “Chamada IP” em opções, o número IP de prefixo será adicionado automaticamente para o número de chamada e será enviado.

• **Ativar SIM**: Ativa o número IP corrente para pegar o número IP do cartão SIM.

• **Editar**: Editar o número IP corrente.

Volume: Para configurar o som do jogo.

5. Informações da bateria

Seu dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá eventualmente desgastar. Quando os períodos de conversa e standby forem claramente mais curtos que o normal, favor comprar uma bateria nova. Use somente baterias aprovadas e recarregue somente com carregadores aprovados designados para este dispositivo. Desconecte o carregador da tomada elétrica e o dispositivo quando não estiver em uso. Não deixe a bateria conectada a um carregador. A sobrecarga poderá encurtar seu tempo de vida. Se deixada sem uso, uma bateria totalmente carregada perderá a carga com o tempo.

Aviso: Não deixe cair, não bata ou balance o dispositivo. Um manuseio grosseiro pode encurtar a vida da bateria. Não dê um curto-circuito na bateria. Uma bateria colocada em lugares quentes ou frios, tais como carro fechado no verão ou inverno, terá a capacidade e tempo reduzidos. Não coloque a bateria perto de produtos inflamáveis ou explosivos. Não descarte a

funcionalidade de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Desligue seu telefone celular em instalações médicas quando regulamentações forem postadas nestas áreas com tal instrução.

6.2.4 Veículos

Os sinais RF poderão afetar sistemas eletrônicos inadequadamente instalados ou blindados em veículos motorizados. Para mais informações, verifique com o fabricante ou representante do seu veículo ou qualquer equipamento adicionado.

6.3 Situações potencialmente perigosas

Desligue o dispositivo em área com atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todos os sinais e instruções. Fagulhas em tais áreas poderão causar explosão ou incêndio resultando em ferimento ou morte. Desligue o dispositivo em pontos de abastecimento, tais como perto de bombas de gasolina em postos de gasolinas. Observe as restrições sobre uso de equipamento de radio em depósitos de combustível, áreas de distribuição, armazenagem, usinas de produtos químicas ou onde operações de detonação estiverem ocorrendo. Áreas com atmosfera potencialmente explosiva são frequente, mas nem

guia. Não deixe cair, bata ou balance o dispositivo. Um manuseio grosseiro pode quebrar as placas de circuito interno e mecanismos finos. Não toque o dispositivo com as mãos molhadas, a corrente elétrica poderá chocar e danificar o dispositivo. Precipitação, umidade e todos os tipos de líquidos ou umidade podem conter minerais que irão corroer os circuitos eletrônicos. Não use produtos químicos ásperos, solventes de limpeza ou outros detergentes fortes para limpar o dispositivo. Não pinte o dispositivo. A tinta pode entupir as partes móveis e impedir operação adequada. Todas as sugestões acima se aplicam igualmente ao seu dispositivo, bateria, carregador ou qualquer melhoria. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando adequadamente, leve para o posto de serviço autorizado mais perto para reparo: Este manual é preciso, quando emitido. O conteúdo real específico aos telefones celulares. A empresa se reserva o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso. Parte do conteúdo deste manual pode ser diferente do telefone, conforme o provedor do software, cartão SIM e ser serviço decidir.

dotcell[®]

TERMO DE GARANTIA

A dotcell Garante este produto por defeito ocasionado no uso regular pelo período de 90 (noventa) dias, conforme lei e código de defesa do consumidor e mais 90 (noventa) dias de cortesia, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

A Garantia não é válida quando:

- Pelo curso do prazo.
- Defeitos ocasionados por acidente, uso irregular ou ocasionados pela exposição do produto em locais impróprios (locais úmidos ou salino, exposto ao sol)
- Se o equipamento for utilizado fora dos padrões para que fora produzido.
- For constatado qualquer avaria no produto que indique queda, pancada ou transporte irregular.
- For manuseado internamente de forma errada, por

Nome		
Tel		
Endereço		
Modelo		Cor
Acessório		
Serial Nº		
Vendedor	Tel	
Data		

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº

sempre claramente marcadas. Elas incluem embaixo do deck de barcos, instalações de transferência química ou armazenagem, veículos usando gás de petróleo liquefeito (tal como propano ou butano) e áreas onde o ar contenha produtos químicos ou partículas tais como grão, poeira ou pó de metal.

7. Cuidado e manutenção

Seu dispositivo é um produto de design superior e mão de obra e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo irão ajudar a proteger sua cobertura de garantia e desfrutar seu dispositivo por muitos anos. Mantenha seu telefone celular e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas. Mantenha o dispositivo seco.

Não use ou guarde o dispositivo em áreas empoeiradas e sujas. Suas partes móveis e componentes eletrônicos podem ser danificados.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes. Altas temperaturas podem encurtar a vida dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e torcer ou derreter determinados plásticos. Não guarde o dispositivo em áreas frias. Quando o dispositivo retornar à temperatura normal, umidade pode se formar dentro do dispositivo e danificar as placas de circuito eletrônico. Não tente abrir o dispositivo de modo diferente do instruído neste

DISTÂNCIA DE SAR

MANTER UMA DISTÂNCIA DE 2,5 CM DO CORPO AO UTILIZAR O APARELHO

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

pessoa não habilitada.

- Alteração na rede elétrica, fortes variações, picos de tensão ou tensão irregular especificada.
- Defeitos ocasionados por acúmulo de pó, umidade, oxidação, salitre, calor, eletricidade estática, falta de aterramento, componentes soltos ou visivelmente queimados. Etc.
- Em nenhuma hipótese são cobertos pela garantia as despesas decorrentes da preparação do local para a ligação do equipamento (Ex: rede elétrica, aterramento, etc.) sendo de total responsabilidade do consumidor.
- Aparelho com lacre violado. (Perda de garantia imediata)

Condições: A garantia é oferecida nas Assistências Técnicas autorizadas que compõem a rede de atendimento disponível no site **www.dotcell.com.br**

Atenção: A garantia só será válida mediante apresentação da nota fiscal.

303/2002 e 533/2009.



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."
Para consultas à Anatel, utilizar o site www.anatel.gov.br