

Você está de parabéns, acaba de fazer uma excelente escolha adquirindo um produto com a qualidade **IBRATELE**.

Os aparelhos **IBRATELE** são produzidos com circuitos totalmente eletrônicos, com componentes de primeira linha e peças plásticas fabricadas pela própria **IBRATELE**. O teclado do telefone **IBRATELE** é produzido em plástico tipo ABS e os números tampografados com tinta especialmente desenvolvida para a **IBRATELE**, para que não haja desgaste pelo uso.

Todos os aparelhos **IBRATELE** são dotados de protetores contra transientes. Para aproveitar ao máximo seu novo telefone, leia com atenção este manual.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, leia atentamente as instruções contidas neste manual. Certifique-se que o revendedor preencheu corretamente o Termo de Garantia. Guarde o Manual de Instruções o Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto. **Para usufruir da garantia, estes documentos são obrigatórios.**

Importante: A **IBRATELE** se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos e embalagens sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO

Telefone SOLID

Ligar o cabo liso na parte inferior do telefone e a outra extremidade na tomada com conector RJ11, caso não tenha, adquira-a em lojas de telefonia e/ou materiais elétricos. Como todo equipamento eletrônico, este produto deve ser manuseado com cuidado e mantido longe de fontes de calor e umidade.

O Teclado

As teclas de 0 à 9 tem a função de discagem, as demais teclas estarão sendo descritas abaixo.

- Selecione através da chave *Pulse/Tone*, localizada na parte traseira do telefone, a condição desejada (consulte a concessionária telefônica sobre qual tipo de central lhe atende, se CPA, coloque o aparelho para *Tone*);
- Retire o monofone do gancho e aguarde o tom de linha;
- Através das teclas 0 à 9 disque o número desejado;
- Caso a ligação não se complete (tom de ocupado): Coloque o fone no gancho, repita os itens 2 e 3 ou utilize a rediscagem, conforme descrito a seguir.



Chave Tone (T) / Pulse (P)

No modelo **MASTER** a chave de seleção *Tone/Pulse* encontra-se na parte de baixo do Telefone. No modelo **SOLID** a chave de seleção *Tone/Pulse* encontra-se na parte traseira do Telefone.

Chave Bloqueadora (para os modelos SOLID/MASTER com chave bloqueadora)

Tem como função bloquear a discagem do aparelho, fazendo com que o aparelho apenas receba ligações.

- Com a chave na posição azul: o aparelho estará bloqueado, somente recebe ligações.
- Com a chave na posição Vermelha: o aparelho estará liberado, podendo realizar ligações.

Rediscagem

A Rediscagem consiste em o aparelho rediscar o último número chamado. Para realizar esta operação:

- Retire o monofone do gancho;
 - Aguarde o tom de linha e aperte a tecla **REDIAL**.
- Seu telefone **IBRATELE** discará o último número teclado. O telefone **IBRATELE** armazena até 32 dígitos.



Controle do volume da campanha

No modelo **MASTER**, para obter um tom de campanha mais alto ou mais baixo, deslize o controle que se encontra embaixo do aparelho na direção *Máximo (HIGH)*, *Mínimo (LOW)*, respectivamente.

Para o modelo **SOLID** o controle de volume da Campanha encontra-se na parte traseira do aparelho identificado por: Max (*HIGH*) ou sino maior – Para o máximo volume de campanha; Min (*LOW*) ou sino menor – Para o mínimo volume de campanha;

Limpeza

Para limpar o gabinete do aparelho, utilize flanela levemente umedecida em água (quase seca). Não use nenhum tipo de produto químico.

TECLAS DE FUNÇÕES ESPECIAIS

Modelos MASTER e SOLID

A tecla **#** no modo de discagem decádica não possui função.

As teclas *** P/T** e **#** quando no modo de discagem multifrequencial possuem a mesma função, que é acessar facilidades da central CPA ou de centrais privadas de PABX, consulte sua concessionária telefônica e/ou o fabricante do seu PABX.

A tecla **REDIAL** tem como função efetuar a rediscagem do último número discado tanto no modo *Tone* (multifrequencial) como no modo *Pulse* (decádico).

A tecla **FLASH**: 1 – Quando acoplado a centrais privadas poderá ser acionada para *transferência/consulta* entre ramais. Veja maiores detalhes com o fabricante de sua central.

2 – Quando acoplado a centrais públicas – poderá ser utilizada para acesso a alguns serviços fornecidos pela concessionária do serviço telefônico, quando em central CPA, para maiores esclarecimentos, entre em contato com a concessionária de sua cidade.

Tecla *** P/T**: Quando o aparelho estiver no modo decádico (*Pulse*) e acionada a tecla *** P/T** ele automaticamente passará para o modo Multifrequencial (*Tone*), sem que seja necessário alterar a posição da chave *Pulse/Tone*, e permanecerá nesta condição até que seja desligado o aparelho ou acionada a tecla *Flash*, voltando assim a discagem decádica. UTILIZAÇÃO: Você poderá utilizar esta função quando estiver ligado a uma central decádica, e necessitar ligar ao banco para consulta de saldo, por exemplo, você deverá efetuar a ligação com a discagem no modo decádico e quando for discar seus dados bancários pressione a tecla *** P/T** digite seus dados, você verá que será muito mais rápido.

Tecla **PAUSE**: Quando pressionada a tecla **PAUSE** e discado algum número telefônico, o aparelho aguardará 2,2 segundos para iniciar a discagem.

CARACTERÍSTICAS

MODELO MASTER

Características do produto

Uso: Mesa
Discagem: Decádica (*Pulse*), Multifrequencial (*Tone*), selecionáveis através da chave **P/T**;
Rediscagem: Discagem do último número discado através da tecla **REDIAL**.
Pause: Através da tecla *Pause* (2,2 segundos)
Flash: Através da tecla *Flash* (300ms)
Mode: Através da tecla *** P/T** quando o aparelho estiver no modo de discagem decádica.

Características Técnicas

Alimentação: Fonte de 48V 2x250 OHMS; corrente máxima de 90mA
Peso: 637 gramas
Teclado: 15 teclas em ABS acompanhando a cor do produto
Memória: Uma (1) com capacidade para até 32 dígitos
Campainha: Eletrônica com ajuste de volume. Nível sonoro máximo acima de 70dB.
Dimensões: Altura: 100mm; largura: 160mm; comprimento: 200mm
Comprimento aproximado dos cabos: Liso (alimentação): 1,57m; espiral: 1,82m



ou www.ibratele.com.br

IMPORTANTE: Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000. Consulte: www.anatel.gov.br

CARACTERÍSTICAS

MODELO SOLID

Características do produto

Uso: Mesa
Discagem: Decádica (*Pulse*), Multifrequencial (*Tone*), selecionáveis através da chave **P/T**;
Rediscagem: Discagem do último número discado através da tecla **REDIAL**.
Pause: Através da tecla *Pause* (2,2 segundos)
Flash: Através da tecla *Flash* (300ms)
Mode: Através da tecla *** P/T** quando o aparelho estiver no modo de discagem decádica.

Características Técnicas

Alimentação: Fonte de 48V 2X250 OHMS; corrente máxima de 90 mA
Peso: 515 gramas
Teclado: 15 Teclas em ABS acompanhando a cor do produto
Memória: Quantidade – 01; capacidade – até 32 dígitos
Campainha: Eletrônica com ajuste de volume MAX e MIN. Nível sonoro máximo acima de 70dB.
Dimensões: Altura: 85mm; largura: 151mm; comprimento: 222mm
Comprimento aproximado dos cabos: Liso (alimentação): 1,57m; Espiral: 1,82m

Obs.: Os modelos SOLID/MASTER não possuem a função VIVA VOZ e nem a função de controle de recepção.

GARANTIA – CONDIÇÕES GERAIS

A **IBRATELE** - (BRTEC Equipamentos de Telecomunicações LTDA.) assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia de defeitos de fabricação ou componentes, **pelo prazo de 1 (um) ano**, a contar da data da aquisição do produto pelo consumidor, ou caso o cliente não exija o carimbo da data da compra no certificado, será considerado o mesmo prazo a partir da data de fabricação, assegurado o direito da troca caso o defeito apresentado não seja solucionado no prazo de 30 dias, desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso, respeitando o que estabelece a Lei, e o descrito abaixo.

A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação deste certificado devidamente preenchido e carimbado pela loja que realizou a venda e de preferência acompanhado da nota fiscal de venda (Artigo 30). Tanto a execução dos serviços, como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizadas somente nos **Postos de Assistência técnica autorizada IBRATELE. Todas as despesas de**

transporte necessárias à remessa do aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizado **IBRATELE**, bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho ao proprietário/usuário **correrão por conta e risco do mesmo (Parágrafo único, Artigo 50 Cód. Defesa do Consumidor)**. A garantia deste aparelho extingue-se (Art.12 - Parág.3; Art.20 - Parág.1; Art.48; Art.50):

- Pelo decurso do prazo de validade desta garantia;
- Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado ou pela instalação do equipamento em redes não especificadas no manual do usuário que acompanha o aparelho;
- Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por outras pessoas não autorizadas pela **IBRATELE**;
- Por danos causados por agentes da natureza, tais como "enchentes, raio, terremotos", ou acidente de qualquer espécie;
- Por qualquer tipo de rasura verificada na nota fiscal de aquisição do aparelho ou no termo de garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

DO CONSUMIDOR _____ IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO
 NOME: _____
 ENDEREÇO: _____
 TELEFONE: _____
 DO PRODUTO
 PRODUTO: _____ Nº DE SÉRIE: _____
 DATA DE FABRICAÇÃO: ____/____/____ DATA DE COMPRA: ____/____/____
 NOTA FISCAL Nº: _____ LOJA: _____

CARIMBO E ASSINATURA DA LOJA
 Elaborado de acordo com o novo Código de Defesa do Consumidor Lei nº 8078, de 11/09/90

BRTEC
 Equipamentos de
 Telecomunicações Ltda.
 CNPJ 02.857.292/0001-09

Fev 2005

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA



MODELO
Master

MODELO
Solid

