

INFORMAÇÕES LEGAIS
Copyright © 2012 ZTE CORPORATION

Nenhuma parte dessas publicações deve ser recriada, reproduzida, transmitida ou lida de qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônicos ou mecânicos, incluindo fotocópias e microfilmagem, sem autorização prévia por escrito da ZTE Corporation.

O manual é publicado pela ZTE Corporation. Não se reservam os direitos de autor. Todos os direitos reservados.

Informações de segurança do produto

	Leia atentamente o manual.		Não use quando estiver abastecendo.
	Não use enquanto dirige.		Não o descarte no fogo.
	Para operação junto ao corpo, manter uma distância de 15 mm.		Evite contato com a mídia magnética.
	Peças pequenas podem causar asfixia.		Evite temperaturas extremas.
	Este aparelho pode produzir som alto.		Evite contato com qualquer líquido, mantenha-o seco.
	Mantenha o aparelho longe de marca-passos e outros aparelhos médicos pessoais.		Não tente desmontá-lo.
	Desligue-o quando solicitado em hospitais e unidades médicas.		Este aparelho pode produzir brilho ou luz.
	Desligue quando solicitado em aeronaves e aeroportos.		Não conte somente com este aparelho para comunicações de emergência.
	Desligue em ambientes explosivos.		Use somente acessórios aprovados.

distância possível da TV, rádio e outros equipamentos de escritório automatizados para evitar interferência eletromagnética. Observe a limitação de uso ao usar o telefone em locais como, onde existam gases ou produtos explosivos sendo processados. Mesmo com seu telefone em estado inativo, este ainda transmite energia de frequência de rádio (RF). Portanto, desligue seu telefone, quando requerido.

Não toque na antena durante uma chamada. Caso contrário, afetará a qualidade da chamada e desperdiçará energia da bateria. A antena danificada causará queimadura em contato com a pele. Não coloque objetos sobre o terminal.

Mantenha a antena livre de obstruções e posicione a antena de modo vertical. Isto assegurará a melhor qualidade da chamada.

Precauções operacionais
Use seu telefone corretamente. Ao realizar ou receber uma chamada, segure seu telefone como um aparelho de fio fixo. Certifique-se que o telefone esteja ao menos 1,5 cm (um centímetro e meio) do seu corpo durante a transmissão. Não toque na antena quando o telefone estiver em uso. Tocar na área da antena afetará a qualidade da chamada e poderá causar a operação do telefone em um maior nível de energia do que o necessário.

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes piscantes, como quando assistir televisão ou jogar jogos eletrônicos. Caso tenha sentido tontura ou desmaios, ou se possuir histórico familiar destas ocorrências, consulte seu médico antes de jogar jogos eletrônicos aprovados ou habilitar a função de luz piscante em seu

- Nunca os incinere ou descarte em locais que possuem materiais tóxicos, líquidos inflamáveis ou lixos. Descarte-os em locais apropriados de acordo com as regulamentações específicas.
- Nunca faça o descarte em lixo doméstico. Separe-os para coleta seletiva a fim de evitar danos ao ambiente ou à saúde pública, decorrente do descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- A ZTE está comprometida com o respeito ao meio ambiente e cumpre integralmente a legislação ambiental no que tange ao manuseio, reciclagem, tratamento e destruição da bateria, produto e demais acessórios.

Precauções em veículos
Observe as leis de trânsito. Verifique as leis e normas sobre o uso do seu telefone na área em que estiver dirigindo e as obedeça. Use a função viva-voz do telefone, se disponível.

Saia da estrada e estacione o carro antes de realizar ou atender uma chamada, quando necessário.

Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de injeção de óleo não devem ser afetados pela transmissão wireless (sem fio). Caso encontre os problemas acima, entre em contato com seu fornecedor de automóveis. Não coloque o telefone na área acima do airbag ou na área de abertura do airbag. Os airbags são inflados com enorme força e, se o telefone estiver posicionado na área de abertura do airbag e o airbag inflar, o telefone poderá ser lançado com enorme força e causar lesões graves aos ocupantes do veículo.

Desligue seu telefone em postos de gasolina e em locais onde o uso de celular é proibido.

Para evitar possíveis interferências em operações de explosão, desligue seu telefone quando estiver próximo a zonas de explosões elétricas ou detonação ou com o aviso "Desligar dispositivos eletrônicos". Observe todos os avisos e instruções.

Precauções para dispositivos eletrônicos
Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone celular sem a proteção adequada, como o sistema eletrônico de veículos. Consulte o fabricante do dispositivo antes de usar o telefone, se necessário.

Precauções em aeronaves
Desligue seu telefone antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferência, é proibido usar o telefone celular durante o voo. As normas de segurança requerem a permissão de um membro da tripulação para usar seu telefone enquanto a aeronave estiver no solo. Se o telefone celular possui a função de agendamento de ativação automática, verifique as configurações de alarme para certificar-se que seu telefone não será ligado automaticamente durante o voo.

Precauções para utilização da bateria
Mantenha a bateria em local fresco e ventilado longe da luz solar direta.

- Na vida útil da bateria é normalmente limitada, e ele se torna ainda mais curta após ser carregada por diversas vezes. Se houver repetidas falhas ao carregá-la, é sinal que ela está gasta e é recomendado que ela seja substituída.

Exposição à Radiofrequência (RF)
Taxa de absorção (Specific Absorption Rate SAR)
O seu telefone é um transmissor e receptor de ondas de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança amplas concebidas para assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida por Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para os dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Dado que o SAR é medido usando a potência máxima de transmissão do dispositivo, o SAR real deste dispositivo em funcionamento está normalmente abaixo do valor acima indicado. Isto se deve a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

Os testes são executados nas posições e localizações exigidas e este modelo atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009

Utilização junto ao corpo
Informações de segurança importantes relativamente à exposição a radiações de radiofrequência (RF):
Para garantir o cumprimento das diretrizes relativas à exposição a RF, o telefone deve ser utilizado a uma distância mínima de 15 mm do corpo.

consequência, desligue o telefone sempre que necessário. Isto pode na antena durante as chamadas. Isto poderá afetar a qualidade da chamada e desperdiçar energia da bateria.

Mantenha o telefone fora do alcance das crianças pequenas. O telefone pode causar ferimentos se usado como brinquedo.

Não cubra o telefone com materiais que possam influenciar a transmissão, para evitar que o telefone transmita com uma potência superior à que seria necessária.

Mantenha a antena livre de obstruções e na posição vertical. Isto garantirá uma melhor qualidade das chamadas.

ZTE S518
Telefone Celular
Manual do Usuário

Precauções com o seu telefone
Use acessórios originais ou aprovados pelo fabricante do telefone. O uso de qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho do telefone celular, danificar seu aparelho ou causar riscos ao seu corpo e violar as normas locais sobre terminais de telecomunicação.

Desligue seu telefone antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou antiestático para limpar o telefone. Não use um pano seco ou carregado eletrostaticamente. Não use produtos de limpeza químicos ou abrasivos, os quais poderão danificar o telefone.

Como seu telefone poderá produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo a itens magnéticos como discos de computadores.

O uso do telefone próximo a aparelhos elétricos como TV, telefones sem fio, rádio e computadores pessoais poderá causar interferência.

Não exponha seu telefone diretamente a luz solar ou mantenha-o em áreas quentes. Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil de dispositivos eletrônicos.

Mantenha seu telefone seco. Qualquer líquido poderá danificar seu telefone.

Não derrube, golpeie ou manuseie de modo rude o telefone, o que poderá danificar as placas de circuito interno.

Não tente desmontar o telefone celular ou a bateria.

Não armazene o telefone com produtos inflamáveis ou explosivos. Não carregue o telefone celular sem a bateria.

Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone sem a proteção apropriada. Use o telefone a uma distância mínima de 20 cm ou na maior

telefone. (A função de luz piscante não está disponível em todos os produtos).

Mantenha o telefone fora do alcance de crianças. O telefone poderá causar lesões se usado como brinquedo.

Acessórios
• Use somente acessórios aprovados pelo fabricante.
• O uso de equipamento terceirizado, cabos ou acessórios, não fabricados ou autorizados pelo fabricante, podem invalidar a garantia do seu aparelho e também afetar de modo adverso à segurança/operações do aparelho.

• Este terminal utiliza os seguintes modelos de acessórios:
Bateria: LI370T412R3H463548
Carregador: STC-A2Z0501400M5-A

Descarte do produto, bateria e demais acessórios
• Para descartar das baterias, do produto ou demais acessórios utilize a rede de assistências técnicas autorizadas ZTE, cujos endereços estão disponíveis no site www.ztebrasil.com.br. Caso não haja assistência técnica autorizada próxima a sua cidade, por favor, entre em contato com nosso SAC pelo número 0800-701-0983 para orientações de descarte.

• Nunca faça o descarte da bateria, do produto e demais acessórios próximos a córregos, rios, riachos, lagos, áreas de mananciais ou diretamente no solo. A bateria contém material tóxico que pode trazer sérios danos ao meio ambiente.

Precauções para dispositivo e instalações médicas
Ao usar seu telefone próximo a marca-passos, mantenha o telefone a uma distância superior a 20 cm (vinte centímetros) do marca-passos quando o telefone estiver ligado. Não carregue o telefone no bolso próximo ao peito. Use o ouvido oposto ao marca-passo para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telefone imediatamente, se necessário.

Alguns telefones podem causar interferência em aparelhos auditivos. No caso de interferência, consulte o fabricante do aparelho auditivo para discutir alternativas.

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se está protegido adequadamente contra energia RF.

Em instalações com demandas especiais, como hospitais ou postos de saúde, observe as restrições de uso de telefone celular. Desligue seu telefone, se necessário.

Precauções para ambientes potencialmente explosivos
Desligue seu telefone antes de entrar em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas, como postos de combustíveis, fábricas de produtos químicos ou instalações de armazenagem e transferência de combustíveis ou produtos químicos.

Não remover, instalar ou carregar baterias nestas áreas. Físicas em uma atmosfera potencialmente explosiva poderão causar uma explosão ou incêndio resultando em lesão física ou morte.

■ Descarte as baterias gastas em locais apropriados de acordo como as regulamentações específicas ao invés de dispensá-la em lixo residencial.

■ Não lance as baterias gastas no fogo, pois isso pode causar incêndio ou explosão.

■ Não pressione com força ao instalar a bateria, pois isso pode causar vazamento, superaquecimento, explosão ou incêndio.

■ Se a bateria esquentar, mudar de cor ou se deformar ao ser utilizado, carregado ou armazenado, pare de usá-la imediatamente e providencie substituição.

■ Mantenha a bateria longe de umidade para prevenir superaquecimento, queimadura ou erosão.

■ Não deixe a bateria em local com luz solar direta, dentro do carro ou com temperatura muito elevada, pois isso pode resultar em vazamento ou superaquecimento. Isso pode afetar o desempenho da bateria e diminuir sua vida útil.

■ Não deixe a bateria carregando ininterruptamente por mais de 24 horas.

Declaração Geral sobre Energia RF
Seu dispositivo móvel contém um transmissor e um receptor. Quando ligado, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Ao se comunicar com seu dispositivo, a rede celular gerencia sua chamada controlando o nível de energia de sinal no qual seu dispositivo transmite.

O não cumprimento destas instruções poderá levar a que a sua exposição à radiofrequência exceda os limites da diretiva em questão.

Limitar a Exposição a Campos de Radiofrequência
Para todos aqueles que pretendem limitar a sua exposição a campos de radiofrequência (RF), a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o seguinte:

Medidas de precaução: As informações científicas atuais não prevêem a necessidade de precauções especiais na utilização de telefones móveis. Contudo, poderá optar por limitar a sua própria exposição ou a exposição dos seus filhos à RF, limitando a duração das chamadas, ou utilizando dispositivos "viva-voz" para manter os telefones móveis afastados da cabeça e do corpo.

Para mais informações sobre este assunto, visite o site da OMS em <http://www.who.int/phe-emf> WHO Fact sheet 193: June 2000.

Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferências eletromagnéticas geradas pelo telefone, caso não estejam devidamente protegidos. Para evitar interferências eletromagnéticas use sempre o telefone o mais longe possível ou a pelo menos 20 cm de distância de televisões, rádios e equipamento de escritório eletrônico.

O funcionamento do telefone pode interferir com dispositivos médicos como aparelho auditivo marca passo ou outros dispositivos médicos nos hospitais. Consulte o médico ou o fabricante do dispositivo antes de utilizar o telefone.

Atenção às limitações impostas ao uso do telefone em locais como armazéns e fábricas de combustíveis ou químicos e locais onde existam gases ou produtos explosivos porque mesmo quando está inativo o telefone transmite energia de radio frequência. Por

Funções e teclas

Tecla	Descrição
Tecla esquerda	Executa a função indicada na parte inferior esquerda da tela.
Tecla direita	Executa a função indicada na parte inferior direita da tela.
Tecla central	Pressione para confirmar as ações e fazer seleções.

Tecla de navegação (4 direções)	A tecla de navegação (P/ CIMA, P/ BAIXO, ESQUERDA e DIREITA) permite a navegação através das opções do menu e acesso rápido a alguns menus de função.
Tecla enviar	Pressione para chamar um número de telefone discado ou atender uma chamada, ou ainda para ver o histórico de chamadas.
Tecla liga/desliga	Pressione para sair do modo de espera. Mantenha a tecla pressionada por alguns segundos para ligar/desligar o telefone.
Teclas alfanuméricas	Pressione para introduzir caracteres 0-9 e de a-z.

Nota: Neste Manual do Usuário "pressionar uma tecla" significa pressionar a tecla e liberá-la, enquanto que "segurar a tecla" significa pressionar a tecla por pelo menos dois segundos e soltar.

Bloqueando e desbloqueando o teclado
No modo de espera, pressione a **Tecla esquerda** e, em seguida, pressione a **Tecla *** para bloquear / desbloquear o teclado. Bloquear o teclado pode impedir operações não intencionais. Pode-se atender uma chamada com a operação normal quando o teclado está bloqueado.

Recoloque a tampa Levante a bateria

Inserindo o cartão SIM
1. Certifique-se de que o telefone está desligado e o carregador está desconectado do telefone. Inserindo o cartão sim: Seu telefone suporta dois cartões SIM, assim é possível utilizar duas linhas em um mesmo aparelho. Os cartões SIM podem ser da mesma operadora ou de operadoras diferentes. Atente-se se a frequência da operadora é compatível com este aparelho antes de adquirir um novo cartão. O Cartão SIM é um microchip que mantém suas informações pessoais, tais como nome e números de telefone. O telefone não funcionará sem ele. Se você já tem contatos salvos no seu cartão SIM, eles podem ser transferidos para o telefone na maioria dos casos.

Inserir o cartão SIM

Carregando a bateria
O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Para o máximo desempenho da bateria é recomendável que você use primeiro a bateria e em seguida carregue-a completamente. O rendimento máximo de uma bateria nova é alcançado apenas após três ciclos completos de carga e descarga. As 3 primeiras cargas devem ser de 12 horas.

Conecte o carregador na interface USB do seu telefone móvel, como mostrado na figura abaixo.

- Ligue a outra extremidade do carregador à tomada.
- Ao carregar a bateria, o indicador de carga da bateria aparecerá no canto superior à direita.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador.

Ligar/desligar seu telefone
Certifique-se que seu cartão SIM esteja no telefone e que a bateria esteja carregada. Segure a Tecla ligar/desligar para ligar ou desligar o telefone. O telefone irá procurar automaticamente a rede quando ligado.

- Para excluir um contato da sua agenda selecione primeiro o nome, e em seguida selecione **Opções--Apagar**.

Realizando e recebendo chamadas
No modo de espera, pressione as teclas alfanuméricas para inserir o número que deseja chamar e pressione a **Tecla Enviar** para discar.

Ligar para um número da Agenda
Ir para **Menu > Agenda**. Encontre o contato que deseja chamar e pressione a **Tecla Enviar**. Atender uma chamada pressione a **Tecla ligar/desligar**. Encerrar uma chamada pressione a **Tecla ligar/desligar**. Rejeitar uma chamada pressione a **Tecla ligar/desligar**.

Como enviar mensagens
Você pode usar o seu celular para enviar e receber mensagens.

- Vá até **Menu--Mensagens--Escrever mensagem**.
- Escreva a sua mensagem. Para obter mais informações sobre o método de texto, consulte a seção "Escrevendo um texto". Ao escrever um SMS, pressione **Opções--Enviar**, e insira o destinatário. Pressione **Opções--Enviar--OK**.
- Ao concluir o texto, pressione **Opções--Enviar**, edite o destinatário ou adicione a partir da Agenda ou Histórico.
- Pressione **Opções--Enviar--Selecione SIM1 ou SIM2--OK**.

Como receber uma mensagem
Ao receber uma mensagem, o telefone irá alertá-lo com um toque, um alerta, ou um ícone de nova mensagem.

- Chamada em espera:** Com essa função ativada, o telefone irá informá-lo quando receber outra chamada durante uma chamada. Entre em contato com sua operadora para obter detalhes.
- Desvio de chamadas:** O desvio de chamadas é um serviço que permite que as chamadas de voz e de dados sejam desviadas para um número de sua escolha em diferentes condições. Entre em contato com sua operadora para ativar este serviço.
- Bloqueio de chamadas:** Pode-se restringir chamadas realizadas e recebidas. Entre em contato com sua operadora para ativar este serviço.

Configurações
Várias configurações do telefone podem ser ajustadas. Vá em **Menu--Configurações**.

Habilitar Dual SIM: Defina o modo em que o telefone irá ligar.

Dual SIM: Definir qual cartão SIM que ficará ativo, SIM1, SIM2 ou no modo dual.

Perfis: Neste menu pode-se selecionar o perfil desejado.

Hora e data: Definir data, hora e o formato.

Tema: Neste menu pode-se configurar Idioma, atalho, Agendar lig/desl, Bloqueio do teclado, Modo de escrita e Versões.

Chamada: Neste menu pode-se configurar a chamada. **(ver em configurações de chamada.)**

Rede: Neste menu pode-se configurar o modo de rede.

Estado da rede: Neste menu pode-se verificar o status da rede.

Segurança: Neste menu pode-se configurar Bloqueio do SIM, Discagem fixa, Bloqueio de chamada Alterar senha.

Arquivos
Ir para **Menu--Arquivos**. Você pode verificar todas as pastas do cartão de memória, criar, excluir, renomear e etc.

Nota: Ao selecionar **Opções--Formatar**, os dados serão perdidos, por isso, tenha cuidado com esta função.

Reproduzindo música
Ir para **Menu--Diversão e jogos--Tocador de áudio**. Pode-se reproduzir arquivos de áudio digital do cartão de memória.

Nota: Antes de usar essa função, você deve inserir primeiro o cartão de memória.

Nota: Para que o telefone consiga ver as músicas através do **tocador de áudio**, é preciso que as músicas estejam dentro uma pasta com o nome de **My music**.

Rádio FM
Vá até **Menu--Rádio FM**. Em opções é possível realizar a busca de canais de rádio, selecionar estações de rádio e salvá-los no seu aparelho. Note que a qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio na área em particular. Na interface de rádio FM, você pode pressionar **Para cima/Para baixo** para ajustar o volume, pressionar as teclas **esquerda/direita** para ajustar a frequência, e pressionar a tecla **central** para Ligar ou Desligar o rádio FM. Selecione **opções** para entrar no submenu.

Solução de problemas comuns

Sintomas	Possíveis Causas	Soluções
O telefone não liga	A bateria está descarregada Mau contato	Carregar a bateria Reinstalar a bateria
O telefone desliga sozinho	Bateria fraca	Carregar a bateria
Pouco tempo de espera	Redução do desempenho da bateria	Substituir a bateria
Não consegue conectar a rede	Sinal de rede fraco Fora da área de serviço	Desligar e ligar o telefone. Mover-se para local com sinal de maior potência Certifique-se que se encontra em área de serviço de rede
As chamadas são cortadas	Sinal de rede fraco	Mover-se para local com sinal de maior potência
O telefone não toca ao receber chamadas	O telefone está configurado em "Mudo" ou no volume mínimo	Accesse "Perfis" para selecionar um modo não silencioso, ou aumente o volume da campainha
Exibida mensagem solicitando digitar código 'PUK'	SIM bloqueado devido ao código PIN incorreto ser digitado três vezes	Entre em contato com a sua operadora e solicite um código PUK

Ícones

	Nível de sinal		Novo SMS
	Teclado bloqueado		Chamada perdida
	Status da bateria		Perfil Geral ativado
	Alarme		Fone de ouvido conectado

Bateria
A bateria que acompanha o telefone pode ser utilizada imediatamente após ser desmontada.

Instalando e removendo a bateria
Confirme que o telefone está desligado e remova a tampa da bateria.

Insira a bateria, alinhando os contatos dourados com o contato do suporte da bateria. Empurre a parte superior da bateria até encaixar.

Para remover a bateria, levante pela parte superior e remova-a do telefone.

Recoloque a tampa e aperte até ouvir um clique.

Remove a tampa da bateria Insira a bateria

Inserindo o cartão de memória
Use o cartão de memória externa para expandir a memória do telefone. Nele pode-se armazenar ou copiar arquivos como fotos, músicas, e outros.

Não retire o cartão com o telefone ligado, nem desligue o celular durante a transmissão ou o armazenamento de dados, isto pode causar perda de dados ou danificar o telefone ou o cartão.

Insira o cartão de memória seguindo as instruções abaixo: O suporte para cartão de memória é ao lado do suporte do cartão SIM. Insira o cartão com os contatos de metal voltados para baixo até encaixar na posição correta, não é necessário aplicar força.

Inserir o cartão de memória

Escrevendo texto
Mudar o modo de texto: Pressione a **Tecla #** para mudar o modo de texto.

Entrada de letras: Pressione a tecla da letra correspondente ate aparecer a letra desejada. Não funciona no modo numérico (123). Entrada de dígitos: No modo 123, pressione a tecla numérica para inserir um dígito.

Entrada de símbolos: Pressione a Tecla * para entrar no modo de símbolo, selecione o símbolo desejado pressionando a Tecla de navegação e pressione a Tecla esquerda ou Tecla central para confirmar.

Entrada de espaço: Pressione a Tecla 0 para entrar um espaço. A entrada de espaço não funciona no modo 123.

Apagar caractere: Pressione a Tecla direita (Limpar) para apagar um caractere a esquerda. Segure a Tecla direita (Limpar) para apagar todos os caracteres.

Mover o cursor para a esquerda ou para a direita: Entre com o texto, aperte a Tecla de navegação para mover o cursor para esquerda ou direita.

Agenda
Existem alguns números que você pode querer chamar várias vezes, por isso faz sentido adicioná-los à sua agenda. Com isso você poderá acessá-los de forma rápida e fácil.

- Vá até **Menu--Agenda--Adicionar contato**.
- Edite as informações e confirme selecionando **OK** e em seguida **Sim**.

• Você também poderá salvar um número logo após ter originado ou recebido um telefonema ou uma mensagem de texto de alguém que ainda não está na sua agenda.

- Pressione **ler** para abrir a nova mensagem. Você também pode Ir para a caixa de entrada para ler a mensagem.
- Vá até **Menu--Mensagens--Recebidas**. Enquanto a mensagem está aberta, use **Opções** para responder, apagar ou encaminhar a mensagem. Você também pode chamar de volta o remetente ou salvar o número do remetente.

Perfis de usuário
Ir para **Menu--Configurações--Perfis**. Neste menu pode-se selecionar o perfil desejado. As opções de perfil são: Geral, Reunião, Exterior, Silencioso, Fone de ouvido. As configurações padrão para cada perfil são predefinidas de fábrica. Pode-se alterar em **Opções > Personalizar**.

Histórico de chamadas
Ir para **Menu--Chamadas**. Pode-se selecionar para exibir o histórico de chamadas do SIM1 ou SIM2. As chamadas realizadas, recebidas e perdidas são salvas no histórico. Quando os registros estão cheios, os mais antigos serão excluídos automaticamente. Você também pode apagar o histórico de chamadas.

Configurações de chamada
Ir para **Menu--Configurações--Chamada--SIM1 ou SIM2**. **Voce pode fazer as seguintes configurações:**

- Enviar meu número:** Pode selecionar entre Definido pela rede, ocultar número ou Exibir número.

Restaurar configurações: Digite a senha do telefone para restaurar as configurações de fábrica. Algumas informações pessoais podem ser perdidas se você usar essa função, então seja cuidadoso.

Nota: Pode ser necessário introduzir o código de bloqueio do telefone em algumas das configurações na interface de segurança. O código de bloqueio padrão é 1234.

Para alterar o código de bloqueio vá até: **Menu--Configurações--Segurança--Telefone--Alterar senha**.

Se você esquecer esta senha será necessário levar seu telefone a uma assistência para o desbloqueio, este serviço é cobrado.

Ferramentas
Ir para **Menu--Ferramentas**

Calendário: Em Calendário, o calendário do mês atual será exibido na tela e a data atual será marcada por uma caixa. Podem-se ver as datas utilizando a Tecla de navegação para mudar o ano e mês.

Tarefas: Mostra suas tarefas. Você pode apagar, editar, adicionar ou apagar tudo pressionando **Opções**.

Alarme: Visualize e edite as configurações do alarme. Podem-se configurar os recursos correspondentes do alarme, de acordo com as instruções: hora, frequência, soneca, tipo de alerta, etc.

Relógio Mundial: Use para ver a hora em diferentes cidades do mundo.

Calculadora: Podem-se fazer operações básicas de cálculo.

Lanterna: Ativa a lanterna.

Serviços
Ir para **Menu--Serviços**
Você pode acessar os serviços dos cartões SIM1 e SIM2.

Diversão e jogos
Ir para **Menu--Diversão e jogos**. Neste menu você tem acesso aos seguintes itens:

Jogos: Você acessa os jogos Corrida F1 e Puzzle.

Tocador de áudio: Permite reproduzir as músicas do cartão de memória.

Anatel
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

S518 ANATEL
Agência Nacional de Radiocomunicações
1665-12-1014
011 0789851798145 4
ZTE do Brasil

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br