

Telefone Sem Fio LS3



MANUAL DO USUÁRIO

Introdução	3
1. Indicações de segurança	4
2 Instrução ao teclado e aos ícones	6
2.1 Teclado	6
2.2 Ícones	7
3 Instalação	7
3.1 Instalação do <i>sim card</i>	7
3.2 Carregando a bateria do telefone	8
3.3 Colocando em funcionamento	8
4 Funções básicas	8
4.1 Como realizar/finalizar uma chamada	8
4.2 Como atender uma chamada	9
5 Funções do menu	9
5.1 Contatos	9
6 Mensagem	10
7 Chamadas	13
7.1 Configurações de chamadas	14
8 Configurações	15
8.1 Configurações do aparelho	15
9 Resolução de Problemas	16

Introdução

Parabéns! Você acaba de adquirir um telefone sem fio LS3.

Este manual descreve detalhadamente as funções de um telefone sem fio GSM, onde utiliza a rede de telefonia móvel para fornecer acesso a uma linha telefônica em áreas onde não há infraestrutura para telefonia fixa.

Este telefone combina a simplicidade de um aparelho padrão com recursos avançados e utiliza um cartão **sim** para fazer e receber chamadas. Suas características incluem viva-voz, SMS e um *display* LCD.

O LS3 oferece uma tecnologia de ponta, resultando em alto desempenho e potência, oferecendo uma qualidade superior de voz e de cancelamento do eco.

1. Indicações de Segurança

Leia atentamente este manual antes de usar seu telefone.

➤ Requisitos básicos:

- Não utilize o telefone em postos de gasolina, fábricas de armazenamento de petróleo, fábricas de produtos químicos com gás explosivo ou processo de produção explosiva, ou em qualquer lugar onde os produtos sem fio são proibidos.
- Não utilize o telefone enquanto dirigir.
- Ao usar o telefone, por favor, mantenha-o longe de qualquer equipamento que pode afetar o seu desempenho.
- Para limpar o telefone, você deve usar apenas um pano macio. Por favor, não use produtos químicos para a limpeza.
- Ao limpar o telefone, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.
- Não coloque o telefone sem fio exposto a altas temperaturas e a contato com líquidos.

➤ Uso da bateria:

- Sempre utilize a bateria fornecida pelo fabricante.
- A bateria deve ser instalada de acordo com as instruções do manual, caso contrário, tanto ela quanto o aparelho podem ser danificados.
- O telefone deve ser desligado antes de instalar / remover a bateria, caso contrário, o telefone pode ser danificado ao guardar ou armazenar em ambiente seguro.
- Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado.
- Para carregar a bateria, verifique se ela está descarregada, insira o conector do carregador em uma tomada elétrica, insira o adaptador no telefone para que a bateria seja completamente carregada. É necessária uma carga diária de 8 a 10 horas e é altamente recomendável que a bateria deva ser totalmente carregada antes de ser deixada em uso por um longo tempo.

➤ Uso do telefone:

- Utilize apenas a bateria e o adaptador de energia ou a fonte de alimentação fornecidos com o aparelho. O aparelho pode ser danificado se quaisquer outros acessórios sejam utilizados, bem como a perda da garantia.
- É altamente recomendado recarregar a bateria antes da primeira utilização.
- Não jogue a bateria no lixo. Deve ser descartada em recipientes próprios para descarte.
- Não tente alterar os códigos ou componentes de segurança. O usuário é responsável por quaisquer consequências decorrentes de tal tentativa.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação e evite dobrá-lo demais.
- Se a unidade não estiver funcionando, procure uma assistência técnica autorizada a proceder com a manutenção do aparelho.

- o Para uma melhor recepção de chamadas, não utilize o equipamento sob um telhado de metal. Hospitais ou clínicas de saúde podem utilizar equipamentos médicos sensíveis a frequências de rádio. Verifique se o seu telefone está desligado enquanto estiver próximo de tais instalações.
- o Não utilize o aparelho em área designada “Sem serviço”.

2. Instrução ao teclado e aos ícones

2.1 Teclado

Tecla esquerda  ou OK  : Pressione qualquer uma dessas teclas para acessar o Menu do telefone, quando estiver em estado de repouso.

Quando o telefone não estiver em uso, as teclas abaixo podem ser utilizadas para acessar os menus:

-  Mensagens
-  : Perfis
-  : Despertador
-  : Contatos



Tecla direita  : Quando estiver navegando pelo Menu e precisar voltar à tela anterior, pressione a tecla indicada.

 : Em estado de repouso, pressione este botão para ligar ou desligar o telefone.

 : Em estado de repouso, pressione este botão para entrar na lista de "Chamadas Realizadas".



: Pressione essa tecla para ativar ou desativar o viva-voz.



: Em estado de repouso, essa tecla permite acessar suas mensagens.



: Em estado de repouso, pressione este botão para entrar na lista de Chamadas Realizadas.



: Em estado de repouso, pressione este botão por 3 segundos para silenciar todos os sons do telefone. Para ativar os sons novamente, realize a mesma operação.

Quando for necessário escrever mensagens, editá-las, este botão pode ter várias funções, conforme aparece no visor:

- **"Po"**: Digita sempre em maiúscula a primeira letra de qualquer palavra escrita.
- **"po"**: Digita sempre em minúsculas todas as palavras escritas.
- **"PO"**: Digita sempre em maiúsculas todas as palavras escritas.
- **"abc"**: Escrever em letras minúsculas.
- **"ABC"**: Escrever em letras maiúsculas.
- **"en"**: Texto previsto de palavras do inglês em minúsculas.
- **"EN"**: Texto previsto de palavras do inglês em maiúsculas.
- **"123"**: Digita apenas números.

2.2 Ícones

 : Carregando	 : Caixa de Mensagem cheia
 : Linha 2	 : Nova mensagem
 : Correio de voz	 : Modo silencioso
 : Alarme ativado	 : Chamada perdida
 : Nível da bateria	 : Sem sinal, sinal de cobertura
 : Reencaminhamento de chamadas	

3. Instalação

3.1 Instalação do *Sim Card*

- a. Abrir a parte inferior da tampa da bateria. (Fig. A)



(Fig. A)

- b. Retirar a bateria e inserir o *sim card* no compartimento. (Fig. B e C)



(Fig. B)



(Fig. C)

3.2 Carregando a Bateria do Telefone

O usuário pode conectar o carregador na base do telefone (Fig. D), ou conectá-lo diretamente ao telefone (Fig. E).



(Fig. D)

(Fig. E)

3.3 Colocando em Funcionamento

- Ligando seu Telefone

Pressione o botão  durante 3 segundos para ligar o aparelho. Caso o usuário já tenha inserido um Sim card com serviço (consulte serviços contratados da sua Operadora local), a tela mostrará o nome da Operadora, hora, intensidade de sinal e indicador do nível de bateria.

- Desligando seu Telefone

Para desligar o telefone, pressione o botão  por 3 segundos.

4 Funções Básicas

4.1 Como realizar/finalizar uma chamada

- Discar números: pressione o número a ser discado (eles serão mostrados na tela). Caso o usuário tenha digitado um número errado, pressione a tecla  (do lado direito) para apagar o número;
- Depois de discar o número de telefone, por favor, pressione a tecla  para ligar para o número discado.
- Enquanto o telefone estiver no modo de conversação, ajuste o volume de recepção pressionando o botão esquerdo (diminuir) ou o botão direito (aumentar). .
- Para cancelar/finalizar uma chamada, pressione .

4.2 Como atender uma chamada

- Quando seu telefone receber uma chamada, ele irá tocar e exibirá na tela a identificação de chamadas (caso o usuário tenha contratado o serviço de identificação de chamada - consulte os serviços contratados da sua Operadora local), para atendê-lo basta pressionar o botão .
- Enquanto o telefone estiver em uso é possível ajustar o volume de recepção pressionando o botão esquerdo ou o botão direito. .

5. Funções do Menu

5.1 Contatos



O menu de contatos é composto por:

- Visualizar contatos
- Novo
- Procurar
- ID número próprio
- Capacidade da memória

Vizualizar contatos: O usuário pode consultar os contatos armazenados. Pressione a tecla OK , pressione as teclas  ou  para navegar na lista de contatos. Selecione o contato e pressione novamente OK  para chamar ou pressione a tecla esquerda  para ver mais opções.

Opções:

- **Detalhes:** Você poderá ver os detalhes do contato selecionado e realizar as seguintes funções:
 - Editar Nome /Número.
 - Excluir.
- **Escrever mensagem:** Escrever e enviar uma mensagem para o contato selecionado. Para mais detalhes veja o item 5 – Mensagem.
- **Ligar:** Chamar o contato selecionado.
- **Excluir:** Apagar o contato selecionado.
- **Excluir vários:** Selecionar vários contatos na lista para serem excluídos simultaneamente.
- **Copiar:** Para copiar o contato selecionado na memória do telefone.
- **Copiar contatos para:** É possível copiar os contatos armazenados no cartão *sim* para o telefone e vice-versa.

Novo: O usuário pode adicionar um novo contato na lista, incluindo nome e número de telefone. Podem ser armazenados no telefone ou no cartão *sim*.

Procurar: Digite a letra inicial do nome de contato desejado para pesquisar na lista. É possível também digitar o nome completo.

ID número próprio: Introduza seu nome e número para personalização do aparelho.

Capacidade da Memória: O usuário pode verificar a capacidade de contatos armazenados na memória do telefone e na do cartão *sim*.

6. Mensagem ➡ ⬅

Este menu é composto por:

- Escrever mensagem
- Caixa de entrada
- Caixa de saída
- Caixa de rascunho
- Mensagens enviadas
- Modelos de mensagens
- Configurações de SMS
- Capacidade
- Correio de Voz
- Mensagem de transmissão
- Selecionar língua

Escrever mensagem: Escrever e enviar uma mensagem . É possível selecionar diferentes tipos de escrita, conforme a seguir.

- **“Po”**: Digita sempre em maiúscula a primeira letra de qualquer palavra escrita.
- **“po”**: Digita sempre em minúsculas todas as palavras escritas.
- **“PO”**: Digita sempre em maiúsculas todas as palavras escritas.
- **“abc”**: Escrever em letras minúsculas.
- **“ABC”**: Escrever em letras maiúsculas.
- **“en”**: Texto previsto do inglês em minúsculas.
- **“EN”**: Texto previsto do inglês em maiúsculas.
- **“123”**: Digita apenas números.
- **“sPo”**: Texto previsto em português, digitando sempre em maiúscula a primeira letra de quaisquer palavras.
- **“spo”**: Texto previsto em português sempre em minúsculas.
- **“SPO”**: Texto previsto em português sempre em maiúsculas.

Depois de escrever a mensagem, selecione “Opções”. Imediatamente as seguintes opções serão exibidas:

- ✓ **Enviar:** Digite o número de telefone do destinatário ou selecione “Opções” para ir à lista de contatos e selecionar o(s) destinatário(s) que deseja enviar a mensagem.
- ✓ **Modelos de mensagens:** Lista de mensagens predefinidas.

- ✓ **Adicionar informações do contato:** O usuário pode enviar seus contatos e informações existentes na lista para o destinatário da mensagem.
- ✓ **Adicionar expressão:** lista de várias expressões que podem ser utilizadas em uma mensagem.
- ✓ **Salvar como rascunho:** A mensagem é armazenada na caixa Rascunhos.
- ✓ **Sair:** Para sair do menu.

Nota: As mensagens que não forem enviadas serão armazenadas na caixa Rascunhos.

Caixa de entrada: O usuário pode visualizar todas as mensagens recebidas. Selecione “Opções”, imediatamente as seguintes opções serão exibidas:

- ✓ **Abrir:** Abre a mensagem selecionada para exibir o conteúdo da mesma. Nesta opção do submenu, o usuário pode:
 - Excluir: Remover da caixa de entrada.
 - Responder: Responder ao remetente.
 - Encaminhar: Encaminhar a mensagem recebida para outros destinatários.
 - Detalhes: Ver os detalhes da mensagem recebida (hora, data, etc).
- ✓ **Responder:** Responder ao remetente.
- ✓ **Excluir:** Remover da caixa de entrada.
- ✓ **Chamar:** Chamada para o remetente da Mensagem.
- ✓ **Marcar:** Marcar a mensagem para responder ou para remover.

Caixa de saída: O usuário pode visualizar todas as mensagens que não foram enviadas com sucesso. Selecione “Opções”, imediatamente as seguintes opções serão exibidas:

Abrir: Abre a mensagem selecionada para exibir o conteúdo da mesma. Nesta opção do submenu, o usuário pode:

- Enviar: Digite o número de telefone do destinatário ou selecione “opções” para ir à lista de contatos e selecionar o(s) destinatário(s) para quem deseja enviar a mensagem.
- Modelos de mensagens: Lista de mensagens predefinidas.
- Adicionar informações do contato: O usuário pode enviar as informações de contatos existentes em sua lista para o destinatário da mensagem.
- Adicionar expressão: Lista de várias expressões que podem ser enviadas em uma mensagem.
- Salvar como rascunho: A mensagem é armazenada na caixa Rascunhos.
- Sair: Para sair do menu.

Nota: As mensagens que não forem enviadas serão armazenadas na caixa Rascunhos.

- ✓ **Enviar:** O telefone tentará encaminhar ao mesmo número.
- ✓ **Excluir:** Remover da caixa de saída.

Caixa de rascunho: Nesta pasta, serão armazenadas as mensagens que não foram enviadas. Selecione “Opções” e imediatamente as seguintes opções serão exibidas:

- ✓ **Enviar:** Digite o número de telefone do destinatário ou selecione “opções” para ir à lista de contatos e selecionar o(s) destinatário(s) que deseja enviar a mensagem.
- ✓ **Editar:** Edite a mensagem ou selecione “opções” para:
 - Enviar: Digite o número de telefone do destinatário ou selecione “opções” para ir à lista de contatos e selecionar o(s) destinatário(s) que deseja enviar a mensagem.
 - Modelos de mensagens: Lista de mensagens predefinidas.
 - Adicionar informações do contato: O usuário pode enviar as informações de contatos existentes em sua lista para o destinatário da mensagem.
 - Adicionar expressão: Lista de várias expressões que podem ser utilizadas em uma mensagem.
 - Salvar como rascunho: A mensagem é armazenada na caixa Rascunhos.
 - Sair: Para sair do menu.

Nota: As mensagens que não forem enviadas serão armazenadas na caixa Rascunhos.

- ✓ **Excluir:** Remover da caixa de rascunho.

Caixa de mensagens enviadas: O usuário pode visualizar todas as mensagens enviadas. Selecione “Opções” e imediatamente as seguintes funções serão exibidas:

- ✓ **Abrir:** Abre a mensagem selecionada para exibir o conteúdo do mesmo. Nesta opção do submenu, o usuário pode:
 - **Encaminhar:** Encaminhar a mensagem recebida para outros destinatários.
 - **Excluir:** Remover da caixa enviada.
 - **Detalhes:** Ver os detalhes da mensagem recebida (hora, data, etc).
- ✓ **Marcar:** Marcar a mensagem para remover.

Modelos de mensagens: Neste menu o usuário pode editar as frases predefinidas de fábrica e até mesmo adicionar a sua própria frase de criação (5 campos disponíveis).

Configurações do SMS: Este menu define as configurações relacionadas com o SMS, que inclui:

- ✓ **Centro de mensagens:** Número do centro de mensagens.
- ✓ **Relatório de estado:** O usuário pode ativar ou desativar o relatório.
- ✓ **Salvar mensagens enviadas:** O usuário pode escolher se deseja manter as mensagens recebidas.
- ✓ **Armazenamento preferido:** O usuário pode escolher onde armazenar mensagens recebidas.

Capacidade de mensagens: Exibe os recursos de mensagens do cartão *sim* e telefone.

NOTA: Servidor de correio de voz - Número de linha padrão *555

Mensagem de transmissão: O serviço de mensagens de transmissão permite que você receba de sua rede GSM: transmissão de informações, notícias e previsão do tempo.

- ✓ **Ler:** Selecione para ler a mensagem recebida.
- ✓ **On/Off:** Para ativar e desativar o serviço de mensagens de transmissão.

- ✓ **Configuração do canal:**
 - Adicionar canal.
 - Lista de canais.
- ✓ **Selecionar língua:** Existem vários idiomas, o Português é o padrão.

7. Chamadas ➡ ⬅

Este menu é composto por:

Chamadas perdidas: O usuário pode visualizar o número de telefone ou o nome das últimas 10 chamadas perdidas (caso o número exista na lista de contatos) . Na lista, selecione uma chamada perdida, pressione OK  para ver a data e a hora da chamada perdida, ou pressione a tecla esquerda  para ver mais opções:

- ✓ **Detalhes:** Você pode ver os detalhes da chamada (nome e número do contato, data e hora). Em seguida, você pode:
 - o **Excluir:** Remover da lista de chamadas perdidas.
 - o **Chamar:** Retornar a chamada.
 - o **Escrever mensagem:** Escrever e enviar uma mensagem . Para mais detalhes, veja item 5 – Mensagem.
 - o **Adicionar aos contatos:** Pode ser adicionado como um novo contato (na memória do telefone ou do cartão *sim*) ou adicionar como um contato existente substituindo na lista de contatos.
- ✓ **Chamar:** Retornar a chamada.
- ✓ **Escrever mensagem:** Escrever e enviar uma mensagem . Para mais detalhes, veja item 5 – Mensagem.
- ✓ **Adicionar aos contatos:** Pode ser adicionado como um novo contato (na memória do telefone ou do cartão *sim*) ou adicionar como um contato existente substituindo na lista de contatos.
- ✓ **Excluir:** Remover da lista de chamadas perdidas.
- ✓ **Excluir todos:** Remover todas as chamadas perdidas.

Chamadas discadas: O usuário pode visualizar o número de telefone ou o nome das 10 chamadas realizadas (caso o número exista na lista de contatos). Na lista, selecione uma chamada discada, pressione OK  para ver a data e a hora da chamada discada, ou pressione a tecla esquerda  para ver mais opções.

- ✓ **Detalhes:** Você pode ver os detalhes da chamada (nome e número do telefone, data e hora). Em seguida, você pode:
 - o **Excluir:** Remover da lista de chamadas discadas.
 - o **Chamar:** Retornar a chamada.
 - o **Escrever mensagem:** Escrever e enviar uma mensagem . Para mais detalhes, veja item 5 – Mensagem;

- o Adicionar aos contatos: Pode ser adicionado como um novo contato (na memória do telefone ou do cartão *sim*) ou adicionar como um contato existente substituindo na lista de contatos.
- ✓ **Chamar:** retornar a chamada.
- ✓ **Escrever mensagem:** Escrever e enviar uma mensagem. Para mais detalhes, veja item 5 – Mensagem.
- ✓ **Adicionar aos contatos:** Pode ser adicionado como um novo contato (na memória do telefone ou do cartão *sim*) ou adicionar como um contato existente, substituindo na lista de contatos.
- ✓ **Excluir:** Remover da lista de chamadas discadas.
- ✓ **Excluir todos:** Remover todas as chamadas discadas.

Chamadas recebidas: O usuário pode visualizar o número de telefone ou o nome das últimas 10 chamadas recebidas (caso o número exista na lista de contatos). Na lista, selecione uma chamada recebida, pressione OK  para ver a data e a hora da chamada, ou pressione a tecla esquerda  para ver mais opções.

- ✓ **Detalhes:** Você pode ver os detalhes da chamada recebida (nome do contato, número de telefone, data e hora). Em seguida, você pode:
 - o **Excluir:** Remover da lista de chamadas recebidas.
 - o **Chamar:** Retornar a chamada.
 - o **Escrever mensagem:** Escrever e enviar uma mensagem. Para mais detalhes, veja item 5 – Mensagem.
 - o **Adicionar aos contatos:** Pode ser adicionado como um novo contato (na memória do telefone ou do cartão *sim*) ou adicionar como um contato existente substituindo na lista de contatos.
- ✓ **Chamar:** Retornar a chamada.
- ✓ **Escrever mensagem:** Escrever e enviar uma mensagem. Para mais detalhes, veja item 5 – Mensagem.
- ✓ **Adicionar aos contatos:** Pode ser adicionado como um novo contato (na memória do telefone ou do cartão *sim*) ou adicionar como um contato existente, substituindo na lista de contatos.
- ✓ **Excluir:** Remover da lista de chamadas recebidas.
- ✓ **Excluir todos:** Remover todas as chamadas recebidas.

Tempo de chamada: o usuário pode ver o tempo de duração da última chamada recebida e discada, bem como a duração total. Para zerar, pressione a tecla esquerda .

7.1 Configurações de chamadas



- ✓ **Seleção de rede:** O usuário pode escolher o modo de seleção de rede (automática ou manual).

- ✓ **Encaminhamento de chamadas:** O usuário pode desviar as chamadas recebidas para a caixa postal, nos casos:
 - **Incondicional:** Todas as chamadas recebidas serão desviadas para a caixa postal.
 - **Se estiver ocupado:** Se uma chamada é recebida enquanto a linha estiver ocupada, ela será desviada para o correio de voz.
 - **Opções de encaminhamento:** O usuário define o número de telefone para o qual a chamada deve ser encaminhada.
 - Desviar para correio de voz.
 - Desviar para um número: digite o número ou o contato para o qual você quer que desvie a chamada.
 - **Se estiver fora de alcance:** Chamadas recebidas serão encaminhadas se o aparelho estiver fora de alcance.
 - **Cancelar todos os encaminhamentos:** Selecione essa opção para cancelar todos os desvios ativados.
- ✓ **Chamada em espera:** Esta função permite que você deixe uma chamada em espera se outra for recebida durante uma conversa.
- ✓ **Restrição de chamadas:** Impede as seguintes chamadas:
 - **Todas realizadas:** Impede a realização de chamadas.
 - **Todas recebidas:** Impede o recebimento de chamadas.
 - **Recebidas durante *roaming*:** Impede o recebimento de chamadas em *roaming*.
 - **Chamada internacional:** Impede o recebimento de chamadas internacionais.
 - **Discar durante *roaming* internacional:** Impede a realização de chamadas em *roaming* internacional.
 - **Cancelar todas as restrições:** Cancela a função de restrições. (Para cancelar, digite a senha necessária).
 - **Alterar a senha:** Aqui você pode alterar a senha.
- ✓ **Ocultar identificação:** Você pode ocultar o seu ID.

Nota: Verificar os serviços disponibilizados com a sua Operadora.

8. Configurações

8.1 Configurações do aparelho

- ✓ **Hora & Data:** Configurar a hora e a data do telefone, bem como os formatos dos mesmos.
- ✓ **Tela:** Configurar a luz de fundo e o contraste da tela.
- ✓ **Segurança:** O usuário pode ativar e desativar o PIN e o PIN2, e até mesmo ligar e desligar o telefone com senha (senha padrão: 1234, podendo o usuário alterá-la).

- ✓ **Perfis:** O usuário pode selecionar diferentes toques para as mensagens e chamadas. Também pode ajustar volumes de chamadas, mensagens, fone de ouvido, alarme e som para ligar e desligar o telefone.
- ✓ **Alarme:** Ativar ou desativar o alarme.
- ✓ **STK (SIM Tool Kit):** É um kit de ferramentas do cartão *sim*, fornecido pelo operador de rede.

9. Resolução de Problemas

Descrição do problema	Causa possível
O telefone não pode ser iniciado.	1. A energia está desligada. 2. Bateria fraca. 3. Adaptador de alimentação não foi conectado.
PIN incorreto	1. O cartão SIM está inserido incorretamente. 2. Cartão SIM está bloqueado, e o telefone deve ser inicializado pelo fornecedor de serviços.
Perdeu a conexão enquanto conversava.	1. Bateria fraca. 2. Sinal de rede não é suficientemente forte.
Volume baixo	Configure o volume

GARANTIA

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA FABRICANTE POR UM PERÍODO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DA FOLHA DE GARANTIA, SEJA APRESENTADA TAMBÉM A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:

- A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM SEU **MANUAL DE INSTRUÇÕES**.
- B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA.
- C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC...) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO **MANUAL DE INSTRUÇÕES** E/OU PRODUTO.
- D) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- E) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICOS/RESIDENCIAIS REGULARES OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.



2392-14-8900



(01) 7898954822075

**Fabricado por:
Montseny Balast, S.L.**