

Índice	
1. Seu Celular Multilaser PRIME	4
1.1 Acessórios	4
1.2 Especificações do Celular Multilaser Prime	5
1.3. Conhecendo seu celular	7
2. Montando seu Telefone	9
2.1 Para ligar seu telefone	10
2.2 Para desligar seu telefone	10
2.3 Para ativar a tela do seu telefone	10
2.4 Carregando a Bateria	10
Advertências	11
2.5 Ícones	11
3. Conecte à Rede	12
3.1 Cartão SIM (Chip)	12
3.2 Protegendo e bloqueando o seu telefone	13
4.1. Fazendo ou recebendo uma chamada	14
4.1.1 Vídeo Chamada	14
4.2. Histórico de Chamadas	15
4.3. Mensagens SMS/MMS	15
4.3.1 Acessando Mensagens	15
4.3.2 Enviando uma mensagem SMS	15
4.3.3 Enviando uma mensagem MMS	16
4.3.4 Caixa de Entrada	16
4.4 Wi-Fi	16
4.4.1 Ativando e conectando a um ponto Wi-Fi	16
4.5 Modem 3G	17
4.5.1 Vínculo USB	17
4.5.2 Wi-Fi Portátil	17
4.5.3 Manter ponto de acesso Wi-Fi ligado	17
4.5.4 Configurar ponto de acesso Wi-Fi	18
4.5.5 Tethering Bluetooth	18
5.1 Câmera	18
5.2 Galeria	18
5.3 Música	19
5.4. Rádio FM	19
6. Informações de uso e segurança	20
6.1. Restaurar configurações de fábrica	20
6.2 Chamadas de emergência	20
6.3 Limpeza & Manutenção	20
Bateria de Lítio TCBA-60	21
Carregador TCBR-08	22
Precauções Gerais	22
ADVERTÊNCIAS	23
TERMOS DA GARANTIA	24

Prefácio

Obrigado por escolher o **Celular Multilaser Prime**. Para melhor utilização e manuseio do seu aparelho, recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual.

O **Celular Multilaser Prime** foi projetado para ambiente de rede GSM/GPRS. Não possui apenas as funções básicas de efetuar e receber ligações. Possui funções como a criação de uma agenda de telefones com contatos customizados, chamadas com fotos e toques diferenciados, SMS, MMS, Email, função Câmera e filmadora, MP3 player, reproduzidor de arquivos de vídeo, gravador, relógio e alarme, calculadora, ligamento e desligamento automático do aparelho, agenda de tarefas, relógio mundial, identificação de chamada, e-book, memória expansível até 32GB, conexão EDGE/3G/Wi-Fi, bloqueio de teclado e diversas outras funções que ajudarão a facilitar seu dia-a-dia.

Seguindo os critérios técnicos de conformidade para aparelhos GSM/GPRS, o **Celular Multilaser Prime** é homologado pela Anatel, estando em acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 442 e atendendo aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Conforme a resolução 506, este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Nossa empresa se reserva ao direito, em interesse dos clientes e da melhoria de seus produtos, de modificar sem aviso prévio as especificações técnicas deste aparelho.

Como o software deste celular não é fornecido pelo prestador do serviço, o conteúdo deste manual pode diferir das funcionalidades do celular. Caso surja esse conflito, o celular vigente deve ter prioridade.

Orientações

Antes de usar seu aparelho pela primeira vez, leia este manual do usuário cuidadosamente, para assegurar seu uso correto e seguro para evitar perigos de ferimentos, choques elétricos, queimaduras ou danos ao equipamento. Siga as orientações do manual para ajudá-lo a preservar seu celular, estendendo sua vida útil. Fique atento e respeite as normas e leis de segurança relativas ao uso de aparelhos celulares e sua proibição de uso. Ao contatar departamentos ou agentes de telecomunicações, eles podem precisar saber o código IMEI do seu celular (você pode encontrá-lo na etiqueta traseira do seu celular ao remover a bateria e na embalagem do seu celular). Anote o código e o mantenha em local seguro para posterior uso.

Cuidados Básicos

- Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, na piscina, na praia, etc.);
- Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
- Não esqueça o celular carregando em casa ou no carro; Ao carregar em casa, faça-o em local arejado e, de preferência onde ninguém estiver dormindo.
- Caso coloque o aparelho na bolsa ou no bolso da calça ou da camisa, evite que ele fique em contato com moedas, cliques ou artefatos metálicos que possam provocar curto-circuito; evite, também, apertar o celular no bolso;
- Evite apertar o telefone dentro de bolsos ou mochilas;
- Evite derrubar o celular, bateria ou o carregador.
- Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
- Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para descarte de baterias usadas;
- Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento, deformação, aumento de volume etc.), entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente (SAC).

- Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800.77.22.367 ou 4003.8688 (Apenas São Paulo) para saber como proceder na manutenção do aparelho.

1. Seu Celular Multilaser PRIME

1.1 Acessórios

Certifique se os seguintes acessórios fornecidos estão à embalagem do seu telefone:

- Carregador TCBR-08
- Bateria de lítio TCBA-60
- Cabo Micro USB
- Fone de ouvido PRIME
- Guia Rápido
- Manual do usuário



1.2 Especificações do Celular Multilaser Prime

Especificações	Descrição
Modelo	Prime
Número de SIM card (chip)	Dual SIM (Dois chips)
Ambiente de rede 2G	GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Ambiente de rede 3G	WCDMA 850/1900/2100 Mhz
Tela	4.7" FWVGA Touchscreen
Resolução	854 x 480 pixels
Dimensões	6,95 x 13,9 x 1.0 cm
Peso	156 g
Memória interna	4GB ROM + 512MB
Cartão de memória	Suporta cartão Micro SD até 32GB
Internet	3G – HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps Wi-Fi – 802.11b/g/n
Bluetooth	v 3.0 + EDR
Conexão com PC	Micro USB
Mensagens	SMS, MMS e Email

Funções Multimídia	Rádio FM, MP3/MP4 Player, gravador, câmera e filmadora digital HD
Formatos compatíveis de áudio	MP3, WAV, AMR e MID
Formatos compatíveis de vídeo	3GP e MP4
Formatos compatíveis de imagem	JPG, GIF, BMP, PNG
Alto falante	Embutido
Funções extras	Calculadora, alarme, despertador, relógio mundial
Bateria	TCBA-60
Capacidade	Li-Ion 1600mAh/3.7V
Voltagem limite de recarga	4.2 V
Tempo em modo stand-by	Aproximadamente 300hrs
Tempo de conversação	Aproximadamente 4hs



1.3. Conhecendo seu celular

Tecla Liga/Desliga 1

Localizada na parte de cima seu aparelho, essa tecla tem como função ligar o aparelho, ao pressionar e segurar por aproximadamente 2 segundos, e o mesmo tempo para opções de desligamento e perfis de áudio. Ao pressionar a tecla, estando o aparelho ligado, o mesmo será bloqueado. Para desbloqueá-lo basta pressionar a tecla novamente.

Tecla de Volume 2

Localizado na lateral direita do seu aparelho, tem como função aumentar e diminuir o volume. Utilizando essa tecla na tela principal, você poderá alterar o perfil de áudio, alterando o volume do toque para silencioso e vice-versa.


Teclas Touch

Na parte inferior do seu aparelho você encontrará as Teclas Touch. São teclas sensíveis ao toque que desempenham funções específicas.

- Tecla Voltar **3** : Desfaz uma ação ou volta à tela anterior.

- Tecla Início **4** : Volta para a tela principal do seu telefone. Segure essa tecla por alguns segundos para acessar as aplicações que foram acessadas recentemente.

- Tecla Menu **5** : Abre o menu de funções da tela ou aplicativo ativos.



Utilizando o Touch screen

Na tela do seu aparelho você terá a função Touch screen, onde você poderá selecionar itens ou executar funções conforme mostradas na tela. A função Touch screen é bem fácil de ser usada. Aprenda agora algumas funções básicas para manusear seu celular touch screen.

- Toque um ícone para iniciar uma aplicação.
- Arraste seu dedo para cima ou para baixo para percorrer pelas listas verticais.
- Arraste seu dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer pelas listas horizontais.
- Mantenha pressionado um ícone ou um item para mostrar opções como: Copiar, Colar, Apagar, Visualizar e etc.

**Para aprimorar uso do seu celular, remova a etiqueta de plástico que cobre o acrílico da tela.*

***Para que a função touchscreen do seu celular esteja sempre funcionando corretamente, evite situações que possam riscar o LCD ou colisões do aparelho.*

Teclado virtual

Sempre que tocar uma caixa de texto ou houver a necessidade de digitar um

texto ou senha, o teclado virtual abrirá automaticamente na parte inferior da tela.

O teclado virtual funciona como um teclado QWERTY convencional e possui teclas especiais para auxiliá-lo na digitação.

- **Tecla Shift**  : Use essa tecla para mudar o teclado virtual para inserção de letras maiúsculas. Ao inserir a letra maiúscula, o teclado retornará automaticamente para o teclado de letras minúsculas.

Nota: Se você manter a tecla shift pressionada por alguns segundos, um sinal azul aparecerá sobre a tecla, indicando que o teclado está travado para inserir apenas letras maiúsculas. Para destravar a tecla shift, mantenha novamente pressionada até que a marca azul se apague.

- **Tecla ?123**  : Pressione essa tecla para acesso ao teclado numérico e de símbolos. Para retornar ao teclado alfabético, pressione a tecla ABC.
- **Tecla =<**  : Quando o teclado numérico estiver ativado, você encontrará a tecla =< que abrirá um novo teclado com mais opções de caracteres para você usar. Para voltar ao teclado numérico, toque a tecla ?123 ou para voltar ao teclado alfabético, toque a tecla ABC.

2. Montando seu Telefone

-Desligue seu telefone, remova a tampa traseira e retire a bateria. Não faça isso com o telefone ligado na tomada elétrica.

-Encaixe o cartão Micro SD* no local indicado com o símbolo.

-Insira nos compartimentos indicados, os cartões SIM* (chip) da operadora conforme indicado. O SIM1 com os contatos dourados voltado para baixo e o SIM2 voltado para cima.

-Insira a bateria encaixando corretamente os contatos dourados. Encaixe a tampa traseira.

**os cartões SIM (chip) e Micro SD são vendidos separadamente.*

2.1 Para ligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar** – consultar tópico 1.3 para localização da tecla.

Insira o número PIN (fornecido na embalagem do seu cartão SIM), se solicitado, e então pressione OK.

2.2 Para desligar seu telefone

Mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar** até que seja aberto um menu de opções. Toque na opção **Desligar** e em seguida em **OK**.

2.3 Para ativar a tela do seu telefone

Pressione a tecla **Ligar/Desligar** e então toque e arraste o ícone “cadeado” para a direita na tela do seu aparelho. A tela também será ativada quando receber uma ligação ou mensagem.

2.4 Carregando a Bateria

. Conecte o plugue USB na entrada USB do carregador. Ligue o carregador em uma fonte de energia elétrica.

. Conecte o plugue Micro USB na entrada Micro USB do seu celular, que está localizada na lateral direita do celular.

. O símbolo de recarga de energia irá piscar. Mesmo que seu aparelho esteja desligado durante a recarga, uma imagem de recarga irá aparecer na tela de seu celular. Se a bateria foi totalmente gasta, o símbolo de bateria vazia aparecerá após alguns minutos.

. Quando o símbolo de nível de carga de energia estiver todo cheio, ele irá parar de piscar indicando que a carga está completa. Se a recarga for feita enquanto seu aparelho estava desligado, a tela também mostrará a imagem de recarga finalizada.

Esse processo levará aproximadamente 3 horas. Durante a recarga, seu aparelho celular e o carregador poderão esquentar, isso ocorre normalmente em muitos aparelhos eletrônicos.

. Depois de carregar seu aparelho, desconecte o carregador da tomada de

energia e do seu aparelho celular.

Advertências

- Durante a recarga, coloque seu celular e o carregador em locais com boa ventilação e temperatura ambiente de 5 a 40°C, e certifique-se de usar o carregador fornecido pela Multilaser. Carregadores não autorizados podem resultar em perigo e também violam as cláusulas de garantia fornecidas pelo fabricante.
- Quando acabar a bateria ou quando a mensagem “bateria baixa” for exibida, recarregue a bateria.
- O tempo de stand-by e tempo de conversa informado são baseados em ambiente ideal de operação. Em uso real, o tempo de duração da bateria varia de acordo com a situação da rede, ambiente de operação e métodos de uso.
- Antes de iniciar a recarga, certifique-se de que a bateria está inserida adequadamente.
- Não remova a bateria durante a recarga.
- Não é recomendável deixar o telefone carregando por muito tempo após a carga total, devido a bateria voltar a ser consumida e recarregada, podendo impactar negativamente na vida útil de sua bateria.

2.5 Ícones

Conheça agora os significados dos ícones que aparecem ou podem aparecer no visor do seu celular.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Nível de sinal SIM 1		Rádio Ativado
	Nível de sinal SIM 2		Alarme ativado
	SIM 1 em modo avião.		Sem som

	SIM 2 em modo avião.		Geral
	Viva voz ativado	00:00	Hora atual
	Wi-Fi ativado.		Nível de energia da bateria
	Bluetooth Ativado		Bateria carregando
	Nova mensagem de texto		Vibração ativado

3. Conecte à Rede

3.1 Cartão SIM (Chip)

Existem dois slots para serem inseridos os cartões SIM (chip da operadora). Ao colocar os cartões SIM nos slots, você terá acesso às funções, incluindo comunicação de dados, número de celular, um código PIN (verificação de identidade), agenda, mensagens, assim como outros serviços complementares do sistema.

Antes de utilizar o celular, insira um cartão SIM. O cartão SIM é sua chave para entrar na rede digital GSM. Todas as informações relacionadas à conexão de rede estão gravadas no seu cartão SIM, junto com sua agenda telefônica (nomes e números) e SMS armazenados. Você pode remover o cartão SIM do seu telefone e usá-lo em outro telefone GSM.

Depois que o cartão SIM estiver inserido corretamente, o telefone irá buscar automaticamente as redes aplicáveis. Quando a conexão for estabelecida, o nome da operadora da rede será exibido na tela.

Para proteger as informações armazenadas em seu cartão SIM, não toque nos contatos de metal, e mantenha-o longe de lugares com campos elétricos ou magnéticos. Se o cartão SIM estiver danificado, você não conseguirá se conectar a rede GSM.

Nota: Quando a tela exibir “Emergência”, significa que você está fora da cobertura normal da rede de sua operadora (alcance do serviço), mas poderá ainda fazer chamadas de emergência conforme o nível do sinal.

3.2 Protegendo e bloqueando o seu telefone

Definir PIN

PIN - Personal Identification Number ou Numero de Identificacao Pessoal e a senha de acesso ao seu cartao SIM. Se estiver configurada corretamente, essa senha ira protege-lo caso alguem tente usar seu cartao SIM para efetuar ligacoes sem sua autorizacao. Toda a vez que um aparelho celular for ligado com seu cartao SIM inserido, sera solicitado o seu numero PIN.

O seu numero PIN e informado na embalagem do seu cartao SIM. Se o numero PIN for inserido incorretamente por ate tres vezes consecutivas, o seu cartao SIM ficara bloqueado. (consulte o manual de instrucoes do cartao SIM de sua operadora). Para desbloquear, sera solicitado o seu numero PUK (Personal Unblock Key ou Chave Pessoal de Desbloqueio).

O seu numero PUK tambem e informado na embalagem do seu cartão SIM. Tome muito cuidado ao inserir o seu numero PUK, pois se inserido incorretamente apos uma certa quantidade de tentativas, o seu cartão SIM sera desativado e impróprio para fazer ligacoes. (consulte o manual de instrucoes do cartao SIM de sua operadora).

Como alterar seu número PIN

1. Abra o Menu e entre em Configurações>Segurança>Configurar bloqueio do cartão SIM.
2. Escolha qual cartão deseja fazer a alteração.
3. Toque em Bloquear cartão SIM para ativar o bloqueio.
4. Insira o numero PIN atual e selecione Ok. O número PIN é fornecido junto com o cartão SIM.
5. Selecione Alterar PIN do SIM e insira novamente o PIN atual
6. Insira um novo PIN e selecione Ok.
7. Confirme o novo numero PIN e toque em Ok.

Nota: Cuidado ao fazer uso do cartão SIM. Evite atrito e nunca dobre o mesmo para não danificá-lo.

Número IMEI

Mantenha anotada uma cópia dos números IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do seu celular. Para encontrar seus números IMEI remova a bateria do seu aparelho e verifique a etiqueta referente ao IMEI.

Você também poderá encontrar seus números IMEI na parte traseira da embalagem do seu celular.

Se o seu celular for roubado ou perdido, notifique imediatamente a perda para a(s) sua(s) operadora(s) de celular para desativar os cartões SIM e evitar o uso indevido de sua conta telefônica (suporte da operadora e necessário). Você também poderá solicitar o bloqueio do telefone, tornando o aparelho inutilizável. Para isso, a operadora irá solicitar os códigos IMEI do seu telefone.

4. Comunicação

4.1. Fazendo ou recebendo uma chamada

Toque no ícone de chamada, um teclado virtual aparecerá. Digite os números no teclado virtual ou use sua agenda de telefones. Você terá na parte de baixo do teclado virtual o ícone de chamada, se possuir dois SIM card (chip) ativos, você terá dois ícones de chamada, um de cada operadora, basta escolher qual usar.

Se seu celular estiver bloqueado, toque e arreste o ícone para cima, assim entrará no modo para chamadas.

Para atender uma chamada, independentemente de qual cartão SIM (chip) está recebendo uma ligação, toque e segure o ícone de chamada que aparece no meio da tela e arraste para direita. As barras de sinal no canto superior direito mostram o nível do sinal das redes. Esse sinal pode influenciar na qualidade da chamada ou mesmo na possibilidade de utilização da operadora.

4.1.1 Vídeo Chamada

Esse celular possui a opção de vídeo chamada. Toque no ícone de chamada, insira um número ou procure em sua lista de contatos, e toque no ícone para

realizar uma vídeo chamada.

**Vídeo chamada depende da funcionalidade da rede 3G de sua operadora.*

4.2. Histórico de Chamadas

Para acessar o histórico de chamadas dos SIM ativos, pressione a Tecla Chamada, ela abrirá uma tela onde você poderá verificar as chamadas efetuadas, recebidas e não atendidas, toque na tela o número registrado para verificar as informações particulares desse registro.

4.3. Mensagens SMS/MMS

SMS – Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas é um serviço disponível em aparelhos celulares digitais, que permite o envio de mensagens curtas entre os aparelhos. Esse serviço pode ser tarifado ou não, dependendo da operadora de telefonia ou do plano associado.

MMS – Multimedia Messaging Service ou Serviço de Mensagens Multimídia é uma tecnologia que permite aos aparelhos celulares a enviar e receber mensagens multimídia. O MMS é uma evolução do SMS. As mensagens MMS podem ser enviadas com anexos como imagens, sons e gráficos.

4.3.1 Acessando Mensagens

Na tela principal, você verá um ícone de mensagem ao lado do ícone central do Menu. Também se pode acessar as mensagens através do Menu, para isso basta tocar ícone Menu, na parte inferior central de sua tela e selecionar mensagem.

4.3.2 Enviando uma mensagem SMS

Para enviar uma mensagem SMS:

- 1.Toque em nova mensagem,
- 2.Selecione os destinatários,
- 3.Escreva a mensagem,
- 4.Toque no ícone enviar correspondente ao SIM Card (chip) que deseja utilizar.

NOTA: Quando você receber uma mensagem de texto, um ícone aparecerá na barra de status.

4.3.3 Enviando uma mensagem MMS

Para enviar uma mensagem MMS:

- 1.Clique em nova mensagem
- 2.Selecione os destinatários
- 3.Insira um texto caso desejar
- 4.Clique em Inserir e escolha o arquivo que deseja anexar
- 5.Selecione por qual cartão SIM irá utilizar e,
- 6.Clique em enviar

4.3.4 Caixa de Entrada

Dentro de Caixa de Entrada, você poderá visualizar todas as mensagens SMS recebidas dos cartões SIM ativos. Para visualizar suas mensagens, selecione a mensagem desejada e toque-a para abrir.

O número total de SMS no cartão SIM (incluindo recebidas e salvas) é determinado pela capacidade do SIM e a capacidade de memória do aparelho, portanto, não existe um número definido.

Caso alguma de suas mensagens não tenha sido enviada ou você não enviou para modificar futuramente, as mensagens são automaticamente salvas na caixa de entrada, onde podem ser acessadas para edição e envio.

Todas as suas mensagens são salvas em conversas na caixa de entrada, onde podem ser visualizadas e continuadas.

4.4 Wi-Fi

Aprenda a usar a conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com o protocolo padrão 802.11b/g/n. Você poderá acessar a internet compartilhada ou outro dispositivo disponível na rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

4.4.1 Ativando e conectando a um ponto Wi-Fi

1. Na tela principal, puxe para baixa sua barra de status, e toque o ícone de configurações ao lado da data, ou toque o ícone de Menu e toque no ícone de configurações.
2. Selecione o ícone Wi-Fi e ligue-o, isso fará com que atualize automaticamente as redes disponíveis.
3. Selecione a rede desejada.
4. Insira a senha (se necessário) e espere conectar.
5. Caso você já esteja em um local onde já tenha acessado o Wi-Fi anteriormente, basta ativar o ícone Wi-Fi através da sua barra de status, que o celular se conectará automaticamente.

4.5 Modem 3G

Essa função só será ficar ativa enquanto utilizando a rede 3G de sua operadora. Para ativar a função Modem 3G, basta tocar no ícone que está em sua tela principal. Aqui teremos algumas opções:

4.5.1 Vínculo USB

Primeiramente conecte um cabo Micro USB em seu celular e conecte junta a um computador ou Notebook. Ative a função Vínculo USB para que seja feita uma ligação direta com seu computador ou Notebook utilizando a conexão 3G de seu celular.

4.5.2 Wi-Fi Portátil

Ativando essa função você tornara seu celular um ponto Wi-Fi onde qualquer outro dispositivo poderá se conectar para utilizar de sua conexão 3G. Para configuração dessa função, vide tópico 4.5.4.

4.5.3 Manter ponto de acesso Wi-Fi ligado

Essa opção define se você quer que sua função Modem 3G – Wi-Fi fique ativa:

- Sempre
- Desligar quando ocioso por 5 minutos; ou
- Desligar quando ocioso por 10 minutos.

4.5.4 Configurar ponto de acesso Wi-Fi

Essa opção permite que você altera o nome de sua Rede, como padrão a rede tem o nome de Multilaser Prime.

Selecione o tipo de segurança para sua rede.

Como padrão o celular já vem com uma senha de proteção para a função Modem 3G, mas você pode alterá-la a qualquer momento. Para visualizar a senha padrão selecione a opção 'Exibir Senha'.

4.5.5 Tethering Bluetooth

Essa função permite a outros dispositivos que possuam a função de internet através de Bluetooth possam utilizar sua conexão 3G através desse tipo de rede.

5. Entretenimento

5.1 Câmera

Seu aparelho celular está equipado com uma câmera digital traseira de 8.0 MP e uma câmera frontal de 2.0 MP o que proporciona uma ótima experiência de fotografia e a função de vídeo conferência, além de filmadora. Para acessar a função câmera, na tela principal, toque no ícone câmera.

Você pode tirar uma foto utilizando a câmera traseira ou frontal. Pode-se também selecionar o modo Foto Panorâmica e Foto Sequencial.

Selecione o ícone  para acessar o modo filmadora.

5.2 Galeria

Para acessar a galeria toque no Ícone do Menu no centro inferior da tela então toque no ícone Galeria. Nesse aplicativo você poderá visualizar todos os arquivos de foto e vídeo do seu telefone e cartão de memória. Selecione uma pasta e então selecione o arquivo que deseja visualizar.

5.3 Música

Esse aplicativo procura automaticamente por todos os arquivos de áudio em seu telefone e cartão de memória. Você poderá ouvir músicas, ver informações do arquivo e criar listas.

5.4. Rádio FM



Para acessar a rádio, toque no Ícone do **Menu**, no centro inferior da tela então toque no ícone **Transmissão FM**.

Configurações: **Pesquisar** – procura todas as frequências disponíveis salvando em sua lista; **Configuração RDS**; **Gravar FM** – Recordar trechos da transmissão em seu celular; **Sair**.

Lista de Canais: Mostra todas as rádios gravadas pela pesquisa. Favorite ate 5 canais diferentes.

Mude o modo de saída do som tocando para **saída alto-falantes e fones de ouvido**.

Para navegação toque na seta ◀ para procurar a próxima rádio diminuindo a frequência; ◀ para a frequência imediatamente anterior a atual; ■ ou ▶ para parar ou começar a transmissão; ▶ para a frequência imediatamente posterior a atual; ▶ para procurar a próxima rádio aumentado a frequência.

6. Informações de uso e segurança

6.1. Restaurar configurações de fábrica

Vá para **Menu>Configurações>Backup** e redefinir. Toque em **Redefinição de dados de fábrica**.

Se desejar apagar todo o conteúdo de armazenamento do telefone, selecione a opção **Apagar armazenamento do telefone**.

CUIDADO! Se você selecionar esse item, todos os arquivos salvos no telefone como, fotos, músicas e contatos serão excluídos do telefone e não será possível recuperá-los.

Em seguida toque em **Redefinir telefone** e o seu celular irá iniciar o processo de redefinição do telefone. Seja paciente durante o processo de redefinição. Remover a bateria durante o reinício ou redefinição pode danificar o telefone permanentemente e não é coberto pela política de garantia da Multilaser.

6.2 Chamadas de emergência

Chamadas de emergência podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Planeje sempre formas alternativas para contatar os serviços de emergências não dependendo apenas o aparelho celular.

6.3 Limpeza & Manutenção

- Antes da limpeza ou manutenção, recomendamos desligar o telefone. Se o conector estiver ligado, tire carregador da tomada e desligue o telefone, para evitar que ocorra choque elétrico.
- Mantenha seu telefone distante de água ou outros líquidos, que podem causar curto-circuito, vazamento elétrico ou outros defeitos de funcionamento em seu telefone.
- Não use nem guarde o telefone em lugares empoeirados, para que as partes ativas do seu aparelho não sejam danificadas.
- Não guarde o telefone em um local de alta temperatura. Alta temperatura encurta a vida dos circuitos eletrônicos, danifica a bateria e algumas peças de plástico.

- É desaconselhável tocar a tela com objetos pontiagudos, que podem causar arranhões na tela. Para manter a tela limpa, sugerimos a utilização de uma flanela macia para tirar a poeira suavemente.
- Apenas pessoal qualificado pode instalar ou reparar equipamento telefônico. Instalar ou reparar o celular por sua conta pode trazer grande perigo e viola as regras da garantia.
- Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 2,5cm do corpo.
- Mantenha pequenos objetos de metais como tachinhas, distantes dos alto-falantes de seu aparelho. Como os alto-falantes emitem magnetismo durante a operação, eles irão absorver os pequenos objetos de metal, podendo causar ferimentos ao usuário ou danificar o aparelho.

Bateria de Lítio TCBA-60

- Não desmonte ou readapte as baterias, o que pode levar ao superaquecimento, queima da bateria ou danos à saúde.
- Não utilize qualquer carregador, baterias ou acessórios, produzidos por outros fabricantes, pois isto anulará a garantia do aparelho.
- Use apenas o carregador que acompanha seu telefone, assim como bateria e acessórios autorizados. Não nos responsabilizamos por qualquer dano ocorrido pelo uso de equipamentos ou acessórios não autorizados.
- Não exponha a bateria ao fogo, pois ela pode explodir.
- Se o líquido da bateria entrar em contato com os olhos, haverá risco de cegueira. Nesse caso, não esfregue os olhos. Use água limpa para lavar seus olhos e depois procure um médico.
- Se a bateria apresentar aumento anormal de temperatura, mudança de cor ou distorção durante seu uso, recarregamento ou armazenamento, interrompa seu uso e substitua por uma nova.
- Se líquido vazar da bateria e tocar sua pele ou roupas, poderá causar queimadura de pele. Nesse caso, lave com água limpa imediatamente e procure um médico se necessário.
- Evite usar a bateria com umidade; caso contrário, isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou erosão da bateria.
- Não use ou coloque a bateria em ambiente de alta-temperatura como a luz direta do sol; isso pode causar vazamento ou superaquecimento da

bateria e pode diminuir seu desempenho e encurtar sua vida útil.

- Não recarregue sua bateria por mais de 24 horas seguidas.

Carregador TCBR-08

- Não cause curto circuito no carregador; caso contrário, irá causar choque elétrico, incêndio ou danos ao mesmo.
- Não use o carregador se o cabo do mesmo estiver danificado. Isso poderá causar incêndio ou choque elétrico.
- Se o carregador entrar em contato com água ou qualquer outro líquido, corte o suprimento de energia imediatamente para evitar curto circuito, choque elétrico e falhas do carregador.
- Não desmonte ou modifique o carregador, pois isso pode causar ferimentos, choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não use o carregador em locais com muita umidade, como banheiros; isso pode resultar em choque elétrico, incêndio ou danos ao carregador.
- Não toque o carregador, fio ou tomada com as mãos molhadas; isso pode resultar em choque elétrico.
- Não coloque coisas pesadas sobre o cabo de força ou modifique-o; isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Ao remover o carregador da tomada, segure o carregador. Puxar pelo cabo de energia pode danificar o cabo e ocasionar choque elétrico ou incêndio.

Precauções Gerais

Use o telefone nas seguintes circunstâncias:

- Não deixe o aparelho exposto ao sol (dentro do carro, na piscina, na praia, etc.);
- Não deixe o aparelho exposto à umidade (no banheiro, sauna, piscina, etc.);
- Evite derrubar o aparelho, a bateria ou o carregador;
- Evite apertar o telefone dentro de bolsos ou mochilas;
- Coloque o aparelho para carregar em locais arejados;
- Não utilize carregadores e baterias de procedência duvidosa;
- Não jogue a bateria de Lítio no lixo. Procure os locais apropriados para

descarte de baterias usadas;

- Caso o aparelho caia na água, não tente abrir ou ligar o telefone. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) nos telefones 4003.8688 (apenas São Paulo) e 0800.77.22.367 (demais localidades) para obter melhores informações de como proceder na manutenção do aparelho.
- Respeite as leis, códigos e regulamentos sobre o uso de telefones celulares em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.
- Siga as recomendações do tempo de recarga da bateria, conforme especificado no manual do aparelho;
- Caso note alguma irregularidade com a bateria (aquecimento, deformação, aumento de volume etc.), entre em contato com o suporte técnico;
- Somente pessoas qualificadas podem instalar ou consertar equipamentos em áreas de risco. Desligue o celular antes de entrar em um local suscetível à explosão e/ou interferência.
- Use o bom senso, utilizando seu aparelho celular SEMPRE de forma correta e apropriada.

ADVERTÊNCIAS

O LCD é um componente frágil. Qualquer batida, pressão, limpeza inadequada, pode danificá-lo e isso não é coberto pela garantia do produto.

Aviso: Displays rachados ou quebrados podem criar bordas afiadas que podem machucar.

Não deixe esse equipamento dentro de um carro fechado, ou solto em gavetas, bolsas e malas, pois isso pode causar danos ao LCD.

Utilize a porta USB do aparelho corretamente, e use somente o cabo USB fornecido com esta, pois a utilização de cabos inadequados pode causar danos ao conector USB do celular, e isso não está coberto pela garantia do produto. A utilização de acessórios e softwares diferentes do fornecido com esse produto anula a garantia do mesmo.

Todos os acessórios que acompanham o produto estão cobertos pela

garantia por 3 meses, e após o vencimento dela, é de responsabilidade do próprio usuário a reposição dos mesmos em caso de danos ou perda.

TERMOS DA GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir produto defeituoso.

Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação da bateria.
- Desgaste natural do equipamento.
- Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas externas (frio ou calor).
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por uma pessoa não autorizada.
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade.
- Utilização em desacordo com este manual de instruções.

Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

Resolução 506 - ANATEL

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002 e nº 533/2009.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL

www.anatel.gov.br

SAC: www.multilaser.com.br.

Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial, para 4003.8688 (apenas São Paulo) ou 0800.77.22.367 (demais estados).



0116-13-3111



"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."