

Telefone sem fio Intelbras

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O TS 40 possui tecnologia DECT, que oferece comunicação de alta qualidade, segura e livre de interferências.

1. Cuidados e segurança



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos. A base e o ramal devem ser mantidos distantes de fontes de ruído elétrico como motores, fornos micro-ondas e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta.

Se o local possui equipamento de alarme com fio conectado à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e uma tomada de energia elétrica. Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, porque podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



As baterias, após sua vida útil, devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou a outro ponto de coleta, para que o seu descarte seja feito de forma adequada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.

2. Especificações técnicas


| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| Temperatura operacional | 0 °C a 50 °C | |
| Alimentação AC fonte | 100 - 240 V a 50/60 Hz (automático) | |
| Alimentação DC base | 7,5 VCC - 300 mA | |
| Consumo | aprox. 0,64 W em modo repouso | |
| | aprox. 1,3 W máximo | |
| Bateria | 2,4 VCC 600 mAh | |
| | até 96 h em modo repouso até 9 h em uso | |
| Frequência operacional | 1,91 a 1,92 GHz | |
| Tempo de carga | mín. 10 h | |
| Dimensões (C x L x A) | telefone | 116 x 98 x 152 mm |
| | base | 116 x 98 x 75 mm |
| | fone | 27 x 47 x 138 mm |

3. Características

- » Frequência DECT 1,9 GHz.
- » 7 opções de toque.
- » 2 registros de discagem direta.
- » 10 registros de discagem rápida.

4. Produto

4.1. Fone



1. Recepção de áudio
2. Tecla de discagem direta
3. Tecla *Chamar/Atender/Flash*
4. LED *Em uso*
5. Tecla *
6. Tecla *Rediscar/Inserir pausa*
7. Tecla de discagem direta
8. Teclas de ajuste de volume
9. Tecla *Cancelar/Desligar*
10. Teclas alfanuméricas
11. Tecla *#/modo Silencioso*
12. Tecla de programação/*Mute (Mudo)*
13. Microfone
14. Campainha
15. Compartimento da bateria
16. Contato de carga da bateria

4.2. Base



1. Contatos de carga de bateria
2. LED carga/em uso
3. Entrada adaptador de tensão 7,5 V
4. Localizador do fone (page)
5. Entrada para cabo de linha telefônica

5. Instalação

5.1. Bateria

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Encaixe o cabo no conector da bateria;
3. Encaixe a bateria no compartimento;
4. Encaixe novamente a tampa no fone.



Instalação da bateria


Obs.: o plástico protege a bateria. Não o retire.

5.2. Conexão da linha telefônica

Conecte uma das extremidades do cabo de linha telefônica na entrada da base e a outra extremidade na tomada de linha telefônica. Caso possua conexão de internet ADSL, use um filtro entre a base e a tomada telefônica na parede para evitar que os serviços de internet interfiram nos serviços de telefonia.

5.3. Conexão do adaptador de tensão

Conecte o adaptador de tensão na entrada da base e na tomada de energia elétrica. Para eliminar o risco de choque, use apenas adaptadores Intelbras.



Conexão da linha telefônica e do adaptador de tensão

5.4. Carga da bateria

A bateria é carregada automaticamente quando o fone é colocado na base.

1. Encaixe o fone na base, com o teclado posicionado para frente;
2. Verifique se o LED de carga acendeu e o fone emitiu um bipe. Caso não tenha acendido, verifique se a base está conectada corretamente à tomada de energia elétrica e se o fone está devidamente encaixado nela;
3. Carregue a bateria por um período de 15 a 20 horas antes de usar o fone pela primeira vez.

O telefone possui autonomia da bateria para 9 h de uso contínuo e 96 h fora da base em repouso.

Quando a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos a cada 5 minutos.

5.5. Teste de conexão

Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo do adaptador esteja conectado de modo seguro na entrada e na tomada de energia elétrica;
2. Certifique-se de que o cabo de linha telefônica esteja conectado na entrada da base e na tomada de linha telefônica;
3. Certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada;
4. Altere o modo de discagem. Consulte o item *Modo de discagem Tom/Pulso*.

6. Operações básicas

6.1. Receber chamadas

Fone na base: apenas retire-o da base.

Fone fora da base: pressione

Desligar o fone: pressione ou coloque o fone na base.

6.2. Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.

Para desligar, pressione ou coloque o fone na base.

A partir do registro de memória direta

1. Retire o fone da base;
2. Pressione e ouça o tom de discagem;
3. Através das teclas ou , selecione o contato desejado.

A partir do registro de discagem rápida

1. Retire o fone da base;
2. Pressione e ouça o tom de discagem;
3. Através das teclas a , selecione o contato desejado mantendo a tecla pressionada por 2 s.

Rediscar o último número chamado

Para rediscar o último número chamado, pressione + e aguarde.

Sigilo (mudo)

A função sigilo pode ser utilizada durante a ligação para que a pessoa do outro lado da linha não ouça.

Pressione para ativar (o LED do fone ficará piscando).

Pressione novamente para desativar a função.

6.3. Ajustar volume

Volume do ring

Há 5 níveis de volume da campainha. Para alterar o volume, durante o ring ou com o fone em modo repouso pressione ▲ para aumentar e ▼ para reduzir o nível de campainha. Durante o ring, se a tecla ☎ for pressionada, o ring será desligado para a ligação corrente e o LED ficará piscando.

Caso deseje colocar o telefone no modo silencioso, em modo repouso, mantenha a tecla #▲ pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Ao receber uma chamada serão emitidos bipes e o LED ficará piscando. Para retirar o telefone do modo silencioso, mantenha a tecla #▲ pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação.

Padrão de fábrica: *nível 5*.

Volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma ligação pressione ▲ para aumentar e ▼ para reduzir.

Padrão de fábrica: 3.

6.4. Tons do teclado

Para desabilitar ou habilitar o tom do teclado, pressione prog. + #▲ + prog..

6.5. Ring

Há 7 rings diferentes, para alterar, com o fone fora da base e em repouso, pressione prog. + ▲ ou ▼ para selecionar a campainha de sua preferência, para confirmar pressione a tecla prog. quando estiver tocando a campainha escolhida.

6.6. Discagem direta

Este produto possui duas teclas de memória M1 e M2.

Em modo repouso, pressione prog. + *o número a ser gravado* + prog. + M1 ou M2.

- » Poderão ser gravados números telefônicos de até 32 dígitos cada.
- » Poderão ser incluídas pausas (com 2 segundos de duração cada) em qualquer ponto da programação teclando redial.
- » Para substituir um dos números gravados, repita o procedimento, selecionando a posição correspondente ao número a ser substituído.
- » Para desprogramar a discagem direta, pressione prog. + prog. + *a tecla associada ao número gravado* M1 ou M2.

6.7. Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho. Em modo repouso, pressione prog. + *o número a ser gravado* + prog. + *o número desejado (0 a 9)*.

- » Poderão ser gravados na memória do seu telefone 10 números telefônicos de até 32 dígitos cada.
- » Poderão ser incluídas pausas (com 2 segundos de duração cada) em qualquer ponto da programação teclando redial.
- » Para substituir um dos números gravados, repita o procedimento, selecionando a posição correspondente ao número a ser substituído.
- » Para desprogramar a discagem rápida, pressione prog. + prog. + *a tecla de 0 a 9 associada ao número gravado*.

6.8. Tempo de flash

Esta programação deverá ser efetuada somente quando houver dificuldades em transferir ligações.

Se o seu aparelho estiver ligado diretamente a uma linha telefônica, solicite à companhia telefônica o tempo de flash programado para sua linha. Se o seu aparelho estiver conectado a uma central PABX, solicite essa informação ao administrador do sistema.

Padrão de fábrica: *300 ms*.

Alterar o tempo de flash

Com o fone fora da base e em repouso, pressione: prog. + flash + *tempo de flash desejado (1 - 9)* + prog.. Será emitido um bipe de confirmação.

| | | | | | |
|---|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | 100 ms | 4 | 400 ms | 7 | 700 ms |
| 2 | 200 ms | 5 | 500 ms | 8 | 800 ms |
| 3 | 300 ms | 6 | 600 ms | 9 | 900 ms |

6.9. Modo de discagem tom/pulso

Há dois tipos de sinalização do telefone: multifrequencial (tom) e decádico (pulso).

Caso deseje alterar para pulso, pressione prog. + * + #▲ + prog..

Caso deseje alterar para tom, pressione prog. + * + * + prog..

Padrão de fábrica: *tom*.

***Obs.:** caso seja necessário alterar o modo de discagem de pulso para tom, durante uma ligação, pressione *. Ao finalizar a ligação, o modo de discagem retornará automaticamente para pulso.*

6.10. Localização do fone

Para localizar o fone, pressione a chave *Page*, na parte posterior da base do aparelho. O fone irá disparar um sinal audível intenso para ser localizado. Este sinal cessará após 30 segundos ou quando for pressionada a tecla flash ou ☎ ou se for pressionado novamente a chave *Page*.

***Obs.:** a função Localizar não irá funcionar quando a bateria estiver descarregada.*

6.11. Seleção pública/PABX

Esta configuração adapta o áudio de acordo com o sistema utilizado quando o telefone estiver ligado a uma central pública ou quando estiver ligado a uma central PABX.

- » Caso deseje alterar para PABX, pressione prog. + redial + * + prog..
- » Caso deseje alterar para pública, pressione prog. + redial + #▲ + prog..

Padrão de fábrica: *pública*.

7. Dúvidas frequentes

| Dúvida | Causa e solução |
|---|---|
| | Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item <i>Bateria</i>). |
| O telefone não funciona. | Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>). <p>Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>).</p> <p>Desconecte e conecte a bateria.</p> |
| | Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>). |
| Não ouço o tom de discar. | Conecte outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica. |
| | A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação. |
| Não consigo fazer programações. | Verifique o manual do usuário para a correta programação |
| | Afaste o fone e a base de outros aparelhos elétricos (TV, rádios, telefones sem fio, etc.). |
| | Aproxime-se da base. |
| Há ruídos e interferências durante a ligação. | Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes. |
| | Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>). |
| | O fone está longe da base. |
| | A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>). |
| O fone não toca. | A função Campainha desligada pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item <i>Ajustar volume</i>). |
| | Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a. |
| | Desconecte e conecte a bateria. |
| | Verifique as conexões (consulte o item <i>Instalação</i>). |
| | O fone está longe da base. |
| Não consigo localizar o fone. | A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item <i>Carga da bateria</i>). |
| | Verifique se outro fone está em uso. |
| | A bateria pode estar desconectada (consulte o item <i>Bateria</i>). |
| A bateria não está recarregando. | A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. |
| | Verifique a instalação da base (consulte o item <i>Instalação</i>). |
| | Desconecte e conecte a bateria. |
| Escuto tom de ocupado. | Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a. |
| | O fone está fora da área de alcance. Aproxime-se da base. |
| O LED do fone fica piscando. | Verifique se o cabo de força está conectado corretamente na base e ligado a tomada de energia elétrica. |

Termo de garantia

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

| | |
|------------------------|--------------|
| | |
| Nome do cliente: | |
| Assinatura do cliente: | |
| Nº da nota fiscal: | |
| Data da compra: | |
| Modelo: | Nº de série: |
| Revendedor: | |
| | |

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com estas despesas.
- Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação oferecida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.
- Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
- A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não está coberto pelo sistema de gestão ambiental da Intelbras.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

| | |
|--|---|
| | Suporte a clientes: (48) 2106 0006 <p>Contato e chat: www.intelbras.com.br/suporte Sugestões, reclamações e rede autorizada: 0800 7042767</p> Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800 www.intelbras.com.br |
|--|---|