

SIEMENS

SIMOVERT MASTERDRIVES


Istruzioni di servizio

Active Front End (AFE)

AFE-unità alimentazione e recupero

Apparecchio Kompakt grandezza da A a D

AC - DC



Queste istruzioni di servizio sono valide per la versione di software d'apparecchio da V2.1.

Con riserva di variazioni di funzioni, dati tecnici, norme, disegni e parametri.

E'vietata la trasmissione o la copiatura di questi documenti, la diffusione o l'utilizzazione del loro contenuto, se non espressamente autorizzato. Per trasgressioni si richiederanno risarcimenti. Tutti i diritti sono riservati, specialmente nel caso di brevetti e marchi registrati.

Abbiamo verificato la concordanza del contenuto della pubblicazione con il software ed hardware descritti. Tuttavia non si possono escludere scostamenti così da non essere in grado di fornire alcuna garanzia sulla completa rispondenza. I dati di questa documentazione vengono comunque regolarmente controllati e le necessarie correzioni sono contenute nelle edizioni successive. Per ogni consiglio di miglioramento siamo grati.

SIMOVERT® ist ein Warenzeichen von Siemens

Contenuto

1	DEFINIZIONI ED ALLARMI	1-1
2	DESCRIZIONE	2-1
3	PRIMA MESSA IN SERVIZIO	3-1
4	TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO, SBALLAGGIO	4-1
5	MONTAGGIO	5-1
5.1	Montaggio dell'apparecchio e dei componenti del sistema importanti	5-1
5.2	Montaggio di schede opzionali	5-8
5.3	Montaggio con impiego del modulo base di rete AFE	5-11
5.3.1	Disegno d'ingombro del modulo base di rete AFE 6SE7024-7EC83-2NB1	5-11
5.3.2	Disegno d'ingombro del modulo base di rete AFE 6SE7027-2ED83-2NB1	5-12
6	COSTRUZIONE CORRETTA SECONDO EMC	6-1
7	ALLACCIAMENTO, CABLAGGIO	7-1
7.1	Panoramica allacciamenti.....	7-2
7.1.1	Invertitore AFE	7-2
7.1.2	Rilevamento tensione di rete VSB.....	7-4
7.2	Allacciamenti di potenza	7-5
7.2.1	Invertitore AFE e bobina	7-5
7.2.2	Alimentazione ausiliaria, precarica tramite morsettiera X9	7-6
7.2.3	Allacciamento cavo di protezione	7-6
7.3	Allacciamenti di comando	7-7
7.3.1	Allacciamenti standard invertitore AFE.....	7-7
7.4	Allacciamento dei conduttori di comando	7-9
7.5	Occupazione morsetti	7-9
7.6	Ingressi / uscite digitali.....	7-13
7.7	Voltage Sensing Board (VSB)	7-14
7.8	Costruzione ed esempio di allacciamento	7-17
7.9	Costruzione ed esempio di allacciamento con modulo base di rete AFE	7-18

8	VERIFICA DELLE FUNZIONI DI BASE	8-1
9	CHIARIMENTO DI CONCETTI E FUNZIONALITÀ DELL'AFE.....	9-1
10	SCHEMI FUNZIONALI	10-1
11	PARAMETRIZZAZIONE	11-1
11.1	Introduzione parametri attraverso PMU.....	11-2
11.2	Parametrizzazione "Messa in servizio".....	11-5
11.2.1	Scelta funzione (P052)	11-6
11.2.2	Taratura di fabbrica (P052 = 1) (reset parametro).....	11-6
11.2.3	Carica originaria (introduzione MLFB) (P052 = 2).....	11-7
11.2.4	Download (P052 = 3).....	11-8
11.2.5	Configurazione hardware (P052 = 4)	11-9
11.2.6	Taratura di regolazione (P052 = 5).....	11-10
12	ELENCO PARAMETRI	12-1
12.1	Parametri generali di visualizzazione	12-2
12.2	Parametri generali	12-4
12.3	Dati apparecchio.....	12-6
12.4	Configurazione hardware.....	12-8
12.5	Regolazione.....	12-9
12.6	Funzioni	12-14
12.7	Canale di riferimento.....	12-15
12.8	Cablaggio bit di comando e di stato	12-17
12.9	Immissioni / emissioni analogiche	12-25
12.10	Configurazione interfacce	12-27
12.11	Funzioni di diagnostica	12-31
12.12	Set di comando.....	12-34
12.13	Parametri di fabbrica.....	12-34
12.14	Parametri di profilo.....	12-35

13	DATI DI PROCESSO	13-1
13.1	Word di comando.....	13-1
13.1.1	Indicazione della word di comando con l'indicatore a sette segmenti sulla PMU.....	13-2
13.1.2	Word di comando 1 (Parametri di visualizzazione r550 o r967).....	13-3
13.1.3	Word di comando 2 (Parametri di visualizzazione r551).....	13-4
13.1.4	Scelta delle fonti possibili per le word di comando 1 e 2.....	13-5
13.1.5	Descrizione dei bit word comando.....	13-9
13.2	Word di stato.....	13-14
13.2.1	Word di stato 1 (parametro di visualizzazione r552 o r968).....	13-14
13.2.2	Word di stato 2 (parametro di visualizzazione r553).....	13-16
13.2.3	Descrizione dei bit word di stato.....	13-18
14	GUASTI ED ALLARMI	14-1
14.1	Segnalazioni di guasto.....	14-1
14.2	Segnalazioni di allarme.....	14-6
14.3	Errori fatali (FF).....	14-9
15	ASSISTENZA	15-1
15.1	Sostituzione del ventilatore.....	15-2
15.2	Sostituzione della PMU.....	15-4
15.3	Sostituzione fusibili del circuito intermedio.....	15-5
16	FORMAZIONE.....	16-1
17	DATI TECNICI	17-1
18	ASPETTI AMBIENTALI	18-1
19	APPENDICE.....	19-1

1 Definizioni ed allarmi

Personale qualificato

nel senso della documentazione o delle avvertenze di allarme sul prodotto stesso sono persone, che abbiano confidenza con installazione, montaggio, messa in servizio ed uso del prodotto e dispongano dei requisiti necessari, p.e.:

- ◆ Formazione o istruzione oppure autorizzazione, per l'inserzione e la disinserzione, messa a terra ed identificazione di circuiti di corrente ed apparecchi secondo lo standard della tecnica di sicurezza.
- ◆ Formazione od istruzione secondo gli standard della tecnica di sicurezza nell'uso e manutenzione di adeguato equipaggiamento di sicurezza.
- ◆ Scuola di pronto soccorso.

PERICOLO



Tale avvertenza indica che la mancata osservanza delle rispettive misure di sicurezza **provoca** la morte, gravi lesioni alle persone e ingenti danni materiali.

ALLARME



Tale avvertenza indica che la mancata osservanza delle rispettive misure di sicurezza **può provocare** la morte, gravi lesioni alle persone e ingenti danni materiali.

AVVERTENZA



Tale avvertenza (con il simbolo di pericolo) indica che la mancata osservanza delle rispettive misure di sicurezza **può** provocare leggere lesioni alle persone o lievi danni materiali.

AVVERTENZA

Tale avvertenza (senza il simbolo di pericolo) indica che la mancata osservanza delle rispettive misure di sicurezza **può** provocare danni materiali.

ATTENZIONE

Tale avvertenza indica che **possono** subentrare effetti o stati indesiderati qualora non vengano osservate le rispettive misure di sicurezza.

AVVISO

nel senso della documentazione è una importante informazione sul prodotto o sulla relativa parte della documentazione, su cui si deve prestare particolare attenzione.

ALLARME

Nel funzionamento di apparecchi elettrici determinate parti degli stessi sono necessariamente sotto tensione pericolosa.

Per l'inosservanza delle avvertenze d'allarme possono aversi perciò gravi ferite corporali o danni a cose.

Solo personale corrispondentemente qualificato può lavorare su questo apparecchio.

Questo personale deve fundamentalmente avere confidenza con tutte le avvertenze e misure di manutenzione secondo questa documentazione.

Il funzionamento sicuro e senza difetti di questo apparecchio presuppone un trasporto appropriato, un adeguato stoccaggio, montaggio ed installazione, come pure un'accurato service e manutenzione.

NOTA

Questa documentazione, a causa della generalità non contiene dettagliatamente tutte le informazioni su tutti i tipi di prodotto e non può prendere in considerazione ogni caso pensabile di installazione, di servizio o di manutenzione.

Se si desiderano ulteriori informazioni o se dovessero sorgere particolari problemi, che non siano stati trattati esaurientemente nelle istruzioni di servizio, si possono ricevere le necessarie informazioni tramite la locale filiale della SIEMENS.

Inoltre si avverte che il contenuto di questa documentazione non è parte di trattativa precedente o contestuale, di accordo o di diritto acquisito o che lo possa modificare. Tutti gli obblighi della SIEMENS derivano dal relativo contratto di acquisto, che disciplina la sola e piena garanzia valida. Queste condizioni di garanzia non vengono né ampliate né modificate da questa documentazione

ATTENZIONE**Componenti che temono le cariche elettrostatiche (EGB)**

La scheda contiene parti di montaggio che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere danneggiati molto facilmente se maneggiati in modo non appropriato. Se si deve tuttavia lavorare con schede elettroniche, si osservino le seguenti avvertenze:

Le schede elettroniche dovrebbero essere toccate solo se è indispensabile intraprendere i lavori previsti.

Se tuttavia si dovessero toccare le schede, si deve immediatamente prima scaricare il proprio corpo.

Le schede non devono venire in contatto con materiali altamente isolanti, per es. fogli di plastica, superfici isolanti, parti di vestiti di stoffa sintetica.

Le schede devono essere appoggiate solo su superfici conduttrici.

Cartelle e componenti devono essere custodite e spedite solo in imballaggio buon conduttore (per es. contenitori di metallo o di materiale metallizzato).

Nel caso gli imballaggi non siano buon conduttori, le schede devono comunque essere avvolte in fogli conduttori prima dell'imballo, per es. si può usare gommapiuma metallizzata o fogli di alluminio per uso domestico.

Le misure di protezione EGB necessarie sono chiarite ancora una volta nella figura seguente:

- ◆ a = pavimento conduttore
- ◆ b = tavolo EGB
- ◆ c = scarpe EGB
- ◆ d = mantella EGB
- ◆ e = bracciale EGB
- ◆ f = collegamento a terra degli armadi




Fig. 1-1

Misure di protezione EGB



Avvertenze d'impiego e di sicurezza per alimentatori di azionamenti

(secondo: direttive per bassa tensione 73/23/CEE)

1. Generalità

Durante il funzionamento i convertitori per azionamenti elettrici possono presentare, a seconda del tipo di protezione, parti nude, parti in movimento o rotanti, parti sotto tensione nonché superfici ad alte temperature.

Asportando incautamente la necessaria copertura di protezione, con uso improprio, con installazioni o manovre non corrette, sussiste il pericolo di gravi danni a persone o a cose.

Ulteriori informazioni sono contenute nella documentazione.

Tutti i lavori relativi a trasporto, installazione, messa in servizio e manutenzione devono essere eseguiti da **personale tecnico qualificato** (si osservino le Prescrizioni antiinfortunistiche nazionali e le Norme IEC 60364 oppure CENELEC HD 384 o DIN VDE 0100 e IEC 60664 o DIN VDE0110).

Ai sensi delle presenti Note di Sicurezza, per „personale tecnico qualificato“ si intendono persone pratiche di messa in posa, di montaggio, di messa in servizio, e dell'esercizio del prodotto, nonché qualificate per l'attività svolta.

2. Uso conforme allo scopo

I convertitori sono destinati a diventare parte integrante di impianti elettrici o di macchine.

Se essi vengono integrati in una macchina, il servizio dei convertitori (vale a dire l'uso conforme allo scopo) non è consentito fintanto che non è stata accertata la conformità della macchina alla Direttiva CE, 98/37/EG (Direttiva in materia di macchine). Osservare inoltre le Norme EN 60204.

La messa in servizio (vale a dire l'uso conforme allo scopo) è consentita solo nel rispetto delle norme EMC (Compatibilità elettromagnetica) (89 / 336 / CEE).

I convertitori soddisfanno i requisiti della Direttiva 73 / 23 / CEE. Vengono inoltre applicate le norme armonizzate della serie EN 50178 / DIN VDE 0160 unitamente alle Norme EN 60439-1 / DIN VDE 0660 Parte 500 e EN 60146 / VDE 0558.

I dati tecnici e le indicazioni per le condizioni di collegamento sono indicati sulla targa dell'apparecchiatura e nella documentazione e devono essere rispettati scrupolosamente.

3. Trasporto ed Immagazzinaggio

Attenersi alle note relative al trasporto, immagazzinaggio e maneggio degli apparecchi.

Attenersi inoltre alle condizioni climatiche secondo le Norme EN 50178.

4. Messa in posa

La messa in posa e il raffreddamento degli apparecchi devono rispettare le prescrizioni contenute nella Documentazione descrittiva degli apparecchi stessi. I convertitori devono essere protetti da sollecitazioni inammissibili.

Nel trasportare e nel maneggiare dette apparecchiature non deve essere deformato alcun elemento costruttivo e/o modificata alcuna distanza d'isolamento.

Evitare accuratamente di toccare le parti elettriche / elettroniche.

I convertitori contengono componenti sensibili alle scariche elettrostatiche; dette scariche possono facilmente danneggiare questi componenti, se gli apparecchi non vengono maneggiati con cura.

I componenti elettrici non devono essere danneggiati neanche meccanicamente (in certe circostanze ciò può rappresentare anche un pericolo per la salute degli operatori).

5. Collegamenti elettrici

Nel caso si debba lavorare su parti sotto tensione bisogna osservare le Norme nazionali antiinfortunistiche in vigore (ad es.: BGV A2).

L'installazione elettrica deve essere eseguita secondo le prescrizioni specifiche (ad es.: per la sezione dei conduttori, per la protezione sull'alimentazione, per il collegamento alla rete di protezione - di terra o neutro-). Ulteriori informazioni devono essere recepite nella documentazione.

Indicazioni per una installazione corretta secondo le Norme EMC come schermatura, messa a terra, inserimento di filtri, e stesura dei conduttori di allacciamento si trovano nella Documentazione descrittiva dell'apparecchiatura. Queste norme devono essere sempre rispettate anche per gli apparecchi che riportano il contrassegno CE. L'osservanza dei limiti di applicazione imposti dalla legislazione relativa alle Norme EMC è di responsabilità del fornitore dell'impianto o della macchina.

6. Esercizio

Gli impianti, nei quali vengono integrati convertitori per azionamenti elettrici, devono essere dotati eventualmente di dispositivi supplementari per la supervisione e la protezione conform. alla Normativa di Sicurezza vigente, (es.: Leggi sui Mezzi tecnici per il Lavoro, Prescrizioni antiinfortunistiche, ecc).

Modifiche sui convertitori sono consentite solo per mezzo del Software operativo

Subito dopo che i convertitori sono stati scollegati dalla rete di alimentazione non è permesso toccare i collegamenti di potenza e parti dell'apparecchio in quanto queste in contatto con condensatori eventualmente ancora carichi. A questo proposito bisogna osservare le targhette di indicazione di pericolo apposte sugli apparecchi. Durante il servizio tutte le coperture e gli sportelli di accessibilità devono essere chiusi.

7. Manutenzione e Riparazioni

Osservare la documentazione del costruttore degli apparecchi.

Queste Note di Sicurezza devono essere conservate con cura !

2 Descrizione

Le unità di alimentazione e recupero AFE (Active Front End) della serie SIMOVERT MASTERDRIVES sono apparecchi di elettronica di potenza, disponibili come apparecchio in armadio, come apparecchio a giorno e come apparecchio Kompakt.

Gli apparecchi Kompakt descritti di seguito sono solo nell'ambito della tensione di rete 400 V.

Gli apparecchi possono funzionare su una rete trifase con od anche senza centro stella messo a terra.

- ◆ campo di tensione di rete 400 V:
3AC 380 V (– 20 %) a 460 V (+ 5 %)

L'unità di alimentazione e recupero AFE nel suo componente principale comprende un convertitore a circuito intermedio di tensione con l'unità di regolazione CUSA e da una rete trifase ricava una tensione continua regolata, la cosiddetta tensione del circuito intermedio.

Questa tensione del circuito intermedio viene mantenuta costante in modo pressoché indipendente dalla tensione di rete (anche per alimentazione di recupero in rete). Con la premessa che il riferimento di tensione continua predisposto si trovi all'interno del campo di lavoro definito sottostante.

Campo di lavoro della tensione del circuito intermedio

Minimo: 1,5 volte il valore efficace della tensione di rete presente.

Chiarimento: la tensione di circuito intermedio dell'invertitore AFE deve essere almeno maggiore del valore raddrizzato di picco della tensione di rete presente, affinché la conduzione di rete non possa più accadere tramite i diodi di fuga dell'IGBT.

Massimo: per campo di tensione di rete 400 V: 740 V DC

Principio di funzionamento

Alla regolazione della tensione di circuito intermedio lato alternata è subordinata una regolazione vettoriale veloce con orientamento angolare di rete, che imprime una corrente pressoché sinusoidale alla rete in modo che con l'aiuto del filtro Clean-Power a valle i riflessi sulla rete siano minimi.

Inoltre la regolazione vettoriale rende possibile la disposizione del fattore di potenza $\cos \phi$, e con ciò una compensazione di potenza reattiva, dove ha priorità il fabbisogno di corrente dell'azionamento.

Come datore di angolo di rete funge la scheda VSB (Voltage Sensing Board), similmente al principio di un encoder.

Per motivi di sicurezza un'unità di alimentazione e recupero AFE deve essere allacciata alla rete attraverso un contattore principale, vedi al riguardo Fig. 2-1. Perciò è sempre indispensabile un'alimentazione esterna 24 V per l'alimentazione della scheda VSB e dell'invertitore AFE.




Fig. 2-1 Schema di principio

Progettazione

All'uscita si possono allacciare sia uno che più invertitori.

La potenza massima allacciata degli invertitori deve ammontare a 4 volte la potenza nominale dell'invertitore AFE. La somma della potenza attiva assorbita dalla rete non può superare in servizio continuo la potenza nominale dell'AFE, questo deve essere garantito dalla progettazione dell'impianto.

L'AFE è adatta all'accoppiamento di più invertitori ad una sbarra comune in continua. Questo rende possibile lo scambio di energia tra azionamenti motorici e rigenerativi e realizza con ciò un risparmio di energia.

Con il funzionamento ad alto livello tensione è possibile superare interruzioni di rete senza che la tensione del circuito intermedio modifichi il proprio valore. Questo è possibile senza ulteriori misure aggiuntive fino al 65 % della tensione nominale di rete, fino a che possa essere mantenuto in piedi il bilancio di potenza secondo l'equazione 1.

$$\sqrt{3} \cdot U_{\text{rete}} \cdot I_{\text{max}} = U_d \cdot I_d$$

Con interruzioni di tensione di rete sotto il 65 % della tensione di rete inoltre l'alimentazione ausiliaria deve essere sostenuta con un UPS esterno od altro in modo che non cadano i contattori.


Possibilità di servizio e comando


Il servizio del convertitore si ha a scelta tramite

- ◆ l'unità di parametrizzazione (PMU)
- ◆ un pannello di comando ottimale (OP1S)
- ◆ la morsettiera
- ◆ un'interfaccia seriale

In collegamento con sistemi di automazione il comando dell'unità di regolazione e recupero AFE viene intrapreso tramite interfacce (p.e. PROFIBUS) e schede tecnologiche opzionali (p.e. T100, T300).

3 Prima messa in servizio





4 Trasporto, immagazzinaggio, sbalaggio

	<p>Gli apparecchi ed i componenti vengono imballati in fabbrica corrispondentemente all'ordinazione. Sull'esterno dell'imballo si trova una targa relativa. Si osservino le avvertenze sull'imballo per trasporto, stoccaggio e corretto maneggio.</p>
Trasporto	<p>Impedire forti scossoni di trasporto ed urti violenti. Se si constatano danni dovuti al trasporto, si deve avvertire immediatamente il proprio spedizioniere.</p>
Immagazzinaggio	<p>Gli apparecchi e componenti devono essere stoccati in ambienti puliti ed asciutti. Sono ammissibili temperature tra -25 °C (-13 °F) e +70 °C (158 °F). Sbalzi di temperatura non devono superare i 30 K all'ora.</p>
NOTA	<p>Superando la durata di magazzino di due anni, l'apparecchio necessita di una nuova formazione.</p>
Sbalaggio	<p>L'imballaggio comprende cartone e cartone ondulato. Può essere smaltito corrispondentemente alle locali prescrizioni per cartonaggi. Dopo lo sbalaggio, il controllo della spedizione nella sua completezza e la verifica di incolumità degli apparecchi e componenti, può avere inizio il montaggio e la messa in servizio.</p>
Pacchetto di consegna	<ul style="list-style-type: none">◆ Invertitore AFE con scheda di regolazione CUSA◆ Istruzioni di servizio 6SE708_-_KD80: sono contenute solo nel pacchetto di consegna, se sono state ordinate separatamente.◆ Opzioni Schede per il box dell'elettronica p.e. PROFIBUS devono essere ordinate separatamente◆ Il rilevamento della tensione di rete VSB non appartiene alla fornitura e deve essere ordinato separatamente.

5 Montaggio

5.1 Montaggio dell'apparecchio e dei componenti del sistema importanti

AVVERTENZA



Sicuro funzionamento degli apparecchi presuppone, che essi vengano montati e messi in servizio da personale qualificato in modo appropriato con l'osservanza delle avvertenze di allarme di queste istruzioni di servizio.

Sono specialmente da osservare sia le prescrizioni generali e nazionali di sicurezza e di installazione per lavori ed impianti con correnti forti (p.e. VDE), sia le normative che riguardano l'impiego specialistico di utensili e l'uso di attrezzature personali di protezione.

L'inosservanza può avere come conseguenza morte, gravi ferite o ingenti danni materiali.

Distanze

Nella sistemazione dell'invertitore AFE si deve fare attenzione che l'allacciamento al circuito intermedio si trova nella parte superiore dell'apparecchio e l'allacciamento alla bobina AFE nella parte inferiore. Nel montaggio in armadi elettrici si deve mantenere sopra e sotto uno spazio libero per la ventilazione degli apparecchi.

Si devono mantenere le distanze minime per il raffreddamento delle unità a giorno.

Questa distanza minima è da ricavare dai disegni di ingombro alle pagine seguenti.

Nel montaggio in armadi si deve dimensionare la ventilazione armadio corrispondentemente alla potenza dissipata. I dati relativi si trovano nei dati tecnici.

Esigenze del luogo di installazione

- ◆ Corpi estranei
Le unità a giorno devono essere protette dalla penetrazione di corpi estranei, poiché altrimenti non è garantita la funzionalità e la sicurezza.
- ◆ Polveri, gas, vapori
Le officine devono essere pulite ed asciutte. L'aria condottavi non deve contenere polveri, gas e vapori ritenuti pericolosi e buoni conduttori elettrici. Nel bisogno si devono inserire corrispondenti filtri o attivare altre misure ausiliarie di rimedio.
- ◆ Ambiente
Le unità a giorno devono funzionare solo in ambiente climatico secondo DIN IEC 721-3-3 classe 3K3. Con temperature dell'aria di ventilazione di più di 40 °C (104 °F) ed altezze di installazione oltre i 1000 m è necessaria una riduzione di potenza.




Fig. 5-1 Distanze minime per il raffreddamento

Montaggio

Il montaggio dell'apparecchio si ha direttamente su una superficie di montaggio. Perciò si necessita delle seguenti parti:

- ◆ sbarra G secondo EN50035 con viti per il fissaggio sopra,
- ◆ una vite M6 per grandezza da A a C, due viti M6 per grandezza D, per il fissaggio sotto,
- ◆ disegno d'ingombro per le grandezze A, B o per le grandezze C, D.




Fig. 5-2 Disegni d'ingombro per montaggio grandezze A, B




Fig. 5-3 Disegni d'ingombro per montaggio grandezze C, D





Fig. 5-4 Disegni d'ingombro delle bobine AFE

Tipo [kW]	Tensione [V]	l [mm]	b [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	d1	d2
5,5	460	270	122	240	96	250	-	-	-	135	*)	*)
11	460	300	142	240	116	240	52	135	100	110	M11	M9
22	460	360	136	310	98	300	70	155	120	115	M10	M9
37	460	380	161	310	123	300	70	155	130	115	M10	M9

*) Questa bobina ha morsetti di allacciamento 2,5 mm²

Tabella 5-1 Misure allacciamenti delle bobine



Dimensioni	Resistenza Ω	$L \pm 2$ [mm]	$L_1 \pm 2$ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	V [grad]	Peso [g]
6SX7010-0AC81	22	150	132	40	20,6	5	4,3	65	185
6SX7010-0AC80	10	165	147	40	20,6	5	4,3	65	220

Fig. 5-5 Resistenze di precarica




Fig. 5-6 Scheda antidisturbi di base




Fig. 5-7 Montaggio sbarre a cappello

5.2 Montaggio di schede opzionali

AVVERTENZA



Le schede devono essere sostituite solo da personale qualificato.
Le schede non devono essere inserite od estratte sotto tensione.

Nel box dell'elettronica dell'apparecchio sono disponibili fino a tre posti per il montaggio di schede opzionali.

Con l'espansione bus LBA (Local Bus Adapter) è possibile l'adozione della scheda di supporto o di schede opzionali.

Una scheda di supporto (ADB - Adaption Board) può ricevere fino a due schede opzionali.




Fig. 5-8 Posizione dei posti di montaggio per apparecchi Kompakt

NOTA

Il posto di montaggio 2 è usabile per l'inserzione di schede tecnologiche (T100, T300, TSY).
I posti di montaggio 2 e 3 sono anche usabili per l'inserzione delle schede di comunicazione SCB1 e SCB2.

ALLARME



Per i condensatori del circuito intermedio è presente nell'apparecchio ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione.
L'apertura dell'apparecchio non è ammissibile prima di questo tempo di attesa.

ATTENZIONE

Le schede opzionali contengono componenti che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere facilmente danneggiati se si maneggiano maldestramente. Nel rapporto con queste schede si devono osservare assolutamente le avvertenze EGB.

Staccare dalla rete l'apparecchio

Sezionare l'apparecchio dall'alimentazione di energia. Staccare l'alimentazione 24 V per l'elettronica.

Aprire la copertura frontale.

Preparare il montaggio

Togliere la scheda di supporto dal box dell'elettronica:

- ◆ Svitare le due viti di fissaggio dalle maniglie sopra e sotto la scheda di supporto.
- ◆ Estrarre la scheda di supporto dalle maniglie fuori dal box dell'elettronica.
- ◆ Appoggiare la scheda di supporto su un piano di lavoro messo a terra.

Montare schede opzionali

Inserire la scheda opzionale da destra sul connettore di sistema a 64 poli sulla scheda di supporto. La vista si riferisce allo stato di montaggio avvenuto.

Avvitare la scheda opzionale con le due viti presenti ai punti di fissaggio nel campo anteriore della scheda opzionale.

NOTA

La scheda opzionale deve essere ben premuta nel connettore, non è sufficiente un semplice avvitamento delle viti!

Rimontare apparecchio

Montare la scheda di supporto di nuovo nel box dell'elettronica:

- ◆ Sospingere la scheda di supporto nel posto di montaggio Schieben Sie das Trägerboard in den Einbauplatz 2 o 3.

NOTA

Il posto di montaggio 3 può essere usato solo se, sul posto di montaggio 2 sia stato montato almeno un portaschede. Si devono in primo luogo montare schede nel posto di montaggio 2, prima che venga utilizzato il posto di montaggio 3.

- ◆ Assicurare la scheda di supporto con le viti di fissaggio alle maniglie.

Riallacciare i collegamenti precedentemente staccati.

Controllare che tutti i cavi di allacciamento e la schermatura siano al giusto posto e nella giusta posizione.

NOTA

Gli invertitori AFE non sono configurabili, cioè tutte le schede opzionali aggiuntive per il box dell'elettronica devono essere ordinate separatamente. Queste schede vengono poi fornite sciolte e devono essere inserite in loco.

Posiibili schede opzionali sono:

- ◆ scheda di comunicazione CBP2
- ◆ PROFIBUS
- ◆ scheda di comunicazione e CBC
- ◆ CAN-Bus
- ◆ schede tecnologiche: T100, T300, TSY
- ◆ scheda di interfaccia: SCB1 / SCB2
- ◆ schede di intaerfaccia: SCI1 / SCI2

Per tutte le schede addizionali è sempre indispensabile un Bus-Adapter LBA. Per le schede di comunicazione in aggiunta una scheda di supporto ADB.

ATTENZIONE: per AFE non sono possibili: SIMOLINK SLB, estensione morsetti EB1 ed EB2!

5.3 Montaggio con impiego del modulo base di rete AFE

Accanto alla possibilità di mettere insieme la funzione AFE in modo flessibile tramite i singoli componenti del sistema, per un montaggio confortevole, si può impiegare un pacchetto premontato al modulo base di rete.

5.3.1 Disegno d'ingombro del modulo base di rete AFE 6SE7024-7EC83-2NB1




Fig. 5-9

Disegno d'ingombro del modulo base di rete AFE per invertitori AFE da 10,2 A a 47 A / 400 V

5.3.2 Disegno d'ingombro del modulo base di rete AFE
6SE7027-2ED83-2NB1




Fig. 5-10 Disegno d'ingombro del modulo base di rete AFE per invertitori AFE da 59 A a 72 A / 400 V

6 Costruzione corretta secondo EMC

Di seguito sono riassunte alcune informazioni e direttive basilari, che facilitano il mantenimento delle prescrizioni EMC e CE.

- ◆ Fare attenzione ad un collegamento buon conduttore tra l'invertitore AFE e la superficie di montaggio. Si consiglia l'impiego di superfici di montaggio con buona conduzione (p.e. lamiera d'acciaio zincata). Se la superficie di montaggio è isolata (p.e. con vernice colorata), si usino rondelle dentellate o di contatto.
- ◆ Unire tutte le parti metalliche dell'armadio di piatto e con buona conducibilità l'una con l'altra. Nel caso si devono usare rondelle dentellate o di contatto.
- ◆ Collegare le porte dell'armadio con bandelle di massa il più corte possibile con l'armadio stesso.
- ◆ Eseguire tutti i conduttori di segnali schermati. Dividere i conduttori di segnale secondo gruppi di segnale. Non far scorrere conduttori con segnali digitali non schermati accanto a conduttori con segnali analogici. Nel caso si usi un cavo di segnale comune, i singoli segnali devono essere schermati reciprocamente.
- ◆ Stendere i cavi di potenza ed i cavi di segnale separatamente gli uni dagli altri in spazi diversi (distanza minima 20 cm). Prevedere lamiere di separazione tra i conduttori di segnale e quelli di potenza. Le lamiere di separazione devono essere messe a terra.
- ◆ Mettere a terra i terminali di riserva da entrambi i lati. Con ciò si raggiunge un effetto di schermatura addizionale.
- ◆ Posare i cavi compatti contro le lamiere a terra. Col che si riduce l'induzione di segnali di disturbo.
- ◆ Impiegare conduttori con schermi intrecciati. Conduttori con schermi a fogli nella loro schermatura sono peggiori del fattore cinque.
- ◆ Bobine di contattori che siano allacciati alla stessa rete dell'invertitore o che si trovino nelle vicinanze dell'invertitore AFE, devono essere equipaggiate con soppressori di sovratensioni (p.e. gruppi RC, varistori).

Ulteriori informazioni si trovano nella broschüre "Avvertenze di installazione per montaggio corretto secondo EMC di azionamenti" (Nr. ordinazione: 6SE7087-2CX87-8CE0).

7 Allacciamento, Cablaggio

AVVERTENZA



Gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES funzionano con tensioni elevate.

Tutti i lavori devono essere eseguiti solo in assenza di tensione!
Tutti i lavori devono essere eseguiti solamente da personale qualificato!
L'inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, gravi ferite ed ingenti danni materiali.

Per i condensatori del circuito intermedio nell'apparecchio è presente ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. Il lavoro all'apparecchio od ai morsetti del circuito intermedio è ammissibile non prima di questo tempo di attesa.

Anche a motore fermo i morsetti di potenza e di comando possono portare tensione.

Nel maneggiare sull'apparecchio aperto si deve stare attenti, che ci sono parti libere sotto tensione.

L'utilizzatore è responsabile, che tutti gli apparecchi vengano installati ed allacciati secondo le regole tecniche riconosciute nel paese di installazione e le altre prescrizioni regionali valide. Si deve prestare particolare attenzione al dimensionamento di cavi, fusibili, messa a terra, disinserzione, sezionamento e della protezione per sovraccorrente.

7.1 Panoramica allacciamenti

7.1.1 Invertitore AFE




Fig. 7-1 Panoramica allacciamento grandezze A, B e C




Fig. 7-2 *Panoramica allacciamenti grandezza D*

NOTA

Nella grandezza D a F101 e F102 si deve allacciare una tensione ausiliaria esterna di AC 230 V. La tensione ausiliaria è necessaria per il ventilatore dentro all'apparecchio.

7.1.2 Rilevamento tensione di rete VSB




Fig. 7-3 *Panoramica della scheda opzionale VSB*

7.2 Allacciamenti di potenza

NOTA

Le sezioni di allacciamento sono accertate per cavi di rame a 40 °C (104 °F) di temperatura ambiente (secondo DIN VDE 0298 parte 4 / 02.88 gruppo 5).

Morsetti allacciamento

I morsetti di allacciamento sono contrassegnati come qui di seguito:

bobina AFE:	U2/T1	V2/T2	W2/T3
allacciamento circuito intermedio INV-AFE:	C / L+	D / L-	
allacciamento PE:			
direttamente su superficie montaggio e / o su	PE1	PE2	

7.2.1 Invertitore AFE e bobina

Tensione di rete da 380 V a 460 V								
Numeri di ordinazione per invertitore AFE		Potenza di tipo invertitore di base	Corrente nominale ingresso lato rete 3AC	Allacciamento bobina AFE 3 AC 400 V sezione		Lato uscita DC allacciam.circuito intermedio sezione		
Bobina AFE	Invertitore AFE			VDE	AWG	Corrente nominale uscita	VDE	AWG
6SE70...	6SE70...	[kW]	[A]	[mm ²]	MCM	[A]	[mm ²]	MCM
21-3ES87-1FG0	21-0EA81	4	10,2	1,5	16	11,2	1,5	16
21-3ES87-1FG0	21-3EB81	5,5	13,2	2,5	14	14,5	4	10
22-6ES87-1FG0	21-8EB81	7,5	17,5	2,5	14	20	4	10
22-6ES87-1FG0	22-6EC81	11	25,5	6	8	28	10	6
24-7ES87-1FG0	23-4EC81	15	34	10	6	37,5	10	6
24-7ES87-1FG0	24-7ED81	22	47	16	4	52	25	2
27-2ES87-1FG0	26-0ED81	30	59	25	2	66	35	0
27-2ES87-1FG0	27-2ED81	37	72	25	2	80	35	0

Tabella 7-1 Sezione cavo unità di alimentazione e recupero AFE


7.2.2 Alimentazione ausiliaria, precarica tramite morsettieria X9

X9 - alimentazione esterna DC24, comando precarica

La morsettieria a 9 poli serve all'allacciamento dell'alimentazione 24 V. L'alimentazione è sempre necessaria con invertitore AFE.

Gli allacciamenti per il comando del contattore di ricarica sono eseguiti con separazione galvanica.

La funzione "Off di sicurezza" non è usabile per l'invertitore AFE. Perciò si deve prestare attenzione che il ponte inserito in fabbrica "morsetto X9/5 e X9/6" faccia un buon contatto.



mors.	indicazione	significato	campo
1	+24 V (in)	alimentazione tensione 24 V	DC 24 V ≤ 2,5 A
2	0 V	potenziale referenza	0 V
3		"off sicurezza"	
4		"off sicurezza"	
5		non usato	
6		non usato	
7	comando VS	comando contatt. precarica	
8	non assegnato	non usato	
9	comando VS	comando contatt. precarica	DC30 V, 0,5 A

Sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)

Tabella 7-2 Allacciamento alimentazione ausiliaria DC 24 V esterna, comando contattore di precarica comando contatt. precarica

AVVERTENZA



Il relè sulla PEU -X9:7,9 per morsettieria a 9 poli è adatto solo per tensioni di commutazione fino a 30 V!

7.2.3 Allacciamento cavo di protezione

A causa delle correnti di dispersione attraverso i condensatori anti disturbi secondo VDE 0160 deve essere usata una sezione minima di 10 mm². Impiegando allacciamenti di rete con sezioni minori di 10 mm² si possono seguire le seguenti misure:

- ◆ Se l'apparecchio è fissato con un collegamento di buona conduzione ad una superficie di montaggio messa a terra, la sezione del conduttore di protezione può essere uguale a quella del cavo di rete.
- ◆ Per montaggio isolato o collegamento con pessima conduzione alla superficie di montaggio, invece del conduttore di protezione dell'allacciamento di rete si può allacciarne uno separatamente con una sezione di 10 mm².

7.3 Allacciamenti di comando

7.3.1 Allacciamenti standard invertitore AFE

L'apparecchio possiede nell'esecuzione di base i seguenti allacciamenti di comando sulla scheda CUSA:

- ◆ morsettiera di comando X100, X101 e X102 sulla scheda elettronica CUSA
- ◆ allacciamento per pannello di comando OP1S
- ◆ una interfaccia seriale (USS-Bus, RS485)
- ◆ Interfaccia seriale RS485 e RS232 (SST1) su PMU X300

ATTENZIONE



La CUSA contiene componenti che temono le cariche elettrostatiche. Questi componenti possono essere molto facilmente distrutti se maneggiati in modo non corretto. Vedi anche le contromisure EGB nel capitolo "Definizioni ed allarmi".

Connettore per la morsettiera di comando

I connettori per la morsettiera di comando sono inclusi nella fornitura. Ai connettori possono venire allacciati conduttori con sezioni da 0,14 mm² fino a 1,5 mm² (AWG: 26 a 16), oppure 1 mm² (AWG: 18) a trecciola con terminali (consiglio: 0,5 mm² (AWG: 20)). I connettori sono da identificare con i numeri dei pin (Tabella 7-3) la posizione del connettore sulla scheda è rappresentata alla Fig. 7-4.

Il connettore X9 è necessario per il comando della precaria e per l'allacciamento di un'alimentazione esterna (vedi Fig. 7-4).

Connettore		Scrittura							
X100	otto poli, codificato	1	2	3	CU	6	7	8	
X101	otto poli, codificato	13	14	15	CU	18	19	20	
X102	dieci poli	25	26	27	28	CU	31	32	33 34

Tabella 7-3




Fig. 7-4 Vista della CUSA




Fig. 7-5 Panoramica degli allacciamenti standard

7.4 Allacciamento dei conduttori di comando

NOTA

Generalmente i cavi di comando, che siano collegati direttamente con l'invertitore AFE, devono essere schermati, affinché venga raggiunta la resistenza ai disturbi più alta possibile. Lo schermo è da mettere a terra da entrambi i lati.


I conduttori di comando devono essere schermati e sono da stendere separatamente dai cavi di potenza, distanza minima 20 cm.

Incroci di cavi di potenza e comando devono essere eseguiti con un angolo di 90 °.

7.5 Occupazione morsetti

X100 - morsettiera comando

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:



Mors.	Indicazione	Significato
1		Conduttore trasmissione e ricezione –RS485, differenza ingresso / uscita, positivo (RS485/T+)
2		Conduttore trasmissione e ricezione –RS485, differenza ingresso / uscita, negativo (RS485/T-)
3		Uscita trasmittente norm. RS485 uscita di differenza positiva (RS485T+)
4		Uscita trasmittente norm. RS485 uscita di differenza negativa (RS485T-)
5 *)	M RS485	potenziale referenza RS485
6		Uscita digitale 2, (scambio) contatto comune
7		Uscita digitale 2, (scambio) in chiusura
8 **)		Uscita digitale 2, (scambio) in apertura

Sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)

Morsetto 1 si trova montato sopra.

*) L'interfaccia sul connettore -X100 è presente parallelamente ancora una volta sull'unità di parametrizzazione -X300. Si deve usare solo una della due interfacce, vedi paragrafo "Interfacce".

Uscita digitale 1 si trova su -X9:4,5

***) Caricabilità delle uscite digitali:

AC 60 V, 60 VA, $\cos \varphi = 1$

AC 60 V, 16 VA, $\cos \varphi = 0,4$


DC 60 V, 24 W

Carichi induttivi, per es. contattori, relè sono da equipaggiare con diodo o varistore, nel caso di alimentazione in corrente continua oppure con gruppo RC o varistore per alimentazione in corrente alternata.

Tabella 7-4 Morsettiera di comando X100

X101 - morsettiera comando

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:



Mors.	Indicazione	Significato	Campo
13	P24 AUX	Alimentazione ausiliaria	DC 24 V / 150 mA
14	M24 AUX	Potenziale di riferimento	0 V
15		Potenziale di riferimento per ingresso digitale da 1 a 5 per tensione segnale est.	
16		Ingresso digitale 1	Sensibilità del segnale degli ingressi digitali:
17		Ingresso digitale 2	<ul style="list-style-type: none"> • H = 24 V (da 13 V a 33 V)
18		Ingresso digitale 3	<ul style="list-style-type: none"> • I_{max} = 15,7 mA
19 *)		Ingresso digitale 4	<ul style="list-style-type: none"> • L = 0 V (da -0,6 V a 3 V)
20		Ingresso digitale 5	

Sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)


Morsetto 1 si trova montato sopra.

*) **NOTA:** deve essere usato per controllo del 24 V est, P576.1 = 1004; P576.2 = 1004).

Tabella 7-5 Morsettiera di comando X101

X102 - morsettiera comando

Sulla morsettiera di comando si trovano i seguenti allacciamenti:



Mors.	Indicazione	Significato	Campo
25	non usabile	Ingresso analogico 3	da 0 V a 5 V
26	non usabile	Ingresso analogico 4	da 0 V a 5 V
27	occupato	Ingresso analogico 1	da 0 V a ± 10 V
28	occupato	Potenziale comune ingresso analogico 1, 3	
29		Uscita digitale 3	$I_{\max} = 20$ mA
30	occupato	Ingresso analogico 2	da 0 V a ± 10 V
31	occupato	Potenziale comune ingresso analogico 2, 4	
32		Uscita digitale 4	$I_{\max} = 20$ mA
33 *)		Potenziale comune uscita analogica 1, uscita digitale 3, uscita digitale 4	
34 *)		Uscita analogica 1	da 0 V a 10 V carico ≤ 5 mA corrisp. > 2 k Ω

Sezione allacciabile: 1,5 mm² (AWG 16)


*) NOTA:

Per l'aumento della resistenza ai disturbi dei segnali, si devono inserire amplificatori di separazione per lunghezze di cavo > 4 m tra uscita analogica ed apparecchio di misura.

Tabella 7-6 Morsettiera di comando X102

X300 - interfaccia seriale

Tramite il connettore X300 sulla PMU si può avere un collegamento seriale ad un apparecchio o ad un PC. Con ciò il convertitore può essere comandato e servito da una parametrizzazione di comando o controllo centralizzata.



Pin	Nome	Significato	Campo
1	n.c.	non usato	
2	RS232 RxD	dati ricezione tramite RS232	RS232
3	RS485 P	dati tramite RS485	RS485
4	RTS	Request to send, per la commutazione di direzione nei convertitori di interfaccia	
5	M5V	potenziale riferimento per P5V	0 V
6	P5V	5 V alimentazione ausiliaria	+5 V, I _{max} = 200 mA
7	RS232 TxD	dati invio tramite RS232	RS232
8	RS485 N	dati tramite RS485	RS485
9		Potenziale comune per interfaccia RS232 o RS485 (senza disturbi EMC)	

Tabella 7-7 interfaccia seriale X300

7.6 Ingressi / uscite digitali

Ingressi digitali

Sono disponibili **quattro ingressi digitali parametrizzabili** (24 V) sulla morsettiera di comando della scheda CUSA (-X101). Questi ingressi essere impiegati per la predisposizione di istruzioni, guasti /allarmi esterni e per la segnalazione di ritorno alla word comando dell'invertitore AFE.

Allacciare: vedi paragrafo "Allacciamento dei cavi di comando".

Parametrizzare: vedi capitolo "Word di comando e di stato".

Taratura di fabbrica (valida per taratura riserva):

Ingr. digitale	Comando		Word di comando	Parametro
	HIGH	LOW		
1	ON	OFF1	0	P554.2 = 1001 (riserva)
2	ON	OFF2 (blocco impulsi)	1	P555.2 = 1002 (riserva)
3	Tacitazione		7	P565.2 = 1003 (riserva)
5	Taratura riserva	Taratura base	30	P590 = 1005

Tabella 7-8 Ingressi digitali

Uscite digitali

Le **uscite digitali** 1 e 2 dell'invertitore AFE sono cablate fisse per il contattore di precarica e principale. Per motivi di sicurezza esse non possono essere ricablate.

Sono disponibili due altre uscite digitali libere.

Taratura di fabbrica:

uscita digitale	connett.	Pin	segnalazione		word di stato	parametro
			HIGH	LOW		
3 *)	-X102	29		guasto	3	603.1 = 1003
4	-X102	32		servizio	2	602.1 = 1004

*) caricabile fino a max. 20 mA

Tabella 7-9 Uscite digitali

NOTA

Guasti, allarmi e blocco inserzione (HIGH-attivo) vengono indicati tramite la morsettiera (uscite digitali) come **LOW-Aktiv**, vedi capitolo "word di stato".

Interfaccia dell'apparecchio base SST1

Sulla interfaccia dell'apparecchio di base SST1 è implementato il protocollo USS (interfaccia seriale universale).

A seconda dell'impiego delle interfacce dell'apparecchio di base sono disponibili le seguenti documentazioni:

- ◆ Allacciamento di PC/PG con software DriveMonitor per messa in servizio/service/uso:
- ◆ Allacciamento apparecchi sovraordinati con protocollo USS: SIMOVERT MASTERDRIVES
Impiego di interfacce seriali con protocollo USS
Nr. ordinazione: 6SE7087-2CX87-4KB0

Annotazioni generali aggiuntive per l'allacciamento e parametrizzazione:

Allacciamento: vedi paragrafo "Allacciamenti di comando"

NOTA

La comunicazione può aversi attraverso la morsettiera di CUSA -X100 (RS485 Norm) o il connettore di interfaccia sul PMU-X300 (connettore SUB-D a 9 poli / RS485 o RS232 (24V)).

Si deve far funzionare solo uno dei due possibili allacciamenti!

Per allacciamento della SST2 attraverso la morsettiera (-X100) della CUSA può essere realizzato anche un collegamento a quattro fili. La commutazione tra collegamento a due fili e quattro fili avviene automaticamente.

NOTA

Nell'ultimo partecipante al bus (slave) devono essere inserite le resistenze di chiusura bus (150 Ω totali). Per la posizione dei ponti di S1, vedi Fig. 7-1.

SST1: chiudere i ponti S1.1 e S1.2 di DIP-FIX S1 sulla CUSA.

Dual-Port-Ram (DPR per SCB, TSY, CB, TB)

Il DPR (Dual-Port-Ram) rappresentata l'interfaccia interna sulla CUSA (-X107) per l'allacciamento delle schede opzionali tramite il LBA (Local Bus Adapter, opzione) del box dell'elettronica.

Schede opzionali possibili:

- ◆ TSY (scheda tachimetrica e sincronizzazione),
- ◆ TB (Technologie-Board),
- ◆ SCB (Serial Communication Board),
- ◆ CB (Communication Board).

Per l'allacciamento di schede opzionali e la parametrizzazione dell'interfaccia vedi anche le istruzioni di servizio delle schede opzionali.

Per ulteriori informazioni vedi capitolo "Word di comando e di stato".

7.7 Voltage Sensing Board (VSB)

Raccolta tensione di rete

La tensione di rete viene raccolta con la cartella analogica VSB (Voltage Sensing Board) attraverso le due entrate analogiche della cartella di regolazione CUSA. In aggiunta su questa cartella si trova

anche un controllo dell'alimentazione esterna 24 V ed un relè per il comando del contattore principale.




Fig. 7-6 Vista della scheda opzionale VSB

I collegamenti tra la scheda VSB (connettore X3) e la CUSA sono da eseguire schermati.

Lo schermo deve essere sempre fissato con grossa superficie di contatto ad entrambe le estremità.

Per motivi di sicurezza il contattore principale viene sempre comandato attraverso l'uscita digitale 2 ed il contattore di precarica sempre attraverso l'uscita digitale 1. Le uscite digitali 1 e 2 non possono essere parametrizzate altrimenti. I due ingressi analogici sono predisposti fissi per la raccolta della tensione di rete e con ciò non possono essere impiegati per nessun'altra funzione.

**Occupazione
connettore**

VSB

- uscita -15-V
- componente tensione di rete V_{Sa}
- componente tensione di rete V_{Sb}
- controllo alim. aus. esterna 24-V (OK)
- massa comune per V_{Sa} , V_{Sb}
- comando per il cont. principale
- uscita 15 V
- ingresso 24 V est.
- massa 24 V
- massa 24 V

X3

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

CUSA

X102:27
X102:30
X101:19
X102:28/31
X100:7


- ingr. analogico 1
- ingr. analogico 2
- Ingr. digitale 4
- m, com. IA 1 e 2
- in chiusura BA2

← 24 V alimentazione esterna

M24 alimentazione esterna

→ X100:6 riferito a BA2

- contattore principale
- non occupato
- contattore principale



X1

- tensione di rete
- non occupato
- non occupato
- tensione di rete
- non occupato
- non occupato
- tensione di rete

1	Fase L1
2	
3	
4	Fase L2
5	
6	
7	Fase L3

X4

- bloccato per AFE
- bloccato per AFE

1
2

- punto di terra / terra schermo

X5

7.8 Costruzione ed esempio di allacciamento




Fig. 7-7 AFE Kompakt: esempio di schema

7.9 Costruzione ed esempio di allacciamento con modulo base di rete AFE

Il modulo base di rete AFE comprende la precarica, il rilevamento della tensione ed il contattore di rete premontati insieme e con ciò facilita la messa in servizio della funzione AFE.

Il modulo base di rete AFE contiene i seguenti componenti:

1. contattore di precarica -K4
2. contattore di rete -K1
3. resistenze di precarica R1, R2, R3
4. scheda VSB con custodia
5. cavo formato: cavo di segnale da VSB.X3 all'invertitore AFE X101 / X102

Questi sono cablati secondo gli schemi elettrici rappresentati (Fig. 7-8, Fig. 7-9) .

Fig. 7-10 mostra ancora una volta il cablaggio dell'intera funzione AFE, il modulo base di rete è contrassegnato fortemente contornato.

NOTA

Gli schemi sono riportati anche in appendice.




Fig. 7-9 Schema elettrico per il modulo base di rete 6SE7027-2ED83-2NB1


=NBW...47A/1		=NBW...590A/1	
Datum	01.12.2003	Modulo base di rete	
Bezeichnung	A379A/5719	6SE7027-2ED83-2NB1	
Datum	19.04.05	59A - 72A / 400V	
Bezeichnung	A379A/3719	SIEMENS AG	
Name	Proj. M.C.P.M.	A4D SE WKC	
Name		Ers.f.	
Name		Ers.f.	
Name		Umspr.	
		A5E0200986 B-A3	
		BI	
		1 BI	

8 Verifica delle funzioni di base

AVVERTENZA



La procedura qui descritta per la prima messa in servizio del set di apparecchio è assolutamente da rispettare.



Verificare:

- Punto di uscita:
1. L'interruttore principale Q1 è aperto
 2. La rete è allacciata in sequenza (L1, L2, L3) all'interruttore principale Q1
 3. Il cablaggio interno è chiuso;
 - alimentazione 24 V
 - tensione di comando 230 V per ventilatore (cfr. capitolo 7, VSB -> CUSA)
 4. Cablaggio parte di potenza bobina AFE
 Verifica abbinamento fasi:
 collegamento:
 bobina AFE L2 fase L1 con AFE-invertitore -X2 U2/T1
 fase L2 con AFE-invertitore -X2 V2/T2
 fase L3 con AFE-invertitore -X2 W2/T3
 5. Allacciamento circuito intermedio non ancora allacciato lato motore ad invertitore al lato motore
 6. Non sono allacciati altri cavi di comando, nessuna comunicazione

- Preverifica**
- ◆ Il contattore principale K1 e quello di precarica K4 devono essere aperti
 - ◆ L'interruttore principale deve essere aperto
 - ◆ La tensione di rete deve essere presente sull'interruttore principale
 - ◆ Assicurare campo rotante destro
 - ◆ Il pannello di comando (PMU) deve essere ancora buio
- Inserzione interruttore principale Q1**
- ◆ C'è tensione di comando 230 V AC per ventilatore con grandezza D (grandezza da A a C ha solo ventilatore a 24 V)
 - ◆ Esce eventualmente 230 V AC per l'alimentazione 24 V esterna
 - ◆ Alimentazione 24 V attiva

invertitore AFE	X9:1 (P24)
	X9:2 (M24)
e su VSB	X3:1 (M24)
	X3:3 (P24)
 - ◆ Al contatto

	X9:7 ci sono 24 V an
	X9:9 bobina del contattore -K4
 - ◆ Sull'invertitore AFE si accende il pannello di comando (PMU), dopo più secondi si conclude l'inizializzazione, sul PMU appare la segnalazione di stato: **0009 = pronto all'inserzione.**
- Se la segnalazione di pronto non appare, verificare ancora una volta tutti i contatti, i fusibili, le tensioni, nel caso cambiare CUSA.
- Eeguire il reset parametri**
- P052 = 1**
viene eseguito il reset
P052 va indietro di nuovo a 0 automaticamente.
- Blocco della regolazione dell'invertitore AFE**
- P561 = 0**
Introdurre la tensione nominale di rete (parametro P071)

Verifica rilevamento valore reale e della precarica

Dare comando ON tramite PMU (comando ON P554 già predisposto in fabbrica su PMU)

- ◆ Reazione: la precarica incomincia con l'attrazione del contattore K4, la tensione di circuito intermedio (vedi parametro indicazione r006) sale al valore finale entro ca. 1 secondo, ca. 1,35 volte della tensione di rete. Al raggiungimento del valore finale viene inserito il contattore principale K1.
- ◆ Contatti: cfr. paragrafo "Allacciamenti di comando" istruzione ON al contattore principale da CUSA X100 morsetto 6 (M24)-7 segnale in chiusura CUSA uscita binaria 2
Inoltre di questa istruzione al rilievo angolare di rete
VSB: connettore X3: morsetto 5 segnale
X3: morsetto 1 M24
Emissione su contatto con separazione galvanica VSB:
X2 morsetto 1: 24 V
X2 morsetto 3: a bobina contatt. principale -K1
- ◆ Reazione: dopo che si è attratto il contattore principale K1, il contattore di precarica K4 apre dopo ca. 500 ms.
- ◆ Stato: 0011 "Pronto al servizio"
L'invertitore AFE è ora nello stato "Pronto al servizio" e devono essere indicati i seguenti valori reali esatti:
r032: frequenza di rete tolleranza $\pm 2\%$
r030: tensione di rete, presente al momento
valore effettivo tolleranza $\pm 2\%$

Al verificarsi del **guasto F004** fare attenzione al senso di campo rotante, controllare i contatti del contattore principale, verificare la tensione di rete.

Sblocco della regolazione

⇒ dopo precarica riuscita e verifica del valore reale

P561 = 1

- ◆ Reazione: l'invertitore AFE pulsa in modo udibile, uniforme
Tensione di circuito intermedio (r006) va al valore P071 x P125, stabilmente con minime oscillazioni \pm ca. 1 %.
L'assorbimento dell'invertitore AFE (r004) non deve essere maggiore del 20 % della corrente nominale dell'apparecchio (cfr. P072).
- ◆ Guasto: per scostamenti significativi dell'assorbimento di corrente CUSA o cambiare VSB.

La verifica della funzione di base dell'unità di alimentazione e recupero AFE è conclusa, l'apparecchio è in grado di funzionare.

Ora può aversi l'ulteriore messa in servizio secondo progettazione.

9 Chiarimento di concetti e funzionalità dell'AFE


Tipi di funzionamento dell'unità di alimentazione e recupero AFE

- ◆ La taratura si ha con P164 "Tipo di funzionamento"
- ◆ Vedi capitolo "Schemi funzionali"
- ◆ Impieghi:
 - Alimentazione del circuito intermedio di invertitori SIMOVERT MASTERDRIVES della serie 6SE70.
 - Compensazione della potenza reattiva
 - Alimentazione in rete di energia da una fonte di tensione DC
- ◆ Tipi di funzionamento:
 - Tipo di funzionamento "regolazione $\cos(\phi)$ " (taratura di fabbrica P164 = 1):
 La corrente di rete sinusoidale viene regolata con un $\cos(\phi)$ (P120) tarabile. Con un $\cos(\phi)$ di 1 viene prelevata o recuperata in rete solo potenza attiva. Un $\cos(\phi)$ di + 0.8 determina una ripartizione della corrente di rete in 80 % corrente attiva e 60 % corrente reattiva (induttiva, poiché $\cos(\phi)$ positivo). Il segno serve solo per la distinzione tra potenza reattiva induttiva e capacitiva. In questo tipo di funzionamento una variazione della potenza attiva determina automaticamente quindi una variazione della potenza reattiva. Un regolatore di tensione del circuito intermedio sovraordinato regola la tensione intermedia al valore di riferimento impostato (r447). L'uscita di questo regolatore di tensione del circuito intermedio è il riferimento per la corrente attiva.
 - Tipo di funzionamento "compensazione potenza reattiva" (P164 = 0):
 La potenza reattiva può essere predisposta capacitiva o induttiva (± 140 % della potenza apparente nominale AFE) (P122) ed è indipendente dalla potenza attiva. Un regolatore di tensione del circuito intermedio sovraordinato regola la tensione intermedia al valore di riferimento impostato (r447). L'uscita di questo regolatore di tensione del circuito intermedio è il riferimento per la corrente attiva. Se la 'somma' (radice della sommatoria dei quadrati dei valori assoluti) della potenza attiva e reattiva diventa più elevata della potenza apparente massima dell'AFE, la potenza reattiva viene limitata (= Line current management).
 - Tipo di funzionamento "regolazione di corrente" (P164 = 2):
 La corrente attiva di rete può essere predisposta esternamente tramite un nodo di riferimenti (P486). La tensione di circuito intermedio non viene regolata e viene predisposta tramite una fonte di tensione (p.e. master-AFE).
- ◆ Tipo di funzionamento "carico parziale rigenerativo" (P164 = 3):
 In questo tipo di funzionamento da $U_d > U_{drif}$ viene recuperata in rete potenza attiva.

Parametri Indicizzati Cioè il numero di parametro è suddiviso in diversi „indici“ (brev.: i001, i002, etc.) nei quali poi il valore di parametro può venire rispettivamente registrato.

Il significato degli „indici“ del rispettivo parametro (numero di parametro) si ricava dal capitolo 11 "Elenco parametri".

Esempio:



Set di dati

Parametri "indicizzati" possono essere suddivisi (indicizzati) secondo il set di dati.

Ci sono tre diversi tipi di set di dati

- ◆ Grnd/Resv (taratura di base o di riserva):
questi set di dati rendono possibile per esempio la commutazione funzionamento manuale / automatico.
- ◆ RDS (Set di dati di riserva) 1 o 2:
possono essere parametrizzati due set di dati di riserva, p.e. per funzionamento alternato di diversi tipi di motore ad un AFE.

I set di dati vengono scelti tramite la "parola di comando" e sono da leggere in r012 e r152, vedi capitolo "Schemi funzionali".

10 Schemi funzionali




Figura 10-1 Schema a blocchi della regolazione AFE




Figura 10-2 Uscita analogica




Figura 10-3 Commutazione base - riserva

11 Parametrizzazione

L'adattamento delle funzioni inserite negli apparecchi al proprio impiego concreto si ha tramite parametro. Ogni parametro è contrassegnato chiaramente con il suo nome di parametro ed il suo numero di parametro. Accanto al nome di parametro ed al numero di parametro molti parametri presentano anche un indice di parametro. Con l'ausilio degli indici è possibile, sotto un numero di parametro inserire più valori per un parametro.

I numeri di parametro comprendono una lettera ed un numero a tre cifre. Le lettere maiuscole P, U, H ed L codificano parametri variabili, le lettere minuscole r, n, d e c i parametri di visualizzazione non variabili.

Esempi

tens. circ. interm. r006 = 632	nome parametro:	tens.circ.interm.
	numero parametro:	r006
	indice parametro:	non presente
	valore parametro:	632 V
Fo.ON/OFF1 P554.2 = 1001	nome parametro:	Fo.ON/OFF1
	numero parametro:	P554
	indice parametro:	2
	valore parametro:	1001

L'introduzione di parametri può avvenire:

- ◆ tramite l'unità di parametrizzazione PMU montata sulla parte frontale degli apparecchi,
- ◆ la morsettiera di comando della scheda di regolazione CUSA (vedi paragrafo "Allacciamenti di comando").
- ◆ in modo confortevole tramite il pannello opzionale OP1S,
- ◆ attraverso l'interfaccia seriale RS485 e RS232 su PMU -X300 o
- ◆ a mezzo PC e programma di Service DriveMonitor (da versione 5.3).

I parametri inseriti negli apparecchi sono variabili solo sotto particolari condizioni. Per la variabilità devono essere soddisfatte le seguenti premesse:

- ◆ Si deve trattare di un parametro variabile (contrassegnato da lettere maiuscole nel numero di parametro).
- ◆ Deve essere dato lo slocco parametrizzazione (P053 = 6 per parametrizzazione tramite PMU o OP1S).
- ◆ L'apparecchio deve trovarsi in uno stato, che ammetta la variazione di parametro (intraprendere la prima parametrizzazione solo nello stato di disinserito).

11.1 Introduzione parametri attraverso PMU

L'unità di parametrizzazione (Parameterization Unit, PMU) serve alla parametrizzazione, al servizio ed alla supervisione dei convertitori ed invertitori direttamente sull'apparecchio. Essa è parte integrante fissa degli apparecchi di base. Essa dispone di un indicatore a sette segmenti per:




Fig. 11-1 Unità di parametrizzazione PMU

Tasto	Significato	Funzione
	tasto On	<ul style="list-style-type: none"> inserzione dell'azionamento (standard) per guasto: indietro all'indicazione di guasto l'ordine diventa valido al rilascio del tasto
	tasto Off	<ul style="list-style-type: none"> disinserzione del convertitore a seconda della parametrizzazione OFF1 e OFF2 (da P554 a P557). Il comando diventa efficace al rilascio del tasto.
	tasto inversione	<ul style="list-style-type: none"> nessuna funzione
	tasto commutaz.	<ul style="list-style-type: none"> commutazione tra numero parametro e valore parametro nella successione data (l'ordine diventa valido al rilascio del tasto). per indicazione guasto attiva: tacitazione del guasto
	tasto aumenta	aumentare il valore indicato: <ul style="list-style-type: none"> pressione breve: aumento di un singolo passo pressione lunga: il valore scorre verso l'alto
	tasto diminuisce	diminuire il valore indicato: <ul style="list-style-type: none"> pressione breve: diminuzione di un singolo passo pressione lunga: il valore scorre verso il basso
+ +	tenere il tasto di commutaz. e premere il tasto aumenta o dimin.	<ul style="list-style-type: none"> premere e tenere P, poi premere un secondo tasto, Il comando diventa efficace al rilascio del tasto (per es. commutazione rapida).

Tabella 11-1 Elementi di servizio della PMU

Tasto commutazione (tasto P)


Poiché la PMU dispone solamente di un indicatore a sette segmenti a quattro posti, i 3 elementi descrittivi di un parametro

- ◆ numero di parametro,
- ◆ indice di parametro (se il parametro è indicizzato) e
- ◆ valore di parametro

non possono essere indicati contemporaneamente. Si deve perciò commutare tra singoli elementi descrittivi. La commutazione si ha con il tasto di commutazione. Dopo la scelta del livello desiderato la taratura può aversi con il tasto aumenta o diminuisce.

Commutare con il tasto commutazione:

- dal numero di parametro all'indice di parametro
- dall'indice di parametro al valore di parametro
- dal valore di parametro al numero di parametro



Se il parametro non è indicizzato, si salta direttamente al valore di parametro.

NOTA


Se si cambia il valore di un parametro, generalmente la variazione diventa subito valida. Soltanto per i parametri di conferma (nell'elenco parametri sono contrassegnati con una stella " * "), una variazione diventa valida solo dopo la commutazione dal valore di parametro al numero di parametro.

Variazioni di parametro, che si abbiano tramite la PMU, dopo pressione del tasto commutazione vengono memorizzate sempre al sicuro da mancanza di rete nella EEPROM.


Esempio

Nell'esempio seguente sono dati i singoli passi di servizio da eseguire sulla PMU per una taratura del tipo di funzionamento "Compensazione potenza reattiva".


Mettere P052 a 5: tipo di funzionamento taratura di regolazione




salire a P164: scelta tipo di funzionamento




mettere P164 a 0: compensazione potenza reattiva




ritorno a P052: scelta funzione



mettere P052 a 0: ritorno allo stato di funzionamento precedente



11.2 Parametrizzazione "Messa in servizio"



11.2.1 Scelta funzione (P052)

La scelta funzione viene attivata con il parametro **P052** e rende possibili diverse funzioni speciali nella messa in servizio.

Premessa

IL gradino di accesso 2 (**P051 = 2**) deve essere sbloccato, e l'alimentazione AFE non si deve trovare nello stato SERVIZIO (014).

Le seguenti funzioni sono a disposizione:

- ◆ Ritorno da scelta funzione (P052 = 0)
- ◆ Taratura di fabbrica (P052 = 1)
- ◆ Carica originaria (P052 = 2)
- ◆ Download (P052 = 3)
- ◆ Configurazione hardware (P052 = 4)
- ◆ Taratura di regolazione (P052 = 5)
- ◆ Formazione (P052 = 20)

Le funzioni „taratura di fabbrica“ e „formazione“ al loro termine vengono riportate indietro automaticamente, cioè P052 = 0 (ritorno)!

Le restanti funzioni devono essere riportate indietro manualmente!

11.2.2 Taratura di fabbrica (P052 = 1) (reset parametro)

Funzione


essa serve per la formazione della taratura di fabbrica (stato di consegna dell'apparecchio) di tutti i parametri (vedi capitolo "Elenco parametri"). Prestare attenzione alla pretaratura di P077!

Condizione

la „taratura di fabbrica“ si può avere nello stato TARATURA DI REGOLAZIONE (005), GUASTO (007), BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).


Conseguenza

in questo caso vengono impostati alcuni dati d'apparecchio corrispondentemente al tipo dell'apparecchio (in funzione dell'MLFB/P070).



11.2.3 Carica originaria (introduzione MLFB) (P052 = 2)

- Funzione** Questa funzione serve alla variazione del numero d'ordine del convertitore (tipo convertitore).
- Condizione** La „carica originaria” si può avere nello stato TARATURA DI REGOLAZIONE (005), GUASTO (007), BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).
- Conseguenza** Con **variazione** dell'MLFB si ha una costruzione **parziale** della taratura di fabbrica (stato alla consegna dell'apparecchio), in funzione del nuovo numero d'ordinazione. La connessione dati di processo rimane.




Tensione di rete 3 AC da 380 V (-20 %) a 460 V (+5 %)			
Nr. ordinaz.	Potenza tipica [kW]	Corrente nom. [A]	PWE
6SE70..			
21-0EA81	4	10,2	12
21-3EB81	5,5	13,2	19
21-8EB81	7,5	17,5	26
22-6EC81	11	25,5	36
23-4EC81	15	34	43
24-7ED81	22	47	53
26-0ED81	30	59	57
27-2ED81	37	72	67



11.2.4 Download (P052 = 3)

Funzione Questa funzione serve alla lettura ed alla variazione di tutti i parametri con l'aiuto di un PC alle interfacce dell'apparecchio di base SST1.

Condizione il „Download“ può avvenire nello stato di GUASTO (007), BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).



Dopo il ritorno appare l'indicazione di servizi "blocco inserzione" (008) o "pronto all'inserzione" (009).

11.2.5 Configurazione hardware (P052 = 4)

Funzione	Questa funzione serve alla definizione di cartelle opzionali (SCB, TSY, CB, TB) nel box dell'elettronica dell'invertitore AFE.
Condizione	La „configurazione hardware“ si può avere nello stato di GUASTO (007), BLOCCO INSERIZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERIZIONE (009). In aggiunta è necessario l'accoppiamento a bus LBA (Local Bus Adapter) per il box dell'elettronica! Vedi capitolo "Interfacce".
Conseguenza	Tutti i parametri, che possono essere scritti nello stato „configurazione hardware“ ("H", colonna destra nell'"elenco parametri"), possono essere variati.




posto di montaggio nel box dell'elettronica		cartelle
Sinistra	posto montaggio 1 (CU)	CUSA
Mezzo	posto montaggio 3 (opzioni)	CB / SCB1 / SCB2 / (TSY, non per TB)
Destra	posto montaggio 2 (opzioni)	CB / SCB1 / SCB2 / TSY / TB

AVVISO


- Ogni tipo di cartella opzionale deve essere inserita solo una volta nel box dell'elettronica.
- TB (cartella tecnologica, p.e. T300) devono essere sempre inserite nel posto di montaggio 2.
Con inserimento di una TB non è ammessa la TSY.
- Se viene inserita solo una cartella opzionale, essa deve sempre essere inserita nel posto di montaggio 2.

- ◆ Ulteriori parametri secondo le cartelle opzionali (vedi relative istruzioni di servizio o elenco parametri).
- ◆ Trovare scelta tra:



11.2.6 Taratura di regolazione (P052 = 5)

Funzione	Serve alla variazione della taratura della regolazione (dati AFE).
Condizione	La " Taratura di regolazione " può avvenire nello stato di GUASTO (007), BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO ALL'INSERZIONE (009).
Conseguenza	Tutti i parametri, che nello stato di " Taratura di regolazione " ("A", vedi colonna a destra nell'elenco parametri) possono essere scritti, possono essere modificati. La chiusura della taratura di regolazione avviene resettando lo stato (P052 = 0) con calcolo di grandezze interne.



12 Elenco parametri

Parametri generali di visualizzazione	fino a 49	Immissione/emissione analogica	da 650
Parametri generali	da 50	Configurazione interfacce	da 680
Dati apparecchio	da 70	Funzioni diagnostiche	da 720
Configurazione hardware	da 89	Set di comando	da 760
Dati motore	da 100	Parametri di fabbrica	da 780
Regolazione	da 150	Parametri speciali	da 800
Funzioni	da 330	Parametri profilo	da 900
Canale di riferimento	da 410	Parametri tecnologici	da 1000
Cablaggio bit di stato e comando	da 550		

Chiarimenti sull'elenco parametri

Esempio:

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P999	"OP1-nome param"	da -300.00 a 300.00	2	2 ⁵ / BR ⁴)
*1)	"Descrizione"	[Hz]	i001=50.00	2 ⁵ / BR ⁴)
3E7Hex	Parametro RDS(2) ⁶		i002=50.00	
	Tipo=I2; ²) PKW: 1Hex=0.01 Hz; PZD-Gr.: 0 ³)		o ← ⁷)	
<p>1) Parametro di conferma: è valido dopo la conferma (pressione tasto <input type="checkbox"/> P)</p> <p>2) Tipo parametro O2 valore 16-bit senza segno I2 valore 16-bit preceduto da segno L2 grandezza codificata nibble V2 grandezza codificata bit</p> <p>3) Gruppo di normalizzazione per dati di processo (PZD) gruppo PZD normalizzazione PZD 0 come normalizzazione PKW 61000Hex = P072 I(n,AFE) 71000Hex = P071 U(n,rete)</p> <p>4) Stati di funzionamento: U introduzione MLFB (carica originaria) H configurazione hardware A taratura di regolazione B pronto (incl.: guasto) R (Run) funzionamento</p> <p>5) Gradino di accesso dal quale il parametro può essere modificato od indicato. 1 Servizio 2 Modus standard 3 Modus esperti</p> <p>6) Abbreviazioni per parametri indicizzati RDS(2) parametro set dati di riserva con 2 indici, commutazione con word di comando 2, bit 18 G/R parametro con possibilità di commutazione per taratura di base e riserva in word di comando 2, bit 30</p> <p>7) Valore di parametro viene predisposto secondo la carica originaria in funzione dell'MLFB dell'apparecchio.</p>				

12.1 Parametri generali di visualizzazione

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica: _/_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r000	Indicaz.funzion. Indicazione dello stato di funzionamento, segnalazioni di guasto e segnalazioni di allarme. Per la descrizione vedi capitolo "Servizio"		–	1 /UHABR
r001 1Hex	Stato funzionam. Parametro di visualizzazione per lo stato di funzionamento attuale dell'AFE Descrizione 0 = introduzione MLFB-AFE 1 = inizializzazione dell'AFE 2 = inizializzazione dell'hardware 3 = inizializzazione della regolazione 4 = tarature hardware (H) 5 = tarature di regolazione (A) 7 = guasto 8 = blocco inserzione 9 = pronto all'inserzione 10 = precarica del circuito intermedio 11 = pronto al funzionamento 14 = pronto 18 = formazione 21 = viene eseguito download di tarature parametri Uscita analogica: 100 % per PWE = 16384 Tipo = O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0	Ingr.-MLFB Iniz. MLFB Iniz. conf.HW Iniz. azion. Config.HW Tar.azion. Guasto Blc.inserz. Pronto inser. Precarica Pronto Funzionamento Formazione Download	–	2 /UHABR
r004 4Hex	Corrente uscita Corrente di uscita AFE Nota: il valore indicato corrisponde alla corrente sull'invertitore (trasduttore di corrente). La corrente di rete all'ingresso AFE si scosta da questo valore della componente che scorre nel condensatore di filtro. Uscita analogica: 100 % per PWE=4 * P072 Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]	–	2 / BR
r006 6Hex	Tens.circ.interm Valore reale tensione circuito intermedio Grandezza di indicazione per l'unità di parametrizzazione PMU e per l'OP. Uscita analogica: 100 % per PWE = 4*P071 Tipo=I2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]	–	2 / BR
r010 AHex	Caricabilità AFE Caricabilità termica AFE come risultato di una calcolazione i2t della corrente di uscita. Caricabilità dell'AFE con corrente massima conduce dopo • 30 secondi ad una segnalazione di allarme (P622) e dopo • 60 secondi ad una riduzione della corrente di carico a 89% della corrente nominale dell'AFE. Uscita analogica: 100 % per PWE=16384 % Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 % PZD-Gr.: 0	[%]	–	2 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
r012 CHex	Base/riserva Taratura di base/riserva del cablaggio dati di processo per riferimenti e bit word di comando Valore parametro: 0: taratura di base 1: taratura di riserva Uscita analogica: 100 % per PWE=16384 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0	Base Riserva	–	2 / BR
r013 DHex	Ore funzionam. Indicazione delle ore di funzionamento con invertitore sbloccato (stato di funzionamento in servizio). Indici: i001 = gg.: giorni (0...9999) i002 = ore.: ore (0...24) i003 = sec.: secondi (0...3600) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0	d h s	3	2 / BR
r030 1EHex	Tensione di rete Valore reale tensione di rete (valore efficace della fondamentale) Uscita analogica: 100 % per PWE=4 * P071 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]	–	2 / BR
r032 20Hex	Frequenza rete Valore reale frequenza della tensione di rete Uscita analogica: 100 % per PWE=163.84 Hz Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 Hz PZD-Gr.: 0	[Hz]	–	2 / BR

12.2 Parametri generali

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P050 * 32Hex	Lingua Lingua dell'indicazione con testo in chiaro sul pannello di comando opzionale OP e nel programma PC SIMOVIS Valori parametro: 0: tedesco 1: inglese 2: spagnolo 3: francese 4: italiano Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -	da 0 a 5 tedesco inglese spagnolo francese italiano	- 0	2 /UHABR 2 /UHABR
P051 * 33Hex	Gradino accesso Taratura del gradino di accesso; con gradino di accesso crescente possono essere letti e modificati più parametri. Valori parametro: 1: Servizio tramite PMU/ OP 2: Modus standard 3: Modus esperti Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -	da 1 a 3 servizio standard esperti	- 2	1 /UHABR 1 /UHABR
P052 * 34Hex	Scelta funzione Scelta di diversi paragrafi di messa in servizio e funzioni speciali. Valori di parametro: 0 = ritorno da una delle funzioni descritte di seguito nello stato di funzionamento precedente. 1 = Reset: parametri tutti i parametri vengono resettati ai propri valori originali (taratura di fabbrica). Questa funzione è accessibile anche secondo Profibus Profil DVA tramite parametro P970. Dopo la chiusura di questa funzione il valore di parametro viene riportato automaticamente a 0. 2 = Sblocco taratura MLFB (cambio MLFB nello stato di funzionamento). Al rilascio della funzione il parametro deve di nuovo essere messere a 0 (reset). 3 = Download/Upread (cambio nello stato di funzionamento Download). Al rilascio della funzione il parametro deve di nuovo essere messere a 0 (reset). 4 = Configurazione hardware (cambio nello stato di funzionamento tarature hardware). Al rilascio della funzione il parametro deve essere di nuovo messo a 0 (reset). 5 = Taratura di regolazione (cambio nello stato di funzionamento tarature di regolazione per la parametrizzazione dei dati di impianto). Al rilascio della funzione senza adattamenti di parametri interni il parametro deve essere di nuovo messo a 0 (reset). 20 = Formazione Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -	da 0 a 20 Ritorno Reset par. Ingr. MLFB/ carica originale Download Config. HW. Tar.azion. Formazione	- 0	2 /UHABR 2 /UHAB

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P053 * 35Hex	<p>Sblc.parametrizz</p> <p>Sblocco di interfacce per la parametrizzazione. Il parametro è sempre scrivibile da ogni interfaccia. Valori di parametro: 0: nessuno 1: COM BOARD (CB) 2: BASE KEYPAD (PMU) 4: BASE SERIAL (SST1) (SST1 ed OP) 8: Serial I/O (SCB mit USS) (SCB) 16: TECH BOARD (TB)</p> <p>Note di taratura: • Ogni interfaccia è codificata da un numero. • L'introduzione del numero o della somma di diversi numeri abbinati alle interfacce, sblocca le interfacce coinvolte per impiego come interfaccia di parametrizzazione.</p> <p>Esempio: il valore di taratura di fabbrica 6 significa che le interfacce BASE KEYPAD (PMU) e BASE SERIAL (SST1) hanno lo sblocco parametrizzazione.</p> <p>Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -</p>	da 0 a 31	- 6	1 /UHABR 1 /UHABR
P054 36Hex	<p>Luce sfondo OP</p> <p>Illuminazione dello sfondo di OP Valori di parametro: 0 = luce sfondo sempre attiva 1 = luce sfondo attiva solo durante il servizio</p> <p>Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -</p>	da 0 a 1	- 0	3 / BR 3 / BR


12.3 Dati apparecchio

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: / modifica: /
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	/
P070 * 46Hex	MLFB(6SE70..) MLFB (numero di ordinazione) dell'apparecchio base Valori di parametro vedi paragrafo "carica originale" Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -	da 0 a 255	- 0	3 / U BR 3 / U
P071 47Hex	Tensione di rete Tensione allacciamento di rete dell'AFE (valore efficace della tensione da cavo a cavo) Dati della tensione della rete AC di alimentazione. Serve alla calcolazione della tensione del circuito intermedio di riferimento (P125) e delle soglie per le segnalazioni di guasto tensione di rete bassa ed alta (P074) e tensione del circuito intermedio bassa. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 0	da 90 a 1320 [V]	- ←	2 / ABR 2 / A
P072 48Hex	Corrente (I) AFE Corrente di ingresso nominale AFE Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 0	da 4.0 a 6540.0 [A]	- ←	2 / U ABR 4 / U
P074 4AHex	Sogl. tens.bassa Soglia di intervento per lo sgancio di tensione di rete bassa. Grandezza di riferimento è la tensione di rete (P071). Nota: P155: massimo tempo di caduta rete Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 % PZD-Gr.: -	da 6 a 100 [%]	- 65	2 / BR 2 / BR
P077 * 4DHex	Tipo tar.fabbr. Taratura di fabbrica selettiva. Il parametro è modificabile nello stato "Ingr. MLFB" (P052=2). Se non è stato introdotto nessun MLFB, dopo l'introduzione del numero MLFB ed il rilascio di "Ingr. MLFB" (P052=0) il tipo di taratura di fabbrica scelto diventa subito valido. Con la selezione di "Reset param." (P052 = 1 o P970 = 0) si può eseguire una taratura di fabbrica selettiva. Il valore di questo parametro in questo caso non viene modificato. Valori di parametro: 0: taratura di fabbrica come finora. 1: AFE con OP:⇒ per ora non implementato 2: apparecchio in armadio AFE con morsetti: con questa taratura i seguenti parametri vengono inizializzati diversamente rispetto a 0: P554, P566, P603 3: taratura di fabbrica come finora. 3: apparecchio in armadio AFE con OP: ⇒ per ora non implementato Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -	da 0 a 4	- 0	3 / U BR 3 / U
P078 4EHex	Frequenza rete Frequenza della rete AC di alimentazione Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 Hz PZD-Gr.: -	da 50 a 60 [Hz]	- 50	2 / ABR 2 / A
P080 50Hex	Filtro rete C/mF Capacità condensatori filtro di una fase del filtro rete AFE per "collegamento a stella". Se i condensatori di filtro di rete sono inseriti a "triangolo", si deve parametrizzare il valore triplo. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Gr.: 0	da 0.000 a 10.000	- 0.000	3 / BR 3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P081 51Hex	Filtro rete L/mH Induttanza della bobina di filtro AFE in mH. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Gr.: 0	da 0.000 a 20.000	– ←	3 / BR 3 / BR
r082 52Hex	Filtro rete L/% Induttanza della bobina di filtro AFE in % (calcolato da P081). Uscita analogica: 100 % per PWE=1638.4 % Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD-Gr.: 0	[%]	–	3 / BR
P083 53Hex	R precarica Resistenza di precarica in Ohm. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 Ohm PZD-Gr.: 0	da 0.0 a 1000.0 [Ohm]	– 0.0	3 / BR 3 / B
r089 59Hex	Posto scheda 1 Scheda al posto di montaggio 1 (a sinistra) nel box elettronica Valori parametro: 0 = nessuno (necessario solo formalmente) 6 = scheda CUSA per AFE Uscita analogica: 100 % per PWE = 16384 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0	nessuno AFE	–	3 / H BR

12.5 Regolazione

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: <u> </u> / <u> </u>
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: <u> </u> / <u> </u>
P120 78Hex	Cos-fi riferim. Fattore di potenza cos(fi) - riferimento. Valori parametro: 0.800 ... 1.000 ⇒ induttivo -0.800 ... -1.000 ⇒ capacitivo Parametro RDS(2) Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.001 PZD-Gr.: 4000HEX=4	da -1.000 a 1.000	2 i001=1.000 i002=1.000	3 / BR 3 / BR
P122 7AHex	Pot.reatt.(rif.) Riferimento potenza reattiva per il tipo di funzionamento "Compensazione potenza reattiva" (P164 = 0). Valori parametro: riferimento potenza reattiva < 0 ⇒ induttivo riferimento potenza reattiva > 0 ⇒ capacit. Parametro RDS(2) Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD-Gr.: 4000HEX = 400%	da -140.0 a 140.0 [%]	2 i001=0.0 i002=0.0	3 / BR 3 / BR
r123 7BHex	Pot.reatt./kVAr Riferimento potenza reattiva calcolato da P122 in kVAr (per tensione di rete P071) per il tipo di funzionamento "Compensazione potenza reattiva" (P164 = 0) Uscita analogica: 100 % per PWE=1638.4 kVA Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.1 kVA PZD-Gr.: 0	[kVAr]	-	3 / BR
P124 7CHex	Liv.pot.reatt. Costante di tempo di livellamento per il riferimento di potenza reattiva predisposto in P122. Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 ms PZD-Gr.: 0	da 0 a 900 [ms]	2 i001=50 i002=50	3 / BR 3 / BR
P125 7DHex	Fattore Ud(rif.) Fattore per il riferimento fisso della tensione del circuito intermedio. Grandezza riferimento è la tensione di rete (P071). Parametro di visualizzazione: r126: riferimento fisso Ud r447: riferimento Ud del nodo riferimenti (P443) r139: riferimento Ud Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 PZD-Gr.: -	da 1.42 a 1.90	- 1.58	3 / BR 3 / BR
r126 7EHex	Ud (rif.,par.) Riferimento fisso per il riferimento di tensione del circuito intermedio in V (calcolato da P125) Nota: tarabile tramite fattore P125 Ud(rif.) Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P071 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]	-	3 / BR
P129 81Hex	Kp reg.Ud Amplificazione del regolatore di tensione del circuito intermedio (Ud) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Gr.: 0	da 0.0 a 31.9	2 i001=2.0 i002=2.0	3 / BR 3 / BR
P130 82Hex	Kp din.reg.Ud Amplificazione dinamica del regolatore di tensione del circuito intermedio (Ud) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Gr.: 0	da 0.0 a 31.9	2 i001=10.0 i002=10.0	3 / BR 3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P131 83Hex	Ti regol.Ud Costante di tempo di integrazione del regolatore di tensione del circuito intermedio (Ud) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 ms PZD-Gr.: 0	da 0.5 a 100.0 [ms]	2 i001=20.0 i002=20.0	3 / BR 3 / BR
r139 8BHex	Ud (rif.) Riferimento della tensione del circuito intermedio in V Nota: il riferimento Ud (r139) può essere più alto rispetto al riferimento Ud impostato (r447). Per una tensione di rete alta e/o per un' alta corrente reattiva capacitiva viene aumentata aumentata la tensione del circuito intermedio in modo che viene mantenuta una riserva di comando minima. Uscita analogica: 100 % per PWE = 4 x P071 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]	-	3 / BR
r150 96Hex	Stato regolaz. Word di stato della regolazione Valori di parametro: Bit00 = 1: inizializzazione della regolazione pronta Bit01 = 1: alimentazione 24V esterna sbagliata Bit02 = riserva Bit03 = 1: precarica finita Bit04 = 1: corrente attiva >= 0 (motorica, servizio alimentaz.) Bit05 = 1: corrente reattiva >= 0 (capacitiva) Bit06 = 1: corrente attiva in limitazione Bit07 = 1: corrente reattiva in limitazione Bit08 = 1: valore corrente in limitazione (r174) Bit09 = 1: tensione rete livellata < 80 % di P071 Bit10 = 1: tensione rete livellata > 105 per 110 % di P071 Bit11 = 1: grado di comando in limitazione Bit12 = 1 integratore Ud2t aumenta Bit13 = 1 tensione circuito intermedio < 90% del riferimento Bit14 = 1 tensione circuito intermedio > 110% del riferimento Bit15 = 1 tensione rete livellata < P074 Codifica dei bit su PMU: 		-	3 / BR
r152 98Hex	RDS attivo Set dati di riserva attivo dell'AFE Uscita analogica: 100 % per PWE=16384 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0		-	2 / ABR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P155 9BHex	max.tem.cad.rete Tempo massimo fino a che non venga rilasciato il guasto caduta di rete (F009) o tensione di rete bassa (F004). Se la tensione di rete non livellata sta al di sotto della soglia parametrizzata in P074, vengono bloccati gli impulsi di accensione dell'invertitore. Il contattore principale rimane ancora attratto. Se la tensione di rete entro il tempo massimo non sale per una caduta di rete al di sopra della soglia minima (P074), allora viene rilasciato il guasto caduta di rete F009 e viene aperto il contattore principale. Se la tensione di rete livellata va al di sotto della soglia parametrizzata in P074, avviene la segnalazione di guasto F004 tensione di rete bassa. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 s ZD-Gr.: 0	da 0 a 3000 [ms]	– 100	3 / BR 3 / BR
P160 A0Hex	I avv.(mot,max) Massimo limite di corrente motorica. La corrente di alimentazione viene limitata sul valore qui impostato. Parametro RDS(2) Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	da 0.0 a 150.0 [%]	2 i001=150.0 i002=150.0	3 / ABR 3 / A
P161 A1Hex	I avv.(gen,max) Massimo limite di corrente rigenerativa. La corrente di ricupero viene limitata sul valore qui impostato. Parametro RDS(2) Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	da -150.0 a 0.0 [%]	2 i001=-150.0 i002=-150.0	3 / ABR 3 / A
P164 A4Hex	Tipo funzionam. Scelta del tipo di funzionamento Valori di parametro: 0: tipo di funzionamento "Compensazione potenza reattiva" con P122 il riferimento può essere impostato per la potenza reattiva. 1: tipo di funzionamento "cos(fi)" con P120 il riferimento può essere impostato per il cos(fi) 2: tipo di funzionamento "regolazione di corrente" con P486 la fonte deve essere predisposta per il riferimento di corrente Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: –	da 0 a 2	2 i001=1 i002=1	3 / ABR 3 / A

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_/_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_/_
P173 ADHex	Imax Corrente massima (valore efficace della fondamentale) Riferimento per la limitazione di corrente (Imax-regolatore) per la protezione dell'AFE. massimo 1,6 x corrente conv. (n) (P072). Parametro visualizzazione: r174: riferimento corrente massima effettivamente realizzata (attenzione al derating) Nota: la corrente massima qui impostata deve sempre essere almeno così grande, che l'AFE governa la potenza richiesta dall'azionamento. Se dall'azionamento viene richiesta più corrente della massima qui impostata, allora l'AFE si stacca con guasto "Sovraccarico" (F013). Inoltre fare attenzione a P160/161! Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 A PZD-Gr.: 6	da 1 a 30000 [A]	2 i001=136 i002=136	3 / BR 3 / BR
r174 AEHex	Imax(rif.) Corrente massima (riferimento realizzato) Riferimento realizzato per la limitazione di corrente (Imax-regolatore); tiene conto dell'effetto di ritorno dalcalcolo I ² t Nota: P173 (riferimento corrente massima parametrizzato) Uscita analogica: 100 % per PWE=40 x P072 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 A PZD-Gr.: 6	[A]	-	3 / BR
r179 B3Hex	I usc. (valore) Valore efficace della fondamentale della corrente di uscita (valore reale veloce per l'automazione) Uscita analogica: 100 % per PWE = 4*P072 Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]	-	3 / BR
r255 FFHex	I (reatt.,rif.) Riferimento della componente di corrente reattiva. Limitazione tramite la corrente massima (r174) ed il riferimento di corrente attiva (r263). Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P072 Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]	-	3 / BR
r256 100Hex	I (reatt.,reale) Valore reale della componente di corrente reattiva Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P072 Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]	-	3 / BR
r263 107Hex	I (att.,rif.) Riferimento della componente di corrente attiva. Limitazione tramite la corrente massima (r174). Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P072 Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]	-	3 / BR
r264 108Hex	I (att.,ist) Valore reale della componente di corrente attiva Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P072 Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.1 A PZD-Gr.: 6	[A]	-	3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
r303 12FHex	Ud(ist) Valore reale della tensione di circuito intermedio non livellato Uscita analogica: 100 % per PWE=4 x P071 Tipo=I2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]	–	3 / BR
P308 134Hex	Tempo scansione Tempo di scansione base T0. Note di taratura: <ul style="list-style-type: none"> Con riduzione del tempo di scansione nello stato di "Funzionamento" il tempo di calcolo libero deve essere controllato attraverso il parametro r725. Qui deve sempre essere mantenuta una riserva di almeno 5 %, poiché altrimenti avviene una reazione ritardata del servizio. Se si ha il guasto F042 "Tempo di calcolo", il tempo di scansione deve essere aumentato. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 ms PZD-Gr.: –	da 0.8 a 4.0 [ms]	– 1.5	3 / ABR 3 / A
P325 145Hex	Rit.inserz. HS Tempo di ritardo per l'inserzione del contattore principale. Con un'inserzione ritardata del contattore principale si può arrivare a che il circuito intermedio venga caricato attraverso le resistenze di precarica fino al valore di picco della tensione di rete. Questo è necessario se la capacità del circuito intermedio esterna allacciata all'AFE è sensibilmente maggiore di quella dell'AFE. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Gr.: –	da 0.0 a 30.0 [s]	– 0.0	3 / BR 3 / B
P326 146Hex	max. tempo prec. Massimo tempo di precarica Se trascorso questo tempo la precarica non è conclusa, arriva la segnalazione di guasto precarica F002 o se la tensione di rete è troppo bassa la segnalazione di guasto tensione di rete F004. Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Gr.: 0	da 0.1 a 30.0 [s]	2 i001=3.0 i002=3.0	3 / BR 3 / B
P329 149Hex	Te.sb1c.HS-INV Tempo di ritardo tra l'inserzione del contattore principale e dello sblocco invertitore. Aumentando questo tempo si può raggiungere che il circuito intermedio venga caricato proprio fino al valore di picco della tensione di rete. Questo è necessario se la capacità del circuito intermedio esterna allacciata all'AFE è sensibilmente maggiore di quella dell'AFE. Il tempo impostato deve sempre essere almeno 100 ms più alto di quello necessario al contattore principale per chiudere i contatti. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 s PZD-Gr.: –	da 0.08 a 5.00 [s]	– 0.40	4 / BR 4 / BR

12.6 Funzioni

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: _/_
P366 16EHex	Riavviamento Riavviamento automatico (WEA) dopo caduta di rete Valori di parametro: 0 = bloccato 1 = solo tacitazione caduta rete dopo rientro di rete 2 = inserisce AFE dopo il rientro di rete ATTENZIONE: tramite dispositivi esterni di sicurezza si deve garantire che l'AFE non parta inavvertitamente nelle tarature P366 = 2! Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: -		2 i001=0 i002=0	3 / BR 3 / BR
P387 183Hex	Ud minima Soglia di intervento per la disinserzione della tensione circuito intermedio nel tipo di funzionamento regolazione di corrente (P164 = 2). Grandezza riferimento è la tensione di allacciamento rete (P071). Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 % PZD-Gr.: -	da 5 a 140 [%]	- 100	3 / BR 3 / BR
P408 198Hex	Tempo formazione Tempo di formazione del circuito intermedio Il parametro viene usato nella formazione del circuito intermedio (P052=20). Parametro RDS Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 min PZD-Gr.: 0	da 1.0 a 600.0 [min]	2 i001=10.0 i002=10.0	2 / ABR 2 / AB
P409 199Hex	Rit.contatt.rete Tempo di ritardo per lo start della precarica. Questo parametro può essere usato per realizzare una tavola dei tempi nell'inserzione di più unità di azionamento. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 s PZD-Gr.: -	da 0.0 a 6.5 [s]	- 0.0	3 / BR 3 / B

12.7 Canale di riferimento

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: <u> </u> / <u> </u> modifica: <u> </u> / <u> </u>
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	<u> </u> / <u> </u>
P443 * 1BBHex	Fo. Ud (rif.) Fonte per il riferimento della tensione di circuito intermedio. Valori parametro: 1001: riferimento fisso ulteriori valori: secondo cablaggio PZD del canale di riferimento. Parametro G/R Tipo=L2; formatoPKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 4545	2 i001=1001 i002=1001	3 / BR 3 / BR
P444 1BCHex	Kp Ud (rif.) Amplificazione per il riferimento della tensione di circuito intermedio. Parametro G/R Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	da 0.0 a 300.0 [%]	2 i001=100.0 i002=100.0	3 / BR 3 / BR
r447 1BFHex	Ud (rif.,fonte) Riferimento della tensione del circuito intermedio dal nodo riferimenti. Il riferimento Ud viene sempre limitato a valori opportuni per impedire una disinserzione per guasto per riferimenti inammissibili. Valore minimo: valore di cresta della tensione di rete = 1.42 x r030 Valore massimo: doppia tensione nominale di rete = 2 x P071 Uscita analogica: 100 % per PWE = 4*P071 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 V PZD-Gr.: 7	[V]	–	3 / BR
P486 * 1E6Hex	Fo.riferimento I Fonte per il riferimento della corrente attiva (di rete) Il riferimento di corrente attiva predisposto è valido solo nel tipo di funzionamento 'regolazione di corrente' (P164 = 2) o 'seguito-AFE' (STW2, Bit 27). Valori di parametro secondo cablaggio PZD del canale delo riferimento. Parametro G/R Tipo=L2; formatoPKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 4545	2 i001=0 i002=0	3 / BR 3 / BR
P487 1E7Hex	Kp riferimento I Amplificazione per il riferimento della corrente attiva (di rete) nel tipo di funzionamento 'regolazione di corrente' (P164 = 2) o 'seguito-AFE' (STW2, Bit 27). Parametro G/R Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	da -300.0 a 300.0 [%]	2 i001=100.0 i002=100.0	3 / BR 3 / BR
r490 1EAHex	Riferimento I Riferimento di corrente attiva (di rete) nel tipo di funzionamento 'regolazione di corrente' (P164 = 2) o 'seguito-AFE' (STW2, Bit 27). Uscita analogica: 100 % per PWE = 400 % Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.1 % PZD: 4000HEX = 400 %	[A]	–	3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P517 205Hex	Scost.rif-1st Ud Scostamento riferimento/valore reale della tensione di circuito intermedio Ud per scostamento maggiore tra riferimento e valore reale Ud consegue la segnalazione 'scostamento rif./ist.' (word di stato 1 Bit 8 (r552)) confr. P518 durata minima dello scostamento rif./ist. Grandezza di riferimento: Ud(rif.) (r126) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 % PZD-Gr.: 0	da 0.00 a 100.00 [%]	2 i001=2.00 i002=2.00	3 / BR 3 / B
P518 206Hex	Te. sco.rif.-ist Durata minima dello scostamento rif./ist Se si ha uno scostamento riferimento/valore reale (P517) trascorsa questa durata minima compare la segnalazione 'scostamento rif./ist' (word di stato 1 Bit 8 (r552)) Parametro RDS(2) Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.01 s PZD-Gr.: 0	da 0.0 a 10.00 [s]	2 i001=0.10 i002=0.10	3 / BR 3 / B

12.8 Cablaggio bit di comando e di stato

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
r550 226Hex	Word comando 1 Indicazione Word comando 1 Bit da 0 a 15 (vedi paragrafo "Word comando"). Tipo=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0		-	2/ BR
r551 227Hex	Word comando 2 Indicazione Word comando 2 Bit da 16 a 31 (vedi paragrafo "Word comando"). Tipo=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0		-	2/ BR
r552 228Hex	Word di stato 1 Indicazione Word di stato 1 Bit da 0 a 15 (vedi paragrafo "Word comando"). Tipo=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0		-	2/ BR
r553 229Hex	Word di stato 2 Indicazione Word di stato 2 Bit da 16 a 31 (vedi paragrafo "Word comando"). Tipo=V2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0		-	2/ BR
P554 * 22AHex	Fo. ON/OFF 1 Fonte per l'ordine ON/OFF 1 (word comando 1, Bit 0) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: OFF1 1: non ammissibile 1001: ingresso digitale 1 CUSA 1003: ingresso digitale 3 CUSA 1010: tasti PMU ON/OFF 2001: SST1, word1, Bit 0 altri valori: vedi le tarature ammissibili nel paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Nota: Per impiego degli ingressi del sistema seriale IO sono consigliati i valori 4101 o 4201. Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=1010 i002=1001	2/ BR 2/ BR
P555 * 22BHex	Fo.1 OFF2(el.) Fonte 1 dell'ordine di comando OFF2 (word comando 1 Bit 1) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: non ammissibile 1: condizione di servizio 1002: ingresso digitale 2 CUSA altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1002	2/ BR 2/ BR
P556 * 22CHex	Fo.2 OFF2(el.) Fonte 2 dell'ordine di comando OFF2 (word comando 1 Bit 1) Per descrizione vedi P555 Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	2/ BR 2/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P557 * 22DHex	Fo.3 OFF2(el.) Fonte 3 dell'ordine di comando OFF2 (word comando 1 Bit 1) Per descrizione vedi P555 Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	2/ BR 2/ BR
P561 * 231Hex	Fo.sblocco INV. Fonte per lo sblocco invertitore (word comando 1 Bit 3) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: blocco INV 1: automatico trascorsi i tempi di attesa altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=1 i002=1	3/ BR 3/ BR
P565 * 235Hex	Fo.1 tacitazione Fonte 1 del comando 'tacitazione' (word di comando 1 Bit 7) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: scelta nessuna fonte 1: non ammissibile 1003: ingresso digitale 3 su CUSA altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Nota: l'ordine di comando 'tacitazione' è con trigger di fianco. Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=0 i002=1003	2/ BR 2/ BR
P566 * 236Hex	Fo.2 tacitazione Fonte 2 del comando 'tacitazione' (word di comando 1 Bit 7) Per descrizione vedi P565 Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=0 i002=0	2/ BR 2/ BR
P567 * 237Hex	Fo.3 tacitazione Fonte 3 del comando 'tacitazione' (word di comando 1 Bit 7) Per descrizione vedi P565 Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=2001 i002=2001	2/ BR 2/ BR
P568 * 238Hex	Fo.mar.imp.1 ON Fonte per riferimento marcia impulsi 1 (Word comando 1 Bit 8) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: nessuna marcia impulsi 1: non ammissibile 2001: SST1, word 1 Bit 8 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=0 i002=0	2/ BR 2/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P569 * 239Hex	Fo.mar.imp.2 ON Fonte per riferimento marcia impulsi 2 (Word comando 1 Bit 8) Per dettagli vedi paragrafo "Word comando" Valori parametro: 0: nessuna marcia impulsi 1: non ammissibile 2001: SST1, Wort 1 Bit 8 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=0 i002=0	2/ BR 2/ BR
P572 * 23CHex	Fo.ricup.sblocc. Fonte per il comando "Ripero sbloccato" (word comando 1, Bit 12) Valori parametro: 0: ricupero bloccato 1: ricupero sbloccato 2001: SST1, word 1, Bit 8 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=1 i002=1	2/ BR 2/ BR
P575 * 23FHex	Fo.ness.gua.est1 Fonte per il comando 'Guasto esterno 1' (word comando 1 Bit 15) Das L-Signal bewirkt eine Störabschaltung des Antriebes. Valori parametro: 0: non ammissibile 1: nessun guasto 1001: CUSA ingresso digitale 1 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	2/ BR 2/ BR
P576 * 240Hex	Fo.24V est. ok Fonte per il Bit per il controllo dell'alimentazione esterna 24V. Questo Bit è cablato in fabbrica sull'ingresso digitale 4 sulla CUSA. Valori parametro: 0: 24V est. non in ordine 1: ext. 24V in ordine 1004: CUSA ingresso digitale 4 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=1004 i002=1004	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P578 * 242Hex	Fo. RDS Bit 0 Fonte per Bit 0 per la scelta del set dati di riserva (RDS) (word comando 2 Bit 18) Valori parametro: 0: RDS-Bit 0 ha il valore 0 1: RDS-Bit 0 ha il valore 1 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Nota: il set dati di riserva non può essere modificato nel funzionamento. Una modifica del Bit ha effetto solo nello stato di "Pronto". Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=0 i002=0	3/ BR 3/ BR
P586 * 24AHex	Fo.ness.gua.est2 Fonte per il comando guasto esterno 2 (word comando 2, Bit 26) Il segnale L produce uno sgancio per guasto apparecchio, se: • la precarica è conclusa (stato di funzionamento > 10) e • il tempo di attesa di 200ms dopo la conclusione della precarica è trascorso Valori parametro: 0: non ammissibile 1: nessun guasto 1002: CUSA ingresso digitale 2 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	2/ BR 2/ BR
P587 * 24BHex	Fo.segue-AFE Fonte per la commutazione AFE guida/seguito (word comando 2 Bit 27) Valori parametro: 0: AFE guida (riferim. corrente int.) 1: AFE seguito (riferim. corrente est.) 1002: CUSA ingresso digitale 2 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	2 i001=0 i002=0	3/ BR 3/ BR
P588 * 24CHex	Fo.ness.all.est1 Fonte per il comando 'allarme esterno 1' (word comando 2 Bit 28) Valori parametro: 0: non ammissibile 1: nessun allarme 1002: CUSA ingresso digitale 2 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P589 * 24DHex	Fo.ness.all.est2 Fonte per il comando 'allarme esterno 2' (word comando 2 Bit 29) Valori parametro: 0: non ammissibile 1: nessun allarme altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Parametro G/R Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 1 a 5001	2 i001=1 i002=1	3/ BR 3/ BR
P590 * 24EHex	Fo.base/riserva Fonte per la commutazione tra taratura di base e riserva (word comando 2 Bit 30) Valori parametro: 0: taratura di base 1: taratura di riserva 1005: CUSA ingresso digitale 5 altri valori: vedi tarature ammissibili al paragrafo "Word comando" (cablaggio PZD della word di comando) Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	- 1005	3/ BR 3/ BR
P600 * 258Hex	St.pronto inserz Cablaggio finale del bit di stato 'pronto all'inserzione' (word di stato 1 Bit 0) L'alimentazione è presente, l'apparecchio può essere inserito. Valori parametro: In funzione dell'indice scelto sono ammissibili tutte le tarature date al paragrafo "Word di stato" (cablaggio PZD della word di stato). Indici: i001: GG: scelta di un morsetto sull'apparecchio base i002: SCI: scelta di un morsetto su SCI1/2 i003: TSY: scelta di un morsetto su TSY Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P601 * 259Hex	St.pronto serv. Cablaggio finale del bit di stato 'pronto al servizio' (word di stato 1 Bit 1) Il circuito intermedio è caricato, gli impulsi possono essere sbloccati. Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P602 * 25AHex	St.funzionamento Cablaggio finale del bit di stato 'funzionamento' (word di stato 1 Bit 2) L'apparecchio è in funzione. Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	2/ BR 2/ BR
P603 * 25BHex	Stato guasto Cablaggio finale del bit di stato 'guasto' (Word di stato 1 Bit 3) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	2/ BR 2/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P604 * 25CHex	Stato ness. OFF2 Cablaggio finale del bit di stato 'comando OFF2 non presente' (word di stato 1 Bit 4) Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P606 * 25EHex	St.blocco inserz Cablaggio finale del bit di stato 'blocco inserzione attivo' (word di stato 1 Bit 6) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P607 * 25FHex	Stato allarme Cablaggio finale del bit di stato 'allarme' (word di stato 1 Bit 7) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	2/ BR 2/ BR
P608 * 260Hex	St.no.sc.rif-ist Cablaggio finale del bit di stato 'riferimento tensione circuito intermedio = valore reale circuito intermedio' (word di stato 1 Bit 8) – cfr. P517; per dettagli vedi paragrafo "word di stato" Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P611 * 263Hex	St. tens. bassa Cablaggio finale del bit di stato 'tensione bassa' (word di stato 1 Bit 11) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P612 * 264Hex	St.cont.prin.com Cablaggio finale del bit di stato 'comando contattore principale' (word di stato 1 Bit 12); livello H: comando contattore! ATTENZIONE: questo bit di stato nell'AFE è cablato per motivi di sicurezza sempre sull'uscita digitale 2 della CUSA. Un altro cablaggio non è possibile ed anche non ammissibile, poiché per un comando del contattore principale con circuito intermedio non caricato l'AFE può essere distrutto. Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0		3 i001=1002 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P614 * 266Hex	St.gen./mot. Cablaggio finale del bit di stato 'funzionamento rigenerativo / motorico' (word di stato 1 Bit 14) Significato: L: funzionamento motorico (alimentazione) H: funzionamento rigenerativo (ricupero) Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P618 * 26AHex	St.lim.corr.att. Cablaggio finale del bit di stato 'limite di corrente attivo' (word di stato 2, Bit 18) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P619 * 26BHex	St.guasto est. 1 Cablaggio finale del bit di stato 'è presente guasto esterno 1' (word di stato 2 Bit 19) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P620 * 26CHex	St.guasto est. 2 Cablaggio finale del bit di stato 'è presente guasto esterno 2' (word di stato 2 Bit 20) Note: <ul style="list-style-type: none"> lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso attraverso il morsetto (protez. strappo filo). il guasto è accettato dall'apparecchio dopo 200 ms, fino a che è presente l'ordine ON. Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P621 * 26DHex	St.allarme est. Cablaggio finale del bit di stato 'è presente allarme esterno' (word di stato 2 Bit 21) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P622 * 26EHex	St.allarm.i2tAFE Cablaggio finale del bit di stato 'allarme sovraccarico INV' (word di stato 2 Bit 22); cfr. r010 (caricabilità AFE) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P623 * 26FHex	St.guas.temp.AFE Cablaggio finale del bit di stato 'allarme sovratemperatura INV' (word di stato 2 Bit 23) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P624 * 270Hex	St.all.temp.AFE Cablaggio finale del bit di stato 'allarme sovratemperatura INV' (word di stato 2 Bit 24) Nota: lo stato attivo (il bit ha livello H) viene emesso invertito attraverso il morsetto (protez. strappo filo). Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P629 * 275Hex	St.cont.prec.com Cablaggio finale del bit di stato 'contattore di precarica comandato' (word di stato 2 Bit 29) Attenzione: per motivi di sicurezza questo bit di stato nell'AFE è sempre cablato sull'uscita digitale 1 della PEU. Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=1001 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR
P631 * 277Hex	St.prec.attiva Cablaggio finale del bit di stato 'precarica attiva' (word di stato 2 Bit 31) Valori parametro, indici: come P600 Tipo=L2; formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5002	3 i001=0 i002=0 i003=0	3/ BR 3/ BR

12.9 Immissioni / emissioni analogiche

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica: _/_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P655 * 28FHex	Val. ist CUSA-AA Emissione valore reale tramite uscita analogica della CUSA Nota di taratura: emissione del numero di parametro di quella grandezza, il cui valore deve essere emesso. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1 PZD-Gr.: 0	da 0 a 999	– 303	2 / BR 2 / BR
P656 290Hex	Tarat. CUSA-AA Fattore di rappresentazione dell'uscita analogica sulla CUSA, vedi paragrafo "Uscite analogiche" Valori parametro: P656 = tensione di uscita di calcolo per valore parametro (PWE) = 100 % La tensione di uscita si calcola secondo la seguente formula: $U_{aus} = \frac{PWE}{100\%} \cdot P656 + P657$ Nota: All'uscita analogica la tensione di uscita può ammontare al massimo a ± 10 V. Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.01 V PZD-Gr.: 0	da -320.00 a 320.00 [V]	– 10.00	2 / BR 2 / BR
P657 291Hex	Offset CUSA-AA Offset dell'uscita analogica sulla CU; cfr. P656 Tipo=l2; PKW: 1HEX=0.01 V PZD-Gr.: 0	da -100.00 a 100.00 [V]	– 0.00	2 / BR 2 / BR
P660 294Hex	Conf.ing.an.SCI Configurazione degli ingressi analogici delle schede SCI1; determina il tipo dei segnali di ingresso Valori parametro morsetti morsetti X428/3, 6, 9 X428/5, 8, 11 0: - 10 V ... + 10 V -20 mA ... + 20 mA 1: 0 V ... + 10 V 0 mA ... + 20 mA 2: 4 mA ... + 20 mA Note: <ul style="list-style-type: none"> per ogni ingresso può essere elaborato solo un segnale. In alternativa sono adoperabili segnali di tensione e corrente. i segnali di tensione e corrente devono essere allacciati a morsetti diversi. le tarature 1 e 2 ammettono solo segnali unipolari, cioè anche le grandezze di processo interne sono unipolare. nella taratura 2 una corrente di ingresso < 2 mA porta ad uno sgancio per guasto (controllo strappo filo). l'azzeramento Offset degli ingressi analogici avviene con il parametro P662. Indici: i001: SI11 slave 1, ingresso analogico 1 i002: SI12 slave 1, ingresso analogico 2 i003: SI13 slave 1, ingresso analogico 3 i004: SI21 slave 2, ingresso analogico 1 i005: SI22 slave 2, ingresso analogico 2 i006: SI23 slave 2, ingresso analogico 3 Premessa: la relativa scheda SCB deve essere registrata tramite P090 opp. P091. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 2 -10 V...+10 V 0 V...+10 V 4 mA...20 mA	6 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0	3 / BR 3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: _/_
P661 295Hex	Liv.ing.a.SCI-AE Costante di tempo di livellamento degli ingressi analogici delle schede SCI Formula: $T=2 \text{ ms} \times 2^{P661}$ Indici: vedi P660 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 15	6 i001=2 i002=2 i003=2 i004=2 i005=2 i006=2	3 / BR 3 / BR
P662 296Hex	Offs.in.a.SCI-AE Azzeramento punto di zero ingressi analogici delle schede SCI Per note di taratura vedi istruzioni di servizio SCI Indici: vedi P660 Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.01 V PZD: 4000HEX=160 V	da -20.00 a 20.00 [V]	6 i001=0.00 i002=0.00 i003=0.00 i004=0.00 i005=0.00 i006=0.00	3 / BR 3 / BR
P664 * 298Hex	Val.reali SCI-AA Emissione valore reale tramite uscita analogica delle schede SCI Nota di taratura: emissione del numero di parametro di quella grandezza, il cui valore deve essere emesso, per dettagli vedi istruzioni di servizio SCI. Indici: i001: SI11 slave 1, uscita analogica 1 i002: SI12 slave 1, uscita analogica 2 i003: SI13 slave 1, uscita analogica 3 i004: SI21 slave 2, uscita analogica 1 i005: SI22 slave 2, uscita analogica 2 i006: SI23 slave 2, uscita analogica 3 Premessa: la relativa scheda SCB deve essere registrata con P090 opp. P091. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 1999	6 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0	3 / BR 3 / BR
P665 299Hex	Tarat. SCI-AA Amplificazione per emissioni analogiche tramite gli slave SCI Nota di taratura: vedi istruzioni di servizio SCI Indici: vedi P664 Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.01 PZD: 4000HEX=160	da -320.00 a 320.00	6 i001=10.00 i002=10.00 i003=10.00 i004=10.00 i005=10.00 i006=10.00	3 / BR 3 / BR
P666 29AHex	Offs.us.a.SCI-AA Offset delle uscite analogiche delle schede SCI Nota di taratura: vedi istruzioni di servizio SCI Indici: vedi P664 Tipo=I2; PKW: 1HEX=0.01 V PZD: 4000HEX=160 V	da -100.00 a 100.00 [V]	6 i001=0.00 i002=0.00 i003=0.00 i004=0.00 i005=0.00 i006=0.00	3 / BR 3 / BR

12.10 Configurazione interfacce

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: <u> </u> / <u> </u> modifica: <u> </u> / <u> </u>
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P680 * 2A8Hex	SST1 val. reali Imissione valore reale tramite interfaccia seriale SST1 Determinazione a quale posto di messaggio, quale parametro viene trasmesso. Note: <ul style="list-style-type: none"> word 1 deve essere occupata con word di stato 1 (r968) . per parametri a doppia word (tipo I4) il relativo numero di parametro deve essere introdotto in 2 word una dietro l'altra, poiché altrimenti viene trasmessa solo la word di valore più alto la lunghezza (numero delle word) della parte dati di processo nel messaggio viene impostata con P685, indice i001. Indici: i001 = W01: word 01 della (parte PZD) del messaggio i002 = W02: word 02 della (parte PZD) del messaggio ... i016 = W16: word 16 della (parte PZD) del messaggio Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 999	16 i001=968 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i010=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0 i016=0	3 / BR 3 / BR
P682 2AAHex	Protocollo SCB La scheda SCB può essere fatta funzionare come <ul style="list-style-type: none"> master per le schede SCI o come scheda di comunicazione (vedi istruzioni di servizio SCB). Valori parametro: 0 = master per schede SCI 1 = USS a 4 fili 2 = USS a 2 fili 3 = Peer to Peer 4 = non occupato 5 = non occupato Premessa: la scheda SCB relativa deve essere registrata con P090 o P091 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 5	- 0 moduli SCI USS 4 fili USS 2 fili Peer to Peer opzione 1 opzione 2	3 / H BR 3 / H
P683 * 2ABHex	Ind.bus SST/SCB Indirizzo di bus delle interfacce seriali (vedi paragrafo "Interfacce seriali") Indici: i001 = SST1: indirizzo bus dell'interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: indirizzo bus della SCB, se P682 = 1, 2 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 31	2 i001=0 i002=0	3 / BR 3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: / modifica: /
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
P684 * 2ACHex	SST/SCB Baudrate Baudrate delle interfacce seriali Valori parametro: 1: 300 Baud 8: 38400 Baud 2: 600 Baud 9: 57600 Baud 3: 1200 Baud 10: 76800 Baud 4: 2400 Baud 11: 93750 Baud 5: 4800 Baud 12: 115200 Baud 6: 9600 Baud 13: 187500 Baud 7: 19200 Baud Indici: i001 = SST1: Baudrate dell'interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: Baudrate della SCB, se P682 = 1, 2, 3 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 1 a 13	2 i001=6 i002=6	3 / BR 3 / BR
P685 * 2ADHex	Num.PKW SST/SCB Numero delle word (16Bit) della parte PKW nel blocco dati netto di messaggio. vedi paragrafo "Interfacce seriali" Valori parametro: 0: ness. compon.PKW nel messaggio 3, 4: PKW-Anteil è 3 (PKE,Ind,PWE), lunga 4 word 127: lunghezza variabile PKW per la trasmissione di descrizione e testi di parametro. Indici: i001 = SST1: interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB, se P682 = 1, 2 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 127	2 i001=127 i002=127	3 / BR 3 / BR
P686 * 2AEHex	Num.PZD SST/SCB Numero delle word (16Bit) della parte PZD nel blocco dati netto del messaggio. vedi paragrafo "Interfacce seriali" Indici: i001 = SST1: interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB, se P682 = 1, 2, 3 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 16	2 i001=2 i002=2	3 / BR 3 / BR
P687 * 2AFHex	Cad. MSG SST/SCB Tempo di caduta del messaggio CUSA e SCB Se entro il tempo dato non viene ricevuto alcun messaggio esatto, avviene uno sgancio per guasto. Note di taratura: • valore 0: nessun controllo e nessun sgancio per guasto; parametrizzare per messaggi sporadici (aciclici) (p.e. OP su SST1). • Se sul posto di montaggio 2 è inserita una TB e sul posto di montaggio 3 una SCB, il valore in i002 non è valido. Indici: i001 = SST1: interfaccia seriale 1 (CUSA) i002 = SCB: SCB Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 ms PZD: 4000HEX=1638.4 ms	da 0 a 6500 [ms]	2 i001=0 i002=0	3 / BR 3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P689 2B1Hex	<p>Passag.Peer SCB</p> <p>Passaggio diretto di dati di ricezione Peer to Peer della SCB. Contrassegno delle word del messaggio Peer to Peer ricevuto, che devono essere trasmesse oltre direttamente.</p> <p>Valori parametro: 0: nessun passaggio diretto (solo su CUSA) 1: passaggio diretto (e trasmissione su CUSA)</p> <p>Indici: i001 = W01: word 01 della (parte PZD del messaggio) i002 = W02: word 02 della (parte PZD del messaggio) ... i005 = W05: word 05 della (parte PZD del messaggio)</p> <p>Premessa: P682 = 3 (protocollo Peer to Peer) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -</p>	da 0 a 1	5 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0	3 / BR 3 / BR
P690 * 2B2Hex	<p>SCB valori reali</p> <p>Emissione valore reale tramite l'interfaccia seriale della scheda SCB</p> <p>Determinazione a quale posto di messaggio quale parametro venga trasmesso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> word 1 deve essere occupata con word di stato 1 (r968). per parametri a doppia word (tipo I4) il relativo numero di parametro deve essere introdotto in 2 word una dietro l'altra, poiché altrimenti viene trasmessa solo la word di valore più alto. la lunghezza (numero delle word) della parte dati di processo nel messaggio viene impostata con P685, indice i002. <p>Indici: i001= W01: word 01 della (parte PZD del messaggio) i002= W02: word 02 della (parte PZD del messaggio) ... i016= W16: word 16 della (parte PZD del messaggio)</p> <p>ATTENZIONE: per P682 = 3 (protocollo Peer to Peer) possono essere trasmesse al massimo 5 word (da i001 a i005).</p> <p>Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0</p>	da 0 a 999	16 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i010=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0 i016=0	3 / BR 3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P694 * 2B6Hex	CB/TB val. reali Emissione valore reale tramite CB o TB Determinazione a quale posto di messaggio quale parametro venga trasmesso. Note: <ul style="list-style-type: none"> word 1 deve essere occupata con word di stato 1 (r968). per parametri a doppia word (tipo I4) il relativo numero di parametro deve essere introdotto in 2 word una dietro l'altra, poiché altrimenti viene trasmessa solo la word di valore più alto. Indici: i001= W01: word 01 della (parte PZD del messaggio) i002= W02: word 02 della (parte PZD del messaggio) ... i016= W16: word 16 della (parte PZD del messaggio) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 999	16 i001=968 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0 i006=0 i007=0 i008=0 i009=0 i010=0 i011=0 i012=0 i013=0 i014=0 i015=0 i016=0	3 / BR 3 / BR
P695 * 2B7Hex	Te.cad.MSG CB/TB Tempo di caduta messaggio CB e TB Se entro il tempo dato non viene ricevuto alcun messaggio esatto, avviene uno sgancio per guasto. Nota di taratura: valore 0: nessun controllo e nessun sgancio per guasto; parametrizzare per messaggi sporadici (aciclici). Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 ms PZD: 4000HEX=1638.4 ms	da 0 a 6500 [ms]	- 10	3 / BR 3 / BR
P696 2B8Hex	CB parametro 1 Communication Board Parameter 1 Vedi documentazione della COM BOARD inserita Note di tarature: <ul style="list-style-type: none"> il parametro è rilevante solo con Communication Board parametrizzata (P090 o P091 = 1) la validità del valore viene controllata dalla Communication Board. Se il valore non viene accettato dalla COM BOARD, appare il guasto 80 con valore di guasto 5. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	- 0	3 / H BR 3 / H
P697 2B9Hex	CB parametro 2 Communication Board Parameter 2 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	- 0	3 / H BR 3 / H
P698 2BAHex	CB parametro 3 Communication Board Parameter 3 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	- 0	3 / H BR 3 / H
P699 2BBHex	CB parametro 4 Communication Board Parameter 4 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	- 0	3 / H BR 3 / H

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P700 2BCHex	CB parametro 5 Communication Board Parameter 5 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	– 0	3 / H BR 3 / H
P701 2BDHex	CB parametro 6 Communication Board Parameter 6 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	– 0	3 / H BR 3 / H
P702 2BEHex	CB parametro 7 Communication Board Parameter 7 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	– 0	3 / H BR 3 / H
P703 2BFHex	CB parametro 8 Communication Board Parameter 8 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	– 0	3 / H BR 3 / H
P704 2C0Hex	CB parametro 9 Communication Board Parameter 9 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	– 0	3 / H BR 3 / H
P705 2C1Hex	CB parametro 10 Communication Board Parameter 10 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	– 0	3 / H BR 3 / H
P706 2C3Hex	CB parametro 11 Communication Board Parameter 11 Indici: i001 - i005 Vedi P696 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	da 0 a 65535	5 i001=0 i002=0 i003=0 i004=0 i005=0	3 / H BR 3 / H

12.11 Funzioni di diagnostica

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
r720 2D0Hex	Vers. software Versione software delle schede ai posti di montaggio 1, 2 e 3 del box dell'elettronica Indici: i001: SPI1: versione software scheda su posto montaggio 1 i002: SPI2: versione software scheda su posto montaggio 2 i003: SPI3: versione software scheda su posto montaggio 3 Nota: la scheda TSY non ha alcuna versione software. Il relativo riconoscimento è sempre 0.0. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Gr.: 0		3	3 / U BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: _/_ modifica: _/_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r721 2D1Hex	Data generazione Data di generazione del software CUSA Indici: i001: anno: anno i002: mese: mese i003: giorno: giorno Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		3	3 /U BR
r722 2D2Hex	Ricon.software Riconoscimento versione software ampliata delle schede sui posti di montaggio 1, 2 e 3 del box dell'elettronica Indici: i001: SPI1: riconoscimento software su posto montaggio 1 i002: SPI2: riconoscimento software su posto montaggio 2 i003: SPI3: riconoscimento software su posto montaggio 3 Nota: La scheda TSY non ha riconoscimento di software. Il riconoscimento corrispondente è sempre 0.0. Tipo=O2; PKW: 1HEX=0.1 PZD-Gr.: 0		3	3 /U BR
r723 2D3Hex	Codice schede Codice di identificazione delle schede sui posti di montaggio 1, 2 e 3 del box dell'elettronica. Indici: i001: SPI1: codice della scheda su posto di montaggio 1 i002: SPI2: codice della scheda su posto di montaggio 2 i003: SPI3: codice della scheda su posto di montaggio 3 Codice scheda: CU: 100 - 109 CB: 140 - 149 TB: 130 - 139 SCB: 120 - 129 TSY: 110 - 119 Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		3	3 /U BR
r725 2D5Hex	Tempo calc.lib. Riserva di tempo di calcolo della CPU della CUSA, riferita all'intera capacità di calcolo; grandezze influenti sono tempo di scansione (P308) e frequenza impulsi (P761). Uscita analogica: 100 % bei PWE=16384 % Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 % PZD-Gr.: 0	[%]	-	3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
r730 2DAHex	<p>SCB diagnostica Informazione diagnostica SCB Tutti i valori in rappresentazione esadecimale. Se viene rappresentato un numero, questo supera con FF Hex. Il significato di singoli indici è in funzione del protocollo SCB scelto SCB (P682). Indici: i001: flTC numero messaggi senza errori i002: Terr numero messaggi con errori i003: Uaus USS: numero dei Byte Frame errors SCI-Module: numero delle cadute di tensione degli slave i004: Toff USS: numero degli Overrun-error SCI-Module: numero delle interruzioni del collegamento cavi a fibre ottiche i005: PnoSUSS: Parity error SCI-Module: numero dei messaggi di risposta mancanti i006: STxL USS: STX-error SCI-Module: numero dei messaggi di ricerca per la rappresentazione di slave i007: ETX ETX-error i008: BcCCUSS: Block-Check-error SCI-Module: numero di messaggi di configurazione i009: L/KL USS/Peer to Peer: lunghezza messaggio errata SCI-Module: numeri di morsetto più alti necessari secondo cablaggio PZD (da P554 a P631). i010: T/An USS: Timeout SCI-Module: ingressi ed uscite analogiche necessarie secondo cablaggio PZD del canale di riferimento ed emissione valore reale tramite SCI (P664). i011: Res1 riserva i012: Res2 riserva i013: WarnSCB-DPR-warnword i014: SI1? dato, se necessario lo slave nr. 1 e di che tipo. 0: necessario nessuno slave 1: SCI1 2: SCI2 i015: SI2? dato, se necessario lo slave nr. 2 e di che tipo. 0: necessario nessuno slave 1: SCI1 2: SCI2 i016: IniF SCI-Module: errore inizializzazione Tipo=L2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0</p>		24	3 / H BR
r731 2DBHex	<p>Diagnost. CB/TB Informazioni dettagliate si ricavano dalle istruzioni di servizio della relativa Com-Board (CB) opp. della Tech.-Board (TB) inserita. Tipo=L2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0</p>		32	3 / H BR

12.14 Parametri di profilo

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
P918 396Hex	Indirizzo bus CB Indirizzo di bus in funzione del protocollo per Communication Boards; vedi documentazione della scheda Nota: la validità dell'indirizzo di bus viene controllata dalla Communication Board. Se il valore non viene accettato dalla COM BOARD, appare il guasto F080 con valore di guasto 5 Premessa: P090 = 1 o P091 = 1 (Communication Board registrata) Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 200	- 3	3 / H BR 3 / H
P927 * 39FHex	Sblc.parametrizz Sblocco di interfacce per la parametrizzazione Per descrizione vedi P053. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 31	- 6	3 / BR 3 / BR
P928 * 3A0Hex	Fo.base/riserva Fonte per la commutazione tra taratura di base e di riserva (word comando 2 Bit 30); il parametro è identico a P590. Per descrizione vedi P590. Tipo=L2; PKW: formato PKW(HEX)=valore parametro PZD-Gr.: 0	da 0 a 5001	- 1005	3 / BR 3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_																																													
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_																																													
r947 3B3Hex	<p>Memoria guasti</p> <p>Indicazione dei guasti avutisi negli ultimi 8 casi di guasto (r748); ad ogni caso di guasto possono essere memorizzati fino ad 8 guasti, cui sia abbinato un numero di guasto (vedi elenco dei guasti, paragrafo 7). Per i dati di testo in chiaro dei numeri di guasto: vedi r951.</p> <p>Indici: guasto 1 guasto 2 ... guasto 8 caso di guasto più recente (1) i001=S1-1 i002=S1-2 ... i008=S1-8 ultimo caso di guasto tacitato (2) i009=S2-1 i010=S2-2 ... i016=S2-8 penult. caso di guasto tacitato (3) i017=S3-1 i018=S3-2 ... i024=S3-8 ... caso di guasto memorizzato più vecchio (8) i057=S8-1 i058=S8-2 ... i064=S8-8</p> <p>Note: il valore '0' significa 'nessun guasto'. Per caduta di tensione vengono memorizzati solo il caso di guasto attuale e l'ultimo tacitato. Gli indici da 17 a 64 vengono poi messi a 0. Per il numero dei casi di guasto memorizzati vedi P952.</p> <p>Esempio di un caso di guasto: ultimo caso di guasto tacitato (2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Index</th> <th>r947</th> <th>r949</th> <th>Index</th> <th>r748</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>37</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>momento di guasto (r748):dopo 62 gg., 1 ora., 7 s durata funzionamento guasti capitati (r947): Valore di guasto (r949): 35 non contrassegnato più precisamente 37 2</p> <p>Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0</p>	Index	r947	r949	Index	r748	9	35	0	4	62	10	37	2	5	1	11	0	0	6	7	12					13					14					15					16						64	2 / BR
Index	r947	r949	Index	r748																																													
9	35	0	4	62																																													
10	37	2	5	1																																													
11	0	0	6	7																																													
12																																																	
13																																																	
14																																																	
15																																																	
16																																																	
r949 3B5Hex	<p>Valore di guasto</p> <p>Valore dei guasti, consente una diagnostica più precisa per diversi parametri. I valori di guasto sono disposti negli stessi indici come i relativi numeri di guasto (r947) – vedi esempio per r947.</p> <p>Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0</p>		64	3 / BR																																													
r951 3B7Hex	<p>Elenco test.gua.</p> <p>Elenco dei testi di guasti; ogni testo di guasto è disposto sotto l'indice relativo al suo numero di guasto.</p> <p>Esempio (cfr. r947): in r947, i009 c'è il guasto 35. Questo è (r951, i035): 'Guasto est.1'.</p> <p>Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0</p>		116	2 / BR																																													

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: <u> </u> / <u> </u>								
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: <u> </u> / <u> </u>								
P952 * 3B8Hex	Num.casi guasto Numero dei casi di guasto capitati Il numero contiene dei casi di guasto memorizzati (max. 8). Nella scrittura del parametro con '0' viene cancellata l'intera memoria di diagnostica (r748 – tempo di guasto, r947 – numero di guasto, r949 – valore di guasto). Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 8	– 0	2 / BR 2 / BR								
r953 3B9Hex	Param. allarmi 1 Parametro allarmi 1 Se si ha uno degli allarmi 1 .. 16, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16 15</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14 13</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12 11</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10 9</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8 7</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6 5</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2 1</td> </tr> </table> Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	16 15	14 13	12 11	10 9	8 7	6 5	4 3	2 1		–	3 / BR
16 15	14 13	12 11	10 9									
8 7	6 5	4 3	2 1									
r954 3BAHex	Param. allarmi 2 Parametro allarmi 2 Se si ha uno degli allarmi 17 .. 32, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">32 31</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30 29</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28 27</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26 25</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">24 23</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22 21</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20 19</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18 17</td> </tr> </table> Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	32 31	30 29	28 27	26 25	24 23	22 21	20 19	18 17		–	3 / BR
32 31	30 29	28 27	26 25									
24 23	22 21	20 19	18 17									
r955 3BBHex	Param. allarmi 3 Parametro allarmi 3 Se si ha uno degli allarmi 33 .. 48, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">48 47</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">46 45</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">44 43</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">42 41</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">40 39</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38 37</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">36 35</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34 33</td> </tr> </table> Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	48 47	46 45	44 43	42 41	40 39	38 37	36 35	34 33		–	3 / BR
48 47	46 45	44 43	42 41									
40 39	38 37	36 35	34 33									
r956 3BCHex	Param. allarmi 4 Parametro allarmi 4 Se si ha uno degli allarmi 49 .. 64, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">64 63</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">62 61</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60 59</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">58 57</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56 55</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">54 53</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">52 51</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50 49</td> </tr> </table> Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	64 63	62 61	60 59	58 57	56 55	54 53	52 51	50 49		–	3 / BR
64 63	62 61	60 59	58 57									
56 55	54 53	52 51	50 49									
r957 3BDHex	Param. allarmi 5 Parametro allarmi 5 Se si ha uno degli allarmi 65 .. 80, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">96 95</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">94 93</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">92 91</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90 89</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">88 87</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">86 85</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">84 83</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">82 81</td> </tr> </table> Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0	96 95	94 93	92 91	90 89	88 87	86 85	84 83	82 81		–	3 / BR
96 95	94 93	92 91	90 89									
88 87	86 85	84 83	82 81									

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
r958 3BEHex	Param. allarmi 6 Parametro allarmi 6 (allarmi CB) Se si ha uno degli allarmi 81 .. 96, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		-	3 / BR
r959 3BFHex	Param. allarmi 7 Parametro allarmi 7 (allarmi TB 1) Se si ha uno degli allarmi 97 .. 112, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		-	3 / BR
r960 3C0Hex	Param. allarme 8 Parametro allarmi 8 (allarmi TB 2) Se si ha uno degli allarmi 113 .. 128, si accende il tratto corrispondente nell'indicazione. Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		-	3 / BR
r964 3C4Hex	Ident.apparecch. Identificazione apparecchio Stringa di segni dal tipo 'Testo'. I primi 2 segni contengono il numero di identificazione apparecchio al Profibus. Altri 24 segni contengono il nome di modello per l'indicazione dell'esecuzione apparecchio su sistemi di visualizzazione. Valori parametro: 2 Byte: numero ident.: 8022Hex 24 Byte: nome di modello secondo il marchio dell'apparecchio: "MASTERDRIVES FC" Nota: il parametro non può essere scelto sulla PMU; nell'OP il valore non può essere indicato. Tipo=VS; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -		-	3 / BR
r965 3C5Hex	Numero profilo Parametro specifico di Profibus Nota: il parametro non può essere scelto sulla PMU; nell'OP il valore non può essere indicato. Uscita analogica: 100 % per PWE = 16384 Tipo=OS; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		-	3 / BR
r967 3C7Hex	Word comando 1 Parametro di visualizzazione per word di comando 1 (Bit 0 - 15) identico a r550 (word comando 1) Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		-	2 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: /_
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	modifica: /_
r968 3C8Hex	Word di stato 1 Parametro di visualizzazione per word di stato 1 (Bit 0 - 15) identico a r552 (word di stato 1) Tipo=V2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		–	2 / BR
P970 * 3CAHex	Tarat.fabbrica Reset parametro su taratura di fabbrica Valori parametro: 0: reset parametro: tutti i parametri vengono resettati sui propri valori originali (taratura di fabbrica). In chiusura il parametro viene messo automaticamente di nuovo al valore 1. 1: nessun reset parametro Nota: la funzione può essere scelta anche con P052 = 1. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 1	– 1	3 / B 3 / B
P971 * 3CBHex	Acquisiz. EEPROM Acquisizione dei valori di parametro memorizzati nella RAM nella EEPROM (ricezione dati dopo disinserizione/caduta rete) ad un cambio del valore di parametro da 0 a 1. Il parametro deve essere resettato manualmente a 0. Valori parametro: 0: modifica parametro 1: memorizzazione parametro Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: -	da 0 a 1	– 0	3 / BR 3 / BR
r980 3D4Hex	PNU-elen.1 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 1 I numeri di parametro sono ordinati in serie crescente. Il primo 0 che si ha segnala, che non sono presenti altri numeri di parametro. Indici: il campo valori dell'indice va da 1 a 116. L'indice 116 ha in questo caso la funzione speciale che rimanda al numero di parametro contenente la parte successiva dell'elenco totale. Il valore 0 sotto l'indice 116 indica che non c'è più nessuna altra parte dell'elenco totale. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r981 3D5Hex	PNU-elen.2 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 2 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r982 3D6Hex	PNU-elen.3 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 3 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r983 3D7Hex	PNU-elen.4 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 4 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR

PNU	OP1-nome parametro	Campo valori [dimensione]	Num.indici	vedi: / modifica: /
*:Pconf.	Descrizione	Testi valore	Tarat. fabbr.	
r984 3D8Hex	PNU-elen.5 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 5 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r985 3D9Hex	PNU-elen.6 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 6 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r986 3DAHex	PNU-elen.7 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 7 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r987 3DBHex	PNU-elen.8 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 8 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r988 3DCHex	PNU-elen.9 pres. Elenco dei numeri di parametro presenti parte 9 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r989 3DDHex	PNU-elen.10 pres Elenco dei numeri di parametro presenti parte 10 vedi r980. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r990 3DEHex	PNU-elen.1 modif Elenco dei parametri modificati parte 1 I numeri di parametro sono ordinati in serie crescente. Il primo 0 che si ha segnala che non sono più presenti altri numeri di parametro. Indici: Il campo valori dell'indice va da 1 a 116. L'indice 116 ha in questo caso la funzione speciale che rimanda al numero di parametro contenente la parte successiva dell'elenco totale. Il valore 0 sotto l'indice 116 indica che non c'è più nessuna altra parte dell'elenco totale. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r991 3DFHex	PNU-elen.2 modif Elenco dei parametri modificati parte 2 vedi r990. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR
r992 3E0Hex	PNU-elen.3 modif Elenco dei parametri modificati parte 3 vedi r990. Tipo=O2; PKW: 1HEX=1.0 PZD-Gr.: 0		116	3 / BR

13 Dati di processo

13.1 Word di comando

Gli stati di servizio sono leggibili nel parametro di visualizzazione r001:
p.e. PRONTO ALL'INSERZIONE: r001 = 009.

Gli svolgimenti funzionali sono descritti nella successione, in cui seguono.

Introduzione e esempio di impiego

Per ogni comando può essere parametrizzata una fonte individuale (valori fissi, ingressi binari, PMU, parte PZD del messaggio di apparecchi di automazione).

I parametri-scelta per le fonti sono indicizzati due volte con l'eccezione di P590 e P591:

Indice i001: taratura base (GRD)

Indice i002: taratura di riserva (RES)

Per la "connessione" della (e) fonte (i) per i comandi è disponibile per ognuna un parametro.

Esempio per la connessione delle fonti

La taratura base per l'ordine ON (word di comando-bit0, word di comando 1) deve essere "cablata" sull'ingresso digitale 1 della CU (morsetto -X101:16):

Dalla word di comando di tabella 1 si riconosce che, la taratura di fabbrica del parametro P554.1 per la taratura base della fonte del comando ON ha il valore 1010.

Nella tabella A per le fonti possibili del comando ON si riconosce che la fonte "pannello servizi PMU" corrisponde al valore 1010.

Nelle tabelle X e A si cerca il valore di parametro per la fonte desiderata. Per l'ingresso digitale 1 (BE1) della CUSA il risultato si trova nella tabella X, ed è 1001.

Questo valore di parametro deve essere introdotto ora nel parametro P554.1.



comando	parametri	fonti possibili	valore param.	connessione fonte desiderata
ON/OFF1 (GRD)	P554.1	Tab. X,A	1001	BE1 morsetto -X101:16

Un segnale high al morsetto -X101:16 inserisce l'invertitore AFE, un segnale low disinserisce l'invertitore AFE.

AVVISI






- Sono ammesse più connessioni!
- L'ordine - word di comando "OFF2" (bit 1), "OFF3" (bit 2) e "Tacitazione" (bit 7) sono sempre contemporaneamente validi da 3 fonti!
- In aggiunta "Tacitazione" (bit 7) è sempre valida da PMU!
- Se il comando "ON" (Bit 0) è connesso ad una interfaccia seriale (SST, CB/TB, SCB-SST), deve essere parametrizzato in aggiunta un comando "OFF2"- o "OFF3" sulla morsettiera. In caso contrario il convertitore per una caduta di comunicazione non può essere spento tramite un definito comando!

13.1.1 Indicazione della word di comando con l'indicatore a sette segmenti sulla PMU

**Word di comando 1****Word di comando 2**

13.1.2 Word di comando 1 (Parametri di visualizzazione r550 o r967)

La taratura di fabbrica vale solo con P077 = 0.

Dicitura	Valori High / Low (1 = High, 0 = Low)		Nr. parametri GRD (RES)	Tar. fabbrica GRD (RES) (P077 = 0)	Fonti possibili vedi 8.1.4
Nr. Bit (significato)					
ON / OFF (arresto)	ON	OFF1			
0 	1	0		P554.1 (2) << 1010 (1001)	<< Tab. X,A
OFF2 (elettrico)	ON	OFF2			
1 	1	0		P555.1 (2) << 0001 (1002)	<< Tab. X,B
				P556.1 (2) << 0001 (0001)	<< Tab. X,B
				P557.1 (2) << 0001 (0001)	<< Tab. X,B
2 	riservato				
Sblocco INV	Sblocco	Blocco			
3 	1	0		P561.1 (2) << 0001 (0001)	<< Tab. X,F
4 	riservato				
5 	riservato				
6 	riservato				
Tacitazione	ON				
7 				P565.1 (2) << 0000 (1003)	<< Tab. X,C
				P566.1 (2) << 0000 (0000)	<< Tab. X,C
				P567.1 (2) << 2001 (2001)	<< Tab. X,C
				<< 1010 (fest)	
m.impulsi 1 1)	m.impulsi 1 ON	m.impulsi 1 OFF			
8 	1	0		P568.1 (2) << 0000 (0000)	<< Tab. X,C
m.impulsi 2 1)	m.impulsi 2 ON	m.impulsi 2 OFF			
9 	1	0		P569.1 (2) << 0000 (0000)	<< Tab. X,C
PZD-retroaz. v. AG	retroaz.	nessuna retroaz.			
10 	1	0		SST1/2	
				CB / TB	
				SCB 2	
11 	riservato				
12 	riservato				
13 	riservato				
14 	riservato				
Guasto esterno 1	nessun guasto	guasto esterno 1			
15 	1	0		P575.1 (2) << 0001 (0001)	<< Tab. X,D

1) Con unità di alimentazione e recupero non c'è alcun riferimento jog1 e riferimento jog 2

13.1.3 Word di comando 2 (Parametri di visualizzazione r551)

La taratura di fabbrica vale solo per P077 = 0.

Dicitura Nr. Bit (significato)	Valori High / Low (1 = High, 0 = Low)		Nr. parametri GRD (RES)	Tar. fabbrica GRD (RES) (P077 = 0)	Fonti possibili vedi 8.1.4
24 V est.	24 V est. ok	24 V est. non ok			
16 3)	1	0	P576.1 (2)	1004 (1004)	Tab. X,I
17	riservato				
set dati di riserva	RDS 2	RDS 1			
18 4)	1	0	P578.1 (2)	0000 (0000)	Tab. X,I
19	riservato				
20	riservato				
21	riservato				
22	riservato				
23	riservato				
24	riservato				
25	riservato				
guasto esterno 2	nessun guasto	guasto esterno 2			
26	1	0	P586.1 (2)	0001 (0001)	Tab. X,G
slave-AFE	slave-AFE	master-AFE			
27	1	0	P587.1 (2)	0000 (0000)	Tab. X,I
allarme esterno 1	nessun allarme	allarme esterno 1			
28	1	0	P588.1 (2)	0001 (0001)	Tab. X,G
allarme esterno 2	nessun allarme	allarme esterno 2			
29	1	0	P589.1 (2)	0001 (0001)	Tab. X,G
base / riserva	taratura riserva	taratura base			
30	1	0	P590	1005	Tab. X,I
31 5)	riservato				

- 3) Questo Bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al Bit 0 per il set di dati del canale di riferimento
- 4) Questo Bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al Bit 0 per il set di dati del motore
- 5) Nell'AFE è sempre presente un contattore principale senza segnalazione di ritorno

13.1.4 Scelta delle fonti possibili per le word di comando 1 e 2

Tabella X (morsetti esterni)

1001	BE1 morsetto -X101:16
1002	BE2 morsetto -X101:17
1003	BE3 morsetto -X101:18
1004	occupato
1005	BE5 morsetto -X101:20
4101	SCI, Slave1, morsetto 01
4102	SCI, Slave1, morsetto 02
4103	SCI, Slave1, morsetto 03
4104	SCI, Slave1, morsetto 04
4105	SCI, Slave1, morsetto 05
4106	SCI, Slave1, morsetto 06
4107	SCI, Slave1, morsetto 07
4108	SCI, Slave1, morsetto 08
4109	SCI, Slave1, morsetto 09
4110	SCI, Slave1, morsetto 10
4111	SCI, Slave1, morsetto 11
4112	SCI, Slave1, morsetto 12
4113	SCI, Slave1, morsetto 13
4114	SCI, Slave1, morsetto 14
4115	SCI, Slave1, morsetto 15
4116	SCI, Slave1, morsetto 16
4201	SCI, Slave2, morsetto 01
4202	SCI, Slave2, morsetto 02
4203	SCI, Slave2, morsetto 03
4204	SCI, Slave2, morsetto 04
4205	SCI, Slave2, morsetto 05
4206	SCI, Slave2, morsetto 06
4207	SCI, Slave2, morsetto 07
4208	SCI, Slave2, morsetto 08
4209	SCI, Slave2, morsetto 09
4210	SCI, Slave2, morsetto 10
4211	SCI, Slave2, morsetto 11
4212	SCI, Slave2, morsetto 12
4213	SCI, Slave2, morsetto 13
4214	SCI, Slave2, morsetto 14
4215	SCI, Slave2, morsetto 15
4216	SCI, Slave2, morsetto 16
5001	TSY, morsetto 1

Tabella A

◁0000	Valore costante 0
◁1010	Pannello di servizio PMU
◁2001	SST1 word 1
◁3001	CB/TB word 1
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella B

◁0001	Valore costante 1
◁1010	Pannello di servizio PMU
◁2001	SST1 word 1
◁3001	CB/TB word 1
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella C

◁0000	Valore costante 0
◁2001	SST1 word 1
◁3001	CB/TB word 1
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella D

◁0001	Valore costante 1
◁2001	SST1 word 1
◁3001	CB/TB word 1
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella E

◁0000	Valore costante 0
◁0001	Valore costante 1
◁1010	Pannello di servizio PMU
◁2001	SST1 word 1
◁3001	CB/TB word 1
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella F

◁0000	Valore costante 0
◁0001	Valore costante 1
◁2001	SST1 word 1
◁3001	CB/TB word 1
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella G

◁0001	Valore costante 1
◁2004	SST1 word 4
◁3004	CB/TB word 4
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella H

◁0001	nessuna segnalazione di ritorno HS
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

Tabella I

◁0000	Valore costante 0
◁0001	Valore costante 1
◁2004	SST1 word 4
◁3004	CB/TB word 4
◁4501	SCB1/2 peer-to-peer, word 1
◁4502	SCB1/2 peer-to-peer, word 2
◁4503	SCB1/2 peer-to-peer, word 3
◁4504	SCB1/2 peer-to-peer, SCB2 USS, word 4
◁4505	SCB1/2 peer-to-peer, word 5

13.1.5 Descrizione dei bit word comando

Bit 0: ordine ON-/ OFF1 (↑ "ON") / (L "OFF1")

Condizione	Cambio di fianco positivo da L verso H (L → H) nello stato PRONTO ALL'INSERZIONE (009).
Conseguenza	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PRECARICA (010) Il contattore di precarica viene inserito. La precaria viene eseguita e alla fine viene inserito il contattore principale e quello di precaria viene aperto. ◆ PRONTO AL SERVIZIO (011) ◆ SERVIZIO (014).

Bit 1: ordine OFF2 (L "OFF2") (elettrico)

Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Gli impulsi dell'invertitore vengono bloccati, ed il contattore principale viene aperto. ◆ BLOCCO INSERZIONE (008), fino a che non venga rimosso l'ordine.
AVVISO	L'ordine OFF2 è valido nello stesso tempo da tre fonti (P555, P556 e P557)!

Bit 2: Riserva

Bit 3: ordine sblocco INV (H "sblocco INV") / (L "blocco INV")

Condizione	Segnale HIGH e PRONTO AL SERVIZIO (011)
Conseguenza	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SERVIZIO (014) Gli impulsi invertitore vengono sbloccati.
Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Con FUNZIONAMENTO (014): Cambio nello stato PRONTO AL SERVIZIO (011), gli impulsi invertitore vengono bloccati.

Bit 4: Riserva

Bit 5: Riserva

Bit 6: Riserva

Bit 7: ordine tacitazione (↑ "tacitazione")

Condizione	Cambio fianco positivo da L verso H (L → H) nello stato GUASTO (007).
Conseguenza	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cancellazione di tutti i guasti attuali dopo la precedente assunzione nella memoria diagnostici. ◆ BLOCCO INSERZIONE (008), se non sono più presenti guasti attuali. ◆ GUASTO (007), se sono ancora presenti altri guasti attuali.
AVVISO	Il comando tacitazione è valido nello stesso tempo da tre fonti (P565, P566 e P567) e sempre dalla PMU!

Bit 8: Jog 1 comando ON (↑ "Jog 1 ON") / (L "Jog 1 OFF")

Condizione	Cambio fianco positivo da L verso H (L → H) nello stato PRONTO ALL'INSERZIONE (009).
Conseguenza	◆ Viene automaticamente eseguito un ordine ON (vedi word comando Bit 0).
Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	◆ Viene eseguito automaticamente un ordine OFF1 (vedi word di comando Bit 0).

Bit 9: Jog 2 comando ON (↑ "Jog 2 ON") / (L "Jog 2 OFF")

Condizione	Cambio fianco positivo da L verso H (L → H) nello stato PRONTO ALL'INSERZIONE (009).
Conseguenza	◆ Viene automaticamente eseguito un ordine ON (vedi word comando Bit 0).
Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	◆ Viene eseguito automaticamente un ordine OFF1 (vedi word di comando Bit 0).

Bit 10: conduzione da ordine AG (H "conduzione da AG")

Condizione	Segnale HIGH; solo con ordine accettato vengono valutati i dati di processo PZD (word comando, riferimenti), che vengono inviati tramite l'interfaccia SST1 della CU, l'interfaccia CB/TB (opzione) e l'interfaccia SST/SCB (opzione).
Conseguenza	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Con servizio di più interfacce vengono valutati solo i dati di processo delle interfacce, che inviano il segnale H. ◆ Con segnale L rimangono gli ultimi valori ricevuti nella corrispondente Dual-Port-Ram dell'interfaccia.
AVVISO	Nel parametro di visualizzazione r550 "word comando 1" appare un segnale H, se una delle interfacce invia un segnale H!

Bit 11: Riserva**Bit 12: Comando sblocco ricupero (H "Sblocco ricupero")**

Condizione	Segnale HIGH
Conseguenza	◆ Il funzionamento in ricupero è sbloccato.

Bit 13: Riserva**Bit 14: Riserva****Bit 15: comando guasto esterno 1 (L "guasto esterno 1")**

Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	◆ GUASTO (007) e segnalazione di guasto (F035). Gli impulsi invertitore vengono bloccati, il contattore principale viene aperto. Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Bit 16: Controllo dell'alimentazione di tensione 24 V esterna (L "24V non o.k." / H "24V o.k.")

Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	◆ negli stati di servizio BLOCCO INSERZIONE (008) e PRONTO INSERZIONE (009) l'allarme A039 ◆ negli stati di servizio PRECARICA (010), PRONTO AL SERVIZIO (011) e SERVIZIO (014) il guasto F007

Bit 17: Riserva**Bit 18: Set dati di riserva RDS Bit comando-0 (L "RDS1" / H "RDS2")**

Condizione	PRONTO ALL'INSERZIONE (009), PRECARICA (010) o PRONTO AL SERVIZIO (011) Segnale-HIGH attiva il RDS2, segnale-LOW il RDS1.
Conseguenza	◆ Le tarature di parametro del set dati di riserva corrispondente vengono attivate nel canale riferimento e nel comando/regolazione. Vedi capitolo "Schemi funzionali".

Bit 19: Riserva**Bit 20: Riserva**

Bit 21: Riserva**Bit 22: Riserva****Bit 23: Riserva****Bit 24: Riserva****Bit 25: Riserva****Bit 26: ordine guasto esterno 2 (L "guasto esterno 2")**

Condizione	Segnale LOW; attivazione solo dallo stato PRONTO AL SERVIZIO (011) e dopo uno slittamento di tempo addizionale di 200 ms.
Conseguenza	◆ GUASTO (007) e segnalazione di guasto (F036). Gli impulsi di invertitore vengono bloccati, il contattore principale, se esistente, aperto. Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Bit 27: Ordine azionamento slave/master (H "slave-AFE") / (L "azionamento guida")

Slave-AFE	◆ la regolazione lavora con riferimento di corrente attiva di rete esterno. La tensione di circuito intermedio viene predisposta dal master AFE.
Master-AFE	◆ la regolazione lavora con riferimento di corrente attiva di rete interno (= uscita del regolatore di tensione del circuito intermedio). La tensione del circuito intermedio viene mantenuta costante al valore impostato.

Bit 28: ordine allarme esterno 1 (L "allarme esterno 1")

Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	◆ Lo stato di servizio rimane. Viene emessa una segnalazione di allarme (A015). Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Bit 29: ordine allarme esterno 2 (L "allarme esterno 2")

Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	◆ Lo stato di servizio rimane. Viene emessa una segnalazione di allarme (A016). Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme".

Bit 30: Scelta taratura riserva / base (H "tarat. riserva") / (L "Tarat. base")

Condizione	Segnale HIGH
Conseguenza	◆ vengono attivate le tarature parametro della taratura di riserva per la word di comando stessa, il canale riferimento e la regolazione.
Condizione	Segnale LOW
Conseguenza	◆ vengono attivate le tarature parametro della taratura di base per la word di comando stessa, il canale riferimento e la regolazione.

Bit 31: Riserva

13.2 Word di stato

Introduzione e esempio di impiego

Word di stato sono dati di processo nel senso del chiarimento al paragrafo "Dati di processo".
 Per ogni bit di una word di stato può essere parametrizzato un "obiettivo", al quale lo stato del bit è riconoscibile (uscite digitali della CUSA, morsetti SCI 1/2, morsetti TSY).
 Per la "connessione" dell'obiettivo per ogni bit di stato è disponibile un parametro.

I parametri di scelta per le destinazioni sono indicizzati come segue:

Indice i001 Scelta di un morsetto sulla scheda CUSA / PEU (X9, apparecchio base)

Indice i002 Scelta di un morsetto sulla scheda SCI 1/2 (Opzione)

Indice i003 Scelta di un morsetto sulla scheda TSY (Opzione)

Esempio per la connessione obbiettivo

La segnalazione "funzionamento motorico" (word di stato 1, bit 14) deve essere "cablata" come segnale High attivo sull'uscita digitale 3 (BA3) della CUSA (morsetto -X102:29/33):

- ◆ Il "cablaggio" di un bit di stato su un'uscita digitale della CUSA viene parametrizzato tramite l'indice i001.
- ◆ Dalla word di stato di tabella 1 si riconosce, che alla segnalazione "funzionamento motorico" è abbinato il parametro P614.
- ◆ Nella stessa tabella si cerca il valore di parametro per il fine desiderato. Per l'uscita digitale 3 della CU il risultato è 1003.

Questo valore di parametro deve ora essere introdotto nel parametro.

Bit #	significato	parametro	valore parametro	connessione finale desiderata
Bit 14	servizio motorico			BA3 morsetto -X102:29/33

Per un segnale High al morsetto -X102:29/33 l'AFE lavora in modo rigenerativo, per un segnale Low motorico.

Se un valore, che é abbinato a un morsetto (uscita digitale BA), viene dato una volta in un parametro di scelta per la destinazione, non é più disponibile in un altro parametro di scelta, poiché un morsetto é adatto solo per l'emissione di un bit di stato.

AVVISO


Guasti, allarmi e blocco inserzione (HIGH attivo) vengono indicati tramite la morsettiera (uscite digitali) come **LOW attivo**.

Questo vale anche per possibili schede opzionali!

Vedi paragrafo "Uscite digitali".

13.2.1 Word di stato 1 (parametro di visualizzazione r552 o r968)

indicatore PMU
 "Word di stato 1"




Bit #	Val.	1 = High 0 = Low	Scelta dest.	Val.	Destinazione
Bit 0	1	pronto all'inserzione	P600.x	x = 1	0000 nessuna destinazione
	0	non pronto all'inserzione			1001 occupato (precarica)
Bit 1	1	pronto al servizio	P601.x		1002 occupato (cont. principale)
	0	non pronto al servizio			1003 BA3, -X102:29/33
Bit 2	1	servizio	P602.x		1004 BA4, -X102:32/33
	0	impulsi WR bloccati			
Bit 3	1	guasto	P603.x		
	0	nessun guasto			
Bit 4	1	nessun OFF2	P604.x		
	0	OFF2			
Bit 5		riservato			
Bit 6	1	blocco inserzione	P606.x		
	0	nessun blocco inserzione			
Bit 7	1	allarme	P607.x		
	0	nessun allarme			
Bit 8	1	nessun scostamento rif-ist	P608.x		
	0	scostamento rif-ist			
Bit 9	1	richiesta retroazione PZD	sempre 1	x = 2	0000 nessuna destinazione
	0	(non ammissibile)			4101 SCI 1/2, Slave 1, BA1
Bit 10		riservato			4102 SCI 1/2, Slave 1, BA2
					4103 SCI 1/2, Slave 1, BA3
Bit 11	1	guasto tensione bassa	P611.x		4104 SCI 1/2, Slave 1, BA4
	0	nessun guasto tens. bassa			4105 SCI 1/2, Slave 1, BA5
Bit 12	1	HS comandato	P612.x		4106 SCI 1/2, Slave 1, BA6
	0	HS non comandato			4107 SCI 1/2, Slave 1, BA7
Bit 13		riservato			4108 SCI 1/2, Slave 1, BA8
Bit 14 ¹⁾	1	servizio rigenerativo	P614.x		4109 solo SCI 2, Slave 1, BA9
	0	servizio motorico			4110 solo SCI 2, Slave 1, BA10
Bit 15		riservato			4111 solo SCI 2, Slave 1, BA11
					4112 solo SCI 2, Slave 1, BA12
					4201 SCI 1/2, Slave 2, BA1
					4202 SCI 1/2, Slave 2, BA2
					4203 SCI 1/2, Slave 2, BA3
					4204 SCI 1/2, Slave 2, BA4
					4205 SCI 1/2, Slave 2, BA5
					4206 SCI 1/2, Slave 2, BA6
					4207 SCI 1/2, Slave 2, BA7
					4208 SCI 1/2, Slave 2, BA8
					4209 solo SCI 2, Slave 2, BA9
					4210 solo SCI 2, Slave 2, BA10
					4211 solo SCI 2, Slave 2, BA11
					4212 solo SCI 2, Slave 2, BA12
				x = 3	0000 nessuna destinazione
					5001 TSY, BA1
					5002 TSY, BA2

1) Questo bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al bit "campo rotante destra/sinistra"

13.2.2 Word di stato 2 (parametro di visualizzazione r553)

indicatore PMU
"Word di stato 2"



Bit #	Val.	1 = High 0 = Low	Scelta dest.	Val.	Destinazione
Bit 16		riservato		x = 1	0000 nessuna destinazione
Bit 17		riservato			1001 occupato
Bit 18 ²⁾	1	limite corrente attivo	P618.x		1002 occupato
	0	limite di corrente non attivo			1003 BA3, -X102:29/33
Bit 19	1	guasto esterno 1	P619.x		1004 BA4, -X102:32/33
	0	nessun guasto esterno 1			
Bit 20	1	guasto esterno 2	P620.x	0000 nessuna destinazione	
	0	nessun guasto esterno 2		4101 SCI 1/2, Slave 1, BA1	
Bit 21	1	allarme esterno	P621.x	4102 SCI 1/2, Slave 1, BA2	
	0	nessun allarme esterno		4103 SCI 1/2, Slave 1, BA3	
				4104 SCI 1/2, Slave 1, BA4	
Bit 22	1	allarme i2t AFE	P622.x	4105 SCI 1/2, Slave 1, BA5	
	0	nesun allarme i2t AFE		4106 SCI 1/2, Slave 1, BA6	
				4107 SCI 1/2, Slave 1, BA7	
Bit 23	1	guasto sovratemp. AFE	P623.x	4108 SCI 1/2, Slave 1, BA8	
	0	nessun guasto sovrat. AFE		4109 solo SCI 2, Slave 1, BA9	
				4110 solo SCI 2, Slave 1, BA10	
Bit 24	1	allarme sovratemp. AFE	P624.x	4111 solo SCI 2, Slave 1, BA11	
	0	nessun allarme sovrat. AFE		4112 solo SCI 2, Slave 1, BA12	
				4201 SCI 1/2, Slave 2, BA1	
Bit 25		riservato		x = 2	4202 SCI 1/2, Slave 2, BA2
Bit 26		riservato			4203 SCI 1/2, Slave 2, BA3
Bit 27		riservato			4204 SCI 1/2, Slave 2, BA4
Bit 28		riservato			4205 SCI 1/2, Slave 2, BA5
					4206 SCI 1/2, Slave 2, BA6
Bit 29 ³⁾	1	contattore VL comandato	P629.x		4207 SCI 1/2, Slave 2, BA7
	0	contattore VL non comandato			4208 SCI 1/2, Slave 2, BA8
Bit 30		riservato			4209 solo SCI 2, Slave 2, BA9
					4210 solo SCI 2, Slave 2, BA10
Bit 31	1	precarica attiva	P631.x		4211 solo SCI 2, Slave 2, BA11
	0	precaria non attiva			4212 solo SCI 2, Slave 2, BA12
					x = 3
				5001 TSY, BA1	
				5002 TSY, BA2	

- 2) Questo Bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al bit "sovravelocità"
3) Questo Bit corrisponde per MASTERDRIVES CUVC al bit "contattore di by-pass comandato"

13.2.3 Descrizione dei bit word di stato

Bit 0: Segnalazione "Pronto a inserzione" (H)

Segnale HIGH	Stato BLOCCO INSERZIONE (008) o PRONTO A INSERZIONE (009)
Significato	<ul style="list-style-type: none">◆ L'alimentazione, il comando e la regolazione sono in servizio.◆ Gli impulsi invertitore sono bloccati.

Bit 1: Segnalazione "Pronto al servizio" (H)

Segnale HIGH	Stato PRECARICA (010) o PRONTO AL SERVIZIO (011)
Significato	<ul style="list-style-type: none">◆ L'alimentazione, il comando e la regolazione sono in servizio.◆ L'apparecchio è inserito.◆ La precarica è conclusa.◆ Gli impulsi di invertitore AFE sono bloccati, la regolazione Ud è bloccata.

Bit 2: Segnalazione "Servizio" (H)

Segnale HIGH	Stato SERVIZIO (014)
Significato	<ul style="list-style-type: none">◆ L'apparecchio è in funzione.◆ Gli impulsi di invertitore AFE sono sbloccati.◆ La regolazione Ud lavora.

Bit 3: Segnalazione "Guasto" (H)

Segnale HIGH	Stato GUASTO (007)
Significato	<ul style="list-style-type: none">◆ E' subentrato un qualunque guasto. Emissione su morsettiera (CUSA, TSY, SCI1/2) con segnale L.

Bit 4: Segnalazione "OFF2" (L)

Segnale LOW	E' presente l'ordine OFF2
Significato	<ul style="list-style-type: none">◆ E' stato dato l'ordine OFF2 (word comando Bit 1).

Bit 5: Riserva

Bit 6: Segnalazione "Blocco inserzione" (H)

Segnale HIGH	Stato BLOCCO INSERZIONE (008)
Significato	<ul style="list-style-type: none"> ◆ L'alimentazione, il comando e la regolazione sono in servizio. ◆ La segnalazione rimane fino a che non appaia un comando OFF2 tramite la word di comando bit 1 o sia presente un comando ON tramite la word di comando bit 0 (valutazione del fianco). Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 7: Segnalazione "Allarme" (H)

Segnale HIGH	Allarme (Axxx)
Significato	<ul style="list-style-type: none"> ◆ E' subentrato un qualunque allarme. ◆ Il segnale rimane fino a che la causa non venga rimossa. Emissione su morsettiera (CU, SCB1) con segnale L.

Bit 8: Segnalazione "Scostamento rif.-ist" (L)

Segnale LOW	Allarme "Scostamento rif.-ist" (A034)
Significato	<ul style="list-style-type: none"> ◆ E' subentrato uno scostamento del riferimento Ud nei confronti del valore ist.Ud, che è maggiore di P517 (scost, rif.-ist. Ud) e dura più a lungo di P518 (tempo scost. rif.-ist.). ◆ Il Bit viene messo su segnale H, se lo scostamento è minore del valore di parametro P517.

Bit 9: Segnalazione "Richiesta conduzione PZD" (H)

Segnale HIGH	E' sempre presente.
---------------------	---------------------

Bit 10: Riserva**Bit 11: Segnalazione "Guasto tensione bassa" (H)**

Segnale HIGH	Guasto "Tensione bassa nel circuito intermedio" (F008)
Significato	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La tensione del circuito intermedio è andata al di sotto del valore limite ammissibile. Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme". Emissione su morsettiera (CUSA, TSY, SCI1/2) con segnale L.

Bit 12: Segnalazione "HS comandato" (H)

Segnale HIGH	Il contattore principale viene comandato.
---------------------	---

AVVERTENZA

Questo bit di stato nell'AFE è sempre cablato sull'uscita digitale 2 della CUSA. Un altro cablaggio non è possibile ed anche inammissibile, poiché per un comando del contattore principale con circuito intermedio non caricato L'invertitore AFE potrebbe essere distrutto.

Bit 13: Riserva**Bit 14: Segnalazione "servizio motorico" (L)**

Segnale LOW AFE lavora in servizio di alimentazione (corrente attiva ≥ 0).

Bit 15: Riserva**Bit 16: Riserva****Bit 17: Riserva****Bit 18: Segnalazione "limite di corrente attivo" (L)**

Segnale LOW AFE si porta al limite di corrente del momento
Significato ♦ Se la corrente d'uscita AFE viene limitata, la tensione del circuito intermedio non può più venire regolata al valore di riferimento impostato.
Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 19: Segnalazione "Guasto esterno 1" (H)

Segnale HIGH "Guasto esterno 1"
Significato ♦ Nella word di comando Bit 15 è presente un "guasto esterno 1".
Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 20: Segnalazione "Guasto esterno 2" (H)

Segnale HIGH "Guasto esterno 2"
Significato ♦ Nella word di comando Bit 26 è presente un "guasto esterno 2".
Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 21: Segnalazione "Allarme esterno" (H)

Segnale HIGH "Allarme esterno"
Significato ♦ Nella word di comando Bit 28 c'è un "allarme esterno 1" o nella word di comando Bit 29 un "allarme esterno 2".
Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 22: Segnalazione "Allarme i²t AFE" (H)

Segnale HIGH Allarme "allarme i²t AFE" (A025)
Significato ♦ Se lo stato del carico del momento viene mantenuto ulteriormente, allora si arriva ad un sovraccarico termico del AFE.
Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 23: Segnalazione "Guasto sovratemperatura AFE" (H)

Segnale HIGH	Guasto "temperatura INV troppo alta" (F023)
Significato	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Il valore limite della temperatura invertitore è stato superato. Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme". Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 24: Segnalazione "Allarme sovratemperatura AFE" (H)

Segnale HIGH	Allarme "temperatura INV troppo alta" (A022)
Significato	<ul style="list-style-type: none"> ◆ La soglia di temperatura dell'invertitore per il rilascio di un allarme è stata superata. Vedi capitolo "Segnalazioni di guasto ed allarme". Emissione su morsettiera (CUSA, SCB1) con segnale L.

Bit 25: Riserva**Bit 26: Riserva****Bit 27: Riserva****Bit 28: Riserva****Bit 29: Segnalazione "US comandato" (H)**

Segnale HIGH	Il contattore di precarica viene comandato.
---------------------	---

AVVERTENZA

Questo bit di stato con l'AFE è sempre connesso su -X9. Un'altra connessione non è possibile ed anche non ammissibile, poiché per un comando del contattore principale con circuito intermedio non caricato, l'invertitore AFE può rimanere distrutto.

Bit 30: Riserva**Bit 31: Segnalazione "Precarica attiva" (H)**

Segnale HIGH	Stato PRECARICA (010)
Significato	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ad avvenuto ordine ON viene eseguita la precarica.

14 Guasti ed allarmi

14.1 Segnalazioni di guasto

Generalità su casi di guasto

Ad ogni caso di guasto è disponibile la seguente informazione:

Parametro	r947	numero di guasto
	r949	valore di guasto
	r951	elenco testi dei guasti
	P952	numero dei casi di guasto
	r748	tempo di guasto

Se una segnalazione di guasto non viene tacitata prima della disinserzione dell'alimentazione dell'elettronica, allora questa segnalazione di guasto si ha di nuovo alla successiva inserzione dell'alimentazione. L'apparecchio senza tacitazione di questa segnalazione non va in funzione (eccezione: si è scelto il riavviamento automatico, vedi sotto P366).

Segnalazioni di guasto														
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio												
F002	Prearica Nella prearica non è stata raggiunta la tensione minima del circuito intermedio (\approx P071 tensione di rete). Il tempo massimo di prearica (P326) è stato superato.	Controllo della tensione di rete Confronto con P071 tensione di rete Controllo del tempo massimo di prearica (P326);												
F003	Tens. rete alta Tensione ai morsetti di ingresso maggiore della soglia di intervento (110 % opp. 120 % di P071 in blocco INV o funzionamento). Tensione ai morsetti di ingresso maggiore del limite superiore di tensione + 5 % (es.: 460 V + 5 % = 483 V) e la tensione del circuito intermedio maggiore del valore massimo ammissibile in permanenza. <table border="1"> <tr> <td>Campo tensione di rete</td> <td>Ud max.perman.ammiss. per $I_{II} > 90\%$ P072</td> <td>Ud max.perman.ammiss. per $I_{II} \leq 90\%$ P072</td> </tr> <tr> <td>da 380 V a 460 V</td> <td>740 V</td> <td>760 V</td> </tr> <tr> <td>da 480 V a 575 V</td> <td>922 V</td> <td>947 V</td> </tr> <tr> <td>da 600 V a 690 V</td> <td>1100 V</td> <td>1130 V</td> </tr> </table>	Campo tensione di rete	Ud max.perman.ammiss. per $I_{II} > 90\%$ P072	Ud max.perman.ammiss. per $I_{II} \leq 90\%$ P072	da 380 V a 460 V	740 V	760 V	da 480 V a 575 V	922 V	947 V	da 600 V a 690 V	1100 V	1130 V	Controllo della tensione di rete, Confronto con P071 tensione di rete
Campo tensione di rete	Ud max.perman.ammiss. per $I_{II} > 90\%$ P072	Ud max.perman.ammiss. per $I_{II} \leq 90\%$ P072												
da 380 V a 460 V	740 V	760 V												
da 480 V a 575 V	922 V	947 V												
da 600 V a 690 V	1100 V	1130 V												
F004	Tens. rete bassa Tensione ai morsetti di ingresso minore della soglia di intervento (cfr. P074 nel funzionamento). Il guasto tensione di rete bassa viene cancellato, se è $U_{rete} < 80\%$ di P071 e compare F013. Se il guasto compare direttamente dopo la (prima) inserzione, la causa possibile è un campo rotante sbagliato. La rete deve sempre essere allacciata con campo rotante destro.	Controllo della tensione di rete Controllo di P074 Confronto con P071 tensione di rete Controllo del campo rotante di rete												

Segnalazioni di guasto														
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio												
F006	<p>Sovrat.circ.int.</p> <p>A causa di tensione del circuito intermedio troppo alta si è avuto uno sgancio.</p> <table border="1"> <tr> <td><u>Campo tensione di rete</u></td> <td> </td> <td><u>soglia sgancio</u></td> </tr> <tr> <td>da 380 V a 460 V</td> <td> </td> <td>ca. 820 V</td> </tr> <tr> <td>da 500 V a 575 V</td> <td> </td> <td>ca. 1020 V</td> </tr> <tr> <td>da 660 V a 690 V</td> <td> </td> <td>ca. 1220 V</td> </tr> </table>	<u>Campo tensione di rete</u>		<u>soglia sgancio</u>	da 380 V a 460 V		ca. 820 V	da 500 V a 575 V		ca. 1020 V	da 660 V a 690 V		ca. 1220 V	<p>La potenza di ricupero dei convertitori allacciati è maggiore di quella dell'AFE.</p> <p>Controllo di</p> <ul style="list-style-type: none"> • P572 fo.ricupero sblocc. • P161 max. lim.corrente rigenerativa dell'AFE • P173 corrente massima
<u>Campo tensione di rete</u>		<u>soglia sgancio</u>												
da 380 V a 460 V		ca. 820 V												
da 500 V a 575 V		ca. 1020 V												
da 660 V a 690 V		ca. 1220 V												
F007	<p>Off elettronica</p> <p>Caduta dell'alimentazione dell'elettronica –G10 nel modulo allacciamento rete (24 V esterni)</p>	<p>Controllo dell'alimentazione esterna</p> <p>Controllo del cablaggio (hardware e software) per il controllo del 24 V est. (software-WE: 576 = 1004 = ingresso digitale 4).</p>												
F008	<p>Ten.bas.cir.int.</p> <p>Il valore limite inferiore della tensione di circuito intermedio (\approx tensione di rete) è stato superato</p>	<p>Controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> • del comando del contattore principale, nel caso il guasto compaia direttamente alla fine della precarica • da P160 max. limite di corrente motorico • da P173 corrente massima 												
F009	<p>Caduta rete</p> <p>La tensione di rete è stata al di sotto della soglia di tensione bassa (P074) più a lungo del tempo massimo di caduta rete (P155).</p> <p>Il guasto caduta rete appare anche se la frequenza della tensione di rete va al di sotto di 40 Hz o supera 70 Hz.</p>	<p>Controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> • della tensione di rete e frequenza di rete confronto con • la soglia di tensione bassa P074 • il massimo tempo di caduta rete P155 • la tensione di allacciamento rete P071 												
F011	<p>Sovracorrente</p> <p>Si è avuto uno sgancio per sovracorrente.</p> <p>E' stata superata la soglia di sgancio.</p>	<p>Controllo del comando del contattore principale, nel caso il guasto compaia direttamente alla fine della precarica</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'uscita AFE per cortocircuito o contatto a terra 												
F013	<p>Sovraccarico</p> <p>La corrente massima parametrizzata in P173 è stata superata per più del 10 % o nel funzionamento di ricupero il carico era così grande che la tensione del circuito intermedio ha raggiunto il valore massimo.</p>	<p>Controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> • della corrente massima P173 I_{corrente massima} • del carico AFE 												
F023	<p>Temperatura INV.</p> <p>E' stato superato il valore limite della temperatura INV.</p> <p>r949 = 1 il valore limite di temperatura INV è superato</p> <p>r949 = 2 sensore 1: strappo filo del cavo del sensore o sensore difettoso</p> <p>r949 = 18 sensore 2: strappo filo del cavo del sensore o sensore difettoso</p> <p>r949 = 34 sensore 3: strappo filo del cavo del sensore o sensore difettoso</p> <p>r949 = 50 sensore 4: strappo filo del cavo del sensore o sensore difettoso</p>	<p>Misurare la temperatura dell'aria in entrata e di ambiente. Per theta >40 °C osservare le curve di riduzione.</p> <p> Capitolo "Dati tecnici" nelle Istruzioni di servizio</p> <p>Controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> • se sia allacciato il ventilatore E1 e se giri nella direzione giusta • se le aperture di entrata ed uscita aria non siano sporche • della sonda termica su -X30 												
F024	<p>Sovraccarico resistenza di precarica</p> <p>Protezione delle resistenze di precarica nella formazione del circuito intermedio e nel riavviamento automatico (WEA).</p> <p>Compare il guasto F024, se III > 1 % P072 più a lungo di 1,5 x P326.</p>	<p>Controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> • per cortocircuito o contatto a terra ad alta impedenza nella formazione o nel WEA • per tensione di rete < 80 % nel WEA 												

Segnalazioni di guasto		
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio
F025	UCE fase. L1 Nella fase L1 si è avuto uno sgancio UCE	Controllo <ul style="list-style-type: none"> della fase L1 per cortocircuito o contatto a terra (-X2:U2 – incluso motore). dei contatti della CU.
F026	UCE fase. L2 Nella fase L2 si è avuto uno sgancio UCE	Controllo <ul style="list-style-type: none"> della fase L2 per cortocircuito o contatto a terra (-X2:V2 – incluso motore). dei contatti della CU.
F027	UCE fase. L3 Nella fase L3 si è avuto uno sgancio UCE	Controllo <ul style="list-style-type: none"> della fase L3 per cortocircuito o contatto a terra (-X2:W2 – incluso motore). dei contatti della CU.
F029	Rilev.valori di misura Si è avuto un guasto nel rilevamento dei valori di misura. <ul style="list-style-type: none"> (r949 = 1) aggiustamento offset nella fase L1 non possibile. (r949 = 2) aggiustamento offset nella fase L3 non possibile. (r949 = 3) aggiustamento offset nelle fasi L1 ed L3 non possibile. 	Errore nel rilevamento valori di misura Guasto nella parte di potenza (il diodo non blocca).
F030	Cortocircuito ZK E' stato riconosciuto un cortocircuito nel circuito intermedio: <ul style="list-style-type: none"> (r949 = 1) durante la precarica del circuito intermedio è stato riconosciuto un cortocircuito. (r949 = 2) durante la formazione è stato riconosciuto un cortocircuito nel circuito intermedio. (r949 = 3) in servizio è stato riconosciuto un cortocircuito nel circuito intermedio. 	Controllo del circuito intermedio Controllo del carico allacciato al circuito intermedio
F035	Guasto est.1 E' stato attivato l'ingresso esterno parametrizzabile di guasto 1	Controllare; <ul style="list-style-type: none"> c'è un guasto esterno è interrotto il cavo al corrispondente ingresso digitale P575 fo.no gua.est.1  Paragrafo "Ingressi digitali" nelle Istruzioni di servizio
F036	Guasto est.2 E' stato attivato l'ingresso esterno parametrizzabile di guasto 2	Controllare; <ul style="list-style-type: none"> c'è un guasto esterno è interrotto il cavo al corrispondente ingresso digitale P586 fo.no gua.est.2  Paragrafo "Ingressi digitali" nelle Istruzioni di servizio
F039	Cont.a terra circ.interm. Durante la precarica del circuito intermedio è stato riconosciuto un contatto a terra	Verifica: massima potenza invertitore allacciato maggiore di 4 x potenza invertitore AFE? Se no: controllo del circuito intermedio Se si: contattare la filiale SIEMENS S.p.A. locale
F040	AS interno Stato di funzionamento errato	Sostituire CUSA (-A10)
F041	Err. EEprom Nella memorizzazione di valori nella EEPROM si è avuto un errore	Sostituire CUSA (-A10)

Segnalazioni di guasto		
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio
F042	Tempo di calcolo Problemi di tempo di calcolo	Ridurre il carico del tempo di calcolo, aumentare P308 tempo di scansione , osservare r725 tempo calcolo libero .
F045	HW scheda opz. Si è avuto un guasto hardware nell'accesso ad una scheda opzionale	Sostituire la CUSA Verificare collegamento portaschede a schede opzionali
F046	Ordine par.	Disinserire ed inserire di nuovo l'apparecchio. Sostituire CUSA (-A10) .
F047	Te.calcolo SS	Sostituire CUSA (-A10) .
F048	Frequenza imp. Guasto nella disinserizione o blocco impulsi	Disinserire ed inserire di nuovo. Per un nuovo verificarsi sostituire CU (-A10)
F049	Versione SW Le EPROM sulla CU hanno una diversa versione di software. In questo caso è confrontata la EPROM di lingua con il software CU.	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire la EPROM di lingua
F050	Inizializz.TSY Errore nell'inizializzazione della TSY	Controllare se <ul style="list-style-type: none"> la TSY sia inserita correttamente la taratura parametri coincida con l'equipaggiamento della scheda P090 posto mtg.sch. 2 – P091 posto mtg.scheda 3 r723 codice scheda – 724 sigla scheda
F060	Manca nr.ord.MLFB Viene prefissato se dopo il rilascio della CARICA ORIGINALE è il MLFB = 0 (0.0 kW). MLFB = nr.ordinaz.	Dopo tacitazione nella CARICA ORIGINALE inserire un MLFB adatto nel parametro P070 MLFB (6SE70..) . (Possibile solo con i corrispondenti gradini di accesso dei due parametri di accesso).
F062	Multiparall. E' stato riconosciuto guasto nel collegamento multiparallelo	<ul style="list-style-type: none"> Verificare opp. sostituire ImPI opp. Communication Card Verificare costruzione e collegamenti dello schema multiparallelo Verificare parametrizzazione (P070 "MLFB(6SE70..)") Sostituire CUSA (-A10). Sostituire ImPI
F065	SST1-messaggio Nell'interfaccia 1 (protocollo SST1/USS) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio.	<ul style="list-style-type: none"> Controllo del collegamento CU -X100: da 1 a 5 o controllo del collegamento PMU -X300. Controllo P687.01"t.cad.MSG TSST/SCB" Sostituire CUSA (-A10).
F070	SCB inizializz. Errore nell'inizializzazione della SCB	r949 = 1 o 2 <ul style="list-style-type: none"> Controllo contatti in ordine della SCB e se il posto di montaggio coincide con l'assegnazione. r723 codice scheda, • r724 sigla scheda e P090 posto montg.sch. 2, • P091 posto montg.sch. 3 r949 = 5 errore dati inizializzazione <ul style="list-style-type: none"> Controllo dei parametri P682 e P684 r949 = 6 Timeout nell'inizializzazione e <ul style="list-style-type: none"> r949 = 10 errore canale configurazione Controllo dei parametri P090, P091, P682 e P684

Segnalazioni di guasto		
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio
F072	SCB-Heartb. SCB non elabora più il contatore di controllo (Heartbeatcounter).	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire SCB Verificare collegamento da portaschede a scheda opzionale
F073	Ingr.an.1 SL1 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 1, slave1	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SC11 (slave 1) -X428:4, 5.
F074	Ingr.an.2 SL1 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 2, slave1	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SC11 (slave 2) -X428:7, 8.
F075	Ingr.an.3 SL1 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 3, slave1	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SC11 (slave 3) -X428:10, 11.
F076	Ingr.an.1 SL2 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 1, slave2	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SC11 (slave1) -X428:4, 5.
F077	Ingr.an.2 SL2 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 2, slave2	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SC11 (slave 2) -X428:7,8.
F078	Ingr.an.3 SL2 al di sotto 4 mA all'ingresso analogico 3, slave2	Controllo del collegamento da fonte segnale alla SC11 (slave 3) -X428:10, 11.
F079	SCB messaggio Dalla SCB (USS, Peer-to-Peer, SCI) non è stato ricevuto alcun messaggio entro il tempo di caduta messaggio.	<ul style="list-style-type: none"> Controllo dei collegamenti della SCB1(2). Controllo P687.01 "te.cad.MSG SST/SCB". Sostituire SCB1(2). Sostituire CU (-A10).
F080	TB/CB inizializz. Errore nell'inizializzazione della scheda nell'interfaccia DPR	<p>r949 = 1 TB/CB non inserita o codice scheda TB/CB sbagliato r949 = 2 TB non compatibile r949 = 3 CB non compatibile r949 = 5 errore dati inizializzazione</p> <p>Controllo contatti della scheda T300 / CB e se il posto di montaggio coincide con l'assegnazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> P090 posto montg.sch. 2, • P091 posto montg.sch. 3 r723 codice scheda, • r724 sigla scheda <p>r949 = 6 timeout nell'inizializzazione r949 = 10 errore canale configurazione</p> <p>Controllo dei parametri di inizializzazione CB;</p> <ul style="list-style-type: none"> P918 CB indirizzo bus, da 696 a P705 parametri CB da 1 a 10
F081	TB/CB Heartb TB o CB non elabora più il contatore di controllo.	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire TB opp. CB Verificare collegamento da portaschede a schede opzionali
F082	TB/CB messaggio Dalla TB opp. CB non sono stati ricevuti nuovi dati di processo.	<ul style="list-style-type: none"> Controllo dei collegamenti della CB/TB. Controllo P695 "te.cad.MSG CB/TB". Sostituire CB. Sostituire TB.

Segnalazioni di guasto		
Nr.	Descrizione guasto	Rimedio
F091	Interr.formaz. La formazione del circuito intermedio è stato interrotto. r949 = 1 interruzione per un altro guasto r949 = 2 interruzione poiché Ud troppo basso r949 = 3 interruzione co ordine OFF r949 = 4 interruzione poiché non c'è alcun ordine ON entro 20 s dopo scelta di formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Corrispondentemente al guasto sorto • Tensione di rete troppo bassa o parametrizzata tensione di rete sbagliata (P071) • Ordine OFF • Nessun ordine ON
F255	Errore nella NOVAM	Disinserire e di nuovo inserire l'apparecchio. Per nuovo verificarsi sostituire la CU.

Tabella 14-1 Numeri di guasto, cause e loro rimedi

14.2 Segnalazioni di allarme

Nell'indicazione di funzionamento la segnalazione di allarme viene accesa periodicamente nel display della PMU con A=segnalazione allarme ed un numero di tre cifre. Una segnalazione di allarme non può essere tacitata. Essa si cancella da sola quando sia rimossa la causa. Possono essere presenti più segnalazioni di allarme. Le segnalazioni di allarme vengono indicate una dopo l'altra.

Per funzionamento dell'invertitore AFE con il pannello di comando OP1S nell'indicatore di servizio viene indicata la segnalazione di allarme nella riga più in basso. In più il LED rosso lampeggia (vedi Istruzioni di servizio OP1S).

Segnalazioni di allarme			
Nr.al-larme	Nr. par.	Descrizione	Rimedi
	Nr. bit		
A001	P953	Tempo di calcolo Carico di calcolo della scheda CU troppo alto	r725 osservare il tempo di calcolo libero P308 aumentare il tempo di scansione
	0		
A015	P953	Allarme est. 1 Ingresso allarme esterno parametrizzabile 1 è stato attivato	E' presente allarme esterno! Controllare se il cavo al corrispondente ingresso digitale sia interrotto. Controllare parametro P588 fo.no allar.est.1 .  Paragrafo "Ingressi digitali" istruzioni di servizio
	14		
A016	P953	Allarme est. 2 Ingresso allarme esterno parametrizzabile 2 è stato attivato	E' presente allarme esterno! Controllare se il cavo al corrispondente ingresso digitale sia interrotto. Controllare parametro P589 fo.no allar.est.2 .  Paragrafo "Ingressi digitali" istruzioni di servizio
	15		
A017	P954	Parte potenza alim.ausil. Si è riscontrato una segnalazione di guasto UCE al blocco impulsi. L'alimentazione della parte di potenza è interrotta.	Controllo dell'alimentazione della parte di potenza. Per apparecchi Kompakt: controllo del ponte tra -X9.5 e -X9.6
	0		
A020	P954	Sovracorrente Si è avuto un'accesso di sovracorrente.	Controllo sovraccarico della macchina operatrice. • È presente una richiesta dinamica troppo alta.
	3		
A021	P954	Tensione alta Si è avuto un'accesso di tensione alta.	Controllo della tensione di rete. • È presente una richiesta dinamica troppo alta.
	4		

Segnalazioni di allarme			
Nr.al-larme	Nr. par.	Descrizione	Rimedi
	Nr. bit		
A022	P954	Temperat.INV E' stata superata la soglia per il rilascio di un allarme.	r011 guardare temperatura AFE . Misurare temperatura dell'aria o di ambiente. Per theta >40 °C osservare le curve di riduzione.  Capitolo "Dati tecnici" nelle istruzioni di servizio Controllo <ul style="list-style-type: none"> • se sia allacciato il ventilatore E1 e se giri nella direzione giusta • se le aperture di entrata ed uscita aria non siano sporche della sonda termica su -X30
	5		
A025	P954	I2t- INV Se rimane il carico istantaneo, allora si ha un sovraccarico termico dell'INV.	Controllo se la corrente di uscita nominale opp. della corrente di picco (classe di servizio II) è (era) troppo grande. r010 guardare carico AFE
	8		
A039	P955	Elettron.off L'alimentazione dell'elettronica non è in ordine	Controllo: <ul style="list-style-type: none"> • dell'alimentazione est. 24-V –G10 • dell'ingresso digitale e cavo di segnale per il controllo dell'alimentazione est. 24-V.
	6		
A040	P955	Tensione di rete La tensione ai morsetti di ingresso in funzionamento è al di fuori del campo nominale (< 80 % o > 110 % di P071)	Controllo: <ul style="list-style-type: none"> • della tensione di rete • P071 tensione di rete
	7		
A046	P955	Dissimetria corrente Le correnti di uscita hanno una dissimetria > 25% I(conv-nom)	Controllo: <ul style="list-style-type: none"> • degli allacciamenti di rete • delle tensioni di rete nelle singole fasi
	13		
A047	P955	Corrente reattiva limitata Viene limitata la corrente reattiva dell'AFE.	Controllo: <ul style="list-style-type: none"> • della tensione di rete (r030) • della corrente massima (P173) • del limite di corrente motorica (P160) • del limite di corrente (P161) rigenerativa
	14		
A048	P955	Integratore Ud²t Il controllo della tensione di circuito intermedio massima permanente ammissibile (con integratore Ud ² t) ha raggiunto 50 % del valore finale. Se la tensione alta di circuito intermedio viene causata da una corrente reattiva capacitiva troppo alta, questa viene evtl. limitata (A047). Se la tensione alta di circuito intermedio viene causata da una tensione di rete troppo alta (r030), dopo un certo tempo (a seconda dell'altezza di Ud) viene rilasciato il guasto tensione di rete alta (F003).	Controllo: <ul style="list-style-type: none"> • della tensione di rete (r030) • della tensione circuito intermedio (r006)
	15		
A049	P956	Nessuno slave Per ser. I/O (SCB1 con SCI1/2) non è allacciato alcuno slave opp. LWL interrotto o slave senza tensione.	P660 config. IA-SCI <ul style="list-style-type: none"> • verificare slave. • verificare il cavo.
	0		
A050	P956	Slave sbagliato Per ser. I/O non sono presenti gli slave secondo parametrizzazione (numero slave opp. tipo di slave).	Verificare P660 config. IA-SCI
	1		
A051	P956	Peer Bodate Per collegamento Peer scelta baudrate troppo grande o diversa.	Adattare la baudrate delle schede SCB presenti in collegamento P684 Baudrate SST/SCB
	2		

Segnalazioni di allarme							
Nr.al-larme	Nr. par.	Descrizione	Rimedi				
	Nr. bit						
A052	P956	L-PZD Peer Per collegamento Peer impostata lunghezza PZD troppo elevata (>5).	Ridurre il numero delle word P686 Ind.PZD SST/SCB.				
	3						
A053	P956	Lungh.Peer Per collegamento Peer non si adattano tra loro la lunghezza PZD del mittente e del ricevente.	Adattare lunghezza word di mittente e ricevente P686 Ind.PZD SST/SCB.				
	4						
A057	P956	TB-Param Si verifica quando una TB sia registrata e presente, ma ordini di parametri dalla PMU, SST1 o SST2 non vengono riscontrati entro 6 s dalla TB.	Sostituire progettazione TB (software).				
	8						
A065	P957	WEA attivo L'opzione WEA (P366) inserisce di nuovo. Nella precarica del circuito intermedio non avviene alcun controllo di tempo. Il riavviamento può essere interrotto con un ordine Off.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ATTENZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Con riavviamento automatico può esserci pericolo per persone. Verificare anche se WEA sia veramente richiesto. Nel caso modificare P366 WEA.</td> </tr> </tbody> </table>	ATTENZIONE		Con riavviamento automatico può esserci pericolo per persone. Verificare anche se WEA sia veramente richiesto. Nel caso modificare P366 WEA.	
	ATTENZIONE						
Con riavviamento automatico può esserci pericolo per persone. Verificare anche se WEA sia veramente richiesto. Nel caso modificare P366 WEA.							
0							
A081..	r958	Allarme CB					
A096	0...15	vedi il manuale d'uso della scheda CB					
A097..	r959	Allarme TB 1					
A112	0...15	vedi il manuale d'uso della scheda TB					
A113..	r960	Allarme TB 2					
A128	0...15	vedi il manuale d'uso della scheda TB					

Tabella 14-2 Numeri allarme, cause e loro rimedi

14.3 Errori fatali (FF)

Errori fatali sono errori di hardware o di software pesanti, che non consentono più il funzionamento regolare dell'apparecchio. Essi compaiono solo sulla PMU nella forma "FF<Nr>". La pressione di un tasto a piacere sulla PMU porta ad un riavviamento del software.

FFxx	Segnalazione di errore	Disinserire ed inserire di nuovo l'apparecchio. Se si ha di nuovo la segnalazione di errore fatale, allora telefonare al service
FF01	Superamento suddivisioni di tempo Nelle suddivisioni di tempo ad alta priorità è stato riscontrato un superamento intervallo di tempo non rimovibile.	Aumentare il tempo di scansione (P308) opp. ridurre la frequenza impulsi (P761) Sostituire la CUSA
FF03	Errore di accesso scheda tecnologica Si sono avuti errori pesanti nell'accesso a schede opzionali esterne (CB, TB, SCB, TSY ..)	Sostituire la CUSA Sostituire LBA Sostituire la scheda opzionale
FF06	Stack-Overflow Superamento dello Stack.	Aumentare il tempo di scansione (P308) opp. ridurre la frequenza impulsi (P761) Sostituire la CUSA
FFxx	Altri errori fatali	Sostituire la CUSA

Tabella 14-3 Errori fatali

15 Assistenza

ALLARME



Gli apparecchi SIMOVERT MASTERDRIVES vengono fatti funzionare con tensioni alte.

Tutti i lavori all'apparecchio devono essere eseguiti in accordo con le normative nazionali elettriche (in Germania: VGB4)

Lavori di assistenza e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

Devono essere impiegate solo parti di ricambio ammesse dal costruttore.

Gli intervalli di manutenzione prescritti e le avvertenze per riparazione e sostituzione sono assolutamente da rispettare.

Per i condensatori del circuito intermedio nell'apparecchio è presente ancora tensione pericolosa fino a 5 minuti dopo la disinserzione. Il lavoro all'apparecchio od ai morsetti del circuito intermedio è ammissibile non prima di questo tempo di attesa.

Anche per motore fermo i morsetti di potenza e comando possono portare tensione.

Se sono indispensabili lavori all'apparecchio allacciato:

- ◆ non toccare parti sotto tensione.
- ◆ impiegare solo equipaggiamenti tecnici di misura ed abiti protettivi regolamentari.
- ◆ disporsi su un supporto non messo a terra, secondo EGB.

L'inosservanza di queste avvertenze di allarme può avere come conseguenza morte, gravi ferite corporali o enormi danni a cose.

15.1 Sostituzione del ventilatore

Il ventilatore è dimensionato per una durata in servizio di $L_{10} \geq 35\,000$ ore con una temperatura ambiente di $T_U = 40\text{ °C}$. Deve essere cambiato al momento giusto, per mantenere la disponibilità dell'apparecchio.

Gli apparecchi dispongono di un ventilatore, che è in funzione, non appena sia presente tensione di alimentazione all'apparecchio.

Grandezza da A a C

Il ventilatore si trova nella parte inferiore dell'apparecchio.

Sostituire il ventilatore come segue:

- ◆ Allentare le due viti Torx M4x49.
- ◆ Estrarre la griglia di protezione insieme al ventilatore verso il basso.
- ◆ Staccare il connettore X20.
- ◆ Montare il ventilatore in successione inversa.




Fig. 15-1 Griglia di protezione e ventilatore per grandezza da A a C

Grandezza D

Il ventilatore è avvitato su una console e si trova nella parte inferiore dell'apparecchio.

Sostituire il ventilatore come segue:

- ◆ Staccare il connettore del ventilatore X20.
- ◆ Svitare le due viti Torx M5x16 nella parte bassa dell'apparecchio.
- ◆ Estrarre la console verso il basso dall'apparecchio.
- ◆ Svitare le viti ventilatore M4.
- ◆ Montare il ventilatore in successione inversa.




Fig. 15-2 Ventilatore con console per grandezza D

Sostituzione del fusibile ventilatore (grandezza D)

I fusibili si trovano nella parte superiore dell'apparecchio in un portafusibile.

Per la sostituzione dei fusibili si deve aprire il portafusibile.




Fig. 15-3 Portafusibili per grandezza D

15.2 Sostituzione della PMU

Sostituzione della PMU

- ◆ Girare di 90° le chiusure rapide della copertura frontale.
- ◆ Togliere la copertura frontale.
- ◆ Staccare X108 sulla scheda CU (Control Unit).
- ◆ Togliere il cavo piatto dai ganci guida.
- ◆ Premere con attenzione con un cacciavite i ganci nella parte interna della copertura frontale verso l'alto.
- ◆ Piegare PMU ed estrarla.
- ◆ Montare la nuova PMU in successione inversa.




Fig. 15-4 Smontaggio della PMU

15.3 Sostituzione fusibili del circuito intermedio

Grandezze A e B I fusibili del circuito intermedio nelle grandezze A e B non sono accessibili, una sostituzione può essere eseguita solo da personale di service.

Grandezza C e D La posizione dei fusibili si ricava dallo schema a blocchi relativo.

Procedura:

- ◆ togliere la lamiera laterale
- ◆ sostituire i fusibili difettosi:
 - per grandezza C i fusibili F1 e F2
 - per grandezza D i fusibili F1, F3 o da F1 a F4




Fig. 15-5 Posizione dei fusibili del circuito intermedio

Fusibili di ricambio

MLFB investitore	fusibile	contrassegno in servizio	Nr. ordinazione fusibile
6SE7026-0ED81 6SE7027-2ED81	80 A, 700 V	F1, F2, F3, F4	6SY7000-0AC73
6SE7022-6EC81 6SE7023-4EC81	100 A, 700 V	F1, F2	6SY7000-0AC72
6SE7024-7ED81	100 A, 700 V	F1, F3	6SY7000-0AC72

16 Formazione

Per apparecchi della classe Kompakt 400 V dopo un tempo di fermo oltre i 2 anni si devono formare di nuovo i condensatori del circuito intermedio.

Se si trascura questo, l'apparecchio può subire danni all'inserimento della tensione di rete.

Se la messa in servizio avviene entro un anno dalla consegna, non è necessaria alcuna formazione rinnovata dei condensatori del circuito intermedio. Si può ricavare il termine di consegna dal numero di fabbrica.

Costruzione del numero di fabbrica

(Es.: A-J60147512345)

Posto	Esempio	Significato
1 e 2	A-	luogo di costruzione
3	R	2003
	S	2004
	T	2005
	U	2006
4	1 a 9	da Gennaio a Settembre
	O	Ottobre
	N	Novembre
	D	Dicembre
5 a 14		per la formazione non rilevante





Fig. 16-1 Tempo di formazione in funzione del tempo di fermo dell'invertitore AFE



17 Dati tecnici

CE-Direttiva di bassa tensione 73/23/CEE e RL93/68/EWG	EN 50178
EG-Direttiva macchine 89/392/CEE	EN 60204-1
Conformità UL	Impiego esclusivamente di componenti conformi UL
Raffreddamento	Ventilazione
Temperatura ambiente o di raffreddamento ammissibile <ul style="list-style-type: none"> In servizio In magazzino, nel trasporto 	da 0° C a +50° C (da 32° F a 114° F) da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F)
Altezza di installazione	Vedi istruzioni di servizio Invertitori MASTERDRIVES
Sollecitazione umidità ammissibile	Umidità relativa aria ≤ 95 % per trasporto e magazzino ≤ 85 % in servizio (condensa non amm.)
Classe climatica	Classe 3K3 secondo DIN IEC 721-3-3 (in servizio)
Grado inquinamento	Grado inquinamento 2 secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 1), condensa nel servizio non è ammissibile
Categoria sovratensione	Categoria III secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 2)
Grado di protezione	Secondo EN 60529 IP00
Anti radiodisturbi <ul style="list-style-type: none"> Standard Con filtro EMC aggiuntivo 	Secondo EN 61800-3 Antidisturbi di base Filtro anti radiodisturbi per classe A1 secondo EN 55011
Resistenza meccanica <ul style="list-style-type: none"> Vibrazioni Per installazione stazionaria: ampiezza costante - della sporgenza - dell'accelerazione nel trasporto: - della sporgenza - dell'accelerazione Urti 	secondo DIN IEC 68-2-6 0,075 mm nel campo frequenza da 10 Hz a 58 Hz 9,8 m/s ² nel campo frequenza da > 58 Hz a 500 Hz 3,5 mm nel campo frequenza da 5 Hz a 9 Hz 9,8 m/s ² nel campo frequenza da > 9 Hz a 500 Hz Secondo DIN IEC 68-2-27 / 08.89 30 g, 16 ms Schock semi-sinusoidale
Condizioni ambientali biologiche <ul style="list-style-type: none"> Crescita di muffa Effetto di roditori ed altri insetti nocivi 	All'interno dell'equipaggiamento pericolo trascurabile All'interno dell'equipaggiamento pericolo trascurabile
Condizioni ambientali meccaniche	Classe 3M4 secondo DIN IEC 721-1: 1991

Tabella 17-1 Invertitore AFE, dati generali




Fig. 17-1 Curve Derating

Il Derating della corrente nominale ammissibile per altezze di installazione oltre 1000 m per temperature ambiente sotto i 40 °C può essere calcolato come segue:

$$\text{derating totale} = \text{Derating}_{\text{altezza}} \times \text{Derating}_{\text{temperatura ambiente}}$$

$$K = K_1 \times K_2$$

NOTA

Si deve fare attenzione, che il derating totale non può essere maggiore di 1!

Esempio: altezza: 3000 m K₁ = 0,845
 temperatura ambiente: 35 °C K₂ = 1,125
 ⇒ derating totale = 0,845 x 1,125 = 0,95

Indicazione	Valore						
	21-0EA81	21-3EB81	21-8EB81	22-6EC81	23-4ED81	24-7ED81	
Nr. ordinazione 6SE70...	21-0EA81	21-3EB81	21-8EB81	22-6EC81	23-4ED81	24-7ED81	
Tensione nominale [V] • Ingresso • Uscita	3 AC da 380 (-20 %) a 460 (+5 %) DC da 600 a 740						
Frequenza nominale [Hz]	50 / 60						
Corrente nominale [A] • Ingresso 3 AC • Uscita DC	10,2 11,2	13,2 14,5	17,5 19	25,5 28	34 37,5	47 52	
Potenza nominale [kVA]	6,7...8	8,6...10,4	11,5...13,8	16,7...20,1	22,3...26,8	30,8...37	
Alimentazione ausiliaria [V]	DC 24 (20 - 30)						
• Max. assorb.corr.ausil. [A] versione standard a 20 V	1,7	2,1			2,3		
• Max. assorb.corr.ausil. [A] versione massima a 20 V	2,7	3,2			3,5		
Alimentaz. ausil.ventilatore [V]	1 AC o 2 AC 230						
• Corrente aus.assorb.a 50 Hz [A]	-	-			0,43		
• Corrente aus.assorb.a 60 Hz [A]	-	-			0,49		
Frequenza impulsi [kHz]	6	6	6	6	6	6	
Classe di carico II secondo EN 60 146-1-1							
Corrente carico base [A]	0,91 x corrente nominale uscita						
Durata carico base [s]	240						
Corrente sovraccarico [A]	1,36 x corrente nominale uscita						
Durata sovraccarico [s]	60						
Perdite, raffreddamento, fattore di potenza							
Fattore potenza conv. $\cos\phi_U$	< 0,98						
Rendimento η (servizio nom.)	$\geq 0,98$						
Potenza dispersa [kW]	0,12	0,13	0,16	0,27	0,37	0,49	
Fabbisogno aria [m ³ /s]	0,009	0,022	0,022	0,028	0,028	0,054	
Rumorosità, grandezze, dimensioni, pesi							
Rumorosità IP00 [dB(A)]	60	60	60	60	65	65	
Grandezza	A	B	B	C	D	D	
Dimensioni [mm] • Larghezza • Altezza • Profondità	90 425 350	135 425 350	135 425 350	180 600 350	270 600 350	270 600 350	
Peso ca. [kg]	8	12	12	21	32	32	

Tabella 17-2 Invertitori AFE ventilati (parte 1)

Indicazione	Valore					
Nr. ordinazione 6SE70...	26-0ED81	27-2ED81				
Tensione nominale [V] • Ingresso • Uscita	3 AC da 380 (-20 %) a 460 (+5 %) DC da 600 a 740					
Frequenza nominale [Hz]	50 / 60					
Corrente nominale [A] • Ingresso 3 AC • Uscita DC	59 65	72 80				
Potenza nominale [kVA]	38,7...46,5	47,3...56,7				
Alimentazione ausiliaria [V]	DC 24 (20 - 30)					
• Max. assorb.corr.ausil. [A] versione standard a 20 V	2,3					
• Max. assorb.corr.ausil. [A] versione massima a 20 V	3,5					
Alimentaz. ausil.ventilatore [V]	1 AC o 2 AC 230					
• Corrente aus.assorb.a 50 Hz [A]	0,43					
• Corrente aus.assorb.a 60 Hz [A]	0,49					
Frequenza impulsi [kHz]	6	6				
Classe di carico II secondo EN 60 146-1-1						
Corrente carico base [A]	0,91 x corrente nominale uscita					
Durata carico base [s]	240					
Corrente sovraccarico [A]	1,36 x corrente nominale uscita					
Durata sovraccarico [s]	60					
Perdite, raffreddamento, fattore di potenza						
Fattore potenza conv. $\cos\phi_U$	< 0,98					
Rendimento η (servizio nom.)	$\geq 0,98$					
Potenza dispersa [kW]	0,7	0,86				
Fabbisogno aria [m ³ /s]	0,054	0,054				
Rumorosità, grandezze, dimensioni, pesi						
Rumorosità IP00 [dB(A)]	65	65				
Grandezza	D	D				
Dimensioni [mm] • Larghezza • Altezza • Profondità	270 600 350	270 600 350				
Peso ca. [kg]	32	32				

Tabella 17-3 Invertitori AFE ventilati (parte2)

CE-Direttiva di bassa tensione 73/23/CEE e RL93/68/CEE	EN 50178
EG-Direttiva macchine 89/392/CEE	EN 60204-1
Conformità UL	Impiego esclusivamente di componenti conformi UL
Raffreddamento	Ventilazione
Temperatura ambiente o di raffreddamento ammissibile <ul style="list-style-type: none"> In servizio In magazzino, nel trasporto 	da 0° C a +50° C (da 32° F a 114° F) da -25° C a +70° C (da -13° F a 158° F)
Sollecitazione umidità ammissibile	Umidità relativa aria ≤ 95 % per trasporto e magazzino ≤ 85 % in servizio (condensa non amm.)
Classe climatica	Classe 3K3 secondo DIN IEC 721-3-3 (in servizio)
Grado inquinamento	Grado inquinamento 2 secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 1), condensa nel servizio non è ammissibile
Categoria sovratensione	Categoria III secondo IEC 664-1 (DIN VDE 0110, parte 2)
Grado di protezione	Secondo EN 60529 IP00
Resistenza meccanica <ul style="list-style-type: none"> Vibrazioni <ul style="list-style-type: none"> <u>Per installazione stazionaria:</u> ampiezza costante <ul style="list-style-type: none"> - della sporgenza - dell'accelerazione <u>nel trasporto:</u> <ul style="list-style-type: none"> - della sporgenza - dell'accelerazione Urti 	Secondo DIN IEC 68-2-6 0,075 mm nel campo frequenza da 10 Hz a 58 Hz 9,8 m/s ² nel campo frequenza da > 58 Hz a 500 Hz 3,5 mm nel campo frequenza da 5 Hz a 9 Hz 9,8 m/s ² nel campo frequenza da > 9 Hz a 500 Hz Secondo DIN IEC 68-2-27 / 08.89 30 g, 16 ms Schock semi-sinusoidale
<u>Condizioni ambientali meccaniche</u>	Classe 3M4 secondo DIN IEC 721-1:1991

Tabella 17-4 Modulo base di rete AFE, dati tecnici generali

Tipo di rete	TN-C; 3/PEN
Tensione nominale	3AC 400 V
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz
Tensione di servizio nominale	da 3AC 380 (-20 %) V a 3AC 460 (+5 %) V
Corrente nominale	47 A 6SE7024-7EC83-2NB1 72 A 6SE7027-2ED83-2NB1
Potenza dispersa	Trascurabile
Tensione comando / alimentazione ausiliaria	DC24, AC230 V
Fusibile conduttore	Vedi capitolo 7
Resistenza al cortocircuito	Secondo fusibile conduttore
Classe protezione sec. EN50178	I
Grado di protezione	IP00
Misure di protezione	Contro contatto diretto ampia copertura opzionale, nel montaggio a giorno tramite custodia secondo DIN EN 60204-1 Per contatto indiretto disinserzione automatica tramite il dispositivo di protezione per sovracorrente nella rete TN
Tipo di funzionamento	Funzionamento permanente
Ingressi / uscite	Vedi lo schema elettrico al capitolo 7

Tabella 17-5 AFE-Netzbasismodul, elektrische Daten

Dimensioni:		
6SE7024-7EC83-2NB1	L x A x P	181x260x179 mm
6SE7027-2ED83-2NB1	L x A x P	235x260x211 mm
Peso:		
6SE7024-7EC83-2NB1		5 kg
6SE7027-2ED83-2NB1		6 kg

Tabella 17-6 Modulo base di rete AFE, dati meccanici

18 Aspetti ambientali

Aspetti ambientali nella progettazione

Nei confronti di serie di convertitori precedenti è stato fortemente ridotto il numero della parti con impiego di componenti altamente integrati e con la costruzione modulare dell'intera serie. Con ciò si riduce il consumo di energia nella produzione.

E' stata posta particolare cura alla riduzione del volume, della massa e della molteplicità di tipi delle parti metalliche e di plastica.

Parti in plastica inserite

ABS:	piatto supporto PMU LOGO	PC:	coperture
LDPE:	anello condensatore	PP:	piastre isolanti, accessori bus
PA6.6:	portafusibili, piastra fissaggio, supporto condensatore, supporto cavi, piastra allacciamento, morsettiera, sostegno, adattatore PMU, coperture, supporto cavi	PS:	carcassa ventilatore
		UP:	profilo elastico tiranti di fissaggio, rondella elastica

Protezioni antifiamma contenenti alogeni sono stati sostituiti in tutte le parti più importanti con protezioni antifiamma esenti da sostanze dannose.

Nella scelta delle parti da fornire un importante criterio è stato la compatibilità ambientale.

Aspetti ambientali nella costruzione

Il trasporto delle parti in consegna avviene prevalentemente in imballaggio riciclabile.

Viene rinunciato ai rivestimenti superficiali, fino all'eccezione della lamiera zincata a fuoco.

Sulle cartelle vengono inseriti blocchi ASIC e componenti SMD.

La produzione è priva di emissioni.

Aspetti ambientali nello smaltimento

L'apparecchio può essere smontato tramite collegamenti a vite o a scatto in componenti meccanici riciclabili.

Le parti in plastica sono contrassegnate secondo DIN 54840 e previste con il simbolo di riciclaggio.

Trascorsa la durata della vita si deve eseguire lo smaltimento del prodotto secondo le corrispondenti prescrizioni nazionali valide.

19 Appendice

Appendice per le istruzioni di servizio

Numero d'ordinazione: 6SE708x-xKD80
x-x sta per la chiave della lingua
p. e. 7-6 per tedesco / inglese

SIMOVERT MASTERDRIVES Active Front End (AFE)

Unità di alimentazione e recupero AC-DC AFE




Apparecchio a giorno grandezza Kompakt da A a D
400 V / da 10,2 A fino a 72 A

Contenuti

1. Disegni d'ingombro invertitore AFE Kompakt, grandezza da A a D
2. Schema elettrico del modulo base di rete AFE
3. Disegni d'ingombro del modulo base di rete AFE
4. Disegno d'ingombro delle bobine AFE fino a 72 A / 400 V

CAD-Zeichnung
Manuelle Änderung
nicht zulässig

Darstellung ohne Frontabdeckung
view without front cover



Anschlussklemmen
Terminal
Anschlussquerschnitt:
- einadrätig und
mehradrig
- single and multiple
wiring

- 1) Durchgangsloch für Schraube M6 / Mounting hole for screw M6
- 2) Haken (Aufhängung) zur Befestigung an einer G-Schiene nach EN 50035 / Hook (suspension) for mounting on a g-rail according to EN 50035
- 3) Notwendiger Luftraum zur Entwärmung der Geräte / Space required for cooling the unit
- 4) Schirmschlagstellen für Signalleitungen (2 Schirmschellen) / Screen connection for two cables
- 5) Schnittstelle (RS485) bzw. Streckverbinder zum OP1 / Sub-D connector for serial communication (RS485) or link to the operator panel OP1
- 6) Signalanschlüsse auf der CUx / Connectors on CUx
- 7) Anschluß externe Stromversorgung und Hilfsschutz / Connector for ext. power supply and auxiliary contactor
- 8) Maximale Höhe für Schraubenkopf und Unterteil (im Bereich der Haken) / Max. space for screwhead and washer (in the range of the hooks)
- 9) Mit Option OP1 / with option OP1

Maximale Umgebungstemperatur = 40°C /
Max. ambient temperature = 40°C

Oberfläche:		Maßstab: 1:1,8		kg/Stück 8,5	
Allg. Toleranz 150 2768-mk 150 8015		Baugröße / unit size A (1) 6SE70--A			
Datum 10.05.1995		SIEMERT MASTER DRIVES		Blatt	
Bezeichnung Hagen		Compact unit AC/DC		Bl.	
Lepr. S. ARTUS-Symbol		Typ: 6SE70		3SE.475 221.9000.00 MB AE	
Norm		Akt.: A&D MC E45		Ersatz für ersetzt durch:	
Hag		AE 508042 24.01.2000 Hag			
Hag		AD 507615 04.11.99 Hag			
B&B		AC 904042 26.08.97 B&B			
B&B		AB 211901 12.08.96 B&B			
Datum		Name			
Bereich A&D LO		Erlangen F&D			


CAD-Zeichnung
Manuelle Änderung
nicht zulässig

Contiè à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Confidado como secreto industrial. Mas reservas todos los derechos.
Comunicado como secreto empresarial. Reservados todos os direitos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist gesetzlich, soweit nicht ausdrücklich zugestanden, untersagt. Insbesondere für den Fall der Patentierung oder der Erfindung.

The reproduction or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Owners will be liable for damages. All rights, including patent rights, are reserved.

Angeben für
Erstausfrage
Stückzahl: Termin:
1. Los (3 Jahre)



1-DEAS MS

A B C D

gehört zu:

65

46

85

147,5

157,5

47

50

30

25

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B

B&B

11.05.1995

Hagen

S-ARTUIS-Symbol

Norm

Abt. A&D MC E45

Hag

B&B

B&B

B&B

B&B


B&B

11.05.

CAD-Zeichnung
Manuelle Änderung
nicht zulässig

Darstellung ohne Frontabdeckung
view without front cover

Einzelheit Z
detail Z




gehört zu:

- 1) Durchgangloch für Schraube M6/
Mounting hole for screw M6
- 2) Haken (Aufhängung) zur Befestigung an einer G-Schiene nach EN 50035/
Hook (suspension) for mounting on a g-rail according to EN 50035
- 3) Notwendiger Luftraum zur Entwärmung der Geräte/
Space required for cooling the unit
- 4) Schirmschleifen/
(2 Schirmschleifen)
Screen connection for two cables
- 5) Schnittstelle (RS485) bzw. Steckverbinder zum OP1/
Sub-I connection for serial communication (RS485) or link to the operation panel OP1
- 6) Signalanschlüsse auf der CUX/
Connections on CUX
- 7) Anschluss externe Stromversorgung und Hilfsschutz/
Connector for ext. power supply and auxiliary contactor
- 8) Maximale Höhe für Schraubenkopf und Unterlegteil (im Bereich der Haken)/
Max. space for screwhead and washer
- 9) Ventilator - Sicherungen/
Fan - fuses
- 10) Notwendiger Freiraum zur Entwärmung des Gerätes und zum Wechseln der Ventilatoreinheit/
Space required for cooling the converter and removing the fan unit
- 11) Anpassung Ventilatorspannung/
Adjustment fan voltage
- 12) Mit Option OP1/
with option OP1
- 13) gilt für Wasserausführung
used by water cooling version


Maximale Umgebungstemperatur = 40°C/
Max. ambient temperature = 40°C

hierzu:



Maßstab: -	kg/Stück 32
Baugröße / unit size D (4)	6SE70 ---D-
SIMOVERT MASTER DRIVES Compact unit AC/DC Typ: 6SE70	
Alle Toleranz 150 2768-mk	150 8015
12.05.1995	
Hagen	
S. ARTUS-Symbol	
Norm	
Art. A&D MC E45	
AD 507615	24.09.99
AC 904042	25.08.97
AB 211901	12.08.96
Zust. Mitteilung	Datum
SIEMENS	Bereich A&D LO
Erlangen F80	





Anschlussquerschnitt:
- Feindrähtig: 10-35 mm²
- mehrdrähtig: 10-50 mm²
wire cross section
- stranded: 10-35 mm²
- stranded: 10-50 mm²







Anschlussklemmen
terminal



1:2



Dimensione di montaggio alimentazione di rete AFE
 4-22 kW (10,2 – 47)A / 400V
 6SE7024-7EC83-2NB1



Dimensione di montaggio alimentazione di rete AFE
 30-37 kW (59 - 72A) / 400V
 6SE7027-2ED83-2NB1

1:2



ALLEGATI ALLO SCHEMA / Diagram and charts

Collegamento alla rete modulare
per invertitore AFE

Data emissione 28.04.2005


SIEMENS AG

AUTOMATION & DRIVES
SYSTEMS ENGINEERING
FABBRICA PER LA TECNICA COMBINATA CHEMNITZ

Sigle della documentazione A5E00200986B-A3

=CONTENUTO/1

			Datum	28.04.2005	SIMOVERT-MASTERDRIVES AFE Collegamento alla rete modulare	SIEMENS AG A&D SE WKC	Copertina	= DECKBLATT			
			Bearb.	Ahrent				+			
			Gepr.	Fries MCPM							
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	A5E00200986 B-A3	Bl. 1		



cavo formato
FKBL1-VSB1
6SY7000-0AE61


- 1) -C5 inserito in parallelo a -C4
presente da 160 kW
- 2) Resistenze di scarica
(inserite nel morsetto di allacciamento -C4 oppure -C5))
- 3) -R7.1 inserito in parallelo a -R7.2
-R8.1 inserito in parallelo a -R8.2
-R9.1 inserito in parallelo a -R9.2 } presente
da 315 kW

Siglatura: 92A : 6SE7031-0EB87-1FC5
 124A : 6SE7031-2EC87-1FC5
 146A : 6SE7031-5EC87-1FC5
 186A : 6SE7031-8EC87-1FC5
 210A : 6SE7032-1ED87-1FC5
 260A : 6SE7032-6ED87-1FC5
 315A : 6SE7033-2ED87-1FC5
 370A : 6SE7033-7ED87-1FC5
 510..590A : 6SE7036-0ED87-1FC5

=CONTENUTO/1

=NBM...47A/1

		Datum	01.12.2003		SIMOVERT-MASTERDRIVESAFE		SIEMENS AG		Filtro CleanPower		6SE703.-.E.87-1FC5		= CPF	
A379A75719	19.04.05	Ahr	Bearb.	Ahrent	Collegamento alla rete modulare		A&D SE WKC		92A - 590A / 400V				+	
A279A39719			Gepr.	Fries MCPM							A5E00200986 B-A3		Bl.	
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					1 Bl.		




dall'allacciamento rete del cliente

=CPF/1

=NBM...72A/1

		Datum	01.12.2003	SIMOVERT-MASTERDRIVES AFE			SIEMENS AG	Modulo base di rete	6SE7024-7EC83-2NB1	= NBM...47A
A379A757 1 9	19.04.05 Ah	Bearb.	Ahrent	Collegamento alla rete modulare			A&D SE WKC	10,2A - 47A / 400V		+
A279A39 7 19		Gepr.	Fries MCPM						A5E00200986 B-A3	Bl.
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				1 Bl.



=NBM...47A/1

=NBM...590A/1

		Datum	01.12.2003	SIMOVERT-MASTERDRIVES AFE		SIEMENS AG		Modulo base di rete		6SE7027-2ED83-2NB1		= NBM...T2A		
A379A75719		19.04.05 Ah	Bearb.	Ahrent	Collegamento alla rete modulare		A&D SE WKC		59A - 72A / 400V				+	
A279A39719			Gepr.	Fries MCPM							A5E00200986 B-A3		Bl.	
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.							1 Bl.	




Fig. 5-4 Disegni d'ingombro delle bobine AFE

Tipo [kW]	Tensione [V]	l [mm]	b [mm]	n1 [mm]	n2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	h3 [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	d1	d2
5,5	460	270	122	240	96	250	-	-	-	135	*)	*)
11	460	300	142	240	116	240	52	135	100	110	M11	M9
22	460	360	136	310	98	300	70	155	120	115	M10	M9
37	460	380	161	310	123	300	70	155	130	115	M10	M9

*) Questa bobina ha morsetti di allacciamento 2,5 mm²

Tabella 5-1 Misure allacciamenti delle bobine

Finora sono apparse le seguenti edizioni:

Edizione	Numero interno
AA	478 201.4000.72 J AA
AB	A5E00388679
AC	A5E00388679

L'edizione AC comprende i seguenti capitoli:

Capitolo	Variazioni	Pagine	Data edizione	
1	Definizioni ed allarmi	edizione revisionata	4	06.2005
2	Descrizione	prima edizione	3	02.2001
3	Prima messa in servizio	prima edizione	2	02.2001
4	Trasporto, immagazzinaggio, sballaggio	prima edizione	1	02.2001
5	Montaggio	edizione revisionata	12	06.2005
6	Costruzione corretta secondo EMC	prima edizione	1	02.2001
7	Allacciamento, Cablaggio	edizione revisionata	21	06.2005
8	Verifica delle funzioni di base	prima edizione	3	02.2001
9	Chiarimento di concetti e funzionalità dell'AFE	prima edizione	2	02.2001
10	Schemi funzionali	prima edizione	2	02.2001
11	Parametrizzazione	prima edizione	10	02.2001
12	Elenco parametri	prima edizione	40	02.2001
13	Dati di processo	prima edizione	21	02.2001
14	Guasti ed allarmi	prima edizione	9	02.2001
15	Assistenza	prima edizione	5	02.2001
16	Formazione	edizione revisionata	2	06.2005
17	Dati tecnici	edizione revisionata	6	06.2005
18	Aspetti ambientali	prima edizione	1	02.2001
19	Appendice	prima edizione	14	06.2005