

SONY®

Informazioni importanti

Sito Web Sony Consumer

All'indirizzo www.sonymobile.com/support è presente una sezione di supporto tecnico dove è facile trovare assistenza e reperire suggerimenti. Sono disponibili i più recenti aggiornamenti software per computer e consigli su come utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

Servizio e assistenza

L'utente avrà accesso a una gamma di esclusivi vantaggi per l'assistenza quali:

- Siti Web globali e locali che forniscono assistenza.
- Una rete globale di Call Center.
- Un'ampia rete di centri di assistenza partner Sony.
- Un periodo di garanzia. Consultare la sezione *Garanzia limitata* per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia.

Sul sito www.sonymobile.com/support o www.sonymobile.com/contact, sono disponibili gli strumenti e le informazioni di supporto più recenti. Per servizi e funzioni specifici del gestore, contattare il gestore di rete.

È inoltre possibile contattare i Call Center o il rivenditore locale (l'addebito sarà effettuato in base alle tariffe nazionali, comprese le tasse locali, a meno che non si tratti di un numero verde).

Nell'eventualità che sia necessaria assistenza al prodotto, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure uno dei centri di assistenza partner. In caso di richiesta di garanzia, si consiglia di conservare la prova di acquisto.

Avvertenze per la sicurezza e l'uso corretto

Si consiglia pertanto di seguire le presenti linee guida. La mancata osservanza potrebbe causare un rischio per la salute o un cattivo funzionamento del prodotto. In caso di dubbi riguardo la funzione corretta, accertarsi di aver fatto controllare il prodotto da un centro di assistenza certificato prima di caricarlo o utilizzarlo.



Raccomandazioni per la manutenzione e l'utilizzo sicuro dei prodotti

- Maneggiare il prodotto con cura e conservarlo in un ambiente pulito e privo di polvere.
- **Attenzione!** La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco.
- Non esporre il prodotto a eccessiva umidità né immergerlo in liquidi.
- Per prestazioni ottimali, il prodotto non deve essere utilizzato a temperature inferiori a -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) o superiori a $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Non esporre la batteria a temperature superiori a $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$).
- Non esporre a fiamme vive oppure a sigari o sigarette accese.
- Non lasciare cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.
- Non dipingere il prodotto né tentare di smontarlo o modificarlo. Le riparazioni verranno effettuate esclusivamente da personale Sony autorizzato.
- Prima di utilizzare il prodotto in prossimità di pacemaker o altri dispositivi e apparecchiature medicali, consultare personale medico autorizzato e le istruzioni del produttore del dispositivo medicale.
- Interrompere l'utilizzo dei dispositivi elettronici o disattivare la funzionalità di trasmissione radio del dispositivo se richiesto o se necessario.
- Non utilizzare in zone a rischio di esplosioni.
- Non posizionare il prodotto o apparecchiature wireless sopra l'airbag dell'automobile.
- **Attenzione:** un display incrinato o rotto può comportare la presenza di bordi o schegge taglienti che potrebbero provocare lesioni al contatto.
- Non utilizzare l'auricolare Bluetooth in posizioni scomode oppure in casi in cui l'auricolare sia sottoposto a pressione.



Bambini



Attenzione! Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non consentire ai bambini di giocare con i dispositivi portatili o con i relativi accessori. Potrebbero ferire se stessi o altri. I prodotti possono contenere componenti di dimensioni ridotte che potrebbero staccarsi e comportare il rischio di soffocamento.

Alimentazione elettrica (caricabatterie)

Collegare il caricabatterie solo ai tipi di sorgente indicati sul prodotto. Non utilizzare all'esterno o in aree umide. Non modificare il cavo né danneggiarlo o sottoporlo a tensione. Scollegare l'unità prima di pulirla. Non modificare la spina. Se la spina non è adatta alla presa, rivolgersi a un elettricista specializzato per installare la presa adeguata. Quando l'alimentazione è connessa, vi è una leggera dispersione di energia. Per evitare questo piccolo spreco di energia, scollegare l'alimentazione quando il prodotto è carico. L'utilizzo di dispositivi di carica di marchio diverso da Sony potrebbe aumentare i rischi per la sicurezza.

Batteria

Le batterie nuove o non utilizzate per lungo tempo possono avere una capacità ridotta. Ricaricare completamente la batteria prima dell'utilizzo iniziale. Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto. Caricare la batteria a temperature comprese tra +5°C e +45°C. Non mettere la batteria in bocca. Evitare che i contatti metallici tocchino altri oggetti in metallo. Prima di estrarre la batteria, spegnere il prodotto. Le prestazioni dipendono dalle temperature, dalla potenza del segnale, dai modelli di utilizzo, dalle funzionalità selezionate e dalle trasmissioni vocali o dati. Le batterie incorporate devono essere rimosse o sostituite solo dai centri di assistenza partner Sony. L'utilizzo di batterie non Sony potrebbe causare maggiori rischi per la salute. Sostituire la batteria esclusivamente con un'altra batteria Sony idonea ad essere utilizzata con il prodotto conformemente allo standard IEEE-1725. L'utilizzo di una batteria non idonea potrebbe

comportare un rischio di incendio, esplosione, perdita o altro rischio.

Dispositivi medicali personali

I dispositivi portatili e i dispositivi con radiotrasmittenti possono influire sul funzionamento di dispositivi medicali a impianto. Ridurre eventuali rischi di interferenza mantenendo una distanza di 15 cm(6 pollici) tra il prodotto Sony e il dispositivo medico. Utilizzare il dispositivo Sony con l'orecchio destro, quando possibile. Non portare il dispositivo nel taschino interno della giacca. Spegnerne il dispositivo se si ritiene che vi siano delle interferenze. Per l'utilizzo in prossimità di dispositivi medicali personali, contattare un medico e il produttore del dispositivo.

Alla guida

Per evitare possibili interferenze con le strumentazioni elettroniche, alcune case automobilistiche non consentono l'installazione di dispositivi portatili sulla vettura senza un kit viva voce con antenna esterna. Verificare presso il distributore della marca del proprio veicolo che l'uso del dispositivo mobile o del viva voce Bluetooth non pregiudichi il corretto funzionamento della strumentazione elettronica di bordo. Prestare attenzione alla guida e rispettare eventuali leggi e normative che limitano l'utilizzo dei dispositivi wireless durante la guida.

Funzioni basate su GPS/Posizione

Alcuni prodotti forniscono Funzioni basate su GPS/Posizione. La funzionalità che determina la posizione viene fornita "com'è" e "con tutti gli errori". Sony non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in relazione alla precisione di tali informazioni sulla posizione.

L'utilizzo di informazioni basate sulla posizione da parte del dispositivo potrebbe non essere ininterrotto o privo di errori e potrebbe inoltre dipendere dalla disponibilità del servizio di rete. Si noti che la funzionalità potrebbe essere ridotta o inibita in alcuni ambienti, ad esempio le aree interne di edifici o le aree adiacenti a edifici.

Attenzione: non utilizzare la funzionalità GPS quando può distrarre dalla guida.

Chiamate di emergenza

Non è possibile garantire le chiamate in tutte le situazioni. Non è mai consigliabile fare affidamento esclusivamente sui dispositivi portatili Sony per comunicazioni importanti. Le chiamate potrebbero non essere possibili in alcune zone o reti cellulari oppure se sono attivi particolari servizi di rete e/o funzioni del dispositivo. Si ricorda che alcuni dispositivi Sony non supportano chiamate vocali, comprese le chiamate di emergenza.

Antenna

L'utilizzo di dispositivi con antenna non commercializzati da Sony potrebbe danneggiare il dispositivo portatile, ridurne le prestazioni e produrre livelli SAR (Specific Absorption Rate) superiori ai limiti stabiliti. Non coprire l'antenna con le mani. Ciò influisce sulla qualità della conversazione e sui livelli di potenza, con conseguente riduzione del tempo utile di conversazione e di standby.

Esposizione a radiofrequenze (RF) e SAR (Specific Absorption Rate)

Quando il dispositivo portatile o il viva voce Bluetooth è acceso, trasmette bassi livelli di energia a radiofrequenza. Linee guida di sicurezza internazionali sono state sviluppate attraverso valutazioni periodiche approfondite di studi scientifici. Tali linee guida definiscono i livelli consentiti di esposizione alle onde radio. Inoltre, includono un consistente margine di sicurezza per garantire la sicurezza di tutti e per tenere conto di qualsiasi variazione delle misurazioni.

Il SAR (Specific Absorption Rate) è l'unità utilizzata per misurare l'energia a radiofrequenza assorbita dal corpo quando si utilizza un dispositivo portatile. Il valore SAR è il livello di potenza massima certificato in laboratorio, ma dal momento che il dispositivo è progettato per utilizzare la potenza minima necessaria per accedere alla rete scelta, i reali valori SAR di un

dispositivo portatile in funzione sono al di sotto del SAR. Non esiste alcuna prova di eventuali differenze nei livelli di sicurezza in presenza di differenze nel valore SAR.

I prodotti dotati di trasmettitori radio venduti negli Stati Uniti devono essere certificati dalla FCC (Federal Communications Commission). Se richiesti, i test vengono eseguiti collocando il dispositivo in determinate posizioni, ad esempio vicino all'orecchio oppure a contatto con il corpo. Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo è stato sottoposto a test a una distanza minima di 15 mm dal corpo, in assenza di parti metalliche nelle vicinanze del dispositivo o utilizzato correttamente con accessori Sony originali e indossato. Durante l'utilizzo della funzionalità "Hotspot" è stata rispettata una distanza di 10 mm.

Per ulteriori informazioni sul SAR e sull'esposizione a radiofrequenze, visitare il sito:

<http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Flight Mode

Le funzionalità Bluetooth e WLAN, se disponibili sul dispositivo, possono essere attivate in Flight mode, ma possono essere vietate a bordo di aerei o in altre aree in cui sono vietate le trasmissioni radio. In tali ambienti, verificare di disporre delle autorizzazioni appropriate prima di attivare la funzionalità Bluetooth o WLAN anche in Flight mode.

Malware

Il termine malware (abbreviazione di malicious software, ovvero software dannoso) indica un software che può danneggiare il dispositivo. Il malware o le applicazioni dannose possono includere virus, worm, spyware e altri programmi indesiderati. Sebbene il dispositivo utilizzato disponga di misure di sicurezza per resistere a questo tipo di attacchi, Sony non garantisce che il dispositivo sia inaccessibile all'introduzione di malware. Tuttavia, è possibile ridurre il rischio di attacchi malware prestando attenzione al contenuto scaricato o alle applicazioni accettate,

evitando di aprire o rispondere ai messaggi di origine sconosciuta, utilizzando i servizi di attendibilità per l'accesso a Internet e scaricando sul dispositivo solo contenuto proveniente da origini note e affidabili.

Accessori

Utilizzare solo accessori originali Sony e centri di assistenza certificati. Gli accessori di terze parti non vengono sottoposti a verifica da parte di Sony. Gli accessori potrebbero influire sull'esposizione alla radiofrequenza, sulle prestazioni radio, sul volume del suono, sulla sicurezza elettrica e altre caratteristiche. Gli accessori e i componenti di terze parti potrebbe esporre l'utente a seri rischi per la propria salute o ridurre le prestazioni del prodotto.

Soluzioni accessibili/Esigenze speciali

Negli Stati Uniti, i dispositivi Sony Mobile compatibili potrebbero offrire compatibilità con i terminali TTY (con gli accessori necessari). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al centro Sony Special Needs Center al numero 877 878 1996 (TTY) o 877 207 2056 (chiamate vocali) oppure visitare il sito www.sonyericsson-snc.com.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete e di batterie esaurite



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto (compresa la batteria) non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non rimuovere le batterie interne. Le batterie interne devono essere rimosse solo in una struttura di trattamento dei rifiuti o da un tecnico dell'assistenza.

Il corretto smaltimento del prodotto evita potenziali conseguenze nocive sull'ambiente e sulla salute. Il riciclo dei materiali consente di preservare le risorse naturali. Per informazioni dettagliate sul riciclo di questo prodotto, rivolgersi nella propria zona all'ufficio comunale competente, al servizio di

smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio presso cui è stato acquistato il prodotto contattando il Sony Call Center o all'indirizzo www.sonymobile.com/recycling.

Memory card

Se il prodotto viene fornito con una memory card rimovibile, la memory card è in genere compatibile con l'apparecchio acquistato ma potrebbe non esserlo con altri dispositivi o con le funzioni delle relative memory card. Prima dell'acquisto o dell'uso, verificare la compatibilità degli altri dispositivi. Se il prodotto è dotato di un lettore di memory card, prima dell'acquisto o dell'uso assicurarsi che la memory card sia compatibile.

La memory card viene formattata prima della consegna. Per riformattarla, occorre utilizzare un dispositivo compatibile. Non eseguire la procedura standard di formattazione del sistema operativo in uso per formattare la memory card su un PC. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni del dispositivo o contattare Sony Call Center.

Scheda SIM

Se il dispositivo è dotato di uno slot della scheda SIM di dimensioni standard, inserire una scheda SIM non compatibile (ad esempio, una scheda SIM micro, una scheda SIM micro con un adattatore non di Sony, o una scheda SIM standard tagliata nelle dimensioni di una scheda SIM micro) nello slot della scheda SIM può danneggiare in modo permanente la scheda SIM o il dispositivo. Sony non garantisce né è responsabile per i danni provocati dall'uso di schede SIM non compatibili o schede SIM modificate.

Attenzione!

Se il dispositivo richiede un adattatore per inserire la memory card nell'apparecchio o in un altro dispositivo, non tentare di inserire la memory card senza l'adattatore richiesto.

Precauzioni per l'utilizzo della memory card

- Non esporre la memory card a umidità.
- Non toccare i connettori dei terminali a mani nude o con oggetti metallici.
- Non forzare, piegare o lasciar cadere la memory card.
- Non tentare di smontare o modificare la memory card.
- Non utilizzare o conservare la memory card in ambienti umidi o corrosivi o in condizioni di calore eccessivo, ad esempio all'interno di una macchina chiusa in estate, sotto la luce diretta del sole, vicino a una fonte di calore e così via.
- Non premere o piegare l'estremità dell'adattatore della memory card con forza eccessiva.
- Non lasciare sporczia, polvere o corpi estranei nella porta di inserimento dell'adattatore della memory card.
- Verificare di avere inserito correttamente la memory card.
- La memory card deve essere inserita completamente nell'adattatore, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente.
- Si consiglia di effettuare una copia di backup dei dati importanti. Sony Ericsson non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danneggiamenti al contenuto memorizzato sulla memory card.
- I dati registrati potrebbero venire danneggiati o persi durante la rimozione della memory card o del relativo adattatore, quando si spegne l'apparecchio per eseguire la formattazione, durante la lettura o la scrittura dei dati o se si utilizza la memory card in luoghi soggetti a elettricità statica o a elevate emissioni di campo elettrico.

Protezione delle informazioni personali

Cancellare i dati personali prima di smaltire il prodotto. Per eliminare i dati, eseguire un ripristino totale. L'eliminazione dei dati dalla memoria del dispositivo non garantisce che questi non possano essere recuperati. Sony non offre alcuna garanzia relativamente alla possibilità di recupero delle informazioni e non si assume alcuna responsabilità per un'eventuale successiva

divulgazione di informazioni anche nel caso in cui sia stato eseguito un ripristino totale.

Per dispositivi che supportano le funzioni di visualizzazione 3D

Durante la visualizzazione di immagini 3D scattate con questo dispositivo su un monitor compatibile con 3D, si potrebbe avvertire del malessere sotto forma di affaticamento degli occhi, stanchezza o nausea. Per evitare questi sintomi, raccomandiamo pause regolari. Tuttavia, è necessario stabilire per se stessi la lunghezza e la frequenza delle pause di cui si ha bisogno, poiché esse variano da individuo ad individuo. Se si avverte un qualsiasi tipo di malessere, interrompere la visualizzazione delle immagini 3D fino a quando non ci si sente meglio e, se necessario, consultare uno specialista. Inoltre, consultare le istruzioni fornite insieme al dispositivo o al software collegato o utilizzato con questo dispositivo. È bene notare che la vista di un bambino è ancora in fase di sviluppo (in particolar modo nei bambini al di sotto dei 6 anni). Consultare un pediatra o un oculista prima di permettere la visualizzazione di immagini 3D al proprio bambino e assicurarsi che si osservino le precauzioni indicate precedentemente durante la visualizzazione di questo tipo di immagini.

Avvertenza sul volume elevato

Evitare livelli di volume che potrebbero danneggiare l'udito.

Contratto di licenza con l'utente finale

Il software fornito con il dispositivo e i relativi supporti sono di proprietà di Sony Mobile Communications AB e/o delle relative affiliate e dei suoi fornitori e licenziatari.

Sony garantisce una licenza limitata non esclusiva per l'utilizzo del Software unicamente insieme al Dispositivo in cui è installato o con il quale è stato fornito. Il diritto di proprietà del Software non viene venduto, trasferito o altrimenti trasmesso.

Non utilizzare alcun mezzo per tentare di scoprire il codice sorgente o qualsiasi componente del Software, né riprodurre, distribuire o modificare il Software. L'utente è autorizzato a trasferire i diritti e gli obblighi relativi al Software a una terza parte, unicamente insieme al Dispositivo con cui è stato fornito il Software, purché l'altra parte accetti di mettere per iscritto il proprio vincolo ai termini della Licenza.

Questa licenza ha validità per la durata di vita utile del Dispositivo. Può essere terminata trasferendo in forma scritta a una terza parte i diritti sul Dispositivo.

La non osservanza dei termini e delle condizioni della licenza ne causerà immediatamente il termine.

Sony e i suoi fornitori e licenziatari di terze parti sono i detentori di tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al Software. Sony ed un'eventuale terza parte, qualora il Software contenga materiale o codice di tale terza parte, verranno nominati beneficiari terzi di queste condizioni.

Questa licenza è governata dalle leggi vigenti in Svezia. Laddove è possibile, quanto sopra verrà applicato ai diritti del consumatore previsti dalla legge.

Nel caso in cui il Software fornito insieme al dispositivo sia provvisto di termini e condizioni aggiuntive, tali disposizioni governeranno anche il possesso e l'utilizzo del Software.

Normative per l'esportazione

Normative per l'esportazione: il dispositivo o il software possono essere soggetti alle normative per l'importazione e l'esportazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e di altre nazioni. L'acquirente osserverà le suddette normative e le leggi applicabili, inoltre otterrà e aderirà alla licenza di importazione ed esportazione necessaria per la spedizione dei prodotti all'acquirente ai sensi di questo accordo. Fatto salvo quanto precede e a titolo esemplificativo, l'acquirente si impegna a non esportare o riesportare deliberatamente i prodotti verso destinazioni identificate ai sensi degli Articoli del Capitolo II della normativa 428/2009 del Consiglio d'Europa (EC), in particolare e

a titolo non esaustivo, l'acquirente si impegna a osservare anche le Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) del governo degli Stati Uniti, amministrata dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, nonché le normative sulle sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), amministrata dal Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti.

Garanzia limitata

La Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Svezia, e le sue aziende affiliate locali forniscono la presente Garanzia Limitata per il dispositivo portatile, gli accessori originali forniti con il dispositivo, e/o il prodotto informatico portatile (di seguito denominato "prodotto").

In caso di riparazioni in garanzia, il prodotto deve essere fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto, oppure rivolgersi al Sony Call Center di competenza (potrebbero venire applicate le tariffe nazionali) o visitare il sito www.sonymobile.com per ulteriori informazioni.

La nostra garanzia

In base alle condizioni della presente garanzia limitata, Sony garantisce che il prodotto al momento dell'acquisto è privo di difetti di costruzione o relativi al design e ai materiali impiegati. La presente garanzia limitata avrà una validità di circa due (2) anni dalla data di acquisto del prodotto per il dispositivo portatile e di un (1) anno dalla data di acquisto del prodotto per tutti gli accessori originali (ad esempio batteria, caricabatteria o kit viva voce) che possono essere consegnati unitamente al dispositivo.

Responsabilità

Se durante il periodo di garanzia il prodotto, in condizioni normali di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di design, costruzione o relativi ai materiali impiegati, i

distributori autorizzati Sony o i centri di assistenza partner del paese/regione* di acquisto del prodotto procederanno, a propria discrezione, alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso del valore del prodotto alle condizioni di seguito previste.

Sony e i centri di assistenza partner si riservano il diritto di addebitare le spese di riparazione se il prodotto restituito non rientra nella garanzia, in base alle condizioni di seguito previste.

Tenere presente che parte delle impostazioni personali, dei contenuti scaricati sul dispositivo e di altre informazioni potrebbero andare perduti quando il prodotto Sony viene riparato o sostituito. Al momento, la legge applicabile, altre norme o restrizioni tecniche impediscono a Sony di effettuare copie di backup di determinati contenuti scaricati. Sony non si assume alcuna responsabilità per informazioni perse di qualunque tipo né rimborserà l'utente in caso di eventuali perdite. Si consiglia di effettuare sempre copie di backup di tutte le informazioni salvate nei prodotti Sony, quali contenuti scaricati, dati dell'agenda e dei contatti, prima di portare il prodotto a un centro Sony per la riparazione o la sostituzione.

Condizioni

1. Questa garanzia limitata è valida solo se il prodotto da riparare o sostituire è accompagnato dall'originale della prova di acquisto rilasciata da un rivenditore autorizzato Sony con l'indicazione, inalterata, della data di acquisto e del numero di serie** del prodotto. Sony si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del prodotto dal rivenditore.
2. Qualora Sony proceda alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, detto prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo). La riparazione o la sostituzione potranno comportare l'utilizzo di componenti rigenerati con funzionalità equivalenti.

Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Sony.

3. La garanzia non copre danni al prodotto causati da normale usura o da uso improprio, compatibilmente con le istruzioni d'uso e manutenzione del prodotto di Sony. Inoltre, la garanzia non copre guasti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche al software o all'hardware o adattamenti, cause di forza maggiore o danni dovuti al contatto con liquidi.

Una batteria ricaricabile può essere caricata e scaricata più di un centinaio di volte. Tuttavia, a lungo andare, la batteria si esaurisce: non si tratta di un difetto e corrisponde alla normale usura. Se il tempo di conversazione o la durata in modalità standby si riducono notevolmente, la batteria deve essere sostituita. Sony raccomanda di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie approvati da Sony.

Tra i dispositivi possono esserci variazioni minime nella luminosità e nei colori del display. Sul display potrebbero apparire piccoli punti luminosi o scuri. Ciò si verifica in caso di cattivo funzionamento di singoli punti a cui non è possibile porre rimedio. Due pixel difettosi sono ritenuti accettabili.

Tra i dispositivi possono esserci variazioni minime nell'aspetto dell'immagine prodotta dalla fotocamera. Si tratta di una situazione normale e per questo ciò non viene considerato un difetto del modulo fotocamera.

4. Poiché il sistema cellulare utilizzato dal prodotto viene fornito da un operatore indipendente da Sony, Sony non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o la zona di copertura del suddetto sistema.
5. La presente garanzia non copre guasti del prodotto dovuti a installazioni, modifiche o riparazioni o all'apertura del prodotto eseguite da personale non autorizzato da Sony.
6. La garanzia non copre guasti del prodotto dovuti all'utilizzo di accessori o altri dispositivi periferici che non sono accessori originali Sony progettati per essere utilizzati con il prodotto.

Sony nega qualsiasi garanzia, espressa o implicita, per danni al prodotto o ai dispositivi periferici causati da virus, trojan, spyware o altri software pericolosi. Al fine di garantire la

sicurezza del dispositivo, Sony consiglia di installare software antivirus adeguati sul prodotto o sui dispositivi periferici connessi a quest'ultimo, se disponibili, e di aggiornarli regolarmente. Resta inteso, tuttavia, che tale software non proteggerà mai completamente il prodotto o i dispositivi periferici e Sony non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, qualora tale software antivirus non riesca a fornire la protezione prevista.

7. La manomissione dei sigilli del prodotto invaliderà la garanzia.
8. OLTRE ALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA STAMPATA NON ESISTONO GARANZIE ESPLICITE, SCRITTE O ORALI. TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. IN NESSUN CASO SONY O I RELATIVI LICENZIATARI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI NATURA INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MASSIMA MISURA IN CUI TALI DANNI SIANO ESCLUSI DALLA LEGGE.

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite, pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.

La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalle leggi vigenti, né i diritti del consumatore nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di vendita/acquisto.

***Limiti geografici della garanzia**

Se il Prodotto è stato acquistato in un paese membro dello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera o nella Repubblica di Turchia, e tale Prodotto era destinato alla vendita nel SEE o in Svizzera o in Turchia, il Prodotto può usufruire dell'assistenza in uno qualsiasi dei paesi SEE o in Svizzera o in

Turchia, in base alle condizioni di garanzia prevalenti nel paese in cui si richiede l'assistenza del Prodotto, a condizione che in tale paese venga venduto un Prodotto identico da un distributore Sony autorizzato. Per sapere se il Prodotto di cui si dispone è commercializzato del paese di residenza, contattare il Sony Contact Center locale. Tenere presente che alcuni interventi potrebbero non essere disponibili al di fuori dei paesi da quelli in cui è avvenuto l'acquisto, ad esempio nel caso in cui un componente interno o esterno del Prodotto sia diverso dai modelli equivalenti venduti in altri paesi. Si noti inoltre che talvolta potrebbe non essere possibile la riparazione di Prodotti con carta SIM bloccata.

** In alcuni paesi/regioni potrebbero essere richieste ulteriori informazioni (come una scheda di garanzia valida).

Marchi, riconoscimenti e diritti d'autore

©2013Sony Mobile Communications AB e i suoi enti affiliati. Tutti i diritti riservati.

Xperia è un marchio o un marchio registrato di Sony Mobile Communications AB.

Sony è un marchio o un marchio registrato di Sony Corporation.

Ericsson è un marchio o un marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Bluetooth è un marchio o un marchio registrato della Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony è autorizzato.

Altri nomi di prodotti o aziende menzionati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente manuale è riservato.

www.sonymobile.com

SONY®

Sony Mobile Communications AB
221 88 Lund, Sweden

SONY®

Important information

Sony Consumer Web site

At www.sonymobile.com/support there is a support section where help and tips are only a few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on how to use your product more efficiently.

Service and support

You have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:

- Global and local Web sites providing support.
- A global network of Contact Centers.
- An extensive network of Sony service partners.
- A warranty period. Learn more about the warranty conditions in the *Limited Warranty* section.

At www.sonymobile.com/support or www.sonymobile.com/contact, you can find the latest support tools and information. For operator-specific services and features, please contact your network operator.

You can also contact our Contact Centers or contact your local dealer. (Calls are charged according to national rates, including local taxes, unless it is a toll-free number.)

If your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased, or one of our service partners. To make a claim under the limited warranty, proof of purchase is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.



Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- **Warning!** May explode if disposed of in fire.

- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below $-10^{\circ}\text{C}(+14^{\circ}\text{F})$ or above $+45^{\circ}\text{C}(+113^{\circ}\text{F})$. Do not expose the battery to temperatures above $+60^{\circ}\text{C}(+140^{\circ}\text{F})$.



- Do not expose to flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Only Sony authorised personnel should perform service.



- Consult with authorised medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices, or disable the radio transmitting functionality of the device, where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place the product, or install wireless equipment, in the area above an air bag in a car.
- **Caution:** Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use a Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children

Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile devices or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.



Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. If it does not fit into the outlet, have a proper outlet installed by an electrician. When a

power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged. Use of charging devices that are not Sony branded may pose increased safety risks.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C(+41°F) and +45°C(+113°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Only Sony service partners should remove or replace built-in batteries. Use of batteries that are not Sony branded may pose increased safety risks. Replace the battery only with another Sony battery that has been qualified with the product per the standard IEEE-1725. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile devices / devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between the Sony product and the medical device. Use the Sony device at your right ear, when applicable. Do not carry the device in your breast pocket. Turn off the device if you suspect interference. For use in proximity to personal medical devices, please consult a physician and the device manufacturer.

Driving

In some cases, vehicle manufacturers may forbid the use of mobile devices in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that a mobile device or Bluetooth handsfree will not affect the electronic

systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided “As is” and “With all faults”. Sony does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon Sony mobile devices for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or mobile device features are used. Please note that some Sony devices are not capable of supporting voice calls, including emergency calls.

Antenna

Use of antenna devices not marketed by Sony could damage the mobile device, reduce performance, and produce Specific Absorption Rate (SAR) levels above the established limits. Do not cover the antenna with your hand as this affects call quality, power levels and can shorten talk and standby times.

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When the mobile device or Bluetooth handsfree functionality is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through

periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile device. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the device is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the device is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the device has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the device or when properly used with an appropriate Sony accessory and worn on the body. When operating with "Hotspot" functionality engaged, a separation distance of 10 mm was used.

For more information about SAR and radio frequency exposure, go to: <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/health-and-safety/sar/>.

Flight mode

Bluetooth and Wireless Local Area Network (WLAN) functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm device. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony does not warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile device from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony branded original accessories and certified service partners. Sony does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs

In the US, compatible Sony Mobile devices may offer compatibility with TTY terminals (with use of necessary accessory). For more information call the Sony Special Needs Center on 877 878 1996 (TTY) or 877 207 2056 (voice), or go to www.sonyericsson-snc.com.

Disposal of old electrical and electronic equipment and battery



This symbol on the electronic product or on its packaging indicates that the electronic product (including the battery) should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be

removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product, by calling a Sony Contact Center or at www.sonymobile.com/recycling.

Memory card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or Sony contact center.

SIM card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM card (for example, a micro SIM card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a standard SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot may damage your SIM card or your device permanently. Sony does not warrant and will not be responsible for any damage caused by use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- Check you have inserted the memory card correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be recovered. Sony does not warrant against recovery of information and

does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities

In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a 3D-compatible monitor, you may experience discomfort in the form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these symptoms, we recommend that you take regular breaks. However, you need to determine for yourself the length and frequency of breaks you require, as they vary according to the individual. If you experience any type of discomfort, stop viewing the 3D images until you feel better, and consult a physician as necessary. Also refer to the operating instructions supplied with the device or software you have connected or are using with this device. Note that a child's eyesight is still at the development stage (particularly children below the age of 6). Consult a pediatrician or ophthalmologist before letting your child view 3D images, and make sure he/she observes the above precautions when viewing such images.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

End User Licence Agreement

Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile Communications AB, and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.

Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed or delivered. Ownership of the Software is not sold, transferred or otherwise conveyed.

Do not use any means to discover the source code or any component of the Software, reproduce and distribute the Software, or modify the Software. You are entitled to transfer rights and obligations to the Software to a third party, solely

together with the Device with which you received the Software, provided the third party agrees in writing to be bound by the terms of this Licence.

This licence exists throughout the useful life of this Device. It can be terminated by transferring your rights to the Device to a third party in writing.

Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence immediately.

Sony and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and to the Software. To the extent that the Software contains material or code of a third party, such third parties shall be beneficiaries of these terms.

This licence is governed by the laws of Sweden. When applicable, the foregoing applies to statutory consumer rights.

In the event Software accompanying or provided in conjunction with your device is provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your possession and usage of the Software.

Export regulations

Export regulations: The device or software may be subject to import and export regulations of the European Union, the United States and other countries. You will comply with these applicable laws and regulations and will obtain and maintain any export and import license required for the delivery of goods to you under this Agreement. Without limiting the foregoing, and as an example, you will not knowingly export or re-export goods to destinations identified pursuant to Articles in Chapter II of European Council Regulation (EC) 428/2009 and specifically, and without limitation, you will also comply with U.S. government Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) administered by Department of Commerce, Bureau of Industry and Security and economic sanctions regulations (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>)

administered by the U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Limited Warranty

Sony Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, or its local affiliated company, provides this Limited Warranty for your mobile device, original accessory delivered with your mobile device, and/or your mobile computing product (hereinafter referred to as "Product").

Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased, or contact your local Sony Contact Center (national rates may apply) or visit www.sonymobile.com to get further information.

Our warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony warrants this Product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer. This Limited Warranty will last for a period of two (2) years as from the original date of purchase of the Product for your mobile device, and for a period of one (1) year following the original purchase date of the Product for all original accessories (such as the battery, charger or handsfree kit) which may be delivered with your device.

What we will do

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service, due to defects in design, materials or workmanship, Sony authorised distributors or service partners, in the country/region* where you purchased the Product, will, at their option, either repair, replace or refund the purchase price of the Product in accordance with the terms and conditions stipulated herein.

Sony and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned Product is found not to be under warranty according to the conditions below.

Please note that some of your personal settings, downloads and other information may be lost when your Sony Product is repaired or replaced. At present, Sony may be prevented by applicable law, other regulation or technical restrictions from making a backup copy of certain downloads. Sony does not take any responsibility for any lost information of any kind and will not reimburse you for any such loss. You should always make backup copies of all the information stored on your Sony Product such as downloads, calendar and contacts before handing in your Sony Product for repair or replacement.

Conditions

1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product issued by a Sony authorised dealer specifying the date of purchase and serial number**, is presented with the Product to be repaired or replaced. Sony reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the Product from the dealer.
2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of Sony.
3. This warranty does not cover any failure of the Product due to normal wear and tear, or due to misuse, in accordance with the Sony instructions for use and maintenance of the Product. Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or hardware modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.

A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times. However, it will eventually wear out – this is not a defect and corresponds to normal wear and tear. When the talk-time or standby time is noticeably

shorter, it is time to replace the battery. Sony recommends that you use only batteries and chargers approved by Sony.

Minor variations in display brightness and colour may occur between devices. There may be tiny bright or dark dots on the display. It occurs when individual dots have malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable.

Minor variations in camera image appearance may occur between devices. This is nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.

4. Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier independent from Sony, Sony will not be responsible for the operation, availability, coverage, services or range of that system.
5. This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or repair or opening of the Product performed by a non-Sony authorised person.
6. The warranty does not cover Product failures which have been caused by use of accessories or other peripheral devices which are not Sony branded original accessories intended for use with the Product.

Sony disclaims any and all warranties, whether express or implied, for failures caused to the Product or peripheral devices as a result of viruses, trojan horses, spyware, or other malicious software. Sony strongly recommends that you install appropriate virus protection software on your Product and any peripheral devices connected to it, as available, and update it regularly, to better protect your device. It is understood, however, that such software will never fully protect your Product or its peripheral devices and Sony disclaims all warranties, whether express or implied, in case of failure by such antivirus software to fulfil its intended purpose.

7. Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.
8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS LIMITED

WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales / purchase contract.

*Geographical scope of the warranty

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area (EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale in the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the country in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such country by an authorised Sony distributor. To find out if your Product is sold in the country you are in, please call the local Sony Contact Center. Please observe that certain services may not be available outside the country of original purchase, for example, due to the fact that your Product may have an interior or exterior which is different from equivalent models sold in other countries. Please note in addition that it may sometimes not be possible to repair SIM-locked Products.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. If you purchased your product in Australia, you are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty service in Australia, please contact 1300 650 050 or Sony Service Centre, 189 Woodville Road Villawood NSW 2163.

** In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may be requested.

Trademarks, acknowledgements and copyright

©2013 Sony Mobile Communications AB and its affiliated entities. All rights reserved.

The Xperia is trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications AB.

Sony is a trademark or a registered trademark of Sony Corporation.

Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such mark by Sony is under license.

Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

www.sonymobile.com

SONY®

Sony Mobile Communications AB
221 88 Lund, Sweden

1222-9269.10