

ISTRUZIONI PER L'USO

PRIMA DI USARE LA CAPP

**CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA
DELL'AMBIENTE**

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

COME USARE LA CAPP

MANUTENZIONE E PULIZIA

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

INSTALLAZIONE

PRIMA DI USARE LA CAPPA

- **Per utilizzare al meglio la vostra cappa, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle in caso di necessità.**
- Questo apparecchio è stato progettato per l'utilizzo da parte di adulti.
- Uso non consentito da parte di bambini e persone inferme senza supervisione. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Conservare il materiale di imballo (sacchetti di plastica, pezzi di polistirolo, etc.) fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Verificare che la cappa non abbia subito danni durante il trasporto.
- Accertarsi che l'installazione ed i collegamenti elettrici e a tubazioni di scarico siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante e secondo le norme locali in vigore.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. Imballo

Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Prodotto

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.



PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. **Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.**
2. L'aria aspirata dalla cappa non deve essere eliminata attraverso la canna fumaria del riscaldamento o di un apparecchio alimentato con energia diversa da quella elettrica.
3. **Non cucinare cibo alla fiamma ("flambé") sotto la cappa. L'uso di una fiamma libera potrebbe causare un incendio.**
4. **Non lasciare la padella incustodita durante la frittura di cibi, in quanto l'olio di cottura potrebbe infiammarsi.**
5. Una manutenzione costante garantisce il buon funzionamento e le buone prestazioni della cappa.
6. In caso di utilizzo contemporaneo della cappa in aspirazione e dei fuochi, la pressione negativa del locale non deve essere superiore a 4 Pa (4×10^{-5} bar).
7. Se la cappa viene utilizzata insieme ad altri apparecchi alimentati da energia non elettrica, la pressione negativa del locale non deve essere superiore a 4Pa (4×10^{-5} bar). Per questo motivo, assicuratevi che il locale sia adeguatamente arieggiato.
8. Il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la cappa da cucina viene utilizzata contemporaneamente ad altri apparecchi che impiegano gas ed altri combustibili.
9. Pulire spesso tutte le incrostazioni dalle superfici sporche. Togliere e pulire o cambiare il filtro con frequenza. Non è permesso utilizzare materiale infiammabile per convogliare l'aria aspirata.
10. **Nel caso il cavo di alimentazione fosse danneggiato, deve essere sostituito dal Servizio Assistenza tecnica o da un tecnico qualificato per evitare gravi rischi.**

Nota: per tutte le operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti da lavoro.

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è stato concepito, costruito ed immesso sul mercato in conformità ai seguenti:

- obiettivi di sicurezza della Direttiva "Bassa Tensione" 73/23/CEE
- requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 89/336/CEE modificata dalla successiva direttiva 93/68/CEE.

COME USARE LA CAPPA

Si consiglia di accendere la cappa alcuni minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla funzionare per almeno 5 minuti dopo aver finito.

1. Nei modelli dove è previsto, estrarre il raccogli vapore (così si migliorerà la prestazione della cappa).
2. Regolare l'interruttore di selezione velocità secondo la quantità di fumo e vapore che deve essere aspirata.
3. Spegnerne la cappa 5 minuti dopo aver finito di cucinare.
4. Richiudere il raccogli vapore (nei modelli dove è previsto).

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando l'interruttore generale dell'abitazione.

Filtro antigrasso

- Il filtro in materiale spugnoso antigrasso deve essere lavato in acqua calda saponata una volta al mese (tenere a mollo per 1-2 ore, non strizzare, lasciare quindi asciugare e rimetterlo al suo posto. Eventualmente ripetere l'operazione e sostituirlo con un nuovo filtro ogni 5-6 lavaggi).
- Il filtro di carta antigrasso deve essere sostituito una volta al mese.
- Il filtro di carta antigrasso con indicatori di saturazione deve essere sostituito almeno una volta ogni due mesi o comunque quando il colore superiore diventa visibile attraverso i fori della griglia. Il filtro di carta è colorato da un lato e questo colore non deve essere visibile dai fori della griglia quando questa viene messa a posto.
- Il filtro metallico antigrasso deve essere lavato una volta al mese a mano od in lavastoviglie a basse temperature ed a ciclo breve. Lasciarlo quindi asciugare e rimetterlo al suo posto. Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro grasso potrebbe opacizzarsi, ma il suo potere filtrante non cambia assolutamente.

Ogni volta che si procede alla pulizia o sostituzione del filtro grassi procedere alla pulizia delle altre parti a vista della cappa.

Filtro al carbone

(“Versione aspirante”, vedere la pagina seguente)

Il filtro al carbone non può essere né lavato né rigenerato. In alcuni casi il filtro al carbone può essere lavato, ma solo quando specificato nella "Scheda prodotto" allegata.

Il filtro al carbone deve essere sostituito in condizioni di uso normale

ogni 6 mesi (Filtro al carbone rettangolare)

ogni 4 mesi (Filtro al carbone circolare).

Sostituzione delle lampadine

1. Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano fredde, per la sostituzione controllare il valore delle potenza in W.
2. Estrarre il raccogli vapore (dove è previsto).
3. Aprire la griglia o la plafoniera e togliere il filtro grassi.
4. Togliere la lampadina bruciata e sostituirla con una nuova di uguale valore elettrico e richiudere la griglia o la plafoniera o il filtro grassi metallico.

Pulizia della cappa

Usare un panno morbido con alcool denaturato oppure un detersivo liquido non troppo concentrato. Non utilizzare mai sostanze abrasive. evitare assolutamente l'uso di idropultrici ad alta pressione o pultrici a getto di vapore.

Attenzione! In caso di mancata osservanza delle istruzioni per la pulizia della cappa e per la sostituzione o pulizia dei filtri vi è pericolo d'incendio.

GUIDA RICERCA GUASTI

Se la cappa non funziona:

- La spina è inserita bene nella presa di corrente?
- C'è un'interruzione di corrente?
- È bruciato il fusibile?

Se il potere aspirante non è sufficiente:

- Avete scelto la velocità giusta?
- Bisogna pulire o sostituire i filtri?

- Le uscite dell'aria sono ostruite?

Se la lampadina non funziona:

- Bisogna sostituire la lampadina?
- La lampadina è stata montata correttamente?
- È bruciato il fusibile?

Non cercate di riparare la cappa da soli. Potete porre rimedio solo ai problemi descritti qui sopra.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Prima di contattare il Servizio Assistenza

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli gli inconvenienti (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Spegner e riavviare l'apparecchio per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- il tipo di guasto,
- il modello,

- il vostro indirizzo completo,
- il vostro numero e prefisso telefonico.
- Il numero Service (la cifra che si trova sotto la parola SERVICE, sulla targhetta matricola posta all'interno della cappa dietro il filtro grassi).

SERVICE



INSTALLAZIONE

Per l'installazione della cappa rispettare scrupolosamente le distanze minime dal piano di cottura e seguire la sequenza numerica e le istruzioni aggiuntive come espressamente indicato sulla scheda Installazione.

Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore rispetto a quella specificata, bisogna tenerne conto.

Il tubo di scarico e le fascette di fissaggio non sono forniti e vanno acquistati.

Versione Aspirante

(A - vedi anche scheda installazione)

I vapori vengono aspirati all'esterno tramite un tubo di scarico che viene fissato all'anello di unione.

Il diametro del tubo di scarico deve essere identico a quello dell'anello di unione.

Se viene utilizzata o è prevista una valvola non ritorno fumi controllare che essa possa aprirsi e chiudersi liberamente, ad installazione del tubo di scarico ultimata.

La cappa può essere fornita di uno (superiore) o due fori (superiore e posteriore) di scarico.

La cappa è generalmente predisposta per l'utilizzo del foro di scarico superiore.

1. L'anello di unione deve trovarsi nel foro di scarico superiore.

Usare il foro posteriore di scarico (nei modelli dove è previsto).

1. Rimuovere, se fornito, il tappo che chiude il foro posteriore e l'anello di unione.
2. Alcuni modelli sono forniti di deviatore in plastica che occlude il foro posteriore, eventualmente toglierlo.
3. Montare l'anello di unione nel foro posteriore.
4. Montare il tappo (se previsto) nel foro superiore.

Attenzione! Se la cappa è provvista di filtro al carbone, questo deve essere tolto.

Controllare che il selettore all'interno della cappa (se è previsto) sia in posizione "A" Aspirante; in caso contrario provvedere a sistemarlo su detta posizione.

Versione Filtrante

(F - vedi anche scheda installazione)

L'aria viene filtrata passando attraverso un filtro al carbone e riciclata nell'ambiente circostante. L'aria filtrata viene scaricata verso l'alto della cucina.

Attenzione! Se la cappa non è provvista di filtro al carbone, questo deve essere ordinato e montato prima dell'uso.

Controllare che il selettore all'interno della cappa (se è previsto) sia in posizione "F" Filtrante; in caso contrario provvedere a sistemarlo su detta posizione.

Nel caso il tappo sia fornito coprire il foro di scarico superiore.

Collegamento elettrico

Prima di collegare la cappa, accertarsi che il voltaggio indicato sulla targhetta dell'apparecchio corrisponda alla tensione della vostra abitazione.

La targhetta si trova all'interno della cappa dietro la griglia.

La cappa può essere provvista di spina standard e, in questo caso, inserirla in una presa anch'essa di tipo standard posta in zona accessibile.

Se la cappa non fosse provvista di spina, potete usarne una che sia conforme alle norme vigenti oppure utilizzare un interruttore bipolare conforme alle norme vigenti con apertura minima tra i contatti di 3 mm, posto in zona accessibile.

La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema derivante dalla mancata osservanza delle suddette istruzioni.