

**SONY®**

IT



**PlayStation.TV®**

**Guida alla sicurezza**

**VTE-1016**

7025701

## AVVERTENZE

**Onde evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il rivestimento della console. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.**



Questa apparecchiatura è stata testata ed è conforme agli standard indicati nella Direttiva R&TTE per cavi di connessione di lunghezza inferiore a 3 metri. Non utilizzare cavi più lunghi di 3 metri.

Questo prodotto è stato realizzato da o per conto di Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importato in Europa e distribuito da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Regno Unito.

Il Rappresentante autorizzato per il rilascio e la proprietà di dichiarazioni di conformità è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.

## **“Dichiarazione informale di conformità” alla Direttiva R&TTE**

---

Con la presente Sony Computer Entertainment Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

## **Informazioni basate sulle specifiche europee di progettazione ecocompatibile previste nel Regolamento (EU) No 801/2013**

---

Visitare il seguente URL:  
[eu.playstation.com/Energyefficiency](http://eu.playstation.com/Energyefficiency)

## **Attacchi epilettici indotti da sollecitazioni luminose (Epilessia fotosensibile)**

---

Se si soffre di epilessia o se si sono verificati attacchi epilettici, consultare il medico prima di utilizzare i videogiochi. Alcuni individui se esposti a luci, a fonti luminose lampeggianti o ad altre sollecitazioni luminose provenienti da uno schermo TV o mentre utilizzano videogiochi, potrebbero manifestare irritazioni agli occhi, disturbi visivi, emicrania, contrazioni muscolari, convulsioni, svenimenti, perdita di conoscenza o stati confusionali. Se si manifestano i sintomi sopra indicati durante il gioco, sospendere immediatamente l'uso del videogioco e consultare il medico.

## **Interrompere immediatamente l'uso del videogioco se si manifestano i seguenti sintomi**

Oltre ai sintomi sopra indicati, sospendere immediatamente l'uso del videogioco in caso di mal di testa, capogiri, nausea, stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi o se si prova malessere o dolore in una parte qualsiasi del corpo, come occhi, orecchie, mani, braccia o piedi durante l'uso del videogioco. Se il sintomo persiste, richiedere un consulto medico.

## **Onde radio**

---

Le onde radio possono influenzare gli apparecchi elettronici o i dispositivi medici (ad esempio i pacemaker), provocando malfunzionamenti e danni personali.

- Se si utilizza un pacemaker o altri dispositivi medici, prima di utilizzare la funzione di collegamento in rete wireless (Bluetooth® e LAN wireless), consultare un medico o il produttore del dispositivo medico.
- Non utilizzare la funzione di collegamento in rete wireless nei seguenti luoghi:
  - Aree in cui non è consentito l'utilizzo della rete wireless, ad esempio ospedali. Attenersi alle norme dell'istituzione sanitaria per l'uso del sistema sul posto.
  - Aree in prossimità di allarmi antincendio, porte automatiche e altri tipi di apparecchiature automatizzate.

## **Software di sistema**

---

Utilizzando questo sistema PS TV accetti il contratto di licenza del software di sistema di Sony Computer Entertainment Inc. Per maggiori dettagli, consulta la pagina <http://www.scei.co.jp/psvita-eula/>.

L'uso commerciale e il noleggio di questo prodotto sono vietati.

## Indice

<b>AVVERTENZE .....</b>	<b>2</b>
<b>Precauzioni .....</b>	<b>5</b>
<b>Caratteristiche tecniche.....</b>	<b>10</b>
<b>Copyright e marchi.....</b>	<b>11</b>

Le informazioni contenute nel presente manuale sono suscettibili di modifiche senza preavviso.

## Precauzioni

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo come riferimento futuro. I genitori e i tutori dei bambini che fanno uso del prodotto devono leggere il presente manuale e assicurarsi che i bambini si attengano a tutte le precauzioni di sicurezza.

## Sicurezza

Questo prodotto è stato progettato tenendo nella massima considerazione le misure di sicurezza. Tuttavia, qualsiasi dispositivo elettrico, se utilizzato in modo improprio, ha le capacità potenziali per provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alla persona. Per usare il prodotto in condizioni di sicurezza, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni.
- Controlla regolarmente adattatore AC, cavo di alimentazione AC e cavo HDMI®.
- Non utilizzare il sistema PS TV se ha subito danni. Scollegare immediatamente il cavo di alimentazione AC dalla presa elettrica e scollegare eventuali altri cavi.
- Interrompere immediatamente l'uso, scollegare il cavo di alimentazione AC dalla presa elettrica e scollegare eventuali altri cavi se il dispositivo funziona in maniera anomala, produce odori o rumori insoliti oppure se l'adattatore AC è eccessivamente caldo al tatto.
- Contattare il servizio di assistenza clienti PlayStation® specifico indicato nelle informazioni sulla garanzia del prodotto.

## Uso e maneggiamento

- Utilizzare l'apparecchio in un'area ben illuminata, tenendosi a distanza di sicurezza dallo schermo del televisore.
- Evitare l'uso prolungato del sistema PS TV. Per evitare l'affaticamento degli occhi, fare una pausa di 15 minuti ogni ora di gioco.
- Evitare di giocare in caso di stanchezza o se si risente della mancanza di sonno.
- Smettere immediatamente l'uso del sistema non appena si inizia a sentirsi stanchi oppure se si prova malessere o dolore alle mani o alle braccia durante l'uso del controller wireless. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Se si rilevano problemi di salute, ad esempio quelli riportati di seguito, interrompere immediatamente l'uso del sistema. Se i sintomi persistono, consultare il medico.
  - Capogiri, nausea, stanchezza o sensazioni simili alla chinetosi.
  - Malessere o dolore a una parte del corpo, ad esempio occhi, orecchie, mani o braccia.
- Tenere il sistema e gli accessori lontano dalla portata dei bambini. I bambini possono ingerire i supporti di memorizzazione o avvolgere i cavi attorno al proprio corpo, con rischio di infortuni, incidenti e problemi di funzionamento. I supporti di memorizzazione possono causare il soffocamento.
- Prima di collegare il cavo HDMI assicurarsi che il cavo di alimentazione AC sia scollegato dalla presa elettrica.
- Non utilizzare il sistema o gli accessori vicino all'acqua.
- Usare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Non esporre il sistema o gli accessori a polvere, fumo o vapore. Non lasciare che liquido o piccole particelle entrino nel sistema o negli accessori.
- Non lanciare né lasciar cadere o calpestare il sistema o gli accessori e non esporre il dispositivo a forti urti.

- Non toccare né inserire corpi estranei nei connettori del sistema o degli accessori.
  - Non collocare il sistema e gli accessori collegati sul pavimento, oppure in un luogo in cui potrebbero far sì che qualcuno li calpesti o inciampi.
  - A seconda delle condizioni d'uso, il sistema o l'adattatore AC potrebbero raggiungere temperature di 40 °C o superiori. Non toccare il sistema né l'adattatore AC per un periodo prolungato in queste condizioni. Il contatto prolungato in queste condizioni potrebbe provocare ustioni a bassa temperatura\*.
- \* Le ustioni a bassa temperatura si verificano quando la pelle entra a contatto con oggetti a temperature relativamente basse (40 °C o superiori) per un periodo prolungato.
- Quando si collega il sistema a un televisore al plasma o a un proiettore\*, evitare di lasciare un'immagine statica sullo schermo del televisore per un periodo prolungato; diversamente, un'immagine residua potrebbe essere impressa in modo permanente sullo schermo.
- \* Ad eccezione degli schermi a cristalli liquidi
- Per garantire un uso sicuro e responsabile di Internet, i genitori devono effettuare una sorveglianza continua dei bambini durante le attività online. Consultare il sito <http://www.ps-playsafeonline.com> per ulteriori dettagli.

## Condizioni di conservazione

---

- Non esporre il sistema o gli accessori a temperature e umidità elevate, né alla luce solare diretta.
- Non riscaldare il sistema con attrezzature per la cucina o per il riscaldamento, come un'asciugatrice. Ciò potrebbe provocare incendi, danni o malfunzionamenti.
- Non collocare il sistema o gli accessori su superfici instabili, inclinate o soggette a vibrazioni.

## Informazioni sulla sicurezza durante l'utilizzo dei controller

---

- Non manipolare batterie agli ioni di litio danneggiate o che presentano perdite. Se la batteria interna perde liquido, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e rivolgersi all'assistenza tecnica. Se il liquido entra in contatto con gli abiti o la pelle o penetra negli occhi, sciacquare abbondantemente l'area interessata con acqua pulita e consultare un medico. Il liquido della batteria può condurre alla cecità.
- Non utilizzare la funzione di vibrazione se si hanno problemi o indisposizioni alle ossa, alle giunture o ai muscoli delle mani o delle braccia. Se si hanno disturbi o lesioni, non utilizzare il controller wireless per riprodurre titoli di software che contengono la funzione di vibrazione, a meno che essa non sia stata disabilitata in anticipo.
- Ti ricordiamo che alcuni software attivano automaticamente la funzione di vibrazione. Per disattivare la funzione di vibrazione, tieni premuto il tasto  (PS) del controller. Rimuovi il segno di spunta dall'opzione [Abilita vibrazione] sulla schermata visualizzata.
- Non fissare la barra luminosa sul controller wireless DUALSHOCK®4 quando lampeggia. Nel caso in cui avverta dolore o malessere in qualsiasi parte del corpo in presenza di stimolazione luminosa, interrompi immediatamente l'uso.

## Utilizzo di adattatore AC, cavo di alimentazione AC e cavo HDMI

---

- Non toccare la spina del cavo di alimentazione AC con le mani bagnate.
- Non toccare adattatore AC, cavo di alimentazione AC, cavo HDMI o il sistema quando sono connessi a una presa elettrica durante una tempesta elettrica.

- Non utilizzare un'alimentazione diversa dall'adattatore AC in dotazione (o da un componente sostitutivo approvato).
- Prima di collegare un cavo, assicurati che i connettori del sistema (come la porta uscita HDMI) e l'adattatore AC o i connettori del cavo HDMI siano puliti. In caso contrario, pulisci i connettori con un panno morbido asciutto.
- Se il sistema non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, nonché in fase di pulizia del sistema, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
- Non danneggiare l'adattatore AC o il cavo di alimentazione AC:
  - Non alterare l'adattatore AC o il cavo di alimentazione AC.
  - Non avvolgere il cavo di alimentazione AC o il cavo HDMI intorno al sistema PS TV o all'adattatore AC.
  - Non posizionare l'adattatore AC o il cavo di alimentazione AC in prossimità di una fonte di calore e non permetterne il surriscaldamento.
  - Non tendere eccessivamente il cavo di alimentazione AC.
  - Per scollegare il cavo di alimentazione AC, afferrarlo per la spina ed estrarlo dalla presa elettrica mantenendolo diritto. Non tirarlo mai per il cavo e non estrarlo in senso obliquo.
  - Posizionare il cavo di alimentazione AC in modo che non venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza della spina, della presa e del punto di uscita dall'apparecchio.
  - Non utilizzare il sistema PS TV o l'adattatore AC quando sono coperti da un tessuto o si trovano nelle loro custodie. L'eccessivo surriscaldamento potrebbe provocare un incendio o danneggiare il sistema.
- Non collegare il cavo di alimentazione AC a un trasformatore o invertitore di tensione. Il collegamento del cavo di alimentazione AC a un invertitore di tensione per auto potrebbe provocare il surriscaldamento dell'adattatore AC causando ustioni o guasti.

- Utilizzare una presa elettrica facilmente accessibile, in modo che il cavo di alimentazione AC possa essere scollegato rapidamente in caso di bisogno.
- La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

## Non smontare il sistema o i suoi accessori

---

Utilizzare il sistema PS TV e i suoi accessori in conformità alle istruzioni nel presente manuale. Non viene concessa alcuna autorizzazione per l'analisi o la modifica del sistema, né l'analisi e l'uso della relativa configurazione di circuito. Lo smontaggio del sistema ne annullerà la garanzia. Esiste inoltre il pericolo di incendi, folgorazioni o problemi di funzionamento.

## Connessione di rete

---

- Per il collegamento a una rete è richiesta una connessione a Internet a banda larga.
- L'utente è responsabile del pagamento dei costi associati alla connessione Internet. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle informazioni indicate nel contratto di servizio o rivolgersi al provider di servizi Internet.
- Utilizzare solamente cavi Ethernet compatibili con reti 10BASE-T o 100BASE-TX. Non utilizzare cavi per linee telefoniche residenziali standard oppure cavi di tipo diverso da quanto indicato. L'utilizzo del tipo di cavo errato può provocare un flusso di corrente elettrica superiore al necessario nel connettore LAN, causando surriscaldamenti, incendi o problemi di funzionamento.

## Uso dei punti di accesso Wi-Fi

---

- La larghezza di banda di 2,4 GHz delle onde radio utilizzata dalla funzione di rete wireless del prodotto è la stessa utilizzata da altri dispositivi. Il prodotto è pensato per ridurre al minimo le interferenze con altri dispositivi che utilizzano la stessa portata del segnale. Tuttavia, in alcuni casi le interferenze con altri dispositivi potrebbero rallentare la velocità di connessione, ridurre la portata del segnale o provocare un'interruzione improvvisa della connessione.
- Durante la connessione a Internet con la funzionalità Wi-Fi, il sistema rileva automaticamente i punti di accesso nelle vicinanze. Tra i dispositivi rilevati potrebbe essere incluso un punto di accesso il cui utilizzo non è autorizzato. Effettuare la connessione solamente a un punto di accesso personale per il quale si dispone dell'autorizzazione, o a un punto disponibile attraverso un servizio Wi-Fi commerciale. L'utente è responsabile del pagamento delle tariffe associate all'accesso Wi-Fi.

## Controllo genitori

---

Il sistema PS TV mette a disposizione di genitori e tutori dei controlli per limitare il contenuto a cui i ragazzi possono accedere e le funzionalità che possono utilizzare. Consultare la Guida per l'utente per i dettagli sul Controllo genitori.

## Dati registrati

---

Nei seguenti casi sussiste il rischio di perdita o di danneggiamento dei dati salvati sulla scheda di memoria o sulla scheda PlayStation®Vita.

- Rimozione della scheda PS Vita o spegnimento del sistema PS TV durante il salvataggio o il caricamento dei dati.

- Rimozione della scheda di memoria mentre il sistema PS TV è acceso.
- Uso del sistema in luoghi esposti all'elettricità statica o a interferenze elettriche.

Se, per qualsiasi motivo, dovesse verificarsi la perdita o il danneggiamento del software o dei dati, di solito non sarà possibile recuperarli. Si consiglia di eseguire regolarmente un backup del software e dei dati. Sony Computer Entertainment Inc., le sue affiliate e le sue consociate non potranno essere ritenute responsabili per danni o infortuni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del software o dei dati.

## In caso di condensa

---

Se il sistema PS TV viene trasferito direttamente da un luogo freddo a uno caldo, al suo interno potrebbe formarsi della condensa in grado di compromettere il funzionamento. In questo caso è sufficiente spegnere e scollegare il sistema. Non utilizzare il sistema PS TV prima che tutta la condensa sia evaporata (l'operazione potrebbe richiedere qualche ora). Se il sistema non funziona correttamente, contattare il servizio di assistenza clienti PlayStation® specifico indicato nelle informazioni sulla garanzia relative al prodotto.

## Pulizia

---

Per ragioni di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione AC dalla presa elettrica e scollegare eventuali altri cavi prima di effettuare la pulizia.

## Superfici esterne (copertura in plastica del sistema e del controller wireless)

Seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare che la parte esterna del prodotto si deteriori o scolorisca.

- Effettuare la pulizia con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare insetticidi o altre sostanze volatili.
- Non collocare materiali in gomma o vinile sulle parti esterne del prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici. Non pulire il sistema con un panno di pulizia trattato chimicamente.

## Connettori

Non utilizzare l'apparecchio quando i connettori del sistema o il cavo di alimentazione AC non sono puliti. Se l'apparecchio viene utilizzato quando è sporco, il flusso della corrente elettrica potrebbe essere ostruito. Rimuovere lo sporco con un panno asciutto.

## Quando il sistema non funziona correttamente

Spegni l'alimentazione e tieni premuto il tasto  (accensione) sul sistema per almeno 7 secondi prima di ripristinare l'alimentazione. Quindi, collega un controller con un cavo USB e premi il tasto  (PS) sul controller. Viene visualizzata la schermata della modalità provvisoria. La modalità provvisoria è una modalità di avvio del sistema in cui sono disponibili solo alcune funzioni del sistema per consentire la risoluzione dei problemi. Se il sistema non si spegne normalmente, tieni premuto il tasto  (accensione) sul sistema per almeno 15 secondi. Il sistema viene riavviato e viene visualizzata la schermata della modalità provvisoria. Quando il sistema entra in modalità provvisoria, seleziona i contenuti desiderati e segui le istruzioni a schermo per eseguire operazioni.



Laddove vediate questo simbolo su qualunque dei nostri prodotti elettrici o confezioni, esso sta a indicare che il relativo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto di tipo domestico sul territorio Europeo e in Turchia. Per garantire il trattamento corretto, smaltire i rifiuti attraverso una struttura di raccolta autorizzata conformemente alle leggi o alle normative in vigore. Gli apparecchi elettrici possono essere smaltiti gratuitamente anche presso i rivenditori con l'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo. Inoltre, all'interno dei paesi dell'Unione europea, alcuni punti vendita più grandi possono provvedere allo smaltimento di apparecchi elettronici gratuitamente. Consultare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio per il prodotto che si intende smaltire. In questo modo, è possibile preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione dell'ambiente per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento di rifiuti elettrici.

## Caratteristiche tecniche

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Il sistema potrebbe operare in maniera differente da quanto descritto nel presente manuale a seconda della versione del software in uso.

### Sistema PlayStation®TV

<b>Uscita AV</b>	Risoluzione 720p, 1080i, 480p
<b>Uscita audio</b>	LPCM a 2 canali
<b>Ingressi e connettori principali</b>	Ingresso scheda PlayStation®Vita Ingresso scheda di memoria Porta USB (USB 2.0 di tipo A) Porta uscita HDMI (HDMI-CEC) Porta LAN (10BASE-T, 100BASE-TX)
<b>Scheda di memoria interna</b>	1 GB*
<b>Alimentazione</b>	Adattatore AC: 5 V CC
<b>Potenza nominale massima</b>	Circa 2,8 W
<b>Dimensioni esterne</b>	Circa 65,0 × 105,0 × 13,6 mm (lunghezza × altezza × profondità)
<b>Peso</b>	Circa 110 g
<b>Temperatura di funzionamento</b>	5 °C - 35 °C
<b>Controller compatibile(i)</b>	Controller wireless DUALSHOCK®3 Controller wireless DUALSHOCK®4
<b>Paese di produzione</b>	Cina

\* Una parte dello spazio di archiviazione della scheda di memoria interna è disponibile per l'uso, mentre un'altra parte è usata per i file di sistema. Il volume dello spazio effettivo di cui disponi sarà inferiore alla capacità di archiviazione totale della scheda di memoria interna indicata nel presente documento.

### Funzioni di rete

<b>Ethernet</b>	10BASE-T, 100BASE-TX
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)
<b>Bluetooth®</b>	2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

### Adattatore AC

<b>Ingresso</b>	100-240 V CA, 50/60 Hz
<b>Uscita</b>	5 V CC, 2.000 mA (2 A)
<b>Dimensioni esterne</b>	Circa 76 × 46 × 22 mm (lunghezza × altezza × profondità)
<b>Peso</b>	Circa 93 g

### Codice di regione

Il software per PlayStation®Vita contiene codici di regione assegnati per ogni area geografica di vendita del sistema. Su questo sistema è possibile utilizzare software relativo alle seguenti regioni:



## Copyright e marchi

“PS”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” e “△○×□” sono marchi di fabbrica registrati di Sony Computer Entertainment Inc. “LIVEAREA” è un marchio di fabbrica della stessa azienda.

“SONY” e “

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

## Guida per l'utente

Per consultare la Guida per l'utente, seleziona  (Guida per l'utente) dall'opzione  (Impostazioni) nella schermata LiveArea™. Per consultare la Guida per l'utente è necessaria una connessione Internet.

Inoltre, puoi consultare la Guida per l'utente visitando il seguente sito Web:

[eu.playstation.com/pstv/support/manuals/](http://eu.playstation.com/pstv/support/manuals/)

## Sito di aggiornamento

Questo sito fornisce le più recenti informazioni sugli aggiornamenti del software di sistema, incluse le modalità per il suo aggiornamento. Aggiornando il software del sistema PS TV, puoi utilizzare funzionalità ottimizzate e migliorare la sicurezza. Esegui sempre l'aggiornamento all'ultima versione.

[eu.playstation.com/pstv/](http://eu.playstation.com/pstv/)

## Supporto

Visitare il sito Web di supporto per informazioni tecniche sull'uso del sistema PS TV e per le risposte alle domande tecniche.

[eu.playstation.com/pstv/support/](http://eu.playstation.com/pstv/support/)

