



LAICA
 TAGLIANDO
 DI CONTROLLO
BC2001
 AUDIO BABY
 MONITOR

BC03/b - 03/2013

LAICATM

LAICA S.p.A.
 Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte
 36021 Barbarano Vicentino (VI) - ITALY
 Fax: +39-0444-795324
 Made in China

www.laica.it

LAICATM



ISTRUZIONI E GARANZIA **BC2001**

AUDIO BABY MONITOR

GB Instructions and guarantee
 AUDIO BABY MONITOR

LAICATM **BC2001**
2
 ANNI DI GARANZIA
 YEARS GUARANTEE

LAICA S.p.A.
 Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte
 36021 Barbarano Vicentino (VI) - ITALY
 Fax: +39-0444-795324
 Made in China

www.laica.it

Data - Date

--	--	--	--	--	--	--	--

Timbro rivenditore - Retailer's stamp

DESCRIZIONE GENERALE

A Unità bambino

1. Antenna
2. Tasto di accensione/spengimento ON/OFF
3. Spia di alimentazione
4. Interruttore di selezione del canale
5. Microfono
6. Attacco per cintura
7. Presa adattatore
8. Coperchio vano batterie
9. Vano batterie

B Unità genitore

1. Antenna
2. Interruttore ON/OFF con controllo del volume
3. Indicatori LED livello del suono (oppure indicatore di trasmissione)
4. Interruttore di selezione del canale
5. Altoparlante
6. Attacco per cintura
7. Presa adattatore
8. Coperchio vano batterie
9. Vano batterie

GENERAL DESCRIPTION

A Baby unit

1. Antenna
2. ON/OFF key
3. Power supply warning light
4. Channel selection switch
5. Microphone
6. Belt connection
7. Adapter plug
8. Battery compartment cover
9. Battery compartment

B Parent unit

1. Antenna
2. ON/OFF switch with volume control
3. Sound level LED indicators (or transmission indicator)
4. Channel selection switch
5. Loudspeaker
6. Belt connection
7. Adapter plug
8. Battery compartment cover
9. Battery compartment

E' IMPORTANTE PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE CON CURA.

Il vostro nuovo audio baby monitor Laica è stato ideato per i genitori che desiderano vegliare ininterrottamente sul proprio bambino. Ricevitore compatto e tascabile che può essere appeso alla cintura. Dotato di due canali di trasmissione facilmente selezionabili. Funzionamento a batterie e a rete.

AVVERTENZE GENERALI

L'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali:

- Staccare la spina dalla presa di corrente immediatamente dopo l'uso e comunque sempre prima di pulirlo e prima di inserire o togliere gli accessori.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Se un apparecchio elettrico cade nell'acqua non cercare di raggiungerlo, ma staccare subito la spina dalla presa della corrente.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Prima dell'utilizzo assicurarsi che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento, spegnere immediatamente l'apparecchio senza manometterlo. Per le riparazioni rivolgersi sempre al proprio rivenditore.
- Al fine di evitare scosse elettriche, non aprire l'unità bambino e l'unità genitore ad eccezione dello scomparto batterie.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito e nel modo indicato nelle istruzioni d'uso. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o errati.
- I bambini e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o le persone inesperte, devono utilizzare il prodotto solo se preventivamente istruiti sull'utilizzo, in sicurezza e solo se informati sui pericoli legati al prodotto stesso.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore.
- Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.), alte

temperature o temperature troppo basse.

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o vicino all'acqua.
- Assicurarci di avere le mani asciutte quando si inserisce o disinserisce la spina e quando si agisce sul tasto di accensione/spengimento.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato solo con il voltaggio riportato sulla targa degli adattatori di rete. Utilizzare solo gli adattatori in dotazione per collegare le unità bambino e genitore alla presa di corrente.
- Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
- Staccare la spina dalla presa della corrente quando l'apparecchio non è utilizzato.
- **Attenzione!** Non intervenire per nessun motivo sul cavo elettrico. In caso di danneggiamento rivolgersi al rivenditore.

AVVERTENZE SPECIALI

- L'audio baby monitor Laica è uno strumento che può aiutare i genitori, **ma non può sostituire la supervisione corretta e responsabile da parte degli adulti e non deve essere utilizzato a tale scopo. Questo apparecchio infatti è destinato ad essere usato esclusivamente come supporto per la sorveglianza di bambini ed ogni altro uso è da considerarsi improprio.**
- Come previsto dalle leggi vigenti, l'audio baby monitor utilizza frequenze di tipo pubblico. E' quindi possibile che l'apparecchio capti segnali e voci provenienti da altri dispositivi simili posti nelle vicinanze; allo stesso modo è possibile che i segnali, suoni emessi dal vostro apparecchio possano essere captati da altri apparecchi. In questo caso, si consiglia di selezionare l'altro canale disponibile.
- Non lasciare l'audio baby monitor e i suoi accessori, quali adattatori, pile o eventuali utensili, a portata dei bambini. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- La distanza massima di funzionamento tra l'unità bambino e l'unità genitore è di circa 200 metri all'aperto e circa 100 metri all'interno dell'abitazione. Bisogna tenere presente che la distanza di trasmissione del segnale è influenzata da diversi fattori, quali il numero e il tipo di pareti poste tra l'unità bambino e l'unità genitore, la disposizione e la tipologia dei mobili, la presenza di muri in cemento armato, la disposizione in ambienti posti su piani diversi, ecc.). Di conseguenza la connessione tra le due unità potrebbe ridursi notevolmente o non risultare possibile.
- Non usare l'audio baby monitor in prossimità di altre apparecchi elettrici od elettronici perché possono interferire sulla qualità del segnale tra l'unità bambino e l'unità genitore o non renderla possibile.
- Prima di ogni utilizzo controllare la ricezione dell'unità genitore, verificando che la

ricezione del segnale sia effettivamente possibile nell'ambiente dove volete posizionare l'unità genitore (vedi il punto 5 del paragrafo "modalità d'uso dell'apparecchio").

- Verificare che l'unità bambino e il cavo dell'adattatore siano sempre fuori dalla portata del bambino (almeno ad un metro di distanza). Non posizionare l'unità bambino nel lettino o nel box.
- Non inserire oggetti nelle aperture dell'audio baby monitor e non coprire assolutamente le due unità (bambino e genitore) con coperte o asciugamani.
- E' da considerarsi normale che durante il funzionamento, gli adattatori di rete, l'unità bambino e l'unità genitore possano risultare caldi al tatto.
- Si consiglia di inserire le batterie nelle unità bambino e genitore anche quando l'apparecchio è collegato alla corrente elettrica. In questo modo, in caso di interruzione della distribuzione dell'energia elettrica, i dispositivi non sospendono il funzionamento.
- **Attenzione!** Non si tratta di un giocattolo ma di un audio baby monitor per uso domestico. Non lasciare l'oggetto incustodito anche quando non utilizzato.

DESCRIZIONE GENERALE (fig.1)

A Unità bambino

1. Antenna
2. Tasto di accensione/spengimento ON/OFF
3. Spia di alimentazione
4. Interruttore di selezione del canale
5. Microfono
6. Attacco per cintura
7. Presa adattatore
8. Coperchio vano batterie
9. Vano batterie

B Unità genitore

1. Antenna
2. Interruttore ON/OFF con controllo del volume
3. Indicatori LED livello del suono (oppure indicatore di trasmissione)
4. Interruttore di selezione del canale
5. Altoparlante
6. Attacco per cintura
7. Presa adattatore
8. Coperchio vano batterie
9. Vano batterie

ISTRUZIONI PER L'USO

Predisposizione dell'apparecchio (unità bambino e unità genitore)

L'unità bambino e l'unità genitore possono essere collegate ad una presa di corrente o alimentate con batterie alcaline 1,5V AAA LR6. Si consiglia di inserire in ogni caso le batterie anche quando l'apparecchio è collegato alla corrente elettrica. In questo modo, in caso di interruzione della distribuzione dell'energia elettrica, i dispositivi non sospendono il funzionamento.

Funzionamento a corrente

- 1) Inserire lo spinotto dell'adattatore nella presa dell'unità bambino.
- 2) Collegare l'adattatore alla presa di corrente.

Attenzione!

- Utilizzare esclusivamente adattatori di rete di tipo identico a quelli in dotazione nella confezione originale. L'uso di adattatori diversi potrebbe danneggiare l'unità bambino e l'unità genitore e costituire pericolo per l'utente.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini il cavo dell'adattatore perché può costituire rischio di strangolamento.
- Ispezionare periodicamente gli adattatori: nel caso in cui il cavo di alimentazione o le parti in plastica presentino segni di danneggiamento non usarli e rivolgersi al rivenditore.
- Non lasciare gli adattatori di rete collegati alla presa elettrica quando non si utilizzano le unità bambino e/o genitore.

Funzionamento a batterie alcaline (non ricaricabili)

- 1) Scollegare l'unità bambino e assicurarsi di avere le mani asciutte quando si inseriscono o disinseriscono le batterie.
 - 2) Per rimuovere il coperchio del vano batterie svitare con un cacciavite la vite posta sotto l'attacco per la cintura.
 - 3) Fare scivolare il coperchio nella direzione della freccia.
 - 4) Inserire 3 batterie alcaline 1,5V AAA non ricaricabili nell'apposito scomparto facendo attenzione alla polarità indicata.
 - 5) Chiudere il coperchio ed avvitare la vite di chiusura
- Attenzione:** non utilizzare batterie ricaricabili in quanto l'apparecchio non ha funzione di ricarica.
- 6) Quando le batterie sono completamente scariche, l'unità bambino si spegne automaticamente e viene interrotta la connessione con l'unità genitore. Rimuovere le batterie se non si usa l'apparecchio per lunghi periodi di tempo. Rimuovere le batterie scariche come descritto nei punti 2 e 3. Estrarre le batterie e smaltirle come rifiuto speciale presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per maggiori informazioni circa lo smaltimento

Fig.1



delle pile scariche contattare il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio che conteneva le batterie, il Comune oppure il servizio locale di smaltimento rifiuti.

Attenzione: Per una maggiore sicurezza si sconsiglia la rimozione delle batterie da parte di bambini con età inferiore ai 12 anni.

Modalità d'uso dell'apparecchio

- 1) Accendere l'unità bambino premendo il tasto "ON/OFF". La spia di alimentazione si accende (colore verde).
- 2) Posizionare l'unità bambino su una superficie piana e rigida ad almeno un metro di distanza dal bambino orientando il microfono verso di lui.
- 3) Per attivare l'unità genitore ruotare l'interruttore ON/OFF e impostare il livello audio desiderato. A questo punto si accendono gli indicatori LED di livello sonoro (colore verde e rosso). Per regolare il volume dell'altoparlante, ruotare la rotellina del volume dell'unità genitore verso sinistra fino a che l'altoparlante non raggiunge il livello desiderato. Attenzione: quando si utilizza l'alimentazione a batterie, se il volume è impostato su un livello elevato l'unità genitore consuma più energia.
- 4) Posizionare l'unità genitore su una superficie piana e rigida ed entro la portata effettiva dell'unità bambino.
- 5) Selezionare il canale di ricezione (CH1 oppure CH2) dell'unità bambino e dell'unità genitore con l'interruttore di selezione del canale posto sul lato del prodotto. Attenzione: Impostare l'unità bambino e genitore sullo stesso canale. E' necessario attendere dai 10 ai 30 secondi per stabilire una connessione. Dopo l'accensione delle due unità controllare sempre la ricezione dell'unità genitore, verificando che la ricezione del segnale sia effettivamente possibile nell'ambiente dove volete posizionarla. Si consiglia di effettuare una verifica della ricezione con l'aiuto di un familiare che dovrà parlare nell'unità bambino mentre l'altro adulto dovrà controllare che l'unità genitore riceva correttamente il suono della camera dove è posizionata l'unità bambino. Durante questa verifica si consiglia di spostare l'unità genitore negli ambienti dove si prevede di posizionarla per verificare la corretta ricezione del segnale trasmesso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione spegnere l'apparecchio e disinserire la spina dell'adattatore dalla corrente. Non immergere l'unità bambino, l'unità genitore o gli adattatori nell'acqua; pulire la parte esterna con un panno umido e asciugare accuratamente. Non usare prodotti chimici o abrasivi. Assicurarsi che le unità siano asciutte prima di collegarle alla presa di corrente. In caso non si utilizzi l'audio baby monitor per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie dall'unità bambino e genitore. Conservare l'unità bambino e genitore e gli adattatori in un luogo fresco ed asciutto.

PROBLEMI, CAUSE E SOLUZIONI

PROBLEMI	CAUSE E SOLUZIONI
L'unità bambino / genitore non si accende	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che l'unità sia collegata all'alimentazione • Le batterie possono essere scariche o non inserite correttamente. Sostituire le batterie e verificare il corretto inserimento nell'apposito scomparto.
Non si riesce a stabilire un collegamento	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'unità bambino e l'unità genitore siano impostate sullo stesso canale • L'unità bambino potrebbe trovarsi troppo lontano dall'unità genitore oppure si frappongono troppe pareti tra i due dispositivi. Cambiare posizione alle unità oppure avvicinarle.
L'unità genitore emette un rumore acuto	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le unità non siano troppo vicine tra loro. Allontanare l'unità genitore dall'unità bambino o abbassare il volume dell'unità genitore.
C'è un'interferenza, si riesce a sentire solo a tratti.	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità genitore rileva dei segnali provenienti da altri apparecchi o da altri baby monitor. Allontanare l'unità genitore dagli altri apparecchi elettrici, come forni a microonde o telefoni. Spostare le unità sull'altro canale • Le unità sono fuori portata. Avvicinare le unità. • Verificare che l'unità bambino e l'unità genitore siano impostate sullo stesso canale • Verificare che le batterie dell'unità bambino e/o dell'unità genitore non siano scariche. Collegare l'unità bambino e/o genitore all'alimentazione a rete e sostituire le batterie.
Non si riesce a sentire nulla tramite l'unità genitore.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il volume dell'unità genitore non sia troppo basso. • Le unità sono fuori portata. Avvicinare le unità.
La portata di funzionamento è inferiore a 200 metri.	<ul style="list-style-type: none"> • La portata di 200 metri è valida solo in campo aperto. Il numero, il tipo di pareti e/o soffitti che si frappongono tra i due dispositivi influenzano la portata all'interno dell'abitazione. Per migliorarla, spostate una o entrambe le unità.
Le batterie dell'unità genitore si stanno esaurendo rapidamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il volume dell'unità genitore non sia troppo alto perché questo comporta un consumo maggiore di energia.

Istruzioni e garanzia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adattatore: Ingresso: 230V 50 Hz
Uscita 6V 100mA 0.6VA
Batterie: 3x1.5V alcaline AAA
Frequenza: 40.670 MHz / 40.690 MHz
Portata di funzionamento: 200 metri all'aperto,
100 metri all'interno

CE Questo prodotto è indicato per uso domestico.

La conformità, comprovata dalla marcatura CE riportata sul dispositivo, è relativa alla direttiva 2004/108 CEE inerente la compatibilità elettromagnetica ed alla 2006/95 CEE inerente al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Questo prodotto è uno strumento elettronico che è stato verificato per garantire, allo stato attuale delle conoscenze tecniche, sia di non interferire con altre apparecchiature poste nelle vicinanze (compatibilità elettromagnetica) sia di essere sicuro se usato secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso. In caso di comportamenti anomali del dispositivo, non prolungare l'impiego ed eventualmente contattare direttamente il produttore.

PROCEDURA DI SMALTIMENTO (DIR. 2002/96/CE - RAEE)



Il simbolo posto sul fondo dell'apparecchio indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al termine della vita utile dell'apparecchio, non smaltirlo come rifiuto municipale solido misto ma smaltirlo presso un centro di raccolta specifico situato nella vostra zona oppure riconsegnarlo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito alle stesse funzioni.

Questa procedura di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuata in visione di una politica ambientale comunitaria con obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e per evitare effetti potenziali sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose in queste apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse.

Attenzione! Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni.

GARANZIA

Il presente apparecchio è garantito 2 anni dalla data di acquisto che deve essere comprovata da timbro o firma del rivenditore e dallo scontrino fiscale che avrete cura di conservare qui allegato. Tale periodo è conforme alla legislazione vigente (D. Lgs. nr. 24 del 02/02/2002 e dal successivo "Codice al Consumo" D. Lgs. nr. 206 del 03/09/2005) e si applica solo nel caso in cui il consumatore sia un soggetto privato. I prodotti Laica sono progettati per l'uso domestico e non ne è consentito l'utilizzo in pubblici esercizi. La garanzia copre solo i difetti di produzione e non è valida qualora il danno sia causato da evento accidentale, errato utilizzo, negligenza o uso improprio del prodotto. Utilizzare solamente gli accessori forniti; l'utilizzo di accessori diversi può comportare la decadenza della garanzia.

Non aprire l'apparecchio per nessun motivo; in caso di apertura o manomissione, la garanzia decade definitivamente.

La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura in seguito all'uso e alle batterie quando fornite in dotazione.

Trascorsi i 2 anni dall'acquisto, la garanzia decade; in questo caso gli interventi di assistenza tecnica verranno eseguiti a pagamento. Informazioni su interventi di assistenza tecnica, siano essi in garanzia o a pagamento, potranno essere richieste contattando info@laica.com. Non è dovuta nessuna forma di contributo per le riparazioni e sostituzioni di prodotti che rientrino nei termini della garanzia. In caso di guasti rivolgersi al rivenditore; NON spedire direttamente a LAICA.

Tutti gli interventi in garanzia (compresi quelli di sostituzione del prodotto o di una sua parte) non prolungheranno la durata del periodo di garanzia originale del prodotto sostituito. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

E' facoltà della ditta Laica, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i propri prodotti in relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte della ditta Laica o dei suoi rivenditori.

Per ulteriori informazioni: www.laica.it

BEFORE USE, IT IS IMPORTANT TO READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS CONTAINED IN THIS BOOKLET CAREFULLY. PRESERVE THE BOOKLET WITH CARE.

Your new audio baby monitor Laica was conceived for parents wishing to watch over their child continuously. Compact and pocket size receiver that can be attached to your belt. Equipped with two easily selectable transmission channels. Battery and mains operation.

GENERAL WARNINGS

The use of any electric device involves the respect of some essential rules:

- Disconnect the plug from the power outlet immediately after using the device, and in any case always before cleaning it and before inserting or removing the accessories.
- Do not pull the power supply cable or the device itself to disconnect the plug from the power outlet.
- If an electric device falls into water do not attempt to reach it, but rather immediately disconnect the plug from the power outlet.
- Never immerse the device in water or other liquids.
- Before use, make sure that the device is integral, without visible damages. In case of doubt, do not use the device and refer to your dealer.
- In case of fault and/or malfunction, immediately switch off the device without tampering it. For repairing, always refer to your dealer.
- In order to avoid electric shocks, do not open the baby unit and parent unit except for the battery compartment.
- This device shall be used only for the destination of use for which it was designed, and in the way described in the instructions for use. Any other use is to be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be made liable for any damages resulting from improper or wrong use.
- Babies and people with impaired physical, sensory or mental skills or inexperienced people shall use the product only if prior trained on the safe use of the same and only if informed on the hazards linked to the product itself.
- Keep the device away from heat sources.
- Do not leave the device exposed to atmospheric agents (rain, sunlight, etc.), high temperatures or too low temperatures.
- Do not use the device in humid environments or close to water.
- Make sure to have dry hands when inserting and removing the plug and when acting

on the ON/OFF key.

- This device has to be used only with the voltage values given on the rating plate of the mains adapters. Use only the standard supplied adapters to connect the baby unit and the parent unit to the outlet.
- To avoid hazardous overheating unwind the power supply cable for its entire length.
- Disconnect the plug from the power outlet, when the device is not being used.
- **Caution!** Do not intervene for any reason whatsoever on the electric cable. In case of damage, refer to a dealer.

SPECIAL WARNINGS

- The audio baby monitor Laica is a tool that can help parents, **but cannot replace the suitable responsible supervision by adults and shall not be used for this purpose. As a matter of fact, this device is forecast for its use only as a support for watching over babies and any other use has to be considered as improper.**
- As forecast by the laws in force, the audio baby monitor uses public type frequencies. Therefore, it may happen that the device may pick up signals and voices coming from other similar devices nearby; likewise, the signals, the sounds issued by your device, can be picked up by other devices. In this case, it is advisable to select the other available channel.
- Do not leave the audio baby monitor and its accessories, such as adapters, batteries or any tools, within the reach of babies. Prevent babies from playing with the device.
- The maximum operation distance between baby unit and parent unit is about 200 meters outdoor and about 100 meters indoor. It is necessary to consider that the signal transmission distance is influenced by several factors, such as the number and type of walls positioned between the baby unit and the parent unit, the arrangement and type of furniture, the presence of reinforced concrete walls, the arrangement in environments positioned on different levels, etc.). Therefore, the connection between the two units may become remarkably lower or not be possible at all.
- Do not use the audio baby monitor close to other electric or electronic devices as these may interfere with the quality of the signal between baby unit and parent unit or not make it possible at all.
- Before any use check the reception of the parent unit, verifying that the signal reception is actually possible in the environment in which you want to locate the parent unit (see point 5 of the paragraph "Use of the device").
- Verify that the baby unit and the adapter cable are always out of reach of the baby (at

least one meter far). Do not position the baby unit in the baby bed or box.

- Do not insert any item in the openings of the audio baby monitor and absolutely do not cover the two units (baby and parent) with blankets or towels.
- It is to be deemed normal that the mains adapters, the baby unit, and parent unit may be warm at touch during operation.
- It is advisable to insert the batteries in the baby unit and parent unit also when the device is connected to the mains. In this way, in case of power failure, the devices operation is not interrupted.
- **Caution!** This is not a toy, but an audio baby monitor for domestic use. Do not leave the device unattended also when it is not used.

GENERAL DESCRIPTION (fig.1)

A Baby unit

1. Antenna
2. ON/OFF key
3. Power supply warning light
4. Channel selection switch
5. Microphone
6. Belt connection
7. Adapter plug
8. Battery compartment cover
9. Battery compartment

B Parent unit

1. Antenna
2. ON/OFF switch with volume control
3. Sound level LED indicators (or transmission indicator)
4. Channel selection switch
5. Loudspeaker
6. Belt connection
7. Adapter plug
8. Battery compartment cover
9. Battery compartment

INSTRUCTIONS FOR USE

Device prearrangement (baby unit and parent unit)

The baby unit and parent unit can be connected to an outlet or fed with 1.5V alkaline

batteries AAA LR6. It is advisable to insert in any case the batteries also when the device is connected to the mains. In this way, in case of power failure, the devices operation is not interrupted.

Mains operation

- 1) Insert the adapter plug in the baby unit outlet.
- 2) Connect the adapter to the outlet.

Caution!

- Use exclusively mains adapters of the same type of the ones standard supplied in the original package. The use of other adapters may damage the baby unit and parent unit and be hazardous for the user.
- Keep the adapter out of reach of children as it can become a risk of strangulation.
- Periodically inspect the adapters: in case the power supply cable or plastic parts show damage signs, do not use them and refer to the dealer.
- Do not leave the mains adapters connected to the outlet when the baby and/or parent unit are not used.

Alkaline battery operation (not rechargeable)

- 1) Disconnect the baby unit and make sure that your hands are dry when you insert or remove the batteries.
- 2) To remove the cover of the battery compartment, using a screwdriver unscrew the screw positioned under the belt connection.
- 3) Slide the cover in the direction of the arrow.
- 4) Insert 3 not rechargeable 1.5V AAA alkaline batteries in the proper compartment observing the indicated polarity.
- 5) Close the cover and screw the closing screw.

Caution: Do not use rechargeable batteries since the device does not have any recharge function.

- 6) When the batteries are completely discharged, the baby unit switches off automatically and the connection with the parent unit is interrupted.

Remove the batteries, if the device is not going to be used for long periods. Remove the discharged batteries as described under points 2 and 3.

Extract the batteries and dispose them as special waste at the collection point indicated for recycling. For further information concerning the disposal of used batteries, refer to the store where the device containing the batteries was purchased, the Municipality or the local waste disposal service.

Caution: For safety reasons, it is recommended never to allow children younger than 12 years to remove the batteries.

Use of the device

- 1) Turn-on the baby unit pressing the "ON/OFF" key. The power supply warning light switches on (green).
 - 2) Place the baby unit on a flat and stiff surface at least one meter far from the child orienting the microphone towards the baby.
 - 3) To set the parent unit rotate the ON/OFF switch and set the wished audio level. Now, the sound level LED indicators are switched on (green and red). To adjust the loudspeaker volume, rotate the volume knob of the parent unit towards left until the loudspeaker reaches the wished level.
- Caution: when battery power supply is used, if the volume is set on a high level, the parent unit consumes more energy.
- 4) Place the parent unit on a flat and stiff surface, within the actual range of the baby unit.
 - 5) Select the reception channel (CH1 or CH2) of the baby unit and parent unit using the channel selection switch positioned on one side of the product.

Caution: Set the baby and parent unit on the same channel. It is necessary to wait 10-30 seconds to establish the connection.

After having switched on the two units, always check the reception of the parent unit, verifying that the signal reception is actually possible in the environment where you want to position it.

It is advisable to verify the reception with the help of a relative who shall talk in the baby unit while the other adult shall check that the parent unit properly receives the sound from the room where the baby unit is positioned.

During this verification, it is advisable to move the parent unit in the room where you want to position it in order to verify the correct reception of the transmitted signal.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before any cleaning or maintenance intervention, switch off the device and disconnect the adapter plug from the outlet.

Do not immerse the baby unit, parent unit or adapters in water. Clean the external part with a wet cloth and dry it carefully. Do not use chemical or abrasive products. Make sure that the units are dry before connecting them to the outlet.

If the audio baby monitor is not going to be used for long time, remove the batteries from the baby and parent unit. Keep the baby unit, parent unit and adapters in a fresh and dry place.

PROBLEMS, TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	TROUBLESHOOTING
The baby/parent unit does not switch on	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the unit is connected to power supply. • The batteries are discharged or not properly inserted. Replace the batteries and verify the correct insertion in the suitable compartment.
It is not possible to establish a connection	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that the baby unit and the parent unit are set on the same channel. • The baby unit may be positioned too far from the parent unit or there are too many walls between the two devices. Change the position of the units or bring them closer.
The parent unit emits an high-pitched noise	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that the units are not too close to one another. Move the parent unit away from the baby unit or lower the volume of the parent unit.
There is an interference, sound can be heard only now and then.	<ul style="list-style-type: none"> • The parent unit detects signals coming from other devices or other baby monitors. Move the parent unit away from other electric devices, such as microwave ovens or telephones. Switch the units on the other channel. • The units are out of reception range. Bring the units closer. • Verify that the baby unit and the parent unit are set on the same channel • Verify that the batteries of the baby unit and/or parent unit are not discharged. Connect the baby unit and/or parent unit to the mains power supply and replace the batteries.
Not any sound can be heard through the parent unit.	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that the volume of the parent unit is not too low. • The units are out of reception range. Bring the units closer.
The operation range is lower than 200 metres.	<ul style="list-style-type: none"> • The 200 metre range is valid only outdoor. The number, type of walls and/or ceilings that are positioned between the two devices affect the reception range within a building. To improve it, move one or both units.
The batteries of the parent unit are becoming discharged quickly.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the volume of the parent unit is not too high because this involves greater energy consumption.

Instructions and guarantee**TECHNICAL FEATURES**

Adapter: Input: 230V 50 Hz
Output 6V 100mA 0.6VA
Batteries: 3x1.5V AAA alkaline
Frequency: 40.670 MHz / 40.690 MHz
Operation range: 200 metres outdoor
100 metres indoor

CE This product is meant for **domestic use**. The conformity, certified by the CE-marking on the device, refers to the EEC Directive 2004/108 on electromagnetic compatibility and to the EEC Directive 2006/95 on electric material destined to be used within given voltage limits. This product is an electronic device that was tested to assure, according to the current technical knowledge, that it does not interfere with other nearby located equipment (electromagnetic compatibility) and that it is safe if used according to the advices given in the instructions for use. In case of operation anomalies, do not keep using the device and, if necessary, refer to the manufacturer directly.

DISPOSAL PROCEDURE (DIR. 2002/96/EC - WEEE)

The symbol on the bottom of the device indicates the separated collection of electric and electronic equipment. At the end of life of the device, do not dispose it as mixed solid municipal waste, but dispose it referring to a specific collection centre located in your area or returning it to the distributor, when buying a new device of the same type to be used with the same functions.

This procedure of separated collection of electric and electronic devices is carried out forecasting a European environmental policy aiming at safeguarding, protecting and improving environment quality, as well as avoiding potential effects on human health due to the presence of hazardous substances in such equipment or to an improper use of the same or of parts of the same.

Caution! The wrong disposal of electric and electronic equipment may involve sanctions.

WARRANTY

This equipment is covered by a 2-year warranty elapsing from the purchase date, which has to be proven by means of the stamp or signature **of the dealer and by the fiscal payment receipt that shall be kept enclosed to this document.**

This warranty period complies with the laws in force (Italian legislative decree No. 24 dated Feb. 02, 2002 and following "Consumers' Act" Italian legislative decree No. 206 dated Sep. 03, 2005) and applies only in case the consumer is a private entity. Laica products are designed for domestic use; therefore, their use in public businesses is forbidden. The warranty covers only production defects and is void, if the damage is caused by accidental events, wrong use, negligence or improper use of the product. Use the supplied accessories only; the use of other accessories may lead to warranty voidness.

Do not open the equipment for any reason whatsoever; in case of opening or tampering of the equipment, warranty decays definitively.

Warranty does not apply to parts subject to tear and wear along the use, as well as to batteries, when they are standard supplied. Warranty decays after 2 years from the purchase date. In this case, technical service interventions will be carried out against payment. Information on technical service interventions, under warranty terms or against payment, may be requested by writing at info@laica.com.

Nothing shall be owed for the repairing or replacement of products covered by the warranty terms. In case of faults, refer to a dealer; DO NOT send anything directly to LAICA. All interventions covered by warranty (including product replacement or the replacement of any of its parts) shall not be meant to extend the duration of the original warranty period of the replaced product.

The manufacturer cannot be made liable for any damages that may be caused, directly or indirectly, to people, things and pets resulting from the inobservance of the provisions contained in the suitable user manual, especially with reference to the warnings related to installation, use and maintenance of the equipment.

Being constantly involved in improving its own products, Laica reserves the right to modify its product, totally or partially, with reference to any production need, without that this involves any responsibility whatsoever by Laica or its dealers.

