

**SIEMENS**



Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Siemens Communications  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich


© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

**Gigaset S450**


**Gigaset**

## Portatile Gigaset S45



- 1 **Display** in stand-by
- 2 **Livello di carica delle batterie**  
 (da scarica a carica)  
 quando lampeggia: indica che le batterie stanno per esaurirsi  
 quando lampeggia: le batterie sono in fase di carica
- 3 **Tasti funzione** (pag. 14)
- 4 **Tasto messaggi**  
 Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi;  
 Quando lampeggia: segnala la presenza di un nuovo messaggio o di una nuova chiamata
- 5 **Tasto di fine chiamata, accensione/spengimento**  
 Termina la chiamata, annulla la funzione, torna al livello precedente (premere brevemente), torna in stand-by (premere a lungo), accende/spegne il portatile (premere a lungo in stand-by)
- 6 **Tasto cancelletto**  
 Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo in stand-by)  
 Alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre
- 7 **Tasto lista selezione rapida Call-by-Call**  
 Apre la lista di selezione rapida Call-by-Call
- 8 **Presca per auricolare** (pag. 8)
- 9 **Microfono**
- 10 **Tasto R**  
 Flash/pausa di selezione (premere a lungo)
- 11 **Tasto asterisco**  
 Attiva/disattiva suoneria (premere a lungo)  
 Apre tabella dei caratteri speciali
- 12 **Tasto 1**  
 Interroga la segreteria telefonica/segreteria di rete (premere a lungo)
- 13 **Tasto impegno linea**  
 Risponde ad una chiamata, apre la lista dei numeri selezionati (premere brevemente), avvia la selezione (premere a lungo)
- 14 **Tasto viva voce**  
 Commuta tra ricevitore (conversazione normale) e viva voce;  
 Se è acceso: il viva voce è attivo;  
 Se lampeggia: segnala una chiamata in arrivo
- 15 **Tasto di navigazione** (pag. 13)
- 16 **Livello di ricezione** (da scarica a carica)  
 quando lampeggia: indica assenza di segnale
- 17 **Ricevitore**

## Base Gigaset S450



Tasto registrazione e ricerca portatile (Paging) (pag. 32/pag. 33)

# Indice

<b>Portatile Gigaset S45</b> .....	<b>1</b>
Base Gigaset S45 .....	1
<b>Note di sicurezza</b> .....	<b>4</b>
<b>Gigaset S450 - non soltanto per telefonare</b> .....	<b>5</b>
<b>Mettere in funzione il telefono</b> ..	<b>6</b>
Contenuto della confezione .....	6
Collocare la base .....	6
Mettere in funzione il portatile .....	7
<b>Telefonare</b> .....	<b>12</b>
Telefonare sulla linea esterna .....	12
Terminare la chiamata .....	12
Rispondere ad una chiamata .....	12
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (CLIP) .....	12
Viva voce .....	13
Mute (disattivazione del microfono) .	13
<b>Funzionamento del portatile</b> ..	<b>13</b>
Tasto di navigazione .....	13
Tasti funzione .....	14
Tornare in stand-by .....	14
Guida ai menu .....	14
Correzione di inserimenti errati .....	15
<b>Servizi Telecom</b> .....	<b>16</b>
Funzione abilitata per la sola chiamata successiva all'impostazione .....	16
Funzioni abilitate per tutte le chiamate successive all'impostazione .....	16
Durante la conversazione .....	16
Funzione utilizzabile dopo aver prenotato la "Richiamata su occupato" .....	17
Altre funzioni .....	17
Abilitare/Disabilitare la segreteria telefonica di rete .....	17
<b>Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste</b> .....	<b>18</b>
Rubrica telefonica / Rubrica speciale .....	18
Lista dei numeri selezionati .....	21
Richiamare le liste con il tasto messaggi .....	21

<b>Telefonare a tariffe convenienti</b> .....	<b>22</b>
Unire un numero Call-by-Call ad un numero di telefono .....	23
Preselezione automatica dell'operatore di rete .....	23
<b>SMS (messaggi di testo)</b> .....	<b>25</b>
Scrivere/inviare SMS .....	25
Ricevere SMS .....	28
Avviso tramite SMS .....	29
Impostare il Centro Servizi SMS .....	29
SMS su sistemi telefonici (PABX) .....	30
Attivare/disattivare la funzione SMS .....	30
Eliminazione delle anomalie degli SMS .....	30
<b>Utilizzare la segreteria di rete</b> ..	<b>32</b>
Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida .....	32
Ascoltare un messaggio dalla Segreteria di rete .....	32
<b>Utilizzare più portatili</b> .....	<b>33</b>
Registrare i portatili .....	33
Cancellare i portatili .....	33
Cercare il portatile ("Paging") .....	34
Cambiare base .....	34
Telefonare sulla linea interna .....	34
Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna .....	35
Modificare il nome di un portatile ...	36
Modificare il numero interno di un portatile .....	36
Utilizzare la funzione Sorveglianza Bimbo (Baby Call) .....	36
<b>Impostare il portatile</b> .....	<b>38</b>
Modificare la lingua del display .....	38
Impostare il display .....	38
Impostare uno sfondo .....	38
Impostare la modalità notturna .....	39
Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata .....	39
Modificare il volume di conversazione .....	39
Modificare la suoneria .....	39

Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo . . .	40
Attivare/disattivare i toni di avviso . . . . .	41
Impostare la sveglia . . . . .	41
Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile . . . . .	42
<b>Impostare la base . . . . .</b>	<b>42</b>
Protezione delle impostazioni della base . . . . .	42
Modificare la suoneria . . . . .	42
Attivare/disattivare la melodia di attesa . . . . .	43
Repeater . . . . .	43
Ripristinare i parametri iniziali della base . . . . .	43
<b>Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX) . . .</b>	<b>44</b>
Tipo di selezione e tempo di flash . . . . .	44
Impostare le pause . . . . .	44
<b>Appendice . . . . .</b>	<b>46</b>
Cura . . . . .	46
Contatto con liquidi . . . . .	46
Servizio Clienti (Customer Care) . . . .	46
Dati tecnici . . . . .	48
Condizioni di Garanzia . . . . .	49
<b>Per meglio capire le istruzioni presenti in questo manuale d'uso . . . . .</b>	<b>50</b>
Simboli utilizzati . . . . .	50
Esempio di impostazione tramite menu . . . . .	50
Esempio di immissione su più righe . . . . .	51
Scrivere e modificare testo . . . . .	51
<b>Accessori . . . . .</b>	<b>53</b>
<b>Indice analitico . . . . .</b>	<b>55</b>

## Note di sicurezza

### Attenzione:

Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



Usare soltanto le **batterie ricaricabile consigliate!** È rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poiché non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso (pag. 46).



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc).



L'apparecchio può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito.



Non collocare la base in bagni o docce. Il portatile e la base non sono protetti dagli spruzzi d'acqua (pag. 45).



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, per es. luoghi di verniciatura.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere trattato separatamente dai rifiuti domestici e conferito al sistema pubblico di raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche o riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di un prodotto equivalente. È responsabilità del detentore conferire l'apparecchiatura nei punti di raccolta. La raccolta differenziata e un corretto smaltimento della tua vecchia apparecchiatura aiuta a salvaguardare l'ambiente e la salute umana da potenziali effetti dannosi e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate sui sistemi di raccolta, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

### Nota:

Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere operative in tutti i paesi. Alcune di esse necessitano infatti che anche la rete telefonica sia predisposta per tale funzione.

# Gigaset S450 - non soltanto per telefonare

Il vostro telefono non vi dà solamente la possibilità di inviare e ricevere SMS dalla rete fissa e di memorizzare fino a 150 numeri di telefono (pag. 18) – con il vostro telefono potete:

- ◆ Contrassegnando gli interlocutori importanti come VIP riconoscere le loro chiamate già dallo “squillo” (pag. 18).

**Prerequisito:** aver sottoscritto l’abbonamento al servizio CLIP.

- ◆ Memorizzando gli appuntamenti ed i compleanni/anniversari (pag. 20) nel telefono, sarete sicuri di non dimenticare mai le ricorrenze o gli appuntamenti più importanti.
- ◆ Associando i tasti della tastiera a numeri importanti, sarà sufficiente premere questi ultimi per chiamare il numero (pag. 19).
- ◆ Comporre i numeri telefonici usati più frequentemente premendo **un solo** tasto (pag. 18).
- ◆ Visualizzare le chiamate perse (pag. 22).

## Nota:

- CLIP: è il servizio di “Identificazione del numero del chiamante” e deve essere sottoscritto presso il proprio Operatore di Rete che tuttavia identifica questo servizio con un “proprio” nome commerciale.
- Se interessati vi suggeriamo di chiedere all’Operatore di Rete sia la disponibilità del servizio che i relativi costi.

**Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!**

## Nota:

- Gigaset S450 è un cordless DECT che significa che è dotato di tecnologia digitale, la tecnologia del futuro, quella che vi garantisce un’assoluta sicurezza di conversazione ed una qualità audio pari a quella di un CD HI-FI.
- È inoltre conforme allo standard GAP che significa che potete registrare su questa base moltissimi portatili, anche se non recentissimi, con ottime prestazioni.
- Se avete in casa altri portatili Gigaset provate a registrarli e vi costruirete un vero e proprio centralino telefonico.
- Gigaset S450 vi darà moltissime soddisfazioni.

## ATTENZIONE:

Il presente apparato è progettato in maniera tale che più telefoni, con caratteristiche simili, collegati alla stessa linea telefonica, possano comunicare in conferenza con l’interlocutore chiamato o chiamante. Questa condizione, vantaggiosa nella maggior parte dei casi, potrebbe creare spiacevoli inconvenienti nel caso di conversazioni riservate. È pertanto opportuno verificare l’esistenza di tale condizione sollevando semplicemente il microtelefono (cornetta) dei telefoni a filo attestati sulla stessa linea telefonica o premendo il tasto di impegno linea nel caso di telefoni cordless. Qualora fosse possibile parlare in conferenza, prendere le precauzioni necessarie per garantire le condizioni di riservatezza, evitando quindi l’ascolto indesiderato da parte di terze persone. Inoltre è importante considerare che, sollevando più di due microtelefoni di apparecchi telefonici collegati sulla stessa linea telefonica, per effettuare una conferenza con l’interlocutore chiamato/chiamante, si potrebbe verificare un abbassamento del volume della voce, creando problemi di comprensione. Pertanto, è sconsigliato usare contemporaneamente più di due apparati telefonici separati (non intesi come portatili aggiuntivi) per garantire le massime prestazioni del vostro Gigaset.

# Mettere in funzione il telefono

## Contenuto della confezione

- ◆ una base Gigaset S450,
- ◆ un portatile Gigaset S45,
- ◆ un alimentatore,
- ◆ un cavo telefonico,
- ◆ due batterie ricaricabili,
- ◆ un coperchio delle batterie,
- ◆ una clip da cintura,
- ◆ le istruzioni per l'uso.

## Collocare la base

L'apparato deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

### Nota:

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; evitare inoltre di posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

## Portata e livello di ricezione

### Portata:

- ◆ All'aperto: fino a 300 m
- ◆ In ambienti chiusi: fino a 50 m


### Livello di ricezione:

Sul display viene indicata la presenza e l'intensità del segnale radio tra base e portatile:

- ◆ da alta a bassa: ■■■> ■■■> ■■■> ■■■>
- ◆ assenza di segnale radio: D>>> lampeggia

## Collegare la base

- ▶ Collegare **prima** l'alimentatore e **poi** la spina del telefono, come descritto di seguito, e collocare i cavi nella apposite scanalature.




- 1 Lato inferiore della base (dettaglio)
- 2 Alimentatore 230 V
- 3 Cavo di linea con spina telefonica

### Nota:

- ◆ L'alimentatore deve **essere sempre inserito** nella presa di corrente.
- ◆ Se si acquista in un negozio un altro cavo telefonico, assicurarsi che i collegamenti siano identici al cavo in dotazione.

### Collegamenti corretti



### Nota:

La spina telefonica varia da paese a paese.

## Mettere in funzione il portatile


### Inserire le batterie

#### **Attenzione:**

Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del vostro cordless utilizzate solo batterie ricaricabili dello stesso modello raccomandato da Siemens (pag. 46)! Non utilizzare mai batterie comuni (non ricaricabili) o di altro tipo, poichè potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento della batteria stessa dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate da Siemens potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale. Infine non utilizzare caricabatterie che possano danneggiare le batterie.


- ▶ Inserire le batterie secondo la polarità indicata (vedere la rappresentazione schematica).

La polarità è indicata all'interno del vano batterie.



### **Chiudere il coperchio delle batterie**


- ▶ Appoggiare il coperchio nelle apposite fessure posizionate sul retro del corpo del portatile e spingerlo fino al completo innesto.



### **Fissare la clip da cintura**

Sui lati del portatile circa all'altezza del display si trovano degli incavi laterali per il fissaggio della clip da cintura.

- ▶ Premere la clip da cintura sulla parte posteriore del portatile, in modo che le estremità sporgenti della clip da cintura si innestino completamente nei fori.




### **Aprire il coperchio delle batterie**

- ▶ Rimuovere la clip da cintura.



- Fare leva con un'unghia nella fessura posizionata nella parte inferiore del portatile e sollevare il coperchio.



## Registrazione automatica e posizionamento del portatile nella base

- Collocare il portatile nella base con il display rivolto verso l'alto.

Il portatile si registra automaticamente sulla base. La procedura di registrazione dura circa un minuto. Durante questo intervallo, sul display viene visualizzato **Proced.Registraz.** e il nome della base lampeggia, per esempio, **Base 1**.

Al portatile viene assegnato il primo numero interno disponibile (1–6).

A registrazione avvenuta, sul display viene visualizzato, per esempio, **INT 1**. Questo significa che è stato assegnato il numero 1. Se i numeri interni da 1 a 6 sono già stati assegnati ad altri apparecchi, il numero 6 verrà sovrascritto.

### Note:

- La registrazione automatica avverrà solo qualora non si stia telefonando dalla base.
- Premendo un tasto qualsiasi la registrazione automatica verrà interrotta.
- Qualora la registrazione automatica non funzionasse, il portatile dovrà essere registrato manualmente (pag. 32).
- È possibile modificare il nome del portatile (pag. 35).

Per caricare le batterie lasciare il portatile nella sede di ricarica.

### Nota:


- Qualora il portatile si sia spento a causa delle batterie scariche e sia stato riposto nella sede di ricarica, si riaccenderà automaticamente.
- Riporre il portatile esclusivamente nella sua sede di ricarica.

Per eventuali dubbi o problemi vedi pag. 45.

## Presca per auricolare

È possibile collegare un auricolare (con spinotto a jack) del tipo HAMA Plantronics M40, MX100 e MX150.

## Primo processo di carica e scarica delle batterie

La carica delle batterie viene indicata sul display in alto a destra con il lampeggiamento del simbolo della batteria .

Durante il funzionamento, questo simbolo segnala il livello di carica delle batterie (pag. 1). La corretta visualizzazione del livello di carica è possibile soltanto se le batterie vengono prima scaricate e poi ricaricate completamente.

- A tale scopo, lasciare **ininterrottamente** il portatile nella sede di ricarica per almeno **dieci ore**. Durante il processo di carica il portatile non deve essere acceso.
- Estrarre il portatile dalla sede di ricarica e riporlo nuovamente soltanto quando le batterie sono completamente scariche.

### Nota:

Una volta eseguita la prima carica e scarica, dopo ogni conversazione il portatile può essere sempre riposto nella sede di ricarica.

## Avvertenze:

- ◆ Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserite.

- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un pò di tempo, la capacità di ricarica delle batterie e di conseguenza l'autonomia del portatile si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.
- ▶ È necessario impostare la data e l'ora per poter visualizzare correttamente, per esempio, quando sono arrivate le chiamate.


supporta questa funzione data e ora si imposteranno automaticamente alla ricezione della prima telefonata.

## Impostare la data e l'ora

---

- ▶ Se la data e l'ora non sono impostate, premere il tasto funzione **Data Ora**.

Per modificare l'ora, aprire il campo di inserimento:

 → **Data / Ora**

- ▶ Modificare i dati su più righe:

**Data:**

Inserire giorno, mese e anno a 6 cifre.

**Ora:**

Inserire ora e minuti a 4 cifre, ad es.

+  hrs  am  jni per le 7:15.


**Salva**

Premere il tasto del display.

## Display in stand-by

---

Quando il telefono è registrato e se sono state impostate la data e l'ora, il display in stand-by appare come nell'immagine seguente (esempio).



**Il vostro telefono è pronto per l'uso!**

**Nota:** se il portatile viene spento sarà necessario reinserire data e ora. Se siete abbonati al servizio CLIP e l'operatore

# Albero dei menu

Per selezionare una funzione più rapidamente, al posto di scorrere il menu, aprirlo e quindi digitare la combinazione di cifre (la cosiddetta "shortcut").

**Esempio:** per „Impostare suoneria per chiamate esterne“.

In stato di **stand-by** del telefono (aprire menu principale) premere:

## 1 SMS

1-1	Nuovo SMS	(Pag. 24)
1-2	Entranti 0	(Pag. 27)
1-3	Uscenti 0	(Pag. 25)

1-4	Impostazioni	1-4-1	Centri SMS	(Pag. 28)
		1-4-2	Nr. da avvisare	(Pag. 28)
		1-4-3	Tipo Chiamata	(Pag. 28)
		1-4-4	Notifica	(Pag. 25)

## 2 Serv. Telecom

2-1	Servizio 400	(Pag. 17)		
2-2	SegrTelef di Rete	(Pag. 17)		
2-3	Chiamata Anonima	(Pag. 16)		
2-4	Tutte le chiam.	2-4-1	Trasf.di Chiam.	(Pag. 16)
		2-4-2	Avviso di chiam.	(Pag. 16)
2-5	Cancella prenot.	(Pag. 17)		

## 3 Sveglia

## 4 Altre funzioni

4-1	Sorveglianza Bimbo	(Pag. 36)
-----	--------------------	-----------

## 5 Impostazioni

5-1	Data / Ora			
5-2	Impostazioni Audio	5-2-1	Impost.suoneria	(Pag. 39)
		5-2-2	Toni di avviso	(Pag. 40)
5-3	Display	5-3-1	Screensaver	(Pag. 37)
		5-3-2	Aspetto colore	(Pag. 37)
		5-3-3	Contrasto	(Pag. 37)
		5-3-4	Illuminazione	(Pag. 38)

5-4	Portatile	5-4-1	Lingua	(Pag. 37)
		5-4-2	RispostaAutom.	(Pag. 38)
		5-4-3	Reg. Portatile	(Pag. 32)
		5-4-4	Scegli base	(Pag. 33)
		5-4-5	Reset Portatile	(Pag. 41)
5-5	Stazione base	5-5-1	Musica su attesa	(Pag. 41)
		5-5-2	PIN sistema	(Pag. 41)
		5-5-3	Reset Base	(Pag. 42)
		5-5-4	Altre funzioni	(Pag. 34, Pag. 41, Pag. 43)
		5-5-5	Preselezione	(Pag. 23)
		5-5-6	Tipo di Lista	(Pag. 22)
5-6	Segreteria	5-6-1	Impost.tasto 1	(Pag. 31)

**Nota:**

Le funzioni sopra indicate sono quelle internazionali e variano da paese a paese pertanto il menu del Vostro telefono potrebbe differire da quello su indicato.

Una o più funzioni del menu potrebbero non essere abilitate e quindi non apparire oppure potreste trovarle nel menu del telefono, ma non essere operative nel Vostro paese. In tal caso ignoratele.

## Telefonare

### Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.



Digitare il numero e premere il tasto impegno linea.

Oppure:



Premere il tasto **a lungo** e digitare il numero di telefono.

Con il tasto di fine chiamata è possibile interrompere la selezione.

Durante la conversazione viene mostrata la durata.

#### Nota:

- Eseguendo la selezione dalla rubrica telefonica, dalla rubrica speciale (pag. 1, pag. 18) o dalla lista dei numeri selezionati (pag. 21) si evita di dover digitare più volte i numeri ed i prefissi degli operatori di rete (numeri "Call-by-Call").

### Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

### Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul portatile in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce lampeggia.

Per accettare la chiamata si hanno le seguenti possibilità:

- ▶ Premere il tasto impegno linea .
- ▶ Premere il tasto funzione **Rispondi**.
- ▶ Premere il tasto viva voce .

Se il portatile si trova nella base e la funzione **RispostaAutom.** è attivata (pag. 38), il portatile risponde


automaticamente ad una chiamata non appena lo si solleva dalla base.

Se la suoneria disturba e se non si desidera rispondere, premere il tasto funzione **Suon.Off**. Fino a quando la chiamata è visualizzata sul display sarà possibile rispondere.

### Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (CLIP)

Alla ricezione di una chiamata sul display può essere visualizzato il numero (se inserito in rubrica) del chiamante premesso che:

- ◆ Il vostro operatore di rete supporti il servizio CLIP.
- ◆ Abbiato chiesto l'attivazione del servizio CLIP al vostro operatore di rete.
- ◆ Il chiamante non abbia chiesto all'operatore di rete di trattare il proprio numero come riservato.
- ◆ Se il numero di telefono viene visualizzato il simbolo dello squillo non è più visibile.



- 1 Simbolo della suoneria
- 2 Numero o nome del chiamante

Al posto del numero viene visualizzato:

- ◆ **Chiam. Esterna** se non si è sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP.
- ◆ **Chiam. Anonima** se il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero (pag. 16) o ha chiesto di trattare il proprio numero come riservato.
- ◆ **Sconosciuto** se il numero telefonico non è tecnicamente disponibile. .

## Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce non tenere il portatile vicino all'orecchio, ma appoggiato, per esempio, sul tavolo in modo tale che anche altre persone possano partecipare alla conversazione.

### Attivare/disattivare il viva voce

#### Attivare durante la selezione



Inserire il numero e premere il tasto viva voce.

- **Per ragioni di riservatezza della conversazione se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.**



#### Passare dal ricevitore al viva voce



Premere il tasto viva voce.

Durante una conversazione attivare o disattivare il viva voce.

Se si desidera riporre il portatile nella base senza far cadere la conversazione:

- Tenere premuto il tasto viva voce  mentre lo si ripone. Se il tasto viva voce non è acceso, , premere di nuovo.

Per regolare il volume, vedi pag. 38.

## Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato. L'interlocutore sentirà un motivo musicale d'attesa.



Premere il tasto di navigazione a sinistra per disattivare l'audio.



Premere il tasto funzione per riattivare l'audio.

Il motivo musicale d'attesa può venir attivato e disattivato (pag. 41).

## Funzionamento del portatile

### Accendere/spegnere il portatile




Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata. Viene emesso un segnale di conferma.

### Bloccare/sbloccare la tastiera




Premere **a lungo** il tasto cancelletto.

Viene emesso un segnale di conferma. Se il blocco tastiera è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo .

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

### Tasto di navigazione



Di seguito, il lato (sopra, sotto, destra, sinistra) del tasto di navigazione da premere nella specifica condizione di funzionamento è evidenziato in nero, per es., per il lato destro premere .

Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:

#### In stand-by



Aprire la rubrica telefonica.



Aprire il menu principale.



Aprire la lista dei portatili registrati.



Impostare il volume e la melodia della suoneria del portatile per le chiamate interne ed esterne (pag. 38).

## Funzionamento del portatile

### Nel menu principale e nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso l'alto (↶), il basso (↷), a destra (↸) o a sinistra (↵).

### Nelle liste e nei sottomenu

↶ / ↷ Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

↵ Aprire il sottomenu o confermare la selezione.

↶ Tornare al livello di menu precedente e/o annullare.

### Durante una conversazione esterna


↶ Aprire la rubrica telefonica.

↶ Attivare la consultazione interna.

↶ Modificare il volume di conversazione sia in modalità normale (uso del ricevitore) che in viva voce.

## Tasti funzione

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni di funzionamento. Esempio:



1 Le impostazioni correnti dei tasti funzione vengono visualizzate sulla riga inferiore del display.

2 Tasti Funzione.

I simboli del display più importanti sono:

**MENU** Aprire il menu principale.

**Opzioni** Aprire un menu a seconda della situazione.

**<C** Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra a sinistra.

**↶** Tornare ad un livello precedente del menu o annullare l'operazione.

**+** Copiare il numero nella rubrica telefonica.

**→** Aprire la lista dei numeri selezionati.

## Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

▶ Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata (☎).

Oppure:

▶ Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna **automaticamente** in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate né salvate premendo **OK**, **SI**, **Salva**, **Invia** oppure con **Salva** **OK** vengono cancellate.

Un esempio di display in stand-by è illustrato a pag. 9.

## Guida ai menu


Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli.

### Menu principale (primo livello del menu)

▶ Per aprire il menu principale premere, in stand-by, il tasto di navigazione corrispondente a (↶).

▶ Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display accanto all'icona corrispondente.

Accedere ad una funzione, ovvero aprire il rispettivo sottomenu (livello di menu successivo):


- ▶ Con il tasto di navigazione scorrere fino alla funzione desiderata . Nella riga di intestazione del display viene visualizzato il nome della funzione. Premere il tasto funzione **OK**.

## Sottomenu

---


Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sotto forma di lista.

Accedere ad una funzione:

- ▶ Con il tasto di navigazione  selezionare la funzione e premere **OK**.

Oppure:

- ▶ Digitare la rispettiva combinazione di cifre (pag. 10).

Premendo il tasto di fine chiamata  una volta, **brevemente**, si torna al livello di menu precedente o si interrompe l'operazione.

## Correzione di inserimenti errati

---

Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto di navigazione fino all'immissione errata.

È possibile:

- ◆ con **⏪** cancellare il carattere a sinistra del cursore,
- ◆ inserire caratteri a sinistra del cursore,
- ◆ per inserire l'ora e la data, ecc. sovrascrivere i caratteri (l'impostazione modificabile lampeggia).

**Esempi per simboli già usati, tasti funzioni (menu) e inserimenti su più righe si trovano nell'appendice di questo manuale, pag. 49.**



## Servizi Telecom

---

I servizi di rete (Telecom) per poter funzionare devono essere supportati dal proprio operatore.

- ▶ Per tali servizi è normalmente necessario sottoscrivere un abbonamento con l'operatore stesso presso il quale è necessario anche informarsi sui costi.

### Funzione abilitata per la sola chiamata successiva all'impostazione

---

Si hanno le seguenti possibilità:

#### Chiamata Anonima

Attivando questa funzione la vostra chiamata rimarrà anonima, il vostro numero di telefono non verrà visualizzato neanche qualora il ricevente avesse sottoscritto l'abbonamento al servizio CLIP.



→ → **Chiamata Anonima**



Inserire il numero.



Premere il tasto impegno linea.

Il numero digitato verrà visualizzato anteposto da un codice che bloccherà la visualizzazione del vostro numero.

### Funzioni abilitate per tutte le chiamate successive all'impostazione

---

L'impostazione di questi servizi rimane valida per tutte le chiamate fino alla disabilitazione manuale del servizio stesso.

È possibile impostare i seguenti servizi:

- ▶ Trasferimento di chiamata
- ▶ Avviso di chiamata

### Abilitare / Disabilitare il trasferimento di chiamata

 →  → **Tutte le chiam.** → **Trasf.di Chiam.**

- ▶ Modificare i dati su più righe:

**Trasf:**

Questa opzione non è modificabile **Immediato**.

**Nr tel:**

Premere il tasto funzione **Modif.**

Inserire il numero di telefono al quale si desidera inoltrare la chiamata.

**Stato:**

Per attivare/disattivare il trasferimento della chiamata scegliere **On** oppure **Off**.

- ▶ Premere il tasto funzione **Invia**.

Normalmente l'operatore invia un messaggio vocale per confermare l'esito dell'operazione.

### Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

 →  → **Tutte le chiam.** → **Avviso di chiam.**

**Stato:** Attivare/disattivare impostando su **On - Off**.

**Invia** Premere il tasto funzione.

## Durante la conversazione

---

### Effettuare una consultazione


Durante una consultazione:

**Consult** Premere il tasto funzione, si mette in attesa il primo interlocutore.




Inserire il numero.

Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ **Conversazione alternata:**
  - ▶ Alternare tra gli interlocutori con .

Terminare la conversazione con un interlocutore:

- ▶ Con  passare all'altro interlocutore. Quindi: **Opzioni TerminaChiamata**.

- ◆ Conferenza:
  - ▶ Premere il tasto funzione **Confer.**
 Terminare la conferenza (alternare):
  - ▶ Premere **Singolo.**
- ◆ Terminare la conversazione con entrambi gli interlocutori:
  - ▶ Premere il tasto di fine chiamata .

### Rispondere all'avviso di chiamata

La ricezione di un avviso di chiamata viene segnalata tramite un segnale acustico.

Alla ricezione del tono di avviso premere:

**Opzioni** → **Accetta Avviso Ch.**

Si ha la possibilità di alternare tra un interlocutore e l'altro oppure di effettuare una conferenza.

### Rifiutare l'avviso di chiamata

Qualora non si intenda rispondere all'avviso di chiamata ignorare il tono e continuare semplicemente la conversazione in corso.

## Funzione utilizzabile dopo aver prenotato la "Richiamata su occupato"

### Cancelare la prenotazione in anticipo

 →  → **Cancela prenot.**

## Altre funzioni

### Richiamare un numero (Servizio 400)

Questo comodissimo servizio vi consente di conoscere l'ultima chiamata a cui non avete potuto rispondere perchè la linea era occupata (per esempio con Internet) e volendo potete, seguendo le istruzioni vocali, "Richiamare" automaticamente mediante la semplice pressione di un tasto chi vi aveva chiamato evitandovi di dover annotare il numero.

 →  → **Servizio 400.**


Premere il tasto funzione **OK**.

## Abilitare/Disabilitare la segreteria telefonica di rete

 →  → **SegrTelef di rete**

**Stato:** **On** oppure **Off** per attivare/disattivare.

**Invia** Premere il tasto funzione.

 Premere il tasto di fine chiamata.

### Attenzione:

Le funzioni sopra indicate (Servizi di Rete) per poter funzionare richiedono anche il supporto e la compatibilità della rete telefonica pubblica pertanto il loro completo funzionamento non potrà essere garantito in tutti i paesi.

## Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

---

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Rubrica telefonica
- ◆ Rubrica speciale
- ◆ Lista dei numeri selezionati
- ◆ Lista SMS
- ◆ Lista delle chiamate ricevute/perse


Nella rubrica telefonica e nella rubrica speciale è possibile memorizzare fino a 150 voci (dipende dalla lunghezza delle voci inserite).

È possibile creare una rubrica telefonica ed una rubrica speciale personalizzata per il proprio portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili (pag. 19).


### Rubrica telefonica / Rubrica speciale

---

Nella **rubrica telefonica** è possibile memorizzare sia i numeri che i rispettivi nomi.

- ▶ Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .

Nella **rubrica speciale** è possibile memorizzare i numeri di frequente consultazione per un accesso rapido oppure i prefissi di preselezione degli operatori di rete (i cosiddetti numeri „Call-by-Call“).

- ▶ Aprire la rubrica speciale in stand-by con il tasto .

#### Lunghezza delle voci

Numero: max. 32 cifre (dipende dalla lunghezza del nome)

Nome: max. 16 lettere (dipende dalla lunghezza del numero)

#### Nota:

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica o dalla rubrica speciale (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto del telefono.

### Salvare un numero nella rubrica telefonica

---

 → Nuova voce

- ▶ Modificare i dati su più righe:

**Numero:**

Inserire il numero.

**Nome:**

Inserire il nome.

**Anniver.:**

Inserire la data di un eventuale anniversario (pag. 20).

**Tasto rapido:**

Selezionare il tasto per la scelta rapida.

- ▶ Salvare le modifiche.

### Salvare un numero nella rubrica speciale

---

 → Nuova voce

- ▶ Modificare i dati su più righe:

**Numero:**

Inserire il numero.



**Nome:**

Inserire il nome.



- ▶ Salvare le modifiche.

### Selezionare una voce dalla rubrica telefonica / rubrica speciale




---

 /  Aprire la rubrica telefonica o la rubrica speciale.



Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione del nome desiderato.
- ◆ Inserire i primi caratteri del nome ed eventualmente scorrere la lista con  fino alla voce desiderata.

## Selezionare una voce dalla rubrica telefonica / rubrica speciale

-  →  (Selezionare la voce)
-  Premere il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

## Gestire le voci della rubrica telefonica / rubrica speciale

-  →  (Selezionare la voce)



### Visualizzare la voce


- Visualiz.** Premere il tasto funzione. Viene visualizzata la voce. Indietro con **OK**.

### Modificare la voce

- Visualiz.** **Modif.** Premere in sequenza i tasti funzione.
- Eseguire e salvare le modifiche.

### Utilizzare altre funzioni

-  →  (Selezionare la voce)
- **Opzioni** (Aprire il menu)

Con  è possibile selezionare le seguenti funzioni:

#### Utilizza Numero

Per modificare o completare un numero memorizzato, selezionarlo, premendo **Opzioni**.

#### Modifica

Per modificare la voce selezionata.

#### Cancella

Per cancellare la voce selezionata.

#### Voce VIP (solo rubrica telefonica)

Contrassegnando una voce della rubrica telefonica con **VIP** (Very Important Person) ed attribuendole una determinata suoneria, è possibile riconoscere chi chiama dallo squillo.

**Prerequisito:** per l'utilizzo della funzionalità è necessario essere abbonati al servizio CLIP di

identificazione del numero chiamante pag. 12.

#### Trasferisci

Per trasferire singole voci ad un portatile compatibile (pag. 19).

#### Cancella Tutto

Per cancellare **tutte** le voci della rubrica telefonica o della rubrica speciale.

#### Trasfer.Tutto

Per trasferire la lista completa ad un altro portatile compatibile (pag. 19).

#### Memoria Libera



Per visualizzare il numero delle voci che è ancora possibile memorizzare nella rubrica telefonica e nella rubrica speciale (pag. 18).

## Selezionare con il tasto di selezione rapida

- Premere **a lungo** il tasto memorizzato di selezione rapida (pag. 18).

## Trasferire una voce della rubrica telefonica / rubrica speciale ad un altro portatile

### Prerequisiti:

- ◆ Il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ◆ I portatili sono Gigaset dotati della funzione di invio e ricezione delle voci della rubrica.
- ◆  →  (Selezionare la voce)
- **Opzioni**

Aprire le opzioni del menu con il relativo tasto funzione.

#### → Trasferisci / Trasfer.Tutto



Inserire il numero interno del portatile a cui si vuole trasferire il/i numero/i. Sul display compare la scritta **Trasferimento Voce ad altro portatile**.

**Si / No**

Premere il tasto funzione.

## Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

L'esito positivo del trasferimento viene confermato con un messaggio e con un tono di conferma sul portatile del destinatario.

### Nota:

- ◆ Le voci con numeri o nomi identici non vengono sovrascritte dal destinatario.
- ◆ La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.

## Copiare un numero di telefono da una lista nella rubrica

---

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono visualizzati in una lista, per esempio, dalla lista delle chiamate (ricevute/perse), da quella dei numeri selezionati, da un SMS oppure durante una telefonata.

Viene visualizzato un numero:



**Opzioni** → **Copia in Rubrica**


- ▶ Completare la voce, vedi pag. 18.

## Usare un numero dalla rubrica telefonica

---

In molte condizioni di funzionamento è possibile aprire la rubrica telefonica ad es. per usare un numero memorizzato. Il portatile non deve essere in stand-by.



- ▶ In base alle condizioni di utilizzo aprire la rubrica telefonica con  oppure  oppure aprire **Menu Rubrica**.

 Selezionare la voce (pag. 18).

## Memorizzare un anniversario nella rubrica telefonica

---

Ad ogni numero della rubrica telefonica è possibile associare un anniversario indicando anche l'ora in cui allo scadere dell'anniversario si desidera ricevere una chiamata di promemoria.

 →  (Selezionare la voce; pag. 18)

**Visualiz.** **Modif.**

Premere in sequenza i tasti funzione.



Passare alla riga **Anniver.:**

**Modif.**

Premere il tasto funzione.

- ▶ Modificare i dati su più righe:

**Data:**

Inserire giorno/mese a 4 cifre.

**Ora:**



Inserire ora/minuti a 4 cifre per la segnalazione di promemoria alla scadenza dell'anniversario.

**Segna.:**

Scegliere il tipo di segnalazione visiva o acustica (scegliere la melodia) e premere **OK**.

- ▶ Salvare le modifiche.

## Cancellare l'anniversario

 →  (Selezionare la voce; pag. 18)

**Visualiz.** **Modif.**

Premere in sequenza i tasti funzione.



Passare alla riga **Anniver.:**

**Modif.** **Cancella** **Salva**

Premere in sequenza i tasti funzione.

## Segnalazione di scadenza di un anniversario

Alla scadenza della data e dell'ora impostate, il portatile squilla con la melodia scelta per quella particolare ricorrenza.

**Suon.Off**




Premere il tasto funzione per far finire lo squillo di avvertimento.

## Lista dei numeri selezionati

---



Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi dieci numeri selezionati (massimo 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.


## Ripetizione manuale dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce.
-  Premere nuovamente il tasto impegno linea. Il numero viene selezionato.

Quando è visualizzato un nome, è possibile visualizzare il relativo numero di telefono con il tasto funzione **Visualiz.**

## Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

-  Premere **brevemente** il tasto.
-  Selezionare la voce.
- Opzioni** Aprire le opzioni del menu.

Con  è possibile selezionare le seguenti opzioni:

**Utilizza Numero** (come nella rubrica telefonica, pag. 19).

### Copia in Rubrica

Copiare la voce nella rubrica telefonica (pag. 20).


**Cancella** (come nella rubrica telefonica, pag. 19).

**Cancella Tutto** (come nella rubrica telefonica, pag. 19).




## Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi  si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista SMS
- ◆ Segreteria di rete
  - Se l'operatore supporta questa funzione e se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida pag. 31.
- ◆ Lista delle chiamate


Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto  lampeggia.

In stand-by viene visualizzato sul display un simbolo che indica nuovi messaggi:

Simbolo	Nuovo messaggio.
	... nella segreteria di rete
	... nella lista delle chiamate
	... nella lista SMS

Il numero di voci nuove viene visualizzato sotto il rispettivo simbolo.

Vengono visualizzate solo le liste contenenti nuovi messaggi (escluso la segreteria di rete). Le liste contenenti nuovi messaggi vengono prima visualizzate e poi evidenziate in grassetto. Tra parentesi viene visualizzato il numero dei messaggi nuovi o vecchi.

Con  scegliere una lista. Per aprirla premere **OK**.

## Lista SMS Ricevuti

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista degli SMS ricevuti (vedi pag. 27).

## Lista delle chiamate

**Prerequisito: affinché vengano memorizzate le chiamate è necessario l'abbonamento al servizio CLIP, (pag. 12). La lista SMS è disponibile anche senza l'abbonamento a tale servizio.**

Vengono memorizzati i numeri delle ultime 30 chiamate. A seconda del **Tipo di Lista** impostato vengono memorizzate **Tutte** oppure soltanto le **Chiamate perse**.

Eventuali chiamate provenienti dallo stesso numero vengono salvate nel tipo di lista.

- ◆ **Tutte:** più volte.
- ◆ **Chiamate perse:** una volta (l'ultima chiamata).

La lista delle chiamate viene visualizzata nel seguente modo:

ListaCh.: 01+02

## Telefonare a tariffe convenienti

Numero delle nuove voci + numero delle voci precedenti già lette.

### Impostare il tipo di lista delle chiamate

 →  → Stazione base → Tipo di Lista

#### Chiamate perse / Tutte

Selezionare e premere **OK**  
( = attiva).



Premere **a lungo** (per tornare in stand-by).

Quando si passa ad un altro tipo di lista, le voci contenute nella lista delle chiamate vengono mantenute.

### Voci della lista


Esempio di una voce presente nella lista:

Tutte		
Valentino Rossi		
29.08.05	12:20	<input checked="" type="checkbox"/>
Mario Bianchi		
29.08.05	11:15	<input type="checkbox"/>
*****		
Cancella		Opzioni

- ◆ Il tipo di lista (nell'intestazione)
- ◆ Lo stato della voce  
**In grassetto:** nuova voce
- ◆ Numero o nome del chiamante  
È anche possibile copiare il numero del chiamante nella rubrica telefonica (pag. 20).
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate, pag. 9).
- ◆ Il tipo di lista:
  - chiamate ricevute ()
  - chiamate perse

**Attenzione!** Tutte le voci **vecchie e nuove** saranno cancellate.

Premendo il tasto **Cancella** si cancellano le voci selezionate.

Premendo il tasto **Opzioni** si possono selezionare altre funzioni con :

#### Copia in Rubrica

Copiare il numero nella rubrica telefonica.

#### Cancella Tutto

Cancellare la lista completa.

Quando si esce dalla lista delle chiamate, tutte le voci vengono contrassegnate come "vecchie", cioè non vengono più visualizzate in grassetto.

## Telefonare a tariffe convenienti

Qualora si scelga un operatore di rete che offre tariffe particolarmente convenienti è possibile far anteporre al numero da selezionare il prefisso dell'operatore a basso costo. Ciò avverrà in modo completamente automatico così sarete certi di non dimenticarvi.

Naturalmente è possibile creare delle eccezioni, anche queste riconoscibili automaticamente dal telefono, cioè numeri ai quali non deve essere anteposto il prefisso perchè volete chiamare usando il vostro operatore principale.

### Unire un numero Call-by-Call ad un numero di telefono

È possibile inserire il prefisso di un operatore di rete prima del numero di telefono ("congiungere").



Aprire la rubrica speciale.



Scegliere una voce (numero Call-by-Call).

#### Opzioni

Premere il tasto funzione.

#### Utilizza Numero

Selezionare e premere **OK**.



Inserire il numero oppure selezionarlo dalla rubrica telefonica (pag. 20).



Premere il tasto impegno linea. Il prefisso e il numero saranno selezionati congiunti.



Premere **a lungo** (per tornare in stand-by).

## Preselezione automatica dell'operatore di rete

È possibile predefinire un prefisso/numero Call-by-Call da anteporre **automaticamente** a determinati numeri di telefono durante la selezione (numero di preselezione).

- ◆ Lista **"con Preselezione"**: qui vengono definiti i prefissi o le prime cifre dei prefissi per cui deve essere utilizzato il numero di preselezione.
- ◆ Lista **"senza Preselezione"**: in questa lista vengono definite le cosiddette "eccezioni alla regola".

Esempio:

Nella lista di preselezione è stato inserito "08". Fondamentalmente, con la modalità preselezione saranno selezionati tutti i numeri che iniziano con 08.

Se si desidera, per esempio, che i numeri con prefisso 081 vengano comunque selezionati senza preselezione, nella lista "senza preselezione", digitare 081.

Questa sarà un'eccezione alla regola, infatti anche se le prime due cifre del numero sono quelle usate per la preselezione (cioè 08), tutti i numeri che inizieranno con 081 verranno riconosciuti (in particolare verrà riconosciuto il terzo numero come eccezione) e selezionati senza preselezione.

## Memorizzare il numero di preselezione



→ → Stazione base → Preselezione → Nr. Preselezione



Inserire o modificare il numero di preselezione (numero Call-by-Call).

- ▶ Salvare le modifiche.

## Memorizzare o modificare le voci nelle liste di preselezione.

Ogni lista può contenere 20 voci con un massimo di 6 cifre.

Nella lista **"con Preselezione"** possono essere impostati i numeri degli operatori di rete nazionale con i quali potreste aver contratto abbonamenti a basso costo. In questo modo, per esempio, tutte le conversazioni interurbane, internazionali oppure verso la rete di telefonia mobile vengono unite **automaticamente** al numero di Call-by-Call precedentemente memorizzato. In questo modo verrà sfruttata la rete dell'operatore a basso costo senza che voi dobbiate ricordarvi di inserire il prefisso manualmente ogni volta.



→ → Stazione base → Preselezione → Con preselez. / Senza preselez.



Selezionare la voce.



**Modif.** Premere il tasto funzione.



Inserire o modificare le cifre iniziali del numero.

- ▶ Salvare le modifiche.



Premere **a lungo** (per tornare in stand-by).

## Soppressione temporanea della preselezione



(Premere **a lungo**) → **Opzioni** → Preselezione off

Inserire il numero manualmente o prelevarlo dalla rubrica telefonica. Verrà selezionato senza codice di preselezione.

## Disattivare la preselezione in modo permanente

- ▶ Cancellare il numero di preselezione (pag. 23).



## SMS (messaggi di testo)

### Prerequisito:

Il servizio deve essere reso disponibile dal vostro operatore di rete; suggeriamo di chiedere informazioni anche sul costo del servizio stesso.

Con **Gigaset S450** è possibile inviare e ricevere SMS.

In particolare il servizio SMS offerto da Telecom Italia permette di:

- ◆ Inviare e ricevere SMS da e verso numeri di rete fissa Telecom Italia.
- ◆ Inviare SMS verso tutti i numeri di rete mobile; in ricezione, attualmente, si possono ricevere messaggi solo da cellulari TIM.
- ◆ Inviare SMS a numeri di fax nazionali.
- ◆ Inviare SMS ad indirizzi e-mail.

### Regole

- ◆ Un SMS può essere lungo al massimo 612 caratteri.
- ◆ Nel caso si superino i 153 caratteri, il messaggio SMS viene inviato come SMS **concatenato** (diversi SMS da 153 caratteri ciascuno).

Per indicazioni su come inserire il testo, vedere pag. 50. Per scrivere un messaggio il sistema di inserimento facilitato EATONI risulta molto utile.

### Nota:

- ◆ Con la funzione SMS attiva, durante il primo squillo avviene il riconoscimento del tipo di chiamata, SMS o vocale; per tale ragione il **primo squillo viene soppresso**.
- ◆ Nel terminale non deve essere presente alcun blocco di rete.
- ◆ Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico (PABX), vedere le note a pag. 29.


## Scrivere/inviare SMS

Al momento dell'acquisto il telefono **Gigaset S450** è già abilitato ad inviare messaggi in formato SMS, fax ed e-mail. Il telefono è abilitato a ricevere messaggi SMS solo dopo averne inviato almeno uno.

Per poter inviare e ricevere gli SMS sono necessari 2 numeri del centro di servizi SMS. Nel terminale, a titolo di esempio e per un loro eventuale utilizzo, sono impostati i numeri del centro servizi di Telecom Italia:

- ◆ Per messaggi in uscita: 42100
- ◆ Per messaggi in entrata: 042120
- ◆ Per comporre ed inviare un SMS, anche via fax, seguire la procedura seguente:

### Scrivere/Inviare SMS



#### Nuovo SMS



#### Opzioni

#### Invia testo

#### SMS

Selezionare e premere **OK**.

Scrivere il messaggio SMS.

Premere il tasto funzione.

Selezionare e premere **OK**.

Selezionare e premere **OK**.

### Nota:

- È possibile inviare SMS anche ad indirizzi di e-mail o a terminali FAX. In tal caso vedere le relative istruzioni.



Selezionare il numero di telefono con prefisso (anche nella rete locale) dalla rubrica telefonica o inserirlo direttamente.

#### Invia

Selezionare. Il messaggio SMS viene inviato.

### Nota:

- Se si riceve una chiamata mentre si sta scrivendo, il messaggio SMS viene salvato automaticamente nella lista bozze.

## Impostare la lingua di inserimento

► Si sta scrivendo un SMS (pag. 24).

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

### Scegli lingua

Selezionare e premere **OK**.



Scegliere la lingua di inserimento e premere **OK**.



Premere due volte **brevemente** il tasto di fine chiamata per tornare al campo di inserimento.

L'impostazione della lingua è attiva soltanto per il messaggio SMS in corso di scrittura.

## Inserire immagini/melodie in un SMS

**Prerequisito:** il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ 15 immagini (icone),
- ◆ 10 melodie,

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

### Melodia esistente /Immagine esistente



Selezionare l'oggetto da inserire e premere **OK**.

Viene inserito l'oggetto selezionato.

## Notifica SMS

**Prerequisito:** il vostro operatore di rete supporta questa funzione.

Qualora la funzione di notifica sia stata attivata, dopo l'invio l'utente riceve un SMS contenente un testo relativo all'esito della consegna.

## Attivare/disattivare la notifica



→  → **Impostazioni**

### Notifica

Selezionare e premere **OK**  
( = attiva).

## Leggere/cancellare la notifica

- Premere il tasto messaggi, quindi scegliere lista degli SMS e premere **OK** (pag. 27).



Scegliere la notifica che si è interessati a leggere.

### Leggi

Premere il tasto funzione per leggere la notifica con data e ora di recapito dell'SMS o informazioni sul mancato recapito.

Oppure:

### Opzioni

Premere il tasto funzione per scegliere se cancellare la notifica, copiare il numero in rubrica o cancellare la lista delle notifiche ricevute.

**Nota:** eventuali messaggi non andati a buon fine vengono memorizzati nei messaggi **Entranti**.

## SMS uscenti e/o salvati (Lista delle bozze)

È possibile salvare un SMS nei messaggi "uscenti", modificarlo e spedirlo in un secondo momento.

## Salvare il messaggio SMS nella lista dei messaggi uscenti (bozze)

► Si sta scrivendo un SMS (pag. 24).

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

**Salva testo** Selezionare e premere **OK**.

## Aprire la lista dei messaggi uscenti



→  → **Uscenti (3)**

Viene visualizzata la prima voce della lista, ad esempio:

1234567890
21.09.05 09:45


## Leggere o cancellare SMS

► Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:



Selezionare il messaggio SMS.

### Leggi

Premere il tasto funzione. Il testo viene visualizzato. Scorrere all'interno del messaggio SMS con .

Oppure uscire dal messaggio:

## SMS (messaggi di testo)

**Opzioni** Aprire il menu.  
Premere il tasto funzione per scegliere se cancellare il singolo SMS o tutta la lista degli SMS uscenti.

**Cancella** Premere **OK**. Il messaggio SMS viene cancellato.

### Modificare ed inviare un SMS salvato nei messaggi uscenti

► Se un messaggio è stato salvato nei Messaggi Uscenti, per esempio perchè la fase scrittura è stata interrotta da una chiamata telefonica oppure volontariamente per utilizzare più volte lo stesso o parte dello stesso messaggio, è possibile aprirlo, modificarlo, se necessario terminarlo e quindi inviarlo. Allo scopo aprire i Messaggi Uscenti, leggere l'SMS che si vuole utilizzare (si veda il paragrafo precedente) quindi seguire la procedura di seguito indicata.

**Opzioni** Aprire il menu.

Si hanno le seguenti possibilità:

#### Nuovo SMS

Scrivere e inviare o salvare un nuovo SMS (pag. 24).

#### Usa testo

Modificare e inviare il testo degli SMS salvati (pag. 24).

#### Set caratteri

Il testo sarà visualizzato con il set di caratteri Standard (impostazione normale) o con il set selezionabile corrispondente ai caratteri di altre lingue (Greco e Cirillico).

### Cancellare la lista dei messaggi uscenti

► Aprire la lista dei messaggi uscenti, quindi:

**Opzioni** Aprire il menu.

#### Cancella lista

Selezionare e premere **OK** e confermare con **Si**. La lista viene cancellata.



Premere **a lungo** (per tornare in stand-by).

### Inviare SMS ad un indirizzo e-mail

Se l'operatore di rete supporta il servizio SMS to e-mail, è possibile inviare il messaggio SMS anche agli indirizzi e-mail.

Inserire l'indirizzo e-mail all'inizio del testo, lasciare uno spazio libero quindi digitare il testo del messaggio da inviare via e-mail. Il messaggio SMS verrà inviato al numero del centro servizi e-mail impostato.



→ → **Nuovo SMS**



Inserire l'indirizzo e-mail.  
Inserire uno spazio ( se il vostro operatore è Telecom Italia) o due punti (a seconda del provider di servizio).



Inserire il testo del messaggio SMS.

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

**Invia testo** Selezionare e premere **OK**.

**E-Mail** Selezionare e premere **OK**. Se il numero del servizio e-mail non è impostato, il messaggio SMS non potrà essere inviato (pag. 28). Inserirlo.

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

**Invia** Selezionare e premere **OK**.

### Inviare un SMS come fax

È possibile inviare un SMS come se fosse un fax.

**Prerequisito:** Il vostro operatore di rete supporta questo servizio.

► Si sta scrivendo un SMS (pag. 24).

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

**Invia testo** Selezionare e premere **OK**.

**Fax** Selezionare e premere **OK**.



Selezionare il numero di telefono dalla rubrica telefonica o digitarlo manualmente. Inserire il

numero con il prefisso (anche nella rete locale).

**Invia** Selezionare e premere **OK**

Il messaggio SMS viene inviato. Il terminale fax ricevente stamperà un foglio contenente il testo inviato ma anche tutte le intestazioni tradizionali dei terminali fax.

## Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Gli SMS concatenati vengono visualizzati come un **unico** SMS. Se il messaggio concatenato è troppo lungo oppure non è stato trasmesso completamente, viene suddiviso in singoli SMS. Poiché un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, **cancellare periodicamente gli SMS dalla lista**.



Se la memoria SMS è piena, sul display viene visualizzato un avviso.

- ▶ Cancellare i messaggi SMS non più utili (pag. 27).

## Lista dei messaggi ricevuti (Entranti)

La lista dei messaggi entranti contiene:

- ◆ tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- ◆ gli SMS che non sono stati trasmessi a causa di un errore.

L'arrivo di SMS nuovi viene segnalato sul display di tutti i portatili Gigaset S45 e compatibili mediante il simbolo  sopra al numero di SMS e con il lampeggiare del tasto messaggi .

## Aprire la lista dei messaggi Entranti (ricevuti) con il tasto

Premere .

Gli "SMS ricevuti" vengono visualizzati, per esempio, nel seguente modo:

Lista SMS:	(2) — 1
------------	---------

1 in grassetto: numero nuovi SMS

**non grassetto:** numero SMS già letti

Aprire la lista con **OK**.

Una voce della lista viene visualizzata, per es. nel seguente modo:

1234567890
21.09.05 09:45

## Aprire la lista dei messaggi ricevuti dal menu SMS

 →  → Entranti (2)

## Leggere o cancellare singoli SMS

- ▶ Aprire la lista dei messaggi ricevuti.
- ▶ Procedere come descritto in "Leggere o cancellare SMS" (pag. 25).

Dopo aver letto un SMS nuovo, gli viene assegnato lo stato **Vecchio**.

## Cancellare la lista degli SMS ricevuti

Tutti gli SMS **nuovi e vecchi** della lista vengono cancellati.

- ▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.

**Opzioni** Aprire il menu.

- ▶ Procedere come descritto in "Cancellare la lista dei messaggi uscenti" (pag. 26).

## Rispondere o inoltrare SMS

- ▶ Si sta leggendo l'SMS (pag. 27):

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

Si hanno le seguenti possibilità:

### Risposta

È possibile scrivere ed inviare direttamente un SMS di risposta (pag. 24).

### Usa testo

È possibile modificare il testo del messaggio SMS e poi inviarlo (pag. 24). Gli allegati non vengono inviati (per es., immagini, melodie).

### Inoltrare un SMS

- ▶ Si sta leggendo l'SMS (pag. 27):

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

## SMS (messaggi di testo)

**Inoltra testo** Selezionare e premere **OK**.  
Per ulteriori informazioni vedi pag. 24.

Gli allegati vengono spediti con il messaggio. Se l'operatore di rete non consente l'inoltro di allegati:

- ▶ Selezionare **Usa testo** per inoltrare il messaggio SMS senza allegati.

## Copiare il numero nella rubrica telefonica

**Copiare il numero del mittente** (o del destinatario in caso di SMS fallito nell'area Entranti)

- ▶ Aprire la lista dei messaggi entranti e selezionare un SMS (pag. 27).

**Opzioni** Premere il tasto funzione. Per ulteriori informazioni vedi pag. 20.

### Nota:

- All'interno della rubrica telefonica è possibile creare una rubrica specifica per gli SMS antepoendo un asterisco (\*) al nome di queste voci.

## Modificare il set di caratteri

- ▶ Si sta leggendo un SMS (pag. 27):

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

### Set caratteri

Il testo viene visualizzato con il set di caratteri scelto.

## Avviso tramite SMS

Si desidera essere informati mediante un SMS inviato al proprio cellulare o ad un altro apparecchio predisposto per la ricezione di SMS di eventuali chiamate arrivate in vostra assenza.

**Prerequisito:** è necessario l'abbonamento al servizio CLIP.

A questo scopo, memorizzare nel proprio portatile il numero al quale volete che arrivino gli SMS quindi abilitare nel menu

del "Tipo di chiamata" l'invio delle chiamate perse.

## Memorizzare il numero da avvisare

 →  → **Impostazioni** → **Nr. da avvisare**



Inserire il numero di telefono al quale deve essere inviato il messaggio SMS.

**Salva**

Premere il tasto funzione.



Premere **a lungo** (per tornare in stand-by).

### Nota:

**Non** inserire il vostro numero di rete fissa per l'avviso in caso di chiamate perse. Questo potrebbe portare ad un ciclo di chiamate a pagamento senza fine.

## Impostare il tipo chiamata

 →  → **Impostazioni** → **Tipo Chiamata**

- ▶ Modificare i seguenti dati:

### Chiam. Perse:

Impostare **On** se deve essere inviato un SMS di avviso.

- ▶ Salvare le modifiche.

## Impostare il Centro Servizi SMS

### Inserire/modificare le configurazioni del centro SMS

 →  → **Impostazioni** → **Centri SMS**



Selezionare il Centro SMS (per esempio **Centro servizi 1**) e premere **OK**.

- ▶ Modificare i dati su più righe:

### Centro Tras.

Scegliere **S** se si desidera inviare gli SMS attraverso questo centro servizi.

### E-Mail:

Premere il tasto funzione **Modif.**

Inserire il numero del servizio E-Mail.

**SMS:**

Premere il tasto funzione **Modif.** Inserire il numero del centro servizi.

- ▶ Salvare le modifiche.

**Nota:**

Per la ricezione degli SMS è necessario inserire il numero del centro servizi SMS anche se la configurazione "Centro Tras." sarà impostata su NO. Non è invece necessario inserire alcun numero di centro servizi E-Mail per ricevere SMS da E-Mail.

## Impostare un centro servizi di un secondo operatore di rete

- ▶ Attivare, come centro servizi, il centro SMS (3 o 4). I centri servizi 1 e 2 sono usati rispettivamente per trasmettere e ricevere SMS attraverso il vostro operatore principale. Dopo l'inserimento dei numeri ricevuti dall'Operatore di rete potrete inviare SMS.

## SMS su sistemi telefonici (PABX)

L'invio di SMS su PABX non è sempre possibile, si riportano di seguito alcune indicazioni d'uso.

- ◆ È possibile ricevere un SMS solo se è presente la selezione passante ed il numero di telefono viene visualizzato.
- ◆ È necessario anteporre il prefisso per la linea esterna al numero del centro SMS (a seconda del centralino telefonico). Il prefisso può essere salvato sulla base. In caso di dubbio, provare il proprio PABX, per es. inviando un SMS al proprio numero, una volta antepo-  
nendo e una volta non antepo-  
nendo il prefisso al numero del centro SMS.

Quando si invia il messaggio SMS, il numero del mittente può essere inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso il destinatario non

può rispondere direttamente ma deve reinserire il numero.

## Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non sarà più possibile ricevere o inviare SMS.

Le impostazioni relative all'invio e alla ricezione di SMS (numeri di telefono dei centri SMS) nonché la lista dei messaggi ricevuti e quella delle bozze rimangono tuttavia memorizzate.



Aprire il menu.



Digitare le cifre.



Disattivare la funzione SMS.

Oppure:



Attivare la funzione (impostazione predefinita).

## Eliminazione delle anomalie degli SMS

Se non è stato possibile inviare un SMS, nonostante vari tentativi, questo viene memorizzato nella lista dei messaggi ricevuti con lo stato Errore XX.

### Codici di errore durante l'invio

EO	Il numero del centro servizi non viene riconosciuto.
FE	Errore durante il trasferimento di SMS.
FD	Errore durante l'instaurazione del collegamento con il centro servizi. Se il numero del centro servizi manca o se è sbagliato, l'invio e/o la ricezione di SMS non sarà possibile. Verificare che il numero del centro servizi SMS sia stato salvato correttamente.

### Possibili soluzioni a problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle anomalie e delle possibili cause con le istruzioni per la loro eliminazione.

<p><b>Non è possibile inviare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La trasmissione dell'SMS è stata interrotta (per esempio da una chiamata).             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Rinviare l'SMS.</li> </ul> </li> <li>Questo servizio non viene supportato dall'operatore di rete con il quale siete abbonati.</li> <li>Il numero del centro servizi non è inserito o è sbagliato.             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Inserire il numero (pag. 28).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Si riceve un SMS con testo incompleto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La memoria del telefono è esaurita.             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Cancellare gli SMS vecchi (pag. 27).</li> </ul> </li> <li>La parte del messaggio oltre i 153 caratteri deve ancora arrivare.</li> </ol>
<p><b>Non si ricevono nuovi SMS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>È abilitato il trasferimento di chiamata.             <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Disabilitarlo.</li> </ul> </li> </ol>

### L'SMS viene inviato come messaggio vocale

- Il terminale al quale avete inviato l'SMS non è predisposto per questo servizio.
- Gli Operatori di rete fissa o mobile non hanno stipulato accordi commerciali per lo scambio di SMS.
- Potrebbero esserci problemi tecnici nel Centro servizi.
- Poichè nel corso degli anni lo standard (protocollo) di scambio degli SMS è cambiato, vi informiamo che qualora abbiate installato sulla stessa linea telefonica sia terminali Siemens che terminali di altri fornitori, ancorchè forniti dalla prestazione SMS, dovete decidere su quale terminale preferite ricevere gli SMS e disabilitare la funzione SMS sugli altri telefoni. Se ciò non viene fatto riceverete solo SMS attraverso messaggio vocale ma non potranno essere ricevuti come messaggio SMS sul vostro cordless.

### Configurazione del centro servizi preimpostato (Telecom Italia)

In caso di problemi di invio/ricezione degli SMS verificare che le seguenti impostazioni siano presenti

Centro servizi 1 (trasmissione):	
Centro tras:	Si
SMS:	42100
E-Mail:	42100
Centro servizi 2 (ricezione):	
Centro tras.	NO
SMS:	042120
E-Mail:	vuoto

### Nota:

Se siete abbonati con un operatore diverso da Telecom Italia dovete verificare se fornisce il servizio SMS, richiedere al vostro operatore i numeri del centro servizi ed inserirli, altrimenti non sarà possibile l'invio/ricezione degli SMS.

## Utilizzare la segreteria di rete

---

La segreteria di rete è la segreteria telefonica presente nella rete del proprio operatore. Può essere usata solo se è stata **richiesta** all'operatore sottoscrivendo un abbonamento.

### Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida


---

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria di rete.

La segreteria di rete è già impostata per la selezione rapida. Bisogna solo registrare il numero di telefono della segreteria di rete.

#### Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida e registrare il numero della segreteria di rete

 → **Segreteria** → **Impost.tasto 1**

**Segr. di rete** Selezionare e premere **OK** ( = attiva).



Inserire codice per deviazione chiamate alla segreteria di rete.



Premere il tasto funzione.

**Salva** Selezionare e premere **OK**. La voce è memorizzata.



Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

L'impostazione vale per tutti i portatili Gigaset S45 ed i portatili Gigaset compatibili con la funzione e registrati sulla stessa base.


### Chiamare la segreteria di rete



Premere a **lungo** il tasto in figura.

Ci si collega direttamente alla segreteria di rete.



Eventualmente premere il tasto viva voce . Si sente l'annuncio della segreteria di rete.

### Ascoltare un messaggio dalla Segreteria di rete

---

La ricezione di un messaggio nella segreteria telefonica di rete viene annunciato da un messaggio vocale che si sente sollevando il portatile ed impegnando la linea. Seguire le istruzioni che verranno fornite vocalmente per ascoltare il messaggio (pag. 20).



## Utilizzare più portatili

---

### Registrazione i portatili

---

Sulla base è possibile registrare fino a sei portatili Gigaset conformi allo standard GAP.

Un portatile Gigaset S45 può essere registrato su un massimo di quattro basi compatibili.

### Registrazione automatica di Gigaset S45 sulla base di Gigaset S450

---

**Prerequisito: il portatile non deve essere registrato su alcuna base.**

La registrazione del portatile sulla base Gigaset S450 avviene automaticamente.

Posizionare il portatile sulla base con il display rivolto in avanti.

La registrazione dura circa un minuto. In questo lasso di tempo sul display compare **Proced. Registraz.** e lampeggia il nome della base, per esempio, **Base 1**. Al termine della registrazione viene visualizzato sul display il numero interno, per esempio, **INT 2** per l'interno 2. Al portatile viene assegnato il numero interno disponibile più basso (1–6). Se i numeri interni da 1 a 6 sono già stati assegnati, il numero 6 verrà sovrascritto.

#### Nota:

- La registrazione automatica è possibile solo quando non sono in corso telefonate dalla base sulla quale deve avvenire la registrazione del portatile.
- La pressione di un tasto interrompe la registrazione automatica.
- Se la registrazione automatica non dovesse funzionare, sarà necessario procedere alla registrazione manuale del portatile. Ciò non è indice di alcun malfunzionamento ma può voler dire semplicemente che il portatile è stato oggetto di attività di controllo qualità in fabbrica.
- È possibile modificare il nome del portatile (pag. 35).

### Registrazione manuale di Gigaset S45 su Gigaset S450

---

La registrazione manuale del portatile deve essere attivata sia sul portatile che sulla base.

Una volta avvenuta la registrazione, il portatile passa allo stato di stand-by. Sul display viene visualizzato il numero interno del portatile, per esempio **INT 1**. In caso contrario, ripetere l'operazione.

#### Sul portatile



→ **Portatile** → **Reg. Portatile**



Selezionare la base, per es. **Base 1** e premere **OK**.



Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di default: 0000) e premere **OK**. Sul display lampeggia, per esempio, **Base 1**.

#### Sulla base

Sulla base premere per circa 3 secondi il tasto **Registrazione/Paging** (pag. 1).

### Registrazione di altri portatili Gigaset a standard GAP

---

È possibile registrare altri portatili Gigaset, portatili conformi allo standard GAP nel modo seguente.

#### Sul portatile

- ▶ Predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso.

#### Sulla base

- ▶ Sulla base premere per circa 3 secondi il tasto **Registrazione/Paging** (pag. 1).

### Cancelarre i portatili

---

Da ogni portatile Gigaset S45 registrato è possibile cancellare qualsiasi altro portatile.



Aprire la lista dei portatili.

Il portatile utilizzato in questo momento è contrassegnato con <.



Selezionare il portatile da cancellare.

**Opzioni**

Aprire il menu.

**Cancella portatile**

Selezionare e premere **OK**.



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

**Si**

Premere il tasto funzione.

## Cercare il portatile (“Paging”)

È possibile cercare il portatile con l’ausilio della base.

- ▶ Sulla base premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging.
- ▶ Tutti i portatili squillano contemporaneamente (“Paging”), anche se le suonerie sono disattivate.

### Terminare la ricerca

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging sulla base oppure premere il tasto impegno linea sul portatile.

## Cambiare base

Se è registrato su varie basi, il portatile può essere impostato su una base specifica o sulla base con la migliore ricezione (**Base migliore**).

→ → **Portatile** → **Scegli base**



Selezionare una delle basi registrate oppure **Base migliore** e premere **OK**.

## Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne con altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

### Chiamare un determinato portatile



Aprire la lista dei portatili.



Inserire il numero del portatile.

Oppure:



Aprire la lista dei portatili.



Selezionare il portatile.



Premere il tasto impegno linea.

### Chiamare tutti i portatili (“Chiamata collettiva”)



Aprire la lista dei portatili.



Premere il tasto asterisco o scegliere **Chiam. Collettiva**. Squillano tutti i portatili.

### Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata.

### Trasferire la chiamata ad un altro portatile

Le chiamate esterne possono essere inoltrate ad altri portatili (trasferimento di chiamata).



Aprire la lista dei portatili. L’utente esterno sente un motivo musicale se attivato (vedi pag. 41).



Selezionare il portatile oppure **Chiam. Collettiva** (se sono registrati almeno 3 portatili) e premere **OK**.

Quando l’utente interno risponde:

- ▶ Segnalare eventualmente la chiamata esterna.




Premere il tasto di fine chiamata.

La chiamata esterna viene inoltrata all’altro portatile.

Se l’utente interno **non** risponde o è occupato, premere il tasto funzione **Fine**, per riprendere la chiamata esterna.

Nel corso del trasferimento della chiamata è anche possibile premere il tasto di fine

## Utilizzare più portatili

chiamata  prima che l'interno (altro portatile) chiamato risponda.

In questo caso, se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna automaticamente al vostro telefono (sul display compare **Richiamata**).

## Consultazione sulla linea interna

Se si sta parlando con un utente **esterno** contemporaneamente è possibile chiamare un utente **interno**, per consultazione.



Aprire la lista dei portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale, se attivato (vedi pag. 41).



Selezionare il portatile e premere **OK**.

## Terminare la consultazione

**Fine** Premere il tasto funzione.

Si è nuovamente collegati all'utente esterno.

Oppure:

## Instaurare una conferenza

Dopo aver consultato l'utente interno si può decidere di instaurare una conferenza tra i due interni e l'esterno messo in attesa.

**Conferenza** Premere il tasto funzione su S45.

Ora i due interni e l'utente esterno sono in conferenza.

## Accettare/respingere l'avviso di chiamata

**Nota:** questa funzione richiede la compatibilità della rete pubblica pertanto verificarne il funzionamento.

Se durante la conversazione **interna** giunge una seconda chiamata dalla linea **esterna**, si sente un breve tono di avviso. In caso di trasmissione del numero di telefono, sul display è visualizzato il numero del chiamante.

## Interrompere una chiamata sulla linea interna e rispondere a quella esterna

**Rispondi** Premere il tasto funzione.

La chiamata interna viene **terminata**. Si è collegati con il chiamante esterno.

## Rifiutare una chiamata esterna

**Rifiuta** Premere il tasto funzione.

Il tono di avviso viene disattivato. Si rimane collegati con l'utente interno. Si può ancora sentire la suoneria sugli altri portatili registrati.

## Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna

**Prerequisito:** la funzione **Inclusione int.** deve essere attiva.

Si sta effettuando una conversazione esterna. Un utente interno può inserirsi in questa chiamata e partecipare alla conversazione. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico.

## Attivare/disattivare l'inclusione interna

 →  → **Stazione base** → **Altre funzioni** → **Inclusione int.**



Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

## Come forzare una "inclusione interna" per attivare una conferenza

La linea è occupata da una chiamata esterna. Sul display appare "**Linea occupata**". Si desidera partecipare alla conversazione in corso.




Premere a **lungo** il tasto di impegno linea.


► Si entra in "Conferenza".

Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

## Terminare una “inclusione interna”/ Conferenza


 Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata o posizionare il portatile nella base.


Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico.

Se l'utente interno che ha iniziato la conversazione preme il tasto di fine chiamata , per uscire, verrà mantenuto il collegamento tra il portatile che si è inserito e l'interlocutore esterno.


## Modificare il nome di un portatile

Durante la registrazione, i nomi “INT 1”, “INT 2” ecc. vengono assegnati automaticamente. Tuttavia possono essere modificati. Il nome può essere lungo al massimo 10 caratteri. Il nome modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile.

 Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <.

 Selezionare il portatile.


**Modif.** Premere il tasto funzione.

 Inserire il nome.

**Salva** Premere il tasto funzione.

## Modificare il numero interno di un portatile

Ad un portatile, durante la registrazione, viene assegnato **automaticamente** il numero libero più basso. Se tutti i posti sono già occupati, il numero 6 sarà sovrascritto, se questo portatile è in stand-by. È possibile modificare i numeri interni di tutti i portatili registrati (1–6).

 Aprire la lista dei portatili. Il proprio portatile è contrassegnato con <.

**Opzioni** Aprire il menu.

## Assegna numero

Premere **OK**. Verrà visualizzata la lista dei portatili.



Il numero relativo al primo portatile lampeggia. Scegliere il portatile.



Inserire il nuovo numero interno (1–6). Il numero precedente viene sovrascritto.

**Salva**

Premere il tasto funzione per salvare l'inserimento.



Premere **a lungo** (per tornare in stand-by).

Se un numero interno viene assegnato due volte, si sente un tono di errore (sequenza decrescente).

► Ripetere la procedura con un numero libero.

## Utilizzare la funzione Sorveglianza Bimbo (Baby Call)

Con questa funzione, se nella stanza in cui è posizionato il portatile viene raggiunto il livello di rumore impostato, viene chiamato un numero interno o esterno (anche di cellulare) precedentemente memorizzato.

La chiamata Sorveglianza Bimbo a un numero esterno si interrompe dopo circa 90 sec., mentre la chiamata Sorveglianza Bimbo ad un numero interno (altro portatile Gigaset dotato della medesima funzione) si interrompe dopo circa 3 minuti (i tempi tuttavia potrebbero cambiare). Durante la chiamata tutti i tasti sono bloccati, tranne quello di fine chiamata. Terminata la chiamata la funzione rimane attiva. Se si spegne il portatile, è necessario riattivare la funzione.

Se la funzione è attiva, le chiamate in arrivo sul portatile vengono segnalate **senza squillo** e visualizzate sul display. Se si possiedono altri portatili nella stessa area è opportuno spegnerli o disattivare lo

## Utilizzare più portatili

squillo altrimenti il bimbo potrebbe svegliarsi con lo squillo degli altri portatili.

Se si riceve una chiamata è possibile rispondere; la funzione Sorveglianza Bimbo viene interrotta per la durata della telefonata. La funzione **rimane** però attivata.

Quando il portatile viene spento, la funzione Sorveglianza Bimbo si disattiva. Alla riaccensione del portatile è necessario attivare nuovamente questa funzione.


### Nota:


- Al momento della messa in servizio controllare con attenzione le predisposizioni della funzione Sorveglianza Bimbo (per esempio, la sensibilità). Se la chiamata della funzione Sorveglianza Bimbo è destinata ad un numero esterno, verificarne il funzionamento.
- La funzione Sorveglianza Bimbo attiva riduce notevolmente l'autonomia del portatile. Collocare il portatile nella sede di ricarica. In questo modo si è sicuri che le batterie non si scaricheranno.
- La distanza tra il portatile e il bambino deve essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere rivolto verso il bambino.
- Il numero verso il quale viene inoltrata la chiamata Sorveglianza Bimbo non deve corrispondere ad una segreteria telefonica attiva.

## Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione

 →  → Sorveglianza Bimbo

► Modificare i dati su più righe:

 Si può passare da un'impostazione all'altra.

 Si cambia l'impostazione attuale.


### Sorv.Bimbo:

Per attivare questa funzione selezionare **On**.

### Allarme a:

Premere il tasto **Modif.** e digitare il numero di destinazione.

**Numero esterno:** copiare il numero di telefono dalla rubrica o digitarlo manualmente. Vengono visualizzate soltanto le **ultime cifre**.

**Numero interno:** cancellare un numero esterno eventualmente salvato. **INT**  (Scegliere il portatile al quale far arrivare la chiamata oppure **Chiam. Collettiva**, se si devono chiamare tutti i portatili registrati) **OK**.

Salvare il numero con **Salva**.

### Livello:


Impostare la sensibilità per il livello di rumore (**basso** oppure **alto**).

► Salvare le modifiche.

La funzione è ora attiva.

## Modificare il numero di destinazione esterno precedentemente impostato

 →  → Sorveglianza Bimbo

 Passare alla riga **Allarme a:**

**Modif.** Premere il tasto funzione.


**<C** Cancellare il numero precedente.

► Inserire il numero di destinazione come descritto alla voce "Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione" (pag. 36).

► Salvare le modifiche.

## Modificare il numero di destinazione interno precedentemente impostato

 →  → Sorveglianza Bimbo

 Passare alla riga **Allarme a:**

**Modif.** Premere il tasto funzione.

**Si** Premere il tasto funzione, per confermare la richiesta.

► Inserire il numero di destinazione come descritto alla voce "Attivare la funzione Sorveglianza Bimbo e inserire il numero di destinazione" (pag. 36).

► Salvare le modifiche.

## Disattivare la funzione Sorveglianza Bimbo dall'esterno

**Prerequisito:** il telefono deve essere impostato sulla selezione a toni (DTMF).

- ▶ Rispondere alla chiamata effettuata dalla funzione Sorveglianza Bimbo e premere i tasti .

Al termine del collegamento la funzione è disattivata. Successivamente la funzione Sorveglianza Bimbo non effettua altre chiamate. Le impostazioni della funzione Sorveglianza Bimbo rimanenti sul portatile (per es. nessuno squillo) rimangono attive fino a quando sul portatile non viene premuto il tasto funzione **Off**.

Se si desidera riattivare la funzione Sorveglianza Bimbo con lo stesso numero:

- ▶ Riattivare la funzione e salvare con **Salva** (pag. 36).

## Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

## Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare sul display il menu in diverse lingue.

→ → **Portatile** → **Lingua**

La lingua in uso è contrassegnata dal simbolo .

Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

Premere in sequenza i tasti.

Selezionare la lingua corretta e premere **OK**.

## Impostare il display

È possibile scegliere tra quattro colori e diversi livelli di contrasto.

→ → **Display**

**Aspetto colore** Selezionare e premere **OK**.

Scegliere il colore e premere **OK** ( = colore attuale).

Premere **brevemente**.

**Contrasto** Selezionare e premere **OK**.

Selezionare il contrasto.

**Salva** Premere il tasto funzione.

Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

## Impostare uno sfondo

In modalità stand-by è possibile visualizzare uno sfondo che sostituisca il display standard. In tal modo, però, la data, l'ora ed il nome non saranno visibili.

In determinate situazioni lo sfondo non viene visualizzato, per esempio durante una telefonata o quando il portatile non è registrato.

Se è attivo uno sfondo, la voce del menu **Screensaver** è contrassegnata dal simbolo .

→ → **Display** → **Screensaver**

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

- ▶ Modificare i dati su più righe:

### Attivazione

Selezionare **On** (viene visualizzato lo sfondo) oppure **Off** (non viene visualizzato lo sfondo).

### Selezione:

Eventualmente modificare lo sfondo (vedere sotto).

- ▶ Salvare le modifiche.

Se lo sfondo copre la visualizzazione, premere **brevemente** un tasto qualsiasi per visualizzare il display in stand-by con ora e data.


## Impostare il portatile


### Sceita dello sfondo (Screensaver)

---

 →  → Display → Screensaver

**Attivazione** Posizionare su **On**.

 Passare alla riga di selezione dell'immagine.

 Selezionare l'immagine e premere **Salva**.

**Visualiz.** Premere il tasto funzione. Viene visualizzato lo sfondo attivato.

► Salvare le modifiche.

### Impostare la modalità notturna

---

Quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva solo parzialmente. Se questa condizione disturba, impostare la modalità notturna. In questo modo, quando il portatile si trova nella sede di ricarica, l'illuminazione del display si disattiva completamente.

 →  → Display → Illuminazione

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

L'impostazione può essere differenziata a seconda che il portatile si trovi nella sede di ricarica oppure fuori.

► Modificare i dati su più righe:


**In carica**

Selezionare **On** oppure **Off**.

**Non in carica**


Selezionare **On** oppure **Off**.



**Salva** Premere il tasto funzione.

 Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

### Attivare/disattivare la risposta automatica ad una chiamata


---

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla sede di ricarica senza dover premere il tasto impegno linea .

 →  → Portatile

**RispostaAutom.**

Selezionare e premere **OK**

( = attivo).



Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

### Modificare il volume di conversazione

---

È possibile impostare il volume del viva voce su cinque livelli e il volume del ricevitore su tre livelli anche durante una conversazione esterna.

Il volume del viva voce può essere modificato quando è in uso questa funzione; stessa cosa vale per il volume del ricevitore.

È in corso una conversazione esterna.



Aprire il menu.



Selezionare il volume.



**Salva**

Eventualmente premere il tasto funzione per salvare l'impostazione in modo permanente.

### Modificare la suoneria

---

◆ **Volume:**

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume (1–5; per esempio, volume 2 = ) e "Crescendo" (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo = .

◆ **Melodie:**

Si può scegliere tra 15 melodie.

È possibile impostare suonerie e melodie diverse per le seguenti funzioni:

◆ **Chiamate est.:** per chiamate esterne


◆ **Chiamate int.:** per chiamate interne

◆ **Tutte uguali:** stessa suoneria per tutte le funzioni.

## Impostazione suoneria in funzione del tipo di chiamata


Impostare il volume e la melodia in base al tipo di chiamata.

 →  → Impostazioni Audio → Impost. suoneria

 Selezionare l'impostazione, per esempio **Chiamate est.** e premere **OK**.


► Modificare i dati su più righe:

 Impostare il volume (1–6).

 Passare alla riga successiva.

 Selezionare la melodia.

**Salva** Premere il tasto funzione, per salvare le modifiche.


In stand-by, il menu **Impost. suoneria** si può aprire anche premendo **brevemente** .

## Suoneria uguale per tutte le chiamate

 →  → Impostazioni Audio → Impost. suoneria → Tutte uguali

► Impostare il volume e la suoneria (vedere "Impostazione suoneria in funzione del tipo di chiamata").


**Salva** Premere il tasto funzione, per confermare.


 Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

## Attivare/disattivare la suoneria


Durante una chiamata, prima di impegnare la linea oppure in stand-by, è possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

### Disattivare la suoneria in modo permanente

 Tenere premuto il tasto asterisco fino a quando non si sente più la suoneria.

Sul display compare il simbolo .

### Riattivare la suoneria

 Premere a **lungo** il tasto asterisco.


### Disattivare la suoneria per la chiamata attuale


**Suon.Off** Premere il tasto funzione.

### Attivare/disattivare il tono di attenzione

**Nota:** la funzionalità dipende dalle tempistiche della suoneria inviata dalla linea telefonica. È pertanto consigliabile verificarne il funzionamento.

Al posto della suoneria è possibile attivare un tono di attenzione. In caso di chiamata si sente quindi un **breve segnale** ("Beep") al posto della suoneria.


 Premere a **lungo** il tasto asterisco ed **entro 3 secondi**.

**Beep** Premere il tasto funzione. Ora una chiamata viene segnalata attraverso un breve tono di attenzione. Sul display viene visualizzato .

### Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo


Durante il primo squillo il telefono riconosce un eventuale SMS in arrivo.

Tenete presente che qualora il primo squillo sia soppresso, se avete altri telefoni in casa questi squilleranno prima del Gigaset.

 Aprire il menu.

Premere i tasti.

 **OK** Rendere udibile il primo squillo.

Oppure:

 **OK** Sopprimere il primo squillo.

**Nota:** se la soppressione del primo squillo non è attiva, sentirete uno squillo anche se dovesse essere in corso la ricezione di



## Impostare il portatile

un SMS. Qualora però si risponda ad una chiamata al primo squillo e questa chiamata sia relativa ad un SMS in arrivo, la ricezione di quest'ultimo viene interrotta.

Rendete quindi udibile il primo squillo solo qualora non utilizzate il servizio SMS su rete fissa.

## Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ **Acustica tasti:** ogni pressione di tasto viene confermata.
- ◆ **Toni di conferma:**
  - **Tono di conferma** (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/impostazione, quando si ripone il portatile nella sede di ricarica e quando arriva una SMS oppure una nuova voce nella lista delle chiamate.
  - **Tono di errore** (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati.
  - **Tono di fine menu:** sfogliando, quando si arriva alla fine di un tono menu.
- ◆ **Tono batteria:** quando le batterie devono essere ricaricate.

 →  → **Impostazioni Audio** → **Toni di avviso**

- ▶ Modificare i dati su più righe:

**Tono tasti:**

Selezionare **On** oppure **Off**.

**Conferma:**

Selezionare **On** oppure **Off**.

**BatScar:**

Selezionare **On**, **Off** oppure **in conv.** Il tono di batteria è attivato o disattivato, oppure attivato soltanto durante la conversazione.


- ▶ Salvare le modifiche.

Il tono di conferma previsto per quando si ripone il portatile nella base non può essere disattivato.

## Impostare la sveglia

**Prerequisito:** per l'impostazione occorre che data e ora siano state impostate (pag. 9).

### Attivare/disattivare e impostare la sveglia



- ▶ Modificare i dati su più righe:

**Sveglia**

Selezionare **On** oppure **Off**.

**Ora:**

Inserire l'ora della sveglia a 4 cifre.

**Melodia:**

Selezionare la melodia.

**Volume:**

Impostare il volume (1–6).

- ▶ Salvare le modifiche.

Viene visualizzato il simbolo .

La sveglia usa la suoneria impostata nel portatile. La sveglia suona per circa 60 secondi. Sul display compare **Sveglia**. Se non viene premuto nessun tasto, la sveglia viene ripetuta ogni cinque minuti e poi disattivata.

Durante una chiamata, la sveglia viene segnalata da un tono breve.

### Disattivare la sveglia / ripetizione dopo una pausa (funzione Snooze)

**Prerequisito:** la sveglia è stata attivata.

**Off**

Premere il tasto funzione. La sveglia viene disattivata.

**Oppure:**

**Snooze**

Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi. La sveglia viene ripetuta dopo cinque minuti. Dopo la seconda


ripetizione la sveglia verrà spenta.


## Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica telefonica, della rubrica speciale, la lista delle chiamate, la lista degli SMS, la registrazione del portatile sulla base vengono mantenuti.

 →  → **Portatile** → **Reset Portatile**

**Si** Premere il tasto funzione.

 Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

Con  o il tasto funzione **No** si interrompe la procedura di ripristino.

## Impostare la base

Tutte le configurazioni della base vengono effettuate con un portatile Gigaset S45 registrato.

## Protezione delle impostazioni della base

Proteggere le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile dalla base oppure quando si ripristinano le impostazioni iniziali.


### Modificare il PIN di sistema


È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: 0000) presente nella base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.


### Attenzione:



Il PIN di sistema non deve assolutamente essere dimenticato! Vi suggeriamo di conservarlo con cura. Qualora lo si dimentichi, sarà necessario intervenire direttamente sull'apparecchio. In tal caso, rivolgersi al servizio di hotline Siemens (pag. 45).


**Nota: per interrogare/comandare la segreteria telefonica da remoto è necessario aver impostato un PIN diverso da 0000.**

 →  → **Stazione base** → **PIN sistema**



 Inserire il PIN di sistema attuale e premere **OK**.

 Inserire il nuovo PIN di sistema. Per motivi di sicurezza l'inserimento viene visualizzato con quattro asterischi (\*\*\*\*).

  Passare alla riga successiva, ripetere il nuovo PIN di sistema e premere **OK**.

 Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

## Attivare/disattivare la melodia di attesa

 →  → **Stazione base** → **Musica su attesa**

Premere **OK** per disattivare la melodia su attesa ( = attivo).


## Repeater

Con un repeater è possibile estendere la copertura ed il livello di ricezione della base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione repeater. In questo caso, le conversazioni in corso verranno interrotte.

 →  → **Stazione base** → **Altre funzioni** → **Repeater mode**

**Si** Premere il tasto funzione.

## Impostare la base

Con il repeater in funzione, la voce di menu è contrassegnata con .

**Importante:**

Dopo aver eseguito la procedura su indicata per completare la registrazione del repeater e renderla operativa è necessario premere il tasto di registrazione sulla base (come se si stesse registrando un altro portatile) e contemporaneamente eseguire la procedura descritta nel manuale d'uso del repeater stesso.

## Ripristinare i parametri iniziali della base

---

Durante il ripristino dei parametri i portatili rimangono registrati. Le seguenti impostazioni non vengono ripristinate:

- ◆ PIN di sistema,
- ◆ Impostazione di "Soppressione del primo squillo",




→ **Stazione base** → **Reset Base**



Inserire il PIN di sistema e premere **OK**.

**Si**

Premere il tasto funzione.

Con  o il tasto funzione **No** interrompe la procedura di ripristino.




Premere a **lungo** (per tornare in stand-by).

## Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del sistema).



Nei centralini telefonici che non supportano il trasferimento dei numeri di telefono (CLIP) non è possibile inviare o ricevere SMS.


### Tipo di selezione e tempo di flash


L'impostazione corrente viene contrassegnata con il simbolo .

#### Modificare il tipo di selezione

Per impostare il tipo di selezione sono disponibili le seguenti opzioni:



- ◆ Selezione a toni (DTMF)
  - ◆ Selezione a impulsi (DP)
-  →  → **Stazione base** → **Altre funzioni**  
→ **Tipo selezione**


 Scegliere il tipo di selezione (✓ = attiva) e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (per tornare in stand-by).

#### Impostare il tempo di flash (R)


 →  → **Stazione base** → **Altre funzioni** → **Tempi di flash**

 Selezionare l'interruzione del tempo di flash tra 80 e 800 ms ( = valore attivo) e premere **OK**.

 Premere **a lungo** (per tornare in stand-by).

## Impostare le pause

### Modificare la pausa dopo l'impegno di linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica (dalla rubrica, dalla lista dei numeri selezionati, ecc.) tra l'impegno linea  e l'invio del numero di telefono.



Aprire il menu.

Premere i tasti in sequenza.



Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere **OK**.

### Modificare la pausa relativa al tasto R di Flash (Richiamata di registro)

Dopo la pressione del tasto Flash (vedi "Impostare il tempo di flash (R)"), che consente l'attivazione di diverse funzioni, nella centrale telefonica è possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del centralino telefonico).



Aprire il menu.

Premere i tasti.








Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) e premere **OK**.

### Modificare la pausa di selezione (pausa all'interno del numero telefonico)

In caso di necessità è possibile introdurre delle pause tra una cifra e l'altra del numero (ad esempio in caso di uso dell'apparato su PABX dopo il codice di accesso alla linea urbana).



Aprire il menu.

Premere i tasti in sequenza.

## Collegare la base ad un centralino telefonico (PABX)



Impostare la durata della  
pausa (**1** = 1 sec.; **2** = 2 sec.;  
**3** = 3 sec.; **4** = 6 sec.) e  
premere **OK**.

Inserire pausa: premere per due secondi il  
tasto **R**. Sul display viene visualizzata la  
lettera "P".

## Appendice

### Cura

- ▶ Pulire l'apparato e il portatile con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico.

Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poichè si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il cordless.

### Contatto con liquidi

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

1. **Spegnere immediatamente il portatile ed estrarre le batterie.**
2. Lasciar defluire il liquido dal portatile.
3. Tenere il portatile in posizione orizzontale con il vano batterie aperto rivolto verso il basso e scuoterlo leggermente.
4. Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (non metterlo assolutamente in forno sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).

Una volta asciugato completamente, in molti casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.



### Servizio Clienti (Customer Care)

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale vi suggeriamo di accedere al sito:

[www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare)

Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto.

Nella seguente tabella sono comunque indicati i problemi più frequenti e le possibili soluzioni.

<p><b>Il display non visualizza nulla.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il portatile non è acceso. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere <b>a lungo</b> il tasto di fine chiamata .</li> </ul> </li> <li>2. Le batterie sono scariche. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caricare o sostituire le batterie (pag. 8).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Il portatile non reagisce premendo i tasti.</b></p> <p>Il blocco tastiera è attivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere <b>a lungo</b> il tasto cancelletto  (pag. 13).</li> </ul>
<p><b>Sul display lampeggia "Base x".</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avvicinarsi con il portatile alla base.</li> </ul> </li> <li>2. Il portatile è stato cancellato. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Registrare il portatile (pag. 32).</li> </ul> </li> <li>3. La base non è accesa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (pag. 6).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Sul display lampeggia Ricerca base.</b></p> <p>Il portatile è impostato su <b>Base migliore</b> e non è attivata nè raggiungibile alcuna base.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avvicinarsi con il portatile alla base.</li> <li>▶ Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (pag. 6).</li> </ul>
<p><b>Il portatile non squilla.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La suoneria è disattivata. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attivare la suoneria (pag. 39).</li> </ul> </li> <li>2. È attivato il trasferimento di chiamata. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disattivare il trasferimento di chiamata (pag. 16).</li> </ul> </li> </ol>

### Non si sente la suoneria/tono di selezione.

Il cavo telefonico della base è stato sostituito.

- ▶ Al momento dell'acquisto di un nuovo cavo, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (pag. 6).

### L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto  (INT). Il portatile è stato "disattivato" (funzione MUTE).

- ▶ Riattivare il microfono (pag. 13).

### Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.

La trasmissione del numero è bloccata.

- ▶ Il chiamante ha chiesto al proprio operatore di rete di trattare il numero come riservato.

### Si sente un tono di errore durante l'inserimento (sequenza decrescente).

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.


- ▶ Ripetere la procedura.  
Se le indicazioni del display non sono sufficienti leggere le istruzioni d'uso.

### Non si riesce ad interrogare la segreteria di rete nonostante sia stato sottoscritto l'abbonamento e memorizzato il relativo numero.

Selezione impostata su DP (selezione a impulsi).

- ▶ Impostare il portatile sulla selezione a toni DTMF.

Per informazioni sulla situazione di eventuali riparazioni in corso, sui centri di assistenza o per informazioni commerciali, potete rivolgervi al Servizio Clienti:

Italia  Servizio Clienti Siemens  
Tel. 02 2436 4400  
Fax 02 2436 4401

Per informazioni relative all'uso del terminale potete contattare il:

Servizio Premium Line  
Tel. 899.84.24.23.

**Il servizio offerto è a pagamento.**

### Il costo è di 1 Euro + IVA al minuto.

Nei paesi in cui il nostro prodotto non è venduto da rivenditori autorizzati non vengono offerte né la sostituzione né la riparazione.

### Conformità CE

Con la presente Siemens AG dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1990/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica del Vostro Paese.

Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>

oppure è possibile richiederla telefonando al servizio clienti Siemens.

# CE 0682

## Dati tecnici

---

### Batterie raccomandate

---

(Al momento della stampa delle istruzioni d'uso)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "per DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technologies AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

## Autonomia/tempi di ricarica del portatile

Capacità batterie	650 mAh
Autonomia in attesa	circa 170 ore (7 giorni)
Autonomia in conversazione	circa 13 ore
Tempo di ricarica	circa 6 ore

I tempi di autonomia e di ricarica indicati valgono solo se si utilizzano le batterie raccomandate.

## Consumo di corrente

In modalità stand-by: circa 2 Watt

In conversazione: circa 3 Watt

## Dati tecnici

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880–1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C da 20 % a 75 % di umidità relativa
Tipo di selezione	DTMF (selezione a toni) DP (selezione a impulsi)

## Garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino o ricevuta che faccia piena prova della data di acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato; pertanto, anche qualora non sia stato consegnato, si suggerisce di tornare in negozio e richiedere sempre il rilascio dello scontrino anche qualora l' esercente commerciale obietti che lo stesso non è più necessario a seguito dell'avvenuto concordato fiscale.

Si avverte infatti, che l'art. 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto espressamente che "per gli esercenti commerciali che hanno aderito al concordato preventivo fiscale è prevista la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non venga richiesto dal cliente"; ciò significa che il consumatore ha diritto a pretendere lo scontrino, documento necessario per provare l'avvenuto acquisto, presupposto per ottenere il rimedio in garanzia.

## Condizioni di Garanzia

Il terminale è sottoposto alla Direttiva Europea 99/44/CE ed al relativo D.Lgs. di recepimento per l'Italia n. 24 del 02/02/2002 per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito <http://www.siemens.it/gigaset> nell'area riservata al Customer Care o contattando il Servizio Clienti Siemens al numero

**02-243.64400.**

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle



## Appendice

condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati, nei confronti del venditore, i diritti di cui al D. Lgs. 02/02/2002 n. 24:

- ◆ In caso di dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Siemens si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette ad usura (quali batterie, tastiere e alloggiamenti) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Siemens.
- ◆ Garante per i prodotti acquistati in Italia è la Siemens Home and Office Communication Devices s.r.l., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.
- ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Siemens, salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo, si segnala che Siemens non risponderà in

nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.

- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Siemens si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Centro Telefonico Siemens. I numeri telefonici sono riportati nel presente manuale d'uso.

## Per meglio capire le istruzioni presenti in questo manuale d'uso

Nel seguente manuale viene utilizzata la simbologia di seguito descritta.

### Simboli utilizzati

**Trasferisci / Trasfer.Tutto** (per es.)

Scegliere una delle due funzioni di menu indicate.



**Salva**

Digitare cifre o lettere.

Vengono rappresentate su sfondo nero le funzioni attuali del display riportate sulle righe inferiori. Premere il tasto funzione sottostante per richiamare la funzione.



Premere il tasto di navigazione verso l'alto o verso il basso: scorrere verso l'alto/il basso.



Premere il tasto di navigazione a sinistra o a destra: per esempio per selezionare l'impostazione.



/  ecc.


Premere i tasti visualizzati sul portatile.

### Esempio di impostazione tramite menu

Nel manuale di istruzioni le operazioni da effettuare vengono rappresentate in modo abbreviato. Di seguito viene riportata la spiegazione della simbologia utilizzata nell'esempio "Impostare il colore del display". Nelle caselle viene inoltre spiegato cosa è necessario fare.



→  → Display

- ▶ Quando il portatile si trova in stand-by, premere sul lato destro del tasto di navigazione per aprire il menu principale.
- ▶ Con il tasto di navigazione selezionare il simbolo .
- ▶ Premere il tasto funzione **OK** per confermare la funzione **Impostazioni**.
- ▶ Viene visualizzato il sottomenu **Impostazioni**.
- ▶ Premere in basso sul tasto di navigazione fino a quando viene selezionata la funzione desiderata.
- ▶ Premere il tasto funzione **OK** per confermare la selezione.

**Contrasto** Selezionare e premere **OK**.

- ▶ Premere in basso il tasto di navigazione fino a quando non verrà selezionata la funzione del menu **Contrasto**.
- ▶ Premere il tasto funzione **OK** per confermare la selezione.



Scegliere il colore e premere **OK**.

- ▶ Premere verso destra o verso sinistra il tasto di navigazione per selezionare il colore desiderato.
- ▶ Premere il tasto funzione **Salva** per confermare la selezione.



Premere **a lungo** (tornare in stand-by).


- ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata, in modo che il portatile ritorni in stand-by.

## Esempio di immissione su più righe

In molte situazioni è possibile agire su più righe per modificare l'impostazione.

In queste istruzioni l'immissione su più righe viene rappresentata in forma abbreviata. Di seguito come esempio di una di queste situazioni con la relativa spiegazione della simbologia utilizzata viene riportato come "Memorizzare data e ora". Nei riquadri viene inoltre spiegato come procedere.

Viene visualizzato il seguente contenuto:

Data / Ora	
Data:	
[10.06.05]	
Ora:	
11:11	
	Salva

La riga del display con il cursore lampeggiante tra parentesi quadre è quella nel quale si possono eseguire le modifiche.

Data:


Inserire giorno, mese e anno a 6 cifre.

La seconda riga è contrassegnata come attiva con [ ].

► Inserire la data tramite tastiera.

Ora:

Inserire ora/minuti a 4 cifre.


► Premere il tasto .

La quarta riga è contrassegnata come attiva con [ ].

► Inserire l'ora tramite tastiera.

► Salvare le modifiche.







► Premere il tasto funzione **Salva**.

► Quindi premere **a lungo** il tasto .

Il portatile torna in stand-by.

## Scrivere e modificare testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Il cursore viene mosso con    .
- ◆ I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- ◆ Premere **a lungo** ripetutamente il tasto cancelletto  per passare dalla modalità "Abc" a "123", da "123" a "abc" e da "abc" a "Abc" (scrittura maiuscola: prima lettera scritta in maiuscolo, tutte le altre in minuscolo).
- ◆ Premere il tasto asterisco  per aprire il set di caratteri speciali (ad esempio il simbolo @, ecc), scegliere il carattere da usare con il tasto di navigazione quindi premere il tasto funzione **Inserisci**.
- ◆ Per le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

## Scrivere SMS/nomi (senza inserimento di testo facilitato)

Tenendo premuto un tasto, i caratteri corrispondenti al tasto stesso vengono visualizzati in sequenza **nell'ultima riga del display** ed evidenziati l'uno dopo l'altro. Quando il tasto viene rilasciato, il carattere evidenziato viene inserito nel campo di inserimento.

Sul display in alto a destra viene indicato se è impostata la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri:


- ◆ Durante l'inserimento nella rubrica telefonica sulla riga in fondo al display compaiono le lettere selezionabili mediante il tasto premuto.
- ◆ Durante l'inserimento di un SMS sul display in alto a destra compare "Abc", "abc" oppure "123".

## Scivere SMS (con il sistema per inserimento di testo facilitato)

**Prerequisito:** il portatile è registrato su una base che supporta il servizio SMS.

Il sistema EATONI velocizza la scrittura degli SMS.

Ad ogni tasto compreso tra **0+** e **9WXYZ** sono assegnate varie lettere e caratteri. Questi vengono visualizzati in una riga di selezione direttamente sotto il campo di testo (sopra i tasti funzione) non appena viene premuto un tasto. La lettera scelta in base alla probabilità è visualizzata su sfondo nero e si trova all'inizio della riga di visualizzazione per essere poi inserita nel testo.



- 1 Testo SMS
- 2 Riga di visualizzazione dei caratteri proposti
- 3 Il sistema di inserimento testo facilitato EATONI è attivo
- 4 Scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in cifre
- 5 Caratteri residui disponibili per comporre l'SMS. Tra parentesi sono indicati quanti SMS vi verranno addebitati (ogni 153 caratteri gli operatori di rete addebitano la tariffa di un altro SMS)

Se la lettera che appare è quella desiderata confermarla premendo il tasto successivo. Se il carattere scelto da EATONI non corrisponde a quello desiderato, premere **brevemente** il tasto cancelletto **#>** fino a quando compare il carattere desiderato su sfondo nero nella riga di visualizzazione, tale carattere verrà immediatamente copiato nell'area destinata al testo.

Premendo a **lungo** il tasto cancelletto **#>**, si cambia il tipo di caratteri usati da minuscolo a maiuscolo a numeri.

## Attivare/disattivare il sistema di aiuto digitazione testo

**Prerequisito:** si sta scrivendo un SMS.

**Opzioni** Premere il tasto funzione.

### Aiuto scrittura

Selezionare e premere **OK** (**✓** = attivo).



Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata per tornare al campo di inserimento. Inserire il testo.

## Posizioni delle voci della rubrica telefonica

Le voci nella rubrica telefonica sono in ordine alfabetico. Spazi e cifre hanno la priorità. La sequenza è la seguente:

1. Spazio (qui rappresentato con **□**)
2. Numeri (0–9)
3. Lettere (in ordine alfabetico)
4. Caratteri restanti

Per evitare che un nome venga disposto in ordine alfabetico, inserire uno spazio o un numero prima del nome. Questa voce viene inserita all'inizio della rubrica telefonica. I nomi preceduti da un asterisco vengono inseriti in fondo alla rubrica telefonica.

## Accessori

---

### Attenzione:

Gli accessori sotto indicati sono solo un esempio di come esaltare le prestazioni del vostro sistema e potrebbero non essere commercializzati in tutti i paesi, tuttavia nell'ampia gamma di aggiuntivi Siemens commercializzati nel nostro paese, belli, semplici da usare e completi di ogni funzionalità (anche con display a colori) e soprattutto tutti dotati dell'alta qualità Siemens sicuramente troverete ciò che vi serve.

### Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico:

#### Portatile Gigaset E45

- ◆ Protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- ◆ Display a colori illuminato (4096 colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Presa per auricolare
- ◆ Sorveglianza Bimbo

[www.siemens.com/gigasete45](http://www.siemens.com/gigasete45)



#### Portatile Gigaset C45

- ◆ Display a colori illuminato (4096 colori)
- ◆ Screensaver
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 100 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Sveglia
- ◆ Presa per auricolare

[www.siemens.com/gigasetc45](http://www.siemens.com/gigasetc45)



### Portatile Gigaset SL55

- ◆ Ampio display grafico
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 voci complete di nome, cognome, 3 numeri, e-mail ed anniversario
- ◆ Picture-CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: base in grado di gestire gli SMS)
- ◆ Vibracall
- ◆ Interfaccia PC per gestire le voci presenti nella rubrica telefonica, le suonerie e gli screensaver
- ◆ Presa per auricolare

[www.siemens.com/gigasetSL55](http://www.siemens.com/gigasetSL55)



### Repeater Gigaset

Il repeater Gigaset consente di estendere la copertura e quindi la distanza tra il portatile Gigaset e la base.

Per estendere la copertura ad un'area la più ampia possibile si possono registrare fino a 6 repeater intorno alla base.

[www.siemens.com/gigasetrepeater](http://www.siemens.com/gigasetrepeater)



È possibile acquistare tutti gli accessori e le batterie nei negozi specializzati.



**Utilizzando accessori originali vi garantite il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme Europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, ecc.).**

## Indice analitico

### A

Abilitare segreteria telefonica di rete	17
Accendere	
portatile	13
Alimentatore	4
Alternare tra gli interlocutori	16
Amplificatore di volume vedi Repeater	
Annullare (operazione)	14
Apparecchi elettromedicali	4
Ascoltare	
messaggi dalla segreteria di rete	31
Attivare	
avviso di chiamata	16
blocco tasti	13
inclusione interna	34
risposta automatica	38
sopprimere suoneria	39
Sorveglianza Bimbo	36
toni di avviso	40
Autonomia del portatile	
in modalità Sorveglianza Bimbo	36
Autonomia di ricarica del portatile	47
Avviso di chiamata	
attivare/disattivare	16
chiamata interna	34
rispondere/rifiutare	17
Avviso tramite SMS	28

### B

Base	
cambiare	32
collegare base al centralino	
telefonico	43
impostare	41
impostare tempo di flash	43
migliore	33
PIN di sistema	41
rispristinare i parametri iniziali	42
Batterie	
batterie raccomandate	46
tono	40
Blocco tasti	
attivare/disattivare	13

### C

Cambiare provider	17
-------------------	----

Cancellare	
caratteri	15
portatile	32
Caratteri speciali	50
Centralino telefonico	
collegare base	43
impostare tempo di flash	43
impostare tipo di selezione	43
SMS	29
tempo delle pause	43
Centro Servizi SMS	
impostare	29
modificare numero	29
Cercare	
nella rubrica telefonica	18
portatile	33
Chiamata	
collettiva	33
da sconosciuto	12
esterna	12
inclusione utente	34
interna	33
persa - non risposta	22
rifiutare una chiamata anonima	16
rispondere	12
terminare	12
terminare una chiamata alternata	16
trasferire (connettere)	33

Chiamata interna	
avviso di chiamata	34
Collegare base al centralino telefonico	43
Compleanni vedi anniversari	
Concatenare vedi SMS	
Conferenza	17
Consultazione (interno)	34
Consumo di corrente	47
Correzione di inserimenti errati	15
Cura del telefono	45

### D

Dati tecnici	46, 47
Disabilitare segreteria telefonica	
di rete	17
Disattivare	
avviso di chiamata	16
blocco tasti	13
inclusione interna	34
microfono del portatile (Mute)	13

risposta automatica	38	telefonare	33
sopprimere suoneria	39	<b>L</b>	
Sorveglianza Bimbo	36	Lingua	
toni di avviso	40	di inserimento (SMS)	26
<b>Display</b>		display	37
colori/contrasto	37	Liquidi	45
illuminazione	38	<b>Lista</b>	
impostare	37	bozze (SMS)	26
lingua incomprensibile	37	chiamate	21
modificare la lingua del display	37	chiamate perse - non risposte	22
sfondo	37	messaggi entranti (SMS)	27
tasti	1, 14	portatili	13, 14
tornare in stand-by	14	<b>Lista Call-by-Call</b>	
<b>Dispositivi di ausilio all'udito</b>	4	tasto	1
<b>Durata di conversazione</b>	12	<b>Lista dei numeri</b>	
<b>E</b>		operatori di rete	18
EATONI (sistema facilitato per inserimento di testo)	51	<b>Livello di carica delle batterie</b>	1
Effettuare una consultazione	16	<b>M</b>	
Eliminazione delle anomalie (SMS)	30	Melodia di attesa	13, 41
<b>Esempio</b>		Memoria	19
immissione su più righe	50	Memorizzare un anniversario	20
impostazione tramite menu	49	<b>Menu</b>	
<b>F</b>		albero dei menu	10
Finire vedi terminare chiamata		aprire	13, 14
Finire, chiamata	12	guida ai menu	14
<b>Funzione</b>		impostazione tramite menu	49
Snooze	40	tasto	14
<b>Funzioni speciali</b>	43	tono di fine menu	40
<b>G</b>		tornare ad un livello precedente	14
Garanzia	47	<b>Messaggi</b>	
<b>I</b>		dalla segreteria di rete	31
Immissione su più righe	50	tasto	1
Impostare	31	<b>Messaggi di testo vedi SMS</b>	
illuminazione del display	38	<b>Mettere in funzione</b>	
melodia	38	portatile	7
sfondo	37	<b>Microfono</b>	1
tempo di flash	43	<b>Modalità ricevitore</b>	13
Impostazioni di sistema	41	<b>Modificare</b>	
Inclusione in una chiamata	34	lingua del display	37
Inserimenti errati (correzione)	15	nome del portatile	35
Inserire tempo di flash	1	numero di destinazione	36
<b>Interno</b>		numero interno di un portatile	35
consultazione	34	PIN di sistema	41
inclusione	34	selezione ad impulsi (PD)	43
		suoneria	38
		tempo di pausa	43



testo	50
tipo di selezione	43
volume di conversazione	38
Mute (disattivazione del microfono)	13

## N

Nome	
di un portatile	35
Numeri	
Call-by-Call	18, 22
selezionati	20

## Numero

copiare nella rubrica telefonica	20
di destinazione (Sorveglianza Bimbo)	36
inserimento con la rubrica telefonica	20
registrare il numero della segreteria di rete	31
salvare nella rubrica telefonica	18
visualizzare numero telefonico del chiamante (CLIP)	12

## O

Operatori di rete (lista dei numeri)	18
--------------------------------------	----

## P

Paging	33
Pausa	43
di selezione	43
impostare	43
tasto R (richiamata di registro)	43

## Portatile

accendere/spegnere	13
autonomia/tempi di ricarica	47
cambiare base	33
cancellare	32
cercare	33
contatto con liquidi	45
disattivazione microfono	13
illuminazione del display	38
impostare	37
lingua del display	37
lista	13, 14
mettere in funzione	7
modificare nome	35
modificare numero interno	35
Paging	33
registrare	32

registrare su altra base	32
ripristinare le impostazioni iniziali	41
sfondo	37
stand-by	14
toni di avviso	40
trasferire una chiamata	33
utilizzare più portatili	32
utilizzare Sorveglianza Bimbo	35
volume di conversazione	38

## Posizione nella rubrica telefonica

Prefisso di preselezione automatica dell'operatore di rete	23
Preselezione	23
sopprimere	24

## Protezione

d'accesso	41
delle impostazioni	41

## Provider, cambiare

## R

Registrare (portatile)	32
Repeater	41
Richiamare	17
Rifiutare avviso di chiamata	17
Ripetizione manuale dei numeri selezionati	21

## Rispondere

avviso di chiamata	17
--------------------	----

## Risposta automatica

attivare/disattivare	12, 38
----------------------	--------

## Rubrica telefonica

aprire	13, 14
copiare numero da un testo	20
gestire le voci	19
memorizzare numero del mittente (SMS)	28
memorizzare un anniversario	20
posizione delle voci	51
salvare una nuova voce	18
usare rubrica telefonica per inserire un numero	20

## S

Sconosciuto	12
-------------	----

## Scrivere

SMS	25
testo	50

## Segnalazione di scadenza

di anniversario .....	20	display .....	14
Segreteria di rete .....	31	tornare .....	14
Segreteria telefonica vedi segreteria di rete		Suoneria	
Selezionare		impostare .....	13
con tasto di selezione rapida ...	19	impostare melodia .....	38
voce dalla rubrica telefonica ....	18	impostare volume .....	38
Selezione		modificare .....	38
ad impulsi (PD) .....	43	sopprimere .....	39
Selezione rapida .....	18	Sveglia .....	40
segreteria di rete .....	31	<b>T</b>	
tasto 1 .....	1, 31	Tabella dei caratteri speciali	
Sensibilità (Sorveglianza Bimbo) .....	36	Tasti funzione .....	14
Servizi di rete (Telecom) .....	16	Tasto	
Sfondo .....	37	accensione/spegnimento .....	1
Simbolo		asterisco .....	1, 39
blocco tasti .....	13	Call-by-Call .....	1
display .....	14	cancella .....	14
nuovo SMS .....	27	cancelletto .....	1, 13
suoneria .....	39	di fine chiamata .....	1, 12
sveglia .....	40	di navigazione .....	1, 13
Sistema per inserimento di testo facilitato		funzione .....	1, 14
.....	51	impegno linea .....	1, 12
SMS .....	25	menu .....	14
avviso tramite SMS .....	28	messaggi .....	1
eliminazione delle anomalie ....	30	R .....	1, 43
inoltrare .....	27	selezione rapida .....	1, 18, 19, 31
lingua di inserimento .....	26	viva voce .....	1
lista delle bozze .....	26	Tasto 1 (selezione rapida) .....	1, 31
memorizzare numero .....	28	Tasto dei messaggi	
numero da avvisare .....	28	chiamare liste .....	21
provider .....	25	Telefonare	
regole .....	25	rispondere ad una chiamata ....	12
ricevere .....	27	sulla linea esterna .....	12
rispondere o inoltrare .....	27	sulla linea interna .....	33
SMS concatenati .....	25	tariffe convenienti .....	22
su sistemi telefonici .....	29	Tempi	
Sopprimere		di flash .....	43
preselezione .....	24	di ricarica del portatile .....	47
primo squillo .....	39	Terminare una chiamata .....	16
Sorveglianza Bimbo .....	35	Tipo di selezione .....	43
Sound vedi suoneria		Toni	
Spegnere		di attenzione .....	39
portatile .....	13	di avviso .....	40
Squillo		di conferma .....	40
sopprimere .....	39	di errore .....	40
Stand-by		di fine menu .....	40
		Tono di attenzione vedi toni di avviso	

## Indice analitico

Tono di conferma vedi toni di avviso  
Trasferimento di chiamata . . . . . 16

## U

Usare un numero dalla rubrica . . . . . 20

## V

Visualizzare

    memoria libera . . . . . 19  
    numero del chiamante (CLIP) . . . 12

Viva voce

    funzione . . . . . 13  
    tasto . . . . . 1

Voce

    memorizzare (segreteria di rete) 31  
    memorizzare/modificare  
        (preselezione) . . . . . 23  
    selezionare (menu) . . . . . 49  
    VIP . . . . . 19

Volume

    altoparlanti . . . . . 38  
    di conversazione . . . . . 38  
    impostare . . . . . 39  
    ricevitore . . . . . 38  
    suoneria . . . . . 38  
    viva voce . . . . . 38