GAMESYSTEM 450, av. de l'Europe ZIRST 38330 MONTBONNOT		<u>MANUALE D'USO</u>					
Titolo : AVVOLGITORE PER CAVO		N ° : I1284	INDICE : A				
		DATA : 25/02/99	PAGINA : 1/4				
Fabbricante : NEOFEU S.A. Z.I. RICHARD BLOCH F - 69700 CHASSAGNY		Rivenditore : GAMESYSTEM 450, avenue de l'Europe – ZIRST F - 38330 MONTBONNOT Tel. (33) 4 76 04 16 16 Fax. (33) 4 76 04 16 00					
Apparecchio n° :							
Fabbricato :							
Può essere usato con imbracatura di sicurezza :							
Data d'acquisto :							
Data della prima messa in circolazione :							
Nome degli utilizzatori :							
Commenti :							
Data fine garanzia :							
<u>CARATTERISTICHE TECNICHE</u>							
TIPO	LUNGHEZZA	PESO	CARICO MAX AMMESSO	MINIMO	DIAMETRO CAVO	TEMPERATURA (°C)	
						MIN	MAX
S/5	5 M	5 Kg	130 Kg	10 Kg	4 mm	- 30	+ 50
S/10	10	5,3 Kg	130 Kg	10 Kg	4 mm	- 30	+ 50
S/15	15	10 Kg	130 Kg	10 Kg	4 mm	- 30	+ 50
S/20	20	11 Kg	130 Kg	10 Kg	4 mm	- 30	+ 50
S/25	25	13 Kg	130 Kg	10 Kg	4 mm	- 30	+ 50
S/30	30	15 Kg	130 Kg	10 Kg	4 mm	- 30	+ 50
Redatto da : B.C.		Approvato da : P.B.					

Titolo : AVVOLGITORE PER CAVO		N ° : I1284
		INDICE : A
		DATA : 25/02/99
		PAGINA : 2/4
<u>I. INTRODUZIONE</u>		
L'avvolgitore per cavo è un anticaduta a richiamo automatico conforme alla norma EN 360. Garantirà un servizio perfetto grazie alla sua grande flessibilità e alla minima manutenzione. Riportarsi al capitolo MANUTENZIONE per conservare il dispositivo anticaduta in perfette condizioni d'uso. Qualora il presente libretto non fornisca tutte le risposte ai propri quesiti, rivolgersi al proprio rivenditore.		
<u>I.1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI</u>		
L'insieme completo comprende :		
<ul style="list-style-type: none"> - una maniglia di presa e fissaggio, - un foro maniglia per fissaggio, - un carter in acciaio trattato con resina epossidica, - un'uscita per cavo con la molla ammortizzatrice, - un cavo con un'estremità munita di capocorda e manicotto destinata a ricevere un gancio (norma EN 362), - una targhetta identificativa e norma CE. 		
<u>II. INSTALLAZIONE</u>		
L'installazione deve essere eseguita rispettando la raccomandazione di attribuire un avvolgitore per cavo a ciascun utilizzatore.		
<u>II.1. PRIMA DELL'USO</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Procedere ad un esame visivo dell'insieme : anticaduta, freno, imbracatura, cinghie, ganci (in caso di dubbio sulla sicurezza di tutti gli elementi, rispedire tassativamente il materiale al rivenditore). - Assicurarsi che le raccomandazioni d'uso sia conosciute dagli utilizzatori, ed in particolare : <ul style="list-style-type: none"> - modalità di fissaggio, - scelta del punto di ancoraggio, R = 15 kN, - l'associazione con altri componenti (imbracatura, ganci) sia corretta ; è autorizzato esclusivamente l'uso di materiale conforme alle norme CE. - Accertarsi che non sia stata superata la data prevista per il controllo di revisione presso il fabbricante. 		
<u>II.2. PUNTO DI ANCORAGGIO DELL'ANTICADUTA</u>		
Questo punto deve <u>trovarsi al di sopra</u> dell'utilizzatore : al massimo può essere ammesso che tale punto si trovi sullo stesso <u>piano orizzontale</u> in cui si trova il punto di ancoraggio dorsale dell'imbracatura.		
<u>II.3. ANTICADUTA</u>		
Deve essere fissato verticalmente ; qualora non sia possibile è ammesso fissarlo orizzontalmente (lavori su tetti) rispettando il punto II.2.		
<u>II.4. FISSAGGIO</u>		
Insieme all'ANTICADUTA usare esclusivamente ganci, freni e imbracature conformi alle norme EN 354 e EN 362.		
Il fissaggio dell'anticaduta ad un punto di ancoraggio sperimentato deve essere eseguito attraverso il foro della maniglia di presa e fissaggio.		
Il punto di ancoraggio deve essere sperimentato e conforme alla norma EN 795.		

GAMESYSTEM 450, av. de l'Europe ZIRST 38330 MONTBONNOT	<u>MANUALE D'USO</u>
Titolo : AVVOLGITORE PER CAVO	N ° : I1284 INDICE : A DATA : 25/02/99 PAGINA : 3/4
<u>II.5. IMBRACATURA</u>	
<p>Accertarsi che l'imbracatura sia conforme alla norma EN 361 (imbracature di anticaduta) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia adatta all'utilizzatore (misura), - che le regolazioni ed i montaggi che la riguardano siano corretti, - che cuciture, cinghie, e anelli non presentino deformazioni, rotture, tracce di ossidazione o altri danni, - in caso di anomalia, scartare definitivamente il materiale o rispedirlo al fabbricante per revisione. <p>Dopo aver controllato i punti precedenti (da II.1. a II.5.), collegare <u>l'estremità del cavo dell'anticaduta all'imbracatura anticaduta</u> con un gancio sperimentato (norma EN 362) ; il raccordo con l'imbracatura <u>deve essere eseguito esclusivamente sull'anello dell'imbracatura appositamente previsto</u> (riferirsi alle istruzioni d'uso dell'imbracatura che precisano questo punto).</p>	
<u>II.6. SPOSTAMENTI VERTICALI</u>	
<p>È necessario accertarsi che la capacità dell'apparecchio sia compatibile con l'altezza a cui si svolge il lavoro. Usare sempre apparecchi il cui cavo abbia una capacità superiore di 2 metri rispetto al lavoro previsto.</p>	
<u>II.7. SPOSTAMENTI LATERALI</u>	
<p>Gli spostamenti laterali rispetto alla verticale (a piombo) dell'apparecchio non devono superare un terzo della distanza terreno/piano di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare gli spostamenti verticali o laterali alla velocità normale di esercizio, - accelerazioni, salti ed altre manovre brusche provocano l'entrata in funzione del dispositivo di frenatura dell'apparecchio, - il cavo deve essere sempre teso ; in caso di lentezza, far verificare l'apparecchio dal costruttore. 	
<u>II.8. ALTEZZA LIBERA</u>	
<p>Verificare che in funzione dell'attrezzatura utilizzata l'altezza libera al di sotto dell'operatore sia sufficiente. Prevedere minimo 1,5 metri sotto ai piedi dell'utilizzatore.</p>	
<u>II.9. DOPO UNA CADUTA</u>	
<p>Rispedire obbligatoriamente l'apparecchio al fabbricante o al rivenditore autorizzato per controllo.</p>	
<u>II.10. COMPOSIZIONE DELL'ATTREZZATURA</u>	
<p>Divieto formale di sostituire i componenti dell'anticaduta.</p>	
<u>II.11. RISPEDIZIONE OBBLIGATORIA AL FABBRICANTE</u>	
<p>Se l'apparecchio è stato usato per bloccare una caduta, ed anche qualora si dubiti della sua sicurezza (danni al cavo o al carter, cattivo funzionamento, ecc.).</p>	
Redatto da : B.C.	Approvato da : P.B.

Titolo : AVVOLGITORE PER CAVO	N ° : I1284 INDICE : A DATA : 25/02/99 PAGINA : 4/4
<u>III. MANUTENZIONE</u>	
<u>III.1. MANUTENZIONE PREVENTIVA</u>	
<p>È necessario :</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertarsi che il materiale sia immagazzinato in condizioni normali (luogo di immagazzinamento asciutto e ventilato), - controllare regolarmente il cavo del proprio apparecchio (pulirlo esclusivamente con un panno asciutto, senza detersivi né diluenti; non ingrassarlo), - in caso di anomalia di FUNZIONAMENTO, l'apparecchio dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE RISPEDITO IN FABBRICA PER REVISIONE. 	
<u>III.2. MANUTENZIONE CORRETTIVA</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - La manutenzione correttiva, la REVISIONE TOTALE, la sostituzione di cavo o molle o di pezzi possono essere effettuate esclusivamente dal fabbricante o da un suo rivenditore autorizzato. - La revisione da parte del fabbricante o del suo rivenditore autorizzato deve essere effettuata rispettando i tempi minimi indicati (12 mesi). 	
<u>INFORMAZIONE IMPORTANTE</u>	
<p>La direttiva europea "A.P.I. – Uso" stabilisce l'OBBLIGO di effettuare verifiche generali periodiche per alcuni dispositivi di protezione individuale (A.P.I.) ed in particolare per i sistemi di protezione individuale contro la caduta dall'alto.</p> <p>Risulta formalmente che tali verifiche sono di piena e completa responsabilità del datore di lavoro. Detta responsabilità comprende anche :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di dispositivo di protezione (A.P.I.) verificato, - la nomina della persona competente, - il suo addestramento, - le decisioni di rimessa in servizio o no, - la tenuta di un registro di sicurezza. 	