

Garanzia

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

In caso di reso al negozio, il prodotto deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale e corredato del documento di acquisto.

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti.

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

MADE IN CHINA



SERVIZIO GARANZIA
(+39) 055-4206052
ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI

Chiama direttamente il nostro numero per l'assistenza post vendita,
i nostri operatori risolveranno i tuoi problemi!



Questo prodotto è stato costruito secondo le direttive CE.

Importato da: **EL-PRO ELETTRONICA PROGETTI SRL**
Sede legale: Corso Dei Tintori, 21 - 50122, Firenze (FI) - Italy

Cod. 326087

Importanti informazioni per la sicurezza

IT

Per evitare Danni o pericoli dovuti ad un utilizzo non conforme, leggere e conservare con cura queste istruzioni d'uso.

Avvertenze di sicurezza



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conservarle per ogni ulteriore consultazione. Eventuali danni all'apparecchio, a causa del mancato rispetto delle istruzioni, non vengono riconosciuti in garanzia.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente indicato in questo libretto di istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile, per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.



Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.



Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali costituenti l'imballaggio, ma consegnarli negli appositi centri di raccolta o smaltimento dei rifiuti, chiedendo eventualmente informazioni al gestore della nettezza urbana del proprio comune di residenza.

L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano compatibili con quelli della alimentazione elettrica.



In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio fare sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. Questo apparecchio non deve essere utilizzato con adattatori, prese multiple e/o prolunghe.



Non collocare l'apparecchio all'esterno, evitare esposizioni ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.)

Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini o da incapaci, senza sorveglianza.

Non sottoporre l'apparecchio ad urti, previo danneggiamento.

Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.

Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito; staccare la spina dalla presa di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non aprirlo o manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di ricambi originali.

In caso di danneggiamento del cavo, non utilizzare l'apparecchio e provvedere tempestivamente alla sua sostituzione, rivolgendosi esclusivamente ai centri autorizzati.

Descrizione del prodotto



1. Specchio con telecamera
2. Giunto direzionabile
3. Base removibile
4. Presa video
5. Entrata alimentatore
6. Alimentatore
7. Cavo Video



Manuale d'istruzioni

Come posizionare

Prima di installare l'apparecchio, controllare che l'alimentatore arrivi ad una presa di corrente. Controllare che il cavo video (fornito) arrivi ad un'uscita Video (TV).

Installazione

1. Svitare la base (3) ruotandola in senso anti-orario.
2. Poggiare la base (3) sulla parete, con una matita tracciare sulla parete i 4 fori per le viti.
Nota: l'etichetta energetica sul retro del prodotto indica anche la direzione della telecamera.
3. Forare il muro con un trapano (punta max 6 mm). Inserire i tasselli (inclusi nella confezione) nei fori.
4. Avvitare la base (3) al resto dell'apparecchio.
5. Fate combaciare la base con i 4 fori appena fatti.
Installare l'apparecchio sulla parete, utilizzando le viti fornite.
6. Allentare il giunto (2) con la chiave a brugola. Dopo aver scelto l'inclinazione dello specchio, stringere la vite.
7. Collegare il cavo Video (7) alla presa video (4) dell'apparecchio. Successivamente collegare l'altra estremità del cavo ad una entrata Video di una TV. **L'entrata video è quella gialla.**

1. Collegare il cavo dell'alimentatore (6) all'entrata di alimentazione dell'apparecchio (5).
Inserire l'alimentatore (6) nella presa di corrente.

⚠ **Attenzione:** Il prodotto non è dotato di una memoria interna.

Pulizia e manutenzione

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia dell'apparecchio, spegnerlo staccando la spina di alimentazione

⚠ **Attenzione:** Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.

Pulire il corpo e lo specchio con un panno morbido e umido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detersivi, solventi, alcool e materiali infiammabili. Non utilizzare attrezzi o pagliette che possono graffiare l'apparecchio.

Quando l'apparecchio non è utilizzato, coprirlo o riporlo nel suo imballo e sistemarlo in un luogo asciutto.

Non conservare il prodotto vicino a fonti di calore.

Caratteristiche tecniche

Sensore	1/3" Sony
Risoluzione	420 TVL
TV System	PAL
Dimensione specchio	Ø 210 mm (8")
Illuminazione Minima	0.01 LUX / F1.2
Controllo del guadagno	AUTO AGC
Electronic Shutter	1/50~1/12,000 sec.
Bilanciamento del bianco	Automatico
S/N Ratio	> 52 db
Uscita Video	Composite output 1.0 V p-p at 75 ohm
Lente	3.6 mm Lens
Alimentazione	12 v