



USO E MANUTENZIONE

- **Valori elettrici:** xxxxxxxxxxxx
- **Tensione nominale:** 1N 230V 50Hz.
- **Potenza:** 3200 Watts.
- **Codice prodotto:** xxxxxxxxxxxx
- **Revisione:** _____
- **CE**





SOMMARIO

1) INSTALLAZIONE

- 1.1 AVVERTENZE IMPORTANTI
- 1.2 POSIZIONAMENTO
- 1.3 ALLACCIAMENTO ALLA RETE
- 1.4 COLLEGAMENTO IDRICO

2) ISTRUZIONI PER L'USO

- 2.1 MESSA IN FUNZIONE
- 2.2 SVUOTAMENTO DELLA VASCA

3) PULIZIA E MANUTENZIONE

- 3.1 MANUTENZIONE ORDINARIA
- 3.2 ELEMENTI DI CONTROLLO E SICUREZZA.





1. INSTALLAZIONE

1.1 AVVERTENZE IMPORTANTI

Leggere attentamente il presente libretto in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione dei vari operatori.

- L'installazione deve essere fatta secondo le istruzioni del costruttore da personale qualificato.
- l'apparecchiatura deve essere utilizzata da personale addestrato.
- **DISATTIVARE L'APPARECCHIO** in caso di guasto o cattivo funzionamento. Per l'eventuale riparazione, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

L'apparecchio, è conforme alle seguenti normative:

Compatibilità Elettromagnetica E.M.C. direttiva CEE 89/336 relativa alla limitazione dei disturbi.

- prescrizioni vigenti antinfortunistiche e antincendio.
- norme per l'installazione degli impianti elettrici.
- norme igieniche.

1.2 POSIZIONAMENTO

Togliere l'apparecchio dall'imballo e sistemarlo nel luogo di utilizzo.

Procedere alla messa in piano e alla regolazione in altezza agendo sui piedini come indicato.

Togliere dai pannelli esterni la pellicola protettiva staccandola lentamente per evitare che restino residui di collante.

Non ostruire le aperture o le fessure di aspirazione o smaltimento del calore.

1.3 ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Accertarsi prima di eseguire il collegamento elettrico, che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta tecnica corrispondano a quelle dell'impianto di alimentazione elettrica presente.

L'apparecchio, viene consegnato predisposto per il funzionamento indicato sulla targhetta tecnica posizionata sul lato dell'apparecchio.

Per l'allacciamento, utilizzare l'apposita morsettiera posta all'interno dell'apparecchio, lato destro.

Collegarlo infine ad una adeguata presa di corrente, accertandosi che in questa sia presente un efficiente contatto di terra secondo la normativa in vigore.

L'apparecchio deve inoltre essere incluso in un sistema equipotenziale la cui efficacia deve essere opportunamente verificata secondo quanto riportato nella normativa in vigore.



Cook for you è un prodotto **FRISTEEL**

Paderno di S. Gregorio nelle Alpi (BL) - info@fristeel.com - 0437 852692



1.4 COLLEGAMENTO IDRICO

La massima pressione dell'acqua ammessa, è di 3 bar (300kPa).

Ai fini di una corretta installazione, l'apparecchio deve essere alimentato con acqua potabile.

Il tubo di entrata dell'acqua, deve essere allacciato alla rete idrica mediante un rubinetto d'intercettazione che possa essere chiuso quando l'apparecchio non è in funzione o in corso di manutenzione.

2 ISTRUZIONI PER L'USO

L'apparecchio deve essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente costruito. Ogni altro uso è da ritenersi improprio.

L'apparecchio, è fornito con un cassetto estraibile posto sotto la vasca, per la raccolta dell'acqua e della condensa.

Si consiglia di usare solo sale fino onde evitare fenomeni di corrosione dovuti ai grumi di sale non sciolto.

2.1 MESSA IN FUNZIONE

La macchina non necessita di un sistema di aspirazione.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, è necessario rimuovere tutto il materiale d'imballo e procedere con la pulizia della vasca e dei cestini.

Procedere come segue:

togliere i cestini e la vasca e pulirli con acqua e detersivo, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

2.2 IMPOSTAZIONE

Interruttore generale ON / OFF.

ACCENSIONE: Portare l'interruttore in posizione ON.

Interruttore con reset automatico per il carico dell'acqua nella vasca. Mantenendo premuto il tasto si immette acqua nella vasca, rilasciandolo si chiude l'afflusso dell'acqua.

L'elettronica gestisce le seguenti funzioni:

L'illuminazione del display sulla scheda elettronica segnala che l'apparecchio è pronto per l'uso.

Tasto 1: La pressione sul tasto permette di impostare il tempo di cottura del cestelli nr.1.

Tasto 2: La pressione sul tasto permette di impostare il tempo di cottura del cestello nr.2.

Tasto 3: La pressione sul tasto permette di impostare il tempo di cottura del cestello nr.3.

Tasto 4: La pressione sul tasto permette di impostare il tempo di cottura del cestello nr 4.



Cook for you è un prodotto **FRISTEEL**

Paderno di S. Gregorio nelle Alpi (BL) - info@fristeel.com - 0437 852692



Premendo il tasto desiderato

1 volta	si imposta un tempo di 60 secondi.
2 volte	90 secondi.
3 volte	150 secondi.

10 secondi prima della scadenza del tempo impostato, una suoneria avverte che il tempo impostato per la cottura è scaduto, premere il tasto indicato sul display e togliere il cestino.

Trascorsi i 10 secondi senza aver premuto il tasto indicato sul display, la suoneria continuerà a segnalare con acustica diversa che il tempo di cottura, è scaduto.

DOWN: La pressione sul tasto decrementa il valore visualizzato sul display.

UP: La pressione sul tasto incrementa il valore visualizzato sul display.

TASTO Reset: Con scheda in OFF, la pressione continua per 3 secondi, dispone la scheda in funzione COTTURA.

Con scheda in funzione COTTURA, premendo il tasto per 3 secondi, permette di azzerare il timer.

Tasto temperatura (termometro): con la scheda in funzione COTTURA, la singola pressione permette di variare il valore della temperatura impostata.

SPEGNIMENTO : Portare l'interruttore generale in posizione OFF.

3. PULIZIA E MANUTENZIONE

3.1

Spegnere l'apparecchio, estrarre i cestini, ruotare la resistenza e togliere la vasca, pulire tutto con detergente e risciacquare con acqua, asciugare con un panno morbido.

Non pulire l'apparecchio con getti d'acqua diretti e non utilizzare pagliette di ferro o spazzole in acciaio.

3.2

Di serie, viene montato un dispositivo di sicurezza che evita il surriscaldamento della vasca quando tutta l'acqua è evaporata.

La ditta costruttrice, declina ogni responsabilità per danni dovuti a installazione errata, manomissione dell'apparecchio, uso improprio, cattiva manutenzione, inosservanza delle normative vigenti e imprecisione d'uso.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dell'apparecchio presente in questa pubblicazione.

